

展开尺寸:

材质: 80g书写纸/双面印刷/折叠

折叠要求: 保证封面在最前面



01

Pro Tips

01Hinweise für Vorbereitung

- Jedes Mal, wenn Sie das Etikett wechseln, lassen Sie bitte die automatische Etikettenerkennung laufen.
- Drücken Sie die Einzugsaste am Drucker, um ein leeres Etikett zu überspringen.
- klicken Sie zweimal auf die Vorschubtaste.
- Bitte vermeiden Sie, unqualifizierte Etiketten zu verwenden, die den Drucker beschädigen können.
- Reinigen Sie den Druckkopf regelmäßig.
- Wenn das Papier gestaut ist und das blaue Licht langsam blinkt, führen Sie die automatische Etikettenerkennung durch.
- Schließen Sie den Drucker immer an denselbem USB-Anschluss Ihres Computers an, um zu vermeiden, dass der Drucker doppelte Kopien erstellt.

9

03LED-STATUSLICHT

Licht	Druckerstatus
● Dauerhaft blau	Standby und Bereit
+ Blau blinkend	Druckpause
● Dauerhaft rot	Abdeckung ist nicht geschlossen
+ Rot blinkend	Stau von Etiketten oder Fehler bei der Etikettenerkennung
✱ Violett blinkend	Druckkopf überhitzt
● Dauerhaft violett	Druck läuft

04VORSCHUBTASTE

Gewünschte Aktion	Ausführung
Ein Etikett überspringen	Wenn sich der Drucker im Standby-Modus befindet und bereit ist (nicht mitten im Druckvorgang), drücken Sie einmal die Vorschubtaste.
Testseite drucken	Legen Sie das Etikett ein und achten Sie darauf, dass es gerade und glatt ist. Wenn der Drucker im Standby-Modus ist, klicken Sie zweimal auf die Vorschubtaste.

10

Gewünschte Aktion	Ausführung
Automatische Etikettenerkennung ausführen	Legen Sie das Etikett ein und achten Sie darauf, dass es gerade und glatt ist. Wenn sich der Drucker im Standby-Modus befindet, halten Sie die Vorschubtaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie dann die Vorschubtaste los.
Druckvorgang unterbrechen	Wenn der Drucker drückt, drücken Sie die Vorschubtaste einmal.
Druckvorgang fortsetzen	Wenn der Drucker den Druckvorgang unterbricht, drücken Sie die Vorschubtaste einmal, um den Druckvorgang fortzusetzen.
Werkseinstellung wiederherstellen	Legen Sie das Etikett ein und achten Sie darauf, dass es gerade und glatt ist. Schalten Sie den Drucker aus. Halten Sie die Vorschubtaste gedrückt und schalten Sie den Drucker gleichzeitig ein. Wenn das rote Licht 5 Mal blinkt, lassen Sie die Vorschubtaste los.
Sensorkalibrierung (für Etiketten mit schwarzen Markierungen)	Legen Sie die Etiketten mit den schwarzen Markierungen ein und achten Sie darauf, dass sie gerade und glatt sind. Halten Sie die Vorschubtaste gedrückt und schalten Sie den Drucker gleichzeitig ein. Wenn das blaue Licht 5 Mal blinkt, lassen Sie die Vorschubtaste los.
Sensorkalibrierung (für Etiketten mit Lücken)	Legen Sie die Etiketten mit Lücken ein und achten Sie darauf, dass sie gerade und glatt sind. Schalten Sie den Drucker aus. Halten Sie die Vorschubtaste gedrückt und schalten Sie gleichzeitig den Drucker ein. Wenn das violette Licht 5 Mal blinkt, lassen Sie die Vorschubtaste los.

11

05Spezifikationen

12

06Sicherheitshinweise

- Berühren Sie den Druckkopf nicht. Nach dem Drucken kann der Druckkopf erhitzt werden.
- Bitte vermeiden Sie, das Netzkabel zu biegen oder Gegenstände auf dem Kabel zu legen.
- Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn Sie Unregelmäßigkeiten bemerken, die zu Bränden oder Stromschlägen führen können.
- Halten Sie den Drucker außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. Versuchen Sie nicht, der Drucker selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Halten Sie den Drucker von Wasser und anderen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Drucker längere Zeit nicht benutzt wird.

13

07Garantiekarte

☐ Zurückgeben

☐ Umtauschen

☐ Reparieren

Benutzerinfo

Name:Geschlecht:Telefon:

Adresse:

Kaufdatum:

Info zum Produkt

Bestellnummer des Produkts:

Seriennummer des Produkts:

Beschreibung des Grundes:

Aufzeichnung an Rückgabe-Einstell-Reparatur

Störungsbedingung:

Wartungsperson:

Aufzeichnung zur Wartung

Handhabungssituation:

Lieferdatum:

Wartungsscheinnummer:

Datum der Lieferung:

14

AIMO

SAFETY GUIDE

Label Printer