修改标记	区 域	修 改 内 容	修 改 人	日 期
1		修改多语言参数为6.0A	胡岚	20220526

UNBEAKABLE
#LifeUnbreakable

Thank you for choosing us.

UL94-HB

Car Wireless FM Transmitter

Enjoy your favorite music from your car with your phone's music and calls. Wirelessly from your FM Receiver phone to your car's FM stereo system. The built-in Bluetooth V5.2 provides a hands-free call function. It also supports TF card playback and U disk playback. It has the function of USB charging, which will significantly save mobile charging time. Please read the User Manual carefully before using your car wireless FM transmitter. We hope that it will bring you a new driving experience and your driving experience is more enjoyable, convenient and safe.

Package contents

1x Car Wireless FM Transmitter 1x User Manual

Specifications

Model	UBCH449
Bluetooth Version	V5.2
Bluetooth Protocol	A2DP, HFP, AVRCP
Size of LCD	1.4"Inch
Transmission Distance	Approx.3m
Frequency Range	87.5-108.0MHz
Output	0.5-0.8 (@ 10ms)
Input	
PDQ	5V/2.4A (+),12/24v (-),5V/1.5A
USB-A	5V/2.4A (+),12/24v (-),5A
USB-C	5V/3A (+),12/24v (-),5A
PD/QC3.0	5V/3A
Product Weight	72g
Product Size	58*85mm
Total Power	15W Max



How to use

FM Transmitter Setup

1. Tune the car radio to an unused FM frequency.

Product Overview

(1) Mic (2) PD (20W)
(3) FM Channel Display (4) PDQ (18W)
(5) QC 3.0 (6) Circle Ring Light
(7) Andoird, Knob (Channel up/down, volume up/down)
(8) Apple Knob (Play/Pause, Call)
(9) Multi-function Button (Answer/Hang-off, Play/Pause)
(10) Bass Booster Button (Deactivate bass on/off, Turn off the Circle Ring light)

Tips

1. Long Press Hold the "CH" button for 2 seconds to turn off the FM transmitter function, only the Bluetooth and charging. Pressing and hold the "CH" button for 2 seconds again to turn on.

2. Plug the FM transmitter into the cigarette lighter or power port. It will be automatically powered on with the LCD displaying the vehicle's current voltage.

3. Adjust the transmitter to the same frequency on the car by pressing the "CH" button and watching the tuning line shift right when the LCD displays FM frequency.

Tips for the best audio quality:

1. Find the idle frequency with minimal interference.
2. Volume control: adjust the volume of the car radio to 1/3 or 1/2, but not exceed 2/3, the phone to 2/3 or 3/4, but not to full volume.

Bluetooth Pairing

1. Make the car's display show "BL", the device will enter into Bluetooth pairing mode.
2. Enable Bluetooth on the device you want to pair.
3. Search for Bluetooth device "FM-AutoSender" (Recommend).
4. If asked, enter the pairing code "0000" or "1234".

Bluetooth Calling

Short Press K-1 Answer/Hang-up

Long Press K-1 Reject call/ Transfer to private answer

Playing and Controlling the Music

Short Press K-1: Play/Pause

Short Press K-2: Volume up (Knob Clockwise)/ Volume Down (Knob Counterclockwise)

Long Press K-2: Activate Voice Assistant

Note:

1. Please press Multi-function Button to enter the volume adjustment mode, and hold the rotatory knob to volume up or down.
2. Please press Bass Booster Button to activate the bass function button to activate the voice assistant on your mobile phone (Siri or Google assistant).
3. If you cannot control car with music is playing, the product will automatically switch to the call.

Knob Clockwise: Next song

Knob Counter Clockwise: Previous song

Bass Booster Button

Short Press K-2: Next Track/Last Track

Long Press K-2: Circle Ring Light ON/OFF

Note:

1. There press Multi-function Button to enter the volume adjustment mode, and hold the rotatory knob to volume up or down.
2. Please press Bass Booster Button to activate the bass function button to activate the voice assistant on your mobile phone (Siri or Google assistant).
3. Please do not use the transmitter if severe high temperatures, direct sunlight or moisture are present.
4. Please keep the product from the cigarette lighter when not in use for a long time.
5. Please disassemble the product without the permission, otherwise, the warranty will be invalid.

Cautions:

1. When the car battery voltage is less than 12V, the LCD display will flash to remind you to charge the car battery.
2. Please do not use the transmitter when driving in the rain or phone is charging to avoid electric shock or fire.
3. Please do not disassemble the transmitter to avoid damage.
4. Please do not use the transmitter if severe high temperatures, direct sunlight or moisture are present.
5. Please keep the product from the cigarette lighter when not in use for a long time.
6. Please disassemble the product without the permission, otherwise, the warranty will be invalid.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This EUT will meet further the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance, use only belt-clips, antenna or holster that do not contain metallic components in its assembly.

Drahtloser FM-Autosender

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik und Anrufe Ihrer Handy mit Ihrem Autoradio über Ihren FM-Empfänger Ihres Autos. Wireless. Der integrierte Bluetooth V5.2 bietet eine Freisprechfunktion. Es unterstützt auch TF-Karte und U-Laufwerkfunktion.Es hat die Funktion des USB-Ladens, was die Ladezeit des Mobiltelefons erheblich verkürzen wird. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig vor der Benutzung Ihres drahtlosen FM-Transmitters für Autos. Wir hoffen, dass es Ihnen ein neues Fahrerlebnis bringt und Ihr Fahrerlebnis angenehmer, bequemer und sicherer macht.

Verpackungsinhalte

Drahtloser FM-Transmitter 1 Stück Benutzerhandbuch 1 Stück

Spezifikationen

Modell	UBCH449
Bluetooth-Version	V5.2
Bluetooth-Protokoll	A2DP, HFP, AVRCP
Größe der LCD-Anzeige	35mm/1.4zoll
Maximale Bluetooth-Verbindung	ungefähr 3 Meter
Frequenzbereich	87.5-108.0MHz
Ausgang	0.5-0.8 (@ 10ms)
Eingang	
Stromversorgung 1	5 V/2.4A (+),12/24 V (-),5 A
Stromversorgung 2	5 V/3A (+),12/24 V (-),5 A
USB-A	5 V/3A (+),12/24 V (-),5 A
Stromversorgung 3 / USB-C	5V/3A
Product Weight	72g
Produktgröße	58*85mm
Gesamtleistung	15 W Max

Produktübersicht

(1) Mikrofon (2) PD (20W)
(3) FM-Kanalanzeige (4) PDQ (18W)
(5) QC 3.0 (6) Stimmverstärkung 2 (Ziffer III)
(7) Drehbarer Knopf (Kanal hoch bzw. runter, Lautstärke hoch bzw. runter)
(8) Apple-Knopf (Wiedergabe/Pause, Anruf)
(9) Multifunktionstaste (Anrufen/ Auflegen, Wiedergabe bzw. Pause)
(10) Bassverstärker-Taste (Ein/Ausgang Bass an bzw. ausschalten, schalten Sie den Kreisring ein/aus)

Tipps

1. Drücken und halten Sie die "CH"-Taste für 2 Sekunden, um die FM-Sendefunktion auszuschalten, nur das Bluetooth und das Laden. Drücken und halten Sie die Taste erneut für 2 Sekunden, um sie einzuschalten.

2. Stecken Sie den FM-Sender in den Zigarettenanzünder oder Stromanschluss. Er wird automatisch mit LCD eingeschaltet. Die Batteriespannung des Fahrzeugs, die Frequenz anzeigen.

3. Verstellen Sie diesen Sender auf dieselbe Frequenz auf dem Auto, indem Sie die Taste "CH" drücken und beobachten, wie sich die Zeile rechts verschiebt, wenn die LCD die FM-Frequenz anzeigt.

Tipps für die beste Audioqualität:

1. Finden Sie die Leerlauffrequenz mit minimaler Störung.
2. Lautstärkeregler: Stellen Sie die Lautstärke des Autoradios auf 1/3 oder 1/2, aber nicht auf mehr als 2/3, das Telefon auf 2/3 bis 3/4, aber nicht auf volle Lautstärke.



Bluetooth-Anrufen

Einmaliges kurzes Drücken, Antworten bzw. Auflegen

Einmaliges langes Drücken, Ablehnen bzw. Anruf abweisen / auf privaten Modus übertragen

Knopf im Uhrzeigersinn, nächstes Lied

Knopf gegen den Uhrzeigersinn, vorheriges Lied

Bluetooth-Ausgang

1. Wenn das Display "BL" zeigt, wird das Gerät in den Bluetooth-Kopplungsmodus wechseln.
2. Schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät, welches Sie passen möchten.
3. Suchen Sie nach Geräten für die "FM-AMP" und wählen Sie sie aus (Empfohlen).
4. Wenn aufgefordert, geben Sie den Kopplungscode "0000" oder "1234" ein.

Steuern und Steuerung der Musik

Einmaliges kurzes Drücken, Wiedergabe bzw. Pause

Zweimaliges kurzes Drücken, Lautstärke erhöhen / Lautstärke verringern (Knopf gegen den Uhrzeigersinn)

Einmaliges langes Drücken, Aktivieren Sie den Sprachassistenten

Hinweis

1. Drücken Sie die Multifunktionstaste kurz, um in den Lautstärkeeinstellungsmodus zu gelangen, und halten Sie den Drehknopf gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
2. Drücken Sie die Bassverstärkertaste, um die Bassfunktion zu aktivieren, um den Sprachassistenten auf Ihrem Handy (Siri oder Google Assistant) zu aktivieren.
3. Wenn Sie keine Musik abspielen, während die Musik gespielt wird, wird von der Produkt automatisch auf den Anruf umgeschaltet.

Knopf im Uhrzeigersinn, Nächstes Lied

Knopf gegen den Uhrzeigersinn, vorheriges Lied

Tipps:

Wenn Sie einen Anruf tätigen, können Sie nur eine Rufnummer aus Ihrem Telefon wählen. Sobald der Anruf jedoch verbunden ist, können Sie ihn auf der Verwendung der Freisprechfunktion umstellen.

Ressourcistoken-Taste

1. Wenn die Spannung des Autos weniger als 12.5 ist, wird die LCD-Anzeige blinken, um Sie daran zu erinnern, die Autobatterie aufzuladen.
2. Bitte benutzen Sie den Sender nicht in Regen oder Telefon lädt, um Stromschlag oder Feuer zu vermeiden.
3. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.
4. Bitte benutzen Sie den Sender nicht in Zeiten mit starker Temperatur, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit.
5. Lassen Sie das Produkt nicht lange Zeit im Zigarettenanzünder, wenn es nicht benutzt wird.
6. Zerlegen Sie das Produkt nicht ohne giltige Genehmigung. Ansonsten wird Ihre Garantie ihren Geltung verlieren.

Varoitusmuhaminen

1. Mene alas kuunteleemaan ulos Auto-antoiget vie 12.5 V:ta, and the LCD-näytöt ilmoittaa, että Sinun on ladattava ajoneuvon akku.
2. Älä käytä lähetintä sateessa tai puhelin latautuu, jotta vältät sähköiskun tai tulipalon.
3. Älä pura tuotetta, jotta se ei vahingoittuisi.
4. Älä käytä lähetintä, kun lämpötila on korkea, suora auringonvalo tai kosteus on läsnä.
5. Irrota tuote tupakansytyttimestä, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
6. Älä pura tuotetta ilman lupaa. Muussa tapauksessa takuu raukeaa.



Transmitteur FM sans fil pour voiture

Profitez de votre musique et de vos appels téléphoniques de votre voiture grâce au transmetteur FM sans fil pour voiture. Le Bluetooth intégré V5.2 offre une fonction mains libres. Il prend également en charge la carte TF et la fonction de lecture de disque U. Il a la fonction de charge USB, ce qui permettra d'économiser beaucoup de temps de charge du téléphone portable. Veuillez lire attentivement le guide d'utilisation avant d'utiliser votre transmetteur FM sans fil pour voiture. Nous espérons qu'il vous apportera une nouvelle expérience de conduite plus confortable, pratique et plus sûre.

Package contents

Transmetteur FM sans fil pour voiture1 x Guide d'utilisateur1 x

Caractéristiques

Modèle	UBCH449
Version Bluetooth	V5.2
Protocole Bluetooth	A2DP, HFP, AVRCP
Taille de la LCD	35 Mm
Distance de connexion Bluetooth	Approx. 3m
Gamme de fréquences	87.5-108.0MHz
Sortie	0.5-0.8 (@ 10ms)
Entrée	
PDQ	5V/2.4A (+),12/24V (-),5V/1.5A
USB-A	5V/2.4A (+),12/24V (-),5A
USB-C	5V/3A (+),12/24V (-),5A
PD/QC3.0	5V/3A
Poids du produit	72g
Taille du produit	58*85mm
Puissance totale	15W Max

Aperçu du produit

(1) Microphone (2) PD (20W)
(3) Affichage du canal FM (4) PDQ (18W)
(5) Bouton QuickCharge 3.0 (6) Anneau lumineux circulaire
(7) Bouton multifonctionnel (Canal haut/bas, Volume haut/bas)
(8) Bouton multifonctionnel (Répondre/raccrocher, Pomme)
(9) Bouton multifonctionnel (Répondre/raccrocher, Pomme)
(10) Bouton d'amplification des basses (activation/désactivation des basses on and off, Activer l'éclairage circulaire on/off)

Conseils

1. Appuyez longuement sur le bouton "CH" pendant 2 secondes pour éteindre la fonction transmetteur FM, uniquement le Bluetooth et la charge. Appuyez longuement sur le bouton "CH" pendant 2 secondes pour activer à nouveau les fonctions.

2. Brancher le transmetteur FM sur l'allume-cigare ou le port d'alimentation. Il sera automatiquement mis sous tension et un LCD affichera la tension de la batterie du véhicule.

3. Réglez l'émetteur sur la même fréquence que celle de la station en appuyant sur le bouton "CH" et en regardant la ligne de réglage se déplacer vers la droite lorsque la LCD affiche la fréquence FM.



Conseils pour une qualité audio optimale :

1. Trouvez la fréquence de veille avec un minimum d'interférences.
2. Contrôle du volume: réglez le volume de l'autoradio sur 1/3 ou 1/2, sans dépasser 2/3, celui du téléphone sur 2/3 ou 3/4, mais pas à fond.

Appairage Bluetooth

1. Lorsque l'écran LCD affiche "BL ", l'appareil passe en mode d'appairage Bluetooth.
2. Activez le Bluetooth sur l'appareil que vous voulez jumeler.
3. Recherchez l'appareil Bluetooth "FM-AMP" dans la liste, puis sélectionnez-le (recommandé).
4. Si on vous le demande, entrez le code d'appairage "0000" ou "1234".

Appel en Bluetooth

Appuyez brièvement sur le bouton K-1 : répondre/raccrocher

Appuyez longuement sur le bouton K-1 : Rejeter l'appel/Transférer à la boîte vocale privée

Remarque

1. Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour entrer dans le mode de réglage du volume, et tournez le molette rotative pour augmenter ou diminuer le volume.
2. Si vous appuyez longuement sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pour activer l'assistant vocal de votre téléphone mobile (Siri ou Assistant Google).
3. Veuillez ne pas utiliser le transmetteur dans de la neige, de fortes températures, la lumière directe du soleil ou l'humidité.
4. Veuillez retirer la prise de l'allume-cigare lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
5. Ne démontez pas le produit sans autorisation préalable, sinon la garantie ne pourra plus être appliquée.

Trasmisor FM inalámbrico para el coche

Disfrute de su música y llamadas desde su teléfono móvil mediante música y llamadas desde su coche a través del sistema de altavoces estéreo FM de su coche. El Bluetooth V5.2 que está incorporado también admite una función de manos libres. También admite la tarjeta con ranura para TF de carga USB y la función de reproducción de disco U, que ahorrará mucho tiempo de carga del teléfono móvil. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar su transmisor FM inalámbrico para coche. Esperamos que le traiga una nueva experiencia de conducción y que su experiencia de conducción sea más agradable, cómoda y segura.

Contenidos dentro del paquete

Transmisor FM inalámbrico para coche * 1 Manual de usu1 x

Características

Modelo	UBCH449
Versión Bluetooth	V5.2
Protocolo Bluetooth	A2DP, HFP, AVRCP
Tamaño del LCD	35 Mm
Distancia de conexión Bluetooth	Approx. 3m
Rango de frecuencia	87.5-108.0MHz
Salida	0.5-0.8 (@ 10ms)
Producción	
PDQ	5V/2.4A (+),12/24v (-),5V/1.5A
USB-A	5V/2.4A (+),12/24v (-),5A
USB-C	5V/3A (+),12/24v (-),5A
PD/QC3.0	5V/3A
Peso del producto	72g
Tamaño del producto	58*85mm
Potencia total	15W Max



Product Name: UBCH449
Bluetooth Version: BL 5.0/EDR Frequency: 2.4GHz

Manufacturer: SHENZHEN UNBEAKABLE TECHNOLOGY CO.,LTD.
Address: Room 1201, Building A, Zhongdian Port Center Building, Nanshan District, Shenzhen, China

Resumen general del producto

(1) Micrófono (2) PD (20W)
(3) Canal de visual FM (4) PDQ (18W)
(5) QC 3.0 (6) Anillo de luz circular
(7) Perilla giratoria (canal arriba/abajo, volumen arriba/abajo)
(8) Botón de función de llamada/ FM
(9) Botón multifunción (responder/descolgar, reproducir/pausar)
(10) Botón de refuerzo de graves (desactivar graves encendido/apagado, apagar la luz del anillo circular)

Consejos

1. Mantenga pulsado el botón "CH" durante 2 segundos para apagar el función FM transmisor Bluetooth del dispositivo, solo para mantener la carga. Si quiere encenderlo de nuevo mantenga presionado el botón "CH" durante 2 segundos, otra vez.

Modo de uso

Configuración del transmisor FM

1. Sintonice la radio del coche en una frecuencia FM no utilizada.

2. Enchufe el transmisor FM en el encendedor o en la fuente de alimentación. Se encenderá automáticamente en el LCD mostrando el voltaje de la batería del vehículo, la frecuencia FM, y luego

3. Ajuste este transmisor a la misma frecuencia en el automóvil. Para ello, pulse el botón "CH" y observe cómo se desplaza la línea de sintonía cuando el LCD muestra la frecuencia FM.

Consejos para obtener la mejor calidad de audio:

1. Encuentre la frecuencia de inactividad con el que menos ruido se escuche.
2. Control del volumen: ajuste el volumen de la radio del coche a 1/3 o 1/2, pero no supere los 2/3, y el teléfono móvil a 2/3 o 3/4, sin llegar al volumen máximo.

Vinculación por Bluetooth

1. Cuando la pantalla LCD muestre "BL", el dispositivo entrará en el modo de vinculación por Bluetooth.
2. Active el Bluetooth en el dispositivo con el que desea que se realice la conexión.
3. Busque y seleccione el dispositivo Bluetooth "FM-AMP" (recomendado).

4. Si se le solicita, introduzca el código de emparejamiento "0000" o "1234".

Llamadas por Bluetooth

Pulsación corta: K-1, Responder/Colgar

Pulsación larga K-1, Rechazar llamada/ Transferir a altavoz privado

Consejo:

Para hacer una llamada, solo se puede marcar el número de teléfono desde el teléfono móvil. Una vez que la llamada está en curso puede activar la función de manos libres.

Reproducción y control de música

Pulsación corta: K-1, Reproducir/Pause

Pulsación corta: K-2, Subir el volumen (botón en el sentido de las agujas del reloj)/ Bajar el volumen (botón en sentido contrario a las agujas del reloj)

Pulsación larga: K-2, Activar el asistente de voz

Observaciones:

1. Pulse brevemente el botón multifunción para entrar en el modo de ajuste de volumen, y mantenga pulsado el botón giratorio para subir o bajar el volumen.
2. Pulse el botón de refuerzo de graves para activar la función de refuerzo de graves, y pulse el botón multifunción para activar el asistente de voz de su teléfono móvil (Siri o Asistente de Google).
3. Si escribe con Siendo mientras se reproduce la música, el producto cambiará automáticamente a la llamada.

Pulsación corta: K-1, Subir el volumen (botón en el sentido de las agujas del reloj)

Pulsación corta: K-2, Bajar el volumen (botón en sentido contrario a las agujas del reloj)

Pulsación larga: K-1, Activar el asistente de voz

Bobón de refuerzo de graves

Pulsación corta: K-2, Siguiente/Anterior

Pulsación larga K-2, Luz circular del anillo ON/OFF

Precauciones:

1. Si el voltaje de la batería del coche es inferior a 12V, la pantalla LCD parpadeará para recordarle que debe cargar la batería.
2. El transmisor se conecta la corriente automáticamente al teléfono móvil. No utilice el transmisor si hay presencia de lluvia o el teléfono móvil se carga.
3. No desmonte el transmisor para evitar daños.
4. No utilice el transmisor en temperaturas altas elevadas, luz solar directa, humedad, ambientes polvorientos o corrosivos.
5. Retire el transmisor del encendedor del encendedor cuando no lo utilice durante mucho tiempo.
6. No desmonte nunca el producto sin la debida autorización, de lo contrario, la garantía perderá invalidez.

Transmitter FM sin fil para auto

Bucură-te de muzica preferată din mașina ta cu muzica și apelurile telefonului mobil. Fără fir de la receptorul FM al telefonului la sistemul stereo FM al mașinii. Bluetooth-ul încorporat V5.2 oferă o funcție de apel mâini libere. De asemenea, acceptă redarea cardului TF și redarea discului U. Are funcția de încărcare USB, care va economisi semnificativ timpul de încărcare a telefonului mobil. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza transmițătorul FM fără fir pentru mașină. Sperăm că vă va aduce o nouă experiență de conducere și experiența dvs. de conducere este mai plăcută, convenabilă și sigură.

Conținutul pachetului

Transmițător FM fără fir pentru mașină * 1 Manual de utilizare * 1

Specificații

Modelul	UBCH449
Versiune Bluetooth	V5.2
Protocolul Bluetooth	A2DP, HFP, AVRCP
Dimensiunea LCD	35 Mm
Distanța de conectare Bluetooth	Aprox. 3m
Gamma de frecvențe	87.5-108.0MHz
Ieșire	0.5-0.8 (@ 10ms)
Intrare	
PDQ	5V/2.4A (+),12/24v (-),5V/1.5A
PD3	5V/3A (+),12/24v (-),5A
USB-A	5V/3A (+),12/24v (-),5A
USB-C	5V/3A
Greutatea produsului	72g
Dimensiunea del produsului	58*85mm
Puterea totală	15W Max

Reproducir o controlar la música

Presionar brevemente: K-1, Reproducir/Pausa

Presionar brevemente: K-2, Volumen arriba/abajo (girar en el sentido de las agujas del reloj/en el sentido contrario a las agujas del reloj)

Presionar largo: K-2, Activar el asistente de voz

Nota:

1. Presione brevemente el botón multifunción para entrar en el modo de ajuste de volumen, y mantenga pulsado el botón giratorio para subir o bajar el volumen.
2. Presione el botón de refuerzo de graves para activar la función de refuerzo de graves, y presione el botón multifunción para activar el asistente de voz de su teléfono móvil (Siri o Asistente de Google).
3. Si escribe con Hablando mientras se reproduce la música, el producto cambiará automáticamente a la llamada.

Presionar brevemente: K-1, Responder/Colgar

Presionar largo: K-1, Rechazar la llamada/ Transferirla al teléfono privado

Consejo:

Para hacer una llamada, solo se puede marcar el número de teléfono desde el teléfono móvil. Una vez que la llamada está en curso puede activar la función de manos libres.

Potenciar Booster de bassi

Presione brevemente: K-2, Siguiente/Anterior

Presione largo: K-2, Luces del anillo ON/OFF

Precauzioni:

1. Quando la tensione della batteria dell'auto è inferiore a 12V, il display LCD lampeggerà per ricordarti di caricare la batteria dell'auto.
2. Non utilizzare il caricabatterie in caso di pioggia o quando il telefono è in carica per evitare scosse elettriche o incendi.
3. Non smontare il trasmettitore per evitare danni.
4. Non utilizzare il trasmettitore in presenza di temperature elevate, luce solare diretta, umidità o ambienti polverosi o corrosivi.
5. Rimuovere il trasmettitore dall'accendisigari quando non in uso per lunghi periodi di tempo.
6. Non smontare mai il prodotto senza autorizzazione, altrimenti la garanzia non sarà più valida.

Suggerimenti per una qualità audio migliore:

1. Trovare la frequenza inattiva con meno interferenze.
2. Controllo del volume: regolare il volume dell'autoradio a 1/3 o 1/2, ma non superare i 2/3, il telefono a 2/3 o 3/4, ma non a tutto volume.

Abbinamento Bluetooth

1. Quando il display LCD mostra "BL", il dispositivo entrerà in modalità di abbinamento Bluetooth.
2. Abilita il Bluetooth sul dispositivo che si desidera abbinare.
3. Cerca il dispositivo Bluetooth "FM-AMP" e selezionalo (consigliato).
4. Se richiesto, inserire il codice di abbinamento "0000" o "1234".

Chiamata via Bluetooth

Pressione breve K-1, Rispondere/agganciare

Pressione lunga K-1, Rifiutare la chiamata/ Trasferimento alla ripresa privata

Suggerimenti:

Quando si effettua una chiamata, si può solo comporre un numero di telefono dal telefono, ma una volta che la chiamata è in corso, si può utilizzare la funzione Vivavoce.

Riproduzione e controllo della musica

Pressione breve: K-1, Riproduci/Pausa

Pressione breve: K-2, Volume su/giù (ruotare in senso orario/antiorario)

Pressione lunga: K-2, Attiva l'assistente vocale

Nota:

1. Premere brevemente il pulsante multifunzione per entrare nella modalità di regolazione del volume, quindi ruotare la manopola per alzare o abbassare il volume.
2. Premere il pulsante Bass Booster per attivare la funzione Bass Booster, quindi premere il pulsante multifunzione per attivare l'assistente vocale del telefono cellulare (Siri o Google assistant).
3. Se si riceve una chiamata durante la riproduzione della musica, il dispositivo passa automaticamente alla chiamata.

Premere lungo il pulsante "CH" per 2 secondi per spegnere la funzione FM Bluetooth del dispositivo e continuare a caricare. Tenere premuto il pulsante "CH" per 2 secondi di nuovo per riaccenderlo.

Come si usa

Installazione del trasmettitore FM

1. Sintonizzare l'autoradio su una frequenza FM non utilizzata.

2. Collegare il trasmettitore FM all'accendisigari o alla porta di alimentazione. Si accenderà automaticamente con il LCD che mostrerà la tensione della batteria del veicolo, la frequenza FM e poi

3. Regolare il trasmettitore sulla stessa frequenza dell'auto premendo il pulsante "CH" e osservando lo spostamento della linea a destra mentre il LCD mostra la frequenza FM.

Suggerimenti per una qualità audio migliore:

1. Trovare la frequenza inattiva con meno interferenze.
2. Controllo del volume: regolare il volume dell'autoradio a 1/3 o 1/2, ma non superare i 2/3, il telefono a 2/3 o 3/4, ma non a tutto volume.

カーワイヤレスFMトランスミッター

ハンズフリーコール機能を内蔵しています。Bluetooth®バージョン5.0を搭載したデバイスは最新世代の通信テクノロジーとデバイスとの接続を提供します。TFカードとUディスクの再生をサポートします。USB充電機能を搭載しており、携帯電話の充電時間を大幅に節約できます。ご使用前に本製品の取扱説明書をよくお読みください。この車載用FMトランスミッターを使用することで、より快適で便利で安全なドライブ体験をお楽しみいただけることを願っております。

パッケージの内容

カーワイヤレスFMトランスミッター*1 ユーザーマニュアル*1

仕様

モデル	UBCH449
Bluetoothバージョン	V5.2
Bluetoothプロトコル	A2DP、HFP、AVRCP
LCDのサイズ	35mm/1.4インチ
Bluetooth接続距離	約3メートル
周波数範囲	87.5-108.0MHz
出力	0.5-0.8 (@ 10ms)
入力	
電力	5V/2.4A (+),12/24v (-),5V/1.5A
USB-A	5V/2.4A (+),12/24v (-),5A
USB-C	5V/3A (+),12/24v (-),5A
PD/QC3.0	5V/3A
製品重量	72g
製品サイズ	58*85mm
総電力	15W（最大）

(1) マイク (2) PD（20W）
(3) FMチャンネル表示 (4) PDQ（18W）
(5) QC 3.0 (6) 丸型リングライト
(7) ノブ（チャンネルアップ/ダウン、ボリュームアップ/ダウン）
(8) Appleノブ（再生/一時停止、通話）
(9) マルチファンクションボタン（応答/電話を切る、再生/一時停止）
(10) ベースブースターボタン（ベースブースターをオン/オフ、リングライトをオン/オフ）

注意事項

1. 「CH」ボタンを2秒間長押しすると、FMトランスミッター機能がオフになり、Bluetooth®と充電のみになります。もう一度2秒間長押しすると、再びオンになります。
2. 車のバッテリー電圧が12Vより低い場合、LCDディスプレイがバッテリーを充電するようにリマインドします。
3. 雨天時や携帯電話の充電中は、感電や火災を防ぐために、トランスミッターを使用しないでください。
4. 高温、直射日光、湿気の多い環境ではトランスミッターを使用しないでください。
5. 長時間使用しないときは、シガーソケットからトランスミッターを抜いてください。
6. 本体を分解しないでください。分解した場合、保証が無効になります。

オーディオ品質向上のヒント

1. 干渉が最も少ないアイドル周波数を見つけます。
2. 音量調整：カーラジオの音量を1/3または1/2に設定しますが、2/3を超えないでください。携帯電話の音量は2/3または3/4に設定しますが、フルボリュームにしないでください。

Bluetooth®ペアリング

1. LCDディスプレイに「BL」と表示されると、デバイスはBluetoothペアリングモードに入ります。
2. ペアリングするデバイスでBluetoothを有効にします。
3. 「FM-AMP」Bluetooth®デバイスを検索して選択します（推奨）。
4. プロンプトが表示されたら、ペアリングコード「0000」または「1234」を入力します。

Bluetooth®通話

1回押して、K-1、応答/電話を切る

長押し、