

产品名称	X3(K220)
物料编码	Y.205.71.859
物料名称	说明书
描述	105*140mm/105克哑粉卡/彩色印刷/X3
版本号	Ver.3.0

AGIMA

Manual



English/Español/Français/Deutsch/Italiano



X3

※ Quick Installation Guide ※

Get support: Agimasup@outlook.com

Attention

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

1. The projector is non dustproof or waterproof.
2. In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the projector to rain and fog.
3. Please use the original power adapter. The projector should work under specified rated power supply.
4. When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain. Children should use the projector under the supervision of adults.
5. Do not cover the vents of projector. Heating will reduce the life of projector and cause danger.
6. Regularly clean projector vents, or dust may cause cooling malfunction.
7. Do not use the projector in greasy, damp, dusty or smoky environment. Oil or chemicals will cause malfunction.
8. Please handle with care during daily use.
9. Please cut off the power if the projector is out of use for long time.
10. Non-professionals are forbidden to disassemble the projector for testing and maintenance.

Catalogue

(English)

Product Overview.....	1
Projector Remote.....	2
Turn on/Turn off the projector.....	3
WIFI CONNECTION.....	4
Bluetooth Setting.....	4
Android Miracast.....	5
Airplay(iOS devices).....	6
HDMI Function.....	7
Switch in the Applications.....	8
Settings.....	8
Lighting Effect.....	9

Catalogue

(Français)

Présentation du produit.....	10
Télécommande du projecteur.....	11
Allumer/éteindre le projecteur.....	12
CONNEXION WIFI.....	13
Paramètres Bluetooth.....	13
Android Miracast.....	14
Airplay (appareils iOS).....	15
Fonction HDMI.....	16
Basculer dans les applications.....	17
Reglages.....	17
Effet lumineux.....	18

Catalogar (Español)

Descripción general del producto.....	19
Control remoto del proyector.....	20
Encender/apagar el proyector.....	21
CONEXIÓN WIFI.....	22
Configuración de Bluetooth.....	22
Android Miracast.....	23
Airplay (dispositivos iOS).....	24
Función HDMI.....	25
Cambiar en las aplicaciones.....	26
Configuraciones.....	26
Efecto de iluminación.....	27

Katalog (Deutsch)





Produktübersicht.....	28
Fernbedienung des Projektor.....	29
Projektor ein-/ausschalten.....	30
WLAN-VERBINDUNG.....	31
Bluetooth-Einstellungen.....	31
Android Miracast.....	32
Airplay (iOS-Geräte).....	33
HDMI-Funktion.....	34
Wechseln Sie in die Anwendungen.....	35
Einstellungen.....	35
Lichteffekt.....	36

Katalog

(Italiano)

Panoramica del prodotto.....	37
Telecomando del proiettore.....	38
Accendi/spegni il proiettore.....	39
CONNESSIONE WIFI.....	40
Impostazione Bluetooth.....	40
Android Miracast.....	41
Airplay (dispositivi iOS).....	42
Funzione HDMI.....	43
Interruttore nelle applicazioni.....	44
Impostazioni.....	44
Effetto di illuminazione.....	45

Product Overview



1.ON/OFF

2.USB

3.HDMI

4.Headset jack

5.POWER cable port

6. Vent

7. Speaker

8. Air inlet

9. Swivel stand

10. Focus wheel

11. Lens

Notice



Do not



Projector Remote

POWER: Press to power ON /Press twice to power OFF

STARRY SKY LIGHTS: Press this button to realize the starry sky picture

PREVIOUS VIDEO: Starry sky lights video /Ambient Light

AMBIENT LIGHT: Press to select the romantic lights
NEXT VIDEO: Starry sky lights next video /Ambient Light next color


ARROWS /OK: Press to navigate and confirm selections in Settings and other menus

HOME: Click to open or return to the home page.


RETURN /EXIT: Press to exit the projector menu

MUTE: Press to mute volume

VOL+ /VOL -: Press to adjust audio level



Install/Remove Battery Of Remote



Using the Remote Control

- Do not mix old and new batteries in the remote
- Do not use different types of battery
- If you do not intend to use the unit for a long time, please remove batteries from the remote to avoid accident.
- Keep batteries away from children and pets.
- Never throw batteries into a fire.
- Do not drop, or impact the remote control as it void warranty immediately
- The remote control operate at a range of 5 to 6M effectively
- Do not expose the remote control sensor to a bright light.

Turn on/Turn off the projector

TURN ON

1) Plug the projector into a power source.

Indicator light: Red.

2) Press the power button .

Indicator light: White

3) The projector turned on after 5-10 seconds.

TURN OFF

1: Turn off the power button .


2: Unplug the power adapter.

Note

Please turn off the projector before unplugging the power source, so as not to affect the life and operation of the projector.

Projection Distance and Size

Recommended Projection Distance: 3.3 - 9.8 feet.



Please adjust the clarity of the projector projection using the **focus wheels**

WIFI CONNECTION

1. Go to **Home page > Settings > Network**
2. Activate the WiFi button
3. Select your WiFi, then enter the password to connect to WiFi



NOTE:

If you need screen mirroring, the speed of your home network is directly related to the smoothness of video play. Please make sure that the network is good to have a smoother playback.

Bluetooth Setting

1. Go to **Homepage > Setup > Bluetooth Setting**.
2. Turn the Bluetooth connection and search for nearby Bluetooth devices.
3. Choose correct Bluetooth device to connect.



Android Miracast (for Android devices)


Step 1: As shown in the image below, activate the WiFi function on the projector, then activate the WiFi function on your Android device (phone or tablet).



Home> Settings > Network

Step 2: Open Miracast: Home → Applications → My Applications → Miracast.

(Projector operations). If you can't find Miracast, please see the 4 images below for guidance.



Use the remote control to click to the right to show more apps





Miracast



Once you have found Miracast, click to access the Miracast application, stay on the Miracast page and start step 3

Step 3. Operations on your Android devices(phone or tablet)

Turn on the 'Screen Cast'→Wait for searching→Connect the projector




Airplay (for iOS devices)

Please ensure that Apple devices (iPhone,iPad) and projector are connected the **same WiFi**

Step 1. Please connect the projector and Apple devices to the same WiFi

Step 2. Open iOSCast: Home → APPS → My Apps → iOSCast.
(Operations on projector)


If you can't find iOSCast, please see the 4 images below for guidance.



Use the remote control to click to the right to show more apps




iOSCast



Once you've found iOSCast, click to access the iOSCast application, stay on the iOSCast page and start step 3

Step 3. Operations on your Apple device. Turn on 'Screen Mirroring'
→Wait for searching→Connect the projector



HDMI Function


Step 1. Use an HDMI cable to connect to the projector's HDMI port

Step 2. Then plug the other end of the HDMI cable into the HDMI port on the laptop or computer



Step 3. Please find the HDMI option on the projector and enter it. Operations on the projector:

HOME→SETTINGS→Source→HDMI




Switch in the Applications

Click on "My apps" to view installed programs, click program icon to switch between applications.

Move to "My Apps", click OK to enter.


All Apps' can be clearly distinguished from the icons.



Settings

Enter to setup Networking, Bluetooth, Language, Other Setting.

Projection ,Audio,Date And Time



Lighting Effect

The aurora galaxy projector simulates a dreamy Milky Way galaxy through rotating aurora and stars. This light projector has 4 brightness, and 3 light effects. It also has a light cycle mode. The galaxy star projector can help us create any romantic, relaxing, or dreamy atmosphere with ease.

1. Press the star light button on the remote control to project the starry sky image.




Starry sky lights:

6 starry sky light videos can be selected button Previous video, Next video adjustable





2.Ambient Light

Put on the lens cover when using the ambient light to increase the romantic atmosphere of the light, Seven colors of light can be selected.



Manuel de Français (Pages 10-18)

Présentation du Produit



1.ON/OFF

2.USB

3.HDMI

4.Prise pour casque

5.Port pour câble d'alimentation

6. Évent

7. Haut-parleur

8. Entrée d'air

9. Support pivotant

10. Molette de mise au point

11. Objectif

Notice

 Ne pas



Télécommande du projecteur

Alimentation : appuyez pour allumer / appuyez deux fois pour éteindre

Lumières du ciel étoilé : appuyez sur ce bouton pour réaliser l'image du ciel étoilé

Vidéo précédente : vidéo des lumières du ciel étoilé / lumière ambiante

Lumière ambiante : appuyez pour sélectionner les lumières romantiques

Vidéo suivante : vidéo suivante des lumières du ciel étoilé / couleur suivante de la lumière ambiante

Flèches /ok : appuyez pour naviguer et confirmer les sélections dans les paramètres et autres menus



Maison : Cliquez pour ouvrir ou retourner à la page d'accueil

Menu : appuyez pour accéder aux paramètres du projecteur

Retour / sortie : appuyez pour quitter le menu du projecteur

Muet : appuyez pour couper le volume

VOL+/VOL- : appuyez pour régler le niveau audio



Utilisation de la Télécommande

- La télécommande fonctionne efficacement à une portée de 5 à 6 m
- Veuillez installer 2 piles AAA dans la télécommande

Allumer/éteindre le projecteur

ALLUMER

1) Branchez le projecteur sur une source d'alimentation.

Voyant lumineux : rouge.

2) Appuyez sur le bouton d'alimentation 

Voyant lumineux : blanc

3) Le projecteur s'est allumé au bout de 5-10 secondes.

ÉTEINDRE

1: Éteignez le bouton d'alimentation 


2: Débranchez l'adaptateur secteur

Remarque

Veillez éteindre le projecteur avant de débrancher la source d'alimentation, afin de ne pas affecter la durée de vie et le fonctionnement du projecteur.

Distance et taille de projection



Distance de projection recommandée : 3,3 à 9,8 pieds.



Veillez régler la clarté de la projection du projecteur via les molettes de mise au point

CONNEXION WIFI

1. Accédez à la Maison > Réglages > réseau
2. Activer le bouton WiFi
3. Sélectionnez votre WiFi, puis entrez le mot de passe pour vous connecter au WiFi



REMARQUE :

Si vous avez besoin d'une mise en miroir de l'écran, la vitesse de votre réseau domestique est directement liée à la fluidité de la lecture vidéo. Veuillez vous assurer que le réseau est bon pour avoir une lecture plus fluide

Paramètre Bluetooth

1. Accédez à la page d'accueil > Réglages > Bluetooth
2. Activez la connexion Bluetooth et recherchez les appareils Bluetooth à proximité
3. Choisissez le bon appareil Bluetooth à connecter



Android Miracast (pour les appareils Android)

Étape 1 : Comme indiqué dans l'image ci-dessous, veuillez activer la fonction WiFi du projecteur, puis activez la fonction WiFi de votre appareil Android (téléphone ou tablette)



Maison > Réglages > réseau

Étape 2 : Ouvrez Miracast: Maison → Applications → Mes Applications → Miracast. (Opérations sur le projecteur). Si vous ne trouvez pas Miracast, veuillez consulter les 4 images ci-dessous pour obtenir des conseils.



Utilisez la télécommande pour cliquer à droite pour afficher plus d'applications




Miracast



Après avoir trouvé Miracast, cliquez pour accéder à l'application Miracast, restez sur la page Miracast et démarrez l'étape 3

Étape 3. Opérations sur vos appareils Android (téléphone ou tablette): Activer le 'Diffusion de l'Ecran'→Attendre la recherche→Connecter le projecteur



Paramètres

Airplay (pour les appareils iOS)

Assurez-vous que l'appareil Apple (iPhone, iPad) et le projecteur sont connectés au **même réseau WiFi**

Étape 1. Connectez le projecteur et les appareils Apple au **même réseau WiFi**

Étape 2. Ouvrez iOSCast: Maison → Applications → Mes Applications → iOSCast. (Opérations sur le projecteur).

Si vous ne trouvez pas iOSCast, veuillez consulter les 4 images ci-dessous pour obtenir des conseils.



Utilisez la télécommande pour cliquer à droite pour afficher plus d'applications




iOSCast



Après avoir trouvé iOSCast, cliquez pour accéder à l'application iOSCast, restez sur la page iOSCast et démarrez l'étape 3

Étape 3. Opérations sur votre appareils Apple. Allumez 'Recopie de l'Ecran'→Attendre la recherche→Connectez le projecteur

Recopie de l'Ecran



Fonction HDMI


Étape 1. Veuillez utiliser un câble HDMI pour le brancher sur le port HDMI du projecteur

Étape 2. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble HDMI dans le port HDMI de l'ordinateur portable ou de l'ordinateur



Étape 3. Veuillez trouver l'option HDMI sur le projecteur et entrez-la. Opérations sur le projecteur:


MAISON→REGLAGES→Source→HDMI



Changement dans les applications


Cliquez sur « Mes applications » pour afficher les programmes installés, cliquez sur l'icône du programme pour passer d'une application à l'autre. Déplacez-vous vers « Mes applications », cliquez sur OK pour entrer.

Toutes les applications se distinguent clairement des icônes.



Réglages

Entrer pour configurer le réseau, le Bluetooth, la langue, les autres paramètres. Projection ,Audio,Date et heure



Effet de lumière

Le projecteur aurora galaxy simule une galaxie de rêve, la Voie lactée, grâce à des aurores et des étoiles tournantes. Ce projecteur de lumière a 4 luminosités et 3 effets de lumière. Il a également un mode de cycle de lumière. Le projecteur d'étoiles galaxie peut nous aider à créer n'importe quelle atmosphère romantique, relaxante ou rêveuse avec facilité.

1. Appuyez sur le bouton de la lumière des étoiles de la télécommande pour projeter l'image de la voûte céleste.



Lumières du ciel étoilé :

6 vidéos de la lumière du ciel étoilé peuvent être sélectionnées bouton Vidéo précédente, Vidéo suivante réglable

2. lumière ambiante

Mettez la protection de l'objectif lorsque vous utilisez la lumière ambiante pour augmenter l'atmosphère romantique de la lumière, sept couleurs de lumière peuvent être sélectionnées.

