Model: EP-B56

AUKEY

User Manual
Magnetic Wireless Earbuds

AUKEY Technology Co., Ltd.
aukey.com | support@aukey.com
Building.P09, South China City Electronics
Trading Center, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, 518111, China

Made in China

FCC ID: 2AYHHEP56 | IC: 28519A1

Contents

English ····· 01–10
Deutsch ····· 11–18
Français ····· 19–26
Español ····· 27–36
Italiano ····· 37–44
日本語 ····· 45–51

说明书尺寸：70x90mm
材质：105g铜版纸
印刷：单黑
装订方式：骑马钉

Thank you for purchasing the AUKEY EP-B56 Magnetic Wireless Earbuds. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Magnetic Wireless Earbuds
Micro-USB Cable
Three Pairs of Ear-Tips (S/M/L)
Three Pairs of In-Ear Ear-Hooks (S/M/L)
Carrying Pouch
User Manual
Quick Start Guide
Warranty Card

Specifications

Model	EP-B56
Technology	BT 5. A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Chipset	QCC3003
Driver (Each Channel)	6mm / 0.24" speaker driver
Speaker Sensitivity	92 ±3dB SPL (at 1kHz/1mW)
Speaker Frequency Range	20Hz – 20kHz
Speaker Impedance	16 ohm ±15%
Microphone Type	MEMS (microphone chip)
Microphone Sensitivity	-40dB ±3dB (0dB = 1V/Pa at 1kHz)
Microphone Frequency Range	100Hz – 10kHz
Input	DC 5V
Charging Time	1.5 hours
Battery Life	Up to 8 hours
Battery Type	Li-Polymer (2 x 60mAh)
Operating Range	Up to 10m / 33ft
Weight	15g / 0.53oz

Product Diagram



Getting Started

Charging

Fully charge your earbuds before first use. Before charging, make sure the earbuds are turned off. To charge, simply connect one end of the Micro-USB cable to a USB charging port, and the other end to the input port on the earbuds. When the blue LED indicator light turns on, your earbuds are fully charged and ready for use. Charging takes around 1.5 hours.

Turning On / Off

Turn On	Press and hold the multi-function button for 2 seconds until the LED indicator flashes blue and red. You will hear an ascending tone.
Turn Off	Press and hold the multi-function button for 3 seconds until the LED indicator flashes blue and red. You will hear a descending tone.

Pairing

Starting with the earbuds powered off:
1. Press and hold the multi-function button until the LED indicator flashes blue and red alternately.
2. Turn on Bluetooth on the device that you want to pair with the earbuds.
3. In the list of available devices, find and select "AUKEY EP-B56."
4. If a code or PIN is required for pairing, enter "0000".

Simultaneous Pairing with Two Devices

1. Follow the instructions in the "Pairing" section to pair the earbuds with Device A.
2. Once paired, turn off Bluetooth on Device A and turn off the earbuds.
3. Follow the instructions in the "Pairing" section to pair with Device B.
4. Once paired with Device B, reactivate Bluetooth on Device A and select "AUKEY EP-B56" in the list of available devices.
5. You can now make and receive calls from either of the two paired devices.

Notes

- To clear the pairing list, power on the earbuds and then hold volume + and volume – simultaneously for 5 seconds until the LED indicator displays red and blue. Once the pairing list is cleared, you'll hear a tone and the earbuds will automatically enter pairing mode.
- The earbuds will automatically shut down after 5 minutes in pairing mode if no devices are paired.
- If your paired device is turned off or manually disconnected, the earbuds LED indicator will flash blue once every second and the earbuds will shut down after 5 minutes.
- The maximum wireless operating range is 33ft (10m). If you exceed this range, the earbuds will disconnect from your paired device and you'll hear a tone. The connection will be re-established once you re-enter the wireless range within 5 minutes. The earbuds will automatically reconnect to the last-paired device. To connect with other devices, repeat the previous "Pairing" steps

Making Calls

Once paired with your device, making and answering phone calls can be managed via the in-line control panel.

Answer or end a call	Single-press the multi-function button. If there's a second incoming call, press the multi-function button to answer the second call and end the first call or press and hold the multi-function button for 2 seconds to answer the second call and put the first call on hold. Press and hold the multi-function button for 2 seconds to switch between these two connected calls.
Redial last-called number	Double-press the multi-function button in standby mode.
Reject an incoming call	Press and hold the multi-function button for 2 seconds.
Switch mic	During a call, double-press the multi-function button to switch voice input between the microphone on the earbuds and your phone.
Use Siri or other voice assistants	When your device is connected, press and hold the multi-function button for 2 seconds. You'll hear a tone and your device's voice assistant will be activated.

LED Indicator	Status
Blue & red flashing alternately	Pairing mode
Blue flashing once every second	Standby mode / Disconnected
Blue flashing once every 5 seconds	Connected / Playing music / In call
Red flashing	Low battery
Red	Charging
Blue	Fully charged

FAQ

The earbuds are on but not connecting to my device

For the earbuds and your device to establish a connection, you need to activate pairing mode in both. Please follow the instructions in the "Pairing" section of this manual.

I've established a connection with my smartphone but I can't hear any sound

Double-check the volume level on your smartphone and the earbuds. Some smartphones require you to set up the earbuds as an audio output device before audio can be transmitted. If you're using a media player or other device, make sure it supports the A2DP stereo music profile.

The sound isn't very clear or the caller can't hear my voice clearly

Adjust the volume on your smartphone and the earbuds. Try moving closer to your smartphone to rule out the possibility of interference or wireless range-related issues.

What's the wireless range of the earbuds?

The maximum range is 33ft (10m). However, the actual range will depend on environmental factors. For optimal performance, keep your device connected with the earbuds within a 13ft-23ft (4.5m–7.5m) range and make sure that there are no major obstacles (like reinforced steel walls) between the earbuds and your devices.

The earbuds won't turn on

Try charging the earbuds for a while. If the earbuds still won't power on, please contact our support team at the address below.

Product Care & Use

- Keep away from liquids and extreme heat
- Don't use the earbuds at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

**Please note, AUKEY can only provide after-sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.*

FCC Information for Users

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE Statement

Max RF power level:
BT classic (2402–2480MHz): 2.1dBm
BT exposure assessment has been performed to prove that this unit will not generate the harmful EM emission above the reference level as specified in EC Council Recommendation (1999/519/EC).

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Hereby, **Aukey Technology Co., Ltd.** declares that the radio equipment type (Wireless Headphones, EP-B56) is in compliance with Directive 2014/53/EU.

CE

2ABJ9-EP56

Notice: This device may be used in each member state of the EU.

Vielen Dank, dass Sie sich für den EP-B56 Magnetische drahtlose Kopfhörer von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie Ihre Produktmodellnummer und Amazon Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

Magnetische drahtlose Kopfhörer
Micro-USB Kabel
Drei Paar Ohrstöpsel (S/M/L)
Drei Paar In-Ear-Ohrbügel (S/M/L)
Tragebeutel
Bedienungsanleitung
Schnellstartanleitung
Garantiekarte

Spezifikationen

Modell	EP-B56
Technologie	BT 5. A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Chipsatz	QCC3003
Treiber (jeder Kanal)	6mm / 0.24" Lautsprecher Treiber
Lautsprecher Sensitivität	92dB ±3dB SPL (at 1kHz/1mW)
Lautsprecher Frequenzbereich	20Hz – 20kHz
Lautsprecher Impedanz	16 ohm ±15%
Mikrofontyp	MEMS (Mikrofonchip)
Mikrofonempfindlichkeit	-40dB ±3dB (0dB = 1V/Pa at 1kHz)
Mikrofon Frequenzbereich	100Hz – 10kHz
Eingang	DC 5V
Ladedauer	1.5 Stunden
Akkulaufzeit	Bis zu 8 Stunden
Akku-Typ	Li-Polymer (2 x 60mAh)
Betriebsbereich	Bis zu 10m / 33ft
Gewicht	15g / 0.53oz

Übersichtbild



Starten

Aufladen

Laden Sie Ihren Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Vor der Ladung, stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist. Zum Aufladen, schließen Sie eine von dem USB-A zu C Kabel an einen USB-Ladeanschluss und das andere Ende an den Eingangsanschluss des Kopfhörers an. Wenn die blaue LED-Anzeige leuchtet, sind Ihre Kopfhörer vollständig aufgeladen und einsatzbereit. Die Aufladung dauert eine Stunde. Die Ladung dauert rund 1.5 Stunden.



Ein / Ausschalten

Einschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, die LED-Anzeige blinkt blau und rot für 2 Sekunden auf und Sie hören einen ansteigenden Ton.
Ausschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, die LED-Anzeige blinkt blau und rot für 3 Sekunden auf und Sie hören einen absteigenden Ton.

Kopplung

Starten Sie mit Ihrem Kopfhörer ausgeschaltet:
1. Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis die LED-Anzeige blau und rot alternativ blinkt.
2. Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät, das Sie mit Ihrem Kopfhörer zu koppeln wollen.
3. In der Liste von verfügbaren Geräten, finden und wählen Sie "AUKEY EP-B56"
4. Wenn ein Code oder Pin für Kopplung erforderlich ist, geben Sie bitte "0000" ein

Mit zwei Geräten Gleichzeitig Koppeln

1. Folgen Sie den Anleitungen in der Sektion „Kopplung" um den Kopfhörer mit Gerät A zu koppeln.
2. Schalten Sie nach der Kopplung Bluetooth am Gerät A aus und schalte die Kopfhörer aus.
3. Folgen Sie den Anleitungen in der Sektion „Kopplung", um mit Gerät B zu koppeln.
4. Aktivieren Sie nach dem Koppeln mit Gerät B Bluetooth auf Gerät A und wählen Sie in der Liste der gekoppelten Geräte „AUKEY EP-B56" aus.
5. Sie können nun Anrufe von einem der beiden gekoppelten Geräte machen und beanworten

Hinweise

- Um den Kopfhörer zurückzusetzen, schalten Sie den Kopfhörer ein und anschließend halten Sie die Lautstärke + -Lautstärke- und Multifunktions-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die LED-Anzeige rot und blau angezeigt. Sobald die Kopplungsliste gelöscht ist, hören Sie einen Ton, und wenn Sie den Kopfhörer das nächste Mal einschalten, wechselt er sich automatisch in den Kopplungsmodus.
- Der Kopfhörer schaltet sich nach 5 Minuten im Kopplungsmodus, automatisch aus, wenn keine Geräte gekoppelt sind.
- Wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder manuell trennt ist, blinkt die Ohrhörer LED-Anzeige blinkt blau einmal pro Sekunde blau und schaltet sie sich nach 5 Minuten aus.
- Der maximale drahtlose Betriebsbereich beträgt 33ft (10m). Wenn Sie diesen Bereich überschreiten, wird der Kopfhörer von ihren gekoppelten Geräten trennen und in den Standby-Modus wechseln. Die Verbindung wird wiederhergestellt, sobald Sie den drahtlosen Bereich innerhalb von 5 Minuten zurückgehen. Der Kopfhörer wird mit dem zuletzt gekoppelten Gerät automatisch wieder koppeln. Um mit anderen Geräten zu koppeln, wiederholen Sie bitte die vorherigen Schritte von „Kopplung"

Steuerung der Musik und Telefonate

Streamen des Audios

Sobald gekoppelt, können Sie Audio von Ihrem Gerät auf dem Kopfhörer streamen. Musik hört sich automatisch an, wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, und fortsetzen, sobald der Anruf beendet hat. Die Musik stoppt automatisch, wenn Sie einen Anruf erhalten und spielt weiter, wenn Ihr Anruf beendet ist.

Spielen oder pausieren	Drücken Sie die Multifunktionstaste
Lautstärke einstellen	Drücken Sie + / -
Springe zum nächsten / letztes Lied	Drücken und halten + / - für 2 Sekunden

Steuerung der Musik und Telefonate Telefonate

Sobald der Kopfhörer mit Ihrem Telefon gekoppelt ist, können Sie Anrufe machen und beantworten per In-Line Fernbedienung verwaltet werden

Anruf annehmen und auflegen	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal. Wenn ein zweiter Anruf eingeht, drücken Sie die Multifunktionstaste einmal, um den zweiten Anruf anzunehmen und beenden Sie den ersten Anruf oder halten Sie die Taste Multifunktion für 2 Sekunden gedrückt, um den zweiten Anruf zu beantworten und den ersten Anruf auf Eis zu legen. Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen zwei verbundenen Anrufen zu wechseln.
Wiederwahl er letzten Nummer	Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal im Standby Modus.
Eingehenen Anruf ablehnen	Drücken Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden
Mikrofon wechseln	Doppeldrücken Sie während eines Anrufs die Multifunktionstaste, um die Spracheingabe zwischen dem Mikrofon der Ohrhörer und Ihrem Telefon zu wechseln.
Sil ober anderes Sprachassistenten	Wenn Ihr Gerät verbunden ist, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden. Sie hören einen Ton und Ihr Gerätes Sprachassistent wird aktiviert

LED Indicator	Status
Blau & rot abwechseln blinken	Kopplungsmodus
Blau blinkt einmal pro Sekunde	Standby-Modus / Getrennt
Blau blinkt einmal alle 5 Sekunden	verbunden / Musik abspielen / In Verbindung
Rot blinkend	Niedriger Akkustand
Rot	Aufladen
Blau	Vollständig aufgeladen

Play o pausa	Premere una volta il pulsante multifunzione
Regolare il volume	Premere su il tasti volume + / -
Passare alla traccia successiva / precedente	Tenere premuto su il tasti volume + / - per 2 secondi.

Telefonare

Quando è apposto con il Suo telefono, è può maneggiare le chiamate tramite il telecomando in-line).

Rispondere o terminare una chiamata	Premere una volta il pulsante multifunzione. Se c'è una seconda chiamata in arrivo, premere ancora il pulsante multifunzione per rispondere alla seconda chiamata e terminare la prima chiamata o tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi per rispondere alla seconda chiamata e mettere la prima in attesa.
Ricomporre l'ultimo numero chiamato	Premere due volte il tasto multifunzione in modalità standby
Rifiutare una chiamata in arrivo.	Premere due volte il pulsante multifunzione
Cambiare microfono	Durante una chiamata, premere due volte il pulsante multifunzione per cambiare l'input vocale tra il microfono sugli auricolare il telefono
Usare Siri o altri assistenti vocali	Quando il dispositivo è associato, tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi. Sentirai un suono e l'assistente vocale del dispositivo sarà attivato

Indicatore LED	Stato
Lampeggiando blu e rosso alternativamente	Modalità d'appaiamento
Blu lampeggiante una volta ogni secondo	Modalità di standby/scollegato
Blu lampeggiante una volta ogni 5 secondi	connesso / Riproduzione di musica / In chiamata
Rosso lampeggiante	Batteria scarica
Rosso	Caricando
Blu	Caricato completamente

FAQ

Der Kopfhörer ist an, aber nicht mit meinem Gerät zu koppeln

Damit die Kopfhörer und Ihr Gerät eine Verbindung herstellen können, müssen Sie beide in den Pairing-Modus setzen. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Pairing" dieses Handbuches.

Ich habe eine Verbindung mit meinem Handy hergestellt, aber ich kann keinen Ton hören

Bitte überprüfen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und dem Kopfhörer. Für einige Smartphones benötigen Sie den Kopfhörer als Audio-Ausgabegerät einzustellen, bevor Audio übertragen werden kann. Wenn Sie ein Musik-Player oder ein anderes Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass es das A2DP Stereo Musik Profil unterstützt

Das Gespräch ist nicht klar genug oder der Anrufer kann meine Stimme nicht deutlich hören

Bitte stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und dem Kopfhörer ein. Versuchen Sie sich an Ihr Smartphone näherrn, um die Möglichkeit von Störung oder das reievante Problem von dem drahtlosen Bereich auszuschließen.

Wie weit ist der drahtlose Bereich von diesem Kopfhörer?

Der maximale drahtlose Bereich beträgt 33ft (10m). Allerdings, der aktuelle Bereich ist über von Nutzungs- und Umgebungsfaktoren abhängig. Für eine optimale Leistung, halten Sie Ihre Geräte mit dem Kopfhörer innerhalb von 13ft - 23ft gekoppelt und vergewissern Sie sich, dass es keine wesentlichen Hindernisse zwischen dem Kopfhörer und Ihren Geräten(wie verstärkte Stahlwände) gibt.

Mein Kopfhörer lässt sich nicht einschalten

Versuchen Sie ihn ein bisschen aufzuladen. Wenn der Kopfhörer noch nicht einschalten kann, kontaktieren Sie unseren Kundenservice per die folgende Adresse.

Produktpflege & Nutzung

- Halten Sie den Kopfhörer fern von Flüssigkeiten und extremer Hitze
- Nutzen Sie Kopfhörer nicht bei hohen Lautstärke über einen längeren Zeitraum nicht, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder -verlusten führen kann

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieanspürchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an. Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

** Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieanspürchen.*

CE Statement

Max. HF-Leistungspegel:
BT classic (2402–2480 MHz): 2.1 dBm
Die HF-Expositionsbewertung wurde zum Beweis dafür durchgeführt, dass dieses Gerät keine schädlichen EM-Emissionen jenseits des Referenzpegels der Empfehlung des Rates erzeugt (1999/519/EG).

ACHTUNG: BEI VERWENDUNG EINES FALSCHEN BATTERIETYPS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. GEBRAUCHTE BATTERIEN SIND LAUT DEN ANWEISUNGEN ZU ENTSORGEN.

Ein übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Gehörverlust führen.

Hereby, **Aukey Technology Co., Ltd.** erklärt hiermit, dass der Funkgerätetyp (Echt Kabllose Kopfhörer, EP-B56) die EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

CE

2ABJ9-EP56

Hinweis: Dieses Gerät darf in jedem EU-Mitgliedsstaat verwendet werden.

Merci d'avoir acheté le AUKEY EP-B56 écouteurs sans fil magnétiques. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Écouteurs sans fil magnétiques
Câble Micro-USB
Trois paires d'embouts auriculaires (S/M/L)
Trois paires de crochets auriculaires (S/M/L)
Housse de Transport
Mode d'Emploi
Guide de démarrage rapide
Carte de Garantie

Spécifications

Modèle	EP-B56
Technologie	BT 5. A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Chipset	QCC3003
Haut-parleur (chaque canal)	6mm / 0.24" Diaphragme dynamique
Sensibilité du haut-parleur	92 ±3dB SPL (at 1kHz/1mW)
Gamme de fréquences du haut-parleur	20Hz – 20kHz
Impédance des haut-parleurs	16 ohm ±15%
Type de microphone	MEMS (puce du microphone)
Sensibilité du microphone	-40dB ±3dB (0dB = 1V/Pa at 1kHz)
Gamme de fréquence du microphone	100Hz – 10kHz
Entrée	DC 5V
Temps de charge	1.5 heures
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 8 heures
Batterie	Li-Polymer (2 x 60mAh)
Portée de fonctionnement	Jusqu'à 10m / 33ft
Poids	15g / 0.53oz

Diagramme du Produit



Pour Commencer

Charger

Veuillez charger complètement vos écouteurs avant la première fois d'utilisation. Avant la recharge, assurez-vous que les écouteurs sont éteints. Pour charger, connectez simplement une extrémité du câble micro-USB à un port de charge USB et l'autre extrémité au port d'entrée sur les écouteurs. Lorsque le voyant lumineux LED bleu s'allume, les écouteurs sont complètement chargés et prêts à l'emploi. Le temps de charge est d'environ 1 heure. La charge durera environ 1.5 heure.

Mise sous et hors tension

Mise en marche	Appuyez sur le bouton multifonctions et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant à clignote en bleu et rouge vous entendrez une tonalité croissante
Arrêt	Appuyez sur le bouton multifonctions et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant à clignote en bleu et rouge que vous entendrez une tonalité descendante

Appairage

Commencez lorsque vos écouteurs sont éteints:
1. Appuyez et maintenez la touche multifonctionnelle jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en bleu et rouge alternativement.
2. Activez la fonction d'appairage de l'appareil que vous souhaitez appairer avec les écouteurs.
3. Dans la liste des appareils disponibles, trouvez et sélectionnez "AUKEY EP-B56".
4. Si un code ou un pin est nécessaire pour l'appairage, entrez "0000".

Appairer Simultanément avec Deux Dispositifs

1. Suivez les instructions dans la section " Appairage" pour appairer les écouteurs avec le Dispositif A.
2. Une fois appairés, désactivez le Bluetooth sur l'appareil A et désactivez les écouteurs.
3. Suivez les instructions dans la section "Appairage" pour appairer avec le Dispositif B.
4. Une fois appairés avec l'appareil B, réactivez le Bluetooth sur l'appareil A et sélectionnez "AUKEY EP-B56" dans la liste des appareils disponibles.
5. Vous pouvez maintenant prendre et recevoir des appels de l'un des deux appareils appairés.

Notes

- Pour réinitialiser les écouteurs, allumez les écouteurs, puis maintenez simultanément le bouton de volume +, le bouton volume - et le bouton multifonctionnel jusqu'à ce que jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume en rouge et bleu 5 secondes. Une fois la liste d'appairage est effacée, vous entendrez un ton ; et lorsque vous allumez les écouteurs à nouveau, les écouteurs entreront automatiquement en mode d'appairage
- Les écouteurs s'éteindront automatiquement après 5 minutes en mode d'appairage si aucun appareil n'est appairé
- Si votre appareil appairé est éteint ou est déconnecté manuellement, les écouteurs l'indicateur LED de le voyant LED des écouteurs clignote en bleu une fois par seconde et les écouteurs s'éteindront automatiquement après 5 minutes.
- La gamme de fonctionnement maximale sans fil est 33ft (10m). Si vous dépassez cette plage, les écouteurs peuvent se déconnecter de l'appareil appairés et vous entendrez un ton. La connexion sera rétablie une fois que vous rentrez dans la portée sans fil dans 5 minutes. Les écouteurs se reconnecteront automatiquement au dernier appareil appairé. Pour connecter à d'autres appareils, veuillez répéter les étapes précédentes "Appairage"

Musique et Contrôle des Appels

Prendre des Appels

Une fois appairés avec votre smartphone, les appels peuvent être contrôlés à distance en ligne La musique s'interrompt automatiquement lorsque vous recevez un appel téléphonique et reprend une fois l'appel terminé.

Faire un Appel

Une fois appairé, votre téléphone peut être contrôlé à distance en ligne. La musique s'interrompt automatiquement lorsque vous recevez un appel téléphonique et reprend une fois l'appel terminé.

Répondre ou mettre fin à un appel	Appuyez une fois sur le bouton multifonction. En cas de deuxième appel entrant, appuyez une fois sur la touche multifonction pour répondre au deuxième appel et mettre fin au premier appel ; ou appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour répondre au deuxième appel et mettre le premier appel en attente. Appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour passer d'un appel à l'autre.
Recomposer le dernier numéro appelé	Appuyez deux fois sur la touche multifonction en mode veille.
Rejeter un appel entrant	Appuyez deux fois sur le bouton multifonction pendant 2 secondes.
Changer de micro	Pendant un appel, appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour basculer l'entrée vocale entre le microphone des écouteurs et votre téléphone.
Utiliser Siri ou d'autres assistants vocaux	Lorsque votre appareil est connecté, appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Vous entendrez une tonalité et l'assistant vocal de votre appareil sera activé.

Indicateur LED	État
LED bleue & rouge clignotent alternativement	Mode d'appairage
Bleu clignotant une fois par seconde	Mode en veille/Déconnecté
Bleu clignotant toutes les cinq secondes	Connecté / Lecture musical /Appel en cours
Rouge clignotant	Batterie faible
Rouge	En train de charger
Bleu	Complètement chargé

FAQ

Les écouteurs sont allumés, mais ne peuvent pas connecter mon appareil.

Pour que les écouteurs et votre appareil puissent se connecter, vous devrez les mettre tous les deux en mode appairage. Veuillez suivre les instructions de la section " Appairage " de ce manuel.

J'ai établi la connexion avec mon smartphone, mais je n'ai entendu aucun son.

Veuillez vérifier encore une fois le niveau de volume sur votre smartphone et sur les écouteurs. Certains smartphones vous demandent de configurer les écouteurs comme un dispositif audio de sortie, avant que l'audio ne puisse être transmis. Si vous utilisez un lecteur de musique ou d'autre appareil, veuillez assurer qu'il soutient le profil de musique stéréo A2DP.

Le son n'est pas très clair ou l'appelant ne peut pas entendre ma voix clairement.

Veuillez régler le volume de votre smartphone et le volume des écouteurs. Essayez de rapprocher votre smartphone pour écarter la possibilité d'interférence en connexion ou les problèmes de la portée sans fil.

Quelle est la portée sans fil des écouteurs?

La portée maximale est de 33ft (10m). Cependant, la portée réelle dépendra des facteurs environnementaux. Pour une performance optimale, gardez vos appareils connectés avec les écouteurs dans une distance de 13ft-23ft et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles majeurs (comme les murs d'acier renforcé) entre les écouteurs et vos appareils.

Mes écouteurs ne peuvent pas s'allumer.

Essayez de recharger les écouteurs un peu. S'ils encore ne peuvent pas s'allumer, veuillez contacter notre équipe de service client à l'adresse ci-dessous.

Entretien du Produit & Utilisation

- Veuillez garder les écouteurs loin de liquides et de la chaleur extrême
- N'utilisez pas les écouteurs à volume élevé pendant longues périodes, parce que cela peut causer des dommages auditifs permanents ou des pertes

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

**Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.*

Déclaration de la CE

Niveau de puissance RF maximum:
Bluetooth classique (2402–2480 MHz): 2. 1 dBm
Une évaluation de l'exposition aux radiofréquences (RF) a été effectuée pour prouver que ce dispositif ne produira pas d'émissions électromagnétiques nocives supérieures au niveau de référence spécifié dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil de la CE.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une pression sonore excessive provenant des écouteurs et du casque peut entraîner une perte auditive.

Hereby, **Aukey Technology Co., Ltd.** déclare par la présente, que l'équipement de type radio (Écouteurs sans fil, EP-B56) est conforme à la directive 2014/53/UE.

CE

2ABJ9-EP56

Hinweis: Dieses Gerät darf in jedem EU-Mitgliedsstaat verwendet werden.

Gracias por comprar AUKEY EP-B56 Auriculares inalámbricos magnéticos. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenido del Paquete

Auriculares inalámbricos magnéticos
Cable Micro-USB
Tres pares de almohadillas (S/M/L)
Tres pares de ganchos internos (S/M/L)
Bolsa de Almacenamiento
Manual Usuario
Guía de inicio rápido
Tarjeta de Garantía

Especificaciones Auriculares

Modelo	EP-B56
Tecnología	BT 5. A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Conjunto de Chips	QCC3003
Diaphragm	6mm / 0.24" Controlador de altavoz
Sensibilidad del altavoz	92dB ±3dB SPL (at 1kHz/1mW)
Rango de frecuencia del altavoz	20Hz – 20kHz
Resistencia del altavoz	16 ohm ±15%
Tipo de micrófono	MEMS (chip del micrófono)
Sensibilidad del micrófono	-42dB ±3dB (0dB = 1V/Pa at 1kHz)
Rango de frecuencia de micrófono	100Hz – 10kHz
Entrada	DC 5V
Tiempo de carga	1.5 horas
Duración de la batería	Hasta 8 horas