

英



1. Specifications
Working Range: 12m
Battery capacity: 400 mAh
Battery Charging Voltage: DC4.2-5.5V
Charging Time: about 2 h
Working Time: about 15 h
Impedance: 32 Ohm
Sensitivity: 85/95dB
Speaker diameter: 40mm

2. Button Function
1. " " Power on/off
2. + / - Volume up/down
3. " " Play/Pause
4. " " Previous/Next
5. " " Long Press: " " for more than 3 seconds, the headset turn on and enter Bluetooth Mode. The blue and red light flash alternately.

3. Function Description
1. Power on: Long press " " for more than 3 seconds, the headset turn on and enter Bluetooth Mode. The blue and red light flash alternately.

2. Power off: Long press " " for more than 3 seconds, the LED indicator light is off and the headset turn off.

4. Button Guide
1. " " Short press: " " button when being called.
2. " " Long press: " " button when calling.
3. " " Double back: Double click " " button.
4. " " Play music: Normally short press " " button on the smart device automatically to play music.
5. " " Continue to play music after call: When there is an incoming call, the music will be automatically suspended. After the call, you need to short press the " " button to continue playing.


5. Bluetooth mode
Receiving call: After the Bluetooth function of the connected smart device, at this time, the Bluetooth headset and the last matching device get disconnected. LED light flash alternately. After pairing successfully, voice prompts "DEL" will be heard. The blue LED will be on and the red LED will be off after pairing.

Subsequent pairing: 3 seconds after powering on, it will automatically search and connect the smart device which paired last time.

Warning: Power off maximum volume: "DEL"
Power saving mode: Headset will automatically power off after pairing continuously for 5 minutes. It will not off power saving mode until using Auxin cable for power supply.

6. LED indicator

Display	The headset is at
Flashing	The headset is at
Flashing	Blue and red LED light flash alternately



NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

德



1. Spezifikationen
Arbeitsbereich: 12m
Batteriekapazität: 400 mAh
Ladezeit: ca. 2 h
Arbeitszeit: ca. 15 h
Impedanz: 32 Ohm
Sensibilität: 85 / 95dB
Lautsprecherdurchmesser: 40mm

2. Tastaturfunktion
1. " " Power on/off
2. + / - Lautstärke hoch / runter drücken
3. " " Play/Pause
4. " " Previous/Next
5. " " Long Press: " " für mehr als 3 Sekunden gedrückt, die Kopfhörer schaltet sich ein und wechselt in den Bluetooth-Modus. Die blaue und rote Leuchte blinken abwechselnd.

3. Funktionsbeschreibung
1. Einschalten: Halten Sie " " länger als 3 Sekunden gedrückt, die Kopfhörer schaltet sich ein und wechselt in den Bluetooth-Modus. Die blaue und rote Leuchte blinken abwechselnd.

2. Ausschalten: Halten Sie " " länger als 3 Sekunden gedrückt, die LED-Anzeige leuchtet aus und die Kopfhörer schaltet.

4. Tastaturfunktionen
1. Telefonieren: Kurze Drücken " " .
2. Anrufen: Kurze Drücken " " .
3. Zurückrufen: Doppelklicken " " .
4. Musik abspielen: Während des Telefonats. Wenn ein Anruf kommt, ist die Musik abgespielt. Nach erfolgreichem Pairing werden Sie mit der Stimme "DEL" aufgefordert. Die blaue LED leuchtet und blinkt alle 2 Sekunden nach der Arbeit.


5. Modus Bluetooth
Empfangen Sie einen Bluetooth-Anruf von der angeschlossenen Smart-Gerät aus. Zu dem Zeitpunkt wurden das Bluetooth-Headset und das letzte passende Gerät getrennt. Die LED-Anzeige blinkt zwischen rot und blau. Nachdem Sie in den Bluetooth-Pairing-Modus. Schalten Sie das Bluetooth-Funktion von ein Smartphone auf den Smart-Gerät. Das Gerät mit dem Namen "GS" um eine Verbindung ohne Kennwort. Nach erfolgreichem Pairing werden Sie mit der Stimme "DEL" aufgefordert. Die blaue LED leuchtet und blinkt alle 2 Sekunden nach der Arbeit.

Nachfolgendes Pairing: 3 Sekunden nach dem Einschalten wird das Gerät prompte Smart-Gerät automatisch gesucht und verbunden.

Warnhinweis mit maximaler Lautstärke: "DEL"
Energiesparmodus: Das Headset schaltet sich automatisch aus, nachdem es 5 Minuten lang kontinuierlich getriggert wurde. Die Stromsparfunktion wird automatisch unterbrochen, nachdem das AUX-Kabel zur Energieversorgung verbunden wird.

6. LED Indikator

Anzeige	Die LED ist in einem Zustand
Flashing <td>Die LED ist in einem Zustand </td>	Die LED ist in einem Zustand
Flashing <td>Blau und rot LED blinken abwechselnd</td>	Blau und rot LED blinken abwechselnd



HINWEIS:
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt radiofrequente Energie aus. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen in Funkkommunikation führen. Es kann jedoch keine Garantie geben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:
— Richten Sie die Empfangsantenne des Empfängers neu aus.
— Richten Sie die Antenne zwischen dem Gerät und Empfänger.
— Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an.
— Verbinden Sie sich an der Handföhrer oder einen erfahrenen Radio-/Fernseh-Techniker.

法



1. Specifications
Plage de travail: 12m
Capacité de la batterie: 400 mAh
Temps de charge: environ 2 h
Temps de travail: environ 15 h
Impédance: 32 Ohm
Sensibilité: 85 / 95dB
Diamètre du haut-parleur: 40 mm

2. Fonction des boutons
1. " " Allumer / Éteindre
2. + / - Augmenter le volume / Réduire le volume
3. " " Jouer / Pause
4. " " Précédent / Suivant
5. " " Appuyer longuement sur le bouton " " pendant plus de 3 secondes pour allumer le casque Bluetooth et activer le mode Bluetooth. La voyant DEL bleu et rouge clignote alternativement.

3. Description des fonctions
1. Allumer: Appuyez longuement sur le bouton " " pendant plus de 3 secondes pour allumer le casque Bluetooth et activer le mode Bluetooth. La voyant DEL bleu et rouge clignote alternativement.

2. Éteindre: Maintenez appuyé le bouton " " pendant plus de 3 secondes pour éteindre le casque Bluetooth. La voyant DEL s'éteint.


4. Fonctions des boutons
1. Décrocher: Appuyez sur le bouton " " lorsque vous recevez un appel.
2. Répondre: Appuyez sur le bouton " " pendant un appel.
3. Répondre: Doublez appuyez sur le bouton " " .
4. Jouer la musique: Appuyez sur le bouton " " pour lancer la lecture d'une musique.
5. Reprendre la lecture après un appel: La musique est automatiquement mise en pause lorsque vous recevez un appel. Après l'appel, vous devez appuyer sur le bouton " " pour continuer la lecture.

5. Mode Bluetooth
Changez l'état de la fonction Bluetooth du dispositif connecté. À ce moment, le casque Bluetooth et le dernier appareil connecté sont séparés. L'LED clignote alternativement. Après avoir activé la fonction Bluetooth, activez la fonction Bluetooth de votre smartphone. Le casque Bluetooth recherche le nom "GS" pour établir une connexion sans mot de passe. Après une connexion réussie, une notification vocale annonce "DEL", et la voyant DEL bleu s'allume puis clignote une fois toutes les 2 secondes.

Notification sonore de volume maximum: "DEL"
Mode d'économie d'énergie: Le casque s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité. Le processus d'économie d'énergie sera interrompu si vous utilisez le câble d'entrée AUX.

6. Indicateur DEL

État	La LED est dans l'état
Allumé <td>La LED est dans l'état </td>	La LED est dans l'état
Éteint <td>La voyant DEL clignote alternativement</td>	La voyant DEL clignote alternativement



REMARQUE:
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications de radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si l'équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en faisant passer l'équipement hors tension et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:
— Réorienter ou réinstaller l'antenne de réception.
— Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
— Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
— Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

意



1. Specificazioni
Gamma di lavoro: 12m
Capacità della batteria: 400 mAh
Tempo di carica: circa 2 ore
Tempo di lavoro: circa 15 ore
Impedenza: 32 Ohm
Sensibilità: 85 / 95dB
Diametro dell'altoparlante: 40 mm

2. Funzioni pulsanti
1. " " Accensione/Spegnimento
2. + / - Aumentare/Diminuire il volume
3. " " Riproduzione/Pausa
4. " " Precedente/Successivo
5. " " Premere a lungo il pulsante " " per più di 3 secondi, la cuffia si accende e passa al modo Bluetooth. L'LED blu e rosso lampeggiano alternatamente.

3. Descrizione funzioni
1. Accensione: Premendo a lungo il pulsante " " per più di 3 secondi, la cuffia si accende e passa al modo Bluetooth. L'LED blu e rosso lampeggiano alternatamente.

2. Spegnimento: Premendo a lungo il pulsante " " per più di 3 secondi, la cuffia si spegne e si arresta l'audio.


4. Guida pulsanti
1. Decrocare: Pulsare il tasto " " quando arriva una chiamata.
2. Rispondere: Doppio clic sul pulsante " " .
3. Riprendere la musica: Premere il pulsante " " per riprendere la musica.
4. Riprendere la musica dopo un'appello: La musica è automaticamente sospesa quando si riceve una chiamata. Dopo la chiamata, è necessario premere nuovamente il pulsante " " per riprendere la musica.

5. Modalità Bluetooth
Ricevere una chiamata: Disporre la funzione Bluetooth del dispositivo con cui si è connessi. A questo punto, la cuffia Bluetooth e l'ultimo dispositivo con cui era connessa si separano. L'LED lampeggia alternatamente. Dopo aver attivato la funzione Bluetooth, attivare la funzione Bluetooth del dispositivo smart. Il dispositivo chiamato "GS" si collegherà senza password. Dopo l'accoppiamento riuscito, una notifica vocale annuncia "DEL", e la spia LED blu si accende e lampeggia per 2 secondi dopo il funzionamento.

Accoppiamento successivo: 3 secondi dopo l'accensione, effettua automaticamente la ricerca e collega il dispositivo smart che si è accoppiato l'ultima volta.
Nota: volume massimo: "DEL"
Modalità di risparmio energetico: La cuffia si spegne automaticamente dopo accoppiamento continuo per 5 minuti, e si spegne automaticamente dopo l'uso del cavo AUX per l'alimentazione.

6. Indicatore LED

Stato	LED è in uno stato
Accensione <td>LED è in uno stato</td>	LED è in uno stato
Spegnimento <td>LED lampeggia alternatamente</td>	LED lampeggia alternatamente



NOTA:
Questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti per un digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia radiofrequenza, e, se non installata e utilizzata correttamente, può causare interferenze dannose alle comunicazioni di radio, tuttavia non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se l'apparecchio causa interferenze dannose alle ricezioni radio o televisive, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchio, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
— Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
— Aumentare la separazione tra l'apparecchio e il ricevitore.
— Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
— Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.

西



1. Specifications
Rango de trabajo: 12 m
Capacidad de la batería: 400 mAh
Tiempo de carga: aproximadamente 2 h
Tiempo de trabajo: aproximadamente 15 h
Impedancia: 32 Ohm
Sensibilidad: 85 / 95dB
Diámetro del altavoz: 40 mm

2. Funciones de botones
1. " " Encendido/Apagado
2. + / - Subir volumen / bajar volumen
3. " " Reproducción / Pausa
4. " " Anterior / Siguiente
5. " " Mantener pulsado el botón " " durante más de 3 segundos para encender el auricular y activar el modo Bluetooth. El LED azul y rojo parpadearán alternadamente.

3. Descripción de funciones
1. Encendido: Presionar " " más de 3 segundos, el auricular se enciende y pasará a modo Bluetooth; se enciende el LED azul y rojo.

2. Apagado: Presionar " " más de 3 segundos, el auricular se apagará y se suspenderá el audio.


4. Guía de botones
1. Decrochar: Pulsar el botón " " cuando recibe una llamada.
2. Responder: Pulsar dos veces el botón " " .
3. Responder música: Pulsar el botón " " para activar el reproductor de música.
4. Seguir reproduciendo música después de una llamada: Cuando se recibe una llamada la música se suspenderá automáticamente. Después de la llamada (pulsar el botón " " para seguir reproduciendo.

5. Modo Bluetooth
Recepción de una llamada: Despliega la función Bluetooth del dispositivo conectado al auricular Bluetooth y el dispositivo se desconectará. El auricular LED parpadeará en rojo y azul y entrará al modo de emparejamiento Bluetooth; active la función Bluetooth del dispositivo inteligente. El auricular llamado "GS" se conectará sin clave y cuando el emparejamiento sea correcto, se emitirá el aviso "DEL". El LED azul quedará encendido y parpadeará 2 segundos cuando funcione.

Emparejamiento subsiguiente: 3 segundos después de encender auricular y conectará automáticamente al dispositivo con el que haya conectado la última vez.
Atención: Aviso de volumen máximo: "DEL"
Modo de ahorro de energía: El auricular se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad. El modo de ahorro de energía se interrumpirá automáticamente cuando se use el cable de entrada Aux.

6. Testigo LED

Estado	LED está en un estado
Encendido <td>LED está encendido, cuando se enciende por completo.</td>	LED está encendido, cuando se enciende por completo.
Encendido <td>LED parpadeará</td>	LED parpadeará
Encendido <td>LED parpadeará en rojo y azul</td>	LED parpadeará en rojo y azul



NOTA:
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o reposicionar la antena de recepción.
— Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente del al que se está conectado el receptor.
— Consultar al distribuidor o un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda.

俄



1. Технические характеристики
Рабочая дальность: 12 м
Емкость аккумулятора: 400 мАч
Время зарядки аккумулятора: DC4.2-5.5 В
Время работы: около 2 часов
Импеданс: 32 Ом
Чувствительность: 85 / 95dB
Диаметр динамика: 40 мм

2. Функции кнопки
1. " " Включение / выключение
2. + / - Увеличение / уменьшение громкости
3. " " Воспроизведение / пауза
4. " " Предыдущий / следующий
5. " " Длительное нажатие на кнопку " " более 3 секунд, наушники включатся и войдут в режим Bluetooth. Светодиодный индикатор будет мигать синим и красным.

3. Описание функций
1. Включение: нажав и удерживая кнопку " " более 3 секунд, наушники включатся и перейдут в режим Bluetooth; загорится синий светодиод. Последующее соединение.

2. Выключение: нажав и удерживая кнопку " " более 3 секунд, светодиодный индикатор выключится и звуковая передача прекратится.


4. Руководство кнопки
1. Разговор по телефону: коротко нажать кнопку " " во время разговора.
2. Ответить: коротко нажать кнопку " " во время разговора.
3. Ответить музыке: коротко нажать кнопку " " .
4. Продолжить воспроизведение музыки после звонка: Когда вы получаете звонок, музыка будет приостановлена. После разговора вы должны коротко нажать кнопку " " , чтобы продолжить воспроизведение музыки.

5. Режим Bluetooth
Получение звонка: функция Bluetooth на подключенном устройстве. В этот момент, наушники Bluetooth и последнее устройство, к которому они были подключены, будут отключены. Светодиодный индикатор будет мигать синим и красным. После активации функции Bluetooth, активировать функцию Bluetooth на умном устройстве. Устройство, называемое "GS", будет подключено без пароля, и когда подключение будет установлено, будет произведена голосовая подсказка "DEL", и синий светодиодный индикатор будет включен и мигать каждые 2 секунды.

Последующее соединение: через 3 секунды после включения наушники автоматически начнут поиск и подключение к последнему подключенному интеллектуальному устройству.
Предупреждение: Предупреждение о максимальной громкости: "DEL"
Режим энергосбережения: наушники будут автоматически выключаться через 5 минут бездействия. Режим энергосбережения будет прерван, если использовать кабель AUX для питания.

6. Светодиодный индикатор

Состояние	Светодиодный индикатор
Включение	Светодиодный индикатор включен, когда он полностью включен.
Включение	Светодиодный индикатор мигает синим и красным
Включение	Синий и красный светодиоды мигают попеременно



NOTA:
Устройство было проверено на соответствие требованиям части 15 для цифровой FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если не установлено и не использовано в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи радиосвязи. Однако, нет гарантии того, что в конкретной установке не возникнут помехи. Если оборудование создает вредные помехи радиосвязи, что может быть определено, выключив и включив оборудование, рекомендуется пользователю попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:
— Переориентировать или переместить антенну приемника.
— Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
— Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от приемника.
— Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / ТВ для получения помощи.

汉



包装配件
1*耳机
1*充电线
1*说明书, 平耳耳罩耳机
1*用户手册

产品参数
有效距离: 12m
电池容量: 400mAh
充电电压: DC4.2-5.5V
充电时间: 2h
使用时间: 15h
阻抗: 32ohm
灵敏度: 85/95db
喇叭直径: 40mm

2. 按钮功能
1. " " 开机 / 关机
2. + / - 短按音量 / 长按下一曲
3. " " 短按音量 / 长按下一曲

配对:
1. 耳机在开机状态下, 长按 " " 3秒, 耳机进入配对模式。
2. 打开手机蓝牙功能, 搜索耳机名称 "DEL", LED指示灯红蓝交替闪烁, 耳机自动进入配对模式, 连接成功, 耳机开始配对。
3. 耳机配对成功, 耳机名称显示为 "GSDIOMONET", 耳机开始配对。
4. 耳机成功, 无线蓝牙耳机显示为 259 耳机成功。

3. 耳机功能
1. 接听电话: 接听电话。
2. 接听电话: 接听电话。
3. 接听电话: 接听电话。
4. 接听电话: 接听电话。
5. 接听电话: 接听电话。
6. 接听电话: 接听电话。
7. 接听电话: 接听电话。
8. 接听电话: 接听电话。
9. 接听电话: 接听电话。
10. 接听电话: 接听电话。
11. 接听电话: 接听电话。
12. 接听电话: 接听电话。
13. 接听电话: 接听电话。
14. 接听电话: 接听电话。
15. 接听电话: 接听电话。
16. 接听电话: 接听电话。
17. 接听电话: 接听电话。
18. 接听电话: 接听电话。
19. 接听电话: 接听电话。
20. 接听电话: 接听电话。
21. 接听电话: 接听电话。
22. 接听电话: 接听电话。
23. 接听电话: 接听电话。
24. 接听电话: 接听电话。
25. 接听电话: 接听电话。
26. 接听电话: 接听电话。
27. 接听电话: 接听电话。
28. 接听电话: 接听电话。
29. 接听电话: 接听电话。
30. 接听电话: 接听电话。
31. 接听电话: 接听电话。
32. 接听电话: 接听电话。
33. 接听电话: 接听电话。
34. 接听电话: 接听电话。
35. 接听电话: 接听电话。
36. 接听电话: 接听电话。
37. 接听电话: 接听电话。
38. 接听电话: 接听电话。
39. 接听电话: 接听电话。
40. 接听电话: 接听电话。
41. 接听电话: 接听电话。
42. 接听电话: 接听电话。
43. 接听电话: 接听电话。
44. 接听电话: 接听电话。
45. 接听电话: 接听电话。
46. 接听电话: 接听电话。
47. 接听电话: 接听电话。
48. 接听电话: 接听电话。
49. 接听电话: 接听电话。
50. 接听电话: 接听电话。
51. 接听电话: 接听电话。
52. 接听电话: 接听电话。
53. 接听电话: 接听电话。
54. 接听电话: 接听电话。
55. 接听电话: 接听电话。
56. 接听电话: 接听电话。
57. 接听电话: 接听电话。
58. 接听电话: 接听电话。
59. 接听电话: 接听电话。
60. 接听电话: 接听电话。
61. 接听电话: 接听电话。
62. 接听电话: 接听电话。
63. 接听电话: 接听电话。
64. 接听电话: 接听电话。
65. 接听电话: 接听电话。
66. 接听电话: 接听电话。
67. 接听电话: 接听电话。
68. 接听电话: 接听电话。
69. 接听电话: 接听电话。
70. 接听电话: 接听电话。
71. 接听电话: 接听电话。
72. 接听电话: 接听电话。
73. 接听电话: 接听电话。
74. 接听电话: 接听电话。
75. 接听电话: 接听电话。
76. 接听电话: 接听电话。
77. 接听电话: 接听电话。
78. 接听电话: 接听电话。
79. 接听电话: 接听电话。
80. 接听电话: 接听电话。
81. 接听电话: 接听电话。
82. 接听电话: 接听电话。
83. 接听电话: 接听电话。
84. 接听电话: 接听电话。
85. 接听电话: 接听电话。
86. 接听电话: 接听电话。
87. 接听电话: 接听电话。
88. 接听电话: 接听电话。
89. 接听电话: 接听电话。
90. 接听电话: 接听电话。
91. 接听电话: 接听电话。
92. 接听电话: 接听电话。
93. 接听电话: 接听电话。
94. 接听电话: 接听电话。
95. 接听电话: 接听电话。
96. 接听电话: 接听电话。
97. 接听电话: 接听电话。
98. 接听电话: 接听电话。
99. 接听电话: 接听电话。
100. 接听电话: 接听电话。
101. 接听电话: 接听电话。
102. 接听电话: 接听电话。
103. 接听电话: 接听电话。
104. 接听电话: 接听电话。
105. 接听电话: 接听电话。
106. 接听电话: 接听电话。
107. 接听电话: 接听电话。
108. 接听电话: 接听电话。
109. 接听电话: 接听电话。
110. 接听电话: 接听电话。
111. 接听电话: 接听电话。
112. 接听电话: 接听电话。
113. 接听电话: 接听电话。
114. 接听电话: 接听电话。
115. 接听电话: 接听电话。
116. 接听电话: 接听电话。
117. 接听电话: 接听电话。
118. 接听电话: 接听电话。
119. 接听电话: 接听电话。
120. 接听电话: 接听电话。
121. 接听电话: 接听电话。
122. 接听电话: 接听电话。
123. 接听电话: 接听电话。
124. 接听电话: 接听电话。
125. 接听电话: 接听电话。
126. 接听电话: 接听电话。
127. 接听电话: 接听电话。
128. 接听电话: 接听电话。
129. 接听电话: 接听电话。
130. 接听电话: 接听电话。
131. 接听电话: 接听电话。
132. 接听电话: 接听电话。
133. 接听电话: 接听电话。
134. 接听电话: 接听电话。
135. 接听电话: 接听电话。
136. 接听电话: 接听电话。
137. 接听电话: 接听电话。
138. 接听电话: 接听电话。
139. 接听电话: 接听电话。
140. 接听电话: 接听电话。
141. 接听电话: 接听电话。
142. 接听电话: 接听电话。
143. 接听电话: 接听电话。
144. 接听电话: 接听电话。
145. 接听电话: 接听电话。
146. 接听电话: 接听电话。
147. 接听电话: 接听电话。
148. 接听电话: 接听电话。
149. 接听电话: 接听电话。
150. 接听电话: 接听电话。
151. 接听电话: 接听电话。
152. 接听电话: 接听电话。
153. 接听电话: 接听电话。
154. 接听电话: 接听电话。
155. 接听电话: 接听电话。
156. 接听电话: 接听电话。
157. 接听电话: 接听电话。
158. 接听电话: 接听电话。
159. 接听电话: 接听电话。
160. 接听电话: 接听电话。
161. 接听电话: 接听电话。
162. 接听电话: 接听电话。
163. 接听电话: 接听电话。
164. 接听电话: 接听电话。
165. 接听电话: 接听电话。
166. 接听电话: 接听电话。
167. 接听电话: 接听电话。
168. 接听电话: 接听电话。
169. 接听电话: 接听电话。
170. 接听电话: 接听电话。
171. 接听电话: 接听电话。
172. 接听电话: 接听电话。
173. 接听电话: 接听电话。
174. 接听电话: 接听电话。
175. 接听电话: 接听电话。
176. 接听电话: 接听电话。
177. 接听电话: 接听电话。
178. 接听电话: 接听电话。
179. 接听电话: 接听电话。
180. 接听电话: 接听电话。
181. 接听电话: 接听电话。
182. 接听电话: 接听电话。
183. 接听电话: 接听电话。
184. 接听电话: 接听电话。
185. 接听电话: 接听电话。
186. 接听电话: 接听电话。
187. 接听电话: 接听电话。
188. 接听电话: 接听电话。
189. 接听电话: 接听电话。
190. 接听电话: 接听电话。
191. 接听电话: 接听电话。
192. 接听电话: 接听电话。
193. 接听电话: 接听电话。
194. 接听电话: 接听电话。
195. 接听电话: 接听电话。
196. 接听电话: 接听电话。
197. 接听电话: 接听电话。
198. 接听电话: 接听电话。
199. 接听电话: 接听电话。
200. 接听电话: 接听电话。
201. 接听电话: 接听电话。
202. 接听电话: 接听电话。
203. 接听电话: 接听电话。
204. 接听电话: 接听电话。
205. 接听电话: 接听电话。
206. 接听电话: 接听电话。
207. 接听电话: 接听电话。
208. 接听电话: 接听电话。
209. 接听电话: 接听电话。
210. 接听电话: 接听电话。
211. 接听电话: 接听电话。
212. 接听电话: 接听电话。
213. 接听电话: 接听电话。
214. 接听电话: 接听电话。
215. 接听电话: 接听电话。
216. 接听电话: 接听电话。
217. 接听电话: 接听电话。
218. 接听电话: 接听电话。
219. 接听电话: 接听电话。
220. 接听电话: 接听电话。
221. 接听电话: 接听电话。
222. 接听电话: 接听电话。
223. 接听电话: 接听电话。
224. 接听电话: 接听电话。
225. 接听电话: 接听电话。
226. 接听电话: 接听电话。
227. 接听电话: 接听电话。
228. 接听电话: 接听电话。
229. 接听电话: 接听电话。
230. 接听电话: 接听电话。
231. 接听电话: 接听电话。
232. 接听电话: 接听电话。
233. 接听电话: 接听电话。
234. 接听电话: 接听电话。
235. 接听电话: 接听电话。
236. 接听电话: 接听电话。
237. 接听电话: 接听电话。
238. 接听电话: 接听电话。
239. 接听电话: 接听电话。
240. 接听电话: 接听电话。
241. 接听电话: 接听电话。
242. 接听电话: 接听电话。
243. 接听电话: 接听电话。
244. 接听电话: 接听电话。
245. 接听电话: 接听电话。
246. 接听电话: 接听电话。
247. 接听电话: 接听电话。
248. 接听电话: 接听电话。
249. 接听电话: 接听电话。
250. 接听电话: 接听电话。
251. 接听电话: 接听电话。
252. 接听电话: 接听电话。
253. 接听电话: 接听电话。
254. 接听电话: 接听电话。
255. 接听电话: 接听电话。
256. 接听电话: 接听电话。
257. 接听电话: 接听电话。
258. 接听电话: 接听电话。
259. 接听电话: 接听电话。
260. 接听电话: 接听电话。
261. 接听电话: 接听电话。
262. 接听电话: 接听电话。
263. 接听电话: 接听电话。
264. 接听电话: 接听电话。
265. 接听电话: 接听电话。
266. 接听电话: 接听电话。
267. 接听电话: 接听电话。
268. 接听电话: 接听电话。
269. 接听电话: 接听电话。
270. 接听电话: 接听电话。
271. 接听电话: 接听电话。
272. 接听电话: 接听电话。
273. 接听电话: 接听电话。
274. 接听电话: 接听电话。
275. 接听电话: 接听电话。
276. 接听电话: 接听电话。
277. 接听电话: 接听电话。
278. 接听电话: 接听电话。
279. 接听电话: 接听电话。
280. 接听电话: 接听电话。
281. 接听电话: 接听电话。
282. 接听电话: 接听电话。
283. 接听电话: 接听电话。
284. 接听电话: 接听电话。
285. 接听电话: 接听电话。
286. 接听电话: 接听电话。
287. 接听电话: 接听电话。
288. 接听电话: 接听电话。
289. 接听电话: 接听电话。
290. 接听电话: 接听电话。
291. 接听电话: 接听电话。
292. 接听电话: 接听电话。
293. 接听电话: 接听电话。
294. 接听电话: 接听电话。
295. 接听电话: 接听电话。
296. 接听电话: 接听电话。
297. 接听电话: 接听电话。
298. 接听电话: 接听电话。
299. 接听电话: 接听电话。
300. 接听电话: 接听电话。
301. 接听电话: 接听电话。
302. 接听电话: 接听电话。
303. 接听电话: 接听电话。
304. 接听电话: 接听电话。
305. 接听电话: 接听电话。
306. 接听电话: 接听电话。
307. 接听电话: 接听电话。
308. 接听电话: 接听电话。
309. 接听电话: 接听电话。
310. 接听电话: 接听电话。
311. 接听电话: 接听电话。
312. 接听电话: 接听电话。
313. 接听电话: 接听电话。
314. 接听电话: 接听电话。
315. 接听电话: 接听电话。
316. 接听电话: 接听电话。
317. 接听电话: 接听电话。
318. 接听电话: 接听电话。
319. 接听电话: 接听电话。
320. 接听电话: 接听电话。
321. 接听电话: 接听电话。
322. 接听电话: 接听电话。
323. 接听电话: 接听电话。
324. 接听电话: 接听电话。
325. 接听电话: 接听电话。
326. 接听电话: 接听

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.