





11A-Ant1-6875-30~3000-PASS




11A-Ant2-6875-30~3000-PASS




11A-Ant1-6875-3000~10000-PASS




11A-Ant2-6875-3000~10000-PASS




11A-Ant1-6875-10000~40000-PASS




11A-Ant2-6875-10000~40000-PASS




11A-Ant1-6895-30~3000-PASS




11A-Ant2-6895-30~3000-PASS




11A-Ant1-6895-3000~10000-PASS




11A-Ant2-6895-3000~10000-PASS




11A-Ant1-6895-10000~40000-PASS




11A-Ant2-6895-10000~40000-PASS




11A-Ant1-6995-30~3000-PASS




11A-Ant2-6995-30~3000-PASS




11A-Ant1-6995-3000~10000-PASS




11A-Ant2-6995-3000~10000-PASS




11A-Ant1-6995-10000~40000-PASS




11A-Ant2-6995-10000~40000-PASS




11A-Ant1-7115-30~3000-PASS




11A-Ant2-7115-30~3000-PASS




11A-Ant1-7115-3000~10000-PASS




11A-Ant2-7115-3000~10000-PASS




11A-Ant1-7115-10000~40000-PASS




11A-Ant2-7115-10000~40000-PASS




11N20MIMO-Ant1-5955-30~3000-PASS




11N20MIMO-Ant2-5955-30~3000-PASS




11N20MIMO-Ant1-5955-3000~10000-PASS




11N20MIMO-Ant2-5955-3000~10000-PASS




11N20MIMO-Ant1-5955-10000~40000-PASS




11N20MIMO-Ant2-5955-10000~40000-PASS




11N20MIMO-Ant1-6175-30~3000-PASS



11N20MIMO-Ant2-6175-30~3000-PASS



11N20MIMO-Ant1-6175-3000~10000-PASS



11N20MIMO-Ant2-6175-3000~10000-PASS