

Wireless Speaker



User Manual Model: AST3

English -----01

Deutsch-----05

Français-----09

Español 13

Italiano-----17

日本語-----21

Safety Instructions

Avoid dropping.
Do not disassemble.
Can be immersed in water of 1m depth for up to 30 minutes.
Avoid extremely high or low temperature.
Do not use the device outdoors during thunderstorms.
Use original charging cable.
Do not use any corrosive detergents or oils to clean the device.
Do not expose batteries to heat sources, such as direct sunlight, fire, etc.

EN


What's In the Box



1 * Bluetooth Speaker 1 * User Manual 1 * USB Charging Cable 1 * User Manual


Product Overview

- ① Play/Pause Button
- ② Bluetooth & TWS Mode Button
- ③ Volume +
- ④ Volume -
- ⑤ Power Button
- ⑥ Bass Boost Button
- ⑦ USB-C Charging Port
- ⑧ LED Indicator



01

Charging




Flash red light slowly	Low battery
Red light always on	Charging
Off	Fully charged

Notes:

- Please use the supplied USB cable to charge the speaker and make sure it has been fully charged before the first time use.
- Disconnect the speaker from the charger when fully charged. Do not overcharge the speaker.
- When not in use, store the speaker in a cool place.

Turn On/Off



1. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the speaker, the LED indicator displays white light for 1 second and a voice prompt "AXLOIE" will follow.
2. Press and hold the power button for 2 seconds to turn off the speaker, the LED indicator will be off and a voice prompt "Power Off" will follow.



Bluetooth Mode

1. Press the Bluetooth button twice, the speaker will enter Bluetooth pairing mode, the LED indicator will flash red and white lights alternately and a voice prompt "Pairing" will follow.
2. Turn on Bluetooth on your device, search "AXLOIE O2" and click to connect. After successful connection, the LED indicator displays white light, and a voice prompt "Connected" will follow.

02

Notes:

- When turned on, the speaker will automatically connect to the most recently connected device if available. If the speaker has not connected to device, press the Bluetooth button twice to enter Bluetooth pairing mode
- To pair another device, press the Bluetooth button twice to re-enter pairing mode, then repeat the pairing steps.
- Have connection problems? Remove AXLOIE O2 from the Bluetooth list of your device and make sure the distance is less than 3ft. Then try pairing again.
- To get the best sound quality, make sure it's barrier-free between the device and speaker.

Control

Press the play/pause button once	Play/pause
Press the play/pause button twice	Next track
Press the play/pause button three times	Previous track
Press the play/pause button once	Answer/end a call
Press and hold the play/pause button for 1 second	Reject a call
Press the bass boost button once	Turn on/off bass boost
Press and hold the play/pause button for 2 seconds	Activate Siri or other voice assistants
Press the volume +/- button	Adjust the volume
Press and hold the volume + and volume – buttons at the same time for 5 seconds	Restore the defaulted factory settings
Press and hold the power button for 8 seconds	Forced power-off

TWS Mode

1. Choose either of the speakers as main speaker. Make sure the main speaker has been turned on and connected to a Bluetooth device (such as a mobile phone). Press and hold the Bluetooth button for 3 seconds to enter the TWS pairing mode, a voice prompt "TWS Mode" will follow and the indicator continuously flashes white light twice.
2. The other speaker is used as the secondary speaker. Turn it on and make it enter Bluetooth pairing mode (If it has been connected to one Bluetooth device already, please press the Bluetooth button twice to enter Bluetooth pairing mode). A voice prompt "Pairing" will follow and the indicator flashes red and white light alternately.
3. Take the secondary speaker close to the main speaker then it will connect to the main speaker automatically. After successful connection, a voice prompt "Connected" will follow. The indicator of the main speaker displays white light and the secondary one flashes white light slowly.
4. Exit the True Wireless Stereo pairing mode. Press and hold the Bluetooth button on either of the speakers for 3 seconds, a voice prompt "Disconnected" will follow. At this time, the main speaker keeps connected with the Bluetooth device and the indicator displays white light. The secondary speaker will re-enter Bluetooth pairing mode and the indicator flashes red and white light alternately.

Note:

With True Wireless Stereo pairing technology, the left and right channels are respectively connected to two speakers by pairing one AXLOIE O2 speaker with another AXLOIE O2 speaker, achieving the best sound effect.

Specifications

Note: Specifications are subject to change without notice.

Input: 5V=2A

Audio Output: 2 x 5W

Charging Time: 2.5 hours

Play Time (varied by volume level and audio content): 12 hours

Dimensions: 90 x 90 x 170mm

Weight (without packaging): 510g / 18oz

Bluetooth Version: V4.2

Bluetooth Range: 20m / 66ft

Sicherheitshinweise

DE

Das Fallenlassen vermeiden.
Nicht auseinanderbauen.
Kann bis zu 30 Minuten in 1 m tiefes Wasser getaucht werden.
Extrem hohe oder niedrige Temperaturen vermeiden.
Das Gerät nicht im Freien bei Gewittern vermeiden.
Das ursprüngliche Ladekabel vermeiden.
Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine ätzenden Reinigungsmittel oder Öle.
Setzen Sie Batterien keinen Wärmequellen wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer usw. aus.

Was ist in der Box



1 * Bluetooth Lautsprecher



1 * Lanyard




1 * USB-Ladekabel



1 * Lanyard


Produktübersicht

- ① Wiedergabe / Pause-Taste
- ② Bluetooth & TWS-Modustaste
- ③ Lautstärke +
- ④ Lautstärke -
- ⑤ Ein- / Ausschalter
- ⑥ Bass Boost-Taste
- ⑦ USB-C Ladeanschluss
- ⑧ LED Anzeige



05

Aufladen




Langsam rotes Licht blinken	Niedriger Batteriestatus
Rotes Licht immer an	Aufladen
Aus	Voll aufgeladen

Hinweise:

- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um den Lautsprecher aufzuladen, und stellen Sie sicher, dass er vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen wurde.
- Trennen Sie den Lautsprecher vom Ladegerät, wenn er vollständig aufgeladen ist. Überladen Sie den Lautsprecher nicht.
- Bewahren Sie den Lautsprecher bei Nichtgebrauch an einem kühlen Ort auf.

Ein- / Ausschalten



1. Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Die LED-Anzeigen leuchtet 1 Sekunde lang weiß und es folgt eine Sprachaufforderung „AXLOIE“.
2. Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten. Die LED-Anzeige

2S EIN 2S AUS

Bluetooth Modus

1. Drücken Sie die Bluetooth-Taste zweimal, der Lautsprecher wechselt in den Bluetooth Kopplungsmodus, die LED-Anzeige blinkt abwechselnd rot und weiß und es folgt eine Sprachaufforderung „Pairing“.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein, suchen Sie nach „AXLOIE O2“ und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung zeigt die LED-Anzeigen weißes Licht an und es folgt die Sprachaufforderung „Connected“.

06

Hinweise:

- Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, wird automatisch eine Verbindung zum zuletzt angeschlossenen Gerät hergestellt, sofern verfügbar. Wenn der Lautsprecher nicht mit dem Gerät verbunden ist, drücken Sie die Bluetooth-Taste zweimal, um den Bluetooth-Pairing-Modus aufzurufen.
- Um ein anderes Gerät zu koppeln, drücken Sie die Bluetooth-Taste zweimal, um den Pairing-Modus erneut aufzurufen, und wiederholen Sie dann die Pairing-Schritte.
- Haben Sie Verbindungsprobleme? Entfernen Sie AXLOIE O2 aus der Bluetooth-Liste Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass der Abstand weniger als 3 Fuß beträgt. Versuchen Sie dann erneut, das Pairing durchzuführen.
- Um die beste Klangqualität zu erzielen, stellen Sie sicher, dass zwischen Gerät und Lautsprecher keine Barrieren vorhanden sind.

Kontrolle

Die Wiedergabe- / Pause-Taste einmal drücken	Wiedergabe / Pause
Die Wiedergabe- / Pause-Taste zweimal drücken	Nächster Titel
Dreimal die Wiedergabe- / Pause-Taste drücken	Vorheriger Titel
Die Wiedergabe- / Pause-Taste einmal drücken	Anruf entgegennehmen / beenden
Die Wiedergabe- / Pause-Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten	Anruf ablehnen
Die Bass Boost-Taste einmal drücken	Ein- und Ausschalten des Bass Boost
Die Wiedergabe- / Pause-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten	Siri oder andere Sprachassistenten aktivieren
Die Lautstärketaste +/- drücken	die Lautstärke einstellen
Halten Sie den Netzschalter 8 Sekunden lang gedrückt	Erzwungenes Ausschalten

TWS Modus

1. Wählen Sie einen der Lautsprecher als Hauptlautsprecher. Stellen Sie sicher, dass der Hauptlautsprecher eingeschaltet und mit einem Bluetooth-Gerät (z. B. einem Mobiltelefon) verbunden ist. Halten Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den TWS Kopplungsmodus zu gelangen. Es folgt eine Sprachaufforderung „TWS Mode“, und die Anzeige blinkt zweimal kontinuierlich weiß.
2. Der andere Lautsprecher wird als sekundärer Lautsprecher verwendet. Schalten Sie es ein und aktivieren Sie den Bluetooth-Pairing-Modus (Wenn es bereits mit einem Bluetooth-Gerät verbunden war, drücken Sie die Bluetooth-Taste zweimal, um den Bluetooth-Kopplungsmodus aufzurufen). Es folgt eine Sprachaufforderung „Pairing“ und die Anzeige blinkt abwechselnd rot und weiß.
3. Nehmen Sie den Sekundärlautsprecher in die Nähe des Hauptlautsprechers, um ihn automatisch mit dem Hauptlautsprecher zu verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung folgt die Sprachaufforderung „Connected“. Die Anzeige des Hauptlautsprechers zeigt weißes Licht an und der sekundäre blinkt langsam weißes Licht.
4. Beenden Sie den True Wireless Stereo Pairing-Modus. Halten Sie die Bluetooth-Taste an einem der Lautsprecher 3 Sekunden lang gedrückt. Daraufhin wird die Sprachaufforderung „Disconnected“ angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt bleibt der Hauptlautsprecher mit dem Bluetooth-Gerät verbunden und die Anzeige zeigt weißes Licht an. Der sekundäre Lautsprecher wechselt wieder in den Bluetooth-Kopplungsmodus und die Anzeige blinkt abwechselnd rot und weiß.

Hinweis:

Mit der True Wireless Stereo Kopplungstechnologie werden der linke und der rechte Kanal jeweils mit zwei Lautsprechern verbunden, indem ein AXLOIE O2-Lautsprecher mit einem anderen AXLOIE O2-Lautsprecher gekoppelt wird, um den besten Soundeffekt zu erzielen.

Spezifikationen

Hinweis: Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Eingang: 5V=2A
Audioausgang: 2 x 5W
Ladezeit: 2,5 Stunden
Spielzeit (je nach Lautstärke und Audioinhalt variiert): 12 Stunden
Abmessungen: 90 x 90 x 170 mm
Gewicht (ohne Verpackung): 510g/180z
Bluetooth-Version: V4.2
Bluetooth-Reichweite: 20m/66ft

Consignes de Sécurité


FR

Évitez de faire tomber.
Ne pas désassembler.
Peut être immergé dans une eau de 1 m de profondeur pendant 30 minutes maximum.
Évitez les températures extrêmement élevées ou basses.
N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur pendant les orages.
Utilisez le câble de charge d'origine.
N'utilisez pas de détergents ou d'huiles corrosifs pour nettoyer l'appareil.
N'exposez pas les piles à des sources de chaleur, telles que la lumière directe du soleil, le feu, etc.

Qu'y a-t-il Dans la Boite



Aperçu du produit




Charger



Remarques:

- Veuillez utiliser le câble USB fourni pour charger l'enceinte et assurez-vous qu'elle a été complètement chargée avant la première utilisation.
- Déconnectez l'enceinte du chargeur lorsqu'elle est complètement chargée. Ne surchargez pas le haut-parleur.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, rangez l'enceinte dans un endroit frais.

Allumer / Éteindre



Mode Bluetooth

1. Appuyez deux fois sur le bouton Bluetooth, l'enceinte entrera en mode de couplage Bluetooth, le voyant LED clignotera alternativement en rouge et en blanc et une invite vocale «Pairing» suivra.
2. Activez Bluetooth sur votre appareil, recherchez «AXLOIE O2» et cliquez pour vous connecter. Une fois la connexion réussie, le voyant LED affiche une lumière blanche et une invite vocale «Connected» suivra.

Remarques:

- Lorsqu'elle est activée, l'enceinte se connecte automatiquement au dernier appareil connecté, s'il est disponible. Si l'enceinte n'est pas connectée à l'appareil, appuyez deux fois sur le bouton Bluetooth pour passer en mode de couplage Bluetooth.
- Pour coupler un autre appareil, appuyez deux fois sur le bouton Bluetooth pour revenir en mode de couplage, puis répétez les étapes de couplage.
- Vous avez des problèmes de connexion? Supprimez AXLOIE O2 de la liste Bluetooth de votre appareil et assurez-vous que la distance est inférieure à 3 pieds. Ensuite, réessayez le couplage.
- Pour obtenir la meilleure qualité sonore, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre l'appareil et le haut-parleur.

Contrôler

Appuyez une fois sur le bouton lecture / pause	Jouer / pause
Appuyez deux fois sur le bouton lecture / pause	Piste suivante
Appuyez trois fois sur le bouton lecture / pause	Piste précédente
Appuyez une fois sur le bouton lecture / pause	Répondre / terminer un appel
Appuyez sur le bouton lecture / pause et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde	Rejeter un appel
Appuyez une fois sur le bouton d'amplification des basses	Activer / désactiver l'amplification des basses
Appuyez sur le bouton lecture / pause et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes	Activez Siri ou d'autres assistants vocaux
Appuyez sur le bouton de volume +/-	Ajuster le volume
Appuyez simultanément sur les boutons volume+ et volume- et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes	Restaurer les paramètres d'usine par défaut
Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes	Mise hors tension forcée

Mode TWS

1. Choisissez l'un des haut-parleurs comme haut-parleur principal. Assurez-vous que l'enceinte principale est allumée et connectée à un périphérique Bluetooth (tel qu'un téléphone portable). Appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au mode de couplage TWS, un message vocal «TWS Mode» suivra et l'indicateur clignote en continu en lumière blanche deux fois.
2. L'autre haut-parleur est utilisé comme haut-parleur secondaire. Allumez-le et faites-le passer en mode de couplage Bluetooth (s'il a déjà été connecté à un appareil Bluetooth, veuillez appuyer deux fois sur le bouton Bluetooth pour passer en mode de couplage Bluetooth). Une invite vocale «Pairing» suivra et le voyant clignotera en rouge et en blanc en alternance.
3. Approchez le haut-parleur secondaire du haut-parleur principal, puis il se connectera automatiquement au haut-parleur principal. Une fois la connexion établie, une invite vocale «Connected» suivra. L'indicateur du haut-parleur principal affiche une lumière blanche et le secondaire clignote lentement en blanc.
4. Quittez le mode de couplage True Wireless Stereo. Appuyez sur le bouton Bluetooth de l'une des enceintes et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, un message vocal «Disconnected» suivra. À ce moment, l'enceinte principale reste connectée au périphérique Bluetooth et l'indicateur affiche une lumière blanche. Le haut-parleur secondaire retournera en mode de couplage Bluetooth et le voyant clignote en rouge et en blanc en alternance.

Remarque:

Avec la technologie de couplage True Wireless Stereo, les canaux gauche et droit sont respectivement connectés à deux haut-parleurs en couplant un haut-parleur AXLOIE O2 avec un autre haut-parleur AXLOIE O2, pour obtenir le meilleur effet sonore.

Caractéristiques

Remarque: les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Entrée: 5V=2A
Sortie audio: 2 x 5 W
Temps de charge: 2,5 heures
Durée de lecture (variée en fonction du niveau de volume et du contenu audio): 12 heures
Dimensions: 90 x 90 x 170 mm
Poids (sans emballage): 510g / 18oz
Version Bluetooth: V4.2
Portée Bluetooth: 20m / 66ft

Instrucciones de Seguridad



Evite que se caiga.
No lo desmonte.
Se puede sumergir en agua a 1m de profundidad durante un máximo de 30 minutos.
Evite las temperaturas extremadamente altas o bajas.
No utilice el dispositivo al aire libre durante las tormentas eléctricas.
Utilice el cable de carga original.
No utilice detergentes o aceites corrosivos para limpiar el dispositivo.
No extraiga las baterías a fuente de calor, como la luz solar directa, el fuego, etc.


Contenido del Paquete



1 * Altavoz Bluetooth 1 * Manual de Usuario 1 * Cable de Carga USB 1 * Acolador


Introducción del Producto

- ① Botón de Reproducir/Pausa
- ② Botón de Bluetooth & Modo TWS
- ③ Volumen +
- ④ Volumen -
- ⑤ Botón de Interruptor
- ⑥ Botón de Refuerzo de Graves
- ⑦ Puerto de Carga USB
- ⑧ Indicador LED



13

Cómo Cargar




Luz roja parpadea lentamente	Batería Baja
Luz roja siempre encendida	Se está cargando
Indicador apagado	Carga completa

Notas:

- Utilice el cable USB suministrado para cargar el altavoz y asegúrese de que está completamente cargado antes de usarlo por primera vez.
- Desconecte el altavoz del cargador cuando esté completamente cargado. No sobrecargue el altavoz.
- Cuando no lo use, guárdelo en un lugar fresco.

Encendido/Apagado



Encender Apagar

- Mantenga pulsado el botón de interruptor durante 2 segundos para encender el altavoz, el indicador LED se encenderá con luz blanca durante 1 segundo y se escuchará una indicación de voz "AXLOIE".
- Mantenga pulsado el botón de interruptor durante 2 segundos para apagar el altavoz, el indicador LED se apagará y se escuchará una indicación de voz "Power Off".

Modo de Bluetooth

- Pulse el botón de Bluetooth dos veces, el altavoz entrará en el modo de emparejamiento de Bluetooth, el indicador LED parpadeará en rojo y blanco alternativamente y se escuchará una indicación de voz "Pairing".
- Active el Bluetooth en su dispositivo, busque "AXLOIE O2" y haga clic para conectarse. Después de la conexión exitosa, el indicador LED se encenderá con luz blanca, y se escuchará una indicación de voz "Connected".

14

Notas:

- Al encender, el altavoz se conectará automáticamente al último dispositivo conectado si está disponible. Si el altavoz no se ha conectado a ningún dispositivo, pulse el botón de Bluetooth dos veces para entrar en el modo de emparejamiento de Bluetooth.
- Para emparejar con otro dispositivo, pulse el botón de Bluetooth dos veces para volver a entrar en el modo de emparejamiento y luego repite los pasos de emparejamiento.
- ¿Tiene problemas de conexión? Elimine el AXLOIE O2 de la lista de Bluetooth de su dispositivo y asegúrese de que la distancia es inferior a 1 metro, después intenta emparejarlo de nuevo.
- Para obtener la mejor calidad de sonido, asegúrese de que no hay barreras entre el dispositivo y el altavoz.

Cómo Controlar

Pulse el botón de reproducir/pausa una vez	Reproducir/Pausar
Pulse el botón de reproducir/pausa dos vez	Canción Siguiente
Pulse el botón de reproducir/pausa tres vez	Canción Anterior
Pulse el botón de reproducir/pausa una vez	Contestar/colgar la llamada
Mantenga pulsado el botón de reproducir/pausa durante 1 segundo	Rechazar la llamada
Pulse el botón de refuerzo de graves una vez	Activar/desactivar el refuerzo de graves
Mantenga pulsado el botón de reproducir/pausa durante 2 segundos	Activar Siri u otros asistentes de voz
Pulse el botón de volumen +/-	Ajustar el volumen
Mantenga pulsado el botón de volumen + y volumen – simultáneamente durante 5 segundos	Restaurar la configuración predeterminada de fábrica
Mantenga pulsado el botón de interruptor durante 8 segundos	Apagado forzado

Modo de TWS

1. Elija cualquiera de los dos altavoces como altavoz principal. Asegúrese de que el altavoz principal esté encendido y conectado a un dispositivo Bluetooth (Ej. un teléfono móvil). Mantenga pulsado el botón de Bluetooth durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento TWS, el indicador parpadeará continuamente dos veces con luz blanca y junto con la indicación de voz "TWS Mode".
2. El otro altavoz se utiliza como altavoz secundario. Enciéndelo y haga que entre en el modo de emparejamiento de Bluetooth (si ya se ha conectado con un dispositivo Bluetooth, pulse el botón de Bluetooth dos veces para entrar en el modo de emparejamiento de Bluetooth). El indicador parpadeará con luz roja y blanca alternativamente y junto con la indicación de voz "Pairing".
3. Acerque el altavoz secundario al altavoz principal y se conectará a él automáticamente. Después de la conexión exitosa, se escuchará la indicación de voz "Connected". El indicador del altavoz principal se iluminará con luz blanca y el secundario parpadeará con luz blanca lentamente.
4. Salga del modo de emparejamiento TWS. Mantenga pulsado el botón de Bluetooth en cualquiera de los altavoces durante 3 segundos, luego se escuchará la indicación de voz "Disconnected". En este momento, el altavoz principal se mantiene conectado con el dispositivo Bluetooth y el indicador se iluminará con luz blanca. El altavoz secundario volverá a entrar en el modo de emparejamiento de Bluetooth y el indicador parpadeará con luz roja y blanca alternativamente.

Nota:

Con la tecnología de emparejamiento TWS, los canales izquierdo y derecho se conectan respectivamente a dos altavoces emparejando un altavoz AXLOIE O2 con otro altavoz AXLOIE O2, consiguiendo el mejor efecto de sonido.

Especificaciones

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Entrada: 5V=2A
Salida de Audio: 2 x 5W
Tiempo de Carga: 2,5 horas
Tiempo de Reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio): 12 horas
Dimensiones: 90 x 90 x 170mm
Peso (sin embalaje): 510g / 18oz
Versión de Bluetooth: V4.2
Alcance del Bluetooth: 20m / 66ft

Istruzioni di sicurezza

Evitare di cadere.
Non smontare.
Può essere immerso in acqua a 1 m di profondità per un massimo di 30 minuti.
Evitare temperature estremamente alte o basse.
Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante i temporali.
Utilizzare il cavo di ricarica originale.
Non utilizzare detergenti o oli corrosivi per pulire il dispositivo.
Non esporre le batterie a fonti di calore, come luce solare diretta, fuoco, ecc..




Cosa c'è nella scatola




Panoramica del Prodotto

- ① Pulsante Riproduzione / Pausa
- ② Pulsante Modalità Bluetooth & TWS
- ③ Volume +
- ④ Volume -
- ⑤ Pulsante di accensione
- ⑥ Pulsante Bass Boost
- ⑦ Porta di ricarica USB-C
- ⑧ Indicatore LED



Ricarica




Lampeggia lentamente la luce rossa	Batteria scarica
Luce rossa sempre accesa	Ricarica
Off	Completamente carico

Note:

- Usare il cavo USB in dotazione per caricare l'altoparlante e assicurarsi che sia completamente carico prima del primo utilizzo.
- Scollegare l'altoparlante dal caricabatterie quando è completamente carico. Non sovraccaricare l'altoparlante.
- Quando non è in uso, riporre l'altoparlante in un luogo fresco.

Accendere/ spegnere



1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi, l'indicatore LED visualizza una luce bianca per 1 secondo e seguirà un messaggio vocale "AXLOIE".
2. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere l'altoparlante, l'indicatore LED si spegnerà e seguirà un messaggio vocale "Spegnimento".



Modalità Bluetooth

1. Fare clic sul pulsante Bluetooth due volte, l'altoparlante entrerà in modalità di accoppiamento Bluetooth, l'indicatore LED lampeggerà alternativamente in rosso e bianco e seguirà un messaggio vocale "Accoppiamento".
2. Attivare il Bluetooth sul dispositivo, cercare "AXLOIE O2" e fare clic per connettersi. Dopo la connessione riuscita, l'indicatore LED visualizza una luce bianca e seguirà un messaggio vocale "Connesso".

Note:

- Quando è acceso, l'altoparlante si connetterà automaticamente al dispositivo connesso più di recente, se disponibile. Se l'altoparlante non è connesso al dispositivo, fare clic sul pulsante Bluetooth due volte per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth.
- Per accoppiare un altro dispositivo, fare clic sul pulsante Bluetooth due volte per accedere nuovamente alla modalità di accoppiamento, poi ripetere i passaggi di accoppiamento.
- Ci sono problemi di connessione? Rimuovi AXLOIE O2 dall'elenco Bluetooth del tuo dispositivo e assicurati che la distanza sia inferiore a 3 piedi. Poi provare ad accoppiare di nuovo.
- Per ottenere la migliore qualità del suono, assicurati che sia privo di barriere tra il dispositivo e l'altoparlante.

Controllo

Premere una volta il pulsante Riproduzione / Pausa	Riproduzione / Pausa
Premere due volte il pulsante di riproduzione / pausa	Prossima traccia
Premere tre volte il pulsante di riproduzione / pausa	Traccia precedente
Premere una volta il pulsante Riproduzione / Pausa	Rispondere / terminare una chiamata
Tenere premuto il pulsante di riproduzione / pausa per 1 secondo	Rifiutare una chiamata
Premere una volta il pulsante Bass Boost	Accendere/ spegnere Bass boost
Tenere premuto il pulsante di riproduzione / pausa per 2 secondi	Attivare Siri o altri assistenti vocali
Premere il pulsante del volume +/-	Regolare il volume
Tenere premuto il pulsante di accensione per 8 secondi	Spegnimento forzato

Modalità TWS

1. Scegli uno degli altoparlanti come altoparlante principale. Assicurati che l'altoparlante principale sia stato acceso e connesso a un dispositivo Bluetooth (come un telefono cellulare). Tenere premuto il pulsante Bluetooth per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento TWS, seguirà un messaggio vocale "TWS Mode" e l'indicatore lampeggia continuamente con luce bianca due volte.
2. L'altro altoparlante viene utilizzato come altoparlante secondario. Accenderlo e farlo entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth (se è già stato connesso a un dispositivo Bluetooth, premere due volte il pulsante Bluetooth per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth). Seguirà un messaggio vocale "Pairing" e l'indicatore lampeggia alternativamente in rosso e bianco.
3. Avvicinare l'altoparlante secondario all'altoparlante principale, poi si collegherà automaticamente all'altoparlante principale. Una volta stabilita la connessione, seguirà un messaggio vocale "Connected". L'indicatore dell'altoparlante principale visualizza una luce bianca e quello secondario lampeggia lentamente con luce bianca.
4. Uscire dalla modalità di accoppiamento True Wireless Stereo. Tenere premuto il pulsante Bluetooth su uno degli altoparlanti per 3 secondi, seguirà un messaggio vocale "Disconnected". A questo punto, l'altoparlante principale rimane connesso al dispositivo Bluetooth e l'indicatore visualizza una luce bianca. L'altoparlante secondario entrerà di nuovo in modalità di accoppiamento Bluetooth e l'indicatore lampeggerà alternativamente in rosso e bianco.

Note:

Con la tecnologia di accoppiamento True Wireless Stereo, i canali sinistro e destro sono rispettivamente collegati a due altoparlanti accoppiando un altoparlante AXLOIE O2 con un altro altoparlante AXLOIE O2, ottenendo il miglior effetto sonoro.

Specifiche

Note: Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso: 5V=2A
Uscita audio: 2 x 5 W.
Tempo di ricarica: 2,5 ore
Tempo di riproduzione (variato in base al livello del volume e al contenuto audio): 12 ore
Dimensioni: 90 x 90 x 170 mm
Peso (senza confezione): 510 g / 18 once
Versione Bluetooth: V4.2
Portata Bluetooth: 20 m / 66 piedi

安全上のご注意

落ちないようにしてください。
 分解しないでください。
 水深1mに30分間浸すことができます。
 極端な高温や低温を避けてください。
 雷嵐天気には、屋外での本設備の使用はご遠慮ください。
 オリジナル充電コードを使ってください。
 腐食性の洗浄剤や油で洗浄しないでください。
 直射日光下、明火所など、熱源に電池をさらさないでください。


JP

パッケージ内容




製品イメージ図

- ① 再生/一時停止ボタン
- ② Bluetooth&TWSモードボタン
- ③ 音量+
- ④ 音量-
- ⑤ 電源スイッチ
- ⑥ 低音ブーストボタン
- ⑦ USB-C充電ポート
- ⑧ LEDランプ



充電




赤いランプはゆっくり点滅します	低電力
赤いランプは常に点灯します	充電中
消灯します	フル充電

備考:

- ・初回のご使用には、付属のUSBケーブルを使ってスピーカーを充電してください。フル充電してください。
- ・フル充電した後、スピーカーと充電器をオフにしてください。スピーカーを長時間充電しないでください。
- ・使用しない場合は、スピーカーを日陰に保管してください。

オン・オフ



- 1、電源ボタンを2秒押すと、ホワイトランプが1秒間点灯し、「AXLOIE」という音声が聞こえます。
- 2、電源ボタンを2秒長押ししてオフにします。ランプが消灯し、「Power Off」という音声が聞こえます。

🔊 2秒押してオンになる

🔊 2秒押ししてオフになる

Bluetoothモード

- 1、ブルートゥースボタンを2回押してブルートゥースペアリングモードに入ると、赤・ホワイトランプに交互に点滅し、「Pairing」という音声が聞こえます。
- 2、携帯電話などのデバイスのブルートゥース機能をオンにし、「AXLOIE Q2」を検索してブルートゥースペアリングを行い、ブルートゥースペアが成功した後、ホワイトLEDランプが点灯し、「Connected」という音声が聞こえます。

備考:

- 電源がオンになった後、前回接続されたデバイスがBluetooth範囲内にある場合、スピーカーは自動的にデバイスに接続されます。デバイスが接続されたことはない場合、Bluetoothボタンを2回押してBluetoothペアモードに入ります。
- 他のデバイスとペアリングするためには、Bluetoothボタンを2回押してペアリングモードに入ります。その後、ペアリングステップを繰り返してください。
- 接続に問題がありますか?デバイスのBluetooth履歴からAXLOIE O2を削除して、3フィート以内にあることを確認してください。そして再びペアリングを試してください。
- 最適な音質を得るために、接続のデバイスとスピーカーの間に遮蔽がないことを確認してください。

制御

再生/一時停止ボタンを短く押します	再生/一時停止
再生ボタンを2回短く押します	次の曲
再生ボタンを3回短く押します	前の曲
再生ボタンを短く押します	電話に出る/通話を終了します
再生ボタンを1秒長押しします	着信を拒否します
Bassボタンを短く押します	低音ブーストのオン/オフを切り替えます
再生ボタンを2秒長押しします	Siri/他の音声制御をアクティブにします
音量+/-ボタンを短く押します	音量の大きさを調整します
音量+/-ボタンを同時に5秒押しします	出荷時の設定にリセットします
電源ボタンを8秒長押しします	強制にシャットダウンします

TWSモード

- いずれかのスピーカーをメインスピーカーとして選びます。まずメインスピーカーがオンになった状態でBluetoothをデバイス(例えば携帯電話)に接続し、Bluetoothボタンを3秒押してTWSペアモードに入ると、「TWS Mode」という音声が聞こえ、ランプは白に2回点滅します。
- もう一つのスピーカーはサブスピーカーとします。オンになった状態でBluetoothペアリングモードになり(他のBluetoothデバイスが接続されている場合、BluetoothボタンをダブルクリックしてBluetoothペアリングモードに入る)、「Pairing」という音声が聞こえ、赤・白ランプは交互に点滅します。
- サブスピーカーがメインスピーカーに近づいた場合、自動的にメインスピーカーとTWSペアリングし、ペア接続に成功すると「Connected」という音声が聞こえ、メインスピーカーランプは白に点灯し、サブスピーカーランプは白にゆっくりと点滅します。
- TWS接続モードを終了する場合、メインスピーカーやサブスピーカーのいずれかのBluetoothボタンを3秒押して、「disconnected」という音声が聞こえ、このときメインスピーカーはBluetoothはデバイスと接続されたまま、ランプは白に点灯します。サブスピーカーはBluetoothペアリングモードにあり、赤・白ランプが交互に点滅します。

備考:

True Wireless Stereoグループ技術を用いてAXLOIE O2を他のAXLOIE O2スピーカーとペアリングすることで、左右のチャネルをそれぞれ2つのスピーカーに接続することができ、最適な音響効果を実現することができます。

製品仕様

備考: 仕様は予告なく変更される場合があります。

入力: 5V=2A

オーディオ出力: 2 x 5W

充電時間: 2.5時間

再生時間 (音量レベルとオーディオ内容による): 12時間

寸法: 90 x 90 x 170mm

重量 (パッケージなし): 510g / 18oz

Bluetoothバージョン: V4.2

Bluetooth範囲: 20m / 66ft

Contact Us

Email

support@axloie.com

Website

www.axloie.com



Social media

@axloie



- ✓ Technical Support
- ✓ Customer Service

- ✓ Discount
- ✓ Extra Warranty of 6 months
- ✓ Online Chat
- ✓ E-mail CEO

- ✓ Giveaway
- ✓ Coupon
- ✓ Event

Tel

US/CA: +1-888-795-8560 Mon-Fri 9:00-17:00 (PST)
UK: +44 -121-7900609 Mon-Fri 8:00-17:00 (GMT)
DE: +49 15735989502 Mon-Fri 9:00-18:00

Email:

support@axloie.com

FCC ID: 2ATWG-AST3

IC: 26891-AST3

This device complies with CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

EC REP
Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf
Germany

Shenzhen Yuangu Technology Co., Ltd.

No.101, 1st Factory Building, Hebei Industrial Park, Ma'antang Community,
Hebeizhongxing Road, Bantian Sub-district, Longgang District, Shenzhen, China

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



株式会社未来



217-210151



Made in China

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Caution:

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.