


Energizer

QM5081PQ



EN

Specification:

Model Name : QM5081PQ

Cell Type : Lithium Polymer

Battery Capacity : 5000mAh/19.25Wh(Max.)

Rated Capacity : 5W/3000mAh

Rated Input : USB-C PD 5V/3A, 9V/2A

Rated Output : USB-C PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Wireless Output : 5W/7.5W/10W/15W

Total Output : 20W(Max.)

Dimensions : 103.3(L) x66.8(W) x9.1(H) mm

Weight : 105g±10g

Made in China

ES

Especificaciones:

Modelo : QM5081PQ

Tipo de batería : Polímero de litio

Capacidad de batería : 5000mAh/19.25Wh (Máx.)

Capacidad nominal : 5W/3000mAh

Entrada nominal : USB-C PD 5V/3A, 9V/2A

Salida nominal : USB-C PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Salida inalámbrica : 5W/7.5W/10W/15W


Salida total : 20W (Máx.)

Dimensiones : 103.3 (L) x 66.8 (A) x 9.1 (H) mm

Peso : 105g ±10g

Hecho en China

Package Contents Contenido del paquete



1 QM5081PQ




2 User Manual
Manual de usuario



3 Charging Cable
Cable de carga

How to Recharge Cómo recargar



How to USE Modo de uso



Place the power bank to the back of your smartphone, it will attach magnetically and align automatically.

Coloque el banco de energía en la parte posterior de su teléfono inteligente, se adherirá magnéticamente y se alineará automáticamente.

*For iPhone 12 series and above.
*Para iPhone 12 y modelos posteriores.




How to Pick the Right Case

Please use compatible magnetic case for optimal results. iPhone 11/X/8/SE series can charge wirelessly with a magnetic case that's compatible with the charging stand.

Cómo elegir el case adecuado

Favor de usar case magnética compatible para obtener resultados óptimos. Los iPhone 11/X/8/SE series pueden cargar inalámbricamente con un case magnético que sea compatible con el cargador



FOD Alert:
If the Green LED flashes continuously, please immediately disconnect your phone from the power bank.

- Wireless Charging with USB-C Ports:**
- Disconnect USB-C to let wireless fast charging resume in about 3 seconds.
 - Disconnect wireless charging to resume USB-C fast output in about 40 seconds.

Alerta FOD:
Si el LED verde parpadea continuamente, desconecte inmediatamente su teléfono del banco de energía.

- Carga inalámbrica con puertos USB-C:**
- Desconecte USB-C para que la carga rápida inalámbrica se reanude en aproximadamente 3 segundos.
 - Desconecte la carga inalámbrica para reanudar la salida rápida de USB-C en aproximadamente 40 segundos.

FCC warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Este dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones portátiles sin restricciones.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso si causa un funcionamiento no deseado.

Safety Instructions

- Always use certified or authorized chargers and cables to prevent damage.
- Avoid water, heat, fire, penetration of the battery, long exposure to direct sunlight, and severe drops at all times.
- Do not insert other objects into the USB ports other than the USB connectors.
- Once the product is fully charged, your power pack automatically shuts off to save power.
- During charge & recharge, battery may feel slightly warm.
- Do not clean the battery with water or other cleaning products, clean the exterior with a lightly wetted cloth or napkin.
- Normally the battery performance will decline after 1 year.
- Any intentional and physical damage to the battery will not be under the warranty conditions.
- Battery storage temperature is between -20°C~+45°C · operating temperature is 0°C~45°C.
- Fully charge the battery before first use to maximize the battery life.
- Battery swelling may occur due to aging or long-term low power. Stop use immediately and recycle if swollen.
- Do not leave the power bank in the car. Take it with you when leaving the vehicle, especially during summer when high temperatures may cause combustion due to exceeding the storage temperature.

Dispose the battery properly, seek for local disposal facility for advice. Do not dispose, dissemble, damage, or incinerate the battery at all time.

Instrucciones de seguridad

- Utilice siempre cargadores y cables certificados o autorizados para evitar daños.
- Evite el agua, el calor, el fuego, la perforación de la batería, la exposición prolongada a la luz solar directa y las caídas fuertes en todo momento.
- No inserte otros objetos en los puertos USB que no sean los conectores USB.
- Una vez que el producto esté completamente cargado, el banco de energía se apaga automáticamente para ahorrar energía.
- Durante la carga y recarga, la batería puede sentirse ligeramente caliente.
- No limpie la batería con agua ni con otros productos de limpieza. Limpie el exterior con un paño o servilleta ligeramente humedecido.
- Normalmente, el rendimiento de la batería disminuirá después de 1 año.
- Cualquier daño intencional o físico a la batería no estará cubierto por la garantía.
- La temperatura de almacenamiento de la batería es entre -20°C y +45°C; la temperatura de funcionamiento es de 0°C a 45°C.
- Cargue completamente la batería antes del primer uso para maximizar su vida útil.
- El hinchamiento de la batería puede ocurrir debido al envejecimiento o a un nivel bajo de energía durante un período prolongado. Deje de usarla inmediatamente y recíclala si está hinchada.
- No deje el banco de energía en el coche. Llévelo consigo al salir del vehículo, especialmente en verano, ya que las altas temperaturas pueden provocar combustión si se supera la temperatura de almacenamiento.

Deseché la batería correctamente. Busque un centro local de reciclaje para obtener asesoramiento. No deseché, desmonte, dañe ni incinere la batería en ningún momento.



PowerSafe Management
Guarantees against short circuit and over-charging for your power bank and devices.

Gestión PowerSafe
Garantiza protección contra cortocircuitos y sobrecargas para tu banco de energía y dispositivos.



Customer Service
For any questions about the product, please scan the QR code to visit our Support Center. Thank you!

Servicio al Cliente
Si tienes alguna pregunta sobre el producto, escanea el código QR para visitar nuestro Centro de Soporte. ¡Gracias!



Dispose the battery properly, seek for local disposal facility for advice. Do not dispose, dissemble, damage, or incinerate the battery at all time.

Deseché la batería de la manera adecuada. Busque un centro de procesamiento de residuos local para que le asesoren al respecto. No deseché, desmonte, dañe o incinere la batería en cualquier momento.

©2025 Energizer. Energizer, Energizer Character and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by TennRich International Corp.

©2025 Energizer. Energizer, el personaje de Energizer y ciertos diseños gráficos son marcas registradas de Energizer Brands, LLC y sus subsidiarias relacionadas, y se utilizan bajo licencia de TennRich International Corp.