


Energizer® WCP320



EN

Specifications:

Model Name: WCP320
Rated Input : USB-C 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 3A
Mobile Phone Output : 15W/10W/7.5W/5W
Earbuds Output : 3W (Max.)
Watch Output : 3W (Max.)
Dimensions : 108(L) x68(W) x117(H) mm
Weight : 150g $\pm$ 10g
Made In China

ES

Spécifications :

Modelo : WCP320
Entrada nominal : USB-C 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 3A
Salida para teléfono móvil : 15W/10W/7.5W/5W
Salida para auriculares : 3W (Máx.)
Salida para reloj : 3W (Máx.)
Dimensiones : 108 (L) x 68 (An) x 117 (Al) mm
Peso : 150g $\pm$ 10g
Hecho en China

Package Contents Contenido del paquete



① WCP320



② User Manual
Manual de usuario



③ Charging Cable
Cable de carga

How to Pick the Right Case

Compatible with iPhone 12/13/14/15/16/17 series



No Case
✓



Magsafe or Magnetic Case
✓



Non Magnetic Case
✗

30W
Power Adapter
Recommended



***POWER ADAPTER NOT INCLUDED.
30W POWER DELIVERY ADAPTER REQUIRED
FOR MAXIMUM SPEED.**

Cómo elegir la funda adecuada

Compatible con las series iPhone 12/13/14/15/16/17



Sin funda
✓



Funda MagSafe o magnética
✓



Funda no magnética
✗

Adaptador de
corriente de
30W recomendado



***ADAPTADOR DE CORRIENTE NO INCLUIDO.
SE REQUIERE UN ADAPTADOR POWER
DELIVERY DE 30W PARA ALCANZAR LA
VELOCIDAD MÁXIMA.**

How to Recharge Cómo recargar

LED Light Indicator

Status	LED indicator light
Connected to power supply	CYAN light is on for 2 seconds and then turn off
STANDBY MODE	Light is off
Mobile phone charging	Blue light is constantly on
Headphone charging	Green light is constantly on
Watch charging	Light is off
Mobile phone + headphones + watch charging	CYAN light is constantly on
Mobile phone + headphones charging	CYAN light is constantly on
Mobile phone + watch charging	Blue light is constantly on
Headphone + watch charging	Green light is constantly on
Mobile phone detects metal object or charging anomaly	Blue light flashes
Headphone detects metal object or charging anomaly	Green light flashes

Instructions

- Using the USB-C cable provided, connect the wireless charger to a USB-C wall charger (not included). For the best performance, we recommend using an 30W Power Delivery (PD) or higher wall adapter to ensure maximum charging speed.
- Please refer to the indicator light description table provided above.
- Once devices are fully charged, simply remove the devices from the charging pad. If you need to interrupt, please remove it directly.

Indicador de luz LED

Estado	Luz indicadora LED
Conectado a la fuente de alimentación	La luz cian se enciende durante 2 segundos y luego se apaga
Modo de espera	La luz está apagada
Carga del teléfono móvil	La luz azul permanece encendida
Carga de auriculares	La luz verde permanece encendida
Carga del reloj	La luz está apagada
Carga de teléfono móvil + auriculares + reloj	La luz cian permanece encendida
Carga de teléfono móvil + auriculares	La luz cian permanece encendida
Carga de teléfono móvil + reloj	La luz azul permanece encendida
Carga de auriculares + reloj	La luz verde permanece encendida
El teléfono móvil detecta un objeto metálico o una anomalía de carga	La luz azul parpadea
Los auriculares detectan un objeto metálico o una anomalía de carga	La luz verde parpadea

Instrucciones


- Utilizando el cable USB-C incluido, conecte el cargador inalámbrico a un cargador de pared USB-C (no incluido). Para obtener el mejor rendimiento, recomendamos usar un adaptador de pared Power Delivery (PD) de 30W o superior para garantizar la máxima velocidad de carga.
- Consulta la tabla de descripción de los indicadores luminosos proporcionada arriba.
- Una vez que los dispositivos estén completamente cargados, simplemente retíralos de la base de carga. Si necesitas interrumpir la carga, retíralos directamente.

Watch Charging area (Compatible with apple watch only)
Área de carga para reloj (Solo compatible con Apple Watch)

Mobile phone charging area
Área de carga para teléfono móvil



Earphone charging area
Área de carga para auriculares

Indicator light
Luz indicadora



USB-C port
Puerto USB-C

Heat dissipation hole
Orificio de disipación de calor



Method Of Application

- Plug in the Type-C cable and connect with the power supply (adapter).
- Place the compatible phone, Qi-enable earphone, Apple watch in the center of the charging area and start charging.

Método de uso

- Conecte el cable Type-C y conéctelo a la fuente de alimentación (adaptador).
- Coloque el teléfono compatible, los auriculares con Qi y el Apple Watch en el centro del área de carga para comenzar la carga.

Attention

- 1. Please keep the charger away from water or other liquid.
- 2. If you need to clean the charger, please make sure it isn't connected with power supply.
- 3. Do not place too close to magnetic stripe or clip card (ID card, bank cards, etc) to avoid magnetic failure.

Atención

- 1. Mantenga el cargador alejado del agua u otros líquidos.
- 2. Si necesita limpiar el cargador, asegúrese de que no esté conectado a la fuente de alimentación.
- 3. No lo coloque demasiado cerca de tarjetas con banda magnética o con chip (tarjetas de identificación, bancarias, etc.) para evitar fallos magnéticos.

Wireless Charging - Questions & Tips

- What to do when the phone is not charging properly using the wireless charging pad or charging very slow?**
- 1. Ensure to properly place the center of the phone's back on the center of the charging pad.
 - 2. Remove any foreign materials between the wireless charger and the phone as they may cause the device not to charge properly.
 - 3. Some kinds of back covers may also halt the wireless charging. Please check the back cover of your phone, or remove the phone case and then try to charge again.
 - 4. When using third-party charging cables, make sure they are compatible and properly connected, as incompatible cables may interfere with wireless charging.

Carga inalámbrica – Preguntas y consejos

- Qué hacer si el teléfono no se carga correctamente usando la base de carga inalámbrica o la carga es lenta?**
- 1. Asegúrese de colocar correctamente el centro de la parte posterior del teléfono en el centro de la base de carga.
 - 2. Retire cualquier material extraño entre el cargador inalámbrico y el teléfono, ya que podría impedir que el dispositivo se cargue correctamente.
 - 3. Algunos tipos de fundas traseras también pueden impedir la carga inalámbrica. Verifique la funda de su teléfono o retírela e intente cargar nuevamente.
 - 4. Al utilizar cables de carga de terceros, asegúrese de que sean compatibles y estén correctamente conectados, ya que los cables incompatibles pueden interferir con la carga inalámbrica.

How long will it normally take to complete a full charge using the wireless charger?
Normally, it would take three hours for the battery to be fully charged using the wireless charger. However, the actual charging time may vary depending on the device status and charging conditions as mentioned above.

Cuánto tiempo suele tardar en completarse una carga completa con el cargador inalámbrico?
Normalmente, se tarda unas tres horas en cargar completamente la batería utilizando el cargador inalámbrico. Sin embargo, el tiempo real de carga puede variar según el estado del dispositivo y las condiciones de carga mencionadas anteriormente.

Can I use a third-party back cover during wireless charging?
If your phone can charge normally with the case, then that will not be a problem. Please place your phone very close to the charging pad in case the thickness of the phone case is too thick to prevent your phone from .
If it still doesn't work, please remove your phone case then charge again.

Puedo usar una funda de terceros durante la carga inalámbrica?
Si su teléfono puede cargarse normalmente con la funda puesta, entonces no habrá problema. Asegúrese de colocar el teléfono muy cerca de la base de carga en caso de que el grosor de la funda sea demasiado grande y dificulte la carga.
Si aún no funciona, retire la funda del teléfono y vuelva a intentar cargarlo.

What to do when the wireless charging pad gets warmer while charging?
It's normal for the wireless charging pad to become warmer while charging. That depends on a device fault. According to the charging environment or device state, the wireless charging pad or device itself may heat up while charging. Normal as it's deemed, this should not affect the device's performance or life span.

Qué hacer si la base de carga inalámbrica se calienta durante la carga?
Es normal que la base de carga inalámbrica se caliente durante la carga. Esto depende del estado del dispositivo o del entorno de carga. Según el entorno o el estado del dispositivo, la base o el propio dispositivo pueden calentarse. Aunque esto es normal, no debería afectar el rendimiento ni la vida útil del dispositivo.

Safety Instructions

- Avoid water, heat, fire, penetration of the battery, and severe drops at all times.
- Do not insert other objects into the USB ports other than the USB connectors.
- Once the product is fully charged, your power pack automatically shuts off to save power.
- During charge & recharge, battery may feel slightly warm.
- Do not clean the battery with water or other cleaning products, clean the exterior with a lightly wetted cloth or napkin.
- Normally the battery performance will decline after 2 years
- Any intentional and physical damage to the battery will not be under the warranty conditions.
- Battery storage temperature is between -10°C~+60°C , operating temperature is 0°C~45°C.
- Fully charge the battery before first use to maximize the battery life.
- Do not place any metal or flammable object on top of this product.

Instrucciones de seguridad

- Evite el contacto con agua, calor, fuego, perforación de la batería y caídas fuertes en todo momento.
- No inserte otros objetos en los puertos USB aparte de los conectores USB.
- Una vez que el producto esté completamente cargado, se apagará automáticamente para ahorrar energía.
- Durante la carga o recarga, la batería puede sentirse ligeramente caliente.
- No limpie la batería con agua u otros productos de limpieza; limpie el exterior con un paño o servilleta ligeramente humedecidos.
- Normalmente, el rendimiento de la batería disminuirá después de 2 años.
- Cualquier daño intencional o físico a la batería no estará cubierto por la garantía.
- La temperatura de almacenamiento de la batería es entre -10°C y +60°C, la temperatura de funcionamiento es de 0°C a 45°C.
- Cargue completamente la batería antes del primer uso para maximizar su vida útil.
- No coloque ningún objeto metálico o inflamable sobre este producto.

Warning:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF exposure statement:

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Advertencia:

Cualquier cambio o modificación a esta unidad que no haya sido aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Declaración de advertencia de la FCC:

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada.
Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede comprobar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al al que está conectado el receptor.
• Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener asistencia.

Declaración de exposición a RF de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado. El equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo humano.



PowerSafe Management

Guarantees against short circuit and over-charging for your power bank and devices.



Customer Service

For any questions about the product, please scan the QR code to visit our Support Center. Thank you!

- Dispose the battery properly, seek for local disposal facility for advice.
- Do not dispose, dissemble, damage, or incinerate the battery at all time.
- Deseche la batería correctamente, busque un centro de eliminación local para obtener consejos.
- No deseche, desarme, dañe o incinere la batería en ningún momento.

WARRANTY

All products from the date of purchase are qualified for limited time warranty. For more warranty information, please visit: <http://www.energizerpowerpacks.com>

GARANTÍA

Todos los productos a partir de la fecha de compra califican para una garantía limitada. Para obtener más información sobre la garantía, visite: <http://www.energizerpowerpacks.com>



©2026 Energizer. Energizer, Energizer Character and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by TennRich International Corp..