


Direct Management with the Web Configurator

Use the web configurator to directly manage the Zyxel Device.

1-2 WiFi Connection



Use the password printed on the back label of your Zyxel Device.

https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com) (First time configuration only)

User Name: admin

Login Password: See the Zyxel Device label

https://1.1.1.1

User Name: admin

Password: XXXXXXXXX

Login

From a Wi-Fi enabled computer, search for the Zyxel Device's default WiFi network name (ZyXel-xxxx, where xxxx is the last four characters of the MAC address) and connect to it. Open your web browser and enter "https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com)" for initial configuration. Enter the default user name (admin) and password (See the Zyxel Device label). Click **Login**.

Suchen Sie mit einem WLAN-fähigen Computer nach dem WLAN-Standardnamen des Zyxel Device (ZyXel-xxxx, wobei xxxx die letzten vier Zeichen der MAC-Adresse sind), und stellen Sie die Verbindung zu diesem her. Öffnen Sie Ihren Webbrowser, und geben Sie für die Erstkonfiguration "https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com)" ein. Geben Sie den Standardbenutzernamen (admin) und das Kennwort (Siehe Zyxel Device Bezeichnung) ein. Klicken Sie auf **Login**.

Un ordenador con WiFi activado, busque la conexión WiFi predeterminada del Zyxel Device (nombre de la red (ZyXel-xxxx, donde xxxx son los últimos cuatro caracteres de la dirección MAC) realice la conexión. Abra el navegador y escriba "https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com)" para la configuración inicial. Escriba el nombre de usuario predeterminado (admin) y la contraseña (Vea Zyxel Device etiqueta). Haga clic en **Login** (Iniciar sesión).

À partir d'un ordinateur connecté par WiFi, recherchez le nom de réseau WiFi par défaut du Zyxel Device (ZyXel-xxxx, où xxxx représentent les quatre derniers caractères de l'adresse MAC) et connectez-vous à celui-ci. Ouvrez votre navigateur Web et saisissez « https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com) » pour la configuration initiale. Saisissez le nom d'utilisateur par défaut (admin) et le mot de passe (Voir Zyxel Device étiquette). Cliquez sur **Connexion**.

Da un computer abilitato WiFi (ZyXel-xxxx, dove xxxx rappresenta gli ultimi quattro caratteri dell'indirizzo MAC) e connettersi ad essa. Aprire il browser web e digitare "https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com)" per la configurazione iniziale. Inserisci il nome predefinito utente (admin) e la password (Vedere etichetta Zyxel Device). Clicca su **Login** (accedi).

Från en Wi-Fi-aktiverad dator söker du efter Zyxel Device:s standard-WiFi nätverksnamn (ZyXel-xxxx, där xxxx är de fyra sista tecknen i MAC-adressen) och ansluter till den. Öppna webbläsaren och skriv in "https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com)" för den initiala konfigurationen. Ange standardanvändarnamn (admin) och lösenord (Se Zyxel Device ETIKETT). Klicka på **Logga in**.

V počítači s podporou Wi-Fi vyhledejte názov výchozí Wi-Fi sítě zařízení Zyxel Device (ZyXel-xxxx, kde xxxx jsou poslední čtyři znaky MAC adresy), a připojte se k ní. Otevřete webový prohlížeč a pro počáteční konfiguraci zadejte "https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com)". Zadejte výchozí uživatelské jméno (admin) a heslo (Viz nálepka Zyxel Device). Klikněte na **Přihlásit**.

WiFi-kapcsolattal rendelkező számítógépről keresse meg az Zyxel Device alapértelmezett WiFi hálózati nevét (ZyXel-xxxx, ahol az xxxx a MAC-cím utolsó négy karaktere), és csatlakozzon hozzá. Nyissa meg a böngészőjét, és az első beállításához írja be a címsorba, hogy "https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com)". Adja meg az alapértelmezett felhasználónevet (admin) és jelszót (Lásd a Zyxel Device címkéj vagy. kattintson a **Login** (Bejelentkezés) gombra.

Na komputerze z włączonym WiFi wyszukaj domyślną nazwę sieci WiFi urządzenia Zyxel Device (ZyXel-xxxx, gdzie xxxx oznacza cztery ostatnie znaki adresu MAC) i połącz się z nią. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres "https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com)" w celu wstępnej konfiguracji. Wprowadź domyślną nazwę użytkownika (admin) oraz hasło (Zobacz etykietę Zyxel Device). Kliknij **Login**.

De pe un computer cu WiFi activat, căutați numele rețelei WiFi implicite a dispozitivului Zyxel Device (ZyXel-xxxx, unde xxxx reprezintă ultimele patru caractere ale adresei MAC) și conectați-vă la aceasta. Deschideți browserul web și introduceți "https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com)" pentru configurația inițială. Introduceți numele de utilizator implicit (admin) și parola (Vezi eticheta Zyxel Device). Faceți clic pe **Login**.

V počítači s podporou Wi-Fi vyhledejte názov výchozí Wi-Fi siete zariadenia Zyxel Device (ZyXel-xxxx, kde xxxx sú posledné štyri znaky MAC adresy) a pripojte sa k nej. Otvoríte sa webový prehliadač a pre počiatočnú konfiguráciu zadajte "https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com)". Zadáte výchoďové užívateľské meno (admin) a heslo (Pozrite sa na štítok Zyxel Device). Kliknite na **Přihlásit**.

V računalniku, ki podpira WiFi, poiščite privzeto ime omrežja naprave Zyxel Device (ZyXel-xxxx, kjer so xxxx zadnji štiri znaki MAC naslova) in se povežite z njim. Odprite spletni brskalnik in za začetek konfiguracije vnesite »https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com)«. Vnesite privzeto uporabniško ime (admin) in geslo (Oglejte si nalepko Zyxel Device). Kliknite **Login** (Vhod).


На компютъра с разрешена WiFi връзка потърсете името на WiFi мрежата по подразбиране на Zyxel Device (ZyXel-xxxx, където xxxx са последните четири знака от MAC адреса) и се свържете към нея. Отворете уеб браузъра и въведете "https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com)" за първоначална конфигурация. Въведете потребителското име по подразбиране (admin) и паролата (Виж етикета Zyxel Device). Натиснете **Login** (Вход).

На компютъра с активированным WiFi найдите название сети WiFi по умолчанию (формат: ZyXel-xxxx, где xxxx — последние четыре символа MAC-адреса) и подключитесь к этой сети. Откройте веб-браузер и введите "https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com)" для первоначальной конфигурации. Введите базовые имя пользователя (admin) и пароль (См. Zyxel Device Параметр). Нажмните **Login** (Вход).

使用有 WiFi 功能的电脑搜索 Zyxel Device 默认 WiFi 网络 (ZyXel-xxxx, xxxx 是 MAC 地址的最后四个字符), 并进行连接。打开浏览器, 在地址栏中输入 "https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com)" 进行初始配置。输入默认用户名 (admin) 和密码 (查看 Zyxel Device 标签), 单击 **Login** 进行登录。

從可使用 WiFi 的電腦搜索 Zyxel Device 的預設 WiFi 網路名稱 (ZyXel-xxxx, 其中 xxxx 為 MAC 位址的最後四個字元) 並連線。開啟您的網頁瀏覽器並輸入 "https://1.1.1.1 (https://setup.zyxel.com)" 以進行初始設定。輸入預設使用者名稱 (admin) 及預設密碼 (查看 Zyxel Device 標籤)。按一下 **Login** (登入)。

1-2 Wired Connection



Use the password printed on the back label of your Zyxel Device.

https://192.168.1.2 or the DHCP-assigned IP

User Name: admin

Login Password: See the Zyxel Device label

https://192.168.1.2

User Name: admin

Password: XXXXXXXXX

Login

Use an Ethernet cable to connect your computer to the **Uplink** port of the Zyxel Device through a PoE injector or PoE switch.

Use its DHCP-assigned IP or default static IP address "https://192.168.1.2" to access the web configurator. Make sure your computer IP address is in the same subnet as the Zyxel Device's.

Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um Ihren Computer über einen PoE-Injektor oder einen PoE-Switch mit dem **Uplink** Port des Zyxel Device zu verbinden.

Verwenden Sie die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse oder die statische Standard-IP-Adresse "https://192.168.1.2", um auf den Web-Konfigurator zuzugreifen. Die IP-Adresse des Computers muss sich im selben Subnetz befinden wie die des Zyxel Device.

Use an cable Ethernet para conectar su computadora al puerto **Uplink** de la Zyxel Device a través de un inyector PoE o un interruptor PoE.

Utilice su IP DHCP asignada o una dirección IP estática "https://192.168.1.2" para acceder al configurador web. Compruebe que la dirección IP del ordenador esté en la misma subred que el Zyxel Device.

Utilisez un câble Ethernet pour connecter votre ordinateur au port **Uplink** du Zyxel Device via un injecteur PoE ou un commutateur PoE.

Utilisez son IP DHCP attribuée ou l'adresse IP statique par défaut "https://192.168.1.2" pour accéder au configurateur Web. Vérifiez que l'adresse IP de votre ordinateur se trouve dans le même sous-réseau que le Zyxel Device.

Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer all a porta **Uplink** del Zyxel Device tramite un iniettore PoE o un interruttore PoE.

Usare l'IP DHCP assegnato o l'indirizzo IP statico predefinito "https://192.168.1.2" per accedere al configuratore web. Assicurati che l'indirizzo IP del computer si trovi nella stessa sottorete del Zyxel Device.

Använd en Ethernet-kabel för att ansluta en dator till Zyxel Device **Uplink-port** via en PoE-injektor eller PoE-omkopplare.

Använd den DHCP-tilldelade IP- eller statiska IP-standardadressen "https://192.168.1.2" för att öppna webbkonfiguratoren. Kontrollera att datorns IP-adress ligger i samma nätverk som Zyxel Device.

Pomoci ethernetového kabelu připojte počítač k portu **Uplink** zařízení Zyxel Device přes injektor nebo přepínač PoE.

Pro přístup k webovému konfiguratoru použijte IP adresu zařízení přiřazenou přes DHCP nebo výchozí statickou IP adresu „https://192.168.1.2“. IP adresa počítače musí být ve stejné podsíti jako IP adresa zařízení Zyxel Device.

Ethernet kábelrel csatlakoztassa számítógépét a Zyxel Device **Uplink** portjához egy PoE injektor vagy PoE switch közbeiktatásával.

Használja a DHCP által kiosztott IP-címet, vagy az alapértelmezett statikus IP-címet "https://192.168.1.2" a webes konfigurátor eléréséhez. Győződjön rá, hogy számítógépe IP-címe ugyanahhoz az alhálózathoz tartozzon, mint az Zyxel Device.

Użyj kabla Ethernet w celu podłączenia komputera do portu **Uplink** urządzenia Zyxel Device poprzez injektor lub przełącznik PoE.

Użyj adresu IP przypisanego przez DHCP lub domyślnego statycznego adresu IP „https://192.168.1.2” w celu uzyskania dostępu do konfiguratora internetowego. Upewnij się, że adres IP komputera znajduje się w tej samej podsieci co urządzenie Zyxel Device.

Utilizați un cablu Ethernet pentru a vă conecta computerul la portul **Uplink** al Zyxel Device prin intermediul unui injektor PoE sau un switch PoE.

Utilizați adresa IP atribuită de DHCP sau adresa IP statică implicită „https://192.168.1.2” pentru a accesa configuratorul web. Asigurați-vă că adresa IP a computerului este în aceeași subrețea precum cea a dispozitivului Zyxel Device.

Pomocou ethernetového káblu pripojte počítač k portu **Uplink** zariadenia Zyxel Device cez injektor alebo prepínač PoE.

Pre prístup k webovému konfiguratoru použite IP adresu zariadenia priradenú cez DHCP alebo výchoďoviskovú statickú IP adresu „https://192.168.1.2“. IP adresa počítača musí byť v rovnakej podsieti ako IP adresa zariadenia Zyxel Device.

U Ethernet kablom povežite računalnik na vrata **Uplink** naprave Zyxel Device prek injektorja PoE ali stikala PoE.

Uporabite svoj DHCP dodeljen ali privzeti statični IP naslov https://192.168.1.2 za dostop do spletnega konfiguratorja. Prepričajte se, da je IP naslov vašega računalnika v istem podomrežju kot Zyxel Device.

Используйте Ethernet кабель, за да свържете компютъра с порта за **Uplink** на Zyxel Device чрез PoE инжектор или PoE превключвател.

Използвайте неговия IP с DHCP назначение или статичен IP адрес по подразбиране "https://192.168.1.2", за да осъществите достъп до уеб конfigуратора. Уверете се, че IP адресът на компютъра е в същата подмрежа като този на Zyxel Device.

Используйте кабель Ethernet для подсоединения компьютера к порту **Uplink** через PoE инжектор или PoE коммутатор.

Для доступа к веб-конфигуратору используйте назначенный DHCP или статический IP-адрес по умолчанию "https://192.168.1.2". Проверьте, находится ли IP адрес вашего компьютера в той же подсети, что и устройство.

使用以太网电缆通过 PoE 供电器或 PoE 交换机将计算机连接到 Zyxel Device 的 **Uplink** 端口。

请使用 DHCP 分配 IP 地址或默认静态 IP 地址 "https://192.168.1.2" 访问 web 配置程序。同时请确保电脑 IP 地址与 Zyxel Device 处于相同子网中。

使用以太网網路線・經由 PoE 供電器或 PoE 交換器將電腦連接到 Zyxel Device 的 **Uplink** 連接埠。

使用 DHCP 指派之 IP 或預設靜態 IP 位址 "https://192.168.1.2" 以存取網頁設定介面。確認電腦與 Zyxel Device 的 IP 位址位於同一個子網路中。

Wizard setting

ZYXEL Zyxel Device

SSID: XXXXXXX

PSK Secret: XXXXXXX

Prev Next Cancel

Note 1

SSID (WiFi Network Name):

PSK (WiFi Password):

DASHBOARD Zyxel Device

Interface Status Summary

Name IP Address/Netmask

xxx X.X.X.X/X.X.X.X

Note 2

Current IP Address:

The wizard appears automatically. Use the wizard to set up your Zyxel Device.

Note: It takes 1 to 2 minutes to apply your wizard changes. The **System** LED turns steady blue if you change the Zyxel Device default settings and the WiFi is on.

Use the Zyxel Device's new wireless settings (SSID and PSK) to re-connect to the Zyxel Device's WiFi network for Internet access if you change them in the wizard (or log in to the web configurator when the Zyxel Device is using a WiFi connection). The **System** LED turns steady green when WiFi clients connect to the Zyxel Device.

Note: The https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) is for initial setup only. It is not usable after the Zyxel Device is configured.

Note: Check the **Dashboard** screen and note down the Zyxel Device's IP address in case you need to access its web configurator again.

Der Assistent erscheint automatisch. Richten Sie den Zyxel Device mit dem Assistenten ein.

Hinweis: Es dauert 1 bis 2 Minuten, bis der Assistent die Änderungen übernimmt. Die **System** LED leuchtet blau, wenn Sie die Standardeinstellungen des Zyxel Device ändern und das WiFi eingeschaltet ist.

Nachdem Sie die WLAN-Einstellungen des Zyxel Device (SSID und dazugehöriger Schlüssel) im Assistenten geändert haben, können Sie mit diesen die Verbindung zum WLAN-Netzwerk des Zyxel Device und damit zum Internet herstellen (oder melden Sie sich beim Web-Konfigurator an, wenn der Zyxel Device eine WiFi Verbindung verwendet). Die **System** LED leuchtet grün, wenn WiFi Clients eine Verbindung mit dem Zyxel Device herstellen.

Hinweis: https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) kann nur bei der Erstkonfiguration verwendet werden, nicht jedoch, wenn der Zyxel Device schon einmal konfiguriert wurde.

Hinweis: Rufen Sie das **Dashboard**-Fenster auf, und notieren Sie sich die IP-Adresse des Zyxel Device, falls Sie nochmals auf den Web-Konfigurator zugreifen müssen.

El asistente aparecerá automáticamente. Utilice el asistente para configurar su Zyxel Device.

Nota: el asistente tarda entre 1 y 2 minutos en aplicar los cambios. El **System** LED se enciende en azul fijo si cambia la configuración por defecto de Zyxel Device y el WiFi está conectado.

Utilice la nueva configuración inalámbrica del Zyxel Device (SSID y clave) para volver a conectarse a la red WiFi del Zyxel Device para acceder a Internet si la ha cambiado en el asistente (O inicie sesión en el configurador web cuando Zyxel Device está utilizando una conexión WiFi). El **System** LED se enciende en verde fijo cuando los clientes WiFi se conectan al Zyxel Device.

Nota: https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) es sólo para la configuración inicial. No se puede usar después de que el Zyxel Device haya sido configurado.

Nota: Compruebe la pantalla **Dashboard** (Panel) y anote la dirección IP del Zyxel Device por si necesita acceder de nuevo al configurador web.

L'assistant apparaît automatiquement. Utilisez l'assistant pour configurer votre Zyxel Device.

Remarque: 1 à 2 minutes sont nécessaires pour appliquer les modifications de l'assistant. La **System** LED devient bleue fixe si vous modifiez les paramètres par défaut du Zyxel Device et que le WiFi est activé.

Utilisez les nouveaux paramètres sans fil du Zyxel Device (SSID et clé) pour reconnector le réseau WiFi du Zyxel Device pour l'accès à Internet si vous les modifiez dans l'assistant (ou connectez-vous au configurateur web lorsque le Zyxel Device utilise une connexion WiFi). Le **System** LED devient verte lorsque les clients WiFi se connectent au Zyxel Device.

Remarque: L'adresse https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) est uniquement destinée à la configuration initiale. Elle n'est pas utilisable une fois que le Zyxel Device est configuré.

Remarque: Consultez l'écran du **Tableau de bord** et notez l'adresse IP du Zyxel Device au cas où vous auriez besoin d'accéder de nouveau à son configurateur Web.

La procedura guidata viene visualizzata automaticamente. Utilizzare la procedura guidata per configurare il Zyxel Device.

Nota: Ci vogliono 1 o 2 minuti per applicare le modifiche della procedura guidata. Il **System** LED è acceso fisso sul blu se si cambiano le impostazioni di default del Zyxel Device e il WiFi è acceso.

Utilizzare le nuove impostazioni wireless del Zyxel Device (SSID e chiave) per ri-connettere alla rete WiFi del Zyxel Device per l'accesso a Internet se li cambiate nella procedura guidata (O accedere al configuratore web quando il Zyxel Device usa una connessione WiFi). Il **System** LED è acceso fisso sul verde quando i client WiFi si connettono al Zyxel Device.

Nota: https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) è solo per la configurazione iniziale. Non è utilizzabile dopo che il Zyxel Device sia stato configurato.

Nota: Controlla lo schermo del **cruscotto** e annota l'indirizzo IP del Zyxel Device per potere accedere in caso di necessità al configuratore web.

Guiden visas automatiskt. Använd guiden för att konfigurera Zyxel Device.

Obs: Det tar 1 till 2 minuter att verkställa ändringarna för guiden. **System** LED-lampan lyser blå om du ändrar Zyxel Device standardinställningar och wifi är på.

Använd de nya trådlösa inställningarna för Zyxel Device (SSID och nyckel) för att återansluta till Zyxel Device's WiFi-nätverket för Internet-åtkomst om du ändrar dem i guiden (eller logga in på webbkonfiguratoren när Zyxel Device använder en wifi-anslutning). Lysdioden lyser grön när wifi-klienter ansluter till Zyxel Device.

Obs: https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) är endast till för grundinställningar. Det är inte användbart att ax Zyxel Device har konfigurerats.

Obs: Kontrollera skärmen för **Anslagsstavian** och skriv ned Zyxel Device's IP-adress om du behöver få åtkomst till webbkonfiguratoren igen.

Automaticky se otevře průvodce. Použijte jej k nastavení zařízení Zyxel Device.

Poznámka: Změny provedené v průvodci se projeví až za 1 až 2 minuty. Pokud změnité výchozí nastavení zařízení Zyxel Device a máte zapnuté WiFi připojení, začne **System** LED indikátor svítit modře.

Pro přístup k internetu znovu připojte k Wi-Fi síti zařízení Zyxel Device pomocí nového nastavení bezdrátové sítě zařízení Zyxel Device (SSID a klíč) (pokud jste je i v předchozí změnil) (nebo se přihlaste do webového konfiguratoru, pokud zařízení Zyxel Device používá WiFi připojení). Jakmile se WiFi klienti připojí k zařízení Zyxel Device, začne **System** LED indikátor svítit zeleně.

Poznámka: Adresa https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) slouží pouze pro počáteční nastavení. Jakmile bude zařízení Zyxel Device nakonfigurováno, nelze ji použít.

Poznámka: Skontrolujte obrazovku **Dashboard** (plocha) a запиšte si IP adresu zařízení Zyxel Device pro případ, že byste znovu potřebovali otevřít webový konfigurator.

A varázsló automatikusan megjelenik. A varázsló segítésével állítsa be Zyxel Device készfűlkét.

Megjegyzés: 1-2 percet van szűkség, hogy a varázslós alkalmazzák a módosításokat. A **System** LED folyamatosan kéken világít, ha módosítja az Zyxel Device alapértelmezett beállításait, és a WiFi be van kapcsolva.

Használja a Zyxel Device új vezeték nélküli beállításait (SSID és kulcs), hogy ismét csatlakozzon a Zyxel Device WiFi hálózathoz internet-hozzáférés céljából, ha a varázslóban megváltoztattja azokat (vagy jelentkezzon be a webes beállító felületre, amikor az Zyxel Device WiFi-kapcsolatot használ). A **System** LED folyamatosan zölden világít, ha WiFi-kliensek kapcsolódnak az Zyxel Device egyégséhez.

Megjegyzés: Az https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) csak a legelső beállításához használható. Az Zyxel Device beállítását követően nem használható.

Megjegyzés: Tekintse át a **Dashboard** képernyőt, és jegyezze fel az Zyxel Device IP-címét, ha a későbbiekben ismét szeretné hozzáférni a webes konfigurátorhoz.

Okno kreatora zostanie otwarte automatycznie. Do konfiguracji urządzenia Zyxel Device użyj kreatora.

Uwaga: Zmiany wprowadzone w kreatorze staną się aktywne po upływie od 1 do 2 minut. W przypadku, kiedy zmieniłone zostaną ustawienia domyślne urządzenia Zyxel Device i włączone jest WiFi dioda **System** LED świeci w sposób ciągły na niebiesko.

Узъвай новых установив безпроводовых устройства Zyxel Device (SSID и ключ) в celu ponownego podłączenia go do sieci Wi-Fi, aby uzyskać dostęp do internetu w przypadku zmiany tych ustawień w kreatorze konfiguracji (lub zaloguj się do konfiguratora sieciowego, kiedy urządzenie Zyxel Device korzysta z połączenia WiFi). Dioda **System** LED świeci w sposób ciągły na zielono, kiedy klienci WiFi łączą się z urządzeniem Zyxel Device.

Uwaga: Adres https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) służy tylko do konfiguracji wstępnej. Nie może być on używany po skonfigurowaniu urządzenia Zyxel Device.

Uwaga: Otwórz ekran **Panelu sterowania** i zapisz adres IP urządzenia Zyxel Device, aby zachować go dla ponownej konfiguracji w przyszłości.

Expertul apare automat. Utilizați expertul pentru a configura dispozitivul Zyxel Device.

Notă: Aplicarea modificărilor expertului durează 1 - 2 minute. **System** LED-ul de alimentare va lumina intermitent roșu și verde în mod alternativ. LED-ul se luminează albastru continuu dacă modificați setările Zyxel Device la valorile implicite și funcția WiFi este activată.

Utilizați noile setări wireless ale dispozitivului Zyxel Device (SSID și cheie) pentru a vă reconecta la rețeaua WiFi a dispozitivului Zyxel Device pentru acces la internet dacă le modificați în expert (sau dacă vă conectați la configurator web când Zyxel Device utilizează o conexiune WiFi). **System** LED-ul luminează verde constant când clienții WiFi se conectează la Zyxel Device.

Notă: Valoarea https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) este destinată doar configurării inițiale. Nu este utilizabilă după ce dispozitivul Zyxel Device este configurat.

Notă: Consultați ecranul **Dashboard** (Tablou de bord) și notați adresa IP a dispozitivului Zyxel Device în cazul în care treburile să accesați din nou configuratorul web.

Automaticky sa otvorí sprievodca. Použite ho k nastaveniu zariadenia Zyxel Device.

Poznámka: Zmeny realizované v sprievodcovi sa prejavia až za 1 až 2 minúty. Pokiaľ zmeníte východiskové nastavenie zariadenia Zyxel Device a máte zapnuté WiFi pripojenie, začne **System** LED indikátor svietiť modro.

Pre prístup na internet znovu pripojte k Wi-Fi sieti zariadenie Zyxel Device pomocou nového nastavenia bezdrôtovej siete zariadenia Zyxel Device (SSID a kľúč) (pokiaľ ste ich v sprievodcovi zmenili) (alebo sa prihláste do webového konfiguratoru, pokiaľ zariadenie Zyxel Device používa WiFi pripojenie). Hneď ako sa WiFi klienti pripoja k zariadeniu Zyxel Device, začne **System** LED indikátor svietiť zeleno.

Poznámka: Adresa https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) slúži iba pre počiatočné nastavenie. Hneď ako bude zariadenie Zyxel Device nakonfigurované, nie je možné ju použiť.

Poznámka: Skontrolujte obrazovku **Dashboard** (plocha) a zapíšte si IP adresu zariadenia Zyxel Device pre prípad, že by ste znovu potrebovali otvoriť webový konfigurator.

Čarovník se odpre samodejno. Uporabite čarovnika za namestitev naprave Zyxel Device.

Opomba: Za uveljavitev sprememb čarovnika so potrebne 1 do 2 minuti. Če spremenite privzete nastavitve Zyxel Device in je WiFi vklopljen, potem zasveti modra **System** LED lučka.

Použite nové nastavenia bezdrôtovj siete zariadenia Zyxel Device (SSID a kľúč) na pripojenie k Wi-Fi sieti zariadenia Zyxel Device na prístup do internetu, ak ich zmeníte v sprievodcovi (Ali pa se, medtem ko Zyxel Device uporablja WiFi povezavo, prijavte v spletni konfigurator). Ko se WiFi stranke priključijo na Zyxel Device, potem zasveti zelena **System** LED lučka.

Opomba: https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) je samo za začetno namesitev. Po konfiguraciji naprave Zyxel Device tega naslova ni mogoče uporabiti.

Opomba: Preverite zaslono **Dashboard** (Nadzorna plošča) in zabeležite IP-naslov naprave Zyxel Device, če boste morali znova dostopati do spletnega konfiguratorja.

Съветникът се появява автоматично. Използвайте съветника, за да настроите Zyxel Device.

Забележка: Отнема 1–2 минути, за да се приложат промените от съветника. Светодиодът започва да свети в синьо постоянно, ако промените настройките по подразбиране на Zyxel Device и WiFi връзката е включена.

Използвайте новите настройки за безжична мрежа на Zyxel Device (име на мрежата и ключ), за да се свържете повторно към WiFi мрежата на Zyxel Device за интернет достъп, ако сте ги променили в съветника (или влезте в уеб конfigуратора, докато Zyxel Device използва WiFi връзка). Светодиодът започва да свети в зелено постоянно, когато WiFi клиенти се свържат с Zyxel Device.

Забележка: https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) е само за първоначалната настройка. Не се използва, след като устройството Zyxel Device е конфигурирано.

Забележка: Проверете екрана **Dashboard** (Табло) и отбележете IP адреса на Zyxel Device, в случай че трябва да осъществите отново достъп до неговия уеб конfigуратор.

Автоматически появится мастер настройки. С помощью этого мастера настройте устройство.

Примечание: для активации введенных вами изменений потребуется 1-2 минуты. Если вы измените базовые настройки Zyxel Device при включенном режиме WiFi, индикатор начнет гореть ровным синим светом.

Для повторного подсоединения к сети WiFi для доступа к Интернету используйте новые беспроводные настройки устройства (SSID и ключ), если вы изменили их в мастере настроек (либо войдите в веб-конфигуратор, подключив Zyxel Device к сети WiFi). При подключении клиентов WiFi к устройству Zyxel Device индикатор начнет гореть ровным зеленым светом.

Примечание: IP-адрес https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) используется только для начальной установки. После того, как устройство настроено, этот адрес использовать нельзя.

Примечание: Проверьте меню **Dashboard** и запишите IP-адрес устройства раз тот случай, если вам понадобится еще раз войти в веб-конфигуратор.

設置向导会自动弹出。请按向导进行操作, 设置 Zyxel Device。

注意: 设置向导更改需要 1 到 2 分钟。如果您更改 Zyxel Device 默认设置并启用 WiFi 开启, **System** LED 呈稳定的蓝色。

如果您在向导中更改了 Zyxel Device 无线设置, 请输入更改后的信息 (SSID 和安全密钥), 重新连接到 Zyxel Device 的 WiFi 网络, 以便访问因特网 (或者当 Zyxel Device 使用 WiFi 连接时, 登录到 web 配置程序)。当 WiFi 客户端连接到 Zyxel Device 时, **System** LED 呈稳定的绿色。

注意: https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) 地址只在初始设置时可用。Zyxel 配置完成后, 该地址即失效。

注意: 完成后请查看 **Dashboard** (控制面板) 屏幕, 记下 Zyxel Device IP 地址, 以备日后访问 web 配置程序之用。

精靈會自動出現・使用精靈來設定 Zyxel Device。

註: 套用精靈變更需時 1 至 2 分鐘。如果變更 Zyxel Device 預設設定並開啟 WiFi, **System** LED 燈會恆亮藍燈。

如果在精靈中變更 Zyxel Device 的無線設定 (SSID 和金鑰), 請使用新的設定來重新連線至 Zyxel Device 的 WiFi 網路以接取網際網路 (或者在 Zyxel Device 使用 WiFi 連線時・登入網頁設定介面)。WiFi 用戶端連接至 Zyxel Device 時, **System** LED 燈會恆亮綠燈。

註: https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) 僅供初步設定。Zyxel Device 設定完成後將無法再使用。

註: 檢查設定畫面並記下 Zyxel Device 的 IP 位址, 以便您需要再次存取網頁設定介面。

Support Information

EU

https://support.zyxel.eu

USA

+ 1 800 255 4101

support@zyxel.com

Taiwan

+ 886 2 2739 9889

retail@zyxel.com.tw

Zyxel Community

https://community.zyxel.com

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer

Zyxel Networks A/S

Gleedsaxevej 378, 2. th, 2860 Søborg, Denmark

https://www.zyxel.com/dk/ga/

UK Importer

Zyxel Networks UK

2 Old Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ, United Kingdom (UK)

https://www.zyxel.com/uk/en/

US Importer

Zyxel Communications, Inc.

1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001

https://www.zyxel.com/us/en/

Copyright © 2025 Zyxel and/or its affiliates. All Rights Reserved.

ETC