1-N77-3700-3980-PC3-30-60-H-7-CP-16QAM-Outer_Full-162@0-Ant14-57.749-60.37-≤60-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-60-H-8-CP-64QAM-Outer_Full-162@0-Ant14-57.801-60.43-≤60-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-60-H-9-CP-256QAM-Outer_Full-162@0-Ant14-57.819-60.50-≤60-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-L-1-DFT-QPSK-Outer_Full-180@0-Ant14-64.310-67.10-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-L-2-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-180@0-Ant14-64.373-67.07-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-L-3-DFT-16QAM-Outer_Full-180@0-Ant14-64.314-67.10-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-L-4-DFT-64QAM-Outer_Full-180@0-Ant14-64.290-67.17-≤70-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-70-L-5-DFT-256QAM-Outer_Full-180@0-Ant14-64.401-66.93-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-L-6-CP-QPSK-Outer_Full-189@0-Ant14-67.440-70.40-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-L-7-CP-16QAM-Outer_Full-189@0-Ant14-67.410-70.38-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-L-8-CP-64QAM-Outer_Full-189@0-Ant14-67.623-70.12-≤70-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-70-L-9-CP-256QAM-Outer_Full-189@0-Ant14-67.491-70.21-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-M-1-DFT-QPSK-Outer_Full-180@0-Ant14-64.237-67.16-≤70-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-70-M-2-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-180@0-Ant14-64.311-67.05-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-M-3-DFT-16QAM-Outer_Full-180@0-Ant14-64.330-66.82-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-M-4-DFT-64QAM-Outer_Full-180@0-Ant14-64.154-67.05-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-M-5-DFT-256QAM-Outer_Full-180@0-Ant14-64.304-67.10-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-M-6-CP-QPSK-Outer_Full-189@0-Ant14-67.578-70.23-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-M-7-CP-16QAM-Outer_Full-189@0-Ant14-67.393-70.63-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-M-8-CP-64QAM-Outer_Full-189@0-Ant14-67.758-70.28-≤70-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-70-M-9-CP-256QAM-Outer_Full-189@0-Ant14-67.398-70.09-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-H-1-DFT-QPSK-Outer_Full-180@0-Ant14-64.221-66.94-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-H-2-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-180@0-Ant14-64.157-67.23-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-H-3-DFT-16QAM-Outer_Full-180@0-Ant14-64.170-66.79-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-H-4-DFT-64QAM-Outer_Full-180@0-Ant14-64.117-67.32-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-H-5-DFT-256QAM-Outer_Full-180@0-Ant14-64.260-66.90-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-H-6-CP-QPSK-Outer_Full-189@0-Ant14-67.423-70.22-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-H-7-CP-16QAM-Outer_Full-189@0-Ant14-67.250-70.23-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-70-H-8-CP-64QAM-Outer_Full-189@0-Ant14-67.488-70.31-≤70-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-70-H-9-CP-256QAM-Outer_Full-189@0-Ant14-67.420-70.35-≤70-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-L-1-DFT-QPSK-Outer_Full-216@0-Ant14-76.980-80.24-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-L-2-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-216@0-Ant14-76.984-79.88-≤80-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-80-L-3-DFT-16QAM-Outer_Full-216@0-Ant14-77.155-79.90-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-L-4-DFT-64QAM-Outer_Full-216@0-Ant14-77.124-80.27-≤80-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-80-L-5-DFT-256QAM-Outer_Full-216@0-Ant14-77.108-80.17-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-L-6-CP-QPSK-Outer_Full-217@0-Ant14-77.353-80.46-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-L-7-CP-16QAM-Outer_Full-217@0-Ant14-77.509-80.32-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-L-8-CP-64QAM-Outer_Full-217@0-Ant14-77.450-80.69-≤80-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-80-L-9-CP-256QAM-Outer_Full-217@0-Ant14-77.481-80.45-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-M-1-DFT-QPSK-Outer_Full-216@0-Ant14-77.176-80.00-≤80-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-80-M-2-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-216@0-Ant14-77.156-80.24-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-M-3-DFT-16QAM-Outer_Full-216@0-Ant14-77.121-80.15-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-M-4-DFT-64QAM-Outer_Full-216@0-Ant14-77.039-80.34-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-M-5-DFT-256QAM-Outer_Full-216@0-Ant14-76.988-80.10-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-M-6-CP-QPSK-Outer_Full-217@0-Ant14-77.358-80.36-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-M-7-CP-16QAM-Outer_Full-217@0-Ant14-77.440-80.53-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-M-8-CP-64QAM-Outer_Full-217@0-Ant14-77.423-80.32-≤80-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-80-M-9-CP-256QAM-Outer_Full-217@0-Ant14-77.243-80.44-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-H-1-DFT-QPSK-Outer_Full-216@0-Ant14-76.950-79.86-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-H-2-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-216@0-Ant14-76.865-79.87-≤80-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-80-H-3-DFT-16QAM-Outer_Full-216@0-Ant14-77.038-79.93-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-H-4-DFT-64QAM-Outer_Full-216@0-Ant14-76.993-79.92-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-H-5-DFT-256QAM-Outer_Full-216@0-Ant14-77.120-79.80-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-H-6-CP-QPSK-Outer_Full-217@0-Ant14-77.273-80.40-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-H-7-CP-16QAM-Outer_Full-217@0-Ant14-77.517-80.29-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-H-8-CP-64QAM-Outer_Full-217@0-Ant14-77.485-80.38-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-80-H-9-CP-256QAM-Outer_Full-217@0-Ant14-77.325-80.31-≤80-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-L-1-DFT-QPSK-Outer_Full-240@0-Ant14-85.841-88.74-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-L-2-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-240@0-Ant14-85.921-88.85-≤90-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-90-L-3-DFT-16QAM-Outer_Full-240@0-Ant14-85.575-88.74-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-L-4-DFT-64QAM-Outer_Full-240@0-Ant14-85.613-88.90-≤90-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-90-L-5-DFT-256QAM-Outer_Full-240@0-Ant14-85.586-88.91-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-L-6-CP-QPSK-Outer_Full-245@0-Ant14-87.458-90.53-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-L-7-CP-16QAM-Outer_Full-245@0-Ant14-87.276-90.51-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-L-8-CP-64QAM-Outer_Full-245@0-Ant14-87.301-90.52-≤90-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-90-L-9-CP-256QAM-Outer_Full-245@0-Ant14-87.416-90.62-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-M-1-DFT-QPSK-Outer_Full-240@0-Ant14-85.708-88.75-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-M-2-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-240@0-Ant14-85.223-88.65-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-M-3-DFT-16QAM-Outer_Full-240@0-Ant14-85.515-88.63-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-M-4-DFT-64QAM-Outer_Full-240@0-Ant14-85.688-88.73-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-M-5-DFT-256QAM-Outer_Full-240@0-Ant14-85.539-88.77-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-M-6-CP-QPSK-Outer_Full-245@0-Ant14-87.430-90.49-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-M-7-CP-16QAM-Outer_Full-245@0-Ant14-87.263-90.40-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-M-8-CP-64QAM-Outer_Full-245@0-Ant14-87.192-90.40-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-M-9-CP-256QAM-Outer_Full-245@0-Ant14-87.375-90.54-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-H-1-DFT-QPSK-Outer_Full-240@0-Ant14-85.404-88.44-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-H-2-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-240@0-Ant14-85.389-88.97-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-H-3-DFT-16QAM-Outer_Full-240@0-Ant14-85.630-88.56-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-H-4-DFT-64QAM-Outer_Full-240@0-Ant14-85.515-88.68-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-H-5-DFT-256QAM-Outer_Full-240@0-Ant14-85.552-88.93-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-H-6-CP-QPSK-Outer_Full-245@0-Ant14-87.216-90.46-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-H-7-CP-16QAM-Outer_Full-245@0-Ant14-87.155-90.36-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-H-8-CP-64QAM-Outer_Full-245@0-Ant14-87.200-90.55-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-90-H-9-CP-256QAM-Outer_Full-245@0-Ant14-87.318-90.30-≤90-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-100-M-1-DFT-QPSK-Outer_Full-270@0-Ant14-96.042-99.59-≤100-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-100-M-2-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-270@0-Ant14-96.183-99.71-≤100-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-100-M-3-DFT-16QAM-Outer_Full-270@0-Ant14-96.297-99.39-≤100-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-100-M-4-DFT-64QAM-Outer_Full-270@0-Ant14-96.051-99.31-≤100-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-100-M-5-DFT-256QAM-Outer_Full-270@0-Ant14-96.281-99.40-≤100-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-100-M-6-CP-QPSK-Outer_Full-273@0-Ant14-97.042-100.4-≤100-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-100-M-7-CP-16QAM-Outer_Full-273@0-Ant14-97.516-100.6-≤100-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-100-M-8-CP-64QAM-Outer_Full-273@0-Ant14-97.340-100.5-≤100-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-100-M-9-CP-256QAM-Outer_Full-273@0-Ant14-97.281-100.4-≤100-PASS

Band Edge for SA

Test Graphs



1-N77-3700-3980-PC3-30-10-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant14-3700.00-27.00--40.00-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-10-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-24@0-Ant14-3694.98-27.58--40.58-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-10-L-4-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant14-3694.25-29.01--42.01-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-10-L-6-CP-QPSK-Outer_Full-24@0-Ant14-3694.97-28.54--41.54-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-10-H-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@23-Ant14-3980.02-26.79--39.79-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-10-H-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-24@0-Ant14-3985.12-25.42--38.42-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-10-H-5-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@23-Ant14-3980.01-28.48--41.48-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-10-H-6-CP-QPSK-Outer_Full-24@0-Ant14-3981.09-25.29--38.29-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-15-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant14-3699.99-26.79--39.79-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-15-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-36@0-Ant14-3694.43-27.52--40.52-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-15-L-4-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant14-3699.99-28.97--41.97-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-15-L-6-CP-QPSK-Outer_Full-38@0-Ant14-3694.70-28.26--41.26-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-15-H-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@37-Ant14-3980.02-27.05--40.05-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-15-H-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-36@0-Ant14-3985.10-24.46--37.46-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-15-H-5-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@37-Ant14-3988.39-28.56--41.56-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-15-H-6-CP-QPSK-Outer_Full-38@0-Ant14-3985.06-25.43--38.43-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-20-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant14-3694.74-29.03--42.03-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-20-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-50@0-Ant14-3691.97-28.02--41.02-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-20-L-4-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant14-3692.91-29.03--42.03-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-20-L-6-CP-QPSK-Outer_Full-51@0-Ant14-3694.88-28.14--41.14-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-20-H-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@50-Ant14-3987.84-28.53--41.53-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-20-H-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-50@0-Ant14-3987.38-25.24--38.24-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-20-H-5-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@50-Ant14-3988.52-28.59--41.59-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-20-H-6-CP-QPSK-Outer_Full-51@0-Ant14-3985.22-25.59--38.59-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-30-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant14-3692.89-29.01--42.01-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-30-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-75@0-Ant14-3690.02-28.48--41.48-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-30-L-4-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant14-3692.97-29.04--42.04-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-30-L-6-CP-QPSK-Outer_Full-78@0-Ant14-3694.71-28.08--41.08-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-30-H-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@77-Ant14-3987.97-28.56--41.56-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-30-H-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-75@0-Ant14-3989.88-26.68--39.68-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-30-H-5-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@77-Ant14-3988.23-28.56--41.56-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-30-H-6-CP-QPSK-Outer_Full-78@0-Ant14-3985.01-25.67--38.67-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-40-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant14-3691.82-29.04--42.04-PASS

1-N77-3700-3980-PC3-30-40-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-100@0-Ant14-3694.98-28.71--41.71-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-40-L-4-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant14-3690.72-29.06--42.06-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-40-L-6-CP-QPSK-Outer_Full-106@0-Ant14-3694.53-28.48--41.48-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-40-H-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@105-Ant14-3980.05-28.26--41.26-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-40-H-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-100@0-Ant14-3989.93-27.89--40.89-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-40-H-5-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@105-Ant14-3987.74-28.74--41.74-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-40-H-6-CP-QPSK-Outer_Full-106@0-Ant14-3985.06-26.27--39.27-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-50-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant14-3693.26-28.91--41.91-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-50-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-128@0-Ant14-3694.75-28.30--41.30-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-50-L-4-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant14-3693.98-28.93--41.93-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-50-L-6-CP-QPSK-Outer_Full-133@0-Ant14-3694.97-28.30--41.30-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-50-H-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@132-Ant14-3988.64-28.70--41.70-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-50-H-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-128@0-Ant14-3985.07-27.27--40.27-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-50-H-5-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@132-Ant14-3987.80-28.77--41.77-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-50-H-6-CP-QPSK-Outer_Full-133@0-Ant14-3985.06-26.53--39.53-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-60-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant14-3699.98-28.42--41.42-PASS



1-N77-3700-3980-PC3-30-60-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-Ant14-3694.92-28.64--41.64-PASS