






CN: 步骤 1) 用附带的音频线将 (电视、DVD) 等与B06TX连接。
 步骤 2) 将B06TX连接电源 (电视、PC USB插座或电源适配器)。
 步骤 3) 按下  按钮打开电源。
 步骤 4) 配对-将B06TX与支持蓝牙的耳机/扬声器配对。

- 将B06TX 设置为配对模式，LED 蓝色/红色快速交替闪烁。
- 首次使用: B06TX将自动进入配对模式 (带有清晰的内存)。
- 之后: 短按  按钮进入配对模式。
- 请参阅耳机的用户手册将其设置为配对模式。
- 等到连接 (为实现快速配对，最好将它们放在配对时 1米)

步骤 5) 同时配对和连接两个设备
 • 按照前面的说明与第一台设备配对在“安装图”部分中。
 • 与第二台设备配对
 • 将第二个耳机/扬声器设置为配对模式。
 • 短按  按钮可将B06TX再次设置为配对模式，LED将闪烁蓝色和红色。
 • 等待直到连接成功。

注意: 为了提高音质和兼容性，建议您使用带有CSR芯片组的蓝牙设备。

FR: Passaggio 1) Collega la sorgente audio (TV, DVD, ecc.) Al B06TX 'AUX / Optical' incluso.
Porta cavo audio (ottica o AUX / RCA).

Passaggio 2) Collegare B06TX a una fonte di alimentazione (TV, presa USB del PC o alimentatore) o Cavo USB.

Passaggio 3) Premere il ① pulsante per accendere l'alimentazione.

Passaggio 4) Accoppiamento: accoppia il B06TX con un auricolare / altoparlante abilitato Bluetooth.

- Impostare B06TX in modalità di associazione, il LED lampeggia in blu / rosso alternativamente e rapidamente.
- Primo utilizzo: B06TX entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento (con memoria libera).

Successivamente: premere brevemente il ② pulsante per accedere alla modalità di associazione.

- Fare riferimento al manuale dell'auricolare per impostare sulla modalità di associazione.
- Attendere la connessione (per un accoppiamento rapido, è meglio posizionarsi a 1 metro durante l'associazione).

Passaggio 5) Associare e collega due dispositivi contemporaneamente

- Seguire le istruzioni precedenti per eseguire l'accoppiamento con il primo dispositivo nella sezione "Schema di installazione".
- Associa con il secondo dispositivo
- Impostare la seconda cuffia / altoparlante sulla modalità di associazione.
- Premere brevemente il ② pulsante per impostare nuovamente B06TX in modalità di associazione, il LED lampeggerà blu e rosso.
- Attendere fino alla connessione.

Nota: Per migliorare la compatibilità e la qualità del suono, si consiglia di utilizzare un chipset CSR Dispositivo Bluetooth.

JP: ステップ1) オーディオソース (TV、DVD など) を付属のB06TX「AUX/オーディオカナル」に接続します。オーディオケーブルポート (またはAUX/ RCA)。

ステップ2) B06TXを電源 (TV、PC USBソケットまたは電源アダプター) に接続し、USBケーブル。

手順③ ボタンを押す(③)して電源を入れます。

ステップ4) ペアリング-B06TXをBluetooth対応のヘッドセット/スピーカーとペアリングします。

- B06TXをペアリングモードに設定すると、LEDが青/赤に交互にすばやく点滅します。

—最初の使用: B06TXは自動的にペアリングモードに入ります (メモリをクリアします)。

その後は: ボタンを短く押す(④)してペアリングモードに入ります。

ヘッドセットのユーザーマニュアルを参照して、ペアリングモードに設定してください。

- 接続するまで待ちます (すばやくペアリングするには、ペアリング中に1メートル配置するのが最適です)

ステップ5) 2つのデバイスを同時にペアリングして接続します

- 前の手順に従って、「インストロージング」セクションの最初のデバイスをペアリングします。
- 2番目のデバイスをペアリングする
- 2番目のヘッドセット/スピーカーをペアリングモードに設定します。
- ボタンを短く押す(④)してB06TXを再びペアリングモードに設定すると、LEDが点滅すると青と赤、接続されるまで待ちます。

注: 互換性と音質を向上させるために、CSRチップセットを使用することをお勧めします

Bluetoothデバイス。

EN: 1. Set your TV Audio format to "PCM" (IMPORTANT)
2. Set your TV speaker to "External speaker"

ZH: 1.将电视音频格式设置为“PCM”(重要)
2.将电视扬声器设置为“外部扬声器”

DE: 1. Stellen Sie Ihr TV-Audioformat auf „PCM“ (WICHTIG).
2. Stellen Sie Ihren TV-Lautsprecher auf „Externer Lautsprecher“.


ES: 1. Configure el formato de audio de su TV en "PCM" (IMPORTANTE)
2. Configura el altavoz de tu TV en "Altavoz externo".


FR: 1. Imposer le format audio de la TV sur "PCM" (IMPORTANT)
2. Imposer l'altoparlant de la TV sur "Altoparlant externe"

FR: 1. Régler le format audio de votre téléviseur sur «PCM» (IMPORTANT)
2. Régler le haut-parleur de votre téléviseur sur "Haut-parleur externe"

JP: 1. TVオーディオフォーマットを「PCM」に設定します (重要)
2. TVスピーカーを「外部スピーカー」に設定します

KO: 1. TV 오디오 형식을 "PCM"으로 설정 (중요)
2. TV 스피커를 "외부 스피커"로 설정합니다.





CE
IML Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.iml.com

In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is **allowed** to be used in all EU member states.

IML Limited
Baonan District, Shenzhen 518100 China

EU Importer:
eVatmaster Consulting GmbH
Bettlinstr. 30/60325 Frankfurt am Main, Germany

Warranty
Warranty service is limited to normal use. Any man-made damages such as from connecting to an unsuitable power source, using an unsuitable device, or not following the instructions, as well as damages that did not occur during shipping, repairs and adjustments not approved by the company, damages from misuse, inattention, or improper installation may cause the warranty to be invalidated immediately. This warranty does not include shipping fees.

 **Disposal**
Always dispose of the used appliance at a recycling center.
 **Do not dispose the used appliance together with household waste.**

项目名称	RT926	备注	
物料名称	RT926说明书	版本	V 2.0
物料编号	06926001001	制作	Winson
物料尺寸	98*110mm	日期	2021/09/24