

English User Manual

INSTRUCTION FOR QUICK USE

ON/OFF

1. When the watch is off, charge it or press and hold for 3 seconds. The bracelet vibrates to turn on;
2. Change to shutdown interface in start-up state, and have a long press on shutdown interface for;
3. Seconds to power off.

BAND OPERATION

1. Slide to light up screen or change display in start-up state;
2. No operation default five-second screen, users can connect to the mobile APP to modify the screen time;
3. The factory default setting of the band (heart rate monitor for 24 hours). Users can turn on or off in the general settings of APP interface.

- 1 -

Smartwatch User Manual

HOW TO INSTALL APP

Scan the following QR code or downloads the "Glory Fit " in application markets to install the paired APP. Demands on Device: IOS 9.0 or above; Android 5.0 or above.



Scan QR code for download and installation "Glory Fit"

CONNECT WITH DEVICE

Open the APP click "Device" "Add Device" "Select Device", click the corresponding model, and follow the prompts to connect (see the operation Demands on Device: IOS 9.0 or above; Android 5.0 or above.

- 2 -

·Please charge after drying the band with soft cloth, otherwise, it will corrode charging touch points, leading to charge fault.

·Please keep away from chemical substance such as gasoline, cleaning solvent, propanol, alcohol or insect repellent.

Please don't use the product in high voltage and high magnetic environment.

In case of sensitive dry skin or too-tight wearing, you may be uncomfortable.


Please don't take a hot bath by wearing it.

·Please dry sweat in your wrist timely for its possibility to lead to skin itch or allergy by long-time touch with soap, sweat, allergens or contaminated ingredients.

·In case of frequent use, it is suggested to clean weekly. Please wipe with a damp cloth, and remove oil or dust by mild soap.

Do not open more push without special requirements.

- 5 -



(SKETCH MAP)



Wireless connection: After successful pairing, APP will automatically save watch Wireless address. When APP is opened or operated in the background, it will automatically search and connect the watch.

Data synchronization: Manually drop APP main page down to synchronize data; the watch can save offline data of 7 days. The date is more, the synchronization time will be longer. It will take no more than 2 seconds to synchronize data. After synchronization, "synchronization finish" will be popped up.

- 3 -

COMMON PROBLEM

How to do when it cannot connect with Wireless? (low speed/failed to connect or reconnect)

Please confirm whether your device is IOS9.0, Android 5.0 or above.

1. It takes time differently for each connection caused by the signal interference of wireless connection. If it fails to connect for a long time, please confirm that you use it in environment without magnetic field or interference of multiple Wireless device .

2. Turn on again after turning off the Wireless.

3. Turn off the background applications of mobile phones or restart your mobile phones.

4. Please don't make your mobile phones connect with other Wireless device or functions at the same time.

5. Please check whether the APP is operated normally in the background. Otherwise, it may fail to connect.

- 6 -

About: Click this interface to view the firmware version number and Wireless address of the bracelet.

Factory reset: Click this interface to choose factory reset (clear all data) or cancel.

Shutdown: Click this interface to select shutdown or cancel shutdown.

APP download: Click this interface, scan the QR code, and download the APP.

PRECAUTIONS

·Please prevent your watch from being shocked, or exposed under high temperature or blazing sun for a long time.

Please don't disassemble, repair or change the device.

·The device should adopt current 0.5A to charge, it is forbidden to charge with over-voltage power supply.

·It should be used within the temperature of 0 degrees - 45 degrees. It is forbidden to throw into fire, avoiding explosion.

- 4 -

Manual de usuario del Español

INSTRUCCIONES PARA USO RÁPIDO ENCENDIDO/APAGADO

ENCENDIDO/APAGADO

1. Cuando el reloj está apagado, cárguelo o presione y mantenga presionado durante 3 segundos. La pulsera vibrará para encenderse.
2. Cambie a la interfaz de apagado en estado de inicio y mantenga presionado en la interfaz de apagado durante
3. Segundos para apagarlo.

OPERACIÓN DE LA BANDA

1. Deslice para iluminar la pantalla o cambiar la visualización en estado de inicio.
2. Sin operación, la pantalla se apaga automáticamente después de cinco segundos. Los usuarios pueden modificar el tiempo de pantalla conectándose a la aplicación móvil.
3. La configuración predeterminada de fábrica de la banda es el monitor de frecuencia cardíaca las 24 horas. Los usuarios pueden activar o desactivar esta función en la configuración general de la interfaz de la aplicación.

-1-

Manual de usuario del Smartwatch

CÓMO INSTALAR LA APLICACIÓN

Escanee el siguiente código QR o descargue "Glory Fit" en las tiendas de aplicaciones para instalar la aplicación emparejada.

Requisitos del dispositivo: IOS 9.0 o superior; Android 5.0 o superior.



Escanee el código QR para descargar e instalar "Glory Fit"


CONECTAR CON EL DISPOSITIVO

Abra la aplicación, haga clic en "Dispositivo", "Agregar dispositivo", "Seleccionar dispositivo", haga clic en el modelo correspondiente y siga las indicaciones para conectar (ver Requisitos del dispositivo: IOS 9.0 o superior; Android 5.0 o superior.).

-2-

- Por favor, cargue después de secar la correa con un paño suave; de lo contrario, corroerá los puntos de carga y provocará fallas en la carga.
- Manténgase alejado de sustancias químicas como gasolina, solventes de limpieza, propano, alcohol o repelente de insectos.
- No use el producto en entornos de voltaje y magnetismo elevados.
- En caso de piel seca sensible o uso demasiado apretado, es posible que sienta molestias.
- No se bañe con agua caliente mientras lo lleva puesto.
- Seque el sudor en la muñeca a tiempo para evitar picazón o alergias en la piel debido al contacto prolongado con jabón, sudor, alérgenos o ingredientes contaminados.
- En caso de uso frecuente, se recomienda limpiar semanalmente. Limpie con un paño húmedo y elimine el aceite o el polvo con un jabón suave.
- No abra más presiones sin requisitos especiales..

-5-



(ESQUEMA)

Conexión Inalámbrica: después de un emparejamiento exitoso, la aplicación guardará automáticamente la dirección Inalámbrica del reloj. Cuando la aplicación esté abierta o ejecutándose en segundo plano, buscará y se conectará automáticamente al reloj. Sincronización de datos: arrastre manualmente hacia abajo la página principal de la aplicación para sincronizar los datos; el reloj puede guardar datos sin conexión durante 7 días. Cuantos más datos, más tiempo llevará la sincronización. La sincronización de datos no tardará más de 2 segundos. Después de la sincronización, se mostrará "sincronización completada".

-3-

PROBLEMAS COMUNES

Qué hacer si no se puede conectar con Inalámbrico? (baja velocidad/fallo al conectar reconectar)

Confirme si su dispositivo tiene IOS 9.0, Android 5.0 o superior.

1. La conexión puede tardar diferente tiempo debido a la interferencia de señal de la conexión inalámbrica Inalámbrico. Si no se conecta durante mucho tiempo, confirme que lo está utilizando en un entorno sin campo magnético o interferencia de múltiples dispositivos Inalámbrico.
2. Apague y encienda nuevamente el Inalámbrico.
3. Cierre las aplicaciones en segundo plano del teléfono móvil o reinicie su teléfono móvil.
4. No conecte su teléfono móvil con otros dispositivos o funciones Inalámbrico al mismo tiempo.
5. Verifique si la aplicación se está ejecutando normalmente en segundo plano. De lo contrario, puede fallar la conexión.

-6-

Acerca de: Haga clic en esta interfaz para ver el número de versión del firmware y la dirección Inalámbrica de la pulsera.

Restablecimiento de fábrica: Haga clic en esta interfaz para elegir restablecimiento de fábrica (borrar todos los datos) o cancelar.

Apagar: Haga clic en esta interfaz para seleccionar apagar o cancelar el apagado.

Descarga de la aplicación: Haga clic en esta interfaz, escanee el código QR y descargue la aplicación.

PRECAUCIONES

- Evite que el reloj se golpee o se exponga a altas temperaturas o al sol durante mucho tiempo.
- No desmonte, repare ni cambie el dispositivo.
- El dispositivo debe cargarse con una corriente de 0.5A; está prohibido cargarlo con una fuente de alimentación de voltaje elevado.
- ebe utilizarse dentro de una temperatura de 0 a 45 grados. Está prohibido arrojarlo al fuego para evitar explosiones.

-4-

Deutsches Benutzerhandbuch

ANLEITUNG FÜR DIE SCHNELLE NUTZUNG

EIN/AUS

1. Wenn die Uhr ausgeschaltet ist, laden Sie sie auf oder drücken Sie sie 3 Sekunden lang. Das Armband vibriert, um es einzuschalten.
2. Wechseln Sie im Startzustand zur Abschalt-Oberfläche und halten Sie diese lange gedrückt.
3. Sekunden zum Ausschalten.

BAND-BEDIENUNG

1. Wischen Sie im Startzustand, um den Bildschirm zu aktivieren oder die Anzeige zu wechseln.
2. Bei Nichtbenutzung wird der Bildschirm standardmäßig nach fünf Sekunden ausgeschaltet. Benutzer können über die mobile APP die Bildschirmzeit ändern.
3. Die werkseitige Standardeinstellung des Bands (24-Stunden-Herzfrequenzmessgerät). Benutzer können dies in den allgemeinen Einstellungen der APP-Schnittstelle ein- oder ausschalten.

- 1 -

Benutzerhandbuch für Smartwatch

WIE MAN DIE APP INSTALLIERT

Scannen Sie den folgenden QR-Code oder laden Sie "Glory Fit" in den Anwendungsmärkten herunter, um die gepaarte APP zu installieren. Anforderungen an das Gerät: iOS 9.0 oder höher; Android 5.0 oder höher.



Scannen Sie den QR-Code zum Download und zur Installation von "Glory Fit"

VERBINDEN MIT DEM GERÄT Öffnen

Sie die APP, klicken Sie auf "Gerät" "Gerät hinzufügen" "Gerät auswählen", klicken Sie auf das entsprechende Modell und folgen Sie den Anweisungen zur Verbindung (siehe Anforderungen an das Gerät: iOS 9.0 oder höher; Android 5.0 oder höher.).

- 2 -

·Bitte laden Sie das Armband nach dem Trocknen des Bands mit einem weichen Tuch auf, da dies die Ladekontakte korrodieren kann und zu Ladeausfällen führen kann.

·Halten Sie sich von Chemikalien wie Benzin, Reinigungslösung, Propan, Alkohol oder Insektenschutzmittel fern.

·Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Spannung und hohem Magnetismus.


·Bei empfindlicher, trockener Haut oder zu festem Tragen kann es zu Unannehmlichkeiten kommen.

·Baden Sie nicht mit heißem Wasser, wenn Sie es tragen.

·Trocknen Sie Schweiß an Ihrem Handgelenk rechtzeitig, um Juckreiz oder Allergien durch langen Kontakt mit Seife, Schweiß, Allergenen oder kontaminierten Inhaltsstoffen zu vermeiden.

·Bei häufigem Gebrauch wird eine wöchentliche Reinigung empfohlen. Wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab und entfernen Sie Öl oder Staub mit milder Seife.

- 5 -



(SKIZZENPLAN)

Kabellose-Verbindung: Nach erfolgreicher Kopplung speichert die APP automatisch die Kabellose-Adresse der Uhr. Wenn die APP geöffnet oder im Hintergrund ausgeführt wird, sucht und verbindet sie automatisch die Uhr. Daten-synchronisation: Ziehen Sie manuell die Hauptseite der APP nach unten, um Daten zu synchronisieren. Die Uhr kann Offline-Daten von 7 Tagen speichern. Je mehr Daten, desto länger dauert die Synchronisation. Die Synchronisation dauert nicht länger als 2 Sekunden. Nach der Synchronisation wird "Synchronisation abgeschlossen" angezeigt.

- 3 -

GEWÖHNLICHE PROBLEME

Was tun, wenn keine Kabellose-Verbindung hergestellt werden kann? (niedrige Geschwindigkeit/Verbindungs- oder Neuverbindungsfehler)
Bestätigen Sie, ob Ihr Gerät iOS 9.0, Android 5.0 oder höher ist

1. Die Verbindung kann aufgrund von Signalstörungen der Kabellose-Funkverbindung unterschiedlich lange dauern. Wenn die Verbindung lange fehlschlägt, bestätigen Sie, dass Sie sie in einer Umgebung ohne Magnetfeld oder Interferenz durch mehrere Kabellose-Geräte verwenden.

2. Schalten Sie das Kabellose nach dem Ausschalten wieder ein.

3. Schalten Sie die Hintergrundanwendungen des Mobiltelefons aus oder starten Sie Ihr Mobiltelefon neu.

4. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon nicht gleichzeitig mit anderen Kabellose-Geräten oder -Funktionen.

5. Überprüfen Sie, ob die APP im Hintergrund normal funktioniert. Andernfalls kann die Verbindung fehlschlagen.

- 6 -

Über: Klicken Sie auf diese Oberfläche, um die Versionsnummer der Firmware und die Kabellose-Adresse des Armbands anzuzeigen.

Werkseinstellung: Klicken Sie auf diese Oberfläche, um die Werkseinstellung (alle Daten löschen) oder abbrechen zu wählen.

Ausschalten: Klicken Sie auf diese Oberfläche, um Ausschalten oder Ausschalten abzubrechen.

APP-Download: Klicken Sie auf diese Oberfläche, scannen Sie den QR-Code und laden Sie die APP herunter.

VORSICHTSMASSNAHMEN

·Verhindern Sie, dass Ihre Uhr erschüttert wird oder lange Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. · Zerlegen, reparieren oder ändern Sie das Gerät nicht.

·Das Gerät sollte mit einem Strom von 0,5A geladen werden; das Laden mit einer Überspannungsstromquelle ist verboten.

·Es sollte bei einer Temperatur von 0 bis 45 Grad verwendet werden. Es ist verboten, es ins Feuer zu werfen, um Explosionen zu vermeiden.

- 4 -

Manuel d'utilisation en Français

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION RAPIDE

MARCHE/ARRÊT

1. Lorsque la montre est éteinte, chargez-la ou appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes. Le bracelet vibre pour s'allumer ;
2. Passez à l'interface d'arrêt à l'état de démarrage, et maintenez une longue pression sur l'interface d'arrêt pendant.
3. Secondes pour éteindre.

FONCTIONNEMENT DU BRACELET

1. Faites glisser pour allumer l'écran ou changer l'affichage à l'état de démarrage ;
2. Aucune opération par défaut cinq secondes d'écran, les utilisateurs peuvent se connecter à l'application mobile pour modifier le temps d'écran ;
3. Paramètre par défaut d'usine du bracelet (moniteur de fréquence cardiaque pendant 24 heures). Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver cette fonction dans les paramètres généraux de l'interface de l'application.

- 1 -

Manuel d'utilisation de la montre intelligente

COMMENT INSTALLER L'APPLICATION

Scannez le code QR suivant ou téléchargez "Glory Fit" sur les marchés d'applications pour installer l'application associée.
Exigences pour l'appareil : IOS 9.0 ou supérieur ; Android 5.0 ou supérieur.



Scannez le code QR pour télécharger et installer "Glory Fit"

CONNEXION AVEC L'APPAREIL

Ouvrez l'application, cliquez sur "Appareil" "Ajouter un appareil" "Sélectionner un appareil", cliquez sur le modèle correspondant et suivez les invites pour vous connecter (voir les exigences de l'appareil : IOS 9.0 ou supérieur ; Android 5.0 ou supérieur.).

- 2 -

·Veuillez charger après avoir séché le bracelet avec un chiffon doux, sinon, il corrodera les points de contact de charge, entraînant une défaillance de la charge.

·Veuillez vous éloigner des substances chimiques telles que l'essence, le solvant de nettoyage, le propanol, l'alcool ou l'insectifuge.

·Veuillez ne pas utiliser le produit dans un environnement à haute tension et à fort champ magnétique.


·En cas de peau sèche sensible ou de port trop serré, vous pourriez être mal à l'aise. · Veuillez ne pas prendre de bain chaud en le portant.

·Veuillez essuyer la sueur sur votre poignet à temps, car elle pourrait provoquer des démangeaisons ou des allergies cutanées en raison du contact prolongé avec du savon, de la transpiration, des allergènes ou des ingrédients contaminés.

·En cas d'utilisation fréquente, il est recommandé de nettoyer chaque semaine. Veuillez essuyer avec un chiffon humide et éliminer l'huile ou la poussière avec un savon doux.

·Ne pas ouvrir plus d'applications sans exigences spéciales.

- 5 -



(CARTE DE CROQUIS)

Connexion Sans fil : Après le couplage réussi, l'application enregistrera automatiquement l'adresse Sans fil de la montre. Lorsque l'application est ouverte ou fonctionne en arrière-plan, elle recherchera et se connectera automatiquement à la montre. Synchronisation des données : Faites glisser manuellement la page principale de l'application vers le bas pour synchroniser les données ; la montre peut enregistrer les données hors ligne pendant 7 jours. Plus il y a de données, plus la synchronisation prendra de temps. Cela ne prendra pas plus de 2 secondes pour synchroniser les données. Après la synchronisation, "synchronisation terminée" s'affichera.

- 3 -

PROBLÈMES COURANTS

Que faire lorsqu'il ne peut pas se connecter en Sans fil ? (vitesse lente/échec de la connexion ou de la reconnexion)

Veuillez confirmer si votre appareil est IOS 9.0, Android 5.0 ou supérieur.

1. Le temps de connexion varie en fonction de chaque connexion en raison de l'interférence du signal de la connexion sans fil Sans fil. S'il échoue à se connecter pendant une longue période, veuillez confirmer que vous l'utilisez dans un environnement sans champ magnétique ou interférence de plusieurs appareils Sans fil.

2. Allumez à nouveau après avoir éteint le Sans fil.

3. Éteignez les applications en arrière-plan des téléphones portables ou redémarrez vos téléphones portables.

4. Veuillez ne pas faire connecter vos téléphones portables à d'autres appareils Sans fil ou fonctions en même temps.

5. Veuillez vérifier si l'application fonctionne normalement en arrière-plan. Sinon, la connexion pourrait échouer.

- 6 -

À propos de : à propos Cliquez sur cette interface pour voir le numéro de version du firmware et l'adresse Sans fil du bracelet.

Réinitialisation d'usine : Cliquez sur cette interface pour choisir la réinitialisation d'usine (effacer toutes les données) ou annuler.

Arrêt : Cliquez sur cette interface pour sélectionner l'arrêt ou annuler l'arrêt.

Téléchargement de l'application : Cliquez sur cette interface, scannez le code QR et téléchargez l'application.

PRÉCAUTIONS

·Veuillez éviter que votre montre ne soit secouée, ou exposée à des températures élevées ou au soleil brûlant pendant une longue période.

·Veuillez ne pas démonter, réparer ou changer l'appareil.

·L'appareil doit adopter un courant de 0,5A pour la charge, il est interdit de charger avec une alimentation surtension.

·Il doit être utilisé dans une plage de température de 0 degré à 45 degrés. Il est interdit de le jeter dans le feu, évitant l'explosion.

- 4 -

Manuale d'uso Italiano

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO RAPIDO DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

ACCESO/SPENTO

1. Quando l'orologio è spento, caricalo o tieni premuto per 3 secondi. Il braccialeto vibrerà per accendersi.
2. Passa all'interfaccia di spegnimento nello stato di avvio e premi a lungo sull'interfaccia di spegnimento per.
3. Pochi secondi per spegnerlo.

FUNZIONAMENTO DELLA BANDA

1. Scorrere per chiarire lo schermo o modificare la visualizzazione nello stato iniziale.
2. Senza alcuna operazione, lo schermo si spegne automaticamente dopo cinque secondi. Gli utenti possono modificare il tempo di utilizzo collegandosi all'app mobile.
3. L'impostazione predefinita di fabbrica del braccialeto è il cardiofrequenzimetro 24 ore su 24. Gli utenti possono abilitare o disabilitare questa funzione nelle impostazioni generali dell'interfaccia dell'app.

-1-

Manuale utente dello smartwatch

COME INSTALLARE L'APP

Scansiona il seguente codice QR o scarica "Glory Fit " negli app store per installare l'app abbinata. Requisiti del dispositivo: IOS 9.0 o versione successiva; Android 5.0 o versione successiva.



Scansiona il codice QR per scaricare e installare "Glory Fit "

CONNETTITI CON IL DISPOSITIVO

Apri l'app, fai clic su "Dispositivo", "Aggiungi dispositivo", "Seleziona dispositivo", fai clic sul modello corrispondente e segui le istruzioni per connetterti (vedi Requisiti del dispositivo: IOS 9.0 o superiore; Android 5.0 o superiore).

-2-

- Caricare dopo aver asciugato il cinturino con un panno morbido; Altrimenti, corroderà i punti di ricarica e causerà un errore di ricarica.
- Stare lontano da sostanze chimiche come benzina, solventi per la pulizia, propano, alcool o repellenti per insetti.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti ad alta tensione e magnetismo.
- In caso di pelle secca e sensibile o di utilizzo troppo stretto, potresti avvertire disagio.
- Non fare il bagno con acqua calda mentre lo si indossa.
- Asciugare in tempo il sudore sul polso per evitare prurito cutaneo o allergie dovute al contatto prolungato con sapone, sudore, allergeni o ingredienti contaminati.
- In caso di utilizzo frequente si consiglia la pulizia settimanale. Pulisci con un panno umido e rimuovi eventuali tracce di olio o polvere con sapone neutro.
- Non aprire più pressione senza requisiti speciali.

-5-



(SCHIZZO)



Connessione Senza fili: dopo aver effettuato correttamente l'associazione, l'app salverà automaticamente l'indirizzo Senza fili dell'orologio. Quando l'app è aperta o in background, cercherà e collegherà automaticamente l'orologio. Sincronizzazione dati: scorri manualmente verso il basso sulla pagina principale dell'app per sincronizzare i dati. L'orologio può memorizzare dati offline per 7 giorni. Più dati ci sono, più tempo richiederà la sincronizzazione. Non saranno necessari più di 2 secondi per sincronizzare i dati. Dopo la sincronizzazione verrà visualizzato il messaggio "Sincronizzazione completata".

-3-

PROBLEMI COMUNI

Cosa fare se non riesci a connetterti con Senza fili? (bassa velocità/errore di connessione, riconnessione)

Conferma se il tuo dispositivo ha iOS 9.0, Android 5.0 o versioni successive.

1. La connessione potrebbe richiedere tempi diversi a causa dell'interferenza del segnale proveniente dalla connessione wireless Senza fili. Se non si connette per molto tempo, conferma che lo stai utilizzando in un ambiente senza campi magnetici o interferenze da più dispositivi Senza fili.
2. Disattiva e riattiva il Senza fili.
3. Chiudi le applicazioni in background del telefono cellulare o riavvia il telefono cellulare.
4. Non collegare il telefono cellulare contemporaneamente ad altri dispositivi o funzioni Senza fili.
5. Controlla se l'app funziona normalmente in background. In caso contrario, la connessione potrebbe non riuscire.

-6-

Parametro: Fare clic su questa interfaccia per visualizzare il numero di versione del firmware e l'indirizzo Bluetooth del braccialeto.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica: Fare clic su questa interfaccia per scegliere il ripristino delle impostazioni di fabbrica (cancellare tutti i dati) o annullare.
Spegnerlo: Fare clic su questa interfaccia per selezionare l'arresto o annullare l'arresto.
Scaricamento dell'applicazione: Fare clic su questa interfaccia, scansionare il codice QR e scaricare l'app.

PRECAUZIONI

-Evitare che l'orologio venga colpito o esposto a temperature elevate o alla luce solare per lungo tempo.

-Non smontare, riparare o modificare il dispositivo.

-Il dispositivo deve essere caricato con una corrente di 0,5A; È vietato caricarlo con un alimentatore ad alta tensione.

-Deve essere utilizzato a una temperatura compresa tra 0 e 45 gradi. È vietato gettarlo nel fuoco per evitare esplosioni.

-4-

日本語のユーザーマニュアル

クイック使用のための指示

■ オン / オフ

1. 時計がオフの状態の場合、充電してください。または、3秒間押し続けます。プレズレットが振動してオンになります。
2. 起動状態でシャットダウンインターフェイスに切り替え、シャットダウンインターフェイスで長押ししてください。
3. 電源を切るまでの秒数。

■ バンドの操作

1. 起動状態で画面を点灯させるか表示を変更するには、スライドします。
2. 操作がない場合、デフォルトのスクリーンは5秒です。ユーザーはモバイルアプリに接続して、スクリーンの時間を変更できます。
3. バンドの工場出荷時のデフォルト設定は、24時間心拍数モニターです。ユーザーは、アプリインターフェイスの一般設定でオンまたはオフにできます。

-1-

スマートウォッチのユーザーマニュアル

アプリのインストール方法

QRコードをスキャンするか、アプリマーケットで「Glory Fit」をダウンロードして、ペアリング用のアプリをインストールしてください。デバイス要件: iOS 9.0以上、Android 5.0以上。



QRコードをスキャンして、「Glory Fit」をダウンロードおよびインストールしてください。

デバイスと接続

アプリを開いて、「デバイス」をクリックし、「デバイスの追加」を選択してください。その後、対応するモデルをクリックし、表示される指示に従って接続してください。デバイス要件は、iOS 9.0以上またはAndroid 5.0以上です。

-2-

- ・デバイスは現在の0.5Aで充電する必要があり、過電圧の電源での充電は禁止されています。
- ・温度が0度から45度の範囲内で使用する必要があります。火に投げ込むことは禁止され、爆発を回避してください。
- ・柔らかい布でバンドを乾かしてから充電してください。そうしないと、充電接点が腐食して充電障害を引き起こす可能性があります。
- ・ガソリン、洗浄剤、プロパノール、アルコール、虫除け剤などの化学物質から離してください。

高電圧や高磁界の環境では製品を使用しないでください。

敏感な乾燥肌や締め付けが強すぎる場合、不快感を感じる場合があります。


これを着用したままでお風呂に入らないでください。

手首の汗は適切な時期に拭き取り、長時間の接触によって皮膚のかゆみやアレルギーの原因となる可能性がある石鹸、汗、アレルギー、または汚染された成分を洗い流してください。

頻繁に使用する場合は、週に一度のクリーニングがお勧めです。湿った布で拭き取り、軽い石鹸で油やほこりを取り除いてください。

特別な要求がない限り、追加のプッシュを開かないでください。

-5-



(スケッチマップ)

ワイヤレス接続: ペアリングが成功した後、アプリは自動的に時計のワイヤレスアドレスを保存します。アプリが開かれたりバックグラウンドで操作されたりすると、自動的に時計を検索して接続します。

データ同期: アプリのメインページを手動で下にスワイプしてデータを同期します。時計は7日間のオフラインデータを保存できます。データが多いほど同期時間が長くなります。データの同期には最大2秒かかります。同期が完了した後、「同期完了」というメッセージが表示されます。

-3-

一般的な問題

ワイヤレスと接続できない場合はどうすればよいですか? (低速/接続または再接続に失敗した場合)

お使いのデバイスがiOS 9.0、またはAndroid 5.0以上であるかどうかを確認してください。

1. 無線接続の信号干渉により、各接続ごとに時間が異なることがあります。接続が長時間行わない場合は、磁場のない環境または複数の無線デバイスの干渉がない環境で使用していることを確認してください。
2. 無線をオフにしてから再度オンにします。
3. モバイル電話のバックグラウンドアプリケーションをオフにするか、モバイル電話を再起動してください。
4. モバイル電話が他の無線デバイスや機能と同時に接続されないようにしてください。
5. アプリがバックグラウンドで正常に動作しているかどうかを確認してください。そうでない場合、接続に失敗する可能性があります。

-6-

概要: このインターフェイスをクリックして、プレズレットのファームウェアバージョン番号とワイヤレスアドレスを表示します。

工場出荷時リセット: このインターフェイスをクリックして、工場出荷時のリセット (すべてのデータをクリア) またはキャンセルを選択します。

シャットダウン: このインターフェイスをクリックして、シャットダウンまたはシャットダウンをキャンセルします。

アプリのダウンロード: このインターフェイスをクリックして、QRコードをスキャンし、アプリをダウンロードします。

注意事項

・時計を衝撃から守り、高温や炎天下での長時間の露出を避けてください。

デバイスを分解したり、修理したり、変更したりしないでください。

-4-

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.