

デバイスが清潔で乾いた状態を保ってください。

- デバイスおよびデバイスの部品や付属品が損傷する恐れがあります。
- デバイスが濡れている場合は決して電源を入れないでください。既に電源が入っている場合は、電源を切り、電源が切れた場合はそのままにしてください。次にタオルでデバイスを持ち、E-USEの認定サービスセンターへ持って行ってください。
- デバイスは平らな所で保管してください。
- デバイスが落下すると、損傷の恐れがあります。
- デバイスは、0℃以下の環境で使用する場合は、-20℃～50℃の環境で保管できます。推奨環境温度の範囲内で使用または保管した場合、損傷やバッテリーの寿命が縮まる可能性があります。

- 騒音の発生を抑制、騒音を環境でデバイスが保管しないことで、デバイスの損傷やバッテリーの寿命に与える可能性があります。
- 鉄釘、鋼製スクリューの金属製品と一緒にデバイスを保管しないでください。
- デバイスにスチール製のワイヤ、鉄線を引き起こす恐れがあります。
- バッテリー端子が金属製品に触れると、火災発生の原因になります。
- デバイスを磁場の近くで保管しないでください。
- デバイスの稼働動作を起こしたり、バッテリーが磁場から放電する可能性があります。
- クレジットカードやクレジットカード、銀行カード、乗客券等の磁気付カードが磁場により破損する可能性があります。
- デバイスが過熱している状態、触れないでください。触れてしまったら、低温火傷や肌がかぶった、痛みが出たり、また皮膚の色素沈着が起こる場合があります。
- デバイスを長時間使用しない場合は、過熱に注意し、長時間皮膚に触れない様子にしてください。
- デバイスを充電したの電源に接続すると、デバイスの上に座ったり、長時間肌に直接触れない様にしてください。

- デバイスは個人のデバイスとしてのみ買収します。子どもや高齢者、また特別な状況にある方がデバイスを使用する場合は、特に注意してください。
- イヤホンを使用の際は、聴覚と耳を保護してください。
- 過度な音量にさらされると聴覚に障害を引き起こす可能性があります。
- 長時間の大量音での使用は、注意を妨げ事故を起こす可能性があります。
- イヤホンケーブルが濡れたままに放り、多言語音声案内に必要最低限の音質に設定してください。
- イヤホンケーブルが濡れたままに放り、多言語音声案内に必要最低限の音質に設定してください。
- イヤホンケーブルが濡れたままに放り、多言語音声案内に必要最低限の音質に設定してください。
- 車やバイク等の運転中は、ヘッドセットを使用しないでください。注意散漫による交通事故を引き起こしたり、お住まいの地域によっては違法の可能性があります。
- 歩行中や移動中にデバイスと手を握ることを注意してください。
- 屋外の環境に配置し、ご自身や他者を怪しめないようにご注意ください。
- デバイスに衝撃したり、スチーカーを貼らないでください。
- デバイスの塗装や金属部分にアレルギーをおおむねの痛、肌、目、皮膚、また腫れを起こす場合があります。そのような症状が出現したら、デバイスの使用を中止し、医師に相談してください。
- モバイルデバイスが機器の設置には注意を要します。
- デバイスやアクセサリー類を壁やアクリル板に設置しないでください。デバイスを不適切な位置に設置すると、E-USEのデバイスが熱い状態に保たれ、ダメージを受ける恐れがあります。

- デバイスを落したり、衝撃を与えないでください。
- デバイスを破損したり、誤動作を起こす可能性があります。
- デバイスが曲がったり変形すると、破損や部品が稼働する可能性があります。
- バッテリーと充電器をなるべく長く使いたくするために、
- バッテリーが長時間充電された場合、誤動作を起こす可能性があります。
- 長時間経過後、使用しないデバイスに充電していただきます。ご使用前に再度充電してください。
- 使用していない時は電源から充電器を外してください。
- バッテリーは本機の目的のためにのみ使用してください。
- デバイスはバッテリーをなるべく長く使用いたくため、本マニュアル内の指示に従ってください。
- 警告や指示に反したり発生した故障や修理の費用の低下に、メーカー保証が適用されない可能性があります。
- デバイスは保証期間が完了後、一部の部品・付属品は有効期間中の保証の対象外となります。保証を受けていないアクセサリー類の使用により発生した損傷や劣化はお客様の責任となります。

- デバイスを修理・交換・修理しないでください。
- デバイスに改造や改造が見られた場合、メーカー保証が適用されない場合があります。デバイスに弊社サービスが必要なる場合は、E-USEサービスセンターにお持ち込みください。
- デバイスが分解した方がありません。修理や火災の原因になります。
- デバイスを分解したものを再利用しないでください。
- デバイスをクリーニングする際は、次の内容にご注意ください。
- 柔らかい布などでデバイスを持ち取り、受信機部分の耳垢や汚れは柔らかいブラシや他の適切な道具で取り除いてください。
- バッテリー端子が濡れた布で掃除しないでください。
- 化学薬品や薬剤は使用しないでください。デバイス表面の色落ちや腐食、また感電や火災の原因になります。
- ホコリ・汗・油・汗・化粧品の粉・化粧品や抗静电剤・手洗い・石鹸・洗剤・殺虫剤等の化学薬品に、デバイスをさらさないようにしてください。デバイスの外部と内部の部品の腐食、作動の低下を引き起こす可能性があります。上記のような環境にデバイスがさらされた場合、糸くずの多い使用から中止で解除してください。

- デバイスを本物の使用目的以外に使用しないでください。
- 誤動作を引き起こす可能性があります。
- 公共の場面で使用する場合は、周りの方へご注意ください。

- 資格を持つ者のみが、デバイスの修理等のサービスを行います。
- デバイス修理は、修理等のサービスを行うと、デバイスが破損し、メーカー保証が適用されない可能性があります。
- 著作権に保護された材料を提供しないでください。
- 製品所有者の許可なく著作権に保護された材料を提供しないでください。
- 著作権保護法を侵害して法的責任を負う場合があります。メーカーは、ユーザーが著作権に保護された材料を違法に複製したことによる、法的上の問題には責任を負いません。
- 本製品はE-USEの登録商標です。
- (WEEE指令: Waste Electrical & Electronic Equipment)
- 製品「アクセサリー」類、説明書等にあるこのマークは、本製品とその電子部品(充電器・ヘッドセット・USBケーブル等)を、一般家庭ごみとして廃棄しないでくださいとを示しています。
- 環境汚染や、不法投棄による健康被害の可能性を減らすため、材料資源の持続可能な利用を促進するために、部品廃棄に適した方法、責任を持ってリサイクルを行うことで、ご家庭でのご使用の場合、環境に配慮したリサイクルのために、本製品の廃棄方法を購入品またはお住いの地域の自治体等でご確認ください。
- 法人への使用の場合、販売元と直接話し、購入契約書の規約をご確認ください。本製品とその電子部品は、その他の産業廃棄物と混合しないでください。
- 本製品はRoHS指令およびPbフリー製品です。
- 本製品のバッテリーの正しい廃棄方法
- バッテリーの説明書やパッケージにあるこのマークは、本製品のバッテリーの寿命を短くしたり、他の一般家庭ごみと共に廃棄しないことを示しています。メーカーの代表、化学者がHg、Cd、およびPbは、バッテリーにE-USE指令2006/66の参照レベルを超える水銀、カドミウム、また鉛が含まれていることを示しています。
- FCC規制の第5部について、
- 本製品は電波を放射していないことを確認しています。
- FCC規制の第15部を準拠しています。操作は次の2つの条件を伴う場合があります: (1) このデバイスが有害な電磁妨害をしないという条件と (2) このデバイスが受動し干渉し、望ましくない動作を伴うことなく実行されなければならない。
- 本製品は製造元と承認済み、FCC規制の第15部に基づき、クラスBのデジタルデバイスの基準に準拠してこのことを確認しています。この基準は住宅環境に設置する際、有害な干渉を引き起こし合理的な保護の範囲を超えて電波を放射しないことを保証します。本製品は、高度電圧ケーブルを生産・使用、及び放射した電波に設置や使用をしないなどした場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の場所の設置においては干渉しないことを保証します。本製品が、ラジオやテレビの電波受信に有害な干渉を引き起こしているかどうかは、製品を再起動して判断ください。お客様ご自身で下記方法をお試しください。干渉を修正することをお勧めいたします。
- 受信アンテナの向きや設置場所を変えてみる
- 製品とケーブル間の距離を減らす
- レシーバーが接続しているものの回路に機器を接続しないお店または経験のあるラジオ・テレビ技術者に相談する。
- FCC規制の第15部に基づき、E-USEによって明示的に承認されている変更や修正を行った場合、デバイスの操作性能や有効性に関する可能性がなくなることに留意してください。
- 免責事項
- このデバイスを通してアクセスできるコンテンツとサービスは第三者に提供し、著作権・特許・商標およびその他の知的財産権保護法によって保護されています。これらのコンテンツやサービスは商用目的ではなく個人的な目的のために提供されます。コンテンツの所有者やサービスプロバイダに許可されていない方法では、コンテンツまたはサービスを使用できません。
- この利用が受けられ、該当するコンテンツ/所有者またはサービスプロバイダが明示的な許可がない限り、この利用は明示的に禁止されています。コンテンツ/サービス、いかなる方法や形式でも、複製・転載・共有・アップロード・投稿・送信・転載・複製・二次的著作物の作成・使用、または配布は行いません。
- 第3者のコンテンツやサービスは、どのような状態でも提供されません。E-USEは、明示あるいは暗示を問わず、いかなる目的のために提供されたコンテンツやサービスも保証しません。E-USEは、商業目的または特定の目的に適合する保証を含めながら提供はしません。いかなる暗示された保証も否認します。
- E-USEは、このデバイスで利用可能なコンテンツやサービスの正確性、有効性、適切性、合法性または完全性を保証しません。また、損失を含むいかなる状況下においても、たとえそれが間接的、不法行為であっても、直接的、間接的、偶発的ないかなる損害、特別または必然的な損害、弁護士費用、経費、若しくはこれに関連する情報に固有なる損害、ユーザーもしくは第三者がコンテンツやサービスを使用した結果として生じるどのような損害の可能性を示唆していません。E-USEは一切の責任を負わないものとします。
- 第3者のサービスはいつでも終了または中止される可能性があります。E-USEはいかなるコンテンツやサービスにも利用可能であることを表明及び保証しません。コンテンツとサービスは、E-USEの管理下ではないコンテンツや伝送設備を通じて第三者にのみ提供されます。この免責事項の一般性を制限することなく、E-USEはデバイスを通じて提供されたコンテンツやサービスの中止または終了に対する自己責任を負います。E-USEは、E-USEのサービスとE-USEのサービスに関するカスタマーサービスに対する責任及び義務を負いません。E-USEのサービスとE-USEのサービスに関するあらゆる質問や要求は、各コンテンツおよびサービスプロバイダーに直接お問い合わせください。
- およびその他の国について、
- オーディオ出力を必要に応じて
- 電力低下への予防措置

ご注意: イヤホンやヘッドセットを長時間大音量で使用するすると不聴の恐れがあります。



フランスの場合、フランスの条約H532-12で要求される、該当のNFEN 50332-1:2013およびまたはNFEN 50340:2013規格に定められている音圧レベル要件に準拠するよう、製品テストを行っております。

ご注意：聴力低下を予防するため、長時間、大音量でご利用しないようにしてください。

WEEEに関する注意事項

2014年2月14日に電気製品として旅行された電気電子機器廃棄物指令（WEEE）により、製品の寿命末期における電気機器の取り扱いは重大な要請が与えられます。

本指令の目的は、まず第一優先として、電気電子機器の廃棄の防止を行うことにあります。加えて、本指令は廃棄物削減のため再利用、リサイクル及びその他方法での回収促進を目的としています。製品とその包装箱WEEEの口ばしは下記に示すように、電気電子機器の集合体と、取り分け済のあるごみ箱が示されています。



本製品は家庭ごと一緒に廃棄または処分しないでください。使用者は、このような有害廃棄物のリサイクルを行う指定の収集場所まで回収することにより、全ての電気電子機器に対して責任を負います。廃棄時に、電気電子機器を適切に廃棄に適切に回収すること天然資源の保護に繋がります。更に、電気電子機器の適切なリサイクルは、人間の健康と環境を保全することに繋がります。電気電子機器の廃棄・回収及び復元などの収集場所に関する詳細情報は、最寄りの担当部署・家庭ごみ廃棄サービス・製品をご購入いただいた小売店またはメーカーにお問合せください。

RoHSコンプライアンス

本製品は、電気電子機器における特定危険物質の使用制限に関する欧州議会及び、2015年3月31日の理事会指令2011/65/EU及び(EU)2015/863に準拠しています。

REACH

REACH (規制 No. 1907/2006) は、化学物質の製造と使用、及びそれらが人間の健康と環境に及ぼす可能性のある原因について表明しています。REACH規則第33条(1) では、物品に含まれる、製品に含まれる物質 (SVHC) 候補リスト (Annex XIV) に 0.1% (物品あたりの重量) を超える物質が含まれる場合、それと関連した通知を行うことを、サプライヤーに要求しています。本製品には、重量あたり 0.1% を超える種類の物質 (CAS-No. 7439-92-1) が含まれています。

本製品の販売時点においては、鉛物質を除き、REACH候補リストにある他の物質は、本製品の重量あたり 0.1% を超える濃度で含まれていません。

注意事項：2018年7月27日に鉛がREACH候補リストに追加されました。※鉛がREACHリストに含まれたことは、鉛を含む材料が直接的なリスクをもたらしたり、その使用の制限を課するものではありません。

バッテリーを含む製品について

欧州連合/バッテリー指令 2013/56/EU

バッテリーと充電電池に関する、新たなバッテリー指令2013/56/EUを、以前の指令に代わり、2015年1月7日に発効されました。この指令は、車載、医療及び電動工具の部品を以て、製品内に取り込まれ、また使用可能なリチウムイオンバッテリー及び充電電池、AAA、AA、単三電池、充電/充電式、充電/充電式に適用できます。また、鉛は、電池の収集、廃棄/リサイクル及び廃棄/リサイクルの管理に適用されています。また、特定の危険物質を含むバッテリーの環境危害と、サプライチェーンの完全な責任に関する改善も目的としています。

使用済バッテリーの取り外し、リサイクル及び廃棄に関するユーザー向け説明

お持ちの製品やリモコンがバッテリーを取外す方法には、取扱説明書に記載されているバッテリーの挿入と取り外しの手順を厳密に読んで取り扱ってください。製品が完全に充電されておらずバッテリー内部の製造業者のマークが取り外すことできません。この場合、リサイクル及び回収センターで製品の解体処理を行う場合もあります。また取り外しは認定を受けたサービスセンターで行う必要があります。欧州連合及びその他の地域では、バッテリーを家庭ごと一緒に廃棄することは違法です。全てのバッテリーは環境に配慮した方法で廃棄されなければなりません。使用済みのバッテリーの環境に配慮した回収、リサイクル及び廃棄についての情報は、お住まいの地域の廃棄管理局に問合せください。

警告:

バッテリーが適切に挿入されていないと、爆発する危険性があります。火災や爆発のリスク低減のため、分解、破壊、穴開け、外部との接触距離を短くして、60℃以上の温度でなく火、火や水中で廃棄しないでください。バッテリーを充電電池、バッテリーパック、下記に示されるように、ごみ箱にバッテリーパックを付けて適切な標識をする必要があります。



電池、充電電池、及びボタン電池に、0.0005%を超える水銀、0.002%を超えるカドミウム、または0.004%を超える鉛を含む場合があります。それら各電池には関連する金属の化学式 Hg 、 Cd 、 Pb と標示されている場合があります。下記の図を参考してください：



警告:

バッテリーを口に入れるなど摂取しないでください。化学火傷の危険があります！本製品に付属されて

いるリモコンは、ボタン電池が入っています。ボタン電池を吞み込んでしまうと、重大な体内やけを引き起こす可能性があります。誤食の可能性があります。バッテリー共に、子どもから離れてください。バッテリー挿入口を安全に閉じられていない場合、製品の使用を中止し、子どもから離れてください。バッテリーを飲み込んでしまった、または体内に入ってしまったと思われる場合、すぐに医師の診察を受けてください。

IMDA規格に準拠

DA107974

装置を使用する際に 1 年 2 回の年間点検を完了します。装置に 대한 일반적 안전 정보를 포함하고 귀하의 장치에 적용되는 모든 관련 정보 포함 합니다. 정기 및 우발 시험을 따라 반드시 다른 사람이 부상을 입을 것을 방지하고 장치 가 손상되지 않도록 하십시오. 작동 중인 배터리, 충전 케이블, 제품 및 함께 제공되는 도구 및 재료 함께 사용되는 E-USE 인증한 구성품 을 포함 합니다.

경고

안전 정보 및 구성품 조립 및 사용 관련 정보 또는 사용 방법 및 주의 사항 포함 있습니다.

수신 전압 3.0V, 플러그 또는 노선 전기 소켓 및 장치 사용 금지 마십시오.

안전 정보 또는 연결 배선 및 전원 선 의 화재 위험 없이 하 있습니다.

다른 손이나 기타 물건 사용 부위 사용 금지, 안전 콘센트, 플러그 또는 전기 소켓 에 손 대지 마십시오.

그렇게 하면 감전 될 수 있습니다.

그렇게 하면 화재 및 화재 위험 없이 하 마십시오.

전원 콘센트 플러그 나 화재 가 발생할 수 있습니다.

그렇게 하면 감전 나 손상을 입지 마십시오.

장치 사용 전 반드시 화재 가 발생할 수 있습니다.

장치를 충전하는 동안에는 잘못 으로 장치를 사용 하지 마십시오.

그렇게 하면 감전 될 수 있습니다.

연결 부위 가 뜨거 되면 노선 전기 소켓 및 장치 사용 금지 마십시오.

그렇게 하면 감전 될 수 있습니다.

연결 부위 가 뜨거 되면 화재 위험 없이 하 마십시오.

제조업체 가 인증한 배터리, 충전기, 액세서리 및 소모품 사용 하십시오.

일부 배터리 또는 충전기 사용 관련 장치 사용 인증 인증 나 장치 고장 을 초래할 수 있다. 또한 화재 위험 없이 하 마십시오.

장치를 사용할 때 배터리 및 E-USE 인증한 충전기 및 케이블 사용 하십시오.

충전 및 사용 도중 화재 위험 없이 하 마십시오. 화재 위험 없이 하 마십시오. 화재 위험 없이 하 마십시오.

E-USE 가 인증하지 않은 부품 또는 소모품 사용 할 때 E-USE 는 사용자 안전 을 책임질 수 없습니다.

장치를 사용하지 마세요. 화재 및 화재 위험 없이 하 마십시오.

부품 또는 액세서리 가 화재 위험 없이 하 마십시오. 화재 위험 없이 하 마십시오.

배터리 및 충전기 사용 금지 하 마십시오.

그렇게 하면 감전 될 수 있습니다.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

그렇게 하면 화재 위험 없이 하 마십시오.

통제되지 않은 폐기물 처리로 인한 환경 또는 인체의 건강에 위해를 방지하려면 이러한 품목을 다른

create your vibe