



警告

不遵守以下警告可能会导致人身伤害或严重设备损坏

- 请勿擅自拆解、改装或维修本产品。
- 请避免长时间高音量使用，以防造成听力损伤。
- 请勿将本产品置于阳光直射、高温或靠近火源的位置。
- 演奏时请注意保持正确姿势，避免长时间使用造成肩颈或手腕损伤。
- 请勿长时间将电源适配器插在设备上，以免造成电池过充或过热风险。
- 若设备出现异常发热、异味或冒烟，请立即停止使用并断开电源。
- 使用充电器时，请务必使用官方推荐的规格。
- 请使用产品随附的充电线进行充电。若使用电源适配器充电时，应使用满足相应安全标准要求的电源适配器或所在地认证的电源适配器。
- 产品内含不可拆卸的电池，请勿自行更换电池，以免损坏电池或设备。电池只能由授权服务中心更换且必须更换相同型号的电池；更不正确型号的电池，会破坏防护措施（如起火、爆炸、电池漏液等）。若电池出现严重鼓胀，请勿继续使用。
- 请勿将电池投入火中或高温烤箱中，或以机械方式碾压、切割、刺穿、撞击及拆卸电池，否则可能会导致电池爆炸。
- 请勿将电池暴露在诸如日照、火烤或烤箱类似过热环境中，可能会导致电池起火、爆炸。
- 请勿将电池置于极高温或极低气压环境下，可能会导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 请勿将旧电池扔进生活垃圾中，应按当地法律法规要求处理本设备及废旧电池。
- 为避免干扰医疗仪器工作，使用本设备时，请与植入式医疗设备或个人医疗设备(如起搏器、植入耳蜗、助听器等)保持至少15厘米的距离。并向医师或其制造商咨询本设备的限制条件。
- 禁止改装天线或使用非原厂配件，在禁止无线电设备场景下勿使用本设备以遵守规定。



注意

不遵守以下注意事项可能导致轻微人身伤害或设备损坏

- 若设备长时间不使用（超过 3 个月），请至少为电池补充电一次，以避免过度放电导致电池损坏。
- 建议在 20%~80% 电量区间使用和充电，以延长电池寿命。
- 避免电池完全耗尽至关机状态后长期搁置。
- 请在常温环境下为设备充电，避免在过热或过冷条件下充电。
- 充电完成后请拔出适配器，防止电池长时间处于高压状态。
- 使用过程中避免强烈冲击、摔落或对本产品施加过大压力。
- 如长时间无进行操作，设备将在 10 分钟自动关机。
- 请将本产品存放在儿童和宠物接触不到的地方。
- 使用耳机时，请保持适中音量，避免突然的音量冲击。
- 请避免在灰尘、油烟或过度潮湿的环境中使用。

产品保养

请使用柔软干燥的布料或普通湿巾擦拭，请勿使用涂料稀释剂、溶剂、酒精、清洁液或浸有化学物质的抹布。

注意：清洁时因注意避免设备进水！

保修说明

类型	保修内容	保修期限
产品主机	主体产品非配件类	一年

DONNER VIVA

Stringless Guitar

Model: DONNER VIVA

Input: 5V $\equiv$ 3A FCC ID: 2AV7N-SG SERIES IC: 28214-SG SERIES

Manufacturer: Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd.

Add.: Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park,
Greater Bay Area, No.28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.

Made in China

After-sales Service E-mail: service@donnermusic.com

EU REP SUCCESS COURIER SL

Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha,
Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

UK REP GOAL REACH CONSULTING LTD

Office 1029 3 Hardman Street 10th Floor,
Spinningfields Manchester, UK M3 3hf
goalservice@hotmail.com



220-J10113



MANUALE
RACCOLTA
CARTA



FR
Cet appareil
et ses cordons
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Rev 01 2510

