

【front】

	wireless earbuds (charging cable included) The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Three Champions is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.	
Wireless earbuds specifications - wireless ear buds - built-in microphone - bluetooth compatible 1-click skip - wireless design with magnetic charging case	[How to use] 1. Power on and pair bluetooth earbuds : Make sure earbuds and phone or other bluetooth device are next to each other. Take earbuds out of case to power on and start pairing. Find "3CBT-01" in the list of Bluetooth devices on your phone or other Bluetooth devices to pair.	[EAR BUD] 
1. product (1) Microphone parameters Microphone Unit : 4mm dia*1.5mm S.P.L. : -42H-3db Impedance : <= 32K Ohm Frequency Response : 20Hz~20KHz Operate voltage : 2.20V/4.2V (2) Speaker parameters Speaker diameter : 10mm dia Impedance : 32 Ohm S.P.L. : 85dB(+3dB/6mW/1cm at 1 KHz) Rated power : Nominal 3mW, max 5mW Frequency Response : 200Hz+/-20% at 0.3V (3) Other Li-battery Capability : 30mAh and 300mAh Talking time : 1 hours 50 minute Playing time : 1 hours 50 minute	2. Power off and charge earbuds : Make sure battery case is fully charged. Put earbuds into battery case to start charging. It takes approx. 2 hours to fully recharge the battery case and 45 minutes to the earbuds.	
Stand by time : 30 hours Earbuds charge time : 45 minute Battery case charge time : 2 hours Charge mode micro USB 5V/1A	3. Charge the battery case : Plug in the charging cable and a red light will flash when charging. Case will be fully charged when the red light stops flashing.	4. Charge earbuds : Make sure case is fully charged. While the earbuds are in the case, press the button of charging case.
2. Brief description of the earbuds Wireless version V5.0 Transmission Range (Hz) 2.402GHz~2.480GHz Receiving sensitivity Direct distance 10m Pair name 3CBT-01	5. Pause music : Press button on right or left earbud when listening to music.	7. Re-call : Press button on right or left earbud 2 times.
Warnings: Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age three. Set a low volume setting before using the headphones. Long-term exposure to loud music or sounds may cause hearing damage. It is best to avoid high volume levels when using these headphones, especially for extended periods. Use caution when using your headphones while operating a vehicle or engaging in any activity that requires your full attention. Check and follow local laws regarding headphone use. Avoid listening to music at maximum volume for prolonged periods.	6. Pick up call : Press button on right or left earbud.	8. To play the next song : Press button to play the next song on right or left earbud for 2 seconds.

【back】

Spécifications des écouteurs sans fil - écouteurs sans fil - micro intégré - Bluetooth - Passer en 1 clic - design sans fil et boîtier de chargement	écouteurs sans fil (cable de recharge inclus) La marque et les logos Bluetooth® et des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces symboles par Three Champions est faite sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.	
1. produit (1) Paramètres du microphone Unité microphone : 4 mm de diamètre x 1,5 mm Niveau de pression acoustique : -42 +/-3 dB Impédance : < 32 ohm Réponse en fréquence : 20 Hz~20 kHz Tension de fonctionnement : 2,20 V/4,2 V (2) Paramètres de l'enceinte audio Diamètre de l'enceinte audio : 10 mm de diamètre Impédance : 32 ohm Niveau de pression acoustique : 85 dB +/-3 dB/6 mW/1 cm à 1 kHz Puissance nominale : 3 mW, max. 5 mW Réponse en fréquence : 200 Hz +/-20 % à 0,3 V	[Guide d'utilisation] 1. Placer les écouteurs et le téléphone ou autre appareil Bluetooth côte à côte. Sortir les écouteurs du boîtier pour les allumer et les connecter. Trouver « 3CBT-01 » dans la liste des appareils Bluetooth sur votre téléphone ou autre appareil Bluetooth à connecter.	[écouteur] 
(3) Autre Capacité de la batterie LiB : 30 mAh et 300 mAh Durée de la batterie (conversational) : 1 heure 50 minutes Durée de la batterie (écoute) : 1 heure 50 minutes Durée de la batterie (stand-by) : 30 heures Temps de charge des écouteurs : 45 minutes Temps de charge du boîtier de chargement : 2 heures Mode de charge : micro USB 5 V/1 A	2. Vérifier que le boîtier est complètement chargé. Insérer les écouteurs dans le boîtier pour commencer à les charger. Il faut environ 2 h pour recharger complètement le boîtier, et 45 min. pour les écouteurs.	
2. Courte description des écouteurs Version sans fil V5.0 Plage de Transmission (Hz) 2,402 GHz-2,480 GHz Sensibilité de réception Distance directe 10 m Nom de paire 3CBT-01	3. Charger le boîtier de charge : Brancher le boîtier de charge. Un voyant rouge clignote pendant le chargement. Quand le voyant cesse de clignoter, le boîtier est complètement chargé.	4. Charger les écouteurs : Vérifier que le boîtier de charge est chargé. Ranger les écouteurs à l'intérieur et appuyer sur le bouton à l'extérieur du boîtier.
Avertissements : Risque d'étouffement en raison de la présence de petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Régler le son à un faible volume avant d'utiliser le casque. L'écoute à un volume élevé pendant une période prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Il est préférable de ne pas utiliser ces écouteurs à un volume élevé, surtout pendant des périodes prolongées. Faire preuve de prudence lors de l'utilisation de vos écouteurs pendant la conduite ou une activité qui requiert une attention particulière. Respecter la législation locale concernant l'utilisation des écouteurs. Éviter d'écouter de la musique au volume maximum pendant de longues périodes.	Voyant rouge clignotant Voyant rouge non clignotant [câble de charge]	5. Mettre la musique en pause : Appuyer sur le bouton situé sur l'écouteur de droite ou de gauche.
	6. Répondre à un appel : Appuyer sur le bouton situé sur l'écouteur de droite ou de gauche.	7. Rappeler : Appuyer 2 fois sur le bouton situé sur l'écouteur de droite ou de gauche pendant 2 secondes.
	8. Passer à la chanson suivante : Appuyer sur le bouton situé sur l'écouteur de droite ou de gauche pendant 2 secondes.	

3 cm

1.6 cm