

earfun

User Manual



WIRELESS HEADPHONES

MODEL: K5

English	01-07
Deutsch	08-14
French	15-21
Italian	22-28
Español	29-35
Polski	36-42
繁體中文	43-49

EN

Packages



EarFun K5



User manual




3.5mm audio cable




Charging cable

Diagram




Power On / Off




1. Power ON:
Press and hold the "⏻" button for 2s. The blue light will turn on and then go out, and you will hear a voice prompt "power on".

2. Power OFF
Press and hold the "⏻" button for 4s. The red light will turn on and then go out, and you will hear a voice prompt "power off".

How to Pair for the First Time




Step 2 :




1. Press and hold the "U" button for 2s to power on, then the red and blue lights will flash alternately to enter the pairing mode. You will hear a voice prompt "Pairing".

2. Turn on the wireless connection function on your phone, open the list of nearby devices, and select "EarFun K5" to connect. Once pairing is complete, you will hear "Connected".


Volume Control /Music Control /Voice Assistant



Answer / Hang up / Reject a call




Clear Pairing Record /Reset




With your headphones powered on, press and hold the "+" and "-" buttons simultaneously for 5s, until the red and blue lights flash 3 times, and the headphones have entered pairing mode again.

Charging Indications



1. In charging: red light stays on
2. Full Charge: blue light stays on (charging for 2 hours)

Toggle Volume Limit Operation



Simultaneously press and hold the "+" and "-" buttons once to switch three volume limit modes: normal mode(74dB), learning mode(85dB) and travel mode(94dB).

Kind Reminder: The headphones will automatically turn off after 10 minutes of being disconnected from any devices.

Indicator Light & Voice Indication

State	Indicator Light	Voice Indication
Power on	Blue light stays on for 2s	Power on
Power off	Red light stays on for 2s and turns off	Power off
Pairing Mode	Red and blue light flashes alternatively	Pairing
Device Connected	--	Connected
Device Disconnected	--	Disconnected
Battery lower than 20%	Red light flashes 3 times rapidly every 10s	Battery Low
In Charging	Red light stays on in charging, blue light stays on in full charge	--

AUX-IN Mode Notice:


1. When the headphones run out of the battery, you can connect the headphones to a music device by using a 3.5mm audio cable to play back.
2. When using an AUX cable, the headphones automatically power off.
3. To adjust the volume, please use the volume controls on your connected device.

Customer Service


For FAQs and more information:
Please send an email to: service@myearfun.com

DE


Lieferumfang



Produktübersicht



Ein-/Ausschalten




1. Einschalten:

Halten Sie die „“-Taste 2 Sek. lang gedrückt. Die blaue Anzeige leuchtet auf und erlischt anschließend. Sie hören die Sprachansage „power on“.

2. Ausschalten: Halten Sie die „“-Taste 4 Sek. lang gedrückt. Die rote Anzeige leuchtet auf und erlischt anschließend. Sie hören die Sprachansage „power off“.

Erstmalige Kopplung

Schritt 1:




Schritt 2:




1. Halten Sie die „P“ -Taste 2 Sek. lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Anschließend blinken die rote und blaue Anzeige abwechselnd, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Sie hören die Sprachansage „Pairing“.
2. Aktivieren Sie die kabellose Verbindungsfunktion Ihres Handys, öffnen Sie die Liste der verfügbaren Geräte und wählen Sie „EarFun K5“ aus. Nach erfolgreichem Pairing hören Sie „Connected“.


Lautstärkeregelung / Musiksteuerung / Sprachassistent



Anruf annehmen / Auflegen / Anruf ablehnen




Kopplungsdaten löschen / Zurücksetzen




Halten Sie bei eingeschalteten Kopfhörern die „+“- und „-“-Tasten gleichzeitig 5 Sek. lang gedrückt, bis die rote und blaue Anzeige 3-mal blinken und die Kopfhörer erneut in den Kopplungsmodus wechseln.

Ladeanzeigen



1. Während des Ladevorgangs: Die rote Anzeige leuchtet dauerhaft.
2. Vollständig geladen: Die blaue Anzeige leuchtet dauerhaft (Ladezeit: 2 Stunden).

Lautstärkebegrenzung umschalten



Halten Sie die Tasten „+“ und „-“ einmal gleichzeitig gedrückt, um zwischen drei Lautstärkebegrenzungsmodi zu wechseln: Normalmodus (74 dB), Lernmodus (85 dB) und Reisemodus (94 dB).

Freundlicher Hinweis: Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, wenn sie 10 Minuten lang mit keinem Gerät verbunden sind.

Anzeigeleuchte & Sprachansage

Status	Anzeigeleuchte	Sprachansage
Einschalten	Die blaue Anzeige leuchtet 2 Sek. lang	Power on
Ausschalten	Die rote Anzeige leuchtet 2 Sek. lang und erlischt dann	Power off
Kopplungsmodus	Die rote und blaue Anzeige blinken abwechselnd	Pairing
Gerät Verbunden	--	Connected
Gerät Getrennt	--	Disconnected
Akkustand unter 20 %	Die rote Anzeige blinkt alle 10 Sek. 3-mal schnell	Battery Low
Während des Ladevorgangs	Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeige dauerhaft; bei vollständiger Ladung leuchtet die blaue Anzeige dauerhaft.	--

Hinweise zum AUX-IN-Modus:

1. Wenn die Kopfhörer keinen Akkustrom mehr haben, können Sie sie mit einem 3,5-mm-Audiokabel an ein Audiogerät anschließen, um Audio wiederzugeben.
2. Bei Verwendung eines AUX-Kabels schalten sich die Kopfhörer automatisch aus.
3. Verwenden Sie zum Einstellen der Lautstärke bitte die Lautstärkeregler des verbundenen Geräts.

Kundendienst

Für FAQs und weitere Informationen:
Senden Sie bitte eine E-Mail an: service@myearfun.com

FR

Contenu de l'emballage



EarFun K5



Manuel d'utilisation




Câble audio 3,5 mm




Câble de charge

Schéma du produit




Marche/Arrêt




1. Mise sous tension : Appuyez sur le bouton «  » et maintenez-le enfoncé pendant 2 s. Le voyant bleu s'allume puis s'éteint, et vous entendez l'invite vocale « power on ».

2. Mise hors tension : Appuyez sur le bouton «  » et maintenez-le enfoncé pendant 4 s. Le voyant rouge s'allume puis s'éteint, et vous entendez l'invite vocale « power off ».

Première association




Étape 2 :




1. Appuyez sur le bouton «  » et maintenez-le enfoncé pendant 2 s pour allumer l'appareil. Les voyants rouge et bleu clignotent ensuite alternativement pour passer en mode d'association. Vous entendez l'invite vocale « Pairing ».
2. Activez la fonction de connexion sans fil sur votre téléphone, ouvrez la liste des appareils à proximité et sélectionnez « EarFun K5 ». Une fois l'appairage terminé, vous entendrez « Connected ».


Contrôle du volume / Contrôle de la musique / Assistant vocal



Répondre / Raccrocher / Rejeter un appel




Effacer l'historique d'association / Réinitialiser




Lorsque le casque est allumé, appuyez simultanément sur les boutons « + » et « - » et maintenez-les enfoncés pendant 5 s, jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent 3 fois et que le casque passe à nouveau en mode d'association.

Indications de charge



1. En charge : le voyant rouge reste allumé.
2. Charge complète : le voyant bleu reste allumé (temps de charge : 2 heures).

Changer le mode de limitation du volume



Appuyez simultanément une fois sur les boutons « + » et « - » et maintenez-les enfoncés pour basculer entre trois modes de limitation du volume : mode normal (74 dB), mode apprentissage (85 dB) et mode voyage (94 dB).

Rappel : le casque s'éteint automatiquement après 10 minutes sans connexion à un appareil.

Voyant lumineux et indication vocale

État	Voyant lumineux	Indication vocale
Mise sous tension	Le voyant bleu reste allumé pendant 2 s.	Power on
Mise hors tension	Le voyant rouge reste allumé pendant 2 s, puis s'éteint.	Power off
Mode d'association	Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement.	Pairing
Appareil Connecté	--	Connected
Appareil Déconnecté	--	Disconnected
Batterie inférieure à 20 %	Le voyant rouge clignote rapidement 3 fois toutes les 10 s.	Battery Low
En charge	Pendant la charge, le voyant rouge reste allumé ; une fois la charge complète, le voyant bleu reste allumé.	--

Remarques sur le mode AUX-IN :

1. Lorsque la batterie du casque est épuisée, vous pouvez le connecter à un appareil audio à l'aide d'un câble audio 3,5 mm pour lire le son.
2. Lorsqu'un câble AUX est utilisé, le casque s'éteint automatiquement.
3. Pour régler le volume, veuillez utiliser les commandes de volume de l'appareil connecté.

Service client

Pour consulter la FAQ et obtenir plus d'informations :
Veuillez envoyer un e-mail à : service@myearfun.com

IT

Contenuto della confezione



EarFun K5



Manuale utente




Cavo audio da 3,5 mm




Cavo di ricarica

Schema del prodotto




Accensione/Spegnimento




1. Accensione: Tenere premuto il pulsante "⏻" per 2 s.
La spia blu si accende e poi si spegne, e si sentirà il messaggio vocale "power on".
2. Spegnimento: Tenere premuto il pulsante "⏻" per 4 s.
La spia rossa si accende e poi si spegne, e si sentirà il messaggio vocale "power off".

Prima associazione




Passaggio 2 :




1. Tenere premuto il pulsante “⏻” per 2 s per accendere il dispositivo. Le spie rossa e blu lampeggeranno alternativamente per accedere alla modalità di associazione. Si sentirà il messaggio vocale "Pairing".
2. Attiva la funzione di connessione wireless sul tuo telefono, apri l'elenco dei dispositivi vicini e seleziona « EarFun K5 ». Una volta completato l'abbinamento, sentirai « Connected ».


Controllo volume / Controllo musica / Assistente vocale



Rispondere / Riagganciare / Rifiutare una chiamata




Cancellazione della cronologia di associazione / Ripristino




Con le cuffie accese, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per 5 s, finché le spie rossa e blu lampeggiano 3 volte e le cuffie entrano nuovamente in modalità di associazione.

Indicatori di ricarica



1. Durante la ricarica: la spia rossa rimane accesa.
2. Ricarica completa: la spia blu rimane accesa (tempo di ricarica: 2 ore).

Cambiare la modalità di limitazione del volume



Tenere premuti contemporaneamente una volta i pulsanti "+" e "-" per passare tra tre modalità di limitazione del volume: modalità normale (74 dB), modalità apprendimento (85 dB) e modalità viaggio (94 dB).

Promemoria: le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 10 minuti di disconnessione da qualsiasi dispositivo.

Spia luminosa e indicazione vocale

Stato	Spia luminosa	Indicazione vocale
Accensione	La spia blu rimane accesa per 2 s.	Power on
Spegnimento	La spia rossa rimane accesa per 2 s e poi si spegne.	Power off
Modalità di associazione	Le spie rossa e blu lampeggiano alternativamente.	Pairing
Dispositivo Connesso	--	Connected
Dispositivo Disconnesso	--	Disconnected
Batteria inferiore al 20%	La spia rossa lampeggia rapidamente 3 volte ogni 10 s.	Battery Low
Durante la ricarica	Durante la ricarica, la spia rossa rimane accesa; a ricarica completa, la spia blu rimane accesa.	--

Note sulla modalità AUX-IN:

1. Quando la batteria delle cuffie è scarica, è possibile collegarle a un dispositivo audio utilizzando un cavo audio da 3,5 mm per la riproduzione.
2. Quando si utilizza un cavo AUX, le cuffie si spengono automaticamente.
3. Per regolare il volume, utilizzare i controlli del volume sul dispositivo collegato.

Servizio clienti

Per FAQ e ulteriori informazioni:
Inviare un'e-mail a: service@myearfun.com