



PURE **WHEEL BASE DD-9Nm**

BASE DE VOLANT DD-9Nm  **PURE**

QUICK START GUIDE **GUIDE D'UTILISATION RAPIDE**

THE FULL INSTRUCTION MANUAL CAN BE DOWNLOADED HERE:
LE MANUEL D'INSTRUCTIONS COMPLET PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉ ICI :



Thank you for purchasing this REVOSIM™ product.
This product has been designed to enhance your gaming experience. Please keep this user manual in a safe place for future reference.
Many other features are available on the wheel, base and pedals. The Quick Start Guide allows you to quickly use the product. For more detailed information go to <https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim> and download the full user guide.

Before using this product please check for any firmware updates (see section 3 FIRMWARE AND DRIVER UPDATES).

1 | PACKAGE CONTENT

REVOSIM™
WHEEL BASE



BASE
CLAMP



MOTOR
SUPPORT



L SHAPE
METAL PART



POWER
SUPPLY



POWER SUPPLY
CABLE



USB-A TO USB-C
CABLE



PHONE
SUPPORT





T-NUTS x5



HEX TOOL
5MM



M6*7
SCREW
x8



HM6*12
SCREW
x5



+ QUICK IB / COMPLIANCE INSERT / WARRANTY INSERT

2 | ASSEMBLY

We recommend that you hard mount the base to your cockpit using the T-nuts supplied. If this is not possible then you can use the clamp that is supplied with your base.

Follow these steps for a successful installation:

2.1.1 DESK CLAMP USE

First, assemble the Clamp by following these steps:

- Fix the L shape metal part, to each side of the motor support, using the M6*7 screws:




- Fix the clamps, to the motor support, using the M6*7 screws:



You can now attach the motor base, as follows:

Fix the plate support to the bottom, of the motor base, using the T-nuts.

Slide the T-nuts (3 minimum) into the side channels, as shown:





Screw the motor support to the 3x T-nuts:



*Fixing the
Clamp to
a desk.*

HM6*12 SCREWS




Now fix the motor base to a desk, (ensuring that the desk is stable and secure), using the clamps and secure by tightening the hand screws on each side.

2.1.2 HARD MOUNTING THE BASE

Bottom mounting:


We suggest screwing directly the T-nut to the cockpit. When you have fixed your correct location then tighten the screws ensuring that the base is securely fixed in position.



Adjust/slide the T-nuts according to your cockpit connection points.

≥3

HM6*12
SCREWS



2.1.3 SIDE MOUNTING (ONLY FOR COCKPIT)

≥2




≥2



Adjust/slide the T-nuts according to your cockpit connection points.

≥4

HM6*12
SCREWS





2.2 CONNECT POWER SUPPLY TO THE BASE



2.3 CONNECTING THE WHEEL BASE TO A PC

ATTENTION: If the base is not connected to a device via USB, it will not be possible to power it up.

Connect the wheel to your PC using the USB-C cable supplied with the product.



2.4 SMARTPHONE SUPPORT



3. POWER ON AND OFF

3.1 Turn ON and OFF

ATTENTION: Be sure all your devices, pedals, wheel, etc..., are well connected. The USB-C cable must be connected between the console or PC for the base to be able to power ON.

IMPORTANT: Be sure to start the base before launching the game to avoid any issues with FFB.





To turn ON the product press and hold the Engine/Power button for a few seconds. The LED, on the front of the wheel base, will turn ON, and the wheel will start the initialization and calibration.



To turn OFF the product, press and hold the Engine/Power button for a few seconds until the LED is off, on the front of the wheel base.

3.2 Bluetooth® connection

To connect your wheel base, to a mobile device, first download the Revosim™ APP from your app store.



When you have the APP press the Bluetooth® button, on the back of the wheel base, for about 3 seconds to turn on Bluetooth®. To turn off Bluetooth® just press the button, for about 3 seconds.



Once Bluetooth® is activated the wheel base will search for a mobile device with the Revosim™ APP installed. The APP must be launched on your mobile device for the connection to be established. Once connected, the LED on the front of the wheel base, will turn Blue for 5 seconds, indicating that the base is well connected to the APP.

You can see at any time whether the base is connected to a mobile device or not by pressing the Bluetooth® button once. If the LED is Blue, for 5 seconds, it means that Bluetooth® is ON and connected to a mobile device, if the LED is Orange, it means that Bluetooth® is OFF.



Note that for security reasons, once you connect a mobile device, it will be registered in the wheel base and other mobile devices will not have permission to connect to the wheel base. To change your mobile device, press the Bluetooth® button for 6 seconds. The LED on the front of the base will flash 3 times to confirm that the previous mobile device is no longer memorized.

3.3 LED indicator on the Wheel Base

LED COLOR	MEANING
GOLD	PC mode
BLUE FLASHING	Bluetooth® is activated but searching for a mobile device
BLUE FOR 5SEC	Bluetooth® activated and connected to the APP
x3 BLUE FLASHING	Previous mobile device has been removed from memory
ORANGE	Bluetooth® has been deactivated
RED	FFB turned off, please refer to part 9, in the complete online full user guide. Trouble shooting






3 | FIRMWARE AND DRIVER UPDATES

Download the PC for Windows 10 and 11 or the mobile device APP for iOS and Android.




3.1 PC UPDATE

You need to have a windows PC with Windows 10/11 installed. Once you installed the PC software, go to UPDATES section and click on FIRMWARE UPDATE.




Then check if your device has the latest version: If you have the latest version, you are good to go.



If there is an update available, make sure that all the components are well connected and click on "update" as below picture.



Please do not turn off your PC or your wheel during the update. Please do not touch the wheel during the update.



When the update is complete you will see the below message:




In the event that the update fails please go to our full user guide, or visit the FAQ section of our website.

3.2 MOBILE UPDATE

After downloading the Android or iOS application, please launch the application and activate the Bluetooth® by pressing 3 sec on the Bluetooth® button on the base (follow section Bluetooth® connection). You will see the base LED slow flashing in Blue and once connected the LED will be solid Blue for 5 sec.

Open the application, go to the menu and click on the top right "update" or go to the settings and click on "update".





If this is the latest version, you are good to go.

• Pedals up-to-date

If there is an update available, make sure that all of the components are well connected and do not disconnect the mobile device or the wheel. Then select the device that you want to update.

• Base update available

Please do not turn off the mobile device or the wheel during the update.

Please do not touch the wheel during the update.

When the update is complete you will see the below message:



In the event that the update fails please go to our full user guide, or visit the FAQ section of our website.

Many other features are available on the wheel, base and pedals. The Quick Start Guide allows you to quickly use the product. For more detailed information go to <https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim> and download the full user guide.

Please check the website for the list of compatible games as well as all the information you might need about the REVOSIM™ ecosystem.

GET READY TO #UNLEASHTHEDRIVER



WARNINGS!

I Personal Health & Wellbeing

Use of steering wheels, game controllers, keyboards, or other electronic input devices maybe linked to serious injuries or disorders. When playing video games you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck or other parts of your body. Nacon® suggests that you take a break every 60 minutes but if symptoms persist then STOP and seek medical advice.

I Electrical Safety

The Revosim™ Wheel Base must only be used with the Power supply and Power cord supplied inside the package. Using an alternative could lead to malfunction, overheating and possibly fire.

- Always connect the Power supply cord to the motor base FIRST before connecting the Power supply to the wall socket.
- Always use a wall socket and never a transformer, generator or inverter.
- Only connect a Revosim™ Steering Wheel to the Revosim™ Wheel Base.
- Disconnect the power supply during storms or if you will not use it for a long period of time.
- If the Revosim™ Wheel Base is damaged in anyway then STOP using it and contact Nacon® Consumer Services: <https://www.nacongaming.com/contact>

ATTENTION!

I Environment

- This product is for indoor use only and must not be exposed to water or humidity to avoid the risk of electric shock and/or fire.
- Operating room temperature: 15°C to 40°C / 59°F to 104°F.
- The Base has thermal monitoring technology and in the event of potential overheating then the Force Feedback strength will be reduced until such a time as the temperature, of the Base, has reduced.
- The recommended operational time, of the wheel with Force Feedback activated continuously, is 1 hour. Nacon® also suggests that you do not drive for more than 2 hours per day.
- The Force Feedback effect can be very strong so care should be taken when using the wheel. Nacon® recommends that you start with the feedback strength at a low setting and gradually increase it as you become familiar with the wheel.





- Ensure that all cables are well managed and are not in areas that can cause a trip hazard.
- Not intended for use by children under the age of 13 years old due to small parts which could present a choking hazard.
- Keep children away from the steering wheel and pedals when they are in use. There are moving parts which could cause injury.
- When not in use always Power off the Base using the Power button at the rear of the Base.
- Do not open the casing of the product as this will invalidate the warranty. There are no serviceable parts that can be repaired by the consumer.
- The motor base has ventilation holes which should not be blocked at any time.



Keep a clear space, around the motor base, to help dissipate motor heat.



Merci d'avoir acheté ce produit REVOSIM™.

Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de jeu. Veuillez garder ce manuel d'utilisation en lieu sûr pour référence future.

De nombreuses autres fonctions sont disponibles sur le volant, la base et les pédales. Le guide de démarrage rapide vous permet d'utiliser rapidement le produit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim> pour télécharger le manuel d'utilisation complet.

Avant d'utiliser ce produit, vérifiez s'il existe des mises à jour du micrologiciel (voir la section 3 MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL ET DES PILOTES).

1 | CONTENU DE LA BOÎTE

REVOSIM™
BASE DE VOLANT



PINCE
POUR LA BASE



SUPPORT
MOTEUR



PIÈCE MÉTALLIQUE
EN FORME DE L



ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE



CÂBLE
D'ALIMENTATION



CÂBLE
USB-A VERS USB-C



SUPPORT
POUR TÉLÉPHONE





ÉCROUS EN T x5



CLE BTR
5MM



VIS M6*7
x8



VIS HM6*12
x5



+ INSTRUCTIONS RAPIDES / ENCART DE CONFORMITÉ / ENCART DE GARANTIE

2 | MONTAGE

Nous vous recommandons de fixer la base à votre cockpit à l'aide des écrous en T fournis. Si ce n'est pas possible, vous pouvez utiliser la pince fournie avec votre base.

Suivez les étapes suivantes pour une installation réussie :

2.1.1 UTILISATION DE LA PINCE DE BUREAU

Commencez par assembler la pince en suivant les étapes suivantes :

- Fixez la pièce métallique en forme de L de chaque côté du support du moteur à l'aide des vis M6*7 :




- Fixez les pinces au support du moteur à l'aide des vis M6*7 :




Vous pouvez maintenant fixer la base du moteur, comme suit :
Fixez le support de plaque au bas de la base du moteur à l'aide des écrous en T.

Glissez les écrous en T (3 minimum) dans les fentes latérales, comme indiqué :





Vissez le support du moteur aux 3x écrous en T :



*Fixation de
la pince au
bureau.*

VIS HM6*12




Fixez maintenant la base du moteur au bureau (en veillant à ce que le bureau soit stable et sûr) à l'aide des pinces et sécurisez-la en serrant les vis à main de chaque côté.

2.1.2 MONTAGE FIXE DE LA BASE

Montage par le bas :

Nous suggérons de visser directement l'écrou en T au cockpit. Une fois l'emplacement choisi, serrez les vis en veillant à ce que la base soit solidement fixée en position.




≥3




Ajustez/faites glisser les écrous en T selon les points de raccordement de votre cockpit.

≥3

VIS
HM6*12




2.1.3 MONTAGE LATÉRAL (UNIQUEMENT POUR LE COCKPIT)



Ajustez/faites glisser les écrous en T selon les points de raccordement de votre cockpit.

≥4

VIS
HM6*12





2.2 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA BASE



2.3 RACCORDEMENT DE LA BASE DU VOLANT À UN PC

ATTENTION: Si la base n'est pas connectée à un appareil via USB, il ne sera pas possible de la mettre sous tension.

Connectez le volant à votre PC à l'aide du câble USB-C fourni avec le produit.



2.4 SUPPORT POUR SMARTPHONE



3. ALLUMER ET ÉTEINDRE L'ALIMENTATION

3.1 Allumer et éteindre

ATTENTION: Assurez-vous que tous vos appareils, pédales, volant, etc..., sont bien raccordés. Le câble USB-C doit être raccordé à la console ou au PC pour que la base puisse s'allumer.

IMPORTANT: Veillez à démarrer la base avant de lancer le jeu pour éviter tout problème avec le FFB.





Pour allumer le produit, appuyez sur le bouton Moteur/Alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. La LED, située à l'avant de la base de la roue, s'allume et la roue commence l'initialisation et l'étalonnage.



Pour éteindre le produit, appuyez sur le bouton Moteur/Alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, à l'avant de la base.

3.2 Connexion Bluetooth®

Pour connecter la base de votre volant à un appareil mobile, téléchargez d'abord l'application Revosim™ dans votre app store.



Une fois que vous avez l'application, appuyez sur le bouton Bluetooth® à l'arrière de la base du volant pendant environ 3 secondes pour activer le Bluetooth®. Pour désactiver le Bluetooth®, il suffit d'appuyer sur ce même bouton pendant environ 3 secondes.



FR |

Une fois que le Bluetooth® activé, la base du volant recherchera un appareil mobile avec l'application Revosim™ installée. L'application doit être lancée sur votre appareil mobile pour que la connexion soit établie. Une fois la connexion établie, la LED située à l'avant de la base du volant devient bleue pendant 5 secondes, ce qui indique que la base est bien connectée à l'application. Vous pouvez voir à tout moment si la base est connectée ou non à un appareil mobile en appuyant une fois sur le bouton Bluetooth®. Si la LED est bleue pendant 5 secondes, cela signifie que le Bluetooth® est activé et connecté à un appareil mobile, si la LED est orange, cela signifie que le Bluetooth® est désactivé.



Notez que pour des raisons de sécurité, une fois que vous avez connecté un appareil mobile, il est enregistré dans la base du volant et les autres appareils mobiles ne sont pas autorisés à se connecter à la base. Pour changer d'appareil mobile, appuyez sur le bouton Bluetooth® pendant 6 secondes. La LED située à l'avant de la base clignote 3 fois pour confirmer que l'appareil mobile précédent n'est plus mémorisé.

3.3 Témoin LED sur la base du volant

COULEUR DE LA LED	SIGNIFICATION
OR	Mode PC
BLEU CLIGNOTANT	Le Bluetooth® est activé mais en train de rechercher un appareil mobile
BLEU PENDANT 5 SEC.	Le Bluetooth® activé et connecté à l'APP
CLIGNOTEMENT BLEU x3	L'appareil mobile précédent a été supprimé de la mémoire
ORANGE	Le Bluetooth® a été désactivé
ROUGE	Le FFB est désactivé, veuillez vous référer à la partie 9 du manuel d'utilisation complet en ligne. Résolution des problèmes




3 | MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL ET DES PILOTES

Téléchargez le logiciel PC pour Windows 10 et 11
ou l'application mobile pour iOS et Android.




3.1 MISE À JOUR DU PC

Vous devez disposer d'un PC équipé de Windows 10/11. Une fois le logiciel PC installé, allez dans la section Mises à jour et cliquez sur Mise à jour du micrologiciel.




Vérifiez ensuite si votre appareil dispose de la dernière version : S'il s'agit de la dernière version, vous pouvez commencer.



Si une mise à jour est disponible, assurez-vous que tous les composants sont bien connectés et cliquez sur « update » comme sur l'image ci-dessous.



N'éteignez pas votre PC ou votre volant pendant la mise à jour. Ne touchez pas le volant pendant la mise à jour.



Lorsque la mise à jour est terminée, le message ci-dessous s'affiche :




Si la mise à jour échoue, veuillez consulter notre manuel d'utilisation complet ou la section FAQ de notre site web.

3.2 MISE À JOUR MOBILE

Après avoir téléchargé l'application Android ou iOS, veuillez lancer l'application et activer le Bluetooth® en appuyant 3 secondes sur le bouton Bluetooth® de la base (suivre la section Connexion Bluetooth®). Vous verrez la LED de la base clignoter lentement en bleu et une fois connectée, la LED sera bleue fixe pendant 5 secondes.

Ouvrez l'application, allez dans le menu et cliquez en haut à droite sur « update » ou allez dans les paramètres et cliquez sur « update ».





S'il s'agit de la dernière version, vous pouvez commencer.

• Pedals up-to-date

Si une mise à jour est disponible, assurez-vous que tous les composants sont bien connectés et ne déconnectez pas l'appareil mobile ou le volant. Sélectionnez ensuite l'appareil que vous souhaitez mettre à jour.

• Base update available

Veuillez ne pas éteindre l'appareil mobile ou le volant pendant la mise à jour. Ne touchez pas le volant pendant la mise à jour.

Lorsque la mise à jour est terminée, le message ci-dessous s'affiche :



Si la mise à jour échoue, veuillez consulter notre manuel d'utilisation complet ou la section FAQ de notre site web.

De nombreuses autres fonctions sont disponibles sur le volant, la base et les pédales. Le guide de démarrage rapide vous permet d'utiliser rapidement le produit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim> pour télécharger le manuel d'utilisation complet.

Consultez le site web pour la liste des jeux compatibles ainsi que toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin sur l'écosystème REVOSIM™.

PRÉPAREZ-VOUS À #UNLEASHTHEDRIVER



AVERTISSEMENTS !

I Santé personnelle et bien-être

L'utilisation de volants, de manettes de jeu, de claviers ou d'autres dispositifs électroniques peut être liée à des blessures ou des troubles graves. Lorsque vous jouez à des jeux vidéo, vous pouvez ressentir une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou d'autres parties du corps. Nacon® vous conseille de faire une pause toutes les 60 minutes, mais si les symptômes persistent, ARRÊTEZ et consultez un médecin.

I Sécurité électrique

La base du volant Revosim™ ne doit être utilisée qu'avec l'alimentation et le cordon d'alimentation fournis dans la boîte. L'utilisation d'une autre solution peut entraîner un dysfonctionnement, une surchauffe et un risque d'incendie.

- Raccordez toujours le cordon d'alimentation à la base du moteur AVANT de brancher l'alimentation électrique à la prise murale.
- Utilisez toujours une prise murale et jamais un transformateur, un générateur ou un onduleur.
- Ne connectez qu'un volant Revosim™ à la base du volant Revosim™.
- Débranchez l'alimentation électrique en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Si la base du volant Revosim™ est endommagée de quelque manière que ce soit, ARRÊTEZ de l'utiliser et contactez le service client de Nacon® : <https://www.nacongaming.com/contact>

ATTENTION !

I Environnement

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement et ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité afin d'éviter tout risque de choc électrique et/ou d'incendie.
- Température ambiante de fonctionnement : 15°C à 40°C / 59°F à 104°F
- La base est dotée d'une technologie de surveillance thermique : en cas de surchauffe potentielle, l'intensité du retour de force sera réduite jusqu'à ce que la température de la base ait baissé.
- La durée de fonctionnement recommandée du volant avec retour de force activé en continu est de 1 heure. Nacon® vous conseille également de ne pas conduire plus de 2 heures par jour.
- L'effet de retour de force peut être très fort, il convient donc d'être prudent lors de l'utilisation du volant. Nacon® vous recommande de commencer par un réglage bas de l'intensité du retour de force et de l'augmenter progressivement au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec le volant.

