Wireless Charging Alarm Clock
User Manual

CONTENTS

- English
- Deutsch
- Italiano
- Francais
- Español

Service email: support@liorque.net
Official website: www.liorque.net

---

*Before using, please read this user manual carefully and keep it for further reference, then you can begin to enjoy the convenience and features from this product.

OVERVIEW

Thank you for purchasing LIORQUE wireless charging alarm clock. This is not only a wireless charging clock, but also a bedside alarm clock with digital LED display, 4-level brightness control, 12/24 hours format selection and snooze function. The power of the clock adopts electromagnetic induction technology for power transmission, which is the biggest feature of this product. As long as you have a Qi standard device, you can use this clock for charging, eg. Qi standard mobile phones and cameras.

POWER ON

Plug one end of the cable into the TYPE-C port of the clock, and connect the other end to the adapter (included). Then plug the adapter into the power, the clock starts to work.

MAIN FUNCTION

1. Wireless Charging Function
2. Clock Setting
3. Alarm Setting
4. Snooze Function
5. 4-level Brightness
6. 12 / 24 Hours Format
7. Reset
8. Time Memory

DIAGRAM



1. Green indicator light
2. Red indicator light
3. AM
4. PM
5. Time display
6. Snooze
7. Alarm
8. Time setting (12/24 hours format)
9. Alarm setting/Turn the alarm on/off)
10. ↓
11. +
12. Reset hole
13. Type-C port
14. [Snooze/Light] button

TIME SETTING

TIME SETTING

In time mode, press and hold [ ] button until the "Hour" flash, short press [+] or [−] button to adjust the hour, then press [ ] to save, and the "Minute" will flash, short press [+] or [−] button to adjust the minute, then press [ ] to save, the time is set.

Note:
1. Long press the [+] or [−] button to quickly adjust.
2. If there is no operation in 10 seconds, the clock will automatically confirm and return to the time display mode.

12/24 HOURS SWITCH

In time mode, press [ ] button to switch between 12/24 hours format. If 12 hour mode was selected, "AM/PM" will display on the screen.

ALARM SETTING

In time mode, press and hold [ ] button until "Hour" flash, then press [+] or [−] button to adjust the hour, press [ ] to save and "Minute" will flash, press [+] or [−] button to adjust the minute, press [ ] to save, the alarm is set, [ ] will display on the screen. It indicates that alarm turn on.

Note:
1. Long press the [+] or [−] button to quickly adjust.
2. If there is no operation in 10 seconds, the clock will automatically confirm and return to the time display mode.

TURN ON/OFF THE ALARM

In time mode, short press the [ ] button to turn on or off the alarm function.
ON: [ ] icon will display on the screen.
OFF: [ ] icon will disappear from the screen.

SNOOZE FUNCTION

SNOOZE FUNCTION

When alarm is sounding, the whole screen flash, press the [Snooze/Light] button under the clock to enter into snooze function and temporarily stop the alarm. The "**Zz**" icon will display on the screen, and the alarm will sound again 9 minutes later.

TURN OFF THE ALARM

Press any button except [Snooze/Light] button to turn off the alarm.

TURN OFF THE SNOOZE

When the snooze function is actived, long press the [Snooze/Light] button to turn off the snooze function, the "**Zz**" icon will disappear from the screen.

BRIGHTNESS ADJUSTMENT

In time mode, press the [Snooze/Light] button to adjust the brightness of the led display. It has 4-level brightness control (10%, 30%, 50%, 100%).
Default brightness: 50% medium brightness.

WIRELESS CHARGING FUNCTION

Connect the clock with the adapter, the red and green lights flash and then turns off, entering into the standby state of charging. After that, you just need put your smart phone on the center of wireless charger and it will work smoothly. When the phone is charging, the red indicator light " ▲ " stayed on.

RED/ GREEN LIGHT REMINDER

Power On: Red/Green lights flash once
Standby: LED off
Charging: Red light keeps on
Full Charged: "Android—Red light turns off and green light keeps on
"iPhone—Red light keeps on
Alarm: Red/Green lights flash alternately
FOD foreign body detection: Red/Green lights flash alternately

RESET OPERATION

Press a sharp object such as a toothpick into the [Reset] hole. The full screen will display for 2 seconds and then enter into the factory mode.

Factory Mode

Default time: 12:00 AM, 12 Hour format
Default alarm: 6:00 AM
Default alarm: OFF
Default screen brightness: 50% medium brightness
Default alarm duration: 5 minutes
Snooze: 9 minutes
Sound: Bilibi

SPECIFICATIONS

Time errors: ± 30 seconds/month
Alarm: 1 group

WARM TIPS

This device supports mobile phones that comply with the Qi standard.
1. Please use the included adapter for wireless charging
2. When the red green lights flash alternately, it means that a foreign object or a short circuit has been detected.
3. Please keep the equipment away from water and other flammable liquids.
4. It is not recommended to use while charging.
5. Compatible mobile phone devices, such as iPhone 8, iPhone X/Samsung S7 edge, S8/LG V50 and etc.
If you are not sure whether the mobile phone supports Qi wireless charging, you can search and check it online.

PACKAGE CONTENT

1 x LIORQUE Wireless Charging Alarm Clock
1 x TYPE-C Cable
1 x Adapter
1 x User Manual

SAFETY INSTRUCTIONS

When using the wireless charging clock, please pay attention to the following safety instructions:
1. The manufacturer will not be responsible for the product damage caused by improper use or handling of the product.
2. Please use the factory standard TYPE-C cable that come with the product.
3. Place your phone on the center of the clock to ensure stable charging.
4. Cause makes of metal and attachments such as magnets, cards, and grips will interfere with charging.
5. Do not use your phone while the product is charging.

Manufacturer: Shenzhen Yuanguanghao Electronics Co.,Ltd.
Address: NO.7 Building,Lianyi Street Tangkeng Road Liuyue Henggang Town Longgang District Shenzhen China

Importer: HISOA CO., LTD
Address: 19a Chorley Old Road, Bolton, Greater Manchester, England, BL13AD

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference be one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

RF Exposure Warning Statements:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

---

*Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Dann können Sie den Komfort und die Funktionen dieses Produkts genießen.

ÜBERBLICK

Vielen Dank, dass Sie sich für den LIORQUE-Wecker mit kabellosem Aufladen entschieden haben. Es ist nicht nur ein kabelloser SW-Ladegerät, sondern auch ein digitaler LED-Wecker, 4-stufige Helligkeit, 12/24 Stunden Formatauswahl und Schlummerfunktion. Die Uhrleistung verwendet die elektromagnetische Induktion Technologie für die Kraftübertragung, was das wichtigste Merkmal dieses Produkts ist. Solange Sie ein Gerät mit dem Qi-Standard haben, können Sie es mit diesem Wecker aufladen, zum Beispiel: Smartphones und Kameras mit dem Qi-Standard.

EINSCHALTEN

Schließen Sie ein Ende des Kabels an den TYPE-C-Anschluss des Weckers an und verbinden Sie das andere Ende mit dem Adapter (im Lieferumfang enthalten). Schließen Sie dann den Adapter an die Stromversorgung an, die Uhr beginnt zu laufen.

HAUPTFUNKTION

1. Kabellos Aufladung
2. Uhreinstellung
3. Alarm einrichten
4. Schlummerfunktion
5. 4-stufige Helligkeit
6. 12/24 Stunden Format
7. Herunterladen
8. Einstellungsspeichern

DIAGRAMM



1. Grüne Anzeigelampe
2. Rote Anzeigelampe
3. AM
4. PM
5. Zeitanzeige
6. Schlafen
7. Alarm
8. Zeiteinstellung (Änderung 12 / 24h)
9. Alarmeinstellungen (Alarm ein-/ausschalten)
10. ↓
11. +
12. Loch zurücksetzen
13. Typ-C-Port
14. Snooze/Licht / Helligkeitseinstellung

ZEIT EINSTELLEN

ZEIT EINSTELLEN

Halten Sie im Zeitmodus die Taste [ ] gedrückt, bis "Stunde" blinkt, drücken Sie kurz die Taste [+] oder [−], um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann [ ], um zu speichern. Und die "Minute" blinkt, drücken Sie kurz die Taste [+] oder [−], um die Minuten einzustellen, und drücken Sie dann [ ], um zu speichern. Die Zeit wird eingestellt.

Hinweis:
1. Halten Sie die Taste [+] oder [−] gedrückt, um eine schnelle Anpassung vorzunehmen.
2. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Operation ausgeführt wird, bestätigt die Uhr automatisch die Einstellung und kehrt in den Zeitanzeigemodus zurück.

ÄNDERUNG 12/24 STUNDEN

Drücken Sie im Zeitmodus die Taste [ ], um zwischen den 12/24-Stunden-Format zu wechseln. Wenn der 12-Stunden-Modus ausgewählt wurde, wird "AM / PM" auf dem Bildschirm angezeigt.

ALARMEINSTELLUNG

Halten Sie im Zeitmodus die Taste [ ] gedrückt, bis "Stunde" blinkt, drücken Sie dann die Taste [+] oder [−], um die Stunde einzustellen. Drücken Sie zum Speichern auf [ ], "Minute" blinkt und drücken Sie [+] oder [−], um die Minute einzustellen. Drücken Sie [ ] zum Speichern, der Wecker wird eingestellt. [ ] wird auf dem Bildschirm angezeigt. Zeigt an, dass der Alarm eingeschaltet ist.

1. Halten Sie die Taste [+] oder [−] gedrückt, um eine schnelle Anpassung vorzunehmen.
2. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Operation ausgeführt wird, bestätigt die Uhr automatisch die Einstellungen und kehrt in den Zeitanzeigemodus zurück.

EIN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie im Zeitmodus die Taste [ ], um den Alarm ein- oder auszuschalten.
EIN: Das Symbol [ ] wird auf dem Bildschirm angezeigt.
AUS: Das Symbol [ ] verschwindet auf dem Bildschirm.

SCHLAFEN SIE EIN ALARM AUS

Drücken Sie eine beliebige Taste, AUSSER die [Snooze / Light] -Taste, um den Alarm auszuschalten.

SCHALTEN SIE DIE SCHLUMMERFUNKTION AUS

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die [Snooze / Light] -Taste, um die Schlummerfunktion auszuschalten und den Alarm vorübergehend zu stoppen. Das Symbol "**Zz**" wird auf dem Bildschirm angezeigt und der Alarm ertönt weitere 9 Minuten spät.

WIRELESS CHARGE FUNKTION

Verbinden Sie die Uhr mit dem Adapter. Die roten und grünen Lichter blinken und schalten sich dann aus, um in den Standby-Zustand des Ladevorgangs zu wechseln. Danach müssen Sie Ihr Smartphone nur noch in die Mitte des kabellosen Ladegeräts legen, damit es reibungslos funktioniert. Während des Ladevorgangs bleibt die rote Anzeigelampe " ▲ " eingeschaltet.

ROTE/GRÜNE LICHT SIGNAL

Einschalten: Rot / Grün Lichter blinken einmal
Standby: Led aus
Aufladen: Das rote Licht ist immer an
Voll aufgeladen: Android—Das rote Licht erlischt und das grüne Licht bleibt an
iPhone—Rotes Licht leuchtet weiter
Fehler: Rot / Grün blinken abwechselnd
FOD-Fremdkörpererkennung: Rot / Grün blinken abwechselnd

ZURÜCKSETZEN

Drücken Sie einen scharfen Gegenstand wie einen Zahnstocher in das Loch [RESET]. Der Bildschirm wird 2 Sekunden lang angezeigt und wechselt dann in den Werksmodus.

WERKSMODUS

Standardzeit: 12:00 a.m. 12 Stunden Format
Standardalarm: 6:00 a.m.
Standardalarm: OFF
Standard-Bildschirmhelligkeit: 50% durchschnittliche Helligkeit
Standardalarmdauer: 5 Minuten
Schlummern: 9 Minuten
Sound: Bilibi

SPEZIFIKATION

Error de tempo: ± 30 segundos / mes
Alarma: 1 grupo

TIPPS

Dieses Gerät ist mit Mobiltelefonen kompatibel, die dem Qi-Standard entsprechen.
1. Verwenden Sie den mitgelieferten Adapter zum kabellosen Laden
2. Wenn die rot / grünen Lichter abwechselnd blinken, bedeutet dies, dass ein Fremdkörper oder ein Kurzschluss erkannt wurde.
3. Halten Sie das Gerät von Wasser und anderen brennbaren Flüssigkeiten fern.
4. Es wird nicht empfohlen, während des Ladevorgangs zu verwenden.
5. Kompatible Mobiltelefongeräte wie iPhone 8, iPhone X/Samsung S7 edge, S8/LG V50 und etc.
Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Mobiltelefon das kabellose Laden von Qi unterstützt, können Sie es online suchen und überprüfen.

SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bei der Verwendung der kabellosen Ladeuhr die folgenden Sicherheitshinweise:
1. Der Hersteller haftet nicht für Schäden am Produkt, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lieferung des Produkts verursacht werden.
2. Bitte verwenden Sie die mitgelieferte Standardkabel TYPE-C, das mit dem Produkt geliefert wird.
3. Legen Sie Ihr Telefon in die Mitte des Weckers, um eine stabile Ladung zu gewährleisten.
4. Metallgehäuse und Zubehör wie Magnete, Karten und Griffe beeinträchtigen das Aufladen.
5. Verwenden Sie Ihr Telefon nicht, während das Produkt aufgeladen wird.

Manufacturer: Shenzhen Yuanguanghao Electronics Co.,Ltd.
Address: NO.7 Building,Lianyi Street Tangkeng Road Liuyue Henggang Town Longgang District Shenzhen China

Importer: Virgo Logistics Management GmbH
Address: Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 85579 Neubiberg, Germany

---

*Prima di usare, La preghiamo di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e conservarlo per ulteriori riferimenti, e poi può iniziare a godere della comodità e delle funzioni di questo prodotto.

SOMMARIO

Grazie sinceramente per aver acquistato LIORQUE Orologio di Ricarica Wireless, non è solo una copertura di caricabatterie wireless da 5W, ma anche una sveglia da comodino con display a LED digitale, controllo della luminosità di 4 livelli, selezione del formato 12/24 ore e funzione snooze. L'alimentazione dell'orologio adotta la tecnologia di induzione elettromagnetica per la trasmissione d'alimentazione, che è la più grande caratteristica di questo prodotto. Fino a quando si dispone di dispositivo di Qi standard, è possibile utilizzare questo orologio per caricare, per esempio cellulare di Qi standard e fotocamera di Qi standard.

ACCENSIONE

Inserire un'estremità del cavo nella porta di TYPE-C dell'orologio e collegare l'altra estremità all'adattatore (incluso). E poi collegare l'adattatore all'alimentazione, l'orologio inizia a funzionare.

FUNZIONI PRINCIPALI

1. Funzione di ricarica wireless
2. Impostazione dell'ora
3. Impostazione della sveglia
4. Funzione di snooze
5. Luminosità a 4 livelli
6. Conversione di 12/24 ore
7. Funzione di ripristino
8. Funzione di memoria di tempo

DIAGRAMMA



1. Spia luminosa verde
2. Spia luminosa rossa
3. AM
4. PM
5. Display del tempo
6. Snooze
7. Sveglia
8. Impostazione dell'ora
9. Impostazione della sveglia
10. ↓
11. +
12. Foro del Ripristino
13. Porta di TYPE-C
14. Snooze/Regolazione della luminosità

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Nella modalità d'ora, premere il tasto [ ] fino a quando il "Ora" lampeggia, premere brevemente il tasto [+] o [−] per regolare l'ora, premere [ ] per salvare, e il "Minuto" lampeggerà, premere brevemente il tasto [+] o [−] per regolare i minuti, e poi premere [ ] per salvare, l'ora è finita ad impostare.

Nota:
1. Premere a lungo il tasto [+] o [−] per regolare rapidamente.
2. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, l'orologio confermerà automaticamente e tornerà alla modalità di visualizzazione dell'ora.

CONVERSIONE DI 12/24 ORE

Nella modalità d'ora, premere il tasto [ ] per passare fra formato 12/24 ore. Se è stata selezionata la modalità di 12 ore, verrà visualizzato "AM / PM" sullo schermo.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

Ella modalità d' ora, premere il tasto [ ] fino a quando il "Ora" lampeggia, premere brevemente il tasto [+] o [−] per regolare l'ora, premere [ ] per salvare, e il "Minuto" lampeggerà, premere brevemente il tasto [+] o [−] per regolare i minuti, e poi premere [ ] per salvare, l'ora è finita ad impostare.

Nota:
1. Premere a lungo il tasto [+] o [−] per regolare rapidamente.
2. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, l'orologio confermerà automaticamente e tornerà alla modalità di visualizzazione dell'ora.

CONVERSIONE DI 12/24 ORE

Nella modalità d' ora, premere brevemente il tasto [ ] per passare fra formato 12/24 ore. Se è stata selezionata la modalità di 12 ore, verrà visualizzato "AM / PM" sullo schermo.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

Nella modalità d' ora, premere brevemente il tasto [ ] per attivare o disattivare la sveglia
ON: l'icona [ ] verrà visualizzata sullo schermo.
OFF: l'icona [ ] scomparirà dallo schermo.

FUNZIONE DI SNOOZE

FUNZIONE DI SNOOZE

Quando la sveglia suona, lo schermo intero lampeggia, premere il tasto [Snooze/Light] per accendere alla funzione di snooze e interrompere temporaneamente la sveglia, l'icona "**Zz**" verrà visualizzata sullo schermo e la sveglia suonerà di nuovo dopo 9 minuti.



Nota:
1. Premere a lungo il tasto [+] o [−] per regolare rapidamente.
2. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, l'orologio confermerà automaticamente e tornerà alla modalità di visualizzazione dell'ora.

SPEGNERE LA SVEGLIA

Premere un qualsiasi pulsante tranne il pulsante [Snooze/Light] per interrompere la sveglia.

SPEGNERE LA FUNZIONE DI SNOOZE

Quando la funzione di snooze è attivata, premere a lungo il pulsante [Snooze / Light] per disattivare la funzione di snooze, l'icona "**Zz**" scomparirà dallo schermo.

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ

Ella modalità d' ora, premere brevemente il tasto [Snooze/Light] per regolare la luminosità predefinita 50% della luminosità 4 livelli (0%, 10%, 50%, 100%).
Luminosità predefinita: Luminosità di 50%.

FUNZIONE DI RICARICA WIRELESS

Collegare l'orologio all'adattatore, la spia luminosa rossa e la spia luminosa verde lampeggiano e poi si spengono, entrando in modalità di standby di ricarica. Successivamente, posizionare lo smartphone al centro del caricabatterie wireless e funzionerà senza problemi. Quando il telefono è in carica, la spia luminosa rossa " ▲ " è rimasta accesa.

PROMEMORIA DELLA LUCE ROSSA/VERDE

Accensione: Le luci rossa / verde lampeggiano in alternanza una volta
Standby: LED spento
Ricarica: La luce rossa è sempre accesa
Carica completa: "Android—La luce rossa si spegne e la luce verde rimane accesa;
"iPhone—La luce rossa si accende
Allarme: Le luci rosse/verdi lampeggiano alternativamente
FOD rilevamento di corpi estranei: Le luci rosse / verdi lampeggiano alternativamente

OPERAZIONE DEL RIPRISTINO

Premere un oggetto appuntito, come uno stecchino, nel foro [RESET]. L'icona verrà visualizzata dopo 2 secondi, passando alla modalità di fabbrica.

MODALITÀ DI FABBRICA

Ora predefinita: 12:00 AM, Formato delle 12 ore
Ora della sveglia predefinita: 6:00 AM
Allarme predefinito: OFF
Luminosità della luminosità predefinita 50% della luminosità
Durata dell'allarme predefinita: 5 minuti
Snooze: 9 minuti
Suono: Bilibi

SPECIFICHE

Errore temporale: ± 30 secondi / mese
Allarme: 1 gruppo

CONSIGLI

Questo dispositivo supporta i telefoni cellulari conformano alla standard Qi
1.Utilizzare l'adattatore incluso per la ricarica wireless
2.Quando le luci rosse / verdi lampeggiano alternativamente, significa che è stato rilevato un oggetto estraneo o un corto circuito
3.Tenere il dispositivo lontano da acqua e altri liquidi infiammabili
4.Non è consigliabile utilizzare durante la ricarica
Dispositivi compatibili di telefoni cellulari, come iPhone 8, iPhone X/Samsung S7 edge, S8/LG V50 and etc, se non è sicuro che il telefono cellulare supporti la ricarica wireless Qi, è possibile verificarlo su internet.

Manufacturer: Shenzhen Yuanguanghao Electronics Co.,Ltd.
Address: NO.7 Building,Lianyi Street Tangkeng Road Liuyue Henggang Town Longgang District Shenzhen China

Importer: Virgo Logistics Management GmbH
Address: Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 85579 Neubiberg, Germany

---

*Avant d'utiliser, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et le conserver pour référence ultérieure, et vous pourrez alors commencer à profiter de la commodité et des fonctionnalités de ce produit.

APERÇU

Merci sincèrement d'avoir acheté LIORQUE Réveil de Charge sans fil, ce n'est pas seulement un couvercle de chargeur sans fil 5W, mais aussi un réveil de chevet avec affichage LED numérique, contrôle de la luminosité à 4 niveaux, sélection du format 12 / 24 heures et fonction snooze. La puissance de la montre adopte la technologie d'induction électromagnétique pour la transmission de puissance, qui est la plus grande caractéristique de ce produit. Tant que vous disposez d'un appareil Qi standard, vous pouvez utiliser cette montre pour charger, par exemple: un téléphone portable Qi standard et un appareil photo Qi standard.

ALLUMER

Insérez une extrémité du câble dans le port TYPE-C de la montre et connectez l'autre extrémité à l'adaptateur (inclus). Et puis connectez l'adaptateur à l'alimentation électrique, l'horloge commence à fonctionner.

PRINCIPALES FONCTIONS

1. Fonction de charge sans fil
2. Régler l'heure
3. Régler l'alarme
4. Fonction Snooze
5. Luminosité à 4 niveaux
6. Conversion 12/24 heures
7. Fonction de réinitialisation
8. Fonction de mémoire de temps

DIAGRAMME DE STRUCTURE



1. Lumière verte
2. Lumière rouge
3. AM
4. PM
5. Affichage de l'heure
6. Snooze
7. S'éveiller
8. Régler l'heure
9. Régler l'alarme
10. ↓
11. +
12. Trou de récupération
13. Port TYPE-C
14. Snooze / Réglage Brightness

RÉGLAGE DE L'HEURE

RÉGLAGE DE L'HEURE

En mode heure, appuyez sur la touche [ ] jusqu'à ce que "Heure" clignote, appuyez brièvement sur la touche [+] ou [−] pour régler l'heure, puis appuyez sur [ ] pour enregistrer, l'heure est terminée. Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton [+] ou [−] pour régler les minutes, puis appuyez sur [ ] pour enregistrer, l'heure est terminée.

Remarque:
1. Appuyez longuement sur le bouton [+] ou [−] pour régler rapidement.
2. Si aucune opération n'est effectuée dans les 10 secondes, l'horloge confirme automatiquement et revient au mode d'affichage de l'heure.

CONVERSION DE 12/24 HEURES

En mode heure, appuyez sur le bouton [ ] pour basculer entre le format 12/24 heures. Si le mode 12 heures a été sélectionné, "AM / PM" s'affiche à l'écran.

RÉGLAGE D'ALARME

RÉGLAGE D'ALARME

En mode heure, appuyez sur la touche [ ] pour sélectionner "Heure" clignote, appuyez brièvement sur la touche [+] ou [−] pour régler l'heure, puis appuyez [ ] pour confirmer, l'affichage à l'écran "Minute" clignote, appuyez brièvement sur le bouton [+] ou [−] pour régler les minutes, puis appuyez sur [ ] pour enregistrer, l'alarme est réglée. [ ] s'affichera à l'écran. Cela indique que l'alarme se déclenche.



ACTIVER / DÉSACTIVER L'ALARME

En mode horaire, appuyez brièvement sur le bouton [ ] pour activer ou désactiver l'alarme
ON: l'icône [ ] s'affichera à l'écran.
OFF: l'icône [ ] disparaîtra à l'écran.

FONCTION DE SNOOZE

FONCTION DE SNOOZE

Lorsque l'alarme sonne, le plein écran clignote, appuyez sur le bouton [Snooze / Light] pour activer la fonction snooze et arrêter temporairement l'alarme, l'icône " **Zz** " s'affiche à l'écran et l'alarme retentira à nouveau après 9 minutes.

ARRÊTEZ L'ALARME

Appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception du bouton [Snooze / Light] pour arrêter l'alarme.

DÉSACTIVER LA FONCTION SNOOZE

Lorsque la fonction snooze est activée, appuyez longuement sur le bouton [Snooze / Light] pour désactiver la fonction snooze, l'icône " **Zz** " peut disparaître à l'écran.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

En mode heure, appuyez brièvement sur le bouton [Snooze / Light] pour régler la luminosité de l'affichage LED , dispose de 4 niveaux de contrôle de la luminosité (0%, 10%, 50%, 100%).
Luminosité par défaut: 50% de luminosité.

APPAREIL À LA CHARGE

Presione rapidamente [Snooze / Light] para entrar en la función de snooze, el icono " **Zz** " desaparecerá en la pantalla.

AJUSTE DE BRILLO

En el modo de tiempo, presione el botón [Snooze / Light] para ajustar el brillo de la pantalla LED, dispone de 4 niveles de brillo (0%, 10%, 50%, 100%).
Brillo predeterminado: 50% de brillo medio.

FONCTION DE CHARGE SANS FIL

Connectez la montre à l'adaptateur, le voyant rouge et le voyant vert clignotent, puis s'éteignent pour passer en mode veille de charge. Après cela, il vous suffit de placer votre smartphone au centre du chargeur sans fil et cela fonctionnera en douceur. Lorsque le téléphone est en charge, le voyant rouge " ▲ " est resté allumé.

RAPPEL DE LUMIÈRE ROUGE / VERT

Mise en marche: les voyants rouge / vert clignotent alternativement une fois
Veille: LED éteint
Chargement: le voyant rouge est toujours allumé
Charge complète: "Android—Le voyant rouge s'éteint et le voyant vert reste allumé;
"iPhone—Le voyant rouge s'allume
Alarme: les voyants rouge/vert clignotent alternativement
Détection FOD de corps étrangers: les voyants rouge / vert clignotent alternativement

OPÉRATION DE RESTAURATION

Appuyez sur un objet pointu, tel qu'un cure-dent, dans le trou [RESET]. L'écran s'affichera après 2 secondes, passant en mode usine.

MODE USINE

Heure par défaut: 12:00 AM. Format 12 heures
Heure d'alarme par défaut: 6h00
Alarme par défaut: Off
Luminosité de l'écran par défaut: 50% de la luminosité
Durée d'alarme par défaut: 5 minutes
Répétition: 9 minutes
Son: Bilibi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Erreur de temps: ± 30 secondes / mois
Alarme: 1 groupe

CONSEILS

Cet appareil prend en charge les téléphones mobiles conformes à la norme Qi.
1.Utilisez l'adaptateur inclus pour le chargement sans fil
2.Lorsque les voyants rouge / vert clignotent alternativement, cela signifie qu'un objet étranger ou un court-circuit a été détecté
3.Gardez l'appareil à l'écart de l'eau et d'autres liquides inflammables
4.Il n'est pas recommandé d'utiliser lors de la charge
5. Appareils de téléphonie mobile compatibles, tels que iPhone 8, iPhone X/Samsung S7 edge, S8/LG V50 and etc pas sûr que le téléphone mobile prend en charge la charge sans fil Qi, vous pouvez le vérifier sur Internet.

CONTENU DU PAQUET

1 x montre de charge sans fil LIORQUE
1 x câble TYPE-C
1 x Adaptateur
1 x manuel d'instructions

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez la montre de chargement sans fil, faites attention aux instructions de sécurité suivantes:
1. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages au produit causés par une mauvaise utilisation ou livraison du produit.
2.Utilisez le câble TYPE-C fourni en usine avec le produit.
3.Placez le téléphone au centre du niveau pour assurer une charge stable.
4.Les alliages en métal et les accessoires en métal tels que les aimants, les cartes et les poignées interfèrent avec la charge.
5.N'utilisez pas le téléphone pendant que le produit est en charge.

Manufacturer: Shenzhen Yuanguanghao Electronics Co.,Ltd.
Address: NO.7 Building,Lianyi Street Tangkeng Road Liuyue Henggang Town Longgang District Shenzhen China

Importer: Virgo Logistics Management GmbH
Address: Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 85579 Neubiberg, Germany

---

*Antes de usar, les cuidadosamente este manual y conservelo para futuras consultas, a continuación puede empezar a disfrutar de la comodidad y las características de este producto.

VISIÓN GENERAL

Gracias por comprar el despertador con carga inalámbrica de LIORQUE, no solo es un cargador inalámbrico de 5 W, sino también un despertador de cabecera con pantalla LED digital, control de brillo de 4 niveles, selección de formato de 12/24 horas y función de Snooze. La potencia del reloj adopta la tecnología de inducción electromagnética para la transmisión de potencia, que es la característica más importante de este producto. Siempre que tenga un dispositivo con el estándar Qi, puede usar este despertador para cargarlo, por ejemplo: Smartphones y cámaras con el estándar Qi.

ENCENDER

Conecte un extremo del cable al puerto TYPE-C del despertador, y conecte el otro extremo al adaptador (incluido), luego, enchufe el adaptador a la corriente, el reloj comenzará a funcionar.

FUNCIÓN PRINCIPAL

1. Función de carga inalámbrica
2. Configuración del reloj
3. Configuración de alarma
4. Función Snooze
5. Brillo de 4 niveles
6. Formato de horas de 12/24
7. Restablecer
8. Función de memoria de tiempo

DIAGRAMA

1. Luz indicadora verde
2. Luz indicadora roja
3. AM
4. PM
5. Pantalla
6. Snooze
7. Alarma
8. Configuración de tiempo (Cambiar 12/24h)
9. Configuración de alarma (Activar / Desactivar la alarma)
10. ↓
11. +
12. Orificio RESET
13. Puerto Tipo-C
14. Ajuste de brillo/Snooze

CONFIGURACIÓN DE HORA

CONFIGURACIÓN DE HORA

En el modo de hora, presione y mantenga presionado el botón [ ] hasta que parpadee "Hora", presione brevemente el botón [+] o [−] para ajustar la hora, luego presione [ ] para guardar, y el "Minuto" parpadeará, presione brevemente el botón [+] o [−] para ajustar los minutos, presione [ ] para guardar, la hora está configurada.

Nota:
1. Mantenga presionado el botón [+] o [−] para ajustar rápidamente.
2. Si no se realiza ninguna operación en 10 segundos, el reloj confirmará automáticamente la configuración y volverá al modo de visualización de la hora.

CAMBIAR 12/24 HORAS

En el modo de hora, presione el botón [ ] para cambiar entre el formato de 12/24 horas. Si se seleccionó el modo de 12 horas, se mostrará "AM / PM" en la pantalla.

AJUSTE DE ALARMA

En el modo de hora, presione y mantenga presionado el botón [ ] hasta que "Hora" parpadee, luego presione el botón [+] o [−] para ajustar la hora, presione [ ] para guardar y "Minuto" parpadeará, presione [+] o [−] para ajustar los minutos, presione [ ] para guardar, la alarma está configurada. [ ] se mostrará en la pantalla. Indica que la alarma se enciende.