

 FAQ Earbuds cannot pair with my device, or only one earbud is connected and playing. Ans: 1. Please check whether your earbud is in pairing mode or reconnection mode and check whether the Bluetooth function on your Device is ON. You may also check your device's Bluetooth menu and delete/forget the earbud and reconnect again Or, 2. Pick up the earbud from the charging case, tap and hold the L&R earbuds for 3-5 seconds until they power OFF (The indicator of each earbud will flash RED three times). After 5 seconds, tap and hold the L&R earbuds for 3-5 seconds until the indicator of each earbud flashes BLUE three times (meaning the Power is ON), and continue holding for 3 seconds to enter Pairing Mode (the BLUE indicator will flash rapidly). When L&R pairing is successful, the R earbud is working as the master (the blue indicator is alternately flashing) and the L is working as the secondary (the blue indicator flashes once after 5 seconds). Check your device's Bluetooth menu to find and select the MY AIR 2 earbuds again. Earbuds cannot be switched ON. Ans:	Please check the battery status of your earbuds as well as the charging dock battery. Do not forget to remove the seal sticker from each earbud for first-time use. Can I change the battery for the earbuds? Ans: No, the Earbuds use a built-in non-detachable Li-polymer battery, it cannot be removed. Earbuds have disconnected from my device within 10 meters. Ans: Please check if there is metal or other material barrier within a relatively close range which may interfere with the Bluetooth connection. Bluetooth is a radio frequency technology which is sensitive to objects between the earbuds and the connected device. I cannot hear any sound from my computer or mobile device. Ans: Please check whether the output channel of your computer is Bluetooth, and that the audio device and Bluetooth function of your computer supports A2DP profile. Also, please check that the volume on your earbuds & computer or mobile device is turned up. Charging case and earbuds will not charge. Ans: Check that the power plug is correctly placed in the wall outlet, or use another or new charging cable. Check to see if the seal sticker on earbuds charging pins had been removed.	Why did my earbuds power off automatically? Ans: After powered ON, earbuds must be connected to a device within 5 minutes. The earbuds will AUTOMATICALLY turn off if not connected. Touch sensor not working per the instructions. Ans: We recommend connecting earbuds to iOS 8 & Android 4.3 or above. Please check that the volume on your earbuds & computer or mobile device is turned up. Safety Rules 1. Please follow the rules outlined in this manual closely to ensure your safety. Before using these earbuds, we strongly encourage you to read through the user manual. 2. Be careful of any edges, uneven surfaces, metal parts, accessories and its packaging so as to prevent any possible injury or damage. 3. Do not modify, repair or dismantle the AIR 2 earbuds. Doing so may result in fires, electric shocks, complete breakdown of the AIR 2 earbuds etc. All of which are not covered under warranty. 4. Do not use any diluents or volatile liquid to clean earbuds. 5. Do not use earbuds in hazardous environments. Service and Support	If your device is not performing as it should, please contact the members support or location manager. Specification Quick charging: 15 minutes charging for 3 hours of playback. Up to 6 hours music playback with full charge. Full charging time: Earbuds < 1.5 hours: Charging dock < 2 hours BT Chipset: BES2300H BT Version: V5.0+EDR, BLE BT protocol: HSP, HFP, A2DP, AVRCP Decoding: SBC, AAC Wireless Transmission distance: 10 Meters (30 Feet) Microphone Type: MEMS Silicon Mic Sound out: Go forward Mic Qty: Twin (each earbud) Speaker Type: Dynamic composite film speaker Driver: N40 magnet Sensitivity: 96dB (± 3dB) @ 1 KHZ, 126mV Frequency Response: 50Hz ~ 20 KHZ Executive Standard: Manufacturer: ADX LABS, INC. Made in China FCC ID: 2AWHJ-AIR-2	FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	와이어리스 이어버드 퀵 스타트 가이드 구성품 충전 케이스 *1 이어버드 *2 (왼쪽 & 오른쪽) 퀵 스타트 가이드 *1 C타입 충전 케이블 *1 이어플러그 *2 (라지) 이어플러그 *2 (스몰) 1. 전원 충전 도크 및 이어버드의 전원 기본값은 On으로 설정되었습니다(연결 장치는 블루투스 연결이 가능한 모바일폰, 태블릿, 컴퓨터). 2. 모바일폰과 연결 2.1 이어버드가 들어있는 충전 도크의 덮개를 열고, 충전 도크 하우징 뒤에 위치한 물리적 버튼을 약 3초 동안 누르면 충전 도크 앞쪽에 파란색이 깜박일 것입니다. 2.2 연결한 장치에서 블루투스 연결을 활성화하십시오. 블루투스 장치 목록에서 “MY AIR 2” 라는 장치가 보이면 연결하도록 합니다 이어버드가 충전 도크 안에 있는 상태에서 성공적으로 연결되면 파란색이 녹색으로 바뀌고 한 번 깜박일 것입니다. 이어버드가 충전 도크 밖에 있는 상태에서 성공적으로 연결되면 파란색이 3분 동안 깜박이다 꺼집니다. 3분이 지나기 전에 물리적 버튼을	누르거나 충전 도크의 덮개를 닫으면 깜박이는 불을 끌 수 있습니다. 이어버드가 연결에 실패하면 파란색이 3분 동안 계속 깜박거리다가 꺼집니다. 3분이 지나기 전에 물리적 버튼을 누르거나 충전 도크의 덮개를 닫는 것으로 깜박이는 불을 끌 수 있습니다.참고: 연결 실패 시, 이어버드, 도크, 연결할 장치 간의 거리를 10미터 또는 30피트 이내에 두고 수동으로 다시 연결하십시오. 3. 자동 연결 충전 도크의 덮개를 열면 이어버드와 가장 최근에 연결된 장치에 자동으로 연결됩니다.참고: 장치의 블루투스 설정이 켜진 상태여야 하며, 이어버드는 블루투스 통신 거리 (10미터 또는 30피트) 이내에 있어야 합니다.  2.2 연결한 장치에서 블루투스 연결을 활성화하십시오. 블루투스 장치 목록에서 “MY AIR 2” 라는 장치가 보이면 연결하도록 합니다 이어버드가 충전 도크 안에 있는 상태에서 성공적으로 연결되면 파란색이 녹색으로 바뀌고 한 번 깜박일 것입니다. 이어버드가 충전 도크 밖에 있는 상태에서 성공적으로 연결되면 파란색이 3분 동안 깜박이다 꺼집니다. 3분이 지나기 전에 물리적 버튼을	다시 두 번 누르면 재개합니다. 한쪽 이어버드만 착용한 상태에서 두 번 탭하면 재생이 멈춥니다. 다시 두 번 누르면 재개합니다. 4.2 전화 수신 이어버드를 착용한 상태에서 이어버드를 두 번 탭하면 전화를 받을 수 있고 다시 두 번 탭하면 통화를 종료합니다. 4.3 대기 상태에서 양쪽 이어버드를 모두 착용한 상태로 왼쪽 이어버드를 두 번 탭하면 AI 어시스턴트가 실행됩니다. 양쪽 이어버드를 모두 착용한 상태로 오른쪽 이어버드를 두 번 탭하면 음악을 재생합니다. 한쪽 이어버드만 착용한 상태로 두 번 탭하면 음악을 재생합니다. 5. 착용 상태 감지 양쪽 이어버드를 착용한 상태로 음악 감상 중, 한쪽 또는 양쪽 이어버드를 빼면 음악이 멈춥니다. 다시 착용한 후 두 번 탭하면 음악이 재개됩니다. 6. 페어링 또는 이어버드 재설정 6.1 양쪽 이어버드를 도크에 넣고 덮개는 열어둡니다. 6.2 도크의 물리적 버튼을 파란색이 깜박일 때까지 5초간 누릅니다. 깜박이가 시작하면 장치와 페어링 할 준비가 된 것입니다. 6.3 공장 초기화 양쪽 이어버드를 도크에 넣고, 덮개는 열어둔 상태에서 후면 버튼을 빠르게 3회 누르고 덮개를 닫았다가 다시 엽니다. 필요할 경우만 반복합니다.	 7. 충전 7.1 이어버드 이어버드를 충전 도크에 넣은 후에 녹색이 한 번 깜박이면 이어버드가 현재 충전 중이라 뜻입니다. 7.2 충전 도크 충전 도크를 C타입 케이블과 연결하여 충전하십시오.  저주 묻는 질문(FAQ) 양쪽 이어버드를 원하는 장치와 페어링할 수 없거나, 한쪽만 연결됩니다. 답: 1. 이어버드가 현재 페어링 또는 재연결 모드에 있는 것이 아닌지 확인하시고 장치의 블루투스 기능이 켜진 상태인지도 확인하십시오. 그리고 장치의 블루투스 메뉴로 들어가서 이어버드를 삭제/제거하고 다시 연결해 보십시오. 이 방법으로 해결되지 않으면, 2. 충전 도크에서 양쪽 이어버드를 꺼내어 두 이어버드의 전원이	꺼질 때까지 3~5초 동안 누른 상태를 유지하십시오.(양쪽 이어버드가 빨간색으로 3번 깜박일 것입니다) 약 5초 후, 양쪽 이어버드를 다시 3~5초 동안 누르고 있으면 파란색으로 3번 깜박일 것입니다(전원 꺼짐 상태). 계속해서 3초 더 누르고 있으면 페어링 모드에 들어가게됩니다(파란색이 빠르게 깜박일 것입니다). 양쪽 이어버드의 페어링이 성공하면 오른쪽 이어버드가 마스터로 설정되고 파란색이 번갈아 가며 깜박일 것입니다. 왼쪽 이어버드는 보조로 설정됩니다(5초 후 파란색이 한 번 깜박입니다). 장치의 블루투스 메뉴로 들어가 MY AIR 2 이어버드를 찾은 후 다시 연결하십시오. 이어버드의 전원을 켤 수 없습니다. 답: 이어버드와 충전 도크의 배터리 충전 상태를 확인해 주시기 바랍니다. 처음 사용 전에 각각의 이어버드에 붙어있는 셀을 반드시 제거하시기 바랍니다. 이어버드가 장치와 10미터 이내에 있음에도 연결이 끊어집니다. 답: 블루투스를 방해할 수 있는 금속 또는 기타 물질이 비교적 가까운 범위 내에 있지는 않은지 확인하십시오. 블루투스는
이어버드와 연결된 장치 사이의 물체로부터 영향을 받는 민감한 무선 주파수 기술입니다. 컴퓨터 또는 모바일 기기의 소리가 들리지 않습니다. 답: 컴퓨터의 출력 채널이 블루투스로 선택되었는지, 컴퓨터의 오디오 장치 및 블루투스 기능이 A2DP 프로필을 지원하는지 확인하십시오. 또한 이어버드와 컴퓨터 또는 연결된 모바일 기기의 볼륨이 충분히 올라갔는지 확인하십시오. 충전 도크와 이어버드가 충전되지 않습니다. 답: 전원 플러그가 벽 콘센트에 잘 연결되었는지 확인하신 후, 다른 충전 케이블로는 충전이 되는지 확인하십시오. 이어버드 충전편에 붙어있어야 할 셀 스틱커가 제거되었는지 확인하십시오. 이어버드의 전원이 자동으로 꺼진 이유는 무엇입니까? 답: 이어버드의 전원이 켜지면 5분 안에 다른 장치와 연결되어야 합니다. 그렇지 않을 경우 이어버드의 전원은 자동으로 꺼지게 됩니다. 터치 센서가 설명서처럼 작동하지 않습니다. 답: 이어버드를 iOS 버전 8 이상, 안드로이드 버전 4.3 이상 장치와 연결할 것을 권장합니다. 이어버드나 컴퓨터, 스마트폰의 볼륨이 커져 있는지 확인하십시오.	안전 규칙 1. 이 설명서에 명시된 규칙을 면밀히 준수해 주십시오. 이 이어버드를 사용하기 전에 사용자 설명서를 잘 읽어 보시기를 강력히 권장합니다. 2. 부상이나 상처를 방지하기 위해 가장자리, 고르지 않은 표면, 금속 부품, 액세서리 및 제품 상자 등을 만질 때 주의하십시오. 3. AIR 2 이어버드를 개조, 수리, 분해하지 마십시오. 화재 및 감전의 위험을 초래할 수 있으며 완전히 고장날 수 있습니다. 이러한 경우 워런티가 적용되지 않습니다. 4. 이어버드 세척에 희석제나 휘발성 액체를 사용하지 마십시오. 5. 유해환경에서 이어버드를 사용하지 마십시오. 서비스 및 지원 장치가 제대로 작동하지 않을 경우, 고객 지원 또는 현지 관리자에게 문의해 주십시오. 제품 사양 급속충전: 15분간 충전으로 3시간 동안 플레이 가능. 100% 충전 시 최대 6시간 동안 플레이 가능. 원전 충전 시간: 이어버드 < 1.5 시간: 충전 도크 < 2 시간 BT 칩셋: BES2300H BT 버전: V5.0+EDR, BLE BT 프로토콜: HSP, HFP, A2DP, AVRCP 디코딩: SBC, AAC	무선 통신 거리: 10 미터 (30 피트) 마이크로폰 타입: MEMS 실리콘 Mic 사운드 출력: 포워드 마이크 수량: 트윈 (이어버드 한 쌍) 감도: 42dB ± 1dB (0dB=1V/Pa @ 1 KHZ) 스피커 타입: 다이아미 복합 필름 스피커 드라이버: N40 마그넷 감도: 96dB (± 3dB) @ 1 KHZ, 126mV 주파수 응답: 50Hz ~ 20 KHZ 측정수행 표준 규격: 제조: ADX LABS, INC. Made in China	無線耳塞式耳機 快速操作指南 包裝清單 充電盒 *1 耳塞 *2 (左Left & Right) 快速操作指南 *1 Type C 充電線 *1 耳塞套 *2 (大) 耳塞套 *2 (小) 1.開機 充電底座和耳塞為默認開機狀態。（通過藍牙與手機，平板電腦，電腦等設備連接） 2.連接手機 2.1打開存放耳機的充電盒，長按充電盒後按鍵約3秒直至充電盒上的藍燈閃爍。 2.2在您的設備上開啟藍牙功能。在藍牙設備清單上搜索耳機“MY AIR 2”並連接。如果耳機是在充電盒內連接手機，藍燈將變為綠色並閃爍一次。 如果耳機在充電盒外連接手機，藍燈閃爍3分鐘並熄滅。3分鐘內，您可以按盒後按鈕或關上充電盒蓋，即關閉閃爍的指示燈。如果連接失敗，藍燈繼續閃爍3分鐘並熄滅。3分鐘內，您可以按下按鍵或關上充電盒，以關閉閃爍的指示燈。 注意：如果連接失敗，請將您的耳塞、充電盒和設備放置在相距10米或30英尺內，然後手動重新連接。	3.自動連接 打開充電盒蓋，耳機自動回連上一次配對設備。 注意：您的設備藍牙功能應設置為開啟狀態，且耳機必須放置在藍牙工作距離內（10米或30英尺內）。  4.互動設計-雙擊 4.1 播放音樂 使用雙耳塞時，雙擊左耳塞，音樂停止並開啟AI助手（iOS 手機的Siri和安卓手機的谷歌助手）；雙擊右耳塞，音樂停止；再次雙擊，繼續播放音樂。 使用單耳塞時，雙擊停止音樂，再次雙擊繼續播放音樂。 4.2撥打電話 使用雙耳塞或單耳塞，雙擊一個耳塞接聽電話，再次雙擊結束通話。 4.3 待機 使用雙耳塞時，雙擊左耳塞，開啟AI助手。使用雙耳塞時，雙擊右耳塞播放音樂。使用單耳塞時，雙擊開始播放音樂。	5.佩戴識別 當佩戴兩個或單個耳塞時，在播放音樂的期間，取下單個或兩個耳塞，音樂即停止。戴回耳塞，繼續播放音樂。 6.配對或重置耳機 6.1將耳塞放回盒子並保持盒蓋開啟狀態。 6.2長按盒上按鍵5秒，直至藍燈閃爍，耳塞準備好與其他設備連接。 6.3出廠重置 耳塞放在充電盒內，打開盒蓋，快速按後面按鍵3次，然後合上盒蓋並重新打開。如必要，重複此操作。 7.充電 7.1耳塞 將耳塞放入充電底座，當綠燈閃爍一次，表明耳塞成功充電。 7.2充電底座 充電底座通過Type C充電線插入電源充電。 	常見問題 耳塞無法與我的設備連接，或只有一個耳塞能連接並播放。 回答： 1.請檢查耳機是否在配對模式或重新連接模式，並檢查您的設備的藍牙功能是否已經開啟。請查看您的設備的藍牙菜單，刪除/忽略耳機，然後再重新連接。或者， 2.從充電盒中取出耳塞，長按左&右耳塞3-5秒，直至關機（兩個耳塞的指示燈將閃爍紅色3次）。5秒之後，長按左&右耳塞3-5秒，直至兩個耳塞指示燈閃爍藍光3次（表明電源開啟），繼續長按3秒以進入配對模式（藍燈快速閃爍）。當左&右耳塞串聯成功，右耳塞成為主機（藍色指示燈交替閃爍），左耳塞為副機（藍色指示燈5秒後閃爍一次）。檢查您的設備藍牙菜單，再次查找並選擇“MY AIR 2”耳塞。 耳塞無法開機。 回答： 請檢查耳機電池和充電底座電池的電量。首次使用時，請不要忘記斷掉每個耳塞的隔離膜。 我能否更換耳機電池？ 回答： 不能。耳機採用的是內置的不可拆卸式鋰電池。 耳機在離我的設備10米內斷開連接。	回答： 請檢查在相對較近的範圍內是否有金屬或其他障礙物干擾藍牙連接。藍牙是射頻技術，對耳塞和所連接設備之間的物體較為敏感。 我聽不到來自電腦和移動設備的聲音。 回答： 請檢查您的電腦的輸出通道是否為藍牙，電腦的聲頻設備和藍牙功能是否支持A2DP文件。另外，請檢查耳機以及電腦或移動設備的音量是否調高。 充電盒和耳塞無法充電。 回答： 檢查電源插頭是否插入牆上的插座，或使用另外的或新的充電線。檢查耳塞充電觸點處的隔離膜是否已斷掉。 為什麼我的耳機會自動關機？ 回答： 開機後，必須在5秒內將耳機與設備連接。如未連接，耳機將自動關機。 觸控器沒有按說明工作。 回答： 建議將耳機與iOS 8 & 安卓4.3或以上版本的設備連接。請檢查耳機和電腦或移動設備的音量是否已調高。 安全規則 1. 請嚴格遵守本手冊的規則，以確保您的安全。使用耳機前，	強烈建議您仔細閱讀本用戶手冊。 2. 小心任何邊緣，不平整的表面，金屬部件及其包裝，以防止任何可能的傷害和損傷。 3. 切勿修改，修理或拆卸AIR2 耳機。否則可能會導致火災，觸電，完全損毀AIR 2耳機等等，所有這些項目均不包含在保修範圍內。 4. 切勿用任何稀釋劑或揮發性液體清潔耳機。 5. 切勿在危險的環境中使用耳機。 服務與支持 如果您的設備無法正常使用，請聯繫客服或當地維修部門。 產品規格 快速充電： 充電15分鐘可提供3小時播放時間。 電池充滿，可提供長達6小時播放時間。 正常充電時間： 耳塞 < 1.5 小時; 充電底座 < 2 小時 BT 芯片: BES2300H BT 版本: V5.0+EDR, BLE BT 協議: HSP, HFP, A2DP, AVRCP 解碼: SBC, AAC 無線傳輸距離: 10 米 (30 英尺) 麥克風類型: MEMS Silicon Mic 音頻輸出: 向前 麥克風數量: 兩個 (每個耳塞各一個) 靈敏度: 42dB ± 1dB (0dB=1V/Pa @ 1 KHZ)	