



VIWONE **PURE**⊕

PARAMÈTRAGE ET FONCTIONNALITÉS
SETTINGS AND FEATURES
KONFIGURATION UND FUNKTIONALITÄT
CONFIGURACIONES Y CARACTERÍSTICAS

VIWONE.COM



FRANÇAIS	P3-P14
ENGLISH	P15-P26
DEUTSCH	P27-P38
ESPAÑOL	P39-P50



VIWONE

COMPOSITION DU COFFRET

- Casque audio VIWONE **PURE**®
- Câble de contrôle audio
- Câble Jack 3.5 de partage audio
- Câble micro USB
- Pochette de transport
- Manuel de prise en main rapide
- Manuel d'utilisation détaillé
- Carte d'authentification
- Manuel de conseils de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mémoire interne **64GB**
- Coussinets interchangeables
- Arceau à mémoire de forme
- Partage de musique via câble jack
- Système **Bluetooth® 4.2 Multipoint**
- Prise en charge de l'**appairage NFC**
- Mode d'utilisation filaire via câble jack **de contrôle audio**
- Équaliseur intégré **5 bandes**
- Reconnaissance du nom et du numéro appelant
- Plus de **40 heures** d'autonomie
- Application mobile de contrôle : **Viwone Pure** disponible sur iOS et Android
- Microphone intégré
- **Connecteurs** : 3.5 mm, micro usb
- **Réponse en fréquence** : 20hz à 20khz
- **Transducteur** : électrodynamique
- **Impédance** : 40 Ohms
- **Poids** : 327g

FONCTIONS

- **Formats Audio Bluetooth®** : SBC | AAC
- **Formats Audio Mémoire interne** : WAV | MP3 | WMA | FLAC | DSD
- **Profils Bluetooth® pris en charge** : HFP 1.6 | A2DP 1.3.1 | AVRCP 1.6
- **Charge rapide** : 3h30 pour une charge complète.
- **Annonce des noms et des numéros** des appelants.
- **Détection des mots clés** " Answer " et " Ignore " pour accepter ou rejeter les appels.
- Entrée Audio " Line-In ".
- Sortie Audio " Partage de musique ".

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

L'application mobile de contrôle **VIWONE PURE** est disponible sur  et  pour les smartphones et tablettes compatibles.

VIWONE PURE est compatible avec les appareils **Apple** ayant la version du système **iOS 10.0** et **supérieure** disposant du **Bluetooth Low Energy**.

Les terminaux **Android** doivent disposer du système **4.4** ou **supérieur**.

ENREGISTREMENT DE VOTRE CASQUE

Grâce à son numéro de série unique, authentifiez votre casque sur l'application mobile **VIWONE PURE**.

Vous pourrez ainsi accéder et disposer des privilèges exclusifs qu'offre notre application :

- Stockez directement vos musiques dans votre casque.
- Créez et maîtrisez vos playlists.
- Ajoutez vos morceaux et vos radios préférées en favoris.
- Adaptez le son de votre casque selon votre style musical grâce à son égaliseur intégré hautes performances.
- Plus de 30 000 radios internationales en écoute gratuite.
- Contrôlez l'annonce des appels vocaux depuis l'application.

ALLUMAGE ET EXTINCTION DU PRODUIT

Allumage : pour allumer votre casque appuyez sur la touche du logo située sur le coté droit .

Votre casque s'allumera avec un signal sonore et une LED d'indication bleue .

Extinction : pour éteindre votre casque appuyez sur la touche du logo située sur le coté droit  pendant trois secondes.

Un signal sonore vous indiquera l'arrêt de votre casque et les LEDs d'indication s'éteindront.

CHARGE ET NIVEAU DE LA BATTERIE

Chargez votre casque en connectant votre câble micro USB au connecteur dédié sur le casque ❸.

Une charge complète du casque nécessite quelques heures suivant le niveau initial de la batterie.

Les indications sont les suivantes :

Au branchement du câble de charge : Indication de la charge par clignotement alterné des trois LEDs blanches ❹.

Fin de la charge (batterie pleine à 100%) : La charge s'arrête et les trois LEDs blanches ❺ s'allument en permanence jusqu'au retrait du câble.

Suite à l'appui sur bouton batterie ❻ :

- État de charge critique (<5%) : le casque ne s'allume plus sauf s'il est branché. L'état critique est signalé par un clignotement rapide d'une LED pendant cinq secondes puis extinction.
- État de charge bas (<20%) : clignotement rapide d'une LED pendant cinq secondes.
- État de charge moyen (entre 20% et 50%) : allumage permanent d'une LED pendant 10 secondes.
- État de charge élevé (entre 50% et 90%) : allumage permanent de deux LEDs pendant 10 secondes.
- Charge pleine (entre 90% et 100%) : allumage permanent des trois LEDs pendant 10 secondes.

Lorsque la batterie devient faible pendant l'écoute :

- Un signal sonore vous indiquera que le niveau de la batterie commence à être faible.
- Une LED commencera à clignoter dès que le niveau de batterie devient très faible.

Mise en veille automatique : Sans aucune utilisation de votre casque pendant une durée prolongée de 15 minutes, celui-ci s'éteindra automatiquement, sauf si le mode de la mémoire interne est actif.

CONNEXION EN BLUETOOTH®

Pour se connecter à votre casque via le Bluetooth :

- Lors de la première utilisation, votre casque démarre automatiquement en mode d'appairage Bluetooth.
- S'il ne s'agit pas de la première utilisation, activez le mode d'appairage en maintenant la touche "Mode" ❸ située sur le côté droit de votre casque pendant trois secondes.
- Aussitôt le mode d'appairage activé, la LED bleue ❹ d'indication clignotera rapidement et le casque l'indiquera par un signal sonore.
- Accédez aux réglages Bluetooth de votre téléphone ou tablette et sélectionnez "Vivone Pure Plus".
- La connexion s'établit entre votre périphérique et votre casque.
- Une fois la connexion établie, votre casque l'indiquera également par un signal sonore.

Si vous disposez d'un smartphone ou d'une tablette Android équipés de la technologie NFC :

- Allumez votre casque.
- Assurez-vous que la fonction NFC de votre téléphone ou tablette est active.
- Placez simplement votre téléphone ou tablette contre le logo Viwone du casque situé sur le côté droit ⑤.
- Votre périphérique vous demandera une autorisation de connexion au casque.
- Appuyez sur " Accepter ".
- Votre casque vous indiquera la réussite de la connexion par un signal sonore.



BLUETOOTH® MULTIPPOINT

Le casque peut être connecté simultanément à deux sources audio Bluetooth (smartphones, PC, tablette...).

Pour appairer les sources au casque :

- Activez le mode d'appairage Bluetooth sur le casque en maintenant la touche " Mode " ⑤ appuyée pendant trois secondes.
- Connectez le premier périphérique.
- Re-appuyez sur le bouton " Mode " ⑤ pendant trois secondes.
- Connectez le deuxième périphérique.

La musique peut être jouée à partir du premier périphérique (prioritaire). Appuyez sur pause sur la première source pour pouvoir utiliser la deuxième.

Les appels reçus sur l'un des périphériques connectés sont signalés en priorité et prennent la main sur la lecture de la musique.

MÉMOIRE INTERNE

Le casque **VIWONE PURE** ⑤ dispose d'une mémoire interne de **64GB**. Utilisez l'application mobile **VIWONE PURE** ou appuyez sur le bouton "Mode" ⑤ de votre casque pour passer sur la mémoire interne, la LED d'indication verte ⑦ s'allumera.

Vous devez avoir préalablement chargé votre musique dans la mémoire du casque à l'aide de votre PC ou MAC en utilisant le micro USB fourni avec votre produit.

Vous pouvez à tout moment revenir en mode Bluetooth en appuyant à nouveau sur la touche " Mode " ⑤ de votre casque, ou en utilisant l'application **VIWONE PURE**.

En mode mémoire interne, votre casque continue à signaler les appels téléphoniques s'il est connecté à votre téléphone. La lecture de la musique reprendra systématiquement dès que l'appel est terminé.

TRANSFERT DE FICHIERS VIA CÂBLE USB

Pour charger du contenu musical dans la mémoire interne de votre produit, connectez le casque à votre ordinateur à l'aide de votre câble USB.

Votre PC ou MAC affichera le contenu de la mémoire interne et vous pouvez alors ajouter de nouveaux fichiers, supprimer ou modifier les informations contenues.

Votre casque VIWONE **PURE** accepte les formats de fichiers audios **WAV, MP3, WMA, FLAC** et **DSD**.

Les fichiers audios incompatibles ainsi que les autres formats ne seront pas visibles depuis l'application mobile.

Une fois que vous avez fini de modifier le contenu de la mémoire interne, débranchez le câble USB afin que le système scanne de nouveau la liste des fichiers et reconstruise votre playlist musicale.

NB : La lecture de vos fichiers musicaux en mode mémoire interne n'est pas disponible si le transfert de fichiers vers votre PC/MAC est activé.

RÉCEPTION DES APPELS TÉLÉPHONIQUES

Annonce des appelants :

Lorsqu'un appel est reçu, le casque signale le nom de la personne si elle est enregistrée dans votre répertoire téléphonique. Dans le cas contraire, le numéro appelant sera annoncé.

L'annonce vocale prend uniquement en charge les noms enregistrés avec des caractères latins.

Si le nom a été enregistré en utilisant une autre langue, la signalisation d'appels sera effectuée à l'aide d'une sonnerie.

L'application **VIWONE PURE** permet de désactiver la fonction " Annonce des appelants " et " Contrôle Vocal pour la prise d'appels ".

Dans ce cas, votre casque signale les appels par une simple sonnerie et la prise d'appels se fait par un click sur le bouton marche/arrêt  situé sur le coté droit de votre casque.

Contrôle vocal lors de la réception d'appels :

Lorsqu'un appel est reçu :

- Dire " Answer " permet de répondre.
- Dire " Ignore " permet de rejeter l'appel.

Pour terminer une communication téléphonique en cours, appuyez sur le bouton marche/arrêt  situé sur le coté droit de votre casque.

CONTRÔLE DE LA MUSIQUE AVEC LES BOUTONS

En mode Bluetooth ou en mode mémoire interne, utilisez les boutons du casque afin de contrôler la lecture de la musique.

Vous pouvez à tout moment passer au morceau suivant ou précédent ainsi que contrôler le volume à l'aide des touches +  ou - , mettre en pause ou reprendre la lecture à l'aide du Play/Pause , situé sur le coté droit de votre casque.

ENTRÉE AUDIO FILAIRE

En connectant le câble de contrôle audio à votre casque ③ et à votre source de musique, votre casque passe en mode filaire et vous permet d'écouter les musiques provenant de votre source audio.

Dans ce mode, les boutons ainsi que toutes les fonctions sans fil de votre casque ne sont plus actives et vous devez utiliser les boutons du câble de contrôle audio ou de votre source musicale afin de contrôler la lecture.

NB : En mode filaire, il n'est également pas possible de charger votre casque et y transférer de nouveaux fichiers. Vous devez déconnecter le câble audio afin de retrouver le fonctionnement Bluetooth de votre casque.

Votre câble de contrôle audio comporte trois touches de fonction ainsi qu'un microphone intégré afin d'améliorer la qualité des appels. Le fonctionnement des touches dépend du modèle de votre smartphone.

UTILISATION DU CÂBLE DE CONTRÔLE AUDIO

	LECTURE/PAUSE APPUYER 1 FOIS SUR ④		DÉCROCHER/RACCROCHER APPUYER 1 FOIS SUR ④
	PISTE SUIVANTE APPUYER 2 FOIS SUR ④		COMMANDE VOCAL MAINTENIR 3 SECONDES ④
	PISTE PRÉCÉDENTE APPUYER 3 FOIS SUR ④		

PARTAGE DE MUSIQUE FILAIRE

Votre casque dispose d'une sortie audio permettant de partager le son en mode filaire afin de permettre l'écoute simultanée de votre musique sur un deuxième casque audio.

Pour bénéficier du partage de musique, connectez simplement un câble audio Jack 3.5 à la sortie située sur le côté gauche ① de votre produit vers le casque, ou le produit avec lequel vous désirez une écoute simultanée.



USER INTERFACE

1	BUTTON VOL+ / NEXT	7	INTERNAL MEMORY LED
2	BUTTON VOL- / PREVIOUS	8	3.5" AUDIO INPUT JACK
3	USB CONNECTOR	9	MODE BUTTON
4	BATTERY LEVEL INDICATORS	10	BATTERY LEVEL BUTTON
5	ON/OFF BUTTON NFC LOCATION	11	3.5" AUDIO SHARING OUTPUT JACK
6	BLUETOOTH® LED		

BOX CONTENTS

- VIWONE **PURE** headset
- Cable jack remote control
- Jack 3.5" audio sharing cable
- Micro USB cable
- Transport pouch
- Quick start manual
- Detailed user manual
- Authentication card
- Safety tips manual

PRODUCT SPECIFICATION

- **64GB** Internal Memory
- Interchangeable ear pads
- Headband with shape memory foam
- Music sharing via jack cable
- **Bluetooth® v4.2 Multipoint** system
- **NFC Bluetooth** pairing
- Wired use mode : via jack **remote control** cable
- **5 bands** equalizer
- Name and calling number recognition
- More than **40 hours** of autonomy
- Mobile Application: **Viwone Pure** available on iOS and Android
- Built-in Microphone
- **Connectors:** 3.5 mm, micro usb
- **Frequency response:** 20hz to 20khz
- **Transducer:** electrodynamic
- **Impedance:** 40 Ohms
- **Weight:** 327g

FUNCTIONS

- **Bluetooth® Audio Format:** SBC | AAC
- **Internal Memory Audio Format:** WAV | MP3 | WMA | FLAC | DSD
- **Supported Bluetooth® profiles:** HFP 1.6 | A2DP 1.3.1 | AVRCP 1.6
- **Quick charge:** 3h30 for a full charge.
- **Announcement of names and number** of callers.
- **Detection of “answer” and “ignore” keywords** to accept or reject calls.
- **“Line-In”** audio input.
- **“Music sharing”** audio output.

DOWNLOADING THE APPLICATION ON THE STORE

The **VIWONE PURE** mobile app is available on  and  for compatible smartphones / tablets.

VIWONE PURE is compatible with **Apple** devices with **iOS 10.0** and above having **Bluetooth Low Energy** support.

Android devices must have **4.4** or **higher**.

REGISTERING YOUR HEADSET

Thanks to its unique serial number, authenticate your headset on the **VIWONE PURE** mobile application.

This will allow you to access and enjoy the exclusive privileges offered by this application:

- Store your music directly in the headset.
- Create and master your playlists.
- Bookmark your favorite tracks and radio stations.
- Changing the musical environment using the equalizer option integrated into your headset.
- More than 30 000 international radio stations in free listening.
- Control the announcement of voice calls from the application.

SWITCHING THE PRODUCT ON AND OFF

Turning on: To turn ON your headset, press the ON/OFF button located on the right side .

Your headset will switch on with an audible signal and a blue LED indicator  will light up.

Turning off: To turn OFF your headset, press and hold the right side ON/OFF button located on the right side  for three seconds.

An audible signal sounds, the indicator LEDs will switch off and the headset will switch off.

CHARGE AND BATTERY INDICATOR

Charge your headset by connecting the micro USB cable to the dedicated connector on the headset ③.

A full charge of the headset requires a few hours based on the initial level of the battery.

Indications are the following:

When connecting the charging cable: Charging indication by alternate flashing of the three white LEDs ④.

End of charging (100% full battery): Charging stops and all three white LEDs ④ light up continuously until the cable is removed.

After pressing the battery button ⑤:

- Critical state of charge (<5%): the headset does not turn on unless it is plugged in. The critical state is indicated by rapid flashing (1 LED) for 5 seconds and then extinguishes.
- Low charge status (<20%): rapid flashing (1 LED) slot 5 times.
- Average state of charge (between 20% and 50%): permanent lighting of a LED for 10 seconds.
- High state of charge (between 50% and 90%): permanent lighting of two LEDs for 10 seconds.
- Full charge (between 90% and 100%): permanent lighting of three LEDs for 10 seconds.

When the battery becomes low while listening to music:

- There will be a sound signal in the headset.
- The LED starts flashing on its own as soon as the charge level becomes very low.

Automatic standby: If you do not use your headset for an extended period of 15 minutes, it will automatically turn off unless the internal memory mode is activated.

BLUETOOTH® CONNECTION

To connect to your headset through Bluetooth:

- The first time the headset is used, it automatically starts up in Bluetooth pairing mode.
- If this is not the first use of the product, activate the pairing mode by holding down the "Mode" button ⑤ on the right side of the headset for three seconds.
- As soon as the pairing mode is activated, the blue indicator LED ⑥ flashes rapidly and the headset signals this with an audible indication.
- Access the Bluetooth settings of your phone or tablet and select "Viwone Pure Plus".
- The connection is established between your device and your headset.
- As soon as the connection is established, the headset will also signal with an audible indication.

If you have an Android smartphone or tablet equipped with NFC:

- Turn on your headset.
- Make sure the NFC feature on your phone or tablet is active.
- Simply place your phone or tablet against the Viwone logo on the right side of the headset ⑤.
- Your device will prompt for permission to connect to the headset.
- Press "Accept".
- As soon as the connection is established, the headset will beep.



MULTIPOINT BLUETOOTH®

The headset can be connected simultaneously to two Bluetooth audio devices (Smartphones, PCs, tablets...).

To pair the devices with the headset:

- Activate the Bluetooth pairing mode on the headset by holding down the "Mode" button ⑤ for 3 seconds.
- Connect the first device.
- Press the "Mode" button ⑤ again for three seconds to activate the Bluetooth pairing mode again.
- Connect the second device.

Music can be played from the first device (in priority). Press pause on the first source to use the second one.

Calls received on one of the connected devices are reported in priority and take control of the playback of the music.

INTERNAL MEMORY

The VIWONE **PURE** headset has an internal memory of **64GB**.

Use the **VIWONE PURE** mobile application or press the "Mode" button ⑤ to switch to internal memory mode. The green indicator LED ② will light up continuously.

You must have previously loaded your music into the headset memory using your PC or MAC by means of the micro USB cable supplied with your product.

You can return to Bluetooth mode at any time by pressing the "Mode" button ⑤ on your headset again, or by using **VIWONE PURE** mobile application.

In internal memory mode, your headset will continue to report phone calls if it is connected to your phone. Music playback is always resumed as soon as the phone call is over.

FILE TRANSFER VIA USB

To load music content into your product's internal memory, connect the headset to your computer using your USB cable.

Your PC or MAC will display the contents of the internal memory and you can then add new files and delete or modify the information contained in it.

Your VIWONE **PURE** headset supports **WAV, MP3, WMA, FLAC and DSD** audio formats.

Incompatible audio files as well as other file formats will not be visible from the mobile application.

Once you have finished editing the contents of the internal memory, unplug the USB cable so that the system can re-scan the file list and rebuild your music playlist.

NOTE: Playback of your music files in internal memory mode is not available if the file transfer to your PC/MAC is enabled.

RECEIVING PHONE CALLS

Caller name announcement:

When a call is received, the headset signals the caller's name if it is stored in your phone's phonebook. Otherwise, the calling number will be announced.

The voice announcement only supports names recorded with Latin characters.

If the name has been registered using another input language, call signaling will be carried out by means of a ringing tone.

The **VIWONE PURE** mobile application allows you to disable the "Caller Announcement" and "Voice Control for Call Answering" functions.

In this case, your headset signals calls with a simple ring tone and calls are answered by clicking the on/off button on your headset.

Voice control when receiving calls:

- When a call is received:
- Say "Answer" to answer.
 - Say "Ignore" to reject the call.

To end a phone call in progress, press the on/off button on your headset located on the right side logo.

MUSIC CONTROL WITH BUTTONS

In Bluetooth mode or internal memory mode, use the buttons on the headset to control music playback. You can skip to the next or previous song at any time, control the volume with the + or - buttons, pause or resume playback with the Play/Pause button on the right side of your headset.

WIRED AUDIO INPUT

By connecting the remote control cable to your headset ⑧ and music source, your headset switches to wired mode and allows you to listen to music from your audio source.

In this mode, the buttons and all wireless functions on your headphones are no longer active and you must use the buttons on the remote cable or your music source to control playback.

NOTE: In wired mode, it is also not possible to charge your headset and transfer new files to it. You need to disconnect the audio cable in order to regain Bluetooth operation of your headset.

Your remote control jack cable has three function keys and a built-in microphone to improve call quality. The operation of the keys depends on the model of your smartphone.

USE OF THE CONTROL CABLE			
	PLAY/PAUSE PRESS ONCE ON®		PICK UP/HANG UP PRESS ONCE ON®
	NEXT TRACK PRESS TWICE ON®		VOICE INPUT HOLD FOR 3 SECONDS®
	PREVIOUS TRACK PRESS 3 TIMES®		

WIRED MUSIC SHARING

Your Viwone Pure Plus headset has an audio output that allows you to share audio in wired mode so you can listen to the same music on a second headset at the same time.

To benefit from music sharing, simply connect an audio cable (Jack 3.5") to the sharing output located on the left ear ⑪ of your product to the headphones, or the product you wish to listen to simultaneously.