

### **Déclaration de conformité**

Arashi Vision Inc. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible en ligne à l'adresse <http://www.insta360.com/euro-compliance>.

### **Dichiarazione di conformità**

Arashi Vision Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo <http://www.insta360.com/euro-compliance>.

### **Declaración de Conformidad**

Por la presente Arashi Vision Inc. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. Una copia de la Declaración UE de conformidad está disponible online en <http://www.insta360.com/euro-compliance>.

### **Declaração de Conformidade**

Arashi Vision Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 2014/53/UE. Uma cópia da Declaração de Conformidade da UE está disponível online em <http://www.insta360.com/euro-compliance>.

### **Декларация о Соответствии**

Настоящим, Arashi Vision Inc. заявляет что данный продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директивы 2014/53/ЕС. Копия Декларации о Соответствии ЕС доступна в Интернете по адресу <http://www.insta360.com/euro-compliance>.

### **Déclaration de conformité**

Arashi Vision Inc. déclare par les présentes que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible en ligne à l'adresse <https://www.insta360.com/euro-compliance>.

Contact pour l'UE : Insta360 GmbH, Gartenfelder Straße 29-37, Gebäude 31/31.12 1.OG, 13599 Berlin Allemagne

### **PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL**

N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des radiofréquences qui peuvent produire des interférences.

Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.

Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.

Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné.

Le DAS maximal autorisé est de 2 W/ kg pour la tête et le tronc et de 4 W/ kg pour les membres.

La ou les valeurs du débit d'absorption spécifique des CINSAAFA: DAS tronc: 0.443 W/ kg

### **GB Compliance Statement**

Arashi Vision Inc. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the GB Declaration of Conformity is available online at <https://www.insta360.com/euro-compliance>.

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150-5250MHz frequency range in all EU/EFTA member states, Türkiye and UK.



UK

|  |    |    |    |        |    |    |
|--|----|----|----|--------|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK     | DE | EE |
|  | IE | EL | ES | FR     | HR | IT |
|  | CY | LV | LT | LU     | HU | MT |
|  | NL | AT | PL | PT     | RO | SI |
|  | SK | FI | SE | UK(NI) | TR | NO |
|  | CH | IS | LI |        |    |    |



#### WEEE Directive

Correctly dispose of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU/UK. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To safely recycle your device, please use return and collection systems or contact the retailer where the device was originally purchased.

#### WEEE-Richtlinie

Entsorgen Sie dieses Produkt ordnungsgemäß. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU/im Vereinigten Königreich nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eventuelle Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Gerät sicher zu recyceln, nutzen Sie bitte Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät ursprünglich gekauft haben.

#### Directive DEEE

Veuillez jeter correctement ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE/le Royaume-Uni. Pour éviter tout dommage lié à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre appareil en toute sécurité, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté.

#### Direttiva WEEE

Come smaltire correttamente questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE/Regno Unito. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute dovuti allo smaltimento abusivo dei rifiuti, assicurati di riciclare responsabilmente questo prodotto al fine di riutilizzare i materiali. Per riciclare in sicurezza il tuo dispositivo, utilizza i sistemi di ritiro e restituzione o contatta il rivenditore dal quale hai acquistato il prodotto.

#### Directiva WEEE

Desecha correctamente este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la UE/UK. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación no controlada de desechos, recicla de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para reciclar tu dispositivo de manera segura, utiliza los sistemas de devolución y recolección o comunícate con el minorista donde compraste originalmente el dispositivo.

## **Diretiva WEEE**

Descarte corretamente este produto. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE/UK. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para reciclar seu dispositivo com segurança, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o dispositivo foi comprado originalmente.

## **Директива WEEE**

Правильно утилизируйте этот продукт. Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС/Великобритании. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы безопасно утилизировать устройство, используйте системы возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было первоначально приобретено устройство.



## **Information on charging specifications**

The power delivered by the charger must be between min 15 Watts required by the radio equipment, and max 18 Watts in order to achieve the maximum charging speedx.

## **Information on fast charging specifications**

USB PD fast charging

## **Informationen zu den Ladespezifikationen**

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 15 Watt, die die Funkausrüstung benötigt, und maximal 18 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

## **Informationen zu den Schnelllade-Spezifikationen**

USB-PD-Schnellladung

## **Información sobre las especificaciones de carga**

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre los 15 vatios mínimos requeridos por el equipo de radio y los 18 vatios máximos para conseguir la máxima velocidad de carga.

## **Información sobre las especificaciones de carga rápida**

Carga rápida USB PD

## **Informations sur les spécifications de chargement**

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre minimum 15 watts requis par l'équipement radio, et maximum 18 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

## **Informations sur les spécifications de charge rapide**

Charge rapide USB PD

## **Informazioni sulle specifiche di ricarica**

La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra un minimo di 15 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 18 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

## **Informazioni sulle specifiche di ricarica rapida**

Ricarica rapida USB PD

#### **Informatie over oplaadspecificaties**

Het vermogen geleverd door de lader moet tussen minimaal 15 Watt, vereist door de radioapparatuur, en maximaal 18 Watt zijn om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

#### **Informatie over snellaadspecificaties**

USB PD snel opladen

#### **Informacje o specyfikacjach ładowania**

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między min 15 Watów wymaganych przez sprzęt radiowy, a maksymalnie 18 Watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

#### **Informacje o specyfikacjach szybkiego ładowania**

Szybkie ładowanie USB PD

#### **Informações sobre especificações de carregamento**

A potência fornecida pelo carregador deve estar entre o mínimo de 15 Watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de 18 Watts para atingir a velocidade máxima de carregamento.

#### **Informações sobre especificações de carregamento rápido**

Carregamento rápido USB PD

To find camera's Regulatory Information, please swipe down touch screen on your camera, then tap Settings > Certification.

## **ANATEL**



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel -<https://www.anatel.gov.br/pt-br>

#### **Para acesso ao e-label com o número de certificação ANATEL na câmera:**

- 1) Deslize para baixo para ver as opções:
- 2) Selecione o ícone "Configurações".
- 3) Selecione a opção "Informações de certificação"

305010100167-B2 白色标准版快入-V1.0

450\*140mm,157g双铜,切圆角,r=8mm,4C

折☐  
(不出☐在☐物中)


Battery and Memory Card ①  
电池与 SD 卡




Charging ②  
充电



Buttons and Functions ③  
按键与功能



Waterproofing ⑧  
防水说明



⑨ Waterproof to 49ft (15m)  
最大防水深度 15 米；

⑩ For best results use the Invisible Dive Case for underwater filming.  
下水前请安装官方全隐形潜水壳，裸机无法呈现正确图像效果。

Creativity Starts Now  
从入门到玩转创意



<https://www.insta360.com/guide/x4air>



Japanese

① バッテリーとメモリーカード  
② 充電  
③ ボタンと機能  
④ クイックボタン  
⑤ レンズアライメントマーク  
⑥ シャッターボタン

⑦ ウィンドガード  
⑧ 防水機能  
⑨ 防水性能:49フット(15メートル)まで  
⑩ 最高の結果を得るために、水中撮影には Insta360 Invisible Dive Case を使用してください。

Portuguese

① Bateria e cartão de memória  
② Carregamento  
③ Botões e funções  
④ Botão rápido  
⑤ Marca de alinhamento da lente  
⑥ Botão do obturador

⑦ Protetor de vento  
⑧ Vadoção a prova d'água  
⑨ A prova d'água até 15 m (49 ft)  
⑩ Para melhores resultados, use o Insta360 Invisible Dive Case para filmagens subaquáticas.

Spanish

① Batería y tarjeta de memoria  
② Carga  
③ Botones y funciones  
④ Botón rápido  
⑤ Marca de alineación de lentes  
⑥ Botón del obturador

⑦ Protector contra el viento  
⑧ Impermeabilización  
⑨ Resistente al agua hasta 15 m (49 ft)  
⑩ Para obtener los mejores resultados, use el Insta360 Invisible Dive Case para grabaciones bajo el agua.

Italian

① Batteria e scheda di memoria  
② Ricarica  
③ Pulsanti e funzioni  
④ Pulsante rapido  
⑤ Marcatura di allineamento della lente  
⑥ Pulsante di scatto

⑦ Paravento  
⑧ Impermeabilità  
⑨ Impermeabile fino a 15 m (49 ft)  
⑩ Per i migliori risultati, utilizza l'Insta360 Invisible Dive Case per le riprese subacquee.

Korean

① 배터리 및 메모리 카드  
② 충전  
③ 버튼 및 기능  
④ 빠른 버튼  
⑤ 렌즈 정렬인먼트 마크  
⑥ 셔터 버튼

⑦ 윈드 가드  
⑧ 방수 기능  
⑨ 최대 15m (49ft) 방수  
⑩ 최고의 결과를 얻으려면 Insta360 Invisible Dive Case를 사용하여 수중 촬영을 하세요.

Polish

① Bateria i karta pamięci  
② Ładowanie  
③ Przyciski i funkcje  
④ Przycisk szybkiego dostępu  
⑤ Znak wyrównania soczewki  
⑥ Przycisk migawki

⑦ Osłona przeciwwiatrowa  
⑧ Wodoszczelność  
⑨ Wodoszczelność do 15 m (49 ft)  
⑩ Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj Insta360 Invisible Dive Case do nagrywania pod wodą.

Dutch

① Batterij en geheugenkaart  
② Opladen  
③ Knoppen en functies  
④ Snelle knop  
⑤ Marque d'alignement de lentille  
⑥ Sluiterknop

⑦ Windkap  
⑧ Waterdichtheid  
⑨ Waterdicht tot 15 m (49 ft)  
⑩ Voor de beste resultaten, gebruik de Insta360 Invisible Dive Case voor onderwateropnames.

Arabic

① البطارية وبطاقة الذاكرة  
② الشحن  
③ الأزرار والوظائف  
④ زر سريع  
⑤ علامة محاذاة العدسة  
⑥ زر المصراع

⑦ وافي الريح  
⑧ مقاومة الماء  
⑨ مقاومة للماء حتى عمق 15 متر (49 قدماً)  
⑩ لأفضل النتائج، استخدم Insta360 Invisible Dive Case للتصوير تحت الماء.

Hindi

① बैटरी और मेमोरी कार्ड  
② चार्जिंग  
③ बटन और फंक्शंस  
④ फास्ट बटन  
⑤ लेंस संरेखण चिह्न  
⑥ शटर बटन

⑦ वंडि गार्ड  
⑧ वॉटरप्रूफिंग  
⑨ 49 फीट (15 मीटर) तक जलरोधी  
⑩ बेहतरीन परिणामों के लिए, पानी के नीचे की फिलिंग्स के लिए Insta360 Invisible Dive Case का उपयोग करें।

Indonesian

① Baterai dan Kartu Memori  
② Pengisian Daya  
③ Tombol dan Fungsi  
④ Tombol Cepat  
⑤ Tanda penyelarasan lensa  
⑥ Tombol Rana

⑦ Pelindung Angin  
⑧ Tahan Air  
⑨ Tahan air hingga 15 m (49 ft)  
⑩ Untuk hasil terbaik, gunakan Insta360 Invisible Dive Case untuk perekaman bawah air.

Malay

① Bateri dan Kad Memori  
② Pengecasan  
③ Butang dan Fungsi  
④ Butang Pantas  
⑤ Tanda penjarangan lensa  
⑥ Butang Pengatup

⑦ Pelindung Angin  
⑧ Tahan Air  
⑨ Tahan air hingga 15 m (49 ft)  
⑩ Untuk hasil terbaik, gunakan Insta360 Invisible Dive Case untuk penggambaran bawah air.

Vietnamese

① Pin và Thẻ Nhớ  
② Sạc  
③ Các Nút và Chức Năng  
④ Nút Nhanh  
⑤ Dấu căn chỉnh ống kính  
⑥ Nút Chụp

⑦ Chắn Gió  
⑧ Chống Nước  
⑨ Chống nước đến độ sâu 15 m (49 ft)  
⑩ Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng Insta360 Invisible Dive Case cho việc quay phim dưới nước.

Turkish

① Batarya ve Hafıza Kartı  
② Şarj  
③ Düğmeler ve Fonksiyonlar  
④ Hızlı Düğme  
⑤ Lens Hizalama İşareti  
⑥ Dikey Kamera Düğmesi

⑦ Rüzgar Koruması  
⑧ Su Geçirmezlik  
⑨ 15 m (49 ft) derinliğe kadar su geçirmez  
⑩ En iyi sonuçlar için, su altı çekimleri için Insta360 Invisible Dive Case kullanın.

Thai

① แบตเตอรี่และหน่วยความจำ  
② การชาร์จ  
③ ปุ่มและฟังก์ชัน  
④ ปุ่มด่วน  
⑤ เครื่องหมายการปรับเลนส์  
⑥ ปุ่มชัตเตอร์

⑦ กันลม  
⑧ กันน้ำ  
⑨ ทนน้ำได้ลึกถึง 15 เมตร (49 ฟุต)  
⑩ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ Insta360 Invisible Dive Case สำหรับการถ่ายภาพใต้น้ำ

French

① Batterie et carte mémoire  
② Recharge  
③ Boutons et fonctions  
④ Bouton rapide  
⑤ Marque d'alignement de lentille  
⑥ Bouton de l'obturateur

⑦ Pare-vent  
⑧ Étanchéité  
⑨ Étanche jusqu'à 15 m (49 ft)  
⑩ Pour de meilleurs résultats, utilisez Insta360 Invisible Dive Case pour les prises de vue sous-marines.

German

① Akku und Speicherkarte  
② Aufladen  
③ Tasten und Funktionen  
④ Schnelltaaste  
⑤ Linsenaufrichtungsmarke  
⑥ Auslösetaste

⑦ Wasserdichtigkeit  
⑧ Wasserdicht bis 15 m (49 ft)  
⑨ Für beste Ergebnisse verwenden Sie das Insta360 Invisible Dive Case für Unterwasseraufnahmen.

Traditional Chinese (Taiwan)

① 電池與記憶卡  
② 充電  
③ 按鈕與功能  
④ 快速按鈕  
⑤ 鏡頭對準標記  
⑥ 快門按鈕

⑦ 防風罩  
⑧ 防水功能  
⑨ 防水深度達 15 公尺 (49 英尺)  
⑩ 為了獲得最佳效果，請使用 Insta360 Invisible Dive Case 進行水下拍攝。

Russian

① Батарея и карта памяти  
② Зарядка  
③ Кнопки и функции  
④ Быстрая кнопка  
⑤ Марка ориентации линзы  
⑥ Кнопка спуска затвора

⑦ Водонепроницаемость  
⑧ Водонепроницаемость до 15 м (49 футов)  
⑨ Для наилучших результатов используйте Insta360 Invisible Dive Case для съемки под водой.

Insta360 X4 Air  
Quickstart Guide  
快速入门指南