

Troubleshooting
故障かな?と思ったら
故障分析及解决方案
故障分析及解决方案



UX1000

Quick Manual

快速手册

快速手冊

Online Manual
& Video Guide

在线手册 & 视频指南
線上手冊 & 影片指南

1 CHECK IN THE BOX

请勾选此框

請在方框內勾選



2 CHARGE THE HEADPHONES

为耳机充电

為耳機充電



USB-C

Orange



Charging

OFF





100%

3 POWER ON/OFF THE HEADPHONES

耳机电源开关


耳機電源開關



When powering off

关机时

當關閉電源時



橘色
橙色
Orange


白色
白色
White



4 CONNECT TO YOUR DEVICE

连接您的设备



連接您的裝置



5 WEAR THE HEADPHONES

戴上耳机


戴上耳機





CONTROL

控制
控制



ANC

+

•

-

• 
ANC / Ambient / OFF
降噪 / 环境音 / 关闭
降噪 / 环境音 / 關閉

•• -





Voice Assistant
语音助手
語音助理



RESET

重置
重置



+

-



10 sec.
10 秒
10 秒

➤ STEP 4 (P.6)

Safety Precautions

Please read this carefully before use.

| You must follow these instructions.

These are precautions to prevent harm to people and damage to property. After reading, please store this in a place where it is easily accessible.

| Warnings and Precautions

This indicates potential issues that may arise from improper handling.

| Explanation of Symbol

The symbols in this manual have the following meanings.



 **Warning** This indicates a risk of death or serious injury.

Caution during use



Do not use while operating vehicles (e.g., cars, bicycles, etc.). Do not use in places where it is necessary to hear surrounding sounds (e.g., at railroad crossings, on sidewalks, on train platforms, etc.).

This may cause an accident.

If you notice any abnormalities



If you notice any abnormalities below, immediately stop using the product.

- Cracks or damage
- Foreign objects, water, or animal urine have entered inside
- Overheats
- Strange odor, unusual sound, or smoke

Continuing to use the product may cause burns, injuries, fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction. Please stop using it immediately and request inspection or repair.

Charging Precautions



Recommended USB charging environment:

- **USB Charger**

A commercially available USB charger that can supply an output current of 1.0A or higher

- **USB Cable**

A USB Type-C cable (compliant with USB standards)

Incorrect connections may cause fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction. Accidents caused by charging in environments other than the recommended ones may not be covered by the warranty.

Do not cover with cloth, blankets, clothing, or similar items while charging or in use.

This may cause overheating, fire, or smoke.

Do not charge when the device is wet.

This may cause fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction.

Disassembly Prohibited



Do not disassemble or modify.

This may cause fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction.

Handle with care regarding humidity and water



Do not use in areas with humidity or where water may splash (e.g., bathrooms, kitchens, outdoor areas during rainy weather, etc.).

This may cause fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction.

Do not handle with wet hands.

This may cause fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction.

Be cautious of fire and high temperatures



Do not use, store, or leave unattended in areas with fire or high temperatures (e.g., kitchens, heating devices, inside a car, etc.).

This may cause fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction.

Handling Precaution



Do not drop, apply strong impacts, or apply pressure.

This may cause fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction.

Wireless Device Precautions



Do not use in places where medical devices are used (e.g., medical institutions, public transportation, near individuals wearing medical devices, etc.).

May interfere with medical devices (e.g., pacemakers, defibrillators, etc.).

Follow the instructions of the flight attendants when using on an aircraft.

Interference from radio waves may cause accidents.



Warning There is a possibility of injury.

Hearing-related Precautions



Do not use at high volumes for extended periods.

Set the volume of the connected device and this product to the minimum before connecting.

May cause hearing impairment.

If you experience any unusual symptoms, please consult a doctor immediately.

Handling of Small Parts



Keep out of reach of infants, children, and animals.

There is a risk of swallowing.

Caution Regarding Accessories



Do not use the product while wearing accessories such as earrings or piercings.

This may cause injury or malfunction.

If you experience any abnormalities, consult a physician immediately.

If the device housing is damaged, promptly request an inspection or repair.

Warranty Policy

The warranty for this product is valid for 1 year from the date of purchase. During the warranty period, we will repair the product based on the provisions below. The warranty is only valid in the country in which the product was purchased. Regarding questions pertaining to repairs, please contact the store you purchased the product from or contact us by visiting our “Contact” page.

1. During the warranty period, we will repair the product free of charge if the product failed even though it was used in accordance with the instructions in the user's manual and the point of caution sections.
2. In the following cases, repairs to the product will be subject to a fee even during the warranty period:
 - (1) Original purchase receipt or other documentation showing the date of purchase are failed to be presented.
 - (2) The product is identified to be modified, disassembled, or repaired by a third party or customer other than our company or our authorized organizations.
 - (3) The product was subjected to a strong impact or were allowed to get wet. Product failure resulting from an excessive use of force on the product.
 - (4) Failure due to fire, earthquake, wind, flood, lightning, or other acts of God, human error, theft, or virus and malware infection.
 - (5) Repair of scratches on the surface of the housing or repair of the housing itself.
3. We shall not be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty or condition on this product. Nor shall recovery of any kind against us be greater than the original purchase price of the product from us or an our authorized dealer.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung sorgfältig durch.

! Sie müssen diese Anweisungen befolgen.

Dies sind Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Schäden an Personen und Eigentum. Bitte bewahren Sie diese Anweisung nach dem Lesen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

! Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Dies weist auf mögliche Probleme hin, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen können.

! Erklärung der folgenden Symbole

Die in dieser Anleitung angezeigten Symbole haben folgende Bedeutungen.



Symbol zur
Kennzeichnung
einer Vorsichts-
maßnahme



Symbol zur
Kennzeichnung
eines Verbots



Symbol zur
Kennzeichnung
einer Handlung



Warnung

Dies ist ein Hinweis auf hohe Verletzungs-
gefahr die zum Tode führen kann.

Vorsicht bei der Verwendung



Nicht verwenden, während Sie Fahrzeuge steuern (z. B. Autos, Fahrräder usw.). Nicht verwenden an Orten, an denen es notwendig ist, die Umgebungsgeräusche zu hören (z. B. an Bahnübergängen, auf Gehwegen, auf Bahnsteigen usw.).

Dies kann zu einem Unfall führen.

Wenn Sie Ungewöhnliches bemerken



Wenn Sie eine der folgenden Ungewöhnlichkeiten bemerken, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein.

- Risse oder Schäden
- Fremdkörper, Wasser oder Tierurin sind ins Innere eingedrungen
- Überhitzung
- Ungewöhnlicher Geruch, ungewöhnliche Geräusche oder Rauch

Die weitere Verwendung des Produkts kann Verbrennungen, Verletzungen, Feuer, Risse, Leckagen, Stromschläge oder Fehlfunktionen verursachen. Stellen Sie die Verwendung sofort ein und fordern Sie eine Inspektion oder Reparatur an.

Vorsichtsmaßnahmen beim Laden



Empfohlene USB-Ladeumgebung:

- **USB-Ladegerät**

Ein handelsübliches USB-Ladegerät, das einen Ausgangsstrom von 1,0A oder mehr liefern kann

- **USB-Kabel**

Ein USB Type-C Kabel (entsprechend den USB-Standards)

Falsche Verbindungen können Brand, Risse, Leckagen, Stromschläge oder Fehlfunktionen verursachen. Unfälle, die durch Laden in einer nicht empfohlenen Umgebung entstehen, können möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt werden.

Decken Sie das Gerät nicht mit Stoffen, Decken, Kleidung oder ähnlichen Gegenständen während des Ladevorgangs oder der Benutzung ab.

Dies kann zu Überhitzung, Feuer oder Rauch führen.

Laden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist.

Dies kann zu Brand, Rissbildung, Leckagen, Stromschlag oder Fehlfunktion führen.

Demontage verboten



Nicht auseinanderbauen oder modifizieren.

Dies kann zu Brand, Rissbildung, Leckagen, Stromschlag oder Fehlfunktion führen.

Achten Sie auf den Umgang mit Feuchtigkeit und Wasser



Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Bereichen oder an Orten, an denen Wasser spritzen könnte (z. B. Badezimmer, Küchen, Außenbereiche bei Regenwetter usw.).

Dies kann zu Brand, Rissbildung, Leckagen, Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.

Nicht mit nassen Händen bedienen.

Dies kann zu Brand, Rissbildung, Leckagen, Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.

Achten Sie auf Feuer und hohe Temperaturen



Verwenden, lagern, oder unbeaufsichtigt in Bereichen mit Feuer, oder hohen Temperaturen liegen lassen (z. B. Küchen, Heizgeräte, im Auto usw.)

Dies kann zu Brand, Rissbildung, Leckagen, Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.

Handhabungshinweis



Nicht fallen lassen, starke Stöße zufügen oder Druck ausüben.

Dies kann zu Brand, Rissbildung, Leckagen, Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.

Vorsichtsmaßnahmen für drahtlose Geräte



Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen medizinische Geräte verwendet werden (z. B. medizinische Einrichtungen, öffentliche Verkehrsmittel, in der Nähe von Personen, die medizinische Geräte tragen usw.).

Kann medizinische Geräte beeinträchtigen (z. B. Herzschrittmacher, Defibrillatoren usw.).

Befolgen Sie die Anweisungen der Flugbegleiter bei der Verwendung im Flugzeug.

Interferenzen durch Funkwellen können Unfälle verursachen.



Warnung Es besteht die Möglichkeit von Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen für das Hörvermögen



Verwenden Sie das Gerät nicht bei hoher Lautstärke über längere Zeiträume. Stellen Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts und dieses Produkts auf das Minimum, bevor Sie es anschließen.

Kann zu Hörschäden führen. Wenn Sie Außergewöhnliches bemerken, konsultieren Sie bitte sofort einen Arzt.

Umgang mit kleinen Teilen



Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, Kindern und Tieren aufbewahren.

Es besteht die Gefahr des Verschluckens.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Zubehör



Verwenden Sie keine Kopfhörer, wenn Sie Ohrringe, Piercings oder anderes Ohrschmuck tragen.

Dies kann zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.

Wenn Sie irgendwelche Anomalien feststellen, konsultieren Sie sofort einen Arzt. Wenn das Gehäuse des Geräts beschädigt ist, lassen Sie es umgehend überprüfen oder reparieren.

Garantiebedingungen

Die Gültigkeit der Garantie für dieses Produkt beläuft sich auf 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit werden wir das Produkt gemäß den untenstehenden Bedingungen reparieren. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt erworben wurde. Bei Fragen zu Reparaturen wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben oder kontaktieren Sie uns über unsere Website unter „KONTAKT“.

1. Während der Garantiezeit wird das Produkt von uns kostenlos repariert, wenn es trotz der Beachtung aller Hinweise in der Bedienungsanleitung und der Hinweise in den Abschnitten „Warnung“ und „Vorsicht“ zu Mängeln kommt.
2. In nachfolgenden Fällen ist eine Reparatur selbst in der Garantiezeit kostenpflichtig:
 - (1) Der Original-Kaufbeleg oder ein anderer Nachweis mit Angabe des Kaufdatums wurde nicht vorgelegt.
 - (2) Es stellt sich heraus, dass das Produkt von einem Dritten oder Kunden, der nicht unser Unternehmen oder einer unserer autorisierten Stellen ist, verändert, zerlegt oder repariert wurde.
 - (3) Die Ohrhörer wurden einem starken Stoß ausgesetzt oder sind nass geworden. Produktversagen oder Kabelbruch durch übermäßige Krafteinwirkung auf die Kabel.
 - (4) Versagen aufgrund von Feuer, Erdbeben, Wind, Überschwemmung, Blitzschlag oder anderer höherer Gewalt, menschlichem Versagen, Diebstahl oder Angriffe durch Viren und Malware.
 - (5) Reparatur von Kratzern auf der Oberfläche des Gehäuses oder Reparatur des Gehäuses selbst.
3. Wir haften nicht für mutwillig oder fahrlässig verursachte Schäden, sowie Folgeschäden aufgrund einer unsachgemäßen Bedienung oder nicht zulässiger Nutzung des Produktes. Einen Erstattungsanspruch, welcher den Kaufpreis des Produktes übersteigt, kann nicht geltend gemacht werden.

Product Certification Information / Informations sur la certification des produits / Informationen zur Produktzertifizierung / 製品認証情報 / 产品认证资讯 / 產品認證資訊



Complies with
IMDA Standards
DA108470



The power delivered by the charger must be between min 0.2 Watts required by the radio equipment, and max 2.25 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

CMIIT ID: 25J99Z05H170



Product: Bluetooth Headphone
Model Name: FI-UX1DPLWP
FCC ID: 2AX2R-UX1000

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

UX1000 / FI-UX1DPLWP

安全注意事项

请在使用前务必阅读。

■ 务必遵守

这些注意事项旨在防止对人身安全或财产造成损害。阅读后, 请将本说明书存放在使用者能够看到的地方。

■ 关于警告与注意

本说明列出了因操作不当可能导致的危险情况。

■ 符号说明

本说明中显示的符号具有以下含义。



表示警告或提醒的符号



表示禁止事项的符号



指示操作的符号



警告

可能导致死亡或严重伤害的内容

使用时的注意事项



请勿在驾驶交通工具(如汽车、自行车等)时使用。在需要听取周围声音的环境(如铁路道口、人行道、车站站台等)禁止使用。

否则可能会导致事故发生。

发现异常时的处理



如发现异常情况, 请立即停止使用。

- 出现裂痕或破损
- 内部进入异物、水或动物尿液
- 设备异常发热
- 发生异味、异常声音或冒烟

继续使用可能导致烫伤、受伤、起火、爆炸、液体泄漏、触电或设备损坏。请务必停止使用并检查或维修。

禁止拆解



请勿自行拆解或改造设备。

否则可能导致火灾、爆炸、液体泄漏、触电或设备故障。

充电时的注意事项



请使用推荐的USB充电环境进行充电。

•USB充电器

需使用可提供1.0A以上输出电流的市售USB充电器

•USB数据线

需使用符合USB标准的Type-C数据线

错误的充电方式可能导致火灾、爆炸、液体泄漏、触电或设备损坏。若因非推荐环境充电导致事故,可能无法享受保修服务。

充电或使用时,请勿覆盖布料、被褥、衣物等物品。

否则可能导致过热、起火、冒烟。

请勿在设备潮湿或沾水的情况下充电。

否则可能导致火灾、爆炸、液体泄漏、触电或设备损坏。

远离火源及高温环境



请勿在高温环境或靠近火源(如厨房、暖气设备、车内等)使用或存放。

否则可能导致火灾、爆炸、液体泄漏、触电或设备故障。

注意潮湿及防水



请勿在潮湿环境或可能接触水的场所(如浴室、厨房、雨天户外等)使用。

否则可能导致火灾、爆炸、液体泄漏、触电或设备故障。

请勿用湿手操作设备

否则可能导致火灾、爆炸、液体泄漏、触电或设备故障。

使用时的注意事项



请勿摔落、强烈撞击或对设备施加过大压力

否则可能导致火灾、爆炸、液体泄漏、触电或设备故障。

无线设备的使用注意事项



请勿在使用医疗设备的环境中(如医院、公共交通工具、佩戴医疗设备人员附近)使用。

无线信号可能对医疗设备(如心脏起搏器、除颤器等)产生干扰。

在飞机上使用时, 请遵从机组人员的指示。

否则可能因无线信号干扰而引发事故。



注意 可能导致受伤的内容

听力保护注意事项



请勿长时间以高音量使用。连接设备时, 请先调低音量再播放。

否则可能对听力造成损害。如果感到异常, 请立即咨询医生。

小零件的注意事项



请放置于婴幼儿、儿童及宠物无法接触的地方。

以防造成误食窒息等危险。

关于佩戴饰品的注意事项



请勿在佩戴耳环、耳钉等耳部饰品的情况下使用本产品。

可能会导致受伤或产品故障。
如感到任何不适, 请立即咨询医生。
若产品外壳受损, 请尽快联系检修或维修。

保修规定

敝社产品的保修期自购买日起一年内有效。保修期内将按照敝社的保修条款提供维修服务。保修对象仅对该产品的购买国家有效。如果您对本产品有任何疑问或寻求售后服务时, 请向购买店家或代理商进行咨询。

1. 商品在保修期内, 且遵守使用说明, 仍产生故障, 敝社将免费提供维修服务。
2. 商品在保修期内, 但出现以下情况, 敝社将酌情收取维修费用:
 - (1) 无法提供发票等能证明购买日的文件。
 - (2) 敝社及敝社所认可特定机关以外的第三方或是客人自身所进行的改造、分解、修理等情况。
 - (3) 商品在使用过程中受到强烈的外力冲击、进水等情况。故障因受到不合理外力而致使断裂的状况。
 - (4) 由于火灾、地震、风、洪水、雷电或其他天灾造成的故障, 以及由于人为错误、盗窃或病毒和恶意软件感染而造成的故障。
 - (5) 表面痕迹清除、单独腔体维修。
3. 本公司对因使用本产品所造成的任何损害概不负责。任何状况之下, 承担的损害赔偿金的最高金额是相当于客人购买本产品的价格。

安全注意事項

使用前務必閱讀。

務必遵守

這些注意事項旨在防止對人身安全或財產造成損害。閱讀後，請將本說明書保管在使用者能夠看到的地方。

關於警告與注意

本說明列出了因操作不當可能導致的危險情況。

符號說明

本說明中顯示的符號具有以下含義。



表示警告或提醒的符號



表示禁止事項的符號



指示操作的符號



警告

可能導致死亡或嚴重傷害的內容

使用時的注意事項



請勿在駕駛交通工具(如汽車、自行車等)時使用。在需要聆聽周圍聲音的環境(如鐵路道口、人行道、車站月台等)禁止使用。

否則可能會導致事故發生。

發現異常時的處理



如發現異常情況，請立即停止使用。

- 出現裂痕或破損
- 內部進入異物、水或動物尿液
- 設備異常發熱
- 發生異味、異常聲音或冒煙

繼續使用可能導致燙傷、受傷、起火、爆炸、液體洩漏、觸電或設備損壞。請務必停止使用並檢查或維修。

禁止拆解



請勿自行拆解或改造設備。

否則可能導致火災、爆炸、液體洩漏、觸電或設備故障。

充電時的注意事項



請使用推薦的USB充電環境進行充電。

•USB充電器：

需使用可提供1.0A以上輸出電流的市售USB充電器

•USB傳輸線：

需使用符合USB 標準的Type-C傳輸線

錯誤的充電方式可能導致火災、爆炸、液體洩漏、觸電或設備損壞。

若因非推薦環境充電導致事故，可能無法獲得保固服務。

充電或使用時，請勿覆蓋布料、被褥、衣物等物品。

否則可能導致過熱、起火、冒煙。

請勿在設備潮濕或沾水的情況下充電。

否則可能導致火災、爆炸、液體洩漏、觸電或設備損壞。

遠離火源及高溫環境



請勿在高溫環境或靠近火源(如廚房、暖氣設備、車內等)使用或存放。

否則可能導致火災、爆炸、液體洩漏、觸電或設備故障。

注意潮濕及防水



請勿在潮濕環境或可能接觸水的場所(如浴室、廚房、雨天戶外等)使用。

否則可能導致火災、爆炸、液體洩漏、觸電或設備故障。

請勿在用濕手進行操作。

否則可能導致火災、爆炸、液體洩漏、觸電或設備故障。

使用時的注意事項



請勿摔落、強烈撞擊或對設備施加過大壓力。

否則可能導致火災、爆炸、液體洩漏、觸電或設備故障。

無線設備的使用注意事項



請勿在使用醫療設備的環境中(如醫院、公共交通工具、佩戴醫療設備人員附近)使用。

無線訊號可能對醫療設備(如心臟起搏器、除顫器等)產生干擾。

在飛機上使用時，請遵從機組人員的指示。

否則可能因無線訊號干擾而引發事故。



注意 可能導致受傷的內容

聽力保護注意事項



請勿長時間以高音量使用。連接設備時，請先調低音量再播放。

否則可能對聽力造成損害。如果感到異常，請立即諮詢醫生。

小零件的注意事項



請放置於嬰幼兒、兒童及寵物無法接觸的地方。

以防造成誤食窒息等危險。

關於配戴飾品的注意事項



請勿在佩戴耳環、耳針等耳部飾品的狀態下使用本產品。

可能會導致受傷或產品故障。

若感覺身體有任何異常，請立即諮詢醫師。

若機身有損傷，請盡快洽詢檢查或維修事宜。

保固規定

本公司產品的保固期自購買日起一年內有效。保固期內將按照本公司的保固條款提供維修服務。保固僅適用於該產品的購買國家。如果您對本產品有任何疑問或需要售後服務，請向購買店家或代理商諮詢。

1. 商品在保固期內，且符合使用說明的規範，仍發生故障時，本公司將免費提供維修服務。
2. 商品在保固期內，但出現以下情況，本公司將酌情收取維修費用。
 - (1) 無法提供發票等能證明購買日的證明。
 - (2) 本公司及本公司所認可特定機關以外的第三方或是客戶自行進行的改造、拆解、維修等情況。
 - (3) 商品在使用過程中受到強烈的外力衝擊、進水等情況，或因受到不合理外力導致斷裂的狀況。
 - (4) 由於火災、地震、颶風、洪水、雷電或其他天災造成的故障，以及因人為毀損、盜竊或病毒與惡意軟體感染而造成的故障。
 - (5) 表面痕跡清除、單獨腔體維修。
3. 本公司對於因使用本產品所造成的任何損害概不負責。在任何情況下，所承擔的損害賠償金額的最高上限為客戶購買本產品的價格。

名稱:無線藍牙耳機




型號:FI-UX1DPLWP

輸入:5V 420mA

進口廠商: 世貨有限公司

製造廠商: 深圳旗達勝科技有限公司

中國製造 製造日期: yymm



設備名稱 Equipment name: 無線藍牙耳機 型號 (型式) Type designation (Type): FI-UX1DPLWP

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium(Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls(PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers(PBDE)
PCB 板	○	○	○	○	○	○
金屬	○	○	○	○	○	○
塑料外殼	○	○	○	○	○	○
其他 (耳塞軟膠)	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

操作溫度: 0°C-45°C

海拔高度: 2000米

警語

- 1) 用錯誤型號電池組替換，可能會使安全防護失效；
 - 2) 將電池組投入火種或加熱爐中，或對電池組機械擠壓或切割的處理可能會導致爆炸；
 - 3) 將電池組放置在極高溫環境中，可能導致爆炸或泄漏可燃液體或氣體，電池組承受極低氣壓，可能導致爆炸或泄漏可燃液體或氣體。
 - 4) 電池棄置處理
- 產品內部的電池可能含有對環境有害的物質。當棄置耳機和充電盒時，請確保程序符合當地環境/電子回收指南。

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

進口商：世貨有限公司

地址：新北市汐止區福德一路272巷16號（1樓）