


製品部品の説明



名称	説明
電源供給	DC 5V/1A
ステータスランプ	●赤点灯: ネットワーク障害 ●赤点減(ゆっくり): ネットワーク待機中 / 接続中 ●青点灯: 正常動作中
TF カードスロット	TF カード対応 (最大 256GB)
RESET ボタン	5 秒間長押しでデバイスをリセット (すべての設定が工場出荷時に戻ります)
その他のコンポーネント	マイク、スピーカー、電源ポート

アプリのインストールとデバイス接続

1. アプリのダウンロードとインストール

App Store または Google Play から Dreamehome アプリをダウンロードしてインストールし、登録してログインしてください。




2. デバイスの電源を入れてください

出力様が 5V/1A の電源アダプターを使用してください。

パッケージ内の電源ケーブルを取り出し、カメラをアダプターに接続して電源コンセントに差し込みます。


電源が入ると、カメラの赤いインジケータースタンプが点灯します。



3. デバイスがペアリングモードになっていることを確認

デバイスの準備が整うと、案内音が鳴り、ステータスランプが赤くゆっくり点滅します。

30秒以内に赤色のゆっくり点滅状態にならない場合は、リセットボタンを5秒間長押しして初期化し、再度ペアリングを試してください。



4. デバイスを Dreamehome アプリに接続する

Wi-Fi が使用可能であることを確認してください。デバイスは 2.4GHz および 5GHz の Wi-Fi に対応しています。

Dreamehomeアプリを開き、「デバイス」ページの右上隅にある「…」をタップし、「デバイスを追加」を選択します。


QRコードで追加: 本体の QR コードをスキャンし、指示に従ってペアリングを完了します。

手動で追加: 「追加」をクリックし、「Dreame NAVO Care 1 Incam」を検索して接続を完了してください。


デバイスの設置

1. TF カードの取り付け（オプション）

カメラを上へ押し上げて、TF カードスロットを露出させます。




TF カード（別売り）を TF カードスロットに挿入します。



2. 設置方法

方法1: Wi-Fi信号の強い場所で、水平な面にカメラを設置してください。




方法2: デバイスを天井に設置します。


注意: デバイスを取り付ける壁が、本体の重さの3倍以上を支えられることを確認してください。塗装された壁に粘着ステッカーでカメラを取り付けるのは避けてください。

設置手順


清潔で平らな面を見つけ、カメラの設置位置を決めるために位置決めステッカーを貼り付けます。
ステッカーのマークに従って、ドリルで穴を開けてください。



ネジを差し込み、カメラブラケットを壁にしっかりと固定してください。



カメラをブラケットに取り付けます。



技術仕様

項目	詳細
型番	A131
解像度	2880(H) x 1600(V)
視野角	85° /45° /95°
パン・チルト範囲	水平: 0° ~ 350°; 垂直: 0° ~ 95°
赤外線距離	最大 10 メートル (32.8 フィート)
動作温度	-20° C ~ 50° C
ローカルストレージ	SD カード (最大 256GB)
電源入力	DC 5V/1A
対応スマートフォン OS	iOS 9 以降; Android 5.0 以降

操作条件

許可された湿度および温度条件下で機器を使用してください。

フォーカス時に強い光源（照明や日光など）に機器を向けないでください。CMOS センサーの寿命が短くなり、画面が明るすぎたりちらついたりする原因となります。

現地の法律や規制を遵守し、他人のプライバシーや合法的な権利を尊重してください。

子供の安全

すべての子供の安全対策を守ってください。子供用玩具やその付属品は危険を伴う場合があります。

機器および付属品は子供の使用には適していません。子供が使用する場合は大人の監督が必要です。

アフターサービス

保証期間

本製品は購入日から 12 ヶ月間の無料保証が適用されます（人為的な損傷を除く）。

アフターサービスメール

support@XXXX.com

著作権情報


© 2024 年。無断転載を禁じます。すべての製品名は、それぞれの会社の登録商標です。Apple、Apple のロゴ、および iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。Google、Google のロゴ、および Android は、Google Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。Google Play は Google Inc. のサービスマークです。

製造業者情報

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No. 6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

제품 구성품



Dreame NAVO Care 1 Incam
× 1



나사 키트
× 1



위치 지정 스티커
× 1



빠른 시작 가이드
× 1



장착 브래킷
× 1




USB 전원 케이블
× 1



USB-C to USB-C
전원 케이블 × 1

제품 부품 설명



이름	설명
전원 공급	DC 5V/1A
상태 표시등	● 빨간불 켜짐 : 네트워크 오류 ⊗ 빨간불 느리게 깜빡임 : 네트워크 연결 대기 중 / 연결 중 ● 파란불 켜짐 : 정상 작동 중
TF카드슬롯	TF 카드 저장 (최대 256GB)
RESET 버튼	장치를 초기화하려면 5 초간 길게 누르세요 (모든 설정이 초기화됩니다)
기타 구성 요소	마이크, 스피커, 전원 포트

APP 설치 및 장치 연결

1. APP 다운로드 및 설치

App Store 또는 Google Play 에서 Dreamehome 앱을 다운로드 하여 설치한 후, 회원가입하고 로그인하세요.




2. 기기 전원을 켜세요

출력 사양이 5V/1A인 전원 어댑터를 사용하세요.

포장 상자에서 어댑터와 호환되는 전원 케이블을 꺼내 카메라에 연결한 후, 전원 콘센트에 꽂으세요.


전원이 켜지면 카메라의 빨간색 표시등이 켜집니다.



3. 장치가 페어링 모드인지 확인하세요

장치가 준비되면 알림음이 울리고 상태 표시등이 빨간색으로 천천히 깜빡입니다.

30초 이내에 상태 표시등이 빨간색으로 천천히 깜빡이지 않으면, 리셋 버튼을 5초간 길게 눌러 공장 초기화를 한 후 다시 페어링을 시도하세요.



4. 장치를 Dreamehome 앱에 연결하세요

Wi-Fi가 사용 가능한지 확인하세요. 장치는 2.4GHz 및 5GHz Wi-Fi를 지원합니다.

Dreamehome 앱을 열고 "장치" 페이지 오른쪽 상단의 "..."을 탭한 다음 "장치 추가"를 선택하세요.


스캔하여 추가하기: 장치에 있는 QR 코드를 스캔하고 안내에 따라 페어링을 완료하세요.

수동 추가: "추가"를 클릭하여 "Dreame NAVO Care 1 Incam"을 찾고 지침에 따라 페어링을 완료하세요.


장치 설치

1. TF 카드 설치 (선택 사항)

카메라를 위로 밀어 TF 카드 슬롯을 노출시킵니다.




TF 카드 (별도 구매) 를 TF 카드 슬롯에 삽입합니다.



2. 설치 방법

방법1 : Wi-Fi 신호가 강한 수평면에 카메라를 놓습니다.




방법2 : 장치를 천정에 설치합니다.

참고 : 기기를 설치하는 벽이 기기 무게의 최소 3 배를 지탱할 수 있어야 합니다 . 카메라를 칠해진 벽에 접착 스티커로 부착하는 것은 피하세요 .


설치 단계

깨끗하고 평평한 표면을 찾아 위치 지정 스티커를 부착하여 카메라 설치 위치를 결정합니다 .


표시된 위치에 구멍을 뚫기 위해 드릴 도구를 사용하세요 .



나사를 삽입하고 카메라 브래킷을 벽에 단단히 고정하세요 .



카메라를 브래킷에 삽입합니다 .



기술 사양

항목	세부 정보
모델	A131
해상도	2880(H) x 1600(V)
시야각	85° /45° /95°
팬 및 틸트 범위	수평 : 0° ~350° ; 수직 : 0° ~95°
적외선 거리	최대 10 미터 (32.8 피트)
작동 온도	-20° C ~ 50° C
로컬 저장	SD 카드 (최대 256GB)
전원 입력	DC 5V/1A
지원 모바일 시스템	iOS 9 이상 ; Android 5.0 이상

작동 요구사항

허용된 습도 및 온도 조건에서 기기를 사용하십시오 .

초점 맞출 때 기기를 강한 빛 (조명 , 햇빛 등) 쪽으로 향하지 마십시오 . CMOS 센서 수명이 단축되고 화면이 너무 밝거나 깜박일 수 있습니다 .

현지 법규를 준수하고 타인의 사생활 및 법적 권리를 존중하십시오 .

어린이 안전

모든 어린이 안전 예방 조치를 준수하십시오 . 어린이 놀이기구 또는 그 부속품은 위험할 수 있습니다 .

기기 및 부속품은 어린이 사용에 적합하지 않으며 , 어린이가 사용할 경우 성인의 감독이 필요합니다 .

애프터 서비스

보증 기간

본 제품은 구매일로부터 12 개월간 무료 보증 서비스를 제공합니다 (인위적 손상 제외).

애프터 서비스 이메일

support@XXXX.com


저작권 정보

© 2024. 모든 권리 보유 . 모든 제품 이름은 해당 회사의 등록 상표입니다 . Apple, Apple 로고 및 iPhone 은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc. 의 상표입니다 . Google, Google 로고 및 Android 는 Google Inc. 의 상표입니다 . App Store 는 Apple Inc. 의 서비스 마크입니다 ; Google Play 는 Google Inc. 의 서비스 마크입니다 .

제조사 정보

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No. 6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

เนื้อหาภายในกล่องผลิตภัณฑ์



Dreame NAVO Care 1 Incam
× 1



ชุดสกรู
×1



สติกเกอร์ตำแหน่ง
×1



คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
×1



ขาแขวน
×1




สายไฟ USB
×1



สาย USB-C to USB-C
×1

คำอธิบายส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์



ชื่อ	คำอธิบาย
แหล่งจ่ายไฟ	DC 5V/1A
ไฟสถานะ	● สีแดงคงที่: ระบบเครือข่ายผิดพลาด ● ไฟแดงกะพริบช้า: กำลังรอเชื่อมต่อเครือข่าย/กำลังเชื่อมต่อเครือข่าย ● สีน้ำเงินคงที่: ทำงานปกติ
ช่องเสียบการ์ด TF	ที่เก็บข้อมูลการ์ด TF (รองรับสูงสุด 256GB)
ปุ่ม RESET	กดค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์ (การตั้งค่าทั้งหมดจะกลับสู่ค่าโรงงาน)
ส่วนประกอบอื่น ๆ	ไมโครโฟน, ลำโพง, พอร์ตไฟ

การติดตั้งแอปและการเชื่อมต่ออุปกรณ์

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป


ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Dreamhome จาก App Store หรือ Google Play จากนั้นลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ



2. เปิดไฟเลี้ยงอุปกรณ์


กรุณาใช้ที่ชาร์จไฟที่มีสเปคเอาต์พุต 5V/1A

นำสายไฟที่ตรงกับอะแดปเตอร์จากกล่องออกมา
เชื่อมต่อกล่องกับอะแดปเตอร์ แล้วเสียบเข้ากับปลั๊กไฟ
เมื่อเปิดเครื่อง ไฟแสดงสถานะสีแดงบนกล่องจะสว่างขึ้น



3. ยืนยันให้อุปกรณ์อยู่ในโหมดจับคู่

เมื่ออุปกรณ์พร้อมใช้งาน
จะมีเสียงแจ้งเตือนและไฟสถานะจะกระพริบสีแดงซ้ำๆ
ถ้าไฟสถานะไม่กระพริบสีแดงภายใน 30 วินาที
กรุณาคัดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อตั้งค่าโรงงาน
แล้วลองจับคู่ใหม่อีกครั้ง



4. ผูกอุปกรณ์กับแอป Dreamehome

ตรวจสอบว่า Wi-Fi ใช้งานได้ อุปกรณ์รองรับ Wi-Fi 2.4GHz และ 5GHz
เปิดแอป Dreamehome และ "... ที่มุมขวาบนของหน้า "อุปกรณ์"
แล้วเลือก "เพิ่มอุปกรณ์"


เพิ่มด้วยการสแกน: สแกนคิวอาร์โค้ดบนตัวอุปกรณ์
แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อจับคู่ให้เสร็จสมบูรณ์

เพิ่มด้วยตนเอง: คลิก "เพิ่ม" เพื่อค้นหา "Dreame NAVO Care 1
Incam" และทำตามคำแนะนำเพื่อเสร็จสิ้นการจับคู่


การติดตั้งอุปกรณ์

1. การติดตั้งการ์ด TF (ไม่บังคับ)

ดันกล่องขึ้นเพื่อเปิดช่องใส่การ์ด TF




ใส่การ์ด TF (ข้อแยก) ลงในช่องใส่การ์ด TF



2. วิธีการติดตั้ง

วิธีที่1 : วางกล่องบนพื้นผิวราบที่มีสัญญาณ Wi-Fi แข็งแรง




วิธีที่ 2 : ติดตั้งอุปกรณ์บนเพดาน


หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังที่ติดตั้งอุปกรณ์สามารถรับน้ำหนักได้อย่างน้อย สามเท่าของน้ำหนักอุปกรณ์
หลีกเลี่ยงการใช้สติกเกอร์กาวในการติดกล่องบนผนังที่ทาสี

ขั้นตอนการติดตั้ง


หาแนวราบที่สะอาด ติดสติกเกอร์ตำแหน่งเพื่อกำหนดจุดติดตั้งกล่อง
ใช้เครื่องมือเจาะเพื่อเจาะรูในตำแหน่งที่กำหนดบนสติกเกอร์



ใส่สกรูและยึดขาตั้งกล่องเข้ากับผนังให้แน่นหนา



ใส่สกรูและยึดขาตั้งกล่องเข้ากับผนังให้แน่นหนา



ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

รายการ	รายละเอียด
รุ่น	A131
ความละเอียด	2880(H) x 1600(V)
มุมมอง	85°/45°/95°
ช่วงการหมุน	แนวนอน: 0°~350°; แนวตั้ง: 0°~95°
ระยะอินฟราเรด	ไกลสุด 10 เมตร (32.8 ฟุต)
อุณหภูมิการทำงาน	-20°C ถึง 50°C
หน่วยความจำภายใน	การ์ด SD (สูงสุด 256GB)
พลังงานขาเข้า	DC 5V/1A
รองรับระบบมือถือ	iOS 9 ขึ้นไป; Android 5.0 ขึ้นไป

ข้อกำหนดการใช้งาน

ใช้อุปกรณ์ภายใต้สภาพความชื้นและอุณหภูมิที่อนุญาต

เมื่อโฟกัส หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์ไปชี้ที่แสงสว่างจ้ารุนแรง (เช่น ไฟหรือแสงแดด) เพื่อไม่ให้เซ็นเซอร์ CMOS เสื่อมสภาพเร็ว และป้องกันภาพที่สว่างเกินไปหรือลายกระพริบ

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับคุ้มครองถิ่น
เคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น

ความปลอดภัยของเด็ก

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับเด็กทั้งหมด
อุปกรณ์เล่นสำหรับเด็กหรืออุปกรณ์เสริมอาจเป็นอันตรายได้

อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยเด็ก
จำเป็นต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเมื่อเด็กใช้งาน

บริการหลังการขาย

ระยะเวลาการรับประกัน

สินค้านี้มีการรับประกันฟรี 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ (ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากมนุษย์).

อีเมลบริการหลังการขาย

support@XXXX.com

ข้อมูลลิขสิทธิ์

© 2024. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแต่ละบริษัท Apple,

โลโก้ Apple และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ Google, โลโก้ Google และ Android

เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.; Google Play เป็นเครื่องหมายบริการของ Google Inc.

ข้อมูลผู้ผลิต


Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No. 6975 Yazhou

Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin,

China

產品包裝清單



Dreame NAVO Care 1 Incam
×1



螺絲包
×1



定位貼紙
×1



快速入門指南
×1



支架
×1




USB 電源線
×1



USB-C to USB-C
電源線 ×1

產品部件說明



名稱	說明
電源供應	DC 5V/1A
狀態燈	●紅燈常亮：網路故障 ◐紅燈慢閃：待網路連接 / 正在連接網路 ●藍燈常亮：正常工作
TF 卡插槽	支援 TF 卡儲存（最多 256GB）
RESET 鍵	長按 5 秒重置設備（所有設定恢復為出廠預設）
其他部件	麥克風、揚聲器、電源介面

APP 安裝與設備連接

1. 下載並安裝 APP

在 App Store 或 Google Play 下載並安裝 Dreamehome APP，並進行註冊、登入。




2. 開啟設備電源

請使用輸出規格為 5V/1A 的電源變壓器。

從包裝盒中取出與變壓器相配的電源線，將攝影機接上變壓器，並插入插座通電。


通電後，攝影機上的紅色指示燈會亮起。



3. 確認設備處於配對模式

當設備準備就緒時，會發出提示音，狀態指示燈呈紅燈慢閃。

若設備的狀態指示燈在 30 秒內未進入紅燈慢閃狀態，請長按重置鍵 5 秒恢復出廠設定，再重新配對。



4. 將設備綁定至 Dreamehome 應用程式

請確認 Wi-Fi 可用，設備支援 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi。

打開 Dreamehome 應用程式，在「設備」頁面右上角點選「...」，然後選擇「新增設備」。


掃碼新增：掃描機身上的二維碼，依提示完成配對

手動新增：點擊「新增」以尋找「Dreame NAVO Care 1 Incam」，並依照指示完成配對。


設備安裝

1. TF 卡安裝（可選）

向上推動攝像頭露出 TF 卡插槽。




將 TF 卡（需另行購買）插入 TF 卡槽中。



2. 安裝方式

方式1：將攝像頭放置在Wi-Fi訊號強的水平表面。




方式2：將設備安裝在天花板。


注意：請確保設備安裝的牆面能承受至少三倍於設備重量的載重。避免使用黏貼式貼紙將相機固定於塗漆牆面。

安裝步驟


找一個乾淨平整的表面，貼上定位貼紙以確定相機安裝位置。
使用鑽孔工具在貼紙標記處打孔。



將螺絲鎖入並將相機支架牢固地固定在牆上。



將攝像頭插入支架。



技術規格

項目	詳情
型號	A131
解析度	2880(H) x 1600(V)
視角	85° /45° /95°
雲台範圍	水平：0° ~350°；垂直：0° ~95°
紅外距離	最遠 10 米 (32.8 英尺)
工作溫度	-20° C 至 50° C
本地儲存	SD 卡 (最大 256GB)
輸入電源	DC 5V/1A
支援手機系統	iOS 9 及以上；Android 5.0 及以上

操作要求

在允許的濕度和溫度條件下使用設備。

聚焦時請勿將設備對準強光（如燈光、陽光），以免縮短 CMOS 感測器壽命，導致畫面過亮或閃爍。

遵守當地法律法規，尊重他人隱私和合法權利。

兒童安全

遵守所有兒童安全預防措施，兒童遊戲設備或其配件可能存在危險。

設備及其配件不適合兒童使用，兒童使用時需有成人監督。

保修期限

本產品自購買日起享有 12 個月免費保修服務（人為損壞除外）。

售後服務郵箱

support@XXX.com


版權資訊

© 2024。版權所有。所有產品名稱皆為其各自公司的註冊商標。Apple、Apple 標誌與 iPhone 為 Apple Inc. 在美國及其他國家註冊之商標。Google、Google 標誌與 Android 為 Google Inc. 之商標。App Store 為 Apple Inc. 之服務標誌；Google Play 為 Google Inc. 之服務標誌。

製造商資訊

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No. 6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China



Dreame NAVO Care 1 Incam
× 1



طقم براغي
x1



ملصق تحديد الموقع
x1



دليل البدء السريع
x1



حامل تثبيت
x1



USB كابل طاقة
x1



USB-C إلى USB-C كابل طاقة
x1

تثبيت التطبيق وربط الجهاز

1. قم بتنزيل وتثبيت التطبيق

من متجر التطبيقات أو جوجل Dreamehome قم بتحميل وتثبيت تطبيق بلدي، ثم قم بالتسجيل وتسجيل الدخول.




2. قم بتشغيل طاقة الجهاز


• يرجى استخدام محول طاقة بمواصفات خرج 5V/1A.

• أخرج كابل الطاقة المتوافق مع المحول من اللعبة، وصل الكاميرا بالمحول، ثم وصل المحول بمأخذ الكهرباء.

• عند تشغيل الجهاز، سيضيء مؤشر أحمر على الكاميرا



وصف مكونات المنتج




الاسم	الوصف
مصدر الطاقة	DC 5V/1A
مصباح الحالة	● أحمر ثابت: عطل في الشبكة ● أحمر يومض ببطء: في انتظار الاتصال بالشبكة / جازر الاتصال ● أزرق ثابت: يعمل بشكل طبيعي
فتحة بطاقة TF	(حتى 256 جيجابايت) TF تخزين بطاقة
زر RESET	اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لإعادة ضبط الجهاز (ستتم استعادة جميع الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع)
مكونات أخرى	ميكروفون، مكبر الصوت، منفذ الطاقة


تركيب الجهاز

1. (اختياري) تركيب بطاقة

- TF. ادفع الكاميرا للأعلى لكشف فتحة بطاقة




- TF. في فتحة بطاقة (تُباع بشكل منفصل) TF أدخل بطاقة




2. طريقة التثبيت

- الطريقة 1: ضع الكاميرا على سطح أفقى مع إشارة واى فاى قوية



3. تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران

- عندما يكون الجهاز جاهزًا، سيصدر صوت تنبيه وسيومض ضوء الحالة باللون الأحمر ببطء
- إذا لم يومض ضوء الحالة باللون الأحمر البطيء خلال 30 ثانية، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة 5 ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع ثم حاول الاقتران مرة أخرى



4. اربط الجهاز بتطبيق

- تأكد من توفر شبكة الواي فاي. الجهاز يدعم الواي فاي بتردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز
- واضغط على "...". في الزاوية العلوية، افتح تطبيق "اليمنى من صفحة" الأجهزة"، ثم اختر "إضافة جهاز الموجود (QR) أضف عن طريق المسح: امسح رمز الاستجابة السريعة على الجهاز واتبع التعليمات لإتمام الاقتران
- "Dreame NAVO Care" إضافة يدوية: انقر على "إضافة" لبحث عن واتبع التعليمات لإتمام التفاف "1 Incam"

المواصفات التقنية


العنصر	التفاصيل
الطراز	A131
الدقة	2880(H) x 1600(V)
زاوية الرؤية	85°/45°/95°
نطاق الدوران والإمالة	°أفقي: 350~0°؛ عمودي: 95~0°
مدى الأشعة تحت الحمراء	حتى 10 أمتار (32.8 قدمًا)
درجة حرارة التشغيل	من 20~° م إلى 50° م
التخزين المحلي	(حتى 256 جيجابايت) SD بطاقة
مدخل الطاقة	DC 5V/1A
أنظمة الجوال المدعومة	أو أحدث Android 5.0 أو أحدث؛ iOS 9

الطريقة 2: قم بتركيب الجهاز على السقف


ملاحظة: يُرجى التأكد من أن الحائط الذي سيتم تثبيت الجهاز عليه يمكنه تحمل ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف وزن الجهاز. تجنب استخدام الملصقات اللاصقة لتركيب الكاميرا على الجدران المطلية.

خطوات التثبيت


- ابحث عن سطح نظيف ومسطح، ثم ضع ملصق لتحديد الموقع لتحديد مكان تركيب الكاميرا.
- استخدم أداة حفر لعمل فتحات في الأماكن المحددة على الملصق



- أدخل البراغي وثبت حامل الكاميرا على الحائط، مع التأكد من تثبيته بإحكام



- قم بإدخال الكاميرا في الحامل



- استخدم الجهاز ضمن ظروف الرطوبة ودرجة الحرارة المسموح بها
- لا توجه الجهاز نحو مصادر الضوء القوي (مثل المصابيح أو ضوء الشمس) والتسبب في ظهور CMOS أثناء التركيز، لتجنب تقصير عمر مستشعر صورة ساطعة جداً أو وامضة
- امثل للقوانين واللوائح المحلية واحترم خصوصية الآخرين وحقوقهم القانونية

سلامة الأطفال

- اتبع جميع احتياطات السلامة الخاصة بالأطفال. قد تشكل معدات اللعب للأطفال أو ملحقاتها مخاطر
- الأجهزة وملحقاتها غير مناسبة لاستخدام الأطفال؛ يجب وجود إشراف من البالغين عند استخدام الأطفال لها

إشعار (أوروبا)

هذا المنتج يتوافق مع متطلبات التداخل الإذاعي للمجتمع الأوروبي



إعلان المطابقة

بموجب هذا أن هذا الجهاز يتوافق مع Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd. تعلن شركة لبيان المطابقة، EU/المتطلبات الأساسية والأحكام ذات الصلة الأخرى للتوجيه 53/2014 <https://global.dreametech.com>: يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لا تستخدم الجهاز في بيئة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً أو منخفضة جداً، ولا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو بيئة رطبة جداً
C. إلى 50 درجة الحرارة المناسبة للجهاز والملحقات هي من -20
C. يُوصى باستخدام الجهاز في بيئة ذات درجة حرارة تتراوح بين 5 و 25
عند الاستخدام، يرجى وضع الجهاز في بيئة ذات درجة حرارة عادية جيدة التهوية

(MPE) معلومات تعرض الترددات الراديوية: تم حساب الحد الأقصى المسموح به للتعرض استناداً إلى مسافة 20 سم بين الجهاز وجسم الإنسان، للحفاظ على الامتثال لمتطلبات التعرض للترددات الراديوية، يرجى استخدام المنتج مع الحفاظ على مسافة 20 سم بين الجهاز وجسم الإنسان

نطاقات التردد والطاقة كما يلي:

الوظيفة	النطاقات	تردد التشغيل	الطاقة القصوى
BT	2.4GHz	2402-2480 MHz	EIRP 20 dBm
Wi-Fi	5GHz	2412-2472MHz	EIRP 20 dBm
		5150-5250MHz	EIRP 20 dBm
		5250-5350MHz	EIRP 20 dBm
		5470-5725MHz	EIRP 20 dBm
		5725-5850MHz	EIRP 14 dBm

يمكن استخدام 5150-5350 ميجاهرتز داخل المباني فقط

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

تم تصميم وتصنيع منتجك باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



هذا الرمز يعني أن المنتج لا يجب التخلص منه كنفايات منزلية، ويجب تسليمه إلى مرفق جمع مناسب لإعادة التدوير. تساعد الإزالة والتدوير السليمة في حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.



خدمة ما بعد البيع

- مدة الضمان
هذا المنتج يتمتع بضمان مجاني لمدة 12 شهرًا من تاريخ الشراء (باستثناء الضرر الناتج عن عوامل بشرية).
- البريد الإلكتروني لخدمة ما بعد البيع
support@XXX.com

معلومات حقوق النشر
جميع الحقوق محفوظة. جميع أسماء المنتجات علامات تجارية مسجلة لشركاتها. © 2024.
مسجلة في Apple Inc. هي علامات تجارية لشركة iPhone، Apple، شعار Apple،
هي علامات تجارية لـ Android و Google، شعار Google، الولايات المتحدة ودول أخرى
Google Inc. هي علامة خدمة تابعة لشركة Google Inc. App Store لشركة
Google Inc. هي علامة خدمة تابعة لشركة Play

معلومات الشركة المصنعة

Dream Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No. 6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

DREAME

v1.0.0_20250801

