


Fizz

by LOVENSE

Scan QR for product instructions
and free apps to sync with your toy.



Visit [lovense.com](https://www.lovense.com) for a complete user manual.



Product Information

Product model: Fizz

Country of origin: China

Power supply: DC 5V, 0.5A

Frequency: 2402MHz ~ 2480MHz

E.I.R.P.: 1.35 dBm

Manufacturer: HYTTO PTE. LTD.

Address: 152 Beach Road, #11-05 Gateway East, Singapore 189721

Email: support@mail.lovense.com

Factory: Shenzhen Love Sense Technology Co. Ltd.

Address: 2nd floor, Block B, Building 6, Pingshan Minqi Science Park,

No. 65, Lishan Road, Pingshan Community, Taoyuan Street,

Nanshan District, Guangdong Province, China

Informations sur le produit

Modèle: Fizz

Pays d'origine: Chine

Alimentation: DC 5V, 0.5A

Fréquence: 2402MHz ~ 2480MHz

P.I.R.É.: 1.35 dBm

Fabricant: HYTTO PTE. LTD.

Adresse: 152 Beach Road, #11-05 Gateway East, Singapore 189721

Email: support@mail.lovense.com


Usine: Shenzhen Love Sense Technology Co. Ltd.

Adresse: 2nd floor, Block B, Building 6, Pingshan Minqi Science Park,

No. 65, Lishan Road, Pingshan Community, Taoyuan Street,

Nanshan District, Guangdong Province, China


Turning On/Off



Hold for 3 seconds
to turn on/off

Easily enable/disable the LED lights
in the Lovense Remote app.

Changing Settings



One tap to
cycle up

One tap to
cycle down

Hold for 3
seconds to
gradually return
to level 1

StandBy Mode

StandBy Mode


StandBy Mode

StandBy Mode

StandBy Mode

StandBy Mode

StandBy Mode




Hold both buttons
for 3 seconds to
access built-in patterns

Then use - or + to
cycle patterns

StandBy Mode


StandBy Mode

Charging



When charging, the LED ring will light up.
Once it is fully charged, it will turn off.


Cleaning



IPX7 Waterproof

Make sure to shake off the water after cleaning and
dry it before storing the toy.

Usage



Button A: On/Off (hold for 3 seconds) & cycle up through suction/tapping modes (one tap).
Botón A: Encendido/Apagado (mantener presionado durante 3 segundos) y alternar entre los modos de succión/golpeteo (un toque).
Botão A: Liga/desliga (segure por 3 segundos) e alterna entre os modos de sucção/toque em ordem crescente (toque único).
Bouton A: Marche/Arrêt (maintenir enfoncé 3 secondes) et bascule entre les modes d'aspiration et de tapotement (une seule pression).
A-Taste: Ein/Aus (3 Sekunden lang gedrückt halten) & durch die Ansaug-/Klopf funktionen blättern (einmal antippen).
Кнопка A: Вкл./Выкл. (удерживайте 3 секунды) и переключение «вверх» режимов вакуумной стимуляции/прикосновений (одно короткое нажатие).
ボタン A: オン/オフ (3秒長押し) & 吸引/小刻みなタッピングの動きの上方のモードの切り替え (1回クリック)。

Charging port
Puerto de carga
Entrada do carregador
Port de chargement
Ladeanschluss
Зарядный порт
充電ポート

Indicator light
Luz indicadora
Luz indicadora
Voyant lumineux
Kontrolllampe
Индикатор
インディケーター ライト

Button B: Cycle down through suction/tapping modes (one tap).
Botón B: Recorre los modos de succión y golpeteo (un toque).
Botão B: Alterna entre os modos de sucção/toque em ordem decrescente (toque único).
Bouton B: Bascule entre les modes d'aspiration et de tapotement (une seule pression).
B-Taste: Durch die Ansaug-/Klopf funktionen blättern (einmal antippen).
Кнопка B: Переключение «вниз» режимов вакуумной стимуляции/прикосновений (одно короткое нажатие).
ボタン B: 吸引/小刻みなタッピングの動きの下方のモードの切り替え (1回クリック)。

Compliance Statements

United States (USA)

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2AXNT-C14B

IC: 28653-C14B

HVIN: Fizz

European Union (EU)

CE Statement

This product complies with the essential requirements of the applicable EU directives and regulations, including the Low Voltage Directive (LVD),

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive, and Radio Equipment Directive (RED), where applicable. It has been tested and meets the harmonized standards required for CE marking.

REACH Regulation (EC) No. 1907/2006

The materials used are free of Substances of Very High Concern (SVHC) above regulatory thresholds. Silicone and ABS used in this product comply with REACH Annex XVII restrictions.

WEEE Directive 2012/19/EU

This product must not be disposed of with regular household waste. It is subject to separate collection and recycling. A crossed-out wheeled bin symbol “” is affixed to indicate this requirement.

Do not dispose of in household waste. Follow local e-waste and battery disposal laws. Batteries with Pb, Cd, or Hg must be disposed of properly. Insulate terminals before disposal.

Battery Directive 2006/66/EC

Rechargeable batteries inside this device are compliant with EU battery labeling, collection, and disposal requirements. Users must not dispose of batteries in regular trash and must return them to authorized collection points.

United Kingdom (UK)

UKCA Statement

This product conforms to applicable UK legislation and has been assessed to meet the UKCA (UK Conformity Assessed) marking requirements, including electrical safety, electromagnetic compatibility, and radio equipment regulations.

Canada (CA)

Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada - RSS Standards

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.

(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISED Radio Frequency Exposure Statement
This equipment complies with ISED exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment can be used in portable exposure conditions.

Compliance Marks
This product has been assessed and certified to meet applicable regulatory standards. It may bear the following marks where applicable:



- Warning Before First Use**
- Fully charge the device before initial use.
 - Clean with mild, unscented soap and warm water. Dry thoroughly.
 - Do not use on broken or irritated skin, or if allergic to silicone or ABS.
 - For personal use only. Do not share to prevent infection.
 - Not intended for individuals under 18 years of age.

- Safety & Care**
- Clean the toy with water and mild soap only.
 - DO NOT pull or tear out the cover on the tapping side.
 - DO NOT poke the cover on the tapping side with any object, such as a brush or stick.
 - Do not expose the product to extreme heat or cold.
 - Stop use if irritation or discomfort occurs.
 - Check material information on packaging to avoid allergic reactions.
 - Use only as instructed. Improper use may result in injury.
 - Lovense is not responsible for harm caused by misuse or ignored warnings.

- Battery Safety**
- This device contains a built-in rechargeable lithium battery.
 - Do not puncture, crush, or expose the battery to fire or water.
 - Unplug after charging is complete. Do not overcharge.
 - Battery performance may degrade at extreme temperatures.

- Use only manufacturer-approved replacement batteries.

Adapter Use

- Adapters must not be used by children or persons with reduced physical/sensory capabilities without supervision.
- Keep power accessories away from children.

Materials
All LOVENSE products are manufactured using environmentally friendly material including Silicone and ABS plastics. They are harmless to the human body.

Déclarations de conformité

Union européenne (UE)

Déclaration CE
Ce produit est conforme aux exigences essentielles des directives et réglementations européennes applicables, notamment la directive Basse Tension (DBT), la directive Compatibilité Électromagnétique (CEM) et la directive Équipements Radio (RED), le cas échéant. Il a été testé et répond aux normes harmonisées requises pour le marquage CE.

Règlement REACH (CE) n° 1907/2006
Les matériaux utilisés sont exempts de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) au-delà des seuils réglementaires. Le silicone et l'ABS utilisés dans ce produit sont conformes aux restrictions de l'annexe XVII de REACH.

Directive DEEE 2012/19/UE
Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il est soumis à une collecte sélective et à un recyclage. Un symbole de poubelle barrée est apposé pour indiquer cette obligation.


Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Respecter la législation locale relative aux déchets électroniques et aux piles. Les piles contenant du plomb, du cadmium ou du mercure doivent être éliminées de manière appropriée. Isoler les bornes avant de les jeter.

Directive sur les batteries 2006/66/CE
Les batteries rechargeables de cet appareil sont conformes aux exigences européennes en matière d'étiquetage, de collecte et d'élimination des batteries. Les utilisateurs ne doivent pas jeter les batteries avec les ordures ménagères, mais les rapporter aux points de collecte agréés.

Canada (CA)
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) – Normes RSS
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration d'ISDE relative à l'exposition aux radiofréquences
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition établies par l'ISDE pour un environnement non contrôlé. Il peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable.

Marques de conformité
Ce produit a été évalué et certifié conforme aux normes réglementaires applicables. Il peut porter les marques suivantes, le cas échéant :



Avertissement Avant la première utilisation

- Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
- Nettoyez avec un savon doux non parfumé et de l'eau tiède. Séchez soigneusement.

- Ne pas utiliser sur une peau abîmée ou irritée, ni en cas d'allergie au silicone ou au plastique ABS.
- Pour usage personnel uniquement. Ne pas partager pour éviter toute infection.
- Non destiné aux personnes de moins de 18 ans.

Sécurité et entretien

- Nettoyer le jouet avec de l'eau et du savon doux.
- Ne tirez pas et ne déchirez pas le couvercle du côté qui tapote.
- N'utilisez aucun outil tel que des pinceaux ou des bâtons pour piquer le couvercle du côté taraudage.
- N'exposez pas le produit à une chaleur ou un froid extrêmes.
- Cessez l'utilisation en cas d'irritation ou d'inconfort.
- Vérifiez les informations sur le matériau sur l'emballage pour éviter les réactions allergiques.
- Utilisez uniquement conformément aux instructions. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.
- Lovense décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des avertissements.

Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006
Los materiales utilizados están libres de sustancias extremadamente preocupantes (SEP) por encima de los umbrales reglamentarios. La silicona y el ABS utilizados en este producto cumplen con las restricciones del Anexo XVII de REACH.

- Sécurité de la batterie**
- Cet appareil contient une batterie au lithium rechargeable intégrée.
 - Ne pas percer, écraser ou exposer la batterie au feu ou à l'eau.
 - Débranchez l'appareil une fois la charge terminée. Ne pas surcharger.
 - Les performances de la batterie peuvent se dégrader à des températures extrêmes.
 - Utilisez uniquement des piles de rechange approuvées par le fabricant.

Utilisation de l'adaptateur

- Les adaptateurs ne doivent pas être utilisés par des enfants ou des personnes à capacités physiques ou sensorielles réduites sans surveillance.
- Gardez les accessoires électriques hors de portée des enfants.

Matériaux
Tous les produits LOVENSE sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement, notamment du silicone et du plastique ABS. Ils sont sans danger pour l'organisme.

Materialien
Alle LOVENSE-Produkte werden aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, darunter Silikon und ABS-Plastik. Sie sind sicher für den Körper.

Declaración de conformidad

Unión Europea (UE)
Declaración CE
Este producto cumple con los requisitos esenciales de las directivas y normativas de la UE aplicables, incluidas la Directiva de Baja Tensión (LVD), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) y la Directiva de Equipos Radioeléctricos (RED), según corresponda. Ha sido probado y cumple con las normas armonizadas requeridas para el marcado CE.

Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006
Los materiales utilizados están libres de sustancias extremadamente preocupantes (SEP) por encima de los umbrales reglamentarios. La silicona y el ABS utilizados en este producto cumplen con las restricciones del Anexo XVII de REACH.

Directiva RAEE 2012/19/UE
Este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal. Debe recogerse y reciclarse por separado. El símbolo de un contenedor con ruedas tachado indica este requisito.

Directiva sobre baterías 2006/66/CE
Las baterías recargables de este dispositivo cumplen con los requisitos de etiquetado, recogida y eliminación de baterías de la UE. Los usuarios no deben desecharlas en la basura convencional, sino que deben devolverlas a los puntos de recogida autorizados.

Marcas de cumplimiento
Este producto ha sido evaluado y certificado para cumplir con las normas regulatorias aplicables. Puede llevar las siguientes marcas cuando corresponda:



- 注意**
- 使用前**
- 使用前に、完全に充電されたことを確認してください。
 - マイルドソープとあたたかいお湯で洗ってください。完全に乾かしてください。
 - お肌に問題がある場合、湿疹がある場合、もしくはシリコンやABSのアレルギーの場合使用しないでください。
 - 個人使用のみに使用できます。衛生の観点から、おもちゃを複数人で共有して遊ばないでください。
 - 18歳未満は使用できません。

Seguridad y cuidado

- Limpie el juguete únicamente con agua y jabón suave.
- NO tire ni arranque la tapa del lado del golpeo.
- NO utilice ninguna herramienta, como cepillos o palos, para pinchar la tapa del lado del golpeo.
- No exponga el producto a calor o frío extremos.
- Suspenda su uso si se produce irritación o malestar.
- Consulte la información del material en el embalaje para evitar reacciones alérgicas.
- Úselo únicamente según las instrucciones. El uso inadecuado puede provocar lesiones.
- Lovense no es responsable por daños causados por mal uso o advertencias ignoradas.

- Seguridad de la batería**
- Este dispositivo contiene una batería de litio recargable incorporada.
 - No perfor, aplaste ni exponga la batería al fuego o al agua.
 - Desconecte el dispositivo una vez cargada. No lo sobrecargue.
 - El rendimiento de la batería puede degradarse a temperaturas extremas.
 - Utilice únicamente baterías de repuesto aprobadas por el fabricante.

Uso del adaptador

- Los adaptadores no deben ser utilizados por niños o personas con capacidades físicas o sensoriales reducidas sin supervisión.
- Mantenga los accesorios eléctricos fuera del alcance de los niños.

Materiales
Todos los productos LOVENSE se fabrican con materiales ecológicos, como silicona y plástico ABS. Son inofensivos para el cuerpo humano.

Dichiarazioni di conformità


Unione Europea (UE)
Dichiarazione CE
Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive e dei regolamenti UE applicabili, tra cui la Direttiva Bassa Tensione (LVD), la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) e la Direttiva sulle Apparecchiature Radio (RED), ove applicabili. È stato testato e soddisfa gli standard armonizzati richiesti per la marcatura CE.

Regolamento REACH (CE) n° 1907/2006
I materiali utilizzati sono privi di sostanze estremamente problematiche (SVHC) al di sopra delle soglie normative. Il silicone e l'ABS utilizzati in questo prodotto sono conformi alle restrizioni dell'Allegato XVII del REACH.

Directive DEEE 2012/19/UE
Este producto no deve essere scaricato con la basura domestica normale. È necessario raccogliarli e riciclarli separatamente. El símbolo de un contenitore con ruedas tachado indica este requisito.

Directiva sobre baterías 2006/66/CE
Le batterie ricaricabili di questo dispositivo soddisfano i requisiti di etichettatura, riconoscimento ed eliminazione delle batterie dell'UE. Los usuarios no deben desecharlas en la basura convencional, bensí deben devolverlas a los puntos de recogida autorizados.

Marchi di conformità
Questo prodotto è stato valutato e certificato per soddisfare gli standard normativi applicabili. Può riportare i seguenti marchi, ove applicabili:



Заявления о соответствии

Европейский Союз (ЕС)
Заявление CE
Данное изделие соответствует основным требованиям действующих директив и нормативных актов ЕС, включая Директиву по низковольтному оборудованию (LVD), Директиву по электромагнитной совместимости (ЭМС) и Директиву по радиооборудованию (RED), где это применимо. Изделие прошло испытания и соответствует гармонизированным стандартам, необходимым для маркировки CE.

Регламент REACH (ЕС) № 1907/2006
Используемые материалы не содержат особо опасных веществ (SVHC) в концентрациях, превышающих допустимые нормы. Силикон и ABS, используемые в данном издании, соответствуют требованиям Приложения XVII REACH.

Директива WEEE 2012/19/EU
Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Оно подлежит отдельному сбору и переработке. Для обозначения этого требования на нём нанесён символ перечёркнутого мусорного бака на колёсах.

Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами. Соблюдайте местные законы об утилизации электронных отходов и батареек. Батарейки, содержащие свинец, кадмий или ртуть, необходимо утилизировать надлежащим образом. Перед утилизацией изолируйте клеммы.

Директива о батареях 2006/66/ЕС
Аккумуляторные батареи в этом устройстве соответствуют требованиям ЕС к маркировке, сбору и утилизации батарей. Пользователям запрещается выбрасывать батареи вместе с обычным мусором, а необходимо сдавать их в авторизованные пункты сбора.

Международные сертификаты качества
Данный продукт прошёл оценку и сертификацию на соответствие действующим нормативным стандартам. На нём могут быть нанесены

следующие маркировки (при наличии):



Предупреждение
Перед первым использованием

- Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
- Вымойте теплой водой с мягким мылом без запаха. Тщательно высушите.
- Не используйте на поврежденной или раздраженной коже, а также при аллергии на силикон или ABS.
- Только для личного пользования. Не передавайте третьим лицам во избежание заражения.
- Не предназначено для лиц младше 18 лет.

Безопасность и уход

- Чистить игрушку можно только водой с мылом.
- НЕ тяните и НЕ отрывайте крышку со стороны крана.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ какие-либо инструменты, например, щетки или палочки, для прокалывания крышки со стороны отверстия.
- Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур и холода.
- Прекратите использование, если возникнет раздражение или дискомфорт.
- Проверьте информацию о материале на упаковке, чтобы избежать аллергических реакций.
- Используйте только согласно инструкции. Неправильное использование может привести к травме.
- Lovense не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования или игнорирования предупреждений.

Безопасность аккумулятора

- Данное устройство содержит встроенную перезаряжаемую литиевую батарею.
- Не прокалывайте, не раздавливайте и не подвергайте аккумулятор воздействию огня или воды.
- Отключайте устройство после завершения зарядки. Не допускайте перезарядки.
- Производительность аккумулятора может ухудшиться при экстремальных температурах.

• Используйте только одобренные производителем сменные батареи.

Использование адаптера

- Адаптеры не должны использоваться детьми или лицами с ограниченными физическими/сенсорными возможностями без присмотра.
- Храните электроприборы в недоступном для детей месте.

Материалы

Вся продукция LOVENSE изготовлена из экологически чистых материалов, включая силикон и ABS-пластик. Она безвредна для организма человека.

Verklaring van naleving

Europese Unie (EU)

CE-verklaring

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen en regels, waaronder de Laagspanningsrichtlijn (LVD), de richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC), en de richtlijn Radioapparatuur (RED), waar van toepassing. Het is getest en voldoet aan de geharmoniseerde normen vereist voor de CE-markering.

REACH-regulering (EC) Nr. 1907/2006

Het gebruikte materiaal is vrij van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) boven de wettelijke normen. Silicone en ABS gebruikt in dit product voldoen aan de REACH Annex XVII beperkingen.

AE EA-richtlijn 2012/19/UE

Dit product mag niet worden weggegooid met het reguliere huisvuil. Het moet apart worden ingezameld en gerecycled. Een doorgekruiste rolbak "X" is erop bevestigd om deze vereiste aan te geven.

Gooi het niet weg met het huisvuil. Neem de lokale wetgeving inzake elektronisch afval en batterijen in acht. Batterijen met Pb, Cd, of Hg moeten

op de juiste wijze worden weggegooid. Isoleer de terminals voordat het wordt weggegooid.

Batterijrichtlijn 2006/66/EC

De oplaadbare batterijen in dit apparaat voldoen aan de EU-etikettering voor batterijen, en de vereisten voor het verzamelen en weggooien. Gebruikers mogen batterijen niet weggooien met het gewone huisvuil, en moeten ze wegbrengen naar bevoegde inzamelpunten.

Markeringen inzake naleving

Dit product is geëvalueerd en gecertificeerd om te voldoen aan de toepasselijke wetgevende normen. Het kan de volgende markeringen bevatten waar deze van toepassing zijn:



Waarschuwing

Vóór het allereerste gebruik

- Laad het apparaat helemaal op vóór het allereerste gebruik.
- Schoonmaken met een mild, geurloos sopje en warm water. Grondig afdrogen.
- Niet gebruiken op een gescheurde of geïrriteerde huid, of indien u allergisch bent voor silicone of ABS.
- Alleen voor persoonlijk gebruik. Niet delen; dit is om infectie te voorkomen.
- Niet bedoeld voor individuen jonger dan 18 jaar.

Veiligheid en zorg

- Maak het speelgoed alleen schoon met water en een mild sopje.
- Trek of scheur NIET aan de afdekking op de klopzijde.
- Prik NIET met een borstel of stok op de afdekking aan de klopzijde.
- Stel het product niet bloot aan extreme hitte of koude.
- Stop met het gebruik als er irritatie of ongemak optreedt.
- Raadpleeg de informatie over het materiaal op de verpakking om allergische reacties te voorkomen.
- Alleen gebruiken zoals geïnstrueerd. Verkeerd gebruik kan tot letsel leiden.
- Lovense is niet verantwoordelijk voor letsel opgelopen door verkeerd gebruik of het negeren van waarschuwingen.

WEEE-Richtlinie 2012/19/UE

Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Es unterliegt der getrennten Sammlung und dem Recycling. Ein Symbol mit einer durchgestrichenen Mülltonne „X“ ist angebracht, um auf diese Anforderung hinzuweisen.

Nicht im Hausmüll entsorgen. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikschrott und Batterien. Batterien mit Pb, Cd oder Hg müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Isolieren Sie die Pole vor der Entsorgung.

Het gebruik van adapters

- Adapters mogen niet door kinderen of personen met verminderde fysieke of zintuiglijke capaciteiten zonder toezicht worden gebruikt.
- Houd elektrische hulpmiddelen uit de buurt van kinderen.

Batterierichtlinie 2006/66/EG

Die wiederaufladbaren Batterien in diesem Gerät entsprechen den EU-Vorschriften zur Kennzeichnung, Sammlung und Entsorgung von Batterien. Benutzer dürfen Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgen, sondern müssen sie an autorisierten Sammelstellen abgeben.

Konformitätskennzeichen

Dieses Produkt wurde geprüft und zertifiziert und entspricht den geltenden gesetzlichen Normen. Es kann gegebenenfalls mit folgenden Kennzeichnungen versehen sein:



Warnung

Vor dem ersten Gebrauch

- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Mit milder, unparfümierter Seife und warmem Wasser reinigen. Gründlich trocknen.
- Nicht auf verletzter oder gereizter Haut anwenden oder bei einer Allergie gegen Silikon oder ABS.
- Nur für den persönlichen Gebrauch. Nicht weitergeben, um eine Ansteckung zu vermeiden.
- Nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Die verwendeten Materialien sind frei von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC), die über den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Das in diesem Produkt verwendete Silikon und ABS entsprechen den Beschränkungen gemäß REACH Anhang XVII.

Veiligheid batterij

- Dit apparaat bevat een ingebouwde oplaadbare lithium batterij.
- Niet doorprikken, verpletteren en stel de batterij ook niet bloot aan vuur of water.
- Haal na het opladen de stekker eruit. Niet overladen.
- De prestaties van de batterij kunnen bij extreme temperaturen verminderen.
- Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde vervangingsbatterijen.

Nicht im Hausmüll entsorgen. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikschrott und Batterien. Batterien mit Pb, Cd oder Hg müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Isolieren Sie die Pole vor der Entsorgung.

Het gebruik van adapters


- Adapters mogen niet door kinderen of personen met verminderde fysieke of zintuiglijke capaciteiten zonder toezicht worden gebruikt.
- Houd elektrische hulpmiddelen uit de buurt van kinderen.

Batterierichtlinie 2006/66/EG

Die wiederaufladbaren Batterien in diesem Gerät entsprechen den EU-Vorschriften zur Kennzeichnung, Sammlung und Entsorgung von Batterien. Benutzer dürfen Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgen, sondern müssen sie an autorisierten Sammelstellen abgeben.

Konformitätskennzeichen

Dieses Produkt wurde geprüft und zertifiziert und entspricht den geltenden gesetzlichen Normen. Es kann gegebenenfalls mit folgenden Kennzeichnungen versehen sein:



Warnung

Vor dem ersten Gebrauch

- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Mit milder, unparfümierter Seife und warmem Wasser reinigen. Gründlich trocknen.
- Nicht auf verletzter oder gereizter Haut anwenden oder bei einer Allergie gegen Silikon oder ABS.
- Nur für den persönlichen Gebrauch. Nicht weitergeben, um eine Ansteckung zu vermeiden.
- Nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Die verwendeten Materialien sind frei von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC), die über den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Das in diesem Produkt verwendete Silikon und ABS entsprechen den Beschränkungen gemäß REACH Anhang XVII.

Oświadczenia zgodności

Unia Europejska (UE)
Oświadczenie CE

Produkt ten spełnia zasadnicze wymagania obowiązujących dyrektyw i rozporządzeń UE, w tym dyrektywy niskonapięciowej (LVD), dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych (RED), tam gdzie ma to zastosowanie. Produkt został przetestowany i spełnia zharmonizowane normy wymagane do uzyskania oznakowania CE.

Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006

Zastosowane materiały nie zawierają substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w ilościach przekraczających progi regulacyjne. Silikon i ABS użyte w tym produkcie są zgodne z ograniczeniami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia REACH.

Dyrektywa WEEE 2012/19/UE

Produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi. Symbol przekreślonego kosza na śmieci „X” oznacza ten wymóg.

Nie wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych i baterii. Baterie zawierające Pb, Cd lub Hg należy utylizować w odpowiedni sposób. Przed utylizacją należy zaizolować zaciski.

Dyrektywa w sprawie baterii 2006/66/WE

Akumulatory znajdujące się w tym urządzeniu są zgodne z wymogami UE dotyczącymi oznakowania, zbiórki i utylizacji baterii. Użytkownicy nie mogą wyrzucać baterii do zwykłych pojemników na śmieci i muszą je zwrócić do autoryzowanych punktów zbiórki.

Znaki zgodności

Produkt ten został oceniony i certyfikowany pod kątem zgodności z obowiązującymi normami regulacyjnymi. W stosownych przypadkach może posiadać następujące oznaczenia:



Ostrzeżenie

Przed pierwszym użyciem

- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie.
- Wyczyść łagodnym, bezzapachowym mydłem i ciepłą wodą. Dokładnie wysusz.
- Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę ani w przypadku uczulenia na silikon lub ABS.
- Wyłącznie do użytku osobistego. Nie udostępniaj innym, aby zapobiec zakażeniu.
- Nieprzeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia.

Bezpieczeństwo i pielęgnacja

- Zabawkę należy czyścić jedynie za pomocą wody i delikatnego mydła.
- NIE należy ciągnąć ani wrywać osłony po stronie uderzeniowej.
- NIE należy szturchnąć osłony po stronie uderzeniowej żadnym przedmiotem, takim jak szczotka lub patyk.
- Nie wystawiaj produktu na działanie ekstremalnych temperatur.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia lub dyskomfortu należy przerwać stosowanie.
- Sprawdź informacje o składzie na opakowaniu, żeby uniknąć reakcji alergicznych.
- Stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją. Nieprawidłowe stosowanie może spowodować obrażenia.
- Lovense nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub zignorowaniem ostrzeżeń.

Bezpieczeństwo użytkowania baterii

- To urządzenie zawiera wbudowaną baterię litową wielokrotnego ładowania.
- Nie należy przebiegać, zginać ani narażać baterii na działanie ognia lub wody.
- Po zakończeniu ładowania odłączyć urządzenie od zasilania. Nie przeładowuj urządzenia.
- Wydajność baterii może ulec pogorszeniu w ekstremalnych temperaturach.
- Należy używać wyłącznie baterii zamiennych zatwierdzonych przez producenta.

Użycie adaptera

- Adaptery nie mogą być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych/sensorycznych bez nadzoru.
- Akcesoria zasilające należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Materiały

Wszystkie produkty LOVENSE są produkowane z materiałów przyjaznych dla środowiska, w tym silikonu i tworzyw sztucznych ABS. Są one nieszkodliwe dla ludzkiego organizmu.

Declaraciones de conformidad

União Europeia (UE)
Declaração da CE

Este produto mantém a conformidade aos requisitos básicos das diretivas e normas aplicáveis na UE, a incluir as diretivas sobre Baixa Tensão (BT), Compatibilidade Eletromagnética (EMC) e Equipamentos de Rádio (RED), se for o caso. O produto foi testado e atende às normas harmonizadas exigidas para a identificação de CE.

Regulamento REACH (CE) N° 1907/2006

Os materiais utilizados estão isentos de substâncias de elevada preocupação (SVHC) acima dos patamares regulatórios. O silicone e o ABS utilizados neste produto atendem às restrições do Regulamento REACH, Anexo XVII.

Diretiva WEEE 2012/19/UE

Este produto não pode ser descartado junto com resíduos domésticos comuns. O símbolo de lixeira riscada por um "X" é afixado para indicar este requisito.

Baterias com Pb, Cd ou Hg devem ser descartadas corretamente. Não descartar junto com resíduos domésticos comuns. Observe a legislação local de descarte de lixo eletrônico e baterias. Baterias com Pb, Cd ou Hg devem ser descartadas corretamente. Isole os terminais antes de descartar.

Diretiva sobre Baterias 2006/66/CE


Baterias recarregáveis utilizadas neste dispositivo estão em conformidade com os requisitos de rotulagem, coleta e descarte de baterias da UE. Os utilizadores não devem descartar baterias no lixo comum e devem depositá-las em pontos de coleta autorizados.

Marcas de conformidade

Este produto foi avaliado e certificado de forma a atender às normas capacidade física/sensorial reduzida sem supervisão.

Materiais

Todos os produtos da LOVENSE são fabricados com materiais de baixo impacto ambiental a incluem silicone e plástico ABS. São inofensivos para o corpo humano.



Utlåtanden om efterlevnad

SV

Europeiska unionen (EU)

CE-försäkras

Denna produkt uppfyller de väsentliga kraven i tillämpliga EU-direktiv och förordningar, inklusive lågspänningsdirektivet (LVD), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och direktivet om radioutrustning (RED), där så är tillämpligt. Den har testats och uppfyller de harmoniserade standarder som krävs för CE-märkning.

REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006

De material som används är fria från ämnen som väcker särskild oro (SVHC) över de gränsvärden som fastställts i lagstiftningen. Silikon och ABS som används i denna produkt uppfyller kraven i REACH bilaga XVII.

WEEE-direktivet 2012/19/EU

Denna produkt får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Den ska samlas in separat och återvinnas. En symbol med en överkorsad soptunna med hjul "X" är placerad på produkten för att ange detta.

Kasta inte i hushållsavfallet. Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av elektronik och batterier. Batterier som innehåller Pb, Cd eller Hg måste kasseras på rätt sätt. Isolera polerna innan du kasserar batterierna.

Batteridirektiv 2006/66/EG

De uppladdningsbara batterierna i denna enhet uppfyller EU:s krav på märkning, insamling och avfallshantering av batterier. Användare får inte kasta batterierna i vanligt hushållsavfall utan måste lämna dem till auktoriserade samlingsställen.

Märkningar för överensstämmelse

Denna produkt har bedömts och certifierats för att uppfylla gällande lagstadgade standarder. Den kan vara märkt med följande märkningar där så är tillämpligt:



Varning

Före första användningen

- Ladda enheten helt innan du använder den för första gången.
- Rengör med mild, oparfymrerad tvål och varmt vatten. Torka noggrant.
- Använd inte på skadad eller irriterad hud eller om du är allergisk mot silikon eller ABS.
- Endast för personligt bruk. Dela inte med andra för att förhindra smittspridning.
- Inte avsedd för personer under 18 år.

Säkerhet och skötsel

- Rengör leksaken endast med vatten och mild tvål.
- Dra INTE i eller riv av skyddet på trycksidan.
- Peta INTE på skyddet på trycksidan med något föremål, till exempel en borste eller pinne.
- Utsätt inte produkten för extrem värme eller kyla.
- Sluta använda produkten om irritation eller obehag uppstår.
- Kontrollera materialinformationen på förpackningen för att undvika allergiska reaktioner.
- Använd enbart enligt anvisningarna. Felaktig användning kan orsaka personskador.
- Lovense ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller ignorerade varningar.

Batterisäkerhet

- Denna enhet innehåller ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri.
- Punktera eller krossa inte batteriet och utsätt det inte för eld eller vatten.
- Koppla ur när laddningen är klar. Ladda inte för länge.
- Batteriets prestanda kan försämrats vid extrema temperaturer.
- Använd enbart batterier som är godkända av tillverkaren.

Användning av adapter

- Adapter får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga utan uppsikt.
- Förvara strömtillbehör utom räckhåll för barn.

Material

Alla LOVENSE-produkter är tillverkade av miljövänliga material, inklusive silikon och ABS-plast. De är ofarliga för människokroppen.

单页尺寸: 80X100mm

总页数: 32