

GLORIOUS™ MODEL 1 2

WIRELESS

Model 1 2 Wireless Quick Start Guide

Model 1 2 Wireless Dongle:
► GLO-WDV2-MS-MB
► GLO-WDV2-MS-MG

ConnectivityOptions: Wired/Wireless
Wired Mode: Ascended USB A to USB C cable
Wireless Mode: 2.4GHz lag-free wireless connectivity
Bluetooth 5.2 connectivity
Minimum Range: 3 meters
RF Power: <=0.01dBm
Operating Frequency: 2402MHz - 2480MHz
Working Temperature: -20~45℃

Setting Up: We recommend charging your mouse fully before using it for the first time in wireless mode. To do this, plug the USB A side of the cable into your computer, and plug in the other end into the USB C port on the front end of the mouse. The mouse can be used normally in wired mode. If using a USB C cable other than the providedAscended Cable, we recommend to use it only for charging as gaming with another cable may cause the port on the mouse to be damaged because of insufficient support. Total charge time is approximately 2 hours.

Battery: When using the mouse in wireless mode, you can check the battery life by pressing and holding the DPI button for 3 seconds. The battery life indicator LED below the DPI button will repeatedly blink in the color corresponding to the battery level as specified below:
0% - 25%:red | **26% - 60%:**orange | **61% - 90%:** yellow | **91% - 100%:** green
When the battery level falls below7%, the LED indicator will repeatedly blink red three times. This continues until the mouse is plugged in for charging or it is completely drained of power.

Reset: You can reset the mouse to factory settings by holding down the left and right mouse buttons along with the scroll clickfor 5 seconds. Note: This action will erase all profile information on the mouse and reset all settings to factory default.

Support/Service: If you have any questions or issues with your device, please do not hesitate to contact us. Alternatively, pleasevisit us at www.gloriousgaming.com where you can find our frequently asked questions, troubleshooting tips, and other Glorious products.

Copyright and Intellectual Property Information: ©2022 Glorious LLC. All rights reserved. Glorious and ASCEND are registered, and all associated logos, names, brands, products, and services are either trademarks or registered trademarks of Glorious LLC and/or affiliated companies in the United States or other countries. All other trade-marks and trade names are the property of their respective owners and other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Glorious LLC (“Glorious”) may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent, or other intellectual property rights. The product may differ from pictures whether on packaging or otherwise Glorious LLC assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear.. Information contained herein is subject to change without notice.

Warranty:2-year limited Manufacturer Warranty. The warranty does not cover damages as a result of opening the device

Limitation of Liability: Glorious shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive, or consequential or incidental damages arising in any way out of the distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall GLORIOUS's liability exceed the retail purchase price of the Product.

WARNING: The product contains small parts, so please keep out of reach of children below the age of 10 to avoid the risk of choking. Keep the product away from water and moisture. To avoid the risk of fire, connect the product to a power supply with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to the equipment in a residential environment could cause radio interference. The battery is firmlyinstalled, and cannot be replaced if a battery has reached the end of its service life, the entire product should be replaced

Maintenance: Be careful when cleaning the product. Wipe drysurfaces with a lightly damp cloth then let dry. Do not use chemical cleaners or run under water. Clean dust, debris, and sand from the product with a lght brush or with a compressed air can

Storage Condition: Temperature from -20 to 45 ℃; Humidity <95% (RH)
Operating Condition: Temperature from 0 to 40 ℃; Humidity <90% (RH)

==== Tension DC

General: These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Glorious reserves the right to amend any term at any time without notice

FCC and ISED Canada Compliance Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada's license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: 1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, 2) le dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC / IC Radiation Exposure Warning:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction

RED EU Declaration of Conformity All essential radio test suites have been carried out. The device complies with RF specifications within 5 mm from your body. The product shall only be connected to a USB Interface of version USB 2.0. This product can be used across EU member states. Hereby, [Glorious LLC], declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.gloriousgaming.com
Name of Manufacturer: Glorious LLC
Address: 13809 Research Blvd, Suite 500 PMB 93206, Austin, TX 78750, USA
Contact Person: Shazim Mohammad
Name of Importer: Glorious PC Gaming GmbH
Address: 4th, 5th floor, Bahnhofstr. 38, Erfurt 99084, Germany Contact Person: Shazim Mohammad

Packaging Disposal: Dispose of packaging according to type. Sort the paperboard and cardboard as waste paper and the film as recyclable material.

WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT INFORMATION: Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) [Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems] This marking shown on the product or its literature indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Batteries may not be thrown into household garbage!

As a consumer, you are legally obligated to ensure that all batteries are, regardless of whether or not they contain harmful substances*, handed over at a collection point in your community/urban district or to the commercial sector, so that they can be delivered to an environmentally friendly waste disposal facility. The battery is firmly installed in the device, and can only be removed by a specialist. The device therefore needs to be handed over at a specialized collection point or to a specialized retailer. *Marked with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Manufacturer's Name: Glorious LLC
Product Name: MODEL 1 2 WIRELESS
Trade Mark: GLORIOUS
Model number: MODEL 1 2 WIRELESS

This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of UK Radio Equipment Regulations (S117/017/206). All essential radio test suites have been carried out. The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0

Function	Operation Frequency	Max RFoutput power:	Limit
BLE	2402MHz~2480MHz	0.01 dBm	20 dBm.
GPIO	2405 MHz -2478 MHz	<0.8 dBm	20 dBm.

Modelo 1 2 Wireless Guia de Inicio Rápido

Modelo 1 2 Adaptador wireless:
► GLO-WDV2-MS-MB
► GLO-WDV2-MS-MG

Opções de conectividade: Com/sem fios
Modo com fios: Cabo ascendente USB A para USB C
Modo sem fios: Conectividade sem fios sem atraso 2,4 GHz

Conectividade: Bluetooth 5.2
Alcance mínimo: 5 metros
Potência RF: <=0.01 dBm
Frequência de operação: 2402 MHz - 2480 MHz
Temperatura de funcionamento: -20 - 45℃

Configuração: Recomendamos que carregue totalmente o seu rato antes de o utilizar pela primeira vez no modo sem fios. Para o fazer, ligue o lado USB A do cabo ao seu computador e a outra extremidade à porta USB C na parte da frente do rato. O rato pode ser usado normalmente no modo com fios. Se utilizar um cabo USB C diferente do cabo ascendente fornecido, recomendamos que o utilize apenas para carregar, uma vez que a utilização de outro cabo pode causar danos na porta do rato, devido a suporte insuficiente. O tempo total de carregamento é de aproximadamente 2 horas.

Bateria: Ao utilizar o rato no modo sem fios, pode verificar a duração da bateria, premindo e mantendo pressionado o botão DPI durante 3 segundos. O LED indicador da duração da bateria abaixo do botão DPI piscará repetidamente na cor correspondente ao nível da bateria, tal como especificado abaixo:
0% - 25%:vermelho | **26% - 60%:**laranja | **61% - 90%:**a amarelo | **91% - 100%:**verde
Quando o nível da bateria cair abaixo dos 7%, o indicador LED piscará repetidamente a vermelho três vezes. Isto conti-nua até que o rato seja ligado para carregar ou fique completamente sem bateria

Restaurar definições: Pode restaurar as definições de fábrica do rato, mantendo pressionados os botões esquerdo e direito, juntamente com o botão de reset, durante 5 segundos. Nota: Esta ação irá apagar todas as informações de perfil do rato e repor todas as predefinições de fábrica

Support/Assistência: Se tiver quaisquer perguntas ou problemas com o seu dispositivo, não hesite em contactar-nos. Em alternativa, visite-nos em www.gloriousgaming.com, onde poderá encontrar respostas às perguntas mais frequentes, dicas de resolução de problemas, e outros produtos Glorious.

Informação sobre direitos de autor e propriedade intelectual: ©2022 Glorious LLC. Todos os direitos reservados. Glorious e ASCEND estão registados, e todos os logotipos, nomes, marcas, produtos e serviços associados, são marcas comerciais ou marcas registadas e direitos de autor da Glorious LLC, ou/ou empresas afiliadas nos Estados Unidos ou outros países. Todas as outras marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários e os nomes de outras empresas e produtos aqui mencionados poderão ser marcas comerciais das suas respetivas empresas. A Glorious LLC (“Glorious”) poderá ter direitos de autor, marcas registadas, segredos comerciais, patentes, pedidos de patente ou outros direitos de propriedade intelectual (registados ou não) relativos ao produto neste guia. O fornecimento deste guia não lhe dá licença para nenhum desses direitos de autor, marca registada, patente ou outros direitos de propriedade intelectual. O produto poderá difirir das imagens, seja na embalagem ou de outra forma. A Glorious LLC não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer erros que possam surgir. A Informação aqui contida está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Garantia: Garantia limitada de 2 anos do fabricante. A garantia não cobre os danos resultantes da abertura u do dispositivo.

Limitação de Responsabilidade Civil: A Glorious não será em caso algum responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informação ou dados, danos especiais, incidentais, indiretos, punitivos, ou consequenciais ou incidentais que surjam de qualquer forma decorrentes da distribuição, venda, revenda, utilização ou incapacidade de utilização do Produto. Em caso algum, a responsabilidade da GLORIOUS excederá o preço de compra a retalho do Produto.

ADVERTÊNCIA: O produto contém peças pequenas, por lo isso é favor manter fora do alcance de crianças menores de 10 anos, para evitar o risco de asfixia. Manter o produto afastado da água e da humidade. Para evitar o risco de incêndio,

o produto deve ser ligado a uma fonte de alimentação que cumpra os requisitos PST delineados na IEC/EN/UL 62368 e produza menos de 15 W. Risco de explosão, se a bateria for substituída por um tipo incorreto. As baterias usadas devem ser eliminadas de acordo com as instruções. O funcionamento deste equipamento num ambiente residencial pode causar interferências radioelétricas. A bateria está instalada de forma fixa e não pode ser substituída. Se uma bateria tiver atingido o fim da sua vida útil, o produto inteiro deve ser substituído.

Manutenção: Tenha cuidado ao limpar o produto. Limpe as superfícies sujas com um pano ligeiramente humedecido e depois deixe secar. Não utilize produtos de limpeza químicos nem submerja em água. Limpe o pó, detritos e areia do produto com uma escova suave ou com ar comprimido.

Condições de Armazenamento: Temperatura de -20 a 45 ℃; Humidade < 95% (HR)

Condições de Operação: Temperatura de 0 a 40 ℃; Humidade < 90% (HR)

==== Tensão DC

Genral: Estes termos serão regidos e interpretados ao abrigo das leis da jurisdição em que o Produto foi adquirido. Se qualquer termo aqui presente for considerado inválido ou inaplicável, então tal termo (na medida em que seja inválido ou inaplicável) não terá qualquer efeito e será considerado excluído, sem invalidar qualquer dos restantes termos. A Glorious reserva-se o direito de alterar qualquer termo em qualquer altura, sem aviso prévio.

Declaração de Conformidade DER UE Foram realizados todos os conjuntos essenciais de testes de rádio. O dispositivo cumpre as especificações de RF quando o dispositivo é utilizado a 5 mm do seu corpo. O pro duto só deve ser ligado a uma interface USB de versão USB 2.0. Este produto pode ser utilizado em todos os esados membros da UE. Deste modo, a [Glorious LLC] declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.gloriousgaming.com
Nome de Fabricante: Glorious LLC
Morada: 13809 Research Blvd, Suite 500 PMB 93206, Austin, TX 78750, USA
Pessoa de contacto: Shazim Mohammad
Nome de Importador: Glorious PC Gaming GmbH
Morada: 4th, 5th floor, Bahnhofstr. 38, Erfurt 99084, Germany
Pessoa de contacto: Shazim Mohammad

Eliminação da embalagem: Eliminar as embalagens de acordo com o tipo. Separar o papelão e o cartão como resíduos de papel e a película como material reciclável.

INFORMAÇÃO SOBRE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO: Eliminação Correta deste Produto (Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrônico) [Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha seletiva] Esta marcação, mostrada no produto ou na sua literatura, indica que não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. Para evitar danos ambientais, os utilizadores devem separar este de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos devem contactar o retalhista onde adquiriram este produto, ou a sua agência local do governo, para obterem detalhes sobre onde e como podem levar este artigo para uma reciclagem ambientalmente segura. Os utilizadores empresariais devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deve ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

As baterias não podem ser depositadas no lixo doméstico Como consumidor, é legalmente obrigado a assegurar que todas as baterias, independentemente de conterem ou não substâncias nocivas*, sejam entregues num ponto de recolha na sua comunidade/distrito urbano ou no setor comercial, para que possam ser entreg uas numa instalação de eliminação que o utilize solo para a carga, ya que, se jogar com otro cable puede hacer que el puerto del ratón se dañe por falta de soporte. El tiempo total de carga es de aproximadamente 2 horas.

Guía de inicio rápido del Modelo 1 2 Wireless
Dongle inalámbrico del Modelo 1 2:
► GLO-WDV2-MS-MB
► GLO-WDV2-MS-MG

Opciones de conectividad: con cable/inalámbrica
Modo con cable: cable ascendente USB A a USB C
Modo inalámbrico: conectividad inalámbrica sin retardo de 2,4 GHz
Conectividad Bluetooth 5.2
Alcance mínimo: 5 metros
Potencia de RF: <=0.01 dBm
Frecuencia de funcionamiento: 2402 MHz - 2480 MHz
Temperatura de trabajo: -20-45℃

Puesta en marcha: Le recomendamos que cargue el ratón por completo antes de utilizarlo por primera vez en modo inalámbrico. Para ello, conecte el lado USB A del cable en su ordenador y enchufe el otro extremo en el puerto USB C de la parte frontal del ratón. El ratón puede utilizarse normalmente en modo cableado. Si utiliza un cable USB C que no sea el suministrado, le recomendamos que lo utilice solo para la carga, ya que jugar con otro cable puede hacer que el puerto del ratón se dañe por falta de soporte. El tiempo total de carga es de aproximadamente 2 horas.

Batería: Cuando utilice el ratón en modo inalámbrico, puede comprobar la duración de las baterías manteniendo pulsado el botón DPI durante tres segundos. El LED indicador de la duración de la batería, situado debajo del botón DPI, parpadeará repetidamente en el color correspondiente al nivel de la batería, tal y como se especifica a continuación
0 % - 25 %: rojo | **26 % - 60 %:** naranja | **61 % - 90 %:** amarillo | **91 % - 100 %:** verde
Cuando el nivel de la batería cae por debajo del 7 %, el indicador LED parpadeará repetidamente en rojo tres veces. Esto continúa hasta que el ratón se enchufa para cargarlo o se agota completamente la energía

Restablecer: Puede restablecer la configuración de fábrica del ratón manteniendo pulsados los botones izquierdo y derecho del ratón junto con el clic de desplazamiento durante cinco segundos. Nota: Esta acción borrará toda la información del perfil del ratón y restablecerá todos los ajustes a los valores de fábrica

Asistencia/mantenimiento: Si tiene alguna pregunta o problema con su dispositivo, no dude en ponerse en contacto con nosotros. También puede visitarnos en www.gloriousgaming.com, donde encontrará nuestras preguntas más frecuentes, consejos para solucionar pr oblemas y otros productos de Glorious.

Información sobre derechos de autor y propiedad intelectual: ©2022 Glorious LLC. Todos los derechos reservados. Glorious y ASCEND están registrados, y todos los logotipos, nombres, marcas, productos y servicios asociados son mar-cas comerciales o marcas registradas y de nchos de autor de Glorious LLC o compañías afiliadas en los Estados Uni dos

u otros países. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y otros nombres de empresas y productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos empresas. Glorious LLC (“Glorious”) puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no) relativos al producto de esta guía. El suministro de esta guía no le otorga una licencia sobre dichos derechos de autor, marcas registradas, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El producto puede diferir de las imágenes, ya sea en el empaque o de otra manera. Glorious LLC no asume ninguna responsabilidad por dichas diferencias ni por los errores que puedan aparecer. La Información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Garantía: Garantía limitada de dos años del fabricante. La garantía no incluye los daños ocasionados por la apertura del aparato.

Limitación de la responsabilidad: Glorious no será en ningún caso responsable de cualquier pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, daños especiales, incidentales, indirectos, punitivos o consecuentes o incidentales que surjan de cualquier manera de la distribución, venta, reventa, uso o incapacidad de uso del producto. En ningún caso la responsabilidad de GLORIOUS superará el precio de compra al por menor del producto.

ADVERTENCIA: El producto contiene piezas pequeñas, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños menores de diez años para evitar el riesgo de asfixia. Mantenga el producto alejado del agua y la humedad. Para evitar el riesgo de incendio, conecte el producto a una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos PST indicados en la norma IEC/EN/UL 62368 que tenga una potencia inferior a 15 W. Riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto. Debeche la batería usada de acuerdo con las instrucciones. El funcionamiento de este equipo en un entorno residencial podría causar interferencias de radio. La batería está firmemente instalada y no puede ser sustituida. Si la batería ha llegado al final de su vida útil, debe sustituirse todo el producto.

Mantenimiento:Tenga cuidado al limpiar el producto. Limpie las superficies sucias con un pano ligeramente humedeci-do y déjelo secar. No utilice limpiadores químicos ni los pise por debajo del agua. Limpie el polvo, los residuos y la arena del producto con un cepillo ligero o con una lata de aire comprimido.

Condiciones de almacenamiento: Temperatura de 20 a 45 ℃; Humedad <95 % (HR)
Condición de funcionamiento: Temperatura de 0 a 40 ℃; humedad <90 % (HR)

==== Tensión en CC

Generalidades: Estos términos se regirán e interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se adquirió el producto. Si cualquier término de este documento se considera inválido o inaplicable, entonces dicho término (en la me-dia en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Glorious se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.

Declaración de conformidad RED de la UE Se han llevado a cabo todos los conjuntos de pruebas de radio esenciales. El dispositivo cumple con las especificaciones de radiofrecuencia cuando se utiliza a 5 mm de su cuerpo. El producto solo debe conectarse a una interfaz USB de la versión USB 2.0. Este producto puede utilizarse en todos los estados miembros de la UE. Por la presente, [Glorious LLC], declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.gloriousgaming.com
Nombre del fabricante: Glorious LLC
Dirección: 13809 Research Blvd, Suite 500 PMB 93206, Austin, TX 78750, USA
Persona de contacto: Shazim Mohammad
Nombre del importador: Glorious PC Gaming GmbH
Dirección: 4º, 5º piso, Bahnhofstr. 38, Erfurt 99084, Alemania
Persona de contacto: Shazim Mohammad

Eliminación del envase: Elimine los envases según su tipo. Clasifique el cartón y la cartulina como residuos de papel y el film como material reciclable.

INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS: Eliminación correcta de este producto (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) [aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva] Esta marca que aparece en el producto o en su documentación indica que no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, le rogamos que lo separe de otros tipos de residuos y lo recicle de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el minorista donde compraron este producto, o con su oficina gubernamental local, para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para una reciclaje seguro para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor para comprobar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.

Las baterías no pueden tirarse a la basura doméstica Como consumidor, tiene la obligación legal de asegurarse de que todas las baterías, independentemente de que contengan o no sustancias nocivas*, se entreguen en un punto de recogida de su comunidad/distrito urbano o en el sector comercial, para que puedan ser entregadas a una instalación de eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente. La batería está firmemente instalada en el aparato y solo puede ser retirada por un especialista. Por lo tanto, el aparato debe entregarse en un punto de recogida especializado o a un comercio especializado. *Marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

Model 1 2無線快速入門指南

Model 1 2無線轉接器
► GLO-WDV2-MS-MB
► GLO-WDV2-MS-MG

連接選項:有線/無線
有線模式:Ascended USB A轉USB C 電線
無線模式:2.4GHz無延遲無線連接
重量:5.2 盎司
射頻功率:<=0.01 dBm
工作頻率:2402MHz - 2480MHz
工作溫度:-20~45℃

設定:我們建議首次在任何無線模式下使用滑鼠之前為滑鼠完全充電。為此，我們將USB的USB A側插入電腦，並將另一端插入滑鼠前端的USB C。滑鼠可以在有線模式下正常使用。如果使用提供的Ascended 電線以外的USB C 電線，我們建議僅將其用於充電。使用另一根電線的端口可能會導致滑鼠上的端口支持不足或損壞。總充電時間約為2小時。

電池:在無線模式下使用滑鼠時，您可以按住 DPI 按鈕檢查剩餘電量。DPI 按鈕下方的電量指示燈 LED 將反映剩餘電量相對剩餘的顏色如下所述:
0% - 25%:紅色 | **26% - 60%:**橙色 | **61% - 90%:**黃色 | **91% - 100%:**綠色
當電池電量低於7%時，LED 指示燈會反覆閃爍紅色三次。此種情況會一直持續到滑鼠連上電源或完全耗盡電源。

重置:您可以通過按住滑鼠左右按鈕與滑鼠5秒鐘，將滑鼠重置為出廠設定。*注意：此操作將刪除滑鼠上的所有配置檔案資訊，並將所有設定重置為出廠預設設定。

支援/服務: 如果您對滑鼠有任何疑問或問題，請直接與我們聯絡。或者請到我們的網站www.gloriousgaming.com 您可以找到滑鼠的常見問題、排除故障的提示和其他Glorious的產品。

版權和智財財產保護資訊:©2022 Glorious LLC. 保留所有權利。 Glorious 和Glorious的標誌標記“Glorious”的標誌, “Ascend”標誌是 Glorious LLC 和/或美國和其他國家的聯合公司的商標或商品名稱均為其各自所有者的商標。所有其他商標和商品名稱均為其各自所有者的財產。此處提及的產品名稱可以是其各自公司的商標。 Glorious LLC (“Glorious”) 可能擁有版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智財財產權利(無論或否未註冊)關於本指南中的產品。本指南的配置不授予您在任何此類版權、商標、專利或其他智財財產權利上的許可。 Glorious Model 01 (產品) 可能與在包裝或其他地方上的圖片不同。 Glorious LLC 對這種差異或可能出現的任何錯誤不負任何責任。此處包含的資訊可能會發生變化並不會另行通知。

保證: 2年有限製造商保修。保修不包括因開啟滑鼠而造成的損壞。

責任限制: Glorious 在任何情況下均不對因分銷、銷售、轉售、使用或無法使用產品而以任何方式造成的任何利潤損失、資訊或資料損失、特殊、間接、懲罰性或結果性使用或損壞責任。在任何情況下，Glorious 的責任都不得超過產品的零售購買價格。

警告: 此產品包含小部件，因此請存放在10歲以下兒童接觸不到的地方，避免意外的風險。使產品遠離水和潮濕的地方，為了避免火災風險，請將產品連接符合 IEC/EN/UL 62368 中規定的 PS1 要求且輸出小於15w的電源。如果電池更換為不正確的地點，則會有爆炸危險。請勿將產品丟入垃圾或火堆中的圖片不同。 Glorious LLC 對這種差異或可能出現的任何錯誤不負任何責任。

保養: 清潔產品時要小心的，用輕微潮濕的布擦拭金屬的表面而後乾脆。不要使用化學清潔劑或在下水清洗。用輕刷或壓縮空氣清潔滑鼠的灰塵、碎屑和沙子。

儲存條件: 溫度度: 20到45℃; 濕度: <95% (RH)
操作條件: 溫度度: 0到40℃; 濕度: <90% (RH)

取得專業證明之低功率射頻器材，并經核准，公司、商號或使用人均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須符合交流電磁場或工率、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

==== 直流電壓

一般: 這些條款應受購買產品的司法管轄區的法律管轄和解釋。如果此處的任何術語被視為無效或不可執行，在不使用任何條款無效的情況下，應賦予該術語(在無效或不可執行的情況下) 沒有效果並被視為被刪除而不-Glorious保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。

包裝裝置:根據類別處理包裝：將紙板和卡紙分類為廢紙；將薄膜分類為可回收材料。

電池不得被扔進家庭垃圾中！作為消費者，您有法律義務確保所有電池，無論是否含有有害物質*，移交至您的社群/城市地區的收集站或商業部門，以便將其交付給合適的回收或處理場所。電池在中國地區安裝在裝置中，只能由專家拆卸，因此該裝置需要在專門的商業部門或專門的零售商處進行處理。*標記為：Cd=Pb=Hg=，Pb=

設備名稱:無線滑鼠		型號(型式):MODEL 1 2 WIRELESS					
Equipment name		Type designation (Type)					
單元Unit	限用物質及其化學符號						
	Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
	印刷電路板組件	—	○	○	○	○	○
	塑膠部分/外殼	○	○	○	○	○	○
金屬部件/螺絲	○	○	○	○	○	○	
連接線	○	○	○	○	○	○	
備考1.*超出0.1 wt %及*超出0.01 wt %係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。							
備考2.○係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。							
備考3.—係指該項限用物質為排除項目。							

Model 1 2 무선 퀵 스타트 가이드

Model 1 2 무선 Dongle:
► GLO-WDV2-MS-MB
► GLO-WDV2-MS-MG

연결 옵션: 유선/무선
유선 모드: Ascended USB A to USB C 케이블
무선 모드: 2.4GHz 지연 없는 무선 연결
최소무중도 5.2 연결
최소 출력: 501mW
RF 출력: <=0.01 dBm
작동 주파수: 2402MHz - 2480MHz
작동 온도: -20~45℃

안내서의 제품에 대한 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 출원 또는 기타 지식 재산권(동록 여부와 상관없음)을 보호할 수 있습니다. 본 안내서를 공급한다고 해서 공급자에게 이러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지식 재산권에 대한 라이선스가 부여되는 것은 아닙니다. 제품은 포장 등의 사진과 다를 수 있습니다. Glorious LLC는 이러한 차이 또는 나타날 수 있는 오류에 대해 책임을 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

보증: 2년 제한 제조업체 보증. 장치 개행으로 인한 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.

책임 제한: Glorious는 어떠한 경우에도 제품의 유통, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 이익 손실, 정보 또는 데이터 손실, 특별 손해, 부수적 손해, 간접적 손해, 징벌적 손해, 결과적 또는 부수적 손해에 대해 일체 책임을 지지 않습니다. 어떠한 경우에도 GLORIOUS의 책임은 제품의 소매 구매 가격을 초과하지 않습니다.

경고: 본 제품에는 작은 부품들이 들어 있으므로 질식 사고의 위험을 피하 기위해 10세 미만 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 물과 습기가 없는 곳에 제품을 보관하십시오. 화재 위험을 방지하 기위해 IEC/EN/UL 62368에 설명된 PS1 요구 사항을 준수하고 15w 미만의 출력을 내는 전원 공급장치에 제품을 연결하십시오. 배터리를 잘못된 유형으로 교체하면 폭발 위험이 있습니다. 사용한 배터리는 지침에 따라 제거하십시오. 추가 환경에서 이 장치를 작동하 면 전자 간섭이 발생할 수 있습니다. 배터리는 단단히 장착되어 있으며 교체될 수 없습니다. 배터리의 수명이 다한 경우 전체 제품 자체를 바꿔야 합니다.

유지 관리: 제품을 청소할 때 주의하십시오. 약간 젖은 천으로 더러운 표면을 닦은 다음 말리십시오. 화학 세정제를 이용하거나 물속에 넣지 마십시오. 제품의 먼지, 부스라ги, 모래는부드러운 붓이나 압축 공기 캔을 사용하여 청소하십시오.

보관 조건: 온도 - 20~45°C; 습도 95%(RH) 미만
작동 조건: (RH) 온도 0-40°C; 습도 90%(RH) 미만

=== 직류 전압

일반: 이러한 조건들은 제품을 구입한 권한 지역의 법률에 따라 규율 될 해석됩니다. 본 문서에 언급된 조항이 무효 또는 시행 불가능하다고 간주되는 경우 해당 조항(무효 또는 시행 불가능)은 한 은 효과가 없으며 나머지 조항을 무효로 하지 않고 제외되는 것으로 간주됩니다, Glorious는 사전 통지 없이 언제든지 조항을 수정할 수 있는 권리를 보유합니다

포장 폐기: 포장은 종류에 따라 폐기하십시오. 두꺼운 종이 및 판지는 폐지로 분류하고, 필름은 재활용용으로 분류하십시오.

배터리는 가정을 쓰레기로 버려면 안 됩니다! 소비자로서 귀하는 배터리가 유해 물질"을 포함하고 있는지에 관계없이 환경친화적인 폐기를 처리 시킬로 인도될 수 있도록 모든 배터리를 귀하의 지역사회/도시 또는 상설 지구의 수거 장소에 전달할 할 필요 의무가 있습니다. 배터 라는 단단히 장착되어 있으며 **전문가**만 제거할 수 있습니다. 따라서 전문 수거 장소 또는 전문 소매점에 장치를 전달해야 합니다. *표시: Cd = 카드뮴, Hg = 수은, Pb = 납

Краткое руководство беспроводной мыши Model I 2

Беспроводной донгл для Model I 2:

► GLO WDV2 MS- MB
► GLO-WDV2-MS-MG

Варианты подключения: проводной/беспроводной

Проводной режим: кабель Ascended USB A — USB C

Беспроводной режим: подключение на частоте 2,4 ГГц без задержек

Подключение по Bluetooth 5.2

Минимальная дальность: 5 метров

РЧ-мощность: <0.01 дБм

Рабочая частота: от 2402 до 2480 МГц

Рабочая температура: -20 до 45°C

Настройка: мы рекомендуем перед первым использованием в беспроводном режиме полностью зарядить мышь. Для этого подключите конец кабеля USB A к компьютеру, а другой конец — к порту USB C на передней панели мыши. В проводном режиме мышь можно использовать как обычно. При использовании кабеля USB C, отличного от прилагаемого кабеля Ascended, мы рекомендуем использовать его только для зарядки, так как игра с другим кабелем может привести к повреждению порта мыши из-за недостаточной поддержки кабеля. Общее время зарядки составляет примерно 2 часа.

Аккумулятор: при использовании мыши в беспроводном режиме вы можете проверить срок службы аккумулятора, нажав кнопку DPI и удерживая ее в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор зарядки аккумулятора под кнопкой DPI будет мигать цветом, соответствующим уровню заряда аккумулятора, как указано ниже:

0-25%: красный | **26-60%:** оранжевый | **61-90%:** желтый | **91-100%:** зеленый

Когда уровень заряда аккумулятора падает ниже 7%, светодиодный индикатор трижды мигнет красным цветом. Это будет продолжаться до тех пор, пока мышь не будет подключена к зарядке или полностью не разрядится.

Сброс: вы можете сбросить мышь до заводских настроек, удерживая левую и правую кнопки мыши вместе с прокруткой в течение 5 секунд. Примечание: это действие приведет к удалению всей информации профиля мыши и сбросу всех настроек до заводских значений по умолчанию.

Поддержка и сервис: если у вас есть какие-либо вопросы о вашем устройстве или же у вас возникли проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к нам. Кроме того, вы можете посетить наш сайт www.gloriousgaming.com, где вы найдете ответы на частые вопросы, советы по устранению неполадок и другие продукты Glorious.

Информация об авторских правах и интеллектуальной собственности: © 2022 Glorious LLC. Все права защищены. Торговые марки Glorious и ASCEND зарегистрированы, и все соответствующие логотипы, названия, услуги, продукты и услуги являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками Glorious LLC или аффилированных компаний в США или других странах. Все другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью их соответствующих владельцев, а другие названия компаний и продуктов, упомянутые здесь, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Glorious LLC (далее «Glorious») может обладать авторскими правами, товарными знаками, коммерческой тайной, патентами, патентными заявками или другими правами на интеллектуальную собственность (зарегистрированными или незарегистрированными) в отношении продукта, описанного в этом руководстве. Предоставление этого руководства не дает вам лицензии на такие авторские права, товарные знаки, патенты или другие права на интеллект уальную собственность. Товар может отличаться от изображения на упаковке или иным образом. Glorious LLC не несет ответственности за такие различия или любые ошибки, которые могут возникнуть. Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления.

Гарантия: предоставляется ограниченная гарантия производителя сроком на 2 года. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате вскрытия устройства.

Ограничение ответственности: Glorious ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любую упущенную выгоду, потерю информации или данных, а также особый, случайный, косвенный, штрафной, последующий или случайный ущерб, возникший каким-либо образом в результате распространения, продажи, перепродажи, использования или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах ответственность GLORIOUS не может превышать розничную цену Продукта.

ВНИМАНИЕ: продукт содержит мелкие детали, поэтому держите его в недоступном месте для детей в возрасте до 10 лет, чтобы избежать риска удушья. Держите продукт подальше от воды и влаги. Во избежание возгорания подключайте изделие к источнику питания, который соответствует требованиям PS1, изложенным в IEC/EN/UL 62368, и имеет выходную мощность менее 15 Вт. Опасность взрыва при замене аккумулятора на аккумулятор неподходящего типа. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями. Эксплуатация данного оборудования в жилых помещениях может вызвать радиопомехи. Аккумулятор надежно установлен и не подлежит замене. Если его срок службы подошел к концу, следует заменить весь продукт.

Обслуживание: будьте осторожны при очистке продукта. Протрите глянцевые поверхности слегка влажной тканью и дайте им высохнуть. Не используйте химические чистящие средства и не промывайте водой. Очистите изделие от пыли, мусора и песка с помощью легкой щетки или баллончика со сжатым воздухом.

Условия хранения: температур от -20 до 45°C; влажность менее 95% (отн.)

Условия эксплуатации: температура от 0 до 40°C; влажность менее 90% (отн.)

=== Напряжение постоянного тока

Общее: настоящие условия регулируются и толкуются в соответствии с законами юрисдикции, в которой Продукт был куплен. Если какое-либо условие в настоящем документе будет признано недействительным или не имеющим силы, то такое условие (в той мере, в какой оно является недействительным или не имеющим силы) не будет иметь силы и будет считаться исключенным без аннулирования какого-либо из оставшихся условий. Glorious оставляет за собой право изменять любые условия в любое время без предварительного уведомления.

Утилизация упаковок: утилизируйте упаковку в соответствии с ее типом. Утилизируйте бумагу и картон как макулатуру, а пленку — как перерабатываемый материал.

Аккумуляторы нельзя выбрасывать в бытовой мусор! Как потребитель, вы по закону обязаны обеспечить, чтобы все аккумуляторы, независимо от того, содержат ли они вредные вещества или нет*, были переданы в пункт сбора в вашем населенном пункте/районе или в коммерческий сектор, чтобы их можно было доставить на предприятие по утилизации отходов. Аккумулятор прочно установлен в устройство и может быть удален только специалистом, поэтому устройство необходимо сдать в специализированный пункт сбора или специализированному продавцу. * Обозначения: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец