

FIQI[®]



User Guide for Tracker

Smart Bluetooth Tracker



Works with

Apple Find My

User Manual

Product Name: Tracker

Model: DW003

Fast Pairing and binding method

Please use the camera on your iPhone to scan this QR code and subsequently open the "Find My" app to complete the link binding process.

Method 1:

Use your iPhone camera to scan this QR code and click the text "Find My" Text on the page.

Method 2:

Use your iPhone camera to scan this QR code and click the QR code icon on the page, and then choose "Open in "Find My".

Active **2-Year** Warranty

Please send your order number to our WhatsApp /Email **within 7 days** after receiving the product to activate the warranty.

We will provide you **2-year** after-sales service.

Support free replacement of damaged products.
(No need to return damaged products)

Contacts:

Email: bzjsgdhsjacdhshsvf@gmail.com

WhatsApp: +86 17784686414

一、Item Activation & Binding & Reset

Turn On

Press and hold the button for 2 seconds – "Beep" confirms activation.

⚠ Device will automatically power off with a 'Beep, Beep' prompt if no pairing operation is performed within 10 minutes after startup.

⚠ When the device is powered on, whether in an unconnected or connected state, double-pressing the button will trigger a "Beep" prompt tone.

Power off

Press and hold the button for approximately 6 seconds. A sequence of "Beep, Beep Beep, Beep Beep Beep" indicates a successful power-off.

⚠ Note: Ensure the device is powered on.

Reset

Press and hold the button continuously. You will hear a sequence of "Beep, Beep Beep, Beep Beep Beep". Then continue holding the button for another 5 seconds immediately, and you will hear a single long "Beep". The total duration of holding the button is approximately 15 seconds.


⚠ Functions such as "Play Sound" will be unavailable during this process (a prompt will indicate the need to re-pair).
To proceed using, remove the device from your paired list and reconnect.

二、How to Connect




① Open Apple "Find My" App

② Tap the FIQI Tag



③ Tap "Add Item"




④ Select "Other Supported Items"



⑤ Tap "Connect" on FIQI Tag
[Note: Keep FIQI Tag within ≤5cm of device]



⑥ Enter item name



⑦ Select item emoji, click "Continue" ⑧ Click "Finish" (Mandatory)
⑨ Select associated Apple ID - Click "Finish" (Mandatory)



! Note:

- After pairing with Apple "Find My" App, the FIQI Tag sounds 2 short beeps("Beep, Beep").
- If the item is already registered to someone else's Apple ID, the original owner will need to "remove Item" before it can be added. (Single-device pairing limitation)

! Pre-Connection Checklist

- Bluetooth: Active
- Internet: Connected
- Share My Location : "Settings" App→ Apple ID → Find My

System Requirements

• For iOS Devices:

- ✓ iPhone or iPad with iOS/iPadOS 14.5 or later
- ✓ Apple Watch with the latest watchOS
- ✓ Uses Apple "Find My" app

Pairing Other Devices


! Single-Device Limitation

- Remove existing pairing ("Remove Item" in Find My)
- Reset FIQI Tag
- Connect new device

- ! The device will stay in pairing mode and does not turn off after removal. It will automatically power off after 10 minutes without a successful pairing.

≡、Function Introduction

Locate your Item



(1) Find Item Locator

- Tap "Play Sound" → Item Locator emits "Beep Beep Beep" sound when it is nearby



(2) Find your Item Locators location

- Last known location appears as your custom emoji on map → Tap "Directions"
- Navigates to recorded location

Find Item when Out of Range


(1) Enable the "Notify When Left Behind" toggle

- you will receive a notification when you leave your Item Locator behind and it is no longer in range of your device.



(2) Enable the "Notify when Found" toggle

- when your Item location is seen by another "Find My" enabled device, you will receive a notification of its updated location.




(3) Activation Rules

- ! "Notify when Found" only activates when:
- Item is out of Bluetooth range
 - "Left Behind" mode is triggered

When Your Item is Lost


(1) Show Contact Info: Allow Others to Get in Touch

- ① Open Apple "Find My" App
- ② Select your "FIQI Tag" under "Items"
- ③ Select " Show Contact Info"
- ④ Tap "Continue"
- ⑤ Enter Contact Info
- ⑥ Activate



(2) Share Item Location: Allow others to locate this item

- ① Open Apple "Find My" App
- ② Select your "FIQI Tag" under "Items"
- ③ Select "Share Item Location"
- ④ Tap "Continue"
- ⑤ Follow the "On Screen" instruction



! Critical Notes:

- "Notify When Found" auto-enables with "Lost Mode".
- Device lockout: when "Lost Mode" is enabled, your Item Locator is locked and cannot be paired to a new device.

Updating Contact Information in Lost Mode

(1) Access Lost Mode Settings

- ① Open Apple "Find My" App
- ② Select your "FIQI Tag" under "Items"



(2) Access Lost Mode Settings

- ① Update Phone/Email → Tap "Save"

Show Contact Info

Tap to show contact info

This item has been lost. Please call me.

Remove Contact Info


This information will be associated with your Apple Account as long as this feature is active to help you retrieve your location.

! Critical Notes:

- "Turn Off Lost Mode" when you don't need to activate lost mode.

Identify Found Item & Contact The Owner


- ① Turn on the FIQI Tag
- ② Open Apple "Find My" App
- ③ Tap "Identify Found Item" ("Item" page)
- ④ "Searching items..."
- ⑤ Select "FIQI Tag" → Tap "Continue"
- ⑥ Access "Learn About This Item" interface
- ⑦ Activate product portal via "Learn More" link
[With a triple-click, you will hear the tone pattern: "Beep, Beep Beep".]
- ⑧ Tap "Continue On Website"
- ⑨ Displays your item's contact information (requires internet)



四、Item Removal

Delete Specific FIQI Tag

- ① Open Apple "Find My" App



- ② Tap "Items" → Swipe left target tag → Tap "Remove Item"
Or Slide down to the bottom tap → Tap "Remove Item"
- ③ "Remove Item?" → Tap "Remove"
- ④ Tap "Remove"

[Wait for the device to emit a "Beep, Beep, Beep" sound to indicate successful removal]

[Once item has been removed, it will need to be set up to use it again.]



Confirm with Remove in pop-up

- ⚠ Prerequisite: Ensure "Lost Mode" is disabled before deletion.
- ⚠ Successful deletion: Item beeps "Beep, Beep, Beep".
- ⚠ The device will stay in pairing mode and does not turn off after removal. It will automatically power off after 10 minutes without a successful pairing.

五、 Battery Replacement & Maintenance

- ⚠ The product can't be recharged. When the battery low, you will receive a notification from the app. Please follow the steps below to replace the battery.

Preparation


- Tools: plastic spudger x 1
- Environment: Dry, dust-free, anti-static

Disassembling the Housing

- ① Gently insert the spudger into the edge gap of the "FIQI Tag" locator. Slowly pry open the cover along the seam.
- ② Separate the housing into two parts (typically top/ bottom plates). Store securely to prevent loss.

Remove Old battery

- Hold battery edges with fingers, remove with positive(+) pole facing up.



Inspect Battery compartment


- Clean dust/oxides inside compartment. Ensure contacts are clean.
- If foreign matter exists, wipe with alcohol swab and air-dry completely.

Install New Battery

- Confirm new battery model: CR2032 (button cell).
- Insert new battery into "FIQI Tag" compartment with (+) pole facing up.

Secure Cover

- Align side latches first, press along edges to lock.



Power Verification

- Open "Find My" app
- Check battery status
- Low battery alerts via "Find My" notification

Waterproof Care Protocol

Clean surface with microfiber cloth only

If Exposed to Liquids:

Immediate drying → Disassemble backplate
→ Air-dry ≥24hrs

⚠ Prohibited: Hair dryers / heat tools

FIQI Tag

With You

Lixian Avenue, Longhua,
Shenzhen, Guangdong

Now ·

Item Battery Is Low

Change or charge the battery for this item
and try again.



Cancel

六、Share items/devices

The people you've shared it with will be able to locate it, and they won't receive unidentified-tracking notifications.

- ① Open "Find My" app, tap the item which you want share.
- ② Under share item, you can add people by enter their contact.
- ③ Tips: One item can most share to 5 person.

⚠ To use Share items, make sure you and your friends have installed the iOS 17, iPadOs 17, or macOS 14 sonoma public betas or newer.

七、Privacy & Security Configuration

Anti-Tracking Alerts & Protection

(1) Trigger Scenario

When unpaired devices detect an unknown FIQI Tag moving with you for **3-6+** hours.

(2) Response Protocol

- ① iPhone displays "FIQI Tag Found Moving With You" alert
→ Tap "View Details"
- ② Tap "Items Detected With You"
- ③ Activate "Sound Playing"
→ Locate tag via distinct chime

⚠ If malicious:

Remove battery + give a warning



Temporary Alert Deactivation

- ① Tap "FIQI Tag Found Moving With You" alert notification message
- ② Tap "Pause Tracking Notifications"
- ③ Tap "Pause for Today"



Share This Item

Add Person



八、 Legal Notice

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Manufacturer: Dongguan Moldull Acoustic Technology Co.,Ltd.

PDF User's Manual

For more detailed guide steps, please download the instruction manual PDF on the link/contact the brand's customer service team to receive a detailed version of the instruction manual PDF.

 WARNING		 WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.		KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.  Warning : Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children. See manual.	

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

EN: Warning!!! Flammable and explosive, don't disassemble, hit or burn the unit.
NL: Waarschuwing!!! Ontvlambaar en explosief, niet demonteren, slaan of verbranden.
ES: ¡¡¡Advertencia!!! Inflamable y explosivo, no desmonte, golpee ni queme la unidad.
FR: Attention!!! Inflammable et explosif, ne pas démonter, frapper ou brûler l'appareil.
SV: Varning!!! Brandfarlig och explosiv, montera inte isär, slå eller bränn inte enheten.
IT: Avvertimento!!! Inflammabile ed esplosivo, non smontare, colpire o bruciare l'unità.
DE: Warnung!!! Entflammbar und explosiv, das Gerät nicht zerlegen, schlagen oder verbrennen.
PL: Ostrzeżenie!!! Produkt łatwopalny i wybuchowy, nie demontować, nie uderzać ani nie spalać urządzenia.
JP: 警告！可燃性、爆発性であるため、分解したり、ぶついたり、燃やしたりしないでください。



Points de collecte sur www.quelartdemetredetours.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil.

RoHS Made in China

ISED STATEMENT:

- English:

* This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

- French:"

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d' innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF warning statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L' appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d' exposition aux RF. L' appareil peut être utilisé en condition d' exposition portable sans restriction.

User Manual

Product Name: Tracker

Series Model: DW003

Schnelle Kopplungs- und Bindungsmethode

Scannen Sie diesen QR-Code mit der Kamera Ihres iPhones und öffnen Sie anschließend die App „Wo ist?“, um den Verbindungsprozess abzuschließen.

Methode 1:

Scannen Sie diesen QR-Code mit der iPhone-Kamera und tippen Sie auf den Text „Wo ist?“ auf der angezeigten Seite.

Methode 2:

Scannen Sie diesen QR-Code mit der iPhone-Kamera, tippen Sie auf das QR-Code-Symbol auf der Seite und wählen Sie dann „In , Wo ist?“ öffnen“.

Aktive **2-Jahre**-Garantie

Bitte senden Sie Ihre Bestellnummer innerhalb **von 7 Tagen** nach Erhalt des Produkts an unsere WhatsApp / E-Mail, um die Garantie zu aktivieren.

Wir bieten Ihnen **2-Jahr** after-Sales-Service.

Unterstützen Sie den kostenlosen Ersatz beschädigter Produkte. (Beschädigte Produkte müssen nicht zurückgegeben werden)

Kontakt Daten:

Email: bzjsgdhsjacdhshsvf@gmail.com

WhatsApp: +86 17784686414

一、Aktivierung & Bindung & Zurücksetzen

Einschalten

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Ein Bestätigungston ertönt.

- ⚠ Ohne Kopplung innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten schaltet sich das Gerät automatisch mit einem „Piep, Piep“-Signal aus.
- ⚠ Wenn das Gerät eingeschaltet ist, ertönt ein Piepton bei einem Doppelklick sowohl im nicht verbundenen als auch im verbundenen Zustand.

Ausschalten

Halten Sie die Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt. Eine Folge von „Piep, Piep Piep, Piep Piep Piep“ zeigt ein erfolgreiches Ausschalten an.

- ⚠ Hinweise: Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Zurücksetzen

Halten Sie die Taste kontinuierlich gedrückt. Sie hören eine Folge von „Piep, Piep Piep, Piep Piep Piep“. Halten Sie die Taste dann sofort weitere 5 Sekunden gedrückt, und es ertönt ein einzelner langer „Piep“. Die Gesamthaltezeit der Taste beträgt etwa 15 Sekunden.


- ⚠ Funktionen wie „Ton abspielen“ sind während dieses Vorgangs nicht verfügbar (eine Eingabeaufforderung weist darauf hin, dass eine erneute Paarung erforderlich ist). Um die Nutzung fortzusetzen, entfernen Sie das Gerät aus Ihrer Paarungsliste und verbinden Sie es erneut.

二、Verbindungsvorgang




① Öffnen Sie die App „Wo ist?“

② FIQI Tag einschalten



- ③ Tippen Sie auf „Gegenstand hinzufügen“




- ④ Wählen Sie „Andere unterstützte Gegenstände“



- ⑤ Tippen Sie auf „Verbinden“ beim FIQI Tag
[Hinweis: FIQI Tag ≤5cm vom Gerät entfernt halten]



- ⑥ Objektnamen eingeben



- ⑦ Emoji auswählen → „Weiter“



- ⑧ „Fertigstellen“ (Pflichtschritt)

- ⑨ Apple-ID auswählen → „Fertigstellen“ (Pflichtschritt)



Hinweise:

- Nach der Kopplung mit der App „Wo ist?“ gibt der FIQI Tag 2 kurze Signaltöne von sich („Piep, Piep“).
- Bei Verbindung an fremde Apple-ID: Der ursprüngliche Besitzer muss den Gegenstand unter „Gegenstand entfernen“ freigeben.
(Einzelgeräte-Paarung beschränkt)



Vorbereitung vor der Verbindung

- Bluetooth: Aktiviert
- Internetverbindung: Besteht
- „Teilen meines Standorts“: App „Einstellungen“ → Apple ID → Wo ist?

Systemanforderungen

• Für iOS-Geräte:

- ✓ iPhone oder iPad mit iOS/iPadOS 14.5 oder neuer
- ✓ Apple Watch mit der neuesten watchOS
- ✓ Nutzt die Apple-App „Wo ist?“

Andere Geräte koppeln



Einschränkung: Ein Gerät pro Kopplung


- Bestehende Kopplung entfernen („Gegenstand entfernen“ in Wo ist?)
- FIQI Tag zurücksetzen
- Neues Gerät verbinden

- ⚠ Nach dem Entfernen bleibt das Gerät im Kopplungsmodus und schaltet sich nicht aus. Ohne erfolgreiche Kopplung schaltet es sich nach 10 Minuten automatisch ab.

≡ Funktionsübersicht

Ortung Ihres Geräts

(1) Gerätesuche per Ton



- Tippen Sie auf „Ton abspielen“ → Das Gerät gibt ein „Piep-Piep-Piep...“-Signal ab (bei ausreichender Nähe).



(2) Standortverfolgung auf der Karte

- Der letzte bekannte Standort wird als Ihr benutzerdefiniertes Emoji angezeigt → Tippen Sie auf „Route“
- Navigieren Sie zum gespeicherten Standort.

Gegenstandsuche außerhalb der Reichweite


(1) „Benachrichtigen bei Zurücklassen“ aktivieren

- Sie erhalten eine Warnung, wenn Sie den Gegenstand außerhalb der Bluetooth-Reichweite zurücklassen.



(2) „Benachrichtigen bei Wiederauffindung“ aktivieren

- Wenn ein anderes Apple-Gerät mit „Wo ist?“-Netzwerk den Gegenstand erkennt, erhalten Sie eine Standortaktualisierung.



(3) Aktivierungsregeln

- ⚠ „Benachrichtigen bei Wiederauffindung“ wird nur ausgelöst, wenn:
- Das Objekt sich außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet
 - Der „Zurückgelassen“-Modus bereits aktiviert wurde

Wenn Ihr Gegenstand verloren ist


(1) Kontaktdaten anzeigen: Anderen ermöglichen, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen

- ① Öffnen Sie die App „Wo ist?“
- ② Wählen Sie Ihren „FIQI Tag“ unter „Gegenstände“
- ③ „Kontaktdaten anzeigen“ auswählen
- ④ „Weiter“ bestätigen
- ⑤ Kontaktdaten eingeben
- ⑥ Aktivierung abschließen



(2) Gegenstandsstandort teilen: Anderen ermöglichen, diesen Gegenstand zu lokalisieren

- ① Öffnen Sie die App „Wo ist?“
- ② Wählen Sie Ihren „FIQI Tag“ unter „Gegenstände“
- ③ „Gegenstandsstandort teilen“ auswählen
- ④ „Weiter“ bestätigen
- ⑤ Folgen Sie den Bildschirmweisungen



⚠ Kritische Hinweise:

- „Benachrichtigen bei Wiederauffindung“ wird automatisch mit dem Verlustmodus aktiviert.
- Gerätesperre: Bei aktiviertem Verlustmodus ist der „FIQI Tag“ gesperrt und kann nicht neu gekoppelt werden.

Kontaktinformationen im Verlustmodus aktualisieren

(1) Zugriff auf Verlustmodus-Einstellungen

- ① Öffnen Sie die App „Wo ist?“
- ② Wählen Sie Ihren „FIQI Tag“ unter „Gegenstände“



(2) Kontaktdaten bearbeiten

- ① Tippen Sie auf „Aktiviert“
- ② Telefon/E-Mail aktualisieren → „Speichern“ bestätigen




⚠ Kritischer Hinweis:

- „Verlustmodus deaktivieren“, sobald die Ortungsfunktion nicht mehr benötigt wird.


Gefundenen Gegenstand identifizieren & Besitzer kontaktieren

- ① FIQI Tag einschalten
- ② Öffnen Sie die App „Wo ist?“
- ③ Tippen Sie auf „Gefundenen Gegenstand identifizieren“ (Seite „Gegenstände“)
- ④ „Suche nach Gegenständen...“
- ⑤ Wählen Sie „FIQI Tag“ → „Weiter“
- ⑥ „Informationen zu diesem Gegenstand“ aufrufen
- ⑦ Produktportal aktivieren: „Weitere Informationen“-Link
(Tasten Sie den Netzschalter)
- ⑧ Tippen Sie auf „Auf Webseite fortfahren“
- ⑨ Kontaktdaten des Besitzers werden angezeigt
(Internetverbindung erforderlich)



四、Gerät entfernen

Bestimmten FIQI Tag löschen



- ① Öffnen Sie die App „Wo ist?“
- ② Tippen Sie auf „Gegenstände“ → Wischen Sie den Ziel-Tag nach links → „Gegenstand entfernen“
Oder Scrollen Sie nach unten → „Gegenstand entfernen“
- ③ „Gegenstand entfernen?“ → „Entfernen“ bestätigen
- ④ „Entfernen“ erneut tippen

[Warten Sie auf das Bestätigungssignal „Piep, Piep, Piep“.]

[Nach dem Entfernen muss das Gerät neu eingerichtet werden.]



Bestätigung im Pop-up

- ⚠ Voraussetzung: Deaktivieren Sie zuerst den „Verlustmodus“.
- ⚠ Erfolgreiche Löschung: 3x „Piep, Piep, Piep“-Signalton.
- ⚠ Nach dem Entfernen bleibt das Gerät im Kopplungsmodus und schaltet sich nicht aus. Ohne erfolgreiche Kopplung schaltet es sich nach 10 Minuten automatisch ab.

五、Batteriewechsel & Wartung


- ⚠ Das Gerät kann nicht aufgeladen werden. Wenn die Batterie schwach ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung über die App. Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die Batterie auszutauschen.

Vorbereitung

- Werkzeug: Plastik-Heber x 1
- Umgebung: Trocken, staubfrei, antistatisch

Gehäuse demontieren

- ① Stecken Sie den Spudger vorsichtig in die Randfuge des FIQI Tag-Locators. Heben Sie die Abdeckung langsam entlang der Naht auf.
- ② Teilen Sie das Gehäuse in zwei Teile (üblicherweise Ober- und Unterplatte). Aufbewahren Sie sie sicher, um Verlust zu vermeiden.



Alte Batterie entfernen

- Halten Sie die Batterie an den Rändern mit den Fingern und entfernen Sie sie, wobei das Pluspol (+) nach oben zeigt.

Batteriefach prüfen


- Staub/Oxide im Fach reinigen. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte sauber sind.
- Bei Fremdkörpern mit einem Alkoholtupfer abwischen und vollständig trocknen lassen.

Neue Batterie installieren

- Bestätigen Sie das Modell der neuen Batterie: CR2032 (Knopfzelle).
- Stecken Sie die neue Batterie mit nach oben zeigendem Pluspol (+) in das FIQI Tag-Batteriefach.

Deckung sichern

- Zuerst die seitlichen Rasten ausrichten, dann entlang der Ränder drücken, um zu verriegeln.



Stromversorgungsprüfung

- ① Apple „Wo ist?“ App Öffnen
- ② Batteriestatus prüfen
- ③ Niedrige Batterie: Warnung via „Wo ist?“-Benachrichtigung

FIQI Tag

With You

Luxian Avenue, Longhua,
Shenzhen, Guangdong
Now - 10:00

Item Battery Is Low

Change or charge the battery for this item and try again.



Wasserdichtheitsprotokoll

Nur mit Mikrofaser Tuch reinigen

Bei Flüssigkeitskontakt:

Sofort trocknen → Rückplatte demontieren

→ ≥24 Stunden lufttrocknen

⚠ Verboten: Föhn/Heißluftgeräte

六、Objekte freigeben/Geräte teilen



Share This Item



Add Person

Freigegebene Benutzer können den Gegenstand orten und erhalten keine Warnungen vor unbekannten Tracking-Geräten.

- ① Apple-App „Wo ist?“ öffnen und das zu teilende Gerät antippen.
- ② Unter „Gegenstand teilen“ können Sie Personen hinzufügen, indem Sie deren Kontakte eingeben.
- ③ Hinweis: Ein Gegenstand kann maximal an 5 Personen geteilt werden.

⚠ Sowohl Sie als auch die Freigabepartner benötigen:
iOS 17 / iPadOS 17 / macOS 14 Sonoma Public Beta oder neuer.

七、Datenschutz & Sicherheitseinstellungen

Allarmi anti-tracciamento & protezione

(1) Scenario di attivazione

Se dispositivi non associati rilevano un FIQI Tag sconosciuto vicino a te per 3–6+ ore

(2) Protocollo di risposta

- ① iPhone mostra l'avviso „FIQI Tag ti sta seguendo“
→ Tocca „Visualizza dettagli“
- ② Tocca „Oggetti rilevati vicino a te“
- ③ Attiva „Riproduci suono“ → Individua tramite tono univoco

⚠ Se malevolo:



- Rimuovi batteria + Segnala alle autorità (Art. 612-bis Codice Penale)



FIQI Tag Found Moving With You now
The owner of this item can see its location.
Tap to open Find My and see available acti...

Vorübergehende Deaktivierung von Warnungen

- ① Tippen Sie auf die Benachrichtigung „FIQI Tag folgt Ihnen“
- ② Wählen Sie „Tracking-Warnungen pausieren“
- ③ Tippen Sie auf „Heute pausieren“



PDF-Benutzerhandbuch

Für detaillierte Anleitungsschritte laden Sie bitte das Handbuch-PDF über den Link herunter oder kontaktieren Sie das Kundenservice-Team der Marke, um eine vollständige Version des Handbuchs zu erhalten.

⚠ WARNING		⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	 	KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately. Warning: Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children. See manual.	

User Manual

Product Name: Tracker

Series Model: DW003

Metodo rapido per l'accoppiamento e l'associazione

Usa la fotocamera del tuo iPhone per scansionare questo QR code, quindi apri l'app «Dov'è» per completare il processo di collegamento.

Metodo 1:

Scansiona questo QR code con la fotocamera dell'iPhone e tocca il testo «Dov'è» sulla pagina visualizzata.

Metodo 2:

Scansiona questo QR code con la fotocamera dell'iPhone, tocca l'icona del QR code sulla pagina e seleziona Apri in «Dov'è» si trova.

2-anni di garanzia attiva

Si prega di inviare il numero d'ordine al nostro WhatsApp / Email **entro 7 giorni** after ricevere il prodotto per attivare la garanzia.

Vi forniremo **2-anni** di servizio post-vendita.

(Supporto per la sostituzione gratuita dei prodotti danneggiati)

(Non è necessario restituire prodotti danneggiati)

Recapiti:

Email: bjsgdhsjacdhshsvf@gmail.com

WhatsApp: +86 17784686414

— Attivazione & Associazione & Ripristino

Accensione

Tenere premuto il pulsante per 2 secondi – segnale acustico „Bip“ conferma l'attivazione.

⚠ Se non viene associato entro 10 minuti dall'accensione, il dispositivo si spegne automaticamente con un segnale acustico „Bip, Bip“.

⚠ Quando il dispositivo è acceso, un doppio tap sul pulsante emetterà un tono di avviso „Bip“, sia in stato non connesso che connesso.

Spegnimento

Tenere premuto il pulsante per circa 6 secondi. Una sequenza di „Bip, Bip Bip, Bip Bip Bip“ indica che lo spegnimento è avvenuto con successo.

⚠ Note : Assicurati che il dispositivo sia acceso.

Reimpostare

Tenere premuto continuamente il pulsante. Si sentirà una sequenza di „Bip, Bip Bip, Bip Bip Bip“. Poi continuare a tenere premuto il pulsante immediatamente per altri 5 secondi, e si sentirà un singolo „Bip“ lungo. La durata totale di pressione del pulsante è di circa 15 secondi.


⚠ Funzioni come „Riprodurre suono“ non sono disponibili durante questo processo (un messaggio di avviso indica la necessità di riaccoppiare). Per continuare a utilizzarlo, rimuovere il dispositivo dalla lista di accoppiamento e riconnetterlo.

二、Procedura di collegamento




① Apri l'app «Dov'è»

② Accendere il FIQI Tag



③ Toccare „Aggiungi oggetto”




④ Selezionare „Altri articoli supportati”



⑤ Toccare „Connetti” sul FIQI Tag
[Nota: Mantenere il ≤5cm dal dispositivo]



⑥ Inserisci nome oggetto



⑦ Scegliere un emoji → „Continua” ⑧ „Termina” (obbligatorio)
⑨ Selezionare l'Apple ID associato → „Termina” (obbligatorio)



! Note importanti:

- Dopo l'associazione con l'app «Dov'è», il FIQI Tag emette 2 brevi segnali acustici ("Bip, Bip").
- Se già registrato: Il proprietario originale deve „rimuovere l'oggetto" dalle impostazioni Apple ID. (Limite di abbinamento a un solo dispositivo)

! Controllo pre-connessione

- Bluetooth: Attivato
- Internet: Connesso
- „Condividi la mia posizione": App „Impostazioni" → Apple ID → „Dove è"

Requisiti di sistema

• Per dispositivi iOS:

- ✓ iPhone o iPad con iOS/iPadOS 14.5 o successivo
- ✓ Apple Watch con la watchOS più recente
- ✓ Usa l'app Apple „Dove è"

Collegamento di altri dispositivi

! Limitazione a un singolo dispositivo

- Rimuovi pairing esistente („Rimuovi oggetto" in „Dove è")
- Ripristina il FIQI Tag
- Connetti nuovo dispositivo


- ! Nach dem Entfernen bleibt das Gerät im Kopplungsmodus und schaltet sich nicht aus. Ohne erfolgreiche Kopplung schaltet es sich nach 10 Minuten automatisch ab.

≡ Introduzione alle funzioni

Localizza il tuo oggetto

(1) Ricerca acustica

- Tocca „Riproduci suono" → L'oggetto emette un segnale „Bip-Bip-Bip..." se nelle vicinanze.





(2) Tracciamento sulla mappa

- L'ultima posizione registrata appare come emoji personalizzata
→ Tocca „Indicazioni”
- Avvia la navigazione verso la posizione memorizzata.

Ricerca fuori portata


(1) Attiva „Avvisa se dimenticato”

- Riceverai una notifica quando lasci l'oggetto fuori dalla portata Bluetooth.



(2) Attiva „Avvisa se rilevato”

- Se un altro dispositivo Apple con „Dove è” rileva l'oggetto, riceverai la posizione aggiornata.




(3) Regole di attivazione

- ⚠ „Avvisa se rilevato” si attiva solo se:
 - L'oggetto è fuori portata Bluetooth
 - La modalità „Oggetto dimenticato” è già attiva

Quando l'oggetto è perso


(1) Mostrare info di contatto: Consentire ad altri di contattarti

- ① Aprire l'app «Dov'è»
- ② Selezionare „FIQI Tag” under „Oggetti”
- ③ Selezionare „Mostra info di contatto”
- ④ Toccare „Continua”
- ⑤ Inserire info di contatto
- ⑥ Attiva



(2) Condividere il luogo dell'oggetto: Consentire ad altri di localizzarlo

- ① Aprire l'app «Dov'è»
- ② Selezionare „FIQI Tag” under „Oggetti”
- ③ Selezionare „Condividi luogo dell'oggetto”
- ④ Toccare „Continua”
- ⑤ Seguire le istruzioni sullo schermo



Avviso importante:

- La funzione “Avvisa quando trovato” si attiva automaticamente con la modalità smarrito.
- Blocco dispositivo: quando la modalità smarrito è attivata, il localizzatore del tuo oggetto viene bloccato e non può essere associato a un nuovo dispositivo.

Aggiornare i contatti in modalità smarrito

(1) Accedere alle impostazioni

- ① Aprire l'app «Dov'è»
- ② Seleziona il tuo „FIQI Tag” in „Oggetti”

(2) Modifica dei dati di contatto

- ① Tocca „Attivato”
- ② Modifica telefono/email → Conferma „Salva”

! Nota fondamentale:

- „Disattiva la modalità smarrito” quando non è più necessaria.



Show Contact Info

Tap to show info


You have location lock. Please call me.

Remove Contact Info

This information will be associated with your device. It will be visible to anyone who has your location.

Identificare oggetto trovato e contattare il proprietario

- ① Accendere il FIQI Tag
- ② Aprire l'app «Dov'è»
- ③ Toccare „Identifica oggetto trovato” (pagina „Oggetti”)
- ④ „Ricerca oggetti in corso...”
- ⑤ Selezionare „FIQI Tag” → „Continua”
- ⑥ Accedere a „Informazioni su questo oggetto”
- ⑦ Attivare il portale prodotto tramite link „Ulteriori informazioni”




[Premere il pulsante velocemente due volte. Suona un tono di conferma.]

- ⑧ Toccare „Continua sul sito web”
- ⑨ Visualizzazione dati di contatto del proprietario (richiede connessione Internet)

四、Rimozione dispositivo

Eliminare un FIQI Tag specifico


- ① Aprire l'app «Dov'è»



- ② Toccare „Oggetti” → Sfiare il tag a sinistra → „Rimuovi oggetto”
Oppure Scorrere in basso → „Rimuovi oggetto”
- ③ „Rimuovere l'oggetto?” → Confermare „Rimuovi”
- ④ Toccare nuovamente „Rimuovi”

[Attendere il segnale acustico „Bip, Bip, Bip”]

[Dopo la rimozione, il dispositivo richiede riconfigurazione.]



Conferma tramite pop-up

- ⚠ Prerequisito: Disattivare la „modalità smarrito” prima dell'eliminazione.
- ⚠ Eliminazione riuscita: Segnale „Bip, Bip, Bip”.
- ⚠ Dopo la rimozione, il dispositivo rimane in modalità di associazione e non si spegne. Si spegne automaticamente dopo 10 minuti se l'associazione non viene completata.

五、Sostituzione batteria & manutenzione


- ⚠ Il prodotto non può essere ricaricato. Quando la batteria è scarica, riceverete una notifica dall'app. Seguite i passaggi riportati di seguito per sostituire la batteria.

Preparazione

- Strumenti: Spudger di plastica x 1
- Ambiente: Asciutto, senza polvere, antistatico

Smontare il guscio

- ① Inserire delicatamente il spudger nel gap del bordo del localizzatore FIQI Tag. Aprire lentamente il coperchio lungo la cucitura.
- ② Separare il guscio in due parti (di solito piastra superiore/inferiore).
Conservarle sicuramente per evitare perdite.



Rimuovere la vecchia batteria

- Tenere la batteria per i bordi con le dita e rimuoverla con il polo positivo (+) verso l'alto.

Controllare il vano batteria


- Pulire polvere/ossidi all'interno del vano. Assicurarsi che i contatti siano puliti.
- Se ci sono corpi estranei, pulire con un tampone alcolico e far asciugare completamente.

Installare la nuova batteria

- Confermare il modello della nuova batteria: CR2032 (pila a bottone).
- Inserire la nuova batteria nel vano del FIQI Tag con il polo (+) verso l'alto.

Fissare il coperchio

- Allineare prima i piccoli chiavistelli laterali, poi premere lungo i bordi per bloccare.



Verifica alimentazione

- ① Aprire l'app «Dov'è»
- ② Controllare stato della batteria
- ③ Batteria scarica: Notifica via «Dov'è»

FIQI Tag

With You

Luodian Avenue, Longhua,
Shenzhen, Guangdong
Now · 100%

Item Battery Is Low

Change or charge the battery for this item and try again.



Cancel

Protocollo impermeabile

Pulire solo con panno in microfibra

Se expuesto a líquidos:

Asciugatura immediata → Smontare il pannello

→ Asciugatura naturale ≥ 24 ore

⚠ Vietato: Asciugacapelli/strumenti termici

六、Condivisone oggetti/Dispositivi



Gli utenti con cui condividi l'oggetto potranno localizzarlo senza ricevere avvisi anti-tracciamento non identificati.

Share This Item



Add Person

- ① Aprire l'app „Dove è” e toccare l'oggetto che si vuole condividere.
- ② Sotto „Condividi oggetto”, è possibile aggiungere persone inserendo i loro contatti.
- ③ Suggerimento: Un oggetto può essere condiviso con massimo 5 persone.

⚠ Tu e i destinatari dovete avere: iOS 17 / iPadOS 17 / macOS 14 Sonoma Public Beta o versioni successive.

七、Configurazione privacy & sicurezza

Alertas anti-seguimiento & protección

(1) Escenario de activación


Cuando dispositivos no emparejados detecten un FIQI Tag desconocido cerca de usted durante 3–6+ horas

(2) Protocolo de respuesta

- ① iPhone muestra alerta „FIQI Tag detectado cerca”
→ Pulse „Ver detalles”
- ② Pulse „Objetos detectados cerca”
- ③ Active „Reproducir sonido” → Localice mediante tono específico



⚠ Si es malicioso:

- Extraiga la pila + Reporte a autoridades (Ley Orgánica 3/2018)



Disattivazione temporanea degli avvisi

- ① Toccare la notifica „FIQI Tag ti sta seguendo”
- ② Selezionare „Sospendi notifiche di tracciamento”
- ③ Toccare „Sospendi per oggi”



⚠ Manuale Utente PDF

Per istruzioni più dettagliate, scaricare il manuale d'istruzioni in formato PDF tramite il [collegamento](#) o contattare il servizio clienti del marchio per ricevere la versione completa.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



⚠ WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

⚠ **Warning :** Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children. See manual.



User Manual

Product Name: Tracker

Series Model: DW003

Método rápido de emparejamiento y vinculación

Usa la cámara de tu iPhone para escanear este código QR y luego abre la app « Buscar » para completar el proceso de vinculación.

Método 1:

Escanéa este código QR con la cámara del iPhone y toca el texto « Buscar » en la página que aparece.

Método 2:

Escanéa este código QR con la cámara del iPhone, toca el icono del código QR en la página y selecciona « Abrir en Buscar ».