English

User Manual

Model: DW001;Mi Tracker 007

Product name: Tracker

Works with Android
Find Hub

Active 2-Year Warranty

Please send your order number to our WhatsApp / Email **within 7 days** after receiving the product to activate the warranty.

We will provide you **2-year** after-sales service.

Support free replacement of damaged products. (No need to return damaged products)

Email: yyu334863@gmail.com
WhatsApp: +86 13437909784

Item Activation & Binding & Reset

1. Turn On

Short press the key once, accompanied by a power-on tone.

2. Turn Off

Press the button twice in succession, the third long press for at least 3 seconds, accompanied by a switch-off tone.

3. Reset

Press the key 4 times in quick succession, press and hold the key for the 5th time until you hear the tone "ringing" to complete the reset.



How to Connect



Find Hub

① Open Google Find Hub



② Turn on the tracker



③ Wait and click to connect



④ Click agree and continue



⑤ Done

⚠ Requirements

Android Compatibility

Pairing requires an Android phone or tablet.

To use Google's Find Hub app on an Android phone or tablet to locate Smart Finder, the device must be running Android 9 or later and have Google Play Services installed

Pairing Other Devices

⚠ Single-Device Limitation

Remove existing pairing ("Remove Item" in Find Hub)→ Reset Mi Tracker 007 → Connect new device

Privacy & Security Configuration

1. Anti-Tracking Alerts & Protection

(1) Trigger Scenario
When unpaired devices detect an unknown Mi Tracker 007 moving with you for 3–6+ hours
(2) Response Protocol
① Android devices displays "Mi Tracker 007 Found Moving With You" alert → Tap "View Details"
② Tap "Items Detected With You"
③ Activate "Sound Playing" → Locate tag via distinct chime
⚠ If malicious: Remove battery + give a warning

2. Temporary Alert Deactivation

① Tap "Mi Tracker 007 Found Moving With You" alert notification message
② Tap "Pause Tracking Notifications "
③ Tap "Pause for Today"

Legal Notice

Google 's Find Hub helps you find your belongings quickly and safely – even when your devices are offline or far away. From your misplaced car keys to the tablet hiding beneath your couch cushions, it' s easier than ever to keep track of your items. Plus, all of your location information remains private.

Google' s Find Hub requires location services and Bluetooth to be turned on. Requires cell service or internet connection, Works on AndroidTM 9+ on select devices [devices or phones] and in certain countries for age-eligible users.

Google and Android are trademarks of Google LLC. Nanchang Canzhe and Technology Co., Ltd

⚠ PDF User's Manual

For more detailed guide steps, please download the instruction manual PDF on the link/contact the brand's customer service team to receive a detailed version of the instruction manual PDF.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction .

Warning!!!

Flammable and explosive, don't disassemble, hit or burn the unit.

Deutsch

Benutzerhandbuch

Model: DW001;Mi Tracker 007

Works with Android
Find Hub

Aktive 2-Jahres-Garantie

Bitte senden Sie Ihre Bestellnummer innerhalb **von 7 Tagen** nach Erhalt des Produkts an unsere WhatsApp / E-Mail, um die Garantie zu aktivieren.

Wir bieten Ihnen einen **2-Jahres**-Kundenservice.

Unterstützung kostenloser Ersatz für beschädigte Produkte(keine Notwendigkeit, beschädigte Produkte zurückzusenden)

Email: yyu334863@gmail.com
WhatsApp: +86 13437909784

Artikel aktivieren & Binden & Zurücksetzen

1. Einschalten

Die Taste einmal kurz drücken, begleitet von einem Einschaltton.

2. Ausschalten

Drücken Sie die Taste zweimal hintereinander, den dritten langen Druck für mindestens 3 Sekunden, begleitet von einem Ausschaltton.

3. Zurücksetzen

Drücken Sie die Taste 4 Mal kurz hintereinander, halten Sie die Taste 5 Mal gedrückt, bis Sie den Ton Klingeln" hören, um das Zurücksetzen abzuschließen.



Wie man sich verbindet



Find Hub

① Öffnen Sie Google Find Hub



② Öffnen Sie Tracker



③ Warten und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen



④ Zustimmen und fortfahren



⑤ Abgeschlossen

⚠ Voraussetzungen:

Für die Android-Kompatibilität

ist ein Android-Smartphone oder -Tablet erforderlich.

Um die Google Find Hub App auf einem Android-Smartphone oder -Tablet verwenden zu können, um Smart Finder zu finden, muss auf dem Gerät Android 9 oder höher ausgeführt werden und die Google Play-Dienste installiert sein

Andere Geräte koppeln

⚠ Begrenzung auf ein Gerät

Bestehende Kopplung aufheben ("Element entfernen" in "Find Hub") → Mi Tracker 007 zurücksetzen → Neues Gerät anschließen

Datenschutz & Sicherheit Konfiguration

1. Anti-Tracking-Warnungen & Schutz

(1) Auslöseszenario
Wenn nicht gekoppelte Geräte einen unbekannten Mi Tracker 007 erkennen, der sich 3–6+ Stunden mit Ihnen bewegt
(2) Reaktionsprotokoll
① Anzeige von Android-Geräten "Mi Tracker 007 gefunden, der sich mit Ihnen bewegt" an → Tippen Sie auf "Details anzeigen"
② Tippen Sie auf "Mit Ihnen erkannte Gegenstände"
③ Aktivieren Sie "Tonwiedergabe" → Suchen Sie den Sender über einen eindeutigen Signalton
⚠ Wenn bösartig: Batterie entfernen + Warnung ausgeben1. Anti-Tracking-Warnungen & Schutz

2. Vorübergehende Deaktivierung des Alarms

① Tippen Sie auf die Meldung "Mi Tracker 007 in Bewegung gefunden"
② Tippen Sie auf "Pause Tracking Notifications "
③ Tippen Sie auf "Pause für heute".

Rechtlicher Hinweis

Mit Google Find Hub können Sie Ihre Sachen schnell bedeutet und sicher finden – auch wenn Ihre Geräte offline oder weit entfernt sind. Von Ihren verlegten Autoschlüsseln bis hin zum Tablet, das sich unter Ihren Sofakissen versteckt, ist es einfacher denn je, den Überblick über Ihre Gegenstände zu behalten. Außerdem bleiben alle Ihre Standortinformationen privat.

Für Google Find Hub müssen Ortungsdienste und Bluetooth aktiviert sein. Erfordert Mobilfunk oder Internetverbindung, funktioniert unter AndroidTM 9 auf ausgewählten Geräten [Geräte oder Telefone] und in bestimmten Ländern für altersberechtigte Benutzer.

Google und Android sind Marken von Google LLC.
Nanchang canzheyu Technology Co.

⚠ PDF-Benutzerhandbuch

Für detailliertere Anleitungsschritte laden Sie bitte die PDF-Bedienungsanleitung über den Link herunter oder kontaktieren Sie den Kundendienst der Marke, um eine detaillierte Version der PDF-Bedienungsanleitung zu erhalten.

Français

Manuel de l'utilisateur

Model: DW001;Mi Tracker 007

Works with Android
Find Hub

Garantie active de 2 ans

Veuillez envoyer votre numéro de commande à notre WhatsApp / Email dans **les 7 jours** suivant la réception du produit pour activer la garantie.

Nous vous fournirons un service après-vente de **2 ans.**

Remplacement gratuit des produits endommagés (pas besoin de retourner les produits endommagés)

Courriel : yyu334863@gmail.com
WhatsApp : +86 13437909784

Activation, liaison et réinitialisation du poste

1. Turn On

Appuyer brièvement sur la touche une fois, accompagné d'une tonalité de mise en marche.

2. Turn Off

Appuyez deux fois de suite sur la touche, la troisième fois longuement pendant au moins 3 secondes, accompagnée d'une tonalité d'extinction.

3. Réinitialiser

Appuyez sur la touche 4 fois en succession rapide, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour la 5e fois jusqu'à ce que

Comment se connecter

Find Hub

① Ouvrir Google Find Hub

② Ouvrez le traqueur

③ Attendez et cliquez pour se connecter

④ Accepter et continuer

⑤ Terminé

⚠ Exigences

Compatibilité Android.

L' appairage nécessite un téléphone ou une tablette Android.

Pour utiliser l' application Find Hub de Google sur un téléphone ou une tablette Android afin de localiser Smart Finder, l' appareil doit exécuter Android 9 ou une version ultérieure et les services Google Play doivent être installés

Appairage d'autres appareils

⚠ Limitation à un seul appareil

Supprimer l'appairage existant ("Supprimer l'élément" dans Find Hub) → Réinitialiser Mi Tracker 007 → Connecter un

Configuration de la confidentialité et de la sécurité

1. Alertes et protection contre le pistage

（1) Scénario de déclenchement
Lorsque des appareils non appariés détectent un Mi Tracker 007 inconnu se déplaçant avec vous pendant 3–6+ heures
(2) Protocole de réponse
① Affichage des appareils Android "Mi Tracker 007 trouvé se déplaçant avec vous" → Touchez "Voir les détails"
② Touchez "Éléments détectés avec vous"
③ Activez "Lecture du son" → Localisez l'étiquette via un carillon distinct
⚠ Si malveillante : Retirer la batterie + donner un avertissement

2. Désactivation temporaire des alertes

① Tapez sur le message d'alerte "Mi Tracker 007 Found Moving With You"
② Tapez sur "Pause des notifications de suivi"
③ Tapez sur "Pause pour aujourd'hui"

Avis juridique

La fonction Find Hub de Google vous aide àpotechnologie à retrouver vos effets personnels rapidement et en toute sécurité, même lorsque vos appareils sont hors ligne ou éloignés. Qu' il s' agisse de vos clés de voiture égarées ou de la tablette qui se cache sous les coussins de votre canapé, il est plus facile que jamais de faire le suivi de vos articles. De plus, toutes vos informations de localisation restent privées.

Find Hub de Google nécessite l' activation des services de localisation et du Bluetooth. Nécessite un service cellulaire ou une connexion Internet, fonctionne sous AndroidTM 9 sur certains appareils [appareils ou téléphones] et dans certains pays pour les utilisateurs éligibles en vertu de l' âge.

Google et Android sont des marques commerciales de Google LLC.
Nanchang canzheyu Technology Co.

⚠ PDF Manuel de l'utilisateur

Pour des instructions plus détaillées, veuillez télécharger le manuel d'instruction PDF sur le lien/contacter le service clientèle de la marque pour recevoir une version détaillée du manuel d'instruction PDF.

Italiano

Manuale d'uso

Model: DW001;Mi Tracker 007

Works with Android
Find Hub

Garanzia attiva di 2 anni

Si prega di inviare il numero d'ordine al nostro WhatsApp / Email **entro 7 giorni** dalla ricezione del prodotto per attivare la garanzia.

Vi forniremo un servizio post-vendita di **2 anni.**

Supporto per la sostituzione gratuita dei prodotti danneggiati(Non è necessario restituire i prodotti danneggiati)

Email: yyu334863@gmail.com
WhatsApp: +86 13437909784

Attivazione e vincolo dell'articolo e reset

1. Accensione

Premere brevemente il tasto una volta, accompagnato da un tono di accensione.

2. Spegnimento

Premere il tasto due volte in successione, la terza pressione prolungata per almeno 3 secondi, accompagnata da un tono di spegnimento.

3.Reset

Premere il tasto 4 volte in rapida successione, tenere premuto il tasto per la quinta volta finché non si sente il tono "squillo" per completare il reset.



Come collegarsi



Find Hub

① Apri Google Find Hub



② Apri il tracker



③ Attendere e cliccare per connettersi



④ Accetta e continua



⑤ Completato

⚠ Requisiti

Compatibilità con Android.

L'associazione richiede un telefono o un tablet Android.

Per utilizzare l'app Find Hub di Google su un telefono o tablet Android per individuare Smart Finder, il dispositivo deve eseguire Android 9 o versioni successive e avere installato Google Play Services

Accoppiamento di altri dispositivi

⚠ Limitazione di un solo dispositivo

Rimuovere l'accoppiamento esistente ("Rimuovi elemento" in Find Hub) → Resettare Mi Tracker 007 → Collegare un nuovo dispositivo

Configurazione della privacy e della

1. Avvisi e protezione anti-tracciamento

(1) Scenario di attivazione
Quando i dispositivi non accoppiati rilevano un Mi Tracker 007 sconosciuto che si muove con voi per 3–6+ ore
(2) Protocollo di risposta
① Visualizzazione del dispositivo Android "Mi Tracker 007 Found Moving With You" → Toccare "View Details" (Visualizza dettagli)
② Toccare "Items Detected With You" (Oggetti rilevati con voi)
③ Attivare "Sound Playing" (Suono in riproduzione) → Individuare il tag tramite una suoneria distinta
⚠ Se malintenzionato: Rimuovere la batteria + avvisare

2. Disattivazione temporanea degli avvisi

① Toccare il messaggio di notifica dell'avviso "Mi Tracker 007 trovato in movimento con te"
② Toccare "Sospendi le notifiche di tracciamento"
③ Toccare "Sospendi per oggi".

Avviso legale

Find Hub di Google ti aiuta a trovare i tuoi effetti personali in modo rapido e sicurotecnologia anche quando i tuoi dispositivi sono offline o lontani. Dalle chiavi della macchina smarrite al tablet nascosto sotto i cuscini del divano, è più facile che mai tenere traccia dei tuoi oggetti. Inoltre, tutte le informazioni sulla tua posizione rimangono private.

Find Hub Google richiede l'attivazione dei servizi di localizzazione e del Bluetooth. Richiede il servizio cellulare o la connessione a Internet, funziona su AndroidTM 9 su dispositivi selezionati [dispositivi o telefoni] e in alcuni paesi per utenti idonei all'età.

Google e Android sono marchi di Google LLC. Fornitore verificato - Nanchang Canzhe e la tecnologia Co., Ltd

⚠ Manuale d'uso in PDF

Per una guida più dettagliata, scaricare il manuale d'uso in PDF sul link o contattare il servizio clienti del marchio per ricevere una versione dettagliata del manuale d'uso in PDF.

española

Manual de usuario

Model: DW001;Mi Tracker 007

Works with Android
Find Hub

Active 2-Year Warranty

Please send your order number to our WhatsApp / Email **within 7 days** after receiving the product to activate the warranty.

We will provide you **2-year** after-sales service.

Support free replacement of damaged products. (No need to return damaged products)

Email: yyu334863@gmail.com
WhatsApp: +86 13437909784

Activación, vinculación y restablecimiento de elementos

1.Encender

Pulsación corta de la tecla una vez, acompañada de un tono de encendido.

2.Apagar

Pulse la tecla dos veces seguidas, la tercera pulsación larga durante al menos 3 segundos, acompañada de un tono de apagado.

3.Reset

Pulse la tecla 4 veces seguidas, mantenga pulsada la tecla por 5ª vez hasta que oiga el tono "ringing" para completar el reset.



Cómo conectarse



Find Hub

① Inicio Google Find Hub



② Abre el rastreador



③ Espere y haga clic para conectarse



④ Aceptar y continuar



⑤ Terminado

⚠ Requisitos

Compatibilidad con Android El

emparejamiento requiere un teléfono o tableta Android.

Para usar la aplicación Find Hub de Google en un teléfono o tableta Android para localizar Smart Finder, el dispositivo debe ejecutar Android 9 o posterior y tener instalados los Servicios de Google Play

Emparejamiento de otros dispositivos

⚠ Limitación de un solo dispositivo

Eliminar el emparejamiento existente ("Eliminar elemento" en Find Hub) → Reiniciar Mi Tracker 007 → Conectar un nuevo dispositivo.

Configuración de privacidad y seguridad

1. Alertas y protección antirrastreo

(1) Escenario de activación
Cuando dispositivos no emparejados detectan un Mi Tracker 007 desconocido moviéndose con usted durante más de 3–6+ horas
(2) Protocolo de respuesta
① Pantalla del dispositivo Android "Mi Tracker 007 encontrado moviéndose con usted" → Pulse "Ver detalles"
② Pulse "Elementos detectados con usted"
③ Active "Reproducción de sonido" → Localice la etiqueta mediante un timbre distinto
⚠ Si es malicioso: Quitar la batería + dar un aviso

2. Desactivación Temporal de Alertas

① Toca "Mi Tracker 007 Encontrado Moviéndose Contigo" mensaje de notificación de alerta
② Toca "Pausar Notificaciones de Seguimiento "
③ Toca "Pausar por Hoy".

Aviso legal

Find Hub de Google te ayuda a encontrar tus pertenencias de forma rápida y segura con la tecnología c incluso cuando tus dispositivos están sin conexión o lejos. Desde las llaves del coche extraviadas hasta la tableta que se esconde debajo de los cojines del sofá, es más fácil que nunca hacer un seguimiento de tus artículos. Además, toda la información de tu ubicación permanece privada.

Find Hub de Google requiere que los servicios de ubicación y Bluetooth estén activados. Requiere servicio celular o conexión a Internet, funciona en AndroidTM 9 en dispositivos seleccionados [dispositivos o teléfonos] y en ciertos países para usuarios elegibles por edad.

Google y Android son marcas comerciales de Google LLC.
Nanchang Canzhe y Tecnología Co., Ltd

⚠ Manual del usuario en PDF

Para obtener una guía más detallada, descargue el manual de instrucciones en PDF en el enlace o póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de la marca para recibir una versión detallada del manual de instrucciones en PDF.

MADE IN CHINA

FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI

FR
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !