



Quick Start Guide

Model: W120

Die einföhrung in das programm-Guida rapida di partenza
Guide de démarrage rapide - Guía de inicio rápido

Manufacturer's name: CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO.,LTD
Manufacturer's address:101,NO.48,Xiashijia.Road,GongmingTown,Guangming Dist.,Shenzhen,China

Merci d'avoir choisi une tablette Tibuta. Pour vous assurer que vous êtes pleinement sécurisé avec votre appareil, nous vous invitons à lire les informations contenues dans ce manuel d'utilisation. Conseils: ne démontez pas la machine par vous-même. Seul le logiciel pré-installé sur la machine peut être utilisé. Pour plus de support logiciel, veuillez nous contacter.

Thank you for choosing a Tibuta Tablet PC. To ensure that you are fully satisfied with your device, we invite you to read the information in this user manual. Tips:- Do not disassemble the machine by yourself. Only the software pre-installed on the machine can be used. For more software support, please contact us.

Danke, dass sie sich ein tablet in Tibuta aussuchen. Zur vollen zufriedenheit mit ihrem gerät bitten wir sie, die informationen in diesem benutzerhandbuch zu lesen Ein tipp: bitte öffnen sie sich nicht selbst. Der zugang ist nur durch vorher installierte software möglich. Weiteren software-unterstützung, bitte melden sie sich!

Grazie per aver scelto un PC per la compressa Tibuta. Per garantire la piena sicurezza del dispositivo, vi invitiamo a leggere le informazioni contenute nel presente manuale d'uso. Consigli: non smontare la macchina da soli. Solo il software preinstallato sulla macchina può essere utilizzato. Per ulteriori supporti software, contattateci.

Gracias por elegir un Tablet PC de Tibuta. Para asegurarse de que está completamente familiarizado con su dispositivo, le invitamos a leer la información en este manual de usuario. Consejos: no desmontar la máquina por sí mismo. Sólo se puede utilizar el software preinstalado en la máquina. Para más soporte de software, por favor contáctenos nosotros.

Help & assistance

 www.tibuta.cn

 www.tibuta.cn, click Support

 www.tibuta.cn, click
Support > FAQ >Manual


 www.tibuta.cn, click
Support > FAQ >Manual

This is a translation of the original version

Warranty,User Manual
www.tibuta.cn > Support >FAQ >Manual

- Presentation of the device -

Front view



Right view



Left view



Note : The presentation of the device and some features may vary by country, model or version.

Front view

1. Volume **+** / Volume **-**
2. Power button
A long press of this button allows you to turn your notebook on or off.
3. Speakers
4. Micro-SD card reader
The micro-SD card reader allows you to read or write to micro-SDHC / micro-SDXC memory cards.
5. Front camera - Webcam
Use this camera for video calls or to take pictures.
6. Power-on LED
7. Charging indicator
This indicator lights up while the tablet is being charged.
8. Screen
9. Keyboard
10. Touchpad
The touchpad allows you to enjoy the features of a mouse. It offers an intuitive interface thanks to its multi-gestures features.

Right view

11. Microphone
The microphone allows you to use the voice commands on your device, make audio/video calls, or make audio recordings.

Left view

12. Datae port
13. USB port type A
This port is compatible with USB devices such as a keyboard, mouse, flash drive (USB sticks, memory card readers...), external hard disk, printer.
14. Mini HDMI port (High - Definition Multimedia Interface)
This port allows you to connect your device to an HDMI-compatible device such as a TV, monitor or projector.
15. Mains power port
This port provides power when connected to an adapter.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and*
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.*

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.*
- Increase the separation between the equipment and receiver.*
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.*
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.*

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5250 MHz frequency range.

FCC ID:2AXUI-W120

Warning:

1.To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods



2.Use the Tablet Pc in the environment with the temperature between -10℃ and 40℃, otherwise, it may damage your Tablet PC. It can be operating under 2000m.

3.The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0 or higher and that the connection to a power USB is prohibited.

4.For this device, head/ Face/Body/Limb sar was performed with the device configurd in the positions according to EN62209-1:2016 & EN62209-2:2010, and head/ Face/ Body/ Limb sar was performed with the device 5mm from the phantom.

5.Caution: Risk of explosion battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instructions.

6.For Adapter: Shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Only can use the adapter as below:

Rated Input & Output: AC100V-240V, 50/60Hz ,0.8A ,DC12.0V ,3A

The plug could be disconnected from adapter.

We.

CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO.LTD (101, NO.48,Xiashijia Road, Gongming Town. Guangming Dist., Shenzhen, China) hereby declare that the radio equipment type is Tablet PC compliance with Directive 2014/53/EU.

Keyboard

Using the keyboard

Installing the tablet to keyboard case

Align the docking interface of the tablet with the interface of the keyboard, and then fasten the four corners.

Removing the tablet to keyboard case

With the device upright, push the edges of the left part one by one using both hands until the device protrudes from the case and remove the device from it.

Function keys

The keypad on your device is equipped with function keys for performing actions or settings.

Note : The key icons displayed and the functions offered may vary depending on the model.



- 1.Click setting/Time&language/language®ion/English(United States)
- 2.Directly click the red circle on the keyboard to display the corresponding content, as shown in the above position.



3. Press Shift + blue circle above to display the blue circle content.



4. Click [setting/Time&language/language®ion/English\(United Kingdom\)](#)

5. Directly click the red circle on the keyboard to display the corresponding content, as shown in the above position.



6. Press Shift + blue circle above to display the blue circle content.



7. Press Strg+Alt or AltGr+ the yellow circle above at the same time to display the yellow circle content.



8. Common functions in American English and English(United Kingdom):
FN+ The green circle above can display the corresponding content.

WARRANTY CARD

Model Name _____

Product Serial No. _____

Date of purchase

dd

mm

yy

Customer's Details

Name _____

Address in full _____

Telephone No. _____

Dealer Name & Address _____

Customer's signature & Date

Dealer's signature with rubber stamp



CONTACT INFORMATION

✉ allinkluck@outlook.com

🌐 www.tibuta.cn

Designed by Tibuta, Assembled in PRC

UK

AR

Company: UK CROSSBORDER LIMITED

Address: 7 Bell Yard London WC2A 2JR, UK

Mail: uk-crossborder@outlook.com

Aide et assistance

 www.tibuta.cn

 www.tibuta.cn, Cliquez sur Support


 www.tibuta.cn, Cliquez sur
Support > FAQ > Manual

Ceci est une traduction de la version originale

Garantie, manuel d'utilisation
www.tibuta.cn > Support > FAQ > Manual

- Présentation de l'appareil -

Vue de face



Vue de droite



Vue de gauche



Remarque : La présentation de l'appareil et certaines fonctionnalités peuvent varier selon les pays, le modèle ou la version.

Vue de face

1. Volum+ / Volume -
2. Bouton d'alimentation
Un appui long sur ce bouton vous permet d'allumer ou d'éteindre votre notebook.
3. Haut-Parleurs
4. Lecteur de cartes micro-SD
Le lecteur de cartes micro-SD vous permet de lire ou d'écrire sur des cartes mémoire micro-SDHC / micro-SDXC.
5. Caméra avant – Webcam
Utilisez cette caméra pour vos appels vidéo ou pour prendre des photos.
6. Puissance sur LED
7. Indicateur de charge
Ce voyant s'allume pendant la charge de la tablette
8. Écran
9. Clavier
10. Pavé tactile
Le pavé tactile vous permet de bénéficier des fonctionnalités d'une souris. Il offre une interface intuitive grâce aux fonctionnalités multi-gestes.

Vue de droite

11. Microphone
Le microphone vous permet d'utiliser les commandes vocales de votre appareil, de passer des appels audio/vidéo, ou de réaliser des enregistrements audio.

Vue de gauche

12. Port de données
13. Port USB type A
Ce port est compatible avec les périphériques USB tel qu'un clavier, une souris, lecteur de mémoire Flash (clés USB, lecteurs de cartes mémoire...), disque dur externe, imprimante.
14. Port mini HDMI (High - Definition Multimedia Interface)
Ce port permet de connecter votre appareil à un périphérique compatible HDMI comme un téléviseur, un moniteur ou un vidéoprojecteur par exemple.
15. Port d'alimentation secteur
Ce port permet de fournir une alimentation lorsqu'il est connecté à un adaptateur.

Avertissement:

1. Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes. 
2. Utilisez la tablette PC dans l'environnement avec une température comprise entre -10°C et 40°C, sinon elle pourrait endommager votre tablette PC. Il peut fonctionner sous 2000m.
3. Le produit ne doit être connecté qu'à une interface USB de la version USB2.0 ou supérieure et que la connexion à une power USB est interdite.
4. Pour ce dispositif, le SAR tête/visage/corps/membre a été réalisé avec le dispositif configuré dans les positions EN62209-1:2016 & EN62209-2:2010, et le SAR tête /visage/corps/membre a été réalisé avec le dispositif 5mm du fantôme.
5. Mise en garde: risque d'explosion
6. Pour Adapter: être installé à proximité du matériel et être facilement accessible.

Ne peut utiliser la carte que comme suit:

Rated Input & Output: AC 100V-240V, 50/60Hz, 0.8A, DC 12.0V, 3A

La prise pourrait être déconnectée de l'adaptateur.

Nous,

CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO.,LTD (101, NO.48, Xiashijia Road, Gongming Town, Guangming Dist., SHENZHEN, Chine) déclare par la présente que le type d'équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/ UE.

Clavier

Utilisation du clavier

Installation de la tablette au clavier case

Aligner l'interface d'accueil de la tablette avec l'interface du Clavier, puis attachez les quatre coins.

Suppression de la tablette au clavier case

Avec l'appareil à la verticale, poussez les bords de la partie gauche un par un à l'aide des deux mains jusqu'à ce que l'appareil dépasse du boîtier et retirez l'appareil de celui-ci.

Touches de fonction

Le clavier de votre appareil est équipé de touches de fonction permettant de réaliser des actions ou des réglages.

Remarque : les icônes de la touche affichées et les fonctions proposées peuvent varier selon les modèles.



1. Cliquez Setting/Time&language/language®ion/English(United States)

2. Cliquez directement sur le cercle rouge sur le clavier pour afficher le contenu correspondant, comme indiqué dans la position ci-dessus.




3. Shift + cercle bleu ci-dessus pour afficher le contenu du cercle bleu.



4. Cliquez Parametres/Heure et langue/langue et region/Francais(france)
 5. Cliquez directement sur le cercle rouge sur le clavier pour afficher le contenu correspondant, comme indiqué dans la position ci-dessus.



6.Appuyez sur Caps Lock ou Shift + le cercle bleu ci-dessus pour afficher le contenu du cercle bleu.



7.Appuyez sur Strg+Alt ou AltGr+ le cercle jaune ci-dessus en même temps pour afficher le Contenu en cercle jaune.



8.Fonctions courantes en anglais américain et français: FN+ le cercle vert ci-dessus Peut afficher le contenu correspondant.

GARANTIEKARTE

Modellname _____

Produktserienr _____

Kaufdatum

dd

mm

yy

Kundendaten

Name _____

Adresse vollständig _____

Telefonnummer _____

Name und Adresse des Händlers _____

Unterschrift und Datum des Kunden

Unterschrift des Händlers mit Gummistempel



KONTAKTINFORMATION

✉ alllinkluck@outlook.com

🌐 www.tibuta.cn

Designed by Tibuta, Assembled in PRC

EU

REP

Company: OASIS SERVICE SP.Z O.O.,
Address: ul.Młynarska 42 lok.115 01-171 Warszawa
Mail: oasisservicepl@outlook.com

Das ist die übersetzung im originaltext

 www.tibuta.cn

 www.tibuta.cn, Klick einfach auf unterstützung.


 www.tibuta.cn, Klick das
Support > FAQ >Manual

Das ist die übersetzung im originaltext

Noch während der garantie im benutzerhandbuch
www.tibuta.cn > Support >FAQ >Manual

- Presentation of the device -

Vorderansicht



Rechte Ansicht



Linke Ansicht



Hinweis : Die Präsentation des Geräts und einige Funktionen können je nach Land, Modell oder Version variieren.

Vorderansicht

1. Volum+ / Volume -
2. Netzschalter
Mit einem langen Druck auf diese Taste können Sie Ihr Notebook ein- und ausschalten.
3. Lautsprecher
4. Micro-SD Kartenleser
Mit dem micro-SD-Kartenleser können Sie auf micro-SDHC / micro-SDXC Speicherkarten lesen oder schreiben.
5. Frontkamera - Webcam
Verwenden Sie diese Kamera für Videoanrufe oder zum Fotografieren.
6. **LED einschalten**
7. Ladeanzeige
Diese Anzeige leuchtet auf, während die Tablette geladen wird.
8. Bildschirm
9. Tastatur
10. Touchpad
Das Touchpad ermöglicht es Ihnen, die Funktionen einer Maus zu genießen. Es bietet eine intuitive Benutzeroberfläche dank seiner Multi-Gesten-Funktionen.

Rechte Ansicht

11. Mikrofon
Mit dem Mikrofon können Sie die Sprachbefehle auf Ihrem Gerät verwenden, Audio-/Videoanrufe tätigen oder Audioaufnahmen machen.

Linke Ansicht

12. Datenspeicher.
13. USB-Anschluss Typ A
Dieser Anschluss ist kompatibel mit USB-Geräten wie Tastatur, Maus, Flash-Laufwerk (USB-Sticks, Speicherkartenleser...), externer Festplatte, Drucker.
14. Port Mini-HDMI (High - Definition Multimedia Interface)
Über diesen Anschluss können Sie Ihr Gerät an ein HDMI-kompatibles Gerät wie beispielsweise einen Fernseher, Monitor oder Projektor anschließen.
15. Netzanschluss
Dieser Anschluss liefert Strom, wenn er an einen Adapter angeschlossen ist.

Warnung:

1. To mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke.  

2. Verwenden Sie den Tablet PC in der Umgebung mit einer Temperatur zwischen -10°C und 40°C, da er sonst Ihren Tablet PC beschädigen kann.
Es kann unter 2000m betrieben werden.

3. Das Produkt darf nur an eine USB-Schnittstelle der Version USB2.0 oder höher angeschlossen werden und der Anschluss an einen Strom-USB-Anschluss ist verboten.

4. Für dieses Gerät wurde Kopf / Gesicht / Körper / Gliedmaßen sar mit dem Gerät durchgeführt, das in den Positionen gemäß EN62209-1: 2016 & EN62209-2: 2010 konfiguriert ist, und Kopf / Gesicht / Körper / Gliedmaßen sar wurde mit dem Gerät 5mm vom Phantom entfernt.

5. Achtung: Gefahr der Explosion Batterie wird durch einen falschen Typ ersetzt, entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

6. Für Adapter: Muss in der Nähe des Geräts installiert werden und muss leicht zugänglich sein.

Kann den Adapter nur wie folgt verwenden:

Nenneingang und Ausgang: AC 100V-240V, 50/60Hz, 0.8A, DC 12.0V, 3A

Der Stecker konnte vom Adapter getrennt werden.

Wir

CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO., LTD (101, NO.48, Xiashijia Road, Gongming Town, Guangming Dist., Shenzhen, China) erklärt hiermit, dass der Typ der Funkanlage Tablet PC-konform mit der Richtlinie 2014/53/EU ist

Tastatur

Mit der Tastatur

Tablet auf die tastatur setzen

So stellt man die andockschnittstelle des tablet-computers mit der tastatur zusammen und schnallt diese vier ecken zusammen.

Tablet auf die tastatur verschieben

Gerät aufrichten, die linke seite in beide richtungen schieben, bis das gerät die rossum erreicht und dann mitgenommen wird.

Funktionstasten

Die Tastatur Ihres Gerätes ist mit Funktionstasten zum Ausführen von Aktionen oder Einstellungen ausgestattet.

Hinweis : Die angezeigten Tastensymbole und die angebotenen Funktionen können je nach Modell variieren.



1.Klicken setting/Time&language/language®ion/English(United States)

2.Klicken sie dann auf den roten kreis über der tastatur, um den entsprechenden inhalt anzuzeigen.



3. Der grüne kreis über Shift + zeigt den inhalt des grünen kreises an.



4. Klicken Einstellungen/Zeit und Sprache/Sprache und Region/Deutsch(-Deutschland)

5. Klicken sie dann auf den roten kreis über der tastatur, um den entsprechenden inhalt anzuzeigen.



6. Drücken Sie die Caps Lock oder Shift + den blauen Kreis darüber, um den Inhalt des blauen Kreises anzuzeigen.



7. Auch klicken sie auf "Strg+Alt" Oder "AltGr+ totom kreis" Mit einem gelben kreis.



8. Englisch und Deutsch übliche funktionen: grüne kreise auf der fn+ Entsprechende inhalte anzeigen können.

GARANTIEKARTE

Modellname _____

Produktserienr _____

Kaufdatum

dd

mm

yy

Kundendaten

Name _____

Adresse vollständig _____

Telefonnummer _____

Name und Adresse des Händlers _____

Unterschrift und Datum des Kunden

Unterschrift des Händlers mit Gummistempel



KONTAKTINFORMATION



alllinkluck@outlook.com



www.tibuta.cn

Designed by Tibuta, Assembled in PRC

EU REP

Company: OASIS SERVICE SP.Z O.O,
Address: ul.Młynarska 42 lok.115 01-171 Warszawa
Mail: oasisservicepl@outlook.com

Ayuda y asistencia



www.tibuta.cn.com



www.tibuta.cn, Haga clic en soporte




www.tibuta.cn, Haga clic aquí
Support > FAQ > Manual

Esta es una traducción de la versión original

Garantía, Manual del usuario
www.tibuta.cn> Support >FAQ >Manual

-Presentación del dispositivo -

Vista frontal



Vista derecha



Vista de la izquierda



Nota: la presentación del dispositivo y algunas plumas pueden variar por país, modelo o versión

Vista frontal

1. Volumen+ / Volumen -
2. Botón de encendido
Una larga presión de este botón le permite encender o apagar su portátil
3. Oradores
4. Lector de tarjetas microSD
El lector de tarjetas micro-SD le permite leer o escribir en tarjetas de memoria micro-SDHC/micro-SDXC
5. La cámara delantera - Webcam
Use esta cámara para video llamadas o para hacer fotos.
6. LED de encendido
7. Indicador de carga
Este indicador se enciende mientras se carga la tableta.
8. Pantalla pantalla
9. Teclado teclado
10. Touchpad
El touchpad le permite disfrutar de las plumas de un ratón. LF ofrece una interfaz intuitiva gracias a sus características multigestos.

Vista derecha

11. Micrófono micrófono
El micrófono le permite utilizar los comandos de voz en su dispositivo, hacer llamadas de audio/video, o hacer grabaciones de audio

Vista de la izquierda

12. Puerto de datos
13. Puerto USB tipo A
Este puerto es compatible con dispositivos USB como teclado, ratón, memoria flash (memorias USB, lectores de tarjetas de memoria...) , disco duro externo, impresora.
14. Puerto Mini HDMI (interfaz Multimedia de alta definición)
Este puerto le permite conectar su dispositivo a un dispositivo compatible con HDMI, como un monitor de TV o un proyector.
15. Red de energía eléctrica
Este puerto proporciona alimentación cuando se conecta a un adaptador

Advertencia:

1. Para prevenir posibles daños auditivos, no escuche a altos niveles de volumen durante períodos prolongados.



2. Utilice el Tablet PC en el medio ambiente con la temperatura entre -10°C y 40°C. De lo contrario, puede dañar su Tablet PC. Puede operar a menos de 2000m.

3. El producto sólo podrá conectarse a una interfaz USB de la versión 2.0 o superior y Que la conexión a una USB de alimentación está prohibida.

4. Para este dispositivo, se realizó SAR cabeza/cara/cuerpo/miembro con el dispositivo configurado en las posiciones de acuerdo con EN62209-1:2016 y EN62209-2:2010, y cabeza/cara / La SAR Body/ Limb se realizó con el dispositivo 5mm desde el Phantom.

5. Precaución: riesgo de explosión batería se sustituye por un tipo incorrecto, desechar las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

6. Para adaptador: debe instalarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.

Sólo se puede utilizar el adaptador de la siguiente manera:

Entrada y salida nominal: AC 100V-240V, 50/60Hz, 0.8A, DC 12.0V, 3A

El enchufe se podía desconectar del adaptador.

Nosotros,

CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO.,LTD (101, NO.48, Xiashijia Road, Gongming Town, Guangming Dist., SHENZHEN, China) por la presente declara que el tipo de equipo de radio Es el cumplimiento de Tablet PC con la directiva 2014/53/EU.

Tarjeta de garantía

Nombre del modelo _____

Número de serie del producto _____

Fecha de compra

dd

mm

yy

Datos del cliente

Nombre _____

Dirección completa _____

Teléfono No _____

Nombre y dirección del distribuidor _____

Customer's signature&Date (en inglés)

Firma del distribuidor con sello de caucho



Diseñado por TIBUTA, montado en PRC



Información de contacto

allinkluck@outlook.com



www.tibuta.cn



Company: OASIS SERVICE SP.Z O.O,
Address: ul.Młynarska 42 lok.115 01-171 Warszawa
Mail: oasisservicepl@outlook.com

Aiuto e assistenza



www.tibuta.cn



www.tibuta.cn, Supporto clic



www.tibuta.cn, clic
Support > FAQ > Manual


Questa è una traduzione della versione originale

Garanzia, manuale utente

www.tibuta.cn > Support > FAQ > Manual

-Presentazione del dispositivo -

Vista frontale



Vista destra



Vista sinistra



Nota: la presentazione del dispositivo e di alcune misure può variare a seconda del modello o della versione.

Vista frontale

1. Volume+ / Volume-
2. Pulsante potenza
Una stampa Jong di questo bufton ti permette di attaccare o spegnere il tuo nofebook
3. Oratori
4. Lettore di schede microsd
Il lettore di schede microsd ti permette di leggere o scrivere su schede di memoria microsdhc/micro-sdxc.
5. Telecamera frontale - Webcam
Usare fhis comerd per ampliare i colls o per creare immagini.
6. Power on LED
7. Indicatore d' addebito
Questo indicatore si accende mentre la tavola viene ricaricata.
8. Schermo
9. Tastiera
10. Touchpad
Il fouchpad ti permette di godere delle caratteristiche di un mouse. Offre un'interfac cia infuitive grazie alle sue funzioni multi-gesti.

Vista destra

11. Microfono
Il microfono permette di usare i comandi vocali sul dispositivo, di creare cals audio/video o di effettuare registrazioni audio.

Vista sinistra

12. Porta dati
13. Porta USB di tipo A
Questa porta è confrontabile con dispositivi USB come tastiera, mouse, flash drive (USBsficks, lettori di schede di memoria... Externa/hard disk, stampante.
14. Mini porta HDMI (interfaccia multimediale ad alta definizione)
Questa porta ti permette di connettere il tuo dispositivo al dispositivo comparabile di tipo asa IV monifor o proiettore.
15. Alimentazione di rete
Questa porta fornisce energia quando collegata ad un adattatore.

Attenzione:

1. Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a lungo a livelli di volume elevati. Periodi.



2. Usare la compressa PC nell' ambiente ad una temperatura compresa tra -10 mg e 40 mg, In caso contrario, potrebbe danneggiare il PC della compressa. Può funzionare per meno di 2000m.

3. Il prodotto deve essere collegato unicamente a un'interfaccia USB della versione USB2.0 o superiore e Che la connessione a una connessione USB è vietata.

4. Per questo dispositivo, il sar della testa/faccia/corpo/arti è stato eseguito con il dispositivo configurato. Nelle posizioni conformi alla norma EN62209-1:2016 & EN62209-2:2010 e alla testa/faccia / Il sar del corpo/degli arti è stato eseguito con il dispositivo a 5mm dal fantasma.

5. Attenzione: il rischio di esplosione della batteria è sostituito da un tipo non corretto, smaltire le batterie usate. Secondo le istruzioni.

6. Per l'adattatore: deve essere installato vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.

L' adattatore può essere utilizzato solo come segue:

Ingresso e uscita nominale: AC 100V-240V, 50/60Hz, 0,8a, DC 12.0V, 3A

La spina potrebbe essere disconnessa dall' adattatore.

Noi,

CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO.,LTD. (101, n.48, Xiashijia

Road, Gongming Città, Guangming Dist., Shenzhen, Cina) dichiara con la

presente che il tipo di apparecchiatura radio è utilizzato. È conforme alla direttiva 2014/53/ ue.

Carta di garanzia

Nome modello _____

Numero d'ordine del prodotto _____

Data di acquisto

dd

mm

yy

Dettagli del cliente

Nome _____

Indirizzo completo _____

Numero di telefono _____

Nome armaiolo _____

Firma del cliente e data

Firma del rivenditore con timbro in gomma



Prodotto da TIBUTA, assemblato nella RPC



Informazioni contatto



allinkluck@outlook.com



www.tibuta.cn

EU REP

Company: OASIS SERVICE SP.Z O.O,
Address: ul.Młynarska 42 lok.115 01-171 Warszawa
Mail: oasisservicepl@outlook.com

The emissions are maintained within the band of operation under all conditions of normal operation

