Internal Use（内部公开）

WELCOME GUIDE

* For safety issue, the product remains low capacity during shipping. Please fully charge the product before initial use!

Please read this Guide carefully before using the product

PACKAGE CONTENTS

PRODUCT OVERVIEW

1. 3.5mm AUX Input
2. Micro-USB Charging Port
3. Power On/Off/Mac track
4. Volume Down
5. Volume Up
6. Mode Switch/Previous Track Button
7. LED Indicator
8. Microphone

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS * oraimo Lab test results

Speaker output	8W*2
Frequency response	70Hz-18KHz
BT version	V5.0
Range	10m / 33ft
Playtime	Up to 12 hours
Battery capacity	2000mAh
Charging time	approx. 4 hours
Charging current	DC 5V 0.75A

USING YOUR SOUNDBAR

1. Turn on / off

	LED Ring Indicator	Status
● ○	Steady blue for 1s	ON
○ ○	Lights off	OFF

● Steady blue ○ Lights off

💡 The soundbar will automatically turn off after 1 hour if no device is connected when battery voltage is under 4V.

2. Pair with your device

	LED Ring Indicator	Status
◉ ○	Fast flashing blue	Pairing mode
◉ ○	Double flashing blue	Connected to a device
✱ ○	Slow flashing blue	Playing

◉ Fast flashing ✱ Slow flashing ◉ Double flashing ○ Lights off

💡 When turned on, the soundbar will automatically connect to the last connected device if available. If not, the soundbar will enter pairing mode.

💡 Having connection problems? Remove oraimo Tilt from your device's BT history and ensure it's less than 1 metre away. Then try pairing again. To get the best sound quality, make sure there is a clear line of sight between the connected device and your soundbar.

3. Connected via AUX



	LED Ring Indicator	Status
● ○	Steady blue	Aux mode

● Steady blue ○ Lights off

💡 Upon detecting that a device is connected via AUX port, the speaker will enter AUX Mode. When the connection is successful, a beep sound will be heard.

4. Charge the soundbar

	LED Ring Indicator	Status
○ ●	Steady red	Charging
○ ○	Lights off	Fully charged

● Steady red ○ Lights off

💡 Use the included Micro-USB charging cable to charge the soundbar and make sure it is fully charged before first use.

💡 Disconnect your soundbar from the charger when fully charged. Do not charge your soundbar for extended periods.

💡 It has voice prompt when the battery is low.

5. Controls

⏻	Short press once — Play / Pause
−	Short press once — Volume down
+	Short press once — Volume up
M	Short press twice — Previous track
⏻	Short press twice — Next track
⏻	Short press once — Mute / Unmute
−	Short press once — Volume down
+	Short press once — Volume up
⏻	Short press once — Answer/End a call
M	Long press — Reject call
M	Short press once — Switch mode between BT/AUX
M	Long press — Disconnect and re-enter the pairing mode

ATTENTION

1. To preserve battery lifespan, fully charge at least once every 45 days
2. Use original or certified cables
3. Do not expose to liquids
4. Do not disassemble
5. Avoid dropping
6. Avoid extreme temperatures

TROUBLE SHOOTING

Symptom	Solution
Battery does not charge	• Make sure you are using the oraimo-provided USB cable. • Connect the USB cable to a different USB power supply. • Use a different USB cable. • Connect to a different AC (mains) power source.
soundbar does not pair with mobile device	• On your mobile device, turn the BT feature off and then on. Remove your soundbar from the BT history on your device. Pair your device again. • Increase the volume on your soundbar, your device and music source.
No sound	• On your mobile device, turn the BT feature off and then on. Remove your soundbar from the BT history on your device. Pair your device again. • Increase the volume on your soundbar, your device and music source.
No sound from a cabled device	• Power on the device and play music. • Increase the volume on your soundbar and device. • Use a different AUX cable. • Connect a different device.
Poor sound quality	• Use a different music source. • Pair a different device.
Poor sound quality from a cabled device	• Increase the volume on your soundbar and device. • Use a different cable. • Connect a different device. • Check device audio settings.

CONSIDERATE HINTS

1.Do not turn up the volume to a 5/ high level constantly as this could shorten the service life of this product or impair your hearing.

2.When encounter any fault during operation, please cut off the power supply and disconnect the USB cable to prevent further damage to the product or other components.

3.The wireless transmission range or connectivity could be affected by low battery power. In that case, please recharge immediately.

CUSTOMER SERVICE

✉ Email: service@oraimo.com

FCC Caution:
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Wireless Soundbar
Model: OMS-922
Honley, ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Declare that this Wireless Soundbar is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

CAUTION
1. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instructions.
– disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
– leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
– a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
2.The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0.
3.Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
4. - (UT Temperature: 0℃ ~+40℃(Standalone),0 ~+40℃(with adapter).
Operating Frequency:
BT: 2402-2480MHz (TWRX);
Modulation mode:
GFSK , π/4-DQPSK , 8DPSK
RF output power:
Bluetooth: 2.15dBm,BLE:0.79dBm

EU DECLARATION OF CONFORMITY
In accordance with
Annex VI of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council
1.For the following Radio equipment:
Model: OMS-922
Product: Wireless Soundbar
Trade name or Brand: oraimo
Software / Hardware number: 2.0 / 2.3
2. Name and address of the manufacturer or his authorized representative:
Manufacturer: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT 29 8/F BLOCK D WAH LOK INDUSTRIAL CENTRE 31-35 SHAN MEI STREET FOTAN NT
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer.
4. Object of the declaration (identification of the radio equipment allowing traceability; it may include a colour image of sufficient clarity where necessary for the identification of the radio equipment)
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU (RED)
6.References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared.
Article 3.1a Health: EN 62479:2010
Article 3.1a Electrical Safety: EN62368-1:2014+A11:2017
Article 3.1b: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
Article 3.2: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
7. Notified Body Name: Shenzhen Electrical and Electronic Testing NA, Inc.
Notified Body Number: 2997
8. Where applicable, the Assessment Performed: Module B/C on Article 3.1a, 3.1b, 3.2 and 3.3
Technical File Identification Number: N/A
9. Where applicable, description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the EU declaration of conformity: User instructions are provided in the User Manual.
The Software and Hardware versions are specified above.
9. Additional information:
Referring to Article 10.2 of the Directive, this equipment is as constructed that it can be operated in all Member States, without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.
Referring to Article 10.10 of the Directive, there are no restrictions on putting it to equipment into service or of requirements for authorisation of use. Please refer to the User Manual for details.
On behalf of:
Manufacturer: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT 29 8/F BLOCK D WAH LOK INDUSTRIAL CENTRE 31-35 SHAN MEI STREET FOTAN NT
(place and date of issue)Shenzhen, 2022-2-25
(name, function) Yiting,Liao/ Manager

WARRANTY CERTIFICATE

Name :	
Address :	
Tel. No. :	
Date of purchase : (dd/mm/yy)	
Store name :	
Warranty period :	

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

* All quality-related defects an items sold directly by oraimo or oraimo's authorized resellers are covered by an extensive warranty, starting from the date of purchase.
* oraimo's limited warranty is restricted to the country of purchase. The limited warranty is void on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.
* This warranty covers only original oraimo products. It is not applicable to normal wear and tear, or any defects arising from damage caused by misuse of this product.
* Warranty is for the primary product only-not transferable. Any free additional product(s) are not covered in this warranty.
* If the product fails regardless of usage in compliance with the instruction manual and other written precaution, replacement will be provided free of charge.
* To receive replacement, bring the warranty certificate and the product itself to the store from where you have purchased the product.

GUIA DE BOAS-VINDAS

* Por questões de segurança, o produto permanece em baixa capacidade durante o envio. Carregue o produto totalmente antes do primeiro uso!

Leia este Guia com atenção antes de usar o produto

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM



VISÃO GERAL DO PRODUTO

1. Entrada AUX de 3,5mm
2. Porta de Carregamento Micro-USB
3. Ligar/Desligar/Próxima faixa
4. Baixar Volume
5. Aumentar Volume
6. Botão Alterar Modo/Faixa anterior
7. Indicador LED
8. Microfone

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO PRODUTO

Saída de alto falante	8W*2
Resposta em frequência	70Hz-18KHz
Versão BT	V5.0
Intervalo	10m / 33pés
Tempo de reprodução	Até 12 horas
Capacidade da bateria	2000mAh
Tempo de carregamento	cerca de 4 horas
Corrente de carga	DC 5V 0.75A

* resultados do teste de laboratório da oraimo

USANDO SEU SOUNDBAR

1. Ligar/Desligar

	Indicador do Anel de LED	Status
● ○	Azul constante por 1s	LIGAR
○ ○	Luzes desligadas	DESLIGAR

● Azul constante ○ Luzes desligadas

💡 O soundbar desliga-se automaticamente depois de 1 hora no caso de não haver um dispositivo conectado quando a tensão da bateria for inferior a 4V.

2. Parear com seu dispositivo

	Indicador do Anel de LED	Status
◉ ○	Azul piscando rápido	Modo de pareamento
◉ ○	Azul piscando duplamente	Conectado a um dispositivo
✱ ○	Azul piscando lentamente	Reproduzindo

◉ Piscando rápido ✱ Piscando lento ◉ Piscando duplamente ○ Luzes desligadas

💡 Quando ligado, o soundbar conectará automaticamente ao último dispositivo conectado, se disponível. Do contrário, o soundbar entra no modo de pareamento.

💡 Tendo problemas de conexão? Remova o oraimo Tilt do histórico de BT do seu dispositivo e certifique-se de que ainda a menos de 1 metro de distância. Em seguida, tente parear novamente. Para obter a melhor qualidade de som, certifique-se de que existe uma linha de visão clara entre o dispositivo conectado e seu soundbar.

3. Conectado via AUX

	Indicador do Anel de LED	Status
● ○	Azul acelerante	Modo Aux.

● Azul constante ○ Luzes desligadas

💡 Ao detectar um dispositivo conectado por porta AUX., o alto-falante entra no Modo AUX. Quando a conexão for bem-sucedida, será ouvido um bipe.

4. Carregar o soundbar

	Indicador do Anel de LED	Status
○ ●	Vermelho constante	Charging
○ ○	Luzes desligadas	Totalmente carregado

● Vermelho constante ○ Luzes desligadas

💡 Use o cabo de carregamento Micro-USB incluso para carregar o soundbar e certifique-se de que esteja total mente carregado antes do primeiro uso.

💡 Desconecte o seu soundbar do carregador quando estiver totalmente carregado. Não carregue o seu soundbar por muito tempo.

💡 Possui um aviso por voz quando a bateria estiver baixa.

5. Controles

⏻	Pressionar brevemente uma vez — Reproduzir/Pausar
−	Pressionar brevemente uma vez — Baixar Volume
+	Pressionar brevemente uma vez — Aumentar Volume
M	Pressionar brevemente duas vezes — Faixa anterior
⏻	Pressionar brevemente duas vezes — Próxima faixa
⏻	Pressionar brevemente uma vez — Atender/Desligar Áudio
−	Pressionar brevemente uma vez — Baixar Volume
+	Pressionar brevemente uma vez — Aumentar Volume
⏻	Pressionar brevemente uma vez — Atender/Encerrar chamada
M	Pressionar e segurar — Rejeitar chamada
M	Pressionar brevemente uma vez — Alternar modo entre BT/AUX.
M	Pressionar e segurar — Desconectar e entrar novamente no modo de pareamento

ATENÇÃO

1.Para preservar a vida útil da bateria, carregue totalmente pelo menos um vez a cada 45 dias
2.Use cabos originais ou certificados
3.Não exponha a líquidos
4.Não desmonte
5.Evite derrubar
6.Evite temperaturas extremas

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma	Solução
A bateria não carrega	• Certifique-se de que esteja usando o cabo USB fornecido pelo oraimo. • Conecte o cabo USB em uma fonte de alimentação USB diferente. • Use um cabo USB diferente. • Conecte em uma fonte de alimentação CA (rede) diferente.
O soundbar não emparelha com o dispositivo móvel	• No seu dispositivo móvel, desligue o recurso BT e depois ligue novamente. Remova o seu soundbar do histórico de BT em seu dispositivo. Emparelhe seu dispositivo novamente.
Sem som	• Aumente o volume do seu soundbar, do seu dispositivo e da fonte de música.
Sem som do um dispositivo com cabo	• Ligue o dispositivo e reproduza música. • Aumente o volume do seu soundbar e do dispositivo. • Use um cabo AUX. diferente. • Conecte em um dispositivo diferente.
Qualidade de som ruim	• Use uma fonte de música diferente. • Emparelhe um dispositivo diferente. • Aumente o volume do seu dispositivo. • Aumente o volume do seu dispositivo.
Qualidade som ruim de dispositivo com cabo	• Aumente o volume do seu soundbar e dispositivo. • Use um cabo diferente. • Conecte em um dispositivo diferente. • Verifique as configurações do áudio do dispositivo.

DICAS CONSIDERÁVEIS

1. Não aumente o volume a um nível constantemente alto demais, logo que pode reduzir a vida útil deste produto ou prejudicar sua audição.
2. Ao encontrar qualquer falha durante a operação, desligue a fonte de alimentação e desconecte o cabo USB a fim de evitar maiores danos ao produto ou demais componentes.
3. O alcance ou conectividade de transmissão sem fios pode ser afetado por baixa energia da bateria. Nesse caso, recarregue imediatamente.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

✉ E-mail: service@oraimo.com

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome:	
Endereço:	
Tel.:	
Data da compra: (dd/mm/aa)	
Nome da loja:	
Período de garantia:	

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

* Todos os defeitos relacionados à qualidade dos itens vendidos diretamente pela Oraimo ou revendedores autorizados da Oraimo são cobertos por uma extensa garantia, iniciada na data de compra.
* A garantia limitada da Oraimo restringe-se ao país de compra. A garantia limitada é inválida para itens levados para fora do país no qual foram originalmente adquiridos ou enviados diretamente por uma compra online autorizada.
* Esta garantia cobre somente produtos originais Oraimo. Ela não se aplica a desgaste normal ou qualquer defeitos decorrentes de danos causados por uso indevido deste produto.
* A garantia é somente para o produto principal, intransferível. Qualquer produto adicional gratuito não está coberto por esta garantia.
* Se o produto apresentar falhas independente do uso de acordo com o manual de instruções e outras cuidados por escrito, a troca será providenciada sem custos.
* Para receber a troca, leve o certificado de garantia e o produto até a loja no qual realizou a compra.

GUÍA DE BIENVENIDA

* Por medidas de seguridad, el producto tendrá la potencia reducida durante el envío. Cargue el producto antes de usarlo por primera vez.

Lea esta guía con detenimiento antes de usar el producto

CONTENIDOS DE PAQUETE



VISTA GENERAL DE PRODUCTO



1. Entrada AUX de 3,5mm
2. Puerto de carga micro-usb
3. Anterior/Reproducir/ Siguiente canción
4. Bajar volumen
5. Subir volumen
6. Interruptor de modo/Retén de canción anterior
7. Indicador LED
8. Micrófono

ESPECIFICACIONES BÁSICAS DE PRODUCTO

Salida de parlante	8W x 2
Respuesta de frecuencia	70Hz-18KHz
Versión BT	V5.0
Rango	10 / 33 pies
Tiempo de reproducción	Hasta 12 horas
Capacidad de batería	2000mAh
Tiempo de carga	Aprox. 4 horas
Corriente de carga	CC 5V 0.75A

* resultados de laboratorio de oraimo

USAR SU BARRA DE SONIDO

1. Encender/apagar

	Indicador anillo LED	Estado
● ○	Azul constante por 1s	ENCENDIDA
○ ○	Luces apagadas	APAGADA

● Azul constante ○ Luces apagadas

💡 La barra de sonido se apagará de manera automática luego de 1 hora si no hay ningún dispositivo conectado y la tensión de batería es menor a 4V.

2. Vincular con un dispositivo

	Indicador anillo LED	Estado
◉ ○	Título rápido en azul	Modo de vinculación
✱ ○	Título lento en azul	Conectado a dispositivo
◉ ○	Título lento en azul	Reproduciendo

◉ Título rápido ✱ Título lento ◉ Título dos veces ○ Luces apagadas

💡 Si esta encendida, la barra de sonido se conectará de manera automática al último dispositivo al que se conectó disponible. Si no lo está, la barra de sonido entrará al modo de vinculación.

💡 ¿Tiene problemas de conexión? Quite oraimo Tilt de su historial de Bluetooth del dispositivo y asegúrese de que está por lo menos a un metro de distancia. Luego intente vincularla de nuevo. Para tener la mejor calidad de sonido, asegúrese de que no haya obstáculos entre el dispositivo conectado y su barra de sonido.

3. Conectado por AUX

	Indicador anillo LED	Estado
● ○	Azul constante	Modo AUX

● Azul constante ○ Luces apagadas

4. Cargar la barra de sonido

	Indicador anillo LED	Estado
○ ●	Rojo constante	Cargando
○ ○	Luces apagadas	Cargada por completo

● Rojo constante ○ Luces apagadas

💡 Use el cable de carga minicad para cargar la barra de sonido y asegúrese de que esté cargada por completo antes de usarla por primera vez.

💡 Desconecte su barra de sonido del cargador luego de que se cargue por completo. No cargue su barra de sonido por mucho tiempo.

💡 Escuchará un aviso de voz cuando la batería esté baja.

5. Controles

⏻	Presione brevemente una vez — Reproducir/ Pausar
−	Presione brevemente una vez — Bajar volumen
+	Presione brevemente una vez — Subir volumen
M	Presione brevemente dos veces — Canción anterior
⏻	Presione brevemente dos veces — Siguiente canción
⏻	Presione brevemente una vez — Silenciar/ activar volumen
−	Presione brevemente una vez — Bajar volumen
+	Presione brevemente una vez — Subir volumen
⏻	Presione brevemente una vez — Responder/ Cortar llamada
M	Presione de manera sostenida — Rechazar llamada
M	Presione brevemente una vez — Cambiar modo entre BT a AUX
M	Presione de manera sostenida — Desconectar y vuelva a entrar al modo de vinculación.

ATENCIÓN

1. Para cuidar la vida útil de la batería, cárguela por completo cada 45 días.
2. Use los cables originales o certificados
3. No la esponja a líquidos
4. No la desarme
5. Evite que se caiga
6. Evite temperaturas extremas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Solución
La batería no se carga	• Asegúrese de que está usando el cable USB de oraimo proporcionado. • Conecte el cable USB a una fuente de corriente USB diferente. • Use un cable USB diferente. • Conéctese a fuente de corriente CA (principales) diferente.
La barra de sonido no se empareja con dispositivo móvil	• En su dispositivo móvil, desactive y active el Bluetooth. Quite su barra de sonido del historial de Bluetooth desde su dispositivo. Intente vincular de nuevo dispositivo.
Sin sonido	• En su dispositivo móvil, desactive y active el Bluetooth. Quite su barra de sonido del historial de Bluetooth desde su dispositivo. Intente vincular de nuevo dispositivo. • Aumente el volumen en su barra de sonido, en su dispositivo y la fuente de música.
Sin sonido desde un dispositivo conectado por cable	• Encienda el dispositivo y reproduzca música. • Aumente el volumen en su barra de sonido y dispositivo. • Use un cable AUX diferente • Conecte un dispositivo diferente
Mala calidad de sonido	• Use una fuente de música diferente • Vincule un dispositivo diferente • Aumente el volumen en el dispositivo. • Revise las configuraciones de audio del dispositivo
Mala calidad de sonido de un dispositivo conectado por cable	• Aumenta el volumen en su barra de sonido y dispositivo. • Use un cable diferente • Conecte un dispositivo diferente. • Revise las configuraciones de audio del dispositivo

PUNTOS A CONSIDERAR

1. No aumenta el volumen a un nivel alto constante ya que puede afectar la vida útil de producto y su audición.

2. Si encuentra alguna falla durante el funcionamiento, corte el suministro de corriente y desconecta cable USB para evitar que se produzcan más daños al producto u otros componentes.

3. El rango de transmisión inalámbrica o la conectividad se puede ver afectada por un nivel de batería bajo. Si esto sucede, cárguela de inmediato.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

✉ Email: service@oraimo.com

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Nombre:	
Dirección:	
N.° de tel.:	
Fecha de compra: (dd/mm/aa)	
Nombre de tienda:	
Tiempo de garantía:	

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA

* Todas las fallas de calidad en artículos que se venden por oraimo o revendedores autorizados están cubiertas por la garantía extendida, que rige a partir de la fecha de compra.
* La garantía limitada de oraimo está restringida al país de compra. La garantía limitada no regirá si el artículo se encuentra en otro país que no sea el de la compra o si que se lo envió de manera directa por compra en línea.
* Esta garantía cubre solo los productos oraimo originales. No se aplica para desgaste y rajaduras normales, o cualquier falla provocada por mal uso de este producto.
* La garantía es solo para el producto principal y no se puede transferir. Cualquier producto adicional no están cubiertos en esta garantía.
* Si hay fallas en este producto a pesar de usarlo de manera adecuada según el manual de instrucciones y otras precauciones escritas, recibirá un cambio de manera gratis.
* Para recibir un cambio, traiga el certificado de garantía y el producto a la tienda donde lo compró.

oraimo
smart accessories

Tilt
OMS-920

For more information, please visit:
www.oraimo.com
@oraimo accessories