

80g书纸,无膜,1C印刷,风琴折
成品尺寸:90*90mm

oraimo
smart accessories

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

jumlah daya dengan beban pengisian daya < 20% yang disediakan untuk mengisi daya; Indikator Case Number; Level Baterai; Indikator Case; > 20%; Lampu latar berkedip 4 kali saat membuka tutupnya; > 20%; Lampu latar tetap menyala selama 4 detik saat membuka tutupnya.

1. Open the case with earbuds inside.
2. Double tap on either earbud, then long press for 3s to reset to factory settings.
3. If resetting successfully, the earbuds will enter Bluetooth pairing. Please select "raimo SpaceBuds Air+" on your device's Bluetooth list to connect.

Note: After resetting to factory settings, all customized settings in raimo sound app will be reset to default.

AR أقرار التحكم

تشغيل/إيقاف مؤقت: انقر مرتين: الأضواء الثلاثة: انقر على سماعة الأذن اليمنى ثلاث مرات: الأضواء الصليبية: انقر على سماعة الأذن اليسرى ثلاث مرات: الرد/إنهاء مكالمة: ضغطتين، لرفض مكالمة: اضغط مع الاستمرار على أي سماعة أذن حتى تسمع صوت تنبيه

Questions fréquentes posées

Question 1 : Les écouteurs ne s'allument pas/ils fonctionnent pas ; **Raison :** L'état de recharge ou les écouteurs sont déchargés ; **Solution :** Placez vos écouteurs dans l'étui de recharge pour les charger pendant plus de 30 minutes. **Question 2 :** L'écouteur fonctionne/ils ne sonnent pas ; **Raison :** Les écouteurs ne sont pas appariés entre eux ; **Solution :** Appuyez deux fois sur les écouteurs gauche et droit respectivement. **Question 3 :** Les écouteurs ne peuvent pas être chargés ; **Raison :** Les écouteurs peuvent être tachés et ne pas parvenir à établir le contact pour la recharge ; **Solution :** Utilisez un chiffon de nettoyage imbibé d'alcool pour enlever la saleté de la broche GPIO des écouteurs et de l'étui de recharge. **Question 4 :** Mauvaise qualité d'appel ; **Raison :** Le microphone est obstrué par des saletés. ; **Solution :** Le microphone est bloqué lorsque l'appareil est dans l'étui de recharge.

Question 7 : *Moyenne*
intervalles entre les
de la saur ; **Solutio**
être inférieur à 0,6 s

Solution : 1. Déconnectez et / ou Ôblevez « vos écouteurs » de l'appareil connecté et placez le rechargeur avec le couvercle fermé. Ouvrez ensuite l'écran pour vérifier l'indicateur. Si l'écran indique continuer à connecter votre téléphone avec les écouteurs. 2. Voir la solution à la Question 1 ;

Raison : 1. Vous ne touchez pas le bon emplacement de contrôle. 2. Les écouteurs tactiles sont trop longs. 3. Vos mains ou les écouteurs peuvent être tachés par de l'eau ou l'huile du contrôle de l'utilisateur pour toucher la position correcte. 4. Le délai entre les actions tactiles doit être de 2 secondes. 5. Essayez l'eau et le sucre avant de procéder à des opérations tactiles

2. EUT Temperature: 0°C

Operating Frequency:

to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage

6. References to the relevant harmonized standards are declared:

Article 3.1a Health: EN 6379-20
Article 3.1a Electrical Safety: EN 60335-1
Article 3.1b: ETSI EN 301 459-1
Article 3.2: ETSI EN 300 328 V2
Notified Body Name: WORLD
Notified Body Number: 2618
Notified Body Assessment Performance

standards used or references to the other technical specifications in relation to which

50663:2017
348-1:2020+A11:2020
(2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
(19-07)

DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION CERTIFICATION & TESTING POLSKA Sp. z o.o.

Module B/C on Article 3.1a, 3.1b and 3.2

Warranty period:

ID Name: _____
Address: _____

_____ Tanggal pembelian (dd/bb/yy): _____
 _____ Nama toko: _____