

True Wireless Earbud x 2

Charging Case x 1

Welcome Guide x 1

Pair of Eartip x 2

Type-C Charging Cable x 1

RU СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Настоящие беспроводные наушники x 2, Зарядный чехол x 1, Начальное руководство x 1, Пара ушных вкладышей x 2, Зарядный кабель Type-C x 1

A square QR code with a central logo featuring a stylized 'Q' and a musical note. The QR code is used for downloading the app from the App Store or Google Play.

RU ЗАГРУЗИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

iOS 9.0 или выше, Android 6.0 или выше, Загрузить приложение: Отсканируйте QR-код или найдите в магазине приложений или Google Play «Oraimo Sound».

1. Remove the protective film. 2. Put the earbuds back to the charging case. 3. Fully charge the case for 2 hours.

RU ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

1. Снимите защитную пленку. 2. Положите наушники обратно в зарядный чехол. 3. Полностью зарядите чехол в течение 2 часов.

RU При первом использовании наушники автоматически включатся и перейдут в режим сопряжения после открытия крышки зарядного чехла.

Play/Pause: Tap twice, Next song: Long press right earbud for 1 second, Previous song: Long press left earbud for 1 second

Resilience Method: Tap left earbud for three times, Tap right earbud for three times

Воспроизведение/Пауза: Нажмите дважды. Следующая композиция: Нажмите и удерживайте правый наушник в течение 1 секунды. Предустановка композиции: Нажмите и удерживайте левый наушник в течение 1 секунды. Режим низкой задержки (игровой режим): Нажмите на любой наушник три раза. Автоматическое голосовое напоминание: Нажмите на любой

RU 1. Ответ/Завершить вызов: Нажмите дважды; 2. Отклонить вызов: Нажмите и удерживайте один наушник в течение секунды; 3. Трехсторонняя связь, когда во время разговора поступает новый вызов: (1) Нажмите дважды на один наушник для подключения второго вызова. А затем ответьте на второй вызов. В противном случае нажмите один наушник в течение секунды, чтобы отклонить оба звонка.

Question 1	Reason	Solution
Earbuds don't turn off in the case.	Earbud charging contacts (pogo pin) may be dirty.	Use a cleaning cloth with alcohol to remove dirt from the pogo pin of earbuds.
Question 2	Reason	Solution
Only one earbud works.	There is no connection between the two earbuds.	1. Put both earbuds back into the case with the lid open. 2. Press the reset button on the case for 10 seconds until the indicator turns out. 3. Close the case for 10 seconds to complete the reset.
Question 3	Reason	Solution
Left and right earbuds don't have the same sound level.	Ear wax may block the sound tube.	Remove ear wax gently with a brush or other cleaning tool.

RU ЧЗВ Вопрос 1: Наушники в чехле не отключаются, Причина: Зарядные контакты наушников (пружинные контакты) могут быть загрязнены, Решение: Используйте чистящую ткань, смоченную спиртом для удаления грязи с пружинных контактов наушников; Вопрос 2: Работает только один наушник, Причина: Нет связи между двумя наушниками, Решение: 1. Положите оба наушника обратно в чехол и

* oraimo Lab test results

BT version:	V5.3 (Only support BDR, EDR, BLE 1M)
Range:	10m
Music play time:	Up to 7-hr playtime on single charge; case provides additional 33-hr playtime.
Battery capacity:	40mAh (each earbud)
Charging time:	Approx. 1.5-hr
Charging Case	
Battery capacity:	500mAh
Charging time:	Approx. 1.5-hr

*If the charging case is fully charged, it can recharge the earbuds about 4 times.

ES ESPECIFICACIONES BÁSICAS DEL PRODUCTO (* resultados de test de laboratorio de oraimo) Auriculares, Versión BT-V5.3, Alcance: 10m, Tiempo de reproducción de música: Hasta 7 horas con una única carga; el estuche proporciona 33 horas adicionales, Capacidad de la batería: 40mAh (cada auricular), Tiempo de carga: Aprox. 1.5 h; Estuche de carga: Capacidad de la batería: 500mAh, Tiempo de carga: Aprox. 1.5 h. *Si el estuche de carga está cargado por completo este podrá recargar los auriculares hasta 4 veces.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА «Результаты лабораторных испытаний оградки» Наушники, Версия ВТ 5.35, Диапазон: 10 м, Время воспроизведения музыки: До 7 часов воспроизведения без подзарядки; чехол обеспечивает дополнительные 33 часа воспроизведения, Емкость батареи: 40 мАч (каждый наушник), Время зарядки: Примерно 1,5 ч Зарядный чехол, Емкость батареи: 500mAh, Время зарядки: Примерно 1,5 ч. *Если зарядный чехол полностью заряжен, он сможет зарядить наушники около 4 раз.

1. Use original or certified cables
2. Do not expose to liquids
3. Do not disassemble
4. Avoid dropping
5. Avoid extreme temperatures
6. Do not use the product outdoors during a thunderstorm
7. Do not use any corrosive cleaner/polish to clean
8. Use a cleaning cloth with alcohol to remove dirt from the pogo pin of earbuds and charging case.

ES ATENCIÓN
1. Use cables originales o certificados, 2. No lo exponga a líquidos, 3. No lo desmonte, 4. Evite el goteo, 5. Evite temperaturas extremas, 6. No use el producto en el exterior durante una tormenta, 7. No use ningún limpiador corrosivo / aceite para limpiarlo, 8. Use un paño con alcohol para sacar el polvo de los pines pogo de los auriculares.

1. Используйте оригинальные или сертифицированные кабели, 2. Не подвергайте воздействию жидкостей, 3. Не разбирайте, 4. Избегайте падений, 5. Избегайте экстремальных температур, 6. Не используйте устройство на открытом воздухе во время грозы, 7. Не используйте коррозионные очистители/масла для очистки, 8. Используйте чистящую салфетку, смоченную спиртом для удаления грязи с пружинных контактов наушников и зарядного чехла.

1. Do not turn up the volume to a fair high level constantly as this could shorten the service life of this product or impair your hearing.
2. When encounter any fault during operation, please cut off the power supply and disconnect the Type-C cable to prevent further damage to the product or other components.
3. The wireless transmission range or connectivity could be affected by low battery power. In that case, please recharge immediately.

ES CONSIDERAR ESTOS PUNTOS

1. No suba el volumen hasta un nivel elevado constantemente ya que esto puede acortar la vida útil del producto y afectar a su audición. 2.Cuando encuentre cualquier defecto durante su funcionamiento, corte la alimentación y desconecte el cable Tipo C para evitar más daños al producto u otros componentes. 3.El alcance de la transmisión inalámbrica o conectividad puede verse afectado por una potencia baja de la batería. En ese caso, recárguela inmediatamente.

1. Не увеличивайте громкость до достаточно высокого уровня постоянно, поскольку это может сократить срок службы устройства или привести к нарушению Вашего слуха. 2. При обнаружении любой неисправности во время работы показателя, отключите питание и отсоедините кабель Type-C во избежание дальнейшего повреждения устройства или других компонентов. 3. Низкий уровень заряда батареи может повлиять на дальность беспроводной передачи или возможность подключения. В этом случае зарядите батарею немедленно.

365 DAYS WARRANTY

Email: service@carlcare.com

All quality-related defects on items sold directly by orsimo or orsimo's authorized resellers are covered by an extensive warranty, starting from the date of purchase.

Orsimo's limited warranty is restricted to the country of purchase. The limited warranty is void on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.

This warranty covers only original orsimo products. It is not applicable to normal wear and tear, or any defects arising from damage caused by misuse of this product.

Warranty is for the primary product only; no transferable. Any free additional product(s) are not covered in this warranty.

If the product fails regardless of usage in compliance with the instruction manual and other written precautions, replacement will be provided.

[illegible]

Name:	
Address:	
Tel. No.:	
Date of purchase(dd/mm/yy):	
Store name:	
Warranty period:	

PT	Nome _____	Endereço _____
	Tel. _____	Nome da loja _____
	Data da compra (dd/mm/aa) _____	Período da garantia _____
ES	Nombre _____	Dirección _____
	Nº de teléfono _____	Nombre del establecimiento _____
	Fecha de compra (dd/mm/aa) _____	Periodo de garantía _____