

However, there is no guarantee that interference will not occur in a specific installation. If interference does occur to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult customer care, the dealer, or an experienced radio/TV technician for help.

The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Model:TT21
Version:1.0
Made in P.R.C

Importante Información de Seguridad



NO para perros agresivos!



Para perros mayores de 6 meses



**Mantener fuera del alcance de los niños!
Sólo para uso canino!**



Coloque las fundas de silicona conductora en las puntas metálicas para proteger la piel del perro.

Las fundas de silicona conductora pueden provocar descargas estáticas.

- NO deje el collar en el perro por más de 12 horas al día.
- Cuando sea posible, reubique el collar en el cuello del perro cada 1 a 2 horas.
- Revise el ajuste para evitar presión excesiva; siga las instrucciones de este manual.
- NO conecte una correa adicional al collar, lo que causará presión excesiva en los contactos.
- Limpie la zona de contacto en el cuello de su perro y las púas del collar con un paño húmedo cada semana.

Información del Producto



Collar Antiladrido



Etiqueta remota



Manual de Usuario



Cable de Carga Magnética



Bombilla de Prueba





Cinta para el brazo



Puntas Metálicas



Funda de silicona conductora




Interruptor de Encendido/Apagado



Botón de Transmisión

Probar el Collar Antiladrido

1A. Cargar el Collar Antiladrido Antes de usar



El collar de collar puede cargarse mediante PC, batería portátil o cargador con un voltaje de salida de 5V durante 2-3 horas.

Descripción de la Carga

- ● ● Cuando el Collar Antiladrido está en carga, la Barra de Batería parpadea de izquierda a derecha y el Indicador parpadea rápidamente.
- ● ● Cuando el Collar Antiladrido está completamente cargado, la Barra de Batería deja de parpadear y el Indicador se convierte en sólido.




El collar emitirá un pitido si se utiliza un cargador que no sea de 5V.

Nota:

1. Asegúrese de usar un cargador de 5V para cargar el Collar Antiladrido.
2. Utilice el cable de carga magnético incluido en el paquete al cargar. Otros cables de carga pueden no ser adecuados para este Collar Antiladrido y pueden causar daños eléctricos.
3. El cargador, la batería portátil y otros dispositivos de carga mostrados en la imagen superior no están incluidos en la caja.

1B. Encender el Collar Antiladrido



Pulse y mantenga pulsado el Botón de Encendido durante 3 segundos para encenderlo.




La pantalla se encenderá con una vibración/pitido.

1C. Configure el collar antiladridos en modo de prueba

Configura el Collar Antiladrido en Modo de Prueba presionando el Botón de Encendido /Apagado hasta que la pantalla muestre .

Después de eso, imitar un ladrido del perro hacia el Micrófono Sensor ubicado en la parte trasera del Collar Antiladrido.




- Presiona el Botón de Encendido/Apagado para acceder al Modo de Prueba y asegúrate de que el dígito muestre antes de la prueba.

1D. La Respuesta del Collar Antiladrido en el Modo de Prueba



Quando el Collar Antiladrido está configurado en el Modo de Prueba, independientemente del modo en que se encuentre, emitirá un Tono, una Vibración y un Shock Estático después de que imites un ladrido del perro hacia el Micrófono Sensor.




Sujete la herramienta de prueba con las puntas metálicas cuando compruebe la función de descarga estática.

Si el Collar Antiladridito responde como se describe anteriormente, has configurado correctamente el Collar Antiladridito.

Cómo Configurar los Modos Automáticos?

Las siguientes instrucciones te guiarán sobre cómo cambiar de modo.



1. Enciende el Collar Antiladridito presionando y manteniendo el Botón de Encendido/Apagado durante 3 segundos.



2. Presiona el Botón de Modo para cambiar de modo, los iconos de modo cambiarán.

3. Cuatro Modos de Entrenamiento Principal:



Modo de Tono de Advertencia Variable

6 Tonos de Advertencia Variables de diferentes frecuencias en 6 pasos.



Modo de vibración

3 diferentes niveles de vibración en 3 pasos.



Modo de Tono de Advertencia Variable + Vibración

6 Tonos de Advertencia Variables + 3 niveles diferentes de Vibración que funcionan de forma conjunta en 6 pasos.



Modo de Tono de Advertencia Variable + Vibración + Descarga Estática

6 Tonos de Advertencia Variables + Vibración de alto nivel + 6 niveles de Descarga Estática que funcionan de forma conjunta en 6 pasos.

Cómo usar la Tag Remoto?

Generalmente, los modos automáticos pueden detener el ladradero del perro. Con la Tag Remoto, puedes detener manualmente el ladradero excesivo en algunas situaciones o en perros con problemas de comportamiento y aquellos que no están bien entrenados. Úsalo solo cuando sea necesario.


1. Deslice para Encender La Tag Remoto



2. Pulsa el botón Transmisor, el producto activará el Tono+Vibración indicado por el indicador verde.




3. Pulsa y mantén pulsado el botón Transmisor durante 1.5 segundos, el producto activará Tono+Vibración indicado por el indicador verde, después de lo cual se activará el Descarga Estática+Tono, indicado por el indicador rojo.



Cómo emparejar la Tag Remoto con el collar antiladrido?

En caso de que el collar antiladrido no responda a la Tag Remoto, sigue estos pasos para emparejarlos:

1. Pulsa y mantén pulsado el botón Modo en el collar antiladrido durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. Escucharás un tono de pitido y el Indicador se iluminará. Tendrás 10 segundos para completar el emparejamiento.
2. Pulsa el botón Transmisor en la Tag Remoto. El collar antiladrido pitará 3 veces y responderá en consecuencia.




Consejos:

El Collar Antiladrido se empareja con el Tag Remoto de fábrica. Si no puedes emparejar tu dispositivo con éxito, puede ser debido a interferencias de señal. Por favor, intenta emparejarlo de nuevo en un lugar diferente o contacta con nuestro centro de servicio.


Cómo reemplazar una nueva batería?

El Tag Remoto viene con una batería de célula de moneda de litio de 3V (CR2032) instalada. Si el Tag Remoto no responde, necesitarás comprar una nueva batería y reemplazarla tú mismo.


Aquí tienes las instrucciones para reemplazar la batería de célula de moneda.



1. Usa un destornillador de cruz para desmontar el Tag Remoto.




2. Retira la batería vieja del soporte de batería.



3. Prepara una nueva batería y luego instálala en el soporte de batería.

Nota: 1. La nueva batería no está incluida en el paquete, necesitas comprarla tú mismo.


2. Instala la batería de célula de moneda con el lado positivo (marcado "+", texto, símbolos) hacia arriba para evitar dañar el Tag Remoto.



4. Usa una destornillador para atornillar la Tag Remoto.

Coloca el Collar Antiladrido en tu perro

Nota: ¡Mira si tienes un perro pequeño!



Por favor, asegúrate de ajustar el Collar Antiladrido cómodamente, pero lo suficientemente flojo para que quepa un dedo entre la correa y el cuello de tu perro.



¡Excelente! Ahora has colocado con éxito el Collar Antiladrido en tu perro y está listo para entrenar.

Visualización & Indicador

Visualización en el Collar Antiladrido

Iconos de Modo



Tono de Advertencia Variable



Vibración



Descarga Estática