


User Manual



▼ Package List

- 1* Metapen Pencil A11
- 1* User Manual
- 1* Type-C Cable
- 2* Pen Tips
- 2* Dust Plugs

▼ Customer Service

Website: www.metapen.com
Email: support@metapen.com

▼ Compatible Devices

- iPad Pro 12.9-inch (3rd, 4th, 5th, 6th gen and later)
- iPad Pro 11-inch (1st*, 2nd, 3rd, 4th gen and later)
- iPad Air (3rd, 4th, 5th gen and later)
- iPad Mini (5th, 6th gen and later)
- iPad (6th, 7th, 8th, 9th, 10th gen and later)

Note:
*the iPad Pro 11-inch 1st generation is referred to as "iPad Pro 11-inch" to correspond with the displayed model name in your iPad settings.

▼ Quick Guide


1. Hotkey and LED Guide

Hotkey Function	Action	LED Status
Turn on A11	Press once	LED stays White for 3s
/	Wait to connect (A11 auto enters Pairing Mode* once it's on)	LED blinks red and white alternately
Turn off A11	Press for 2s	LED stays Red for 3s
Disconnect A11	Press until LED blinks red and white alternately	
Default Hotkey Shortcuts*		
(Only available after you pair A11 with iPad)		
Undo	Press once	LED stays off
Return to home	Press twice	LED stays off
Take photos	Press 3 times	LED stays off
Charge Indicator Guide		
/	Plug to charge	LED stays red
/	Fully Charged	LED stays white

Note:
1. Pairing Mode lasts for 30 seconds every time. We recommend pairing A11 with your iPad in the metapen APP. Please refer to "2. Pair in APP & Customize Hotkey" for detailed instructions. You can also pair it in Settings. Refer to "3. Pair in Settings without APP".
2. A11 auto turn off in 5 minutes of inactivity
3. If you need to change the hotkey shortcuts please download the metapen APP.
4. Taking photos only works when the Camera is on.

2. Pair in APP & Customize Hotkey

A. Download APP: Scan the QR code or search "metapen" in iPad App Store



B. Pair in APP: Follow the pairing instructions in the application.

C. Customize Hotkey




3. Pair in Settings without APP

- A. Preparation: Tap Settings → Tap Bluetooth → Turn Bluetooth on → Press once to Turn on A11 → Wait for Pairing Mode
- B. Pairing: Find "Pencil A11" in OTHER DEVICES → Tap Pencil A11 → Pop up "Bluetooth Pairing Request" → Tap Pair → Pencil A11 Connected.

4. Battery Power Display

Make sure to add one or up to three Batteries Widget on the Home Screen so you can see the power display.



5. Magnet Attach

Attaches Magnetically - Pencil can be attached to the side of the iPad Pro 11" and iPad Pro 12.9" (3rd Gen and later), iPad Air 4th Gen and later, iPad mini6, and the latest models.



Note: Do not support wireless charging

6. Replace the tip

Push the old tip counterclockwise, then screw the new tip clockwise. Do not directly pull it out.

▼ Specification

Model Number	ME-APP412
Battery Type	90mAh Lithium battery
Charging Method	Type-C Fast Charge
Charging Time	30 minutes
Using Time	8 hours when full charged
Standby Time	365 days
Package Size	19*6.2*1.7cm

▼ Quick Troubleshooting

- Why Pencil A11 can't work with my iPad?
 1. Make sure A11 is turned on. It will auto turn off after 5 minutes of inactivity. Press the hotkey once to turn it on (LED stays white for 3 seconds.)
 2. Identify your iPad model. Tap Settings → Tap General → Tap About → Find Model Name → Check the "Compatible devices" part at the beginning.
 3. All iPad models must be updated to iOS 12.2 or above.
 4. If your iPad was paired with an Apple pencil or other pencils before, forget that device before using A11.For more support, please email us with your Order ID to support@metapen.com
- ▼ Warning
 1. Choking hazard - Small parts. Children should use the device under adult supervision.
 2. Built-in non-removable battery, any improper usage may cause battery safety hazards and lead to safety problems.
 3. Please use the device within 0°C-35°C, and store it within -20°C-45°C. Too high or low temperature may cause malfunction.
 4. Do not use the device in wet places or near strong magnetic fields.
- ▼ Correct Disposal of This Product

This Marking shows on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

▼ FCC Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.




▼ Kurzanleitung

1. Hotkey und LED-Leitfaden

Hotkey-Funktion	Aktie	LED-Status
Schalten Sie A11 ein	Einmal drücken	Die LED bleibt für 3 Sekunden weiß
Koppeln mit A11	Warten, um ihn zu koppeln (A11 wechselt automatisch in den Kopplungsmodus), sobald er aktiviert ist)	Die LED blinkt abwechselnd rot und weiß
A11 einschalten	2 Sekunden lang drücken	Die LED blinkt 2 Sekunden lang rot
A11 ignorieren	Drücken, bis die LED abwechselnd rot und weiß blinkt	
Standard-Hotkey-Shortcuts*		
(Nur verfügbar nach Koppeln mit A11 mit dem iPad (nur Bluetooth))		
Letzten Schritt rückgängig machen	Einmal drücken	Die LED bleibt aus
Zurück zum Home	Doppeltippen	Die LED bleibt aus
Fotos machen	3 mal drücken	Die LED bleibt aus
Anleitung zur Ladeanzeige		
/	Zum Aufladen stecken	Die LED bleibt rot
/	Voll aufgeladen	Die LED bleibt weiß

- Note:
 1. Der Kopplungsmodus dauert jedes Mal 30 Sekunden. Wir empfehlen, den A11 mit Ihrem iPad in der metapen APP zu koppeln. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter „2. In APP Koppeln und Hotkey anpassen“. Sie können es auch in den Einstellungen koppeln. Siehe „3. In den Einstellungen ohne APP Koppeln“.
 2. A11 schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus.
 3. Wenn Sie die Hotkey-Shortcuts ändern müssen, laden Sie bitte die metapen APP herunter.
 4. Das Aufnehmen von Fotos funktioniert nur, wenn die Kamera eingeschaltet ist.
- 2. So koppeln Sie mit dem iPad und passen den Hotkey an

A. APP herunterladen: Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im iPad App Store nach „metapen“.



B. In APP koppeln: Befolgen Sie die Kopplungsanweisungen in der Anwendung.

C. Hotkey anpassen



3. Koppeln Sie in den Einstellungen ohne APP

A. Vorbereitung: Tippen Sie auf Einstellungen → Tippen Sie auf Bluetooth → Bluetooth aktivieren → Tippen Sie einmal auf den Kopplungsmodus

B. Koppeln: Suchen Sie „Pencil A11“ in GERÄTE → Koppeln Sie den „Pencil A11“.

4. Batterieleistungsanzeige

Stellen Sie sicher, dass Sie ein oder bis zu drei Batterie-Widgets auf dem Startbildschirm hinzufügen, damit Sie die Leistungsanzeige sehen können.



5. Hafet Magnetisch

Wird magnetisch befestigt - Der Stift kann

befestigt werden Seite von iPad Pro 11" und iPad Pro 12,9" (3. Generation und höher), iPad Air 4. Generation und höher, iPad mini 6 und höher.



Hinweis: Unterstützt kein kabelloses Laden

6. Spitze ersetzen

Bitte schrauben Sie die alte ab gegen den Uhrzeigersinn zeigen, Schrauben Sie dann die neue Spitze im Uhrzeigersinn. Nicht ziehen Sie gerade.

▼ Spezifikation

Modellnummer	ME-APP412
Batterietyp	90mAh Lithium Batterie
Lademethode	Type-C
Ladezeit	30 Minuten
Zeit nutzen	8 Stunden
Standby-Zeit	365 Tage
Packungsgröße	19*6.2*1.7cm

▼ Schnelle Fehlerbehebung

Warum funktioniert der Pencil A11 nicht mit meinem iPad?

- 1. Stellen Sie sicher, dass A11 eingeschaltet ist. Es schaltet sich automatisch aus nach 5 Minuten Inaktivität. Drücken Sie den Hotkey einmal, um ihn einzuschalten (LED bleibt 3 Sekunden lang weiß.)
- 2. Identifizieren Sie Ihr iPad-Modell. Tippen Sie auf Einstellungen → Tippen Sie auf Allgemein → Tippen Sie auf Info → Modellname suchen → Aktivieren Sie den Abschnitt „Compatible devices“ Anfang.
- 3. Alle iPad-Modelle müssen auf iOS 12.2 oder aktualisiert werden später.
- 4. Wenn Ihr iPad mit einem Apple Pencil gekoppelt wurde oder andere Bleistifte vorher, vergiss dieses Gerät vorher mit A11. Für weitere Unterstützung senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer Bestell-ID an support@metapen.com

▼ Warnung

- 1. Erstickungsgefahr - Kleinteile. Kinder sollten Verwenden Sie das Gerät unter Aufsicht von Erwachsenen.
- 2. Eingebaute, nicht entfernbare Akku, jeder Missbrauch kann zu Sicherheitsrisiken für den Akku und zu Sicherheitsproblemen führen.
- 3. Bitte verwenden Sie das Gerät zwischen 0°C und 35°C und lagern Sie es bei -20°C-45°C. Eine zu hohe oder zu niedrige Temperatur kann zu Fehlfunktionen führen.
- 4. Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Orten oder in der Nähe starke Magnetfelder.

▼ Guide rapide

1. Raccourci clavier et guide de LED

Fonction de raccourci clavier	Action	État de LED
Allumer A11	Appuyer une fois	La LED reste blanche pendant 3 secondes
Se connecter à A11	Attendre pour que le A11 passe automatiquement en mode jumelage* une fois qu'il est activé	La LED clignote alternativement en rouge et blanc
Eteindre A11	Appuyer pendant 2s	La LED reste rouge pendant 3 secondes
Queliver A11	Appuyer jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en rouge et blanc	
Raccourcis clavier par défaut* (Uniquement disponible après avoir jumelé A11 avec l'iPad par Bluetooth)		
Remplacer la dernière photo	Appuyer une fois	La LED reste éteinte
Retour à l'accueil	Appuyer deux fois	La LED reste éteinte
Prendre des photos	Appuyer 3 fois	La LED reste éteinte
Guide des indicateurs de charge		
/	Brancher pour charger	La LED reste rouge
/	Complètement chargé	La LED reste blanche


- Note:
 1. Le mode d'appairage dure 30 secondes à chaque fois. Nous vous recommandons de coupler A11 avec votre iPad dans l'application metapen. Veuillez vous référer à "2. Associer dans l'application et personnaliser le raccourci clavier" pour des instructions détaillées. Vous pouvez également l'associer dans les paramètres. Reportez-vous à "3. Associer dans les paramètres sans APP".
 2. A11 s'éteint automatiquement en 5 minutes d'inactivité
 3. Si vous avez besoin de modifier les raccourcis clavier, veuillez télécharger l'application metapen.
 4. Prendre des photos ne fonctionne que lorsque l'appareil photo est allumé.

300 mm

50 mm


2. Comment coupler avec l'iPad et personnaliser le raccourci clavier

A. Téléchargez l'application : Scannez le code QR ou recherchez "metapen" dans l'App Store de l'iPad.



B. Jumelage dans l'APP : Suivez les instructions de jumelage dans l'application.

C. Personnaliser le raccourci clavier




3. Jumper dans les paramètres sans APP

A. Préparation : Appuyez sur Réglages → Appuyez sur Bluetooth → Activer Bluetooth → Appuyez le raccourci clavier une fois pour activer A11 → Attendez le mode d'appariement B. Appariement : recherchez «Pencil A11» dans APPAREILS → Jumelez le «Pencil A11»

4. Affichage de la puissance de la batterie

Assurez-vous d'ajouter une ou jusqu'à trois piles Wedgour l'écran d'accueil afin que vous puissiez voir l'affichage de la puissance.



5. Fixation Magnétique

Se fixe magnétiquement - Le stylet peut être attaché à la côté de l'iPad Pro 11" et de l'iPad Pro 12,9" (3e génération et versions ultérieures), de l'iPad Air 4e génération et versions ultérieures, de l'iPad mini 6 et les ultérieures modèles.



Remarque: ne prend pas en charge le chargement sans fil

6. Remplacer la pointe

Veuillez dévisser l'ancien point dans le sens antihoraire, puis visser le nouvel embout dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas tirer/éjecter directement.



▼ Spécification

Numéro de modèle	ME-APP412
Type de batterie	90mAh lithium batterie
Méthode de charge	Type-C
Temps de charge	30 minutes
Utiliser le temps	8 heures
Temps d'attente	365 journées
Taille du paquet	19*6,2*1,7cm

▼ Dépannage rapide

Pourquoi le Pencil A11 ne fonctionne-t-il pas avec mon iPad ?

- Assurez-vous que A11 est activé, il s'éteindra automatiquement après 5 minutes d'inactivité. Appuyez une fois sur la touche de raccourci pour l'allumer (la LED reste blanche pendant 3 secondes).
- Identifiez votre modèle d'iPad. Appuyez sur Réglages → Appuyez sur Général → Appuyez sur Informations → Recherchez le nom du modèle → Vérifiez la partie «Compatible devices» à la début.
- Tous les modèles d'iPad doivent être mis à jour vers iOS 12.2 ou ultérieures.
- Si votre iPad a été associé à un Apple Pencil ou d'autres crayons avant, oubliez cet appareil avant en utilisant A11. Pour plus d'assistance, veuillez nous envoyer un e-mail avec votre commande ID à support@metapen.com

▼ Avertissement

- Risque d'étouffement - Petites pièces. Les enfants devraient utiliser l'appareil sous la surveillance d'un adulte.
- Batterie non amovible intégrée, toute mauvaise utilisation peut entraîner des risques pour la sécurité de la batterie et du plomb aux problèmes de sécurité.

- Veuillez utiliser l'appareil entre 0 °C et 35 °C, et stockez-le dans -20 °C ~ 45 °C. Trop haut ou trop bas température peut provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides ou à proximité des champs magnétiques puissants.

▼ Guida veloce

1. Tasti di scelta rapida e guida LED


Funzione tasti di scelta rapida	Azione	Stato del LED
Attiva A11	Premere una volta	Il LED rimane bianco per 3 secondi
Abbinamento con A11	Attendere di abbinarlo (A11 passa automaticamente alla modalità di abbinamento una volta attivato)	Il LED lampeggia alternativamente in rosso e bianco
Spegnere A11	Premere per 3 secondi	Il LED rimane rosso per 3 secondi
Disassocia A11	Premere il tasto il LED lampeggia alternativamente in rosso e bianco	
Personalizza l'ultimo passaggio	Premere una volta	Il LED rimane spento
Torna a Home	Tocca due volte	Il LED rimane spento
Tocca Home	Premere 3 volte	Il LED rimane spento
Guida all'indicatore di carica		
/	Collegare per caricare	Il LED rimane rosso
/	Completamente carica	Il LED rimane bianco

Nota:

- La Modalità di Associazione dura 30 secondi ogni volta. Ti consigliamo di associare A11 con il tuo iPad nell'APP metapen. Fare riferimento a "2. Accoppiamento in APP e Personalizza il Hotkey" per istruzioni dettagliate. Puoi anche accoppiarlo in Impostazioni. Fare riferimento a "3. Accoppiamento in Impostazioni senza APP".
- A11 si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività
- Se è necessario modificare hotkey shortcuts, scarica l'APP metapen.
- Scattare foto funziona solo quando la fotocamera è accesa.


2. Come Accoppiare con iPad & Personalizzare il Hotkey

A. Scarica l'APP: Scansiona il codice QR o cerca "metapen" nell'App Store



B. Accoppiamento nell'APP: seguire le istruzioni di accoppiamento nell'applicazione.

C. Personalizza il Hotkey




3. Accoppiamento in Impostazioni senza APP

A. Preparazione: tocca Impostazioni → Tocca Bluetooth → Abilita Bluetooth → Tocca il tasto di scelta rapida una volta per abilitare A11 → Attendi la modalità di associazione B. Abbinamento: cerca "Pencil A11" in DISPOSITIVI → abbinare la "Pencil A11"

4. Visualizzazione della carica della batteria

Assicurati di aggiungere uno o fino a tre widget batteria nella schermata principale in modo da poter vedere il display dell'alimentazione.



5. Penna Magnetica

Si attacca magneticamente - La matita può essere attaccata il lato di iPad Pro 11" e iPad Pro 12,9" (3a generazione e successivi), iPad Air 4a generazione e successivi, iPad mini 6 e successivi.



Nota: non supporta la ricarica wireless

6. Sostituire la punta

Si prega di svitare quello vecchio punto in senso antiorario, quindi avvitare la nuova punta senso orario. Non tiralo dritto.



▼ Specifica

Numero di modello	ME-APP412
Tipo di batteria	90mAh lithium batteria
Método de ricarica	Type-C
Tempo di carica	30 minuti
Usando il tempo	8 ore
Tempo di attesa	365 giorni
Dimensioni del pacchetto	19*6,2*1,7cm

▼ Risoluzione dei problemi rapida

Perché la Pencil A11 non funziona con il mio iPad?

- Assicurati che A11 sia attivo. Si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività. Premere una volta il tasto di scelta rapida per accenderlo (il LED rimane bianco per 3 secondi).
- Identifica il tuo modello di iPad. Tocca Impostazioni → Tocca Generali → Tocca Info → Cerca nome modello → Controlla la sezione "Compatible devices" su inizio.
- Tutti i modelli di iPad devono essere aggiornati a iOS 12.2 o dopo.
- Se il tuo iPad è stato accoppiato con una Apple Pencil o altre matite prima, disinnesta questo dispositivo prima usando A11. Per ulteriore assistenza, invia un'e-mail con il tuo ID ordine all'indirizzo support@metapen.com

▼ Avvertimento

- Pericolo di soffocamento - Piccole parti. I bambini dovrebbero utilizzare il dispositivo sotto la supervisione di un adulto.
- Batteria incorporata non rimovibile, qualsiasi uso improprio può comportare rischi per la sicurezza della batteria e causare problemi di sicurezza.
- Utilizzare il dispositivo tra 0 °C e 35 °C e conservarlo a -20 °C ~ 45 °C. Una temperatura troppo alta o troppo bassa può causare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il dispositivo in luoghi umidi o vicino forti campi magnetici.

▼ Guía rápida

1. RTecla de acceso rápido y guía LED


Función de tecla de acceso rápido	Valores	Estado de LED
Encender A11	Presione una vez	El LED permanece blanca durante 3 segundos.
Esperar para emparejar con el iPad y el A11 (el A11 pasa automáticamente al modo "Modo de conexión Bluetooth" una vez activado)		El LED parpadeará alternativamente en rojo y blanco
Apagar A11	Presione por 3s	El LED permanecerá rojo durante 3 segundos.
Modo de tecla por defecto		
Último paso	Presione una vez	El LED permanece apagado
Volver a Inicio	Doble toque	El LED permanece apagado
Toca Home	Presione 3 veces	El LED permanece apagado
Guía del indicador de carga		
/	Enchufe para cargar	El LED permanece rojo
/	Completamente cargado	El LED permanece blanco

Nota:

- El modo de emparejamiento dura 30 segundos cada vez. Recomendamos emparejar el A11 con tu iPad en la APP metapen. Por favor, consulte "2. Emparejar en APP & Personalizar Hotkey" para obtener instrucciones detalladas. También puedes emparejarlo en Ajustes. Consulte "3. Emparejar en Ajustes sin APP".
- A11 apagado automático en 5 minutos de inactividad
- Si necesita cambiar los atajos de teclado por favor descargue el metapen APP.
- Tomar fotos sólo funciona cuando la cámara está encendida

2. Cómo emparejar con iPad y personalizar teclas de acceso directo

A. Descarga la aplicación: escanea el código QR o busca "metapen" en la tienda de aplicaciones de iPad



B. Emparejar en APP: Siga las instrucciones de emparejamiento de la aplicación.

C. Personalizar tecla de acceso directo



3. Emparejar en Ajustes sin APP

A. Preparación: Toque Ajustes → Toque Bluetooth → Habilitar Bluetooth → Toque la tecla de acceso directo una vez para habilitar A11 → Espere el modo de emparejamiento

B. Emparejamiento: busque "Pencil A11" en DISPOSITIVOS → empareje el "Pencil A11"

4. Pantalla de energía de la batería

Asegúrese de agregar uno o hasta tres Widge de baterías en la pantalla de inicio para que pueda ver la pantalla de alimentación.



5. Se Une de Forma Magnética

Se fija magnéticamente: el lápiz se puede fijar al lateral del iPad Pro de 11" y iPad Pro de 12,9" (3.ª generación y posteriores), iPad Air de 4.ª generación y posteriores, iPad mini 6 y posteriores.



Nota: no es compatible con la carga inalámbrica

5. Reemplace la punta

Por favor, desenrosque el viejo punto en sentido contrario a las agujas del reloj, luego atornille la nueva punta agujas del reloj. No tire de el en línea recta.

▼ Especificación

Número de modelo	ME-APP412
Tipo de Batería	90mAh lithium Batería
Método de carga	Type-C
Tempo de carga	30 minutos
usando el tiempo	8 horas
Tempo de espera	365 días
Tamaño del paquete	19*6,2*1,7cm

▼ Solución rápida de problemas

¿Por qué el Pencil A11 no funciona con mi iPad?

- Asegúrese de que A11 está encendido. Se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Presione la tecla de acceso directo una vez para encenderlo (el LED permanece blanco durante 3 segundos).
- Identifique su modelo de iPad. Toque Configuración → Toque General → Toque Información → Buscar nombre de modelo → Verifique la sección "Compatible devices" en inicio.
- Todos los modelos de iPad deben actualizarse a iOS 12.2 o luego.
- Si su iPad se ha emparejado con un Apple Pencil o otros lápices antes, elimine este dispositivo antes utilizando A11. Para obtener más ayuda, envíenos un correo electrónico con su ID de pedido a support@metapen.com

▼ Advertencia

- Peligro de asfixia: piezas pequeñas. Los niños deberían utilizar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
- Batería integrada no extraíble, cualquier uso indebido puede provocar riesgos de seguridad de la batería y problemas de seguridad.
- Utilice el dispositivo entre 0 °C y 35 °C y guárdelo entre -20 °C y 45 °C. Una temperatura demasiado alta o demasiado baja puede causar un mal funcionamiento.
- No utilice el dispositivo en lugares húmedos o cerca fuertes campos magnéticos.

PH: 1306500240

300 mm

50 mm

50 mm

50 mm

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AYOTMEAPP412P