

Podium 2in1 QSG - NA - ROC R.0

Folded Size:80mm W x 158mm H
QTY:1 (4PP)
Material:60g woodfree paper

158 mm

80 mm

Podium 2-in 1 Wireless Charging Instructions:
1. Connect USB-C Cable to Wireless charger and Wall Adapter.
2. Plug Wall Adapter into wall outlet.
3. Adjust hinges to desired position and start charging.

Note: Always connect to power using a Nimble USB-C Wall Charger, for the safest, most efficient charging experience. Other Wall Chargers will work but the output should be at least 35W.


Instructions de recharge sans fil pour Podium 2-en-1:
1. Connectez le câble USB-C au chargeur sans fil et à l'adaptateur mural.
2. Branchez l'adaptateur mural dans une prise de courant.
3. Ajustez les charnières à la position souhaitée et commencez à charger.

Remarque : Connectez toujours à l'alimentation en utilisant un chargeur mural USB-C Nimble pour une expérience de charge la plus sûre et la plus efficace. D'autres chargeurs muraux fonctionneront, mais la puissance de sortie devrait être d'au moins 35W.

Charging iPhone:
Charge laying flat or lift hinge to use as a stand or charge in Nightstand Mode.

Chargement de l'iPhone:
Chargez le à plat ou soulevez la charnière pour l'utiliser comme support ou pour charger en mode Table de nuit.

**Charge 2 devices at the same time.
Chargez 2 appareils en même temps.**



EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Warning: Read all instructions and warnings prior to using this product. Improper use of this product may result in product damage, excess heat, toxic fumes, fire or explosion, for which damages you ("Purchaser"), and not Nimble for Good, PBC, ("Manufacturer") are responsible.

- Do not store device in high-temperature environment, including heat caused by intense sunlight or other forms of heat. Do not place device in fire or other excessively hot environments. Exposure to fire or temperature above 212°F (100°C) may cause explosion.
- Do not expose the wireless charger to rain or snow.
- Do not use the wireless charger in excess of its output rating. Overloading outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not disassemble this product or attempt to re-purpose or modify it in any manner.
- Do not attempt to replace any part of this device.
- Use of a power supply or charger not recommended by Nimble may result in a risk of fire or injury to persons.
- If this device is accessible to, or may be used by a minor, purchasing adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction, and warnings. Purchaser agrees to defend, indemnify, and hold Manufacturer harmless for any claims or damages arising from unintended use or misuse by a minor.
- All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, is emitting odor, is deformed, abraded, cut, or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer.
- Switch off the wireless charger when not in use. The wireless charger will automatically switch off when disconnected from its wall charger.
- To disconnect the charging pad from line voltage, pull the AC adapter from the AC outlet.
- The AC outlet shall be installed near the charging pad and shall be easily accessible.
- To comply with FCC / IC RF exposure compliance requirements, the wireless charger must be used with a separation distance of at least 20 cm from all persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: To comply with the limits of the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be used with certified peripherals and shielded cables. All peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified peripherals or non-shielded cables may result in interference to radio or reception.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Legal:
This product is intended for use only with compatible, appropriately designed devices. The manufacturer shall not be liable to you or any third party for any damages, injuries, or losses resulting from the use, misuse, intended or unintended use of this product—including use with devices or accessories for which it was not designed. Use of this product with incompatible or unauthorized devices is strictly at your own risk. By using this product, the purchaser agrees to defend, indemnify, and hold the manufacturer harmless from any claims, liabilities, or damages arising from such use, misuse, or failure to follow product instructions.

Page 1

Page 2

FR

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Avertissement : Lisez toutes les instructions et mises en garde avant d'utiliser ce produit. Une utilisation inadéquate de ce produit peut entraîner des dommages matériels, une chaleur excessive, des émanations toxiques, un incendie ou une explosion, pour lesquels vous (« l'acheteur »), et non Nimble for Good, PBC (« le Fabricant »), êtes responsable.

- Ne pas entreposer l'appareil dans un environnement à haute température, y compris la chaleur causée par un ensoleillement intense ou d'autres sources de chaleur. Ne pas placer l'appareil dans le feu ou dans un environnement excessivement chaud. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 1000°F (2000°F) peut provoquer une explosion.
- Ne pas exposer le chargeur sans fil à la pluie ou à la neige.
- Ne pas utiliser le chargeur sans fil au-delà de sa capacité de sortie nominale. Une surcharge peut présenter un risque d'incendie ou de blessure.
- Ne démontez pas ce produit et ne tentez pas de le réutiliser ou de le modifier de quelque manière que ce soit.
- Ne tentez pas de remplacer une pièce de cet appareil.
- L'utilisation d'une alimentation électrique ou d'un chargeur non recommandé par Nimble peut présenter un risque d'incendie ou de blessure.
- Si cet appareil est accessible à un mineur ou peut être utilisé par un mineur, l'adulte acheteur accepte d'être seul responsable de fournir supervision, instructions et avertissements. L'acheteur accepte de défendre, d'indemniser et de dédomager le fabricant de toute responsabilité découlant d'une utilisation non intentionnelle ou abusive par un mineur.
- Tous les produits ont été soumis à une inspection rigoureuse de contrôle de qualité. Si vous constatez que votre appareil chauffe excessivement, dégage une odeur, est déformé, éraillé, coupé ou présente un comportement anormal, cessez immédiatement toute utilisation du produit et contactez le fabricant.
- Éteignez le chargeur sans fil lorsqu'il n'est pas utilisé. Le chargeur s'éteindra automatiquement lorsqu'il est déconnecté de son adaptateur mural.
- Pour débrancher le socle de recharge du courant, retirez l'adaptateur CA de la prise murale.
- La prise murale doit être installée à proximité du socle de recharge et être facilement accessible.
- Pour respecter les exigences de conformité RF de la FCC / IC, le chargeur sans fil doit être utilisé à une distance minimale de 20 cm de toute personne.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

ATTENTION : Pour respecter les limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des périphériques certifiés et des câbles blindés. Tous les périphériques doivent être blindés et mis à la terre. L'utilisation de périphériques non certifiés ou de câbles non blindés peut entraîner des interférences avec la réception radio.

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Mentions légales:
Ce produit est destiné uniquement à être utilisé avec des appareils compatibles et conçus de manière appropriée. Le fabricant ne pourra être tenu responsable envers vous ou un tiers pour tout dommage, blessure ou perte résultant de l'utilisation, mauvaise utilisation, utilisation prévue ou non prévue de ce produit — y compris avec des appareils ou accessoires pour lesquels il n'a pas été conçu. L'utilisation de ce produit avec des appareils incompatibles ou non autorisés est entièrement à vos propres risques. En utilisant ce produit, l'acheteur accepte de défendre, d'indemniser et de dédomager le fabricant de toute responsabilité, réclamation ou dommage découlant d'une telle utilisation, mauvaise utilisation ou non-respect des instructions du produit. R0



gonimble.com/FAQs
gonimble.com/pages/global-compliance

**A
PUBLIC
BENEFIT
CORPORATION**

Page 3

Cover