

PL

Uwaga!

1. Włącz mikrofon i odbiornik przed użyciem i upewnij się, że są poprawnie sparowane. Wskaźnik zasilania na mikrofonie i dioda na odbiorniku powinny świecić stale.

2. Proszę w pełni naładować mikrofon i odbiornik przed pierwszym użyciem.

3. Ręczne parowanie: TX i RX parują się automatycznie po włączeniu. Jeśli się nie połączą, spróbuj sparować je ręcznie:

Przy wyłączonych urządzeniach TX i RX, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na obu urządzeniach. Nie puszczaj przycisku podczas włączania. Gdy wskaźniki zaczną szybko migać, oznacza to wejście w tryb ręcznego parowania. Gdy oba urządzenia są w trybie ręcznego parowania, połączą się automatycznie. Po udanym połączeniu kontrolka świeci się na stałe.

Opis funkcji TX:

① Wskaźnik zasilania

Łącznie są 4 kontrolki zasilania, światło jest niebieskie, poziom naładowania wynosi: 25%-50%-75%-100%, jeśli wszystkie kontrolki są wyłączone, oznacza to, że moc wynosi 0. Podczas ładowania kontrolki zasilania migają jedna po drugiej, a po pełnym naładowaniu 4 kontrolki zmieniają kolor na niebieski i pozostają włączone.

Tryb Parowania:

Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik połączenia świeci na stałe na niebiesko.

Jeśli parowanie nie powiedzie się, wskaźnik miga wolno na niebiesko. Po rozłączeniu z odbiornikiem wskaźnik automatycznie przełącza się na wolne miganie w kolorze niebieskim.

② Czujnik do wyciszenia przez dotknięcie

1. Tryb Redukcji Hałasu:

Przytrzymaj przycisk dotykowy, aby włączyć/wyłączyć funkcję redukcji hałasu. Gdy redukcja hałasu jest włączona, wskaźnik zasilania świeci na zielono; gdy jest wyłączona, świeci na niebiesko.

2. Funkcja wyciszenia

Dotknij czujnika, aby włączyć/wyłączyć funkcję wyciszenia. W stanie wyciszenia światło zmienia kolor na czerwony. Po wyłączeniu wyciszenia światło powraca do stanu pierwotnego.

③ Funkcja pokrętła

1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć zasilanie mikrofonu;

2. Krótco naciśnij pokrętło, aby przełączać tryby oświetlenia. Dostępnych jest 11 trybów: Kolorowy wyścig konny (domyślnie), Gradient cyklu widma, Oddychanie cyklu widma, Statyczny pomarańczowy, Statyczny żółty, Statyczny zielony, Statyczny cyjan, Statyczny niebieski, Statyczny fioletowy, Statyczny biały i Wyłączone światło.

3. Funkcja regulacji pokrętła: dostosuj rozmiar wzmocnienia mikrofonu, obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność mikrofonu; obróć pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć głośność mikrofonu, zakres głośności: 0-100%.

① Wyjście słuchawkowe: Umożliwia monitorowanie dźwięku mikrofonu w czasie rzeczywistym i słuchanie dźwięku z gry.

(1) Gdy TX jest podłączony do komputera, można jednocześnie słuchać dźwięku mikrofonu i gry.

(2) Gdy TX jest podłączony do odbiornika, można słuchać tylko mikrofonu; dźwięk gry nie jest przekazywany.

④ Interfejs USB:

(1) Port ładowania: Port TYPE-C 5V DC, pełne naładowanie zajmuje około 1,5 godziny.

(2) Interfejs danych TYPE-C: Może być podłączony do komputera w celu transmisji danych. Komputer rozpoznaje urządzenie jako mikrofon wejściowy i głośnik wyjściowy. Nazwa urządzenia: "TONOR TCX3 Flow Mic".

Opis funkcji RX:

⑤ Interfejs 3,5 mm: Do podłączenia kontrolera XBOX.

⑥ Interfejs ładowania: Interfejs ładowania to port TYPE-C DC 5V, pełne naładowanie zajmuje około 1,5 godziny.

⑦ Interfejs monitorowania: Możesz odsłuchiwać dźwięk mikrofonu w czasie rzeczywistym oraz dźwięk wyjściowy z gry.

⑧ Przycisk zasilania: Krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza funkcję monitorowania dźwięku mikrofonu w słuchawkach; długie naciśnięcie przez 2 sekundy włącza/wyłącza zasilanie odbiornika.

⑨ Przyciski głośności "+" i "-": Reguluje głośność wyjścia słuchawek, w tym głośność monitorowania mikrofonu oraz głośność konsoli XBOX. Zakres regulacji: 0-25-50-75-100%.

⑩ Wskaźnik świetlny: Wskazuje status połączenia oraz poziom naładowania baterii.

Tryb parowania:

Po włączeniu urządzenie automatycznie rozpoczyna parowanie. Jeśli parowanie nie powiedzie się, wskaźnik będzie migał powoli na niebiesko. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik świeci na stałe na niebiesko. Po rozłączeniu z nadajnikiem, wskaźnik automatycznie przełączy się na wolne miganie na niebiesko.

Gdy poziom baterii jest poniżej 10%, wskaźnik świeci na czerwono, szybko migając. Podczas ładowania wskaźnik migocze powoli na czerwono. Gdy bateria jest w pełni naładowana, a urządzenie jest włączone, wskaźnik świeci na czerwono i pozostaje włączony. Po wyłączeniu urządzenia wskaźnik gaśnie. Uwaga: Czerwony wskaźnik odpowiada stanowi, gdy niebieskie światło jest wyłączone.

TR

Not!

1. Kullanmadan önce mikrofonu ve alıcıyı açın ve başarılı bir şekilde eşleştirildiklerinden emin olun. Mikrofon üzerindeki güç göstergesi ve alıcıdaki gösterge ışığı sürekli yanmalıdır.
2. İlk kullanımdan önce lütfen mikrofonu ve alıcıyı tamamen şarj edin.
3. Manuel eşleştirme işlemi: TX ve RX, açıldıktan sonra otomatik olarak eşleşir. Başarısız olursa manuel eşleştirme deneyebilirsiniz:
TX ve RX kapalıyken, her iki cihazda da güç düğmesine uzun basın. Açılırken düğmeyi bırakmayın. Göstergeler hızlıca yanıp sönmeye başladığında manuel eşleştirme moduna girilir. Her iki cihaz da bu moddayken otomatik olarak birbirine bağlanır. Eşleştirme başarılı olduğunda gösterge ışığı sürekli yanar.

TX Fonksiyon Açıklaması:

① Güç Göstergesi

Toplamda 4 güç gösterge ışığı vardır, ışık mavidir, güç seviyesi: %25-%50-%75-%100'dür, ışıkların hepsi kapalıysa güç 0 demektir. Şarj sırasında güç gösterge ışıkları tek tek yanıp söner ve tamamen şarj olduğunda 4 ışık maviye döner ve açık kalır.

Eşleştirme Modu:

Başarılı eşleştirme sonrası bağlantı göstergesi sürekli mavi yanar. Eşleştirme başarısız olduğunda gösterge lambası mavi renkte yavaşça yanıp söner. Alıcıdan bağlantı kesildiğinde gösterge lambası otomatik olarak yavaş yanıp sönmeye durumuna geçer.

② Dokunarak sessize alma Sensörü

1.Gürültü Azaltma Modu:

Gürültü azaltma fonksiyonunu açmak/kapatmak için dokunmatik düğmeye basılı tutun. Gürültü azaltma etkinleştirildiğinde, güç göstergesi yeşil yanar; devre dışı bırakıldığında ise mavi yanar.

2. Sessize Alma İşlevi

Sessize alma işlevini açmak/kapatmak için sensöre dokununuz. Sessiz durumdayken ışık kırmızıya döner. Ses açıldıktan sonra ışık orijinal durumuna geri döner.

③ Düğme İşlevi

1. Mikrofon gücünü açmak/kapatmak için düğmeye 2 saniye boyunca uzun basın;
2. Aydınlatma modlarını döngüye almak için düğmeye kısa basın. Toplam 11 mod vardır: Renkli at yarışı (varsayılan), Spektrum döngü gradyanı, Spektrum döngü nefesi, Statik Turuncu, Statik Sarı, Statik Yeşil, Statik Camgöbeği, Statik Mavi, Statik Mor, Statik Beyaz ve Işık Kapalı.

3. Düşme ayarlama işlevi: mikrofon kazancı boyutunu ayarlayın, mikrofon sesini artırmak için saat yönünde çevirin; mikrofon sesini azaltmak için düğmeyi saat yönünün tersine çevirin, ses aralığı: 0-100%.

④ **Kulaklık çıkışı:** Mikrofon sesini ve oyun sesini gerçek zamanlı olarak dinlemeyi sağlar.

(1) TX bilgisayara bağlandığında, mikrofon sesi ve oyun müziği aynı anda dinlenebilir.

(2) TX alıcıya bağlandığında sadece mikrofon sesi duyulur, oyun sesi iletilmez.

④ **USB arayüzü:**

(1) Şarj Girişi: DC 5V TYPE-C bağlantı noktasıdır, tam şarj süresi yaklaşık 1,5 saattir.

(2) TYPE-C veri arayüzü: Bilgisayara veri iletişimi için bağlanabilir. Bilgisayar tarafından giriş mikrofonu ve çıkış hoparlörü olarak tanınır. Cihaz adı: "TONOR TCX3 Flow Mic".

RX Fonksiyon Açıklaması:

⑤ 3,5 mm arayüzü: Bir XBOX oyun kumandasını bağlamak için.

⑥ Şarj arayüzü: Şarj arayüzü TYPE-C DC 5V portudur, tam şarj olma süresi yaklaşık 1,5 saattir.

⑦ İzleme arayüzü: Gerçek zamanlı olarak mikrofon sesini dinlemenizi sağlar ve aynı zamanda oyun sesini de dinleyebilirsiniz.

⑧ Güç düğmesi: Mikrofonun gerçek zamanlı izleme fonksiyonunu açmak/kapamak için kısa basın; 2 saniye basılı tutarak alıcıyı açıp kapatabilirsiniz.

⑨ Ses düğmeleri "+" ve "-": Kulaklık çıkışı ses seviyesini ayarlayın, buna mikrofon izleme sesi ve XBOX konsolu oyun sesi de dahildir. Ayar aralığı: 0-25-50-75-100%.

⑩ Göstergeler: Bağlantı durumu ve batarya seviyesini gösterir. Eşleşme modu:

Açıldığında, cihaz otomatik olarak eşleşir. Eşleşme başarılı olmazsa, gösterge ışığı mavi renkte yavaşça yanıp söner. Eşleşme başarılı olduktan sonra, gösterge ışığı mavi renkte sabit kalır. Vericiden bağlantı kesildiğinde, gösterge ışığı otomatik olarak mavi renkte yavaşça yanıp söner.

Batari seviyesi %10'un altına düştüğünde, gösterge ışığı hızlıca kırmızıya döner. Şarj olurken, gösterge ışığı yavaşça kırmızıya döner. Cihaz tam şarj olduğunda ve açık olduğunda, gösterge ışığı kırmızı renkte sabit kalır. Cihaz kapalı olduğunda, gösterge ışığı tamamen kapanır. Not: Kırmızı gösterge ışığı, mavi ışığın kapalı olduğu durumu belirtir.

Nota!

1. Antes de usar, ligue o microfone e o receptor e certifique-se de que estão emparelhados corretamente. O indicador de energia no microfone e a luz indicadora no receptor devem permanecer acesos.
2. Por favor, carregue completamente o microfone e o receptor antes de usá-los pela primeira vez.

3. Emparelhamento manual: O TX e o RX serão emparelhados automaticamente ao serem ligados. Se não conseguirem emparelhar-se, pode tentar emparelhamento manual:

Com TX e RX desligados, mantenha pressionado o botão de ligar de ambos os dispositivos. Não solte durante a ligação. Quando os indicadores piscarem rapidamente, os dispositivos entraram no modo de emparelhamento manual. Uma vez nesse modo, irão emparelhar-se automaticamente. Após o emparelhamento bem-sucedido, o indicador permanecerá aceso.

Descrição da Função TX:

① Indicador de energia

Existem 4 luzes indicadoras de energia no total, a luz é azul, o nível de energia é: 25%-50%-75%-100%, se todas as luzes estiverem apagadas, significa que a energia é 0. Durante o carregamento, as luzes indicadoras de energia piscam uma a uma e, quando está totalmente carregado, as 4 luzes ficam azuis e permanecem acesas.

Modo de Pareamento:

A luz indicadora de conexão permanece azul fixa após o pareamento bem-sucedido. Se o pareamento não for bem-sucedido, a luz indicadora pisca lentamente em azul. Após a desconexão do receptor, a luz indicadora muda automaticamente para o estado de piscar lentamente em azul.

② Sensor de toque para silenciar

1. Modo de Redução de Ruído:

Pressione e segure o botão de toque para ativar/desativar a função de redução de ruído. Quando a redução de ruído está ativada, o indicador de energia fica verde; quando está desativada, fica azul.

2. Função Mudo

Toque no sensor para ligar/desligar a função mudo. No estado mudo, a luz fica vermelha. Após ativar o mudo, a luz retorna ao seu estado original.

③ Função do botão

1. Pressione longamente o botão por 2s para ligar/desligar a energia do microfone;
2. Pressione rapidamente o botão para alternar entre os modos de iluminação. Existem um total de 11 modos: Corrida de cavalos colorida (padrão), Gradiente do ciclo do espectro, Respiração do ciclo do espectro, Laranja estático, Amarelo estático, Verde estático, Ciano estático, Azul estático, Roxo estático, Branco estático e Luz apagada.

3. Função de ajuste do botão: ajuste o tamanho do ganho do microfone, gire no sentido horário para aumentar o volume do microfone; gire o botão no sentido anti-horário para reduzir o volume do microfone, faixa de volume: 0-100%.

⑪ Saída de fones de ouvido: Permite monitorar em tempo real o som do microfone e ouvir o áudio do jogo.

(1) Quando o TX está conectado ao computador, é possível ouvir tanto o som do microfone quanto o som do jogo.

(2) Quando o TX está conectado ao receptor, apenas o som do microfone pode ser ouvido; o som do jogo não será reproduzido.

④ Interface USB:

(1) Porta de carregamento: Tipo-C DC 5V, leva cerca de 1,5 hora para carga completa.

(2) Interface de dados TYPE-C: Pode ser conectada ao computador para comunicação de dados. O computador o reconhecerá como microfone de entrada e alto-falante de saída. Nome do dispositivo: "TONOR TCX3 Flow Mic".

Descrição da Função RX:

⑤ Interface de 3,5 mm: Para conectar um controle XBOX.

⑥ Interface de carregamento: A interface de carregamento é um porto TYPE-C DC 5V, o tempo de carregamento completo é de cerca de 1,5 horas.

⑦ Interface de monitoramento: Permite ouvir o som do microfone em tempo real e também o som de saída do jogo.

⑧ Botão de energia: Pressione brevemente para ativar/desativar a função de monitoramento de som do microfone do fone de ouvido; pressione e segure por 2 segundos para ligar/desligar o receptor.

⑨ Botões de volume "+" e "-": Ajuste o volume de saída do fone de ouvido, incluindo o volume do microfone para monitoramento e o volume da console XBOX. Intervalo de ajuste: 0-25-50-75-100%.

⑩ Indicador luminoso: Indica o status da conexão e o nível da bateria.

Modo de emparelhamento:

Ao ligar, o dispositivo realiza automaticamente o emparelhamento. Se o emparelhamento falhar, a luz indicadora piscará lentamente em azul. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, a luz indicadora ficará acesa em azul. Após a desconexão do transmissor, a luz indicadora automaticamente mudará para o modo de piscar lentamente em azul.

Quando a bateria estiver abaixo de 10%, a luz indicadora piscará rapidamente em vermelho. Durante o carregamento, a luz indicadora piscará lentamente em vermelho. Quando a bateria estiver totalmente carregada e o dispositivo estiver ligado, a luz indicadora permanecerá vermelha e acesa. Quando o dispositivo estiver desligado, a luz indicadora se apagará. Nota: A luz indicadora vermelha corresponde ao estado de luz azul desligada.

注意!

1. 使用する前に、マイクとレシーバーの電源を入れ、正常にペアリングされていることを確認してください。マイクの電源インジケータとレシーバーのインジケータランプが点灯したままであることを確認してください。

2. 初めて使用する前に、マイクとレシーバーを完全に充電してください。

3. 手動ペアリング操作: TXとRXは電源投入後、自動的にペアリングされます。ペアリングがうまくいかない場合は、手動でペアリングをお試しください。手順は以下のとおりです。TXとRXの電源がオフの状態、両方のデバイスの電源ボタンを長押しします。電源投入中はボタンを離さないでください。両方のデバイスのインジケータライトが高速点滅するまで押し続けます。これは、手動ペアリングモードに入ったことを示します。TXとRXの両方が手動ペアリングモードに入ると、相互にペアリングされます。ペアリングが成功すると、インジケータライトが点灯したままになります。

TX機能の説明:

①電源インジケータ

電源インジケータライトは全部で4つあり、ライトは青で、電力レベルは25%-50%-75%-100%です。ライトがすべて消灯している場合は、電力が0であることを意味します。充電中は、電源インジケータライトが1つずつ点滅し、完全に充電されると、4つのライトが青に変わり、点灯したままになります。

ペアリングモード:

ペアリングが成功すると、接続インジケータライトが青色に点灯します。ペアリングに失敗した場合、インジケータライトは青色でゆっくり点滅します。レシーバーから切断されると、インジケータライトは自動的に青色のゆっくりとした点滅状態に切り替わります。

②タップしてミュートするセンサー

1.ノイズリダクションモード:

タッチボタンを長押しすると、ノイズリダクション機能をオン/オフできます。ノイズリダクションが有効な場合、電源インジケータが緑色に点灯し、無効な場合は青色に点灯します。

2. ミュート機能

センサーをタッチして、ミュート機能をオン/オフにします。ミュート状態では、ライトが赤に変わります。ミュート解除後、ライトは元の状態に戻ります。

③ノブ機能

1. ノブを2秒間長押しすると、マイクの電源がオン/オフになります。

2. ノブを短押しして、照明モードを切り替えます。全部で11種類のモードがあります: カラフルなホースレース (デフォルト)、スペクトラムサイクルグラデーション、スペクトラムサイクルブリージング、静的オレンジ、静的イエロー、静的グリーン、静的シアン、静的ブルー、静的パープル、静的ホワイト、ライトオフ。

3. ノブ調整機能:マイクゲインのサイズを調整します。時計回りに回すとマイクの音量が上がります。ノブを反時計回りに回すとマイクの音量が下がります。音量範囲:0~100%。

⑪ヘッドホン出力ジャック:マイクの音声をリアルタイムでモニタリングし、ゲームの出力音を聞くことができます。

(1) TXをコンピューターに接続すると、マイクの音声とコンピューターのゲームサウンド出力の両方をモニタリングできます。

(2) TXを受信機に接続すると、マイクの音声のみをモニタリングでき、ゲームサウンド出力は利用できません。

④ USBインターフェース:

(1) 充電インターフェース:充電ポートはDC 5V TYPE-Cポートで、フル充電には約1.5時間かかります。

(2) TYPE-Cデータインターフェース:コンピューターに接続してデータ通信を行うことができます。コンピューターは、入力マイクデバイスと出力スピーカーデバイスとして認識します。デバイス名:「TONOR TCX3 Flow Mic」

RX機能説明:

⑤ 3.5mmインターフェース: XBOXゲームパッドを接続するためのインターフェースです。

⑥ 充電インターフェース: 充電インターフェースはTYPE-C DC 5Vインターフェースで、フル充電には約1.5時間かかります。

⑦ モニタリングインターフェース: マイクの音をリアルタイムで聞くことができ、ゲーム音の出力も聞くことができます。

⑧ 電源ボタン: ボタンを短押ししてヘッドセットのマイク音のリアルタイムモニタリング機能をオン/オフします。ボタンを2秒間長押しして受信機の電源をオン/オフします。

⑨ 音量ボタン "+" と "-": ヘッドセット出力音量を調整します。これには、マイクのモニタリング音量とXBOXコンソールのゲーム音量が含まれます調整。

⑩ インジケータライト:接続状態とバッテリー残量を表示します。

ペアリングモード:

電源を入れると自動ペアリングが始まります。ペアリングに失敗すると、インジケータライトが青色にゆっくり点滅します。ペアリングが成功すると、インジケータライトが青色に点灯します。送信機から切断すると、ディスプレイは自動的に青色のゆっくり点滅モードに切り替わります。

バッテリー残量が 10% を下回ると、インジケータライトが赤く速く点滅します。充電中は、インジケータライトが赤色でゆっくり点滅します。完全に充電され、スイッチがオンになると、インジケータが常に赤色に点灯します。スイッチをオフにすると、ディスプレイは完全に消えます。注: 赤色のインジケータは、青色のライトがオフになっていることに対応します。

SPECIFICATIONS / SPEZIFIKATIONEN / SPÉCIFICATIONS / SPECIFICHE / ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIES / SPECIFIKATIONER / SPECYFIKACJE / ŞARTNAMELER / ESPECIFICAÇÕES / 仕様

EN
Polar Pattern: Cardioid
Frequency Response: 50Hz-16kHz
Sensitivity:
-40dB+3dB(0dB=1V/Pa,at 1kHz)
SPL: 120dB
S/N Ratio:70dB
Sampling Rate:48 kHz
Headphone output Impedance: 16-32Ω
Input: DC 5V0.5A
Frequency Range: 2402MHZ~2480MHZ
Transmitter:
Battery: 3.7V, 550mAh, 2.035Wh
Charging Time: 1.5h
Battery Life:
15h(turn off the light);
10h(turn on the light)
Receiver:
Battery: 3.7V, 200mAh, 0.74Wh
Charging Time: 1.5h
Battery Life:10h

FR
Directivité: Cardioïde
Réponse en fréquence: 50Hz-16kHz
Sensibilité:
-40dB+3dB(0dB=1V/Pa, à 1kHz)
SPL: 120dB
Rapport S/N: 70dB
Taux d'échantillonnage: 48 kHz
Impédance de sortie casque: 16-32Ω
Entrée: DC 5V0.5A
Plage de fréquence: 2402MHZ~2480MHZ
Émetteur:
Batterie: 3.7V, 550mAh, 2.035Wh
Temps de charge: 1.5h
Autonomie de la batterie:
15h (lumière éteinte);
10h(lumière allumée)
Récepteur:
Batterie: 3.7V, 200mAh, 0.74Wh
Temps de charge: 1.5h
Autonomie de la batterie: 10h

DE
Polarmuster: Nierencharakteristik
Frequenzbereich: 50Hz-16kHz
Empfindlichkeit:
-40dB+3dB(0dB=1V/Pa, bei 1kHz)
SPL: 120dB
S/N-Verhältnis: 70dB
Abtastrate: 48 kHz
Kopfhörerausgangsimpedanz: 16-32Ω
Eingang: DC 5V0.5A
Frequenzbereich: 2402MHZ~2480MHZ
Sender:
Batterie: 3.7V, 550mAh, 2.035Wh
Ladezeit: 1.5h
Batterielebensdauer:
15h(LED aus);
10h(LED an)
Empfänger:
Batterie: 3.7V, 200mAh, 0.74Wh
Ladezeit: 1.5h
Batterielebensdauer: 10h

IT
Schema polare: Cardioide
Risposta in frequenza: 50Hz-16kHz
Sensibilità:
-40dB+3dB(0dB=1V/Pa, a 1kHz)
SPL: 120dB
Rapporto S/N: 70dB
Frequenza di campionamento: 48 kHz
Impedenza di uscita per cuffie: 16-32Ω
Ingresso: DC 5V0.5A
Intervallo di frequenza: 2402MHZ~2480MHZ
Trasmettitore:
Batteria: 3.7V, 550mAh, 2.035Wh
Tempo di ricarica:1.5h
Durata della batteria:
15h (luce spenta);
10h(luce accesa)
Ricevitore:
Batteria: 3.7V, 200mAh, 0.74Wh
Tempo di ricarica: 1.5h
Durata della batteria: 10h

ES

Patrón polar: Cardioide

Respuesta de frecuencia: 50Hz-16kHz

Sensibilidad:

-40dB+3dB(0dB=1V/Pa, a 1kHz)

SPL: 120dB

Relación S/N: 70dB

Tasa de muestreo: 48 kHz

Impedancia de salida de auriculares: 16-32Ω

Entrada: DC 5V0.5A

Rango de frecuencia: 2402MHZ~2480MHZ

Transmisor:

Batería: 3.7V, 550mAh, 2.035Wh

Tiempo de carga: 1.5h

Vida de la batería:

15h(luz apagada);

10h(luz encendida)

Receptor:

Batería: 3.7V, 200mAh, 0.74Wh

Tiempo de carga: 1.5h

Vida de la batería: 10h

NL

Polar Pattern: Cardioïde

Frequentierespons: 50Hz-16kHz

Gevoeligheid:

-40dB+3dB(0dB=1V/Pa, bij 1kHz)

SPL: 120dB

S/N-verhouding: 70dB

Samplefrequentie: 48 kHz

Hoofdtelefoonuitgangsimpedantie: 16-32Ω

Ingang: DC 5V0.5A

Frequentiebereik: 2402MHZ~2480MHZ

Zender:

Batterij: 3.7V, 550mAh, 2.035Wh

Laadtijd: 1.5h

Batterijduur:

15h(licht uit);

10h(licht aan)

Ontvanger:

Batterij: 3.7V, 200mAh, 0.74Wh

Laadtijd: 1.5h

Batterijduur: 10h

SV

Polärmönster: Kardioide

Frekvensrespons: 50Hz-16kHz

Känslighet:

-40dB+3dB(0dB=1V/Pa, vid 1kHz)

SPL: 120dB

S/N-förhållande: 70dB

Samplingfrekvens: 48 kHz

Hörlursutgångsimpedans: 16-32Ω

Ingång: DC 5V0.5A

Frekvensområde: 2402MHZ~2480MHZ

Sändare:

Batteri: 3.7V, 550mAh, 2.035Wh

Laddningstid: 1.5h

Batteritid:

15h(ljus av);

10h(ljus på)

Mottagare:

Batteri: 3.7V, 200mAh, 0.74Wh

Laddningstid: 1.5h

Batteritid: 10h

PL

Wzór polar: Kardioda

Zakres częstotliwości: 50Hz-16kHz

Czułość:

-40dB+3dB(0dB=1V/Pa, przy 1kHz)

SPL: 120dB

Stosunek S/N: 70dB

Częstotliwość próbkowania: 48 kHz

Impedancja wyjściowa słuchawek: 16-32Ω

Wejście: DC 5V0.5A

Zakres częstotliwości: 2402MHZ~2480MHZ

Nadajnik:

Bateria: 3.7V, 550mAh, 2.035Wh

Czas ładowania: 1.5h

Czas pracy baterii:

15h(światło wyłączone);

10h(światło włączone)

Odbiornik:

Bateria: 3.7V, 200mAh, 0.74Wh

Czas ładowania: 1.5h

Czas pracy baterii: 10h

TR
Polar Deseni: Kardiod
Frekans Tepkisi: 50Hz-16kHz
Hassasiyet:
-40dB+3dB(0dB=1V/Pa, 1kHz'de)
SPL: 120dB
S/N Oranı: 70dB
Örnekleme Hızı: 48 kHz
Kulaklık çıkışı empedansı: 16-32Ω
Giriş: DC 5V0.5A
Frekans Aralığı: 2402MHZ~2480MHZ
Verici:
Pil: 3.7V, 550mAh, 2.035Wh
Şarj Süresi: 1.5s
Pil Ömrü:
1.5s(ışık kapalı);
10s(ışık açık)
Alıcı:
Pil: 3.7V, 200mAh, 0.74Wh
Şarj Süresi: 1.5s
Pil Ömrü: 10s

PT
Padrão polar: Cardioide
Resposta de frequência: 50Hz-16kHz
Sensibilidade:
-40dB+3dB(0dB=1V/Pa, a 1kHz)
SPL: 120dB
Relação S/N: 70dB
Taxa de amostragem: 48 kHz
Impedância de saída para fones: 16-32Ω
Entrada: DC 5V0.5A
Faixa de frequência: 2402MHZ~2480MHZ
Transmissor:
Bateria: 3.7V, 550mAh, 2.035Wh
Tempo de carregamento:
Vida da bateria: 1.5h
15h(luz apagada);
10h(luz acesa)
Receptor:
Bateria: 3.7V, 200mAh, 0.74Wh
Tempo de carregamento: 1.5h
Vida da bateria: 10h

JA
極性パターン: カーディオイド
周波数特性: 50Hz-16kHz
感度:
-40dB+3dB(0dB=1V/Pa, 1kHzで)
SPL: 120dB
S/N比: 70dB
サンプリングレート: 48 kHz
ヘッドフォン出力インピーダンス: 16-32Ω
入力: DC 5V0.5A
周波数範囲: 2402MHZ~2480MHZ
送信機:
バッテリー: 3.7V, 550mAh, 2.035Wh
充電時間: 1.5h
バッテリー寿命:
15h(ライトオフ);
10h(ライトオン)
受信機:
バッテリー: 3.7V, 200mAh, 0.74Wh
充電時間: 1.5h
バッテリー寿命: 10h

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Any changes or modifications cations to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES - 3 (B)/NMB - 3(B).

French:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique

Canada:

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
 - (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
- L'appareil numérique du CIEM conforme canadien peut - 3 (b)/NMB - 3 (b).

RF Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in distance 0mm between the radiator & your body without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans la distance 0mm entre le radiateur et votre corps sans restriction.

MANUFACTURER: EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED
ADDRESS: FLAT/RM D 7/F SHING LEE COMMERCIAL BUILDING 8 WING KUT
STREET CENTRAL HK
EMAIL: SUPPORT@TONORMIC.COM

EC-REP: Lifewit GmbH
ADDRESS: Friedenstraße 5 97072 Wuerzburg Germany
EMAIL: LIFEWITDE@LIFEWIT.COM

UK-REP: LIFEWIT LIMITED
ADDRESS: UNIT 2, VINCENT HOUSE, FIRCROFT WAY, EDENBRIDGE UNITED KINGDOM

US-REP: EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO US LIMITED
ADDRESS: 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY, SUITE G106 DOVER, DE 19901 UNITED STATES



FR

**Les piles
et batteries
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

Official Website: www.tonormic.com
Customer Service Email: support@tonormic.com
MADE IN CHINA