




EN Press the orange button and take off the nozzle with a little force.

- FR** Appuyez sur le bouton orange et retirez la buse avec un peu de force
- DE** Drücken Sie den orangen Knopf und nehmen Sie die Düse mit leichtem Druck ab.
- IT** Premere il pulsante arancione e rimuovere l'ugello con una leggera forza.
- ES** Presione el botón naranja y retire la boquilla ejerciendo cierta fuerza.
- NL** Druk op de oranje knop en verwijder de nozzle met lichte kracht.



EN Waiting for connection

- FR** En attente de connexion
- DE** Wartet auf Verbindung
- IT** In attesa di connessione
- ES** Esperando conexión
- NL** Wachten op verbinding



EN Connected to Wi-Fi

- FR** Connecté au Wi-Fi
- DE** Mit WLAN verbunden
- IT** Connesso al Wi-Fi
- ES** Conectado a Wi-Fi
- NL** Verbonden met Wi-Fi



EN Printing in progress

- FR** Impression en cours
- DE** Druck läuft
- IT** Stampa in corso
- ES** Impresión en curso
- NL** Bezig met printen



EN Error

- FR** Erreur
- DE** Fehler
- IT** Errore
- ES** Error
- NL** Fout



EN Nozzle heating

- FR** Chauffage de la buse
- DE** Düsenaufheizung
- IT** Riscaldamento ugello
- ES** Calentamiento de boquilla
- NL** Nozzle warmt op



EN Nozzle cooling

- FR** Refroidissement de la buse
- DE** Düsenkühlung
- IT** Raffreddamento ugello
- ES** Enfriamiento de boquilla
- NL** Nozzle koelt af

EN FAQ

Q1: What to do if the first layer fails to adhere?

A: The first layer may not stick if there's a gap between the nozzle and print bed. Refer to the "Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card" for recalibration.

Q2: The print is stuck too firmly. How to prevent this from happening next time?

A: This happens when the nozzle is too close. Follow the "Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card" to recalibrate the bed for proper distance.

Q3: How to maintain filaments and prevent moisture absorption?

A: PLA is hygroscopic. For storage over 1 month, remove filament and store in airtight containers with desiccant packs.

Q4: How to identify degraded/moist filament?

A: Sudden quality issues (stringing, bubbles) indicate moisture. Please use the filament after drying it.

Q5: How to handle filament jamming?

A: First, check if the spool is tangled; if so, manually straighten it. Otherwise, follow these steps:

1. Tap "Unload" in the App;
2. Wait for the nozzle to heat up, then gently pull the filament out straight;
3. Trim the tip, reinsert it into the inlet, and tap "Load".

Q6: Can the printer be transported long distances after unboxing?

A: Long-distance transport after unboxing and assembly is not recommended. Vibrations during transport can cause nozzle misalignment or bed leveling issues, affecting print accuracy and success rate. If necessary, remove the filament and place the machine back into its original foam and packaging to minimize damage. After transport, if issues like first-layer non-adhesion or excessive sticking occur, please use the "Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card" to recalibrate and relevel.

FR 1. Que faire si la première couche n'adhère pas ?

La première couche peut ne pas coller s'il y a un espace. Référez-vous à la "Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card" pour le recalibrage.

2. L'impression est trop fixée. Comment éviter que cela ne se reproduise la prochaine fois ?

Cela arrive quand la buse est trop proche. Suivez la "Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card" pour recalibrer la distance.

3. Comment entretenir les filaments et éviter l'absorption d'humidité ?

Le PLA absorbe l'humidité. Pour plus d'un mois, rangez-le dans des contenants hermétiques avec des déshydratants.

4. Comment identifier un filament dégradé ou humide ?

Des problèmes de qualité (filage, bulles) indiquent l'humidité. Séchez le filament avant usage.

5. Que faire en cas de blocage du filament ?

Vérifiez d'abord si la bobine est emmêlée ; si c'est le cas, redressez-la manuellement. Sinon, suivez ces étapes :

1. Appuyez sur « Décharger » dans l'App ;
2. Attendez que la buse chauffe, puis tirez doucement le filament bien droit ;
3. Coupez l'extrémité, réinsérez-le et appuyez sur « Charger ».

6. L'imprimante peut-elle être transportée sur de longues distances après le déballage ?

Le transport longue distance après déballage et assemblage n'est pas recommandé. Les vibrations peuvent déaligner la buse ou le plateau, affectant la précision et le taux de réussite. Si nécessaire, retirez le filament et replacez la machine dans sa mousse et son emballage d'origine pour minimiser les dommages. Après le transport, si des problèmes d'adhérence surviennent, veuillez utiliser la "Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card" pour recalibrer le niveau.

DE 1. Was tun, wenn die erste Schicht nicht haftet?

Die erste Schicht haftet evtl. nicht bei einem Spalt. Siehe „Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card“ für die Neukalibrierung.

2. Der Druck klebt zu fest. Wie kann man das beim nächsten Mal verhindern?

Dies geschieht, wenn die Düse zu nah ist. Folgen Sie der „Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card“, um den richtigen Abstand einzustellen.

3. Wie pflegt man Filamente und verhindert Feuchtigkeitsaufnahme?

PLA absorbiert Feuchtigkeit. Bei Lagerung über 1 Monat in luftdichten Behältern mit Trockenmittel versiegelt lagern.

4. Wie erkennt man beschädigtes oder feuchtes Filament?

Qualitätsprobleme (Fadenbildung, Blasen) deuten auf Feuchtigkeit hin. Filament vor Gebrauch trocknen.

5. Was tun bei einem Filamentstau?

Prüfen Sie zuerst, ob die Spule verheddert ist; falls ja, manuell glätten. Andernfalls folgen Sie diesen Schritten:

1. In der App auf „Entladen“ tippen;
2. Aufheizen der Düse abwarten, dann das Filament vorsichtig gerade herausziehen;
3. Spitze kürzen, neu einführen und auf „Laden“ tippen.

6. Kann der Drucker nach dem Auspacken über weite Strecken transportiert werden?

Ein Langstreckentransport nach dem Auspacken und Zusammenbau wird nicht empfohlen. Vibrationen können die Düse dejustieren oder die Bettneivellierung verändern, was Genauigkeit und Erfolgsrate beeinträchtigt. Falls nötig, Filament entfernen und die Maschine in Original-Schaumstoff und Verpackung zurücklegen. Wenn nach dem Transport Probleme mit der Haftung auftreten, verwenden Sie bitte die „Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card“ für eine Neukalibrierung.

IT 1. Cosa fare se il primo strato non aderisce?

Il primo strato potrebbe non aderire se c'è spazio. Consultare la "Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card" per la ricalibrazione.

2. La stampa è troppo attaccata. Come evitare che accada di nuovo la prossima volta?

Ciò accade quando l'ugello è troppo vicino. Seguire la "Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card" per ricalibrare la giusta distanza.

3. Come conservare i filamenti ed evitare l'assorbimento di umidità?

Il PLA assorbe umidità. Per stoccaggi oltre 1 mese, conservarlo in contenitori ermetici con bustine di essiccante.

4. Come identificare un filamento degradato o umido?

El PLA absorbe humedad. Para más de 1 mes, guárdelo en recipientes herméticos con paquetes desecantes.

5. Come gestire l'inceppamento del filamento?

Prima controllare se la bobina è aggrovigliata; in tal caso, raddrizzarla manualmente. Altrimenti, seguire questi passaggi:

1. *Tocca "Scarica" nell'App;*

2. *Attendi che l'ugello si riscaldi, quindi estrai delicatamente il filamento dritto;*

3. *Taglia la punta, reinseriscilo e tocca "Carica".*

6. La stampante può essere trasportata per lunghe distanze dopo il disimballaggio?

Il trasporto a lunga distanza dopo il disimballaggio e il montaggio non è raccomandato. Le vibrazioni possono causare il disallineamento dell'ugello o del piano, compromettendo precisione e successo. Se necessario, rimuovere il filamento e riporre la macchina nella schiuma e nell'imballaggio originali. Dopo il trasporto, se si verificano problemi di adesione, utilizzare la "Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card" per ricalibrare.

ES 1. ¿Qué hacer si la primera capa no se adhiere?

La primera capa puede no pegarse si hay un hueco. Consulte la "Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card" para recalibrar.

2. La impresión está demasiado pegada. ¿Cómo evitar que esto suceda la próxima vez?

Esto sucede cuando la boquilla está demasiado cerca. Siga la "Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card" para recalibrar la distancia.

3. ¿Cómo mantener los filamentos y evitar la absorción de humedad?

El PLA absorbe humedad. Para más de 1 mes, guárdelo en recipientes herméticos con paquetes desecantes.

4. ¿Cómo identificar un filamento degradado o húmedo?

Problemas de calidad (hilos, burbujas) indican humedad. Seque el filamento antes de usarlo.

5. ¿Cómo solucionar un atasco de filamento?

Primero, compruebe si el carrete está enredado; si es así, enderézelo manualmente. De lo contrario, siga estos pasos:

1. *Pulse "Descargar" en la App;*

2. *Espera a que la boquilla se caliente y tire suavemente del filamento en línea recta;*

3. *Corte la punta, reínsértelo y pulse "Cargar".*

6. ¿Se puede transportar la impresora a largas distancias después de desempacarla?

No se recomienda el transporte a larga distancia después del desembalaje y montaje. Las vibraciones pueden desalinear la boquilla o la cama, afectando a la precisión. Si es necesario, retire el filamento y vuelva a colocar la máquina en su espuma y embalaje originales. Tras el transporte, si hay problemas de adhesión, utilice la "Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card" para recalibrar.

NL 1. Wat te doen als de eerste laag niet hecht?

De eerste laag plakt mogelijk niet als er ruimte is. Raadpleeg de "Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card" voor herkalibratie.

2. De print zit te stevig vast. Hoe voorkom je dat dit de volgende keer weer gebeurt?

Dit gebeurt wanneer de nozzle te dichtbij staat. Volg de "Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card" om de juiste afstand in te stellen.

3. NL: Hoe onderhoud je filamenten en voorkom je vochtopname?

PLA absorbeert vocht. Verwijder het filament bij opslag langer dan 1 maand en bewaar het luchtdicht met droogmiddel.

4. Hoe herken je verslechterd of vochtig filament?

Kwaliteitsproblemen (draden, bellen) duiden op vocht. Gebruik het filament pas na het drogen.

5. Wat te doen bij een filamentophoping?

Controleer eerst of de spoel in de knoop zit; zo ja, maak deze handmatig recht. Volg anders deze stappen:

1. Tik op "Ontladen" in de App;

2. Wacht tot de nozzle is opgewarmd en trek het filament er voorzichtig recht uit;

3. Knip de punt af, voer het opnieuw in en tik op "Laden".

6. Kan de printer na het uitpakken over lange afstanden worden getransporteerd?

Langeafstandstransport na het uitpakken en monteren wordt niet aanbevolen. Trillingen kunnen de nozzle of het bed uit de uitlijning halen, wat de precisie beïnvloedt. Indien nodig, verwijder het filament en plaats de machine terug in het originele schuim en de verpakking. Gebruik na transport de "Magic Jimmy 3D Printer 9-point Leveling Card" om opnieuw te kalibreren als er hechtingsproblemen zijn.

Correct Disposal of This Product



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC Statement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

IC STATEMENT

This device contains licence-exempt transmitters)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicable aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage,
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

EN

Warranty Policy

12-Month Limited Warranty

MagicJimmy provides a 12-month limited warranty for the printer machine, starting from the date of purchase. This warranty covers manufacturing defects and hardware failures under normal use.

If the product experiences issues caused by defects in materials or workmanship during the warranty period, MagicJimmy will provide technical support and may repair or replace the defective parts or entire device when applicable.

Nozzle Warranty

The quick-release nozzle is covered by a 3-month limited warranty against manufacturing defects.

Consumables

Consumable components such as the magnetic base plate, PLA filament, and other wear parts are not covered under warranty once opened, as these items naturally wear during normal use.

Warranty Does Not Cover

This warranty does not apply to damages or failures caused by:

- Improper use, misuse, or neglect
- Unauthorized modifications or repairs
- Damage caused by accidents, drops, or external impact
- Use of incompatible accessories or materials
- Normal wear and cosmetic damage

FR

Politique de Garantie

Garantie Limitée de 12 Mois

MagicJimmy offre une garantie limitée de 12 mois pour l'imprimante, à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et les pannes matérielles dans le cadre d'une utilisation normale.

Si le produit présente des problèmes causés par des défauts de matériaux ou de fabrication pendant la période de garantie, MagicJimmy fournira un support technique et pourra réparer ou remplacer les pièces défectueuses ou l'appareil complet, le cas échéant.

Garantie de la Buse

La buse à dégagement rapide est couverte par une garantie limitée de 3 mois contre les défauts de fabrication.

Consommables

Les composants consommables tels que la plaque de base magnétique, le filament PLA et les autres pièces d'usure ne sont pas couverts par la garantie une fois ouverts, car ces articles s'usent naturellement lors d'une utilisation normale.

La Garantie ne Couvre Pas

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages ou défaillances causés par :

- Utilisation inappropriée, abusive ou négligence
- Modifications ou réparations non autorisées
- Dommages causés par des accidents, des chutes ou des chocs externes
- Utilisation d'accessoires ou de matériaux incompatibles
- Usure normale et dommages cosmétiques

DE

Garantierichtlinie

12-monatige eingeschränkte Garantie

MagicJimmy gewährt eine 12-monatige eingeschränkte Garantie auf den Drucker, beginnend mit dem Kaufdatum. Diese Garantie deckt Herstellungsfehler und Hardwareausfälle bei normalem Gebrauch ab.

Sollten während der Garantiezeit Probleme auftreten, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, bietet MagicJimmy technischen Support und wird die defekten Teile oder das gesamte Gerät gegebenenfalls reparieren oder ersetzen.

Garantie für die Düse

Die Schnellwechselfüse ist durch eine 3-monatige eingeschränkte Garantie gegen Herstellungsfehler abgedeckt.

Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterialien wie die magnetische Grundplatte, PLA-Filament und andere Verschleißteile fallen nach dem Öffnen nicht unter die Garantie, da diese Artikel bei normalem Gebrauch natürlich verschleien.

Die Garantie deckt Folgendes nicht ab

Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder Ausfälle verursacht durch:

- Unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder Vernachlässigung
- Unbefugte Modifikationen oder Reparaturen
- Schäden durch Unfälle, Stürze oder äußere Einwirkungen
- Verwendung von inkompatiblem Zubehör oder Materialien
- Normalen Verschleiß und kosmetische Schäden

IT

Política di Garanzia

Garanzia Limitata di 12 Mesi

MagicJimmy fornisce una garanzia limitata di 12 mesi per la stampante, a partire dalla data di acquisto. Questa garanzia copre difetti di fabbricazione e guasti hardware in condizioni di utilizzo normale.

Se il prodotto presenta problemi causati da difetti nei materiali o nella lavorazione durante il periodo di garanzia, MagicJimmy fornirà supporto tecnico e potrà riparare o sostituire le parti difettose o l'intero dispositivo, ove applicabile.

Garanzia dell'Ugello

L'ugello a rilascio rapido è coperto da una garanzia limitata di 3 mesi contro i difetti di fabbricazione.

Consumabili

I componenti consumabili come la piastra di base magnetica, il filamento PLA e altre parti soggette a usura non sono coperti da garanzia una volta aperti, poiché questi articoli si usano naturalmente durante il normale utilizzo.

La Garanzia non Copre

Questa garanzia non si applica a danni o guasti causati da:

- Uso improprio, uso errato o negligenza
- Modifiche o riparazioni non autorizzate
- Danni causati da incidenti, cadute o urti esterni
- Uso di accessori o materiali incompatibili
- Normale usura e danni estetici

ES

Política de Garantía

Garantía Limitada de 12 Meses

MagicJimmy ofrece una garantía limitada de 12 meses para la impresora, a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos de fabricación y fallos de hardware bajo un uso normal.

Si el producto presenta problemas causados por defectos de materiales o mano de obra durante el periodo de garantía, MagicJimmy proporcionará soporte técnico y podrá reparar o sustituir las piezas defectuosas o el dispositivo completo según corresponda.

Garantía de la Boquilla

La boquilla de liberación rápida está cubierta por una garantía limitada de 3 meses contra defectos de fabricación.

Consumibles

Los componentes consumibles como la placa base magnética, el filamento PLA y otras piezas de desgaste no están cubiertos por la garantía una vez abiertos, ya que estos artículos se desgastan de forma natural durante el uso normal.

La Garantía no Cubre

Esta garantía no se aplica a daños o fallos causados por:

- Uso inadecuado, mal uso o negligencia
- Modificaciones o reparaciones no autorizadas
- Daños causados por accidentes, caídas o impactos externos
- Uso de accesorios o materiales incompatibles
- Desgaste normal y daños cosméticos

Garantiebeleid**Beperkte Garantie van 12 Maanden**

MagicJimmy biedt een beperkte garantie van 12 maanden voor de printer, ingaande op de datum van aankoop. Deze garantie dekt fabricagefouten en hardwarestoringen bij normaal gebruik.

Als het product tijdens de garantieperiode problemen ondervindt die worden veroorzaakt door materiaal- of fabricagefouten, biedt MagicJimmy technische ondersteuning en kan het de defecte onderdelen of het gehele apparaat repareren of vervangen indien van toepassing.

Garantie op de Nozzle

De snelkoppelingsnozzle wordt gedekt door een beperkte garantie van 3 maanden tegen fabricagefouten.

Verbruiksartikelen

Verbruiksartikelen zoals de magnetische bouwplaat, PLA-filament en andere slijtageonderdelen vallen niet onder de garantie zodra ze geopend zijn, aangezien deze items natuurlijk slijten bij normaal gebruik.

De Garantie dekt Geen

Deze garantie is niet van toepassing op schade of defecten veroorzaakt door:

- Onjuist gebruik, misbruik of verwaarlozing
- Ongeautoriseerde wijzigingen of reparaties
- Schade veroorzaakt door ongelukken, vallen of externe impact
- Gebruik van incompatibele accessoires of materialen
- Normale slijtage en cosmetische schade

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.



Magic Jimmy
Magic Your Ideas
into Life

Model	Spark AI
Batch Number	G0301
Input	AC 100V-240V, 50/60Hz, 1.2A Max
Output	12V==5.0A, 60W
Net Weight	4.05kg
Gross Weight (G.W.)	5.55kg
Recommended Age	8+
Package Dimension	348 x 334 x 393 mm

Manufacturer: TEAM YTD CO., LIMITED

Address: 1101B, 11/F., LIPPO SUN PLAZA, 28 CANTON ROAD, TSIM SHA
TSUI, KOWLOON, HONG KONG



HUMISS TRADING S.L

Calle Luis Bañuel 12-3A, Madrid, 28018, Spain

Email: eugpsres@outlook.com

Tel: +34 613 177 772



CET Product Service Ltd.

Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch
High Wycombe HP14 3FE UK

Email: info.cetservice@gmail.com

Phone: +44 741 932 5266

FCC ID:





Scan for Tips, Tricks & 24x7 Customer Support.

Scannez pour obtenir des conseils, des astuces et un support client 24h/24 et 7j/7.

Scannen für Tipps, Tricks und 24/7-Kundendienst.

Scansiona per suggerimenti, trucchi e assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Escanea para obtener consejos, trucos y atención al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana.

Scan voor tips, trucs en 24/7 klantenservice.



24/7 Live Chat
www.magicjimmy.com



Email
support@magicjimmy.com



12-Month Limited Warranty
Details at www.magicjimmy.com/warranty-policy

包装名称	magic jimmy儿童3D打印机说明书（六国）			品牌		2024.xx.xx 变更备注： 1、 2、 3、 4、
尺寸	120(L)*120(W)mm	公差	+1/-1mm	材质	80g哑粉	
版本	2026-03-27			印刷	CMYK四色印刷	
设计	陈倩			工艺	双面印刷	