



販売元：株式会社 フォレスト
<http://forestjapan.co.jp/>
 ☎ 0120-608020

使用方法/Bluetooth接続

- ・3秒のオーディオスイッチを長押しして、提示音を出すと起動できます
- ・Bluetoothデバイスを聞いて、接続を探す“LED Lantern Speaker”装置の接続が成功するとヒント音が出ます
- ・Bluetoothデバイスを接続したら、音楽を再生できます
- ・音量用再生装置の調整
- ・充電メッセージ：電気が足りない時ヒント音がありますリマインダ充電

使用方法/LEDライト

ON/OFF LED  ON/OFF

1度押す 30% 回転 100% 1度押す オフ

사용 방법 / Bluetooth

- 오디오 스위치를 3초 동안 길게 누르고 시동용 걸림 소리를 냅니다
- 블루투스 장치를 엮니다. "LED Lantern Speaker"와 연결된 후 알람이 울립니다
- 블루투스 장치가 연결되면 음악을 재생할 수 있다
- 음량은 플레어이 장치에서 조절한다
- 충전 신호음 : 배터리가 부족할 때 경고음을 낸다 충전이 필요하다는 것을 일깨우다

사용 방법 / LED 광명

ON / OFF LED  ON / OFF

 한번 누름  30%  최진하다  100%  한번 누름  끄기

Méthode d'utilisation / Bluetooth

- Maintenez l'interrupteur audio pendant 3 secondes pour lancer le dispositif.
- Ouvrez le dispositif Bluetooth, cherchez et connectez le "LED Lantern Speaker" dispositif, et une fois la connexion réussie, un signal est envoyé.
- Vous pouvez jouer de la musique quand vous connectez un appareil Bluetooth.
- Le volume est réglé par le dispositif de lecture.
- Avertissement de faible puissance de batterie: lorsque l'alimentation électrique est insuffisante, il y a un son chargé.

Interrupteur de lumière /Indicateur

Méthode d'utilisation/ LED Lumière

ON/OFF LED  

Une fois 30% Rotation 100% Une fois Ferme

Verwenden Sie Methode/Bluetooth

- Drücken Sie und halten Sie den Audioschalter für drei Sekunden, um den Eingabton zu senden, und dann kann das Gerät gestartet werden.
- Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein, suchen Sie und verbinden Sie das "LED Lantern Speaker" Gerät, und ein Ton wird gegeben, nachdem die Verbindung erfolgreich ist.
- Musik kann gespielt werden, wenn das Bluetooth-Gerät angeschlossen ist
- Lautstärke durch Abspielgerät eingestellt.
- Niedrige Batteriewarnung: Wenn die Stromversorgung unzureichend ist, wird ein Ton angezeigt Ladevorgang.

der Lichtschalter /Indikator

Methode der Verwendung/LED Licht

ON/OFF LED  ON/OFF

Drücken Sie einmal

30% drehen

100% Drücken Sie einma

AU

Método de uso/Bluetooth

- Si aprieta el interruptor de audio durante tres segundos, emite una señal y puede activar el dispositivo.
- Abre el equipo bluetooth, busca y conecta el "LED Lantern Speaker" dispositivo, y cuando la conexión tenga éxito se emitirá un tono indicativo.
- Puede tocar música cuando conecte el Bluetooth.
- Ajustar el volumen por el equipo de reproducción.
- Advertencia de batería baja: cuando la energía eléctrica es insuficiente, hay un sonido cargado.

Método de uso/Luz LED

Una vez 30% Rotación 100% Una vez Cerrado



使用方法 / 藍牙

- 長按3秒音響開關待發出提示音即可開機
- 將藍牙設備打開，搜尋連接“LED Lantern Speaker”
- 裝置連接成功後會發出提示音
- 藍牙設備連接後，可以播放音樂
- 音量由播放設備調整
- 充電提示音：當電量不足時，會有提示音，提醒需要充電

使用方法/LED燈

ON/OFF LED ○ 音 ON/OFF

按壓一下 → 30% → 旋轉 → 100% → 按壓一下 → 關

Use method/Bluetooth

- Press and hold the audio switch for 3 seconds to send out the prompt tone, and then the device can be started.
- Turn on the Bluetooth device, search and connect the "LED Lantern Speaker" device, and a tone will be given after the connection is successful.
- Music can be played when the Bluetooth device is connected
- Volume adjusted by playback device.
- Low battery warning: When the power supply is insufficient, there will be a sound indicating charging.

Use method / LED Light

ON/OFF LED  ON / OFF

Press once → 30% → rotate → 100% → Press once → OFF

 →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  → 

代理商资讯
 公司全称: 永莹辉贸易(上海)有限公司
 公司地址: 上海市普陀区曹杨路648号7楼
 公司电话: 021-62166666

使用方法/LED灯

ON/OFF LED 0 → ON/OFF

按下 → 30% → 旋转 → 100% → 按下 → 关

蓝牙音箱

IPX4 DIMMABLE CONTINUOUS USE 10H LED Bluetooth FULL 4hr

Metodo di utilizzo/Bluetooth

- Premere e tenere l'interruttore audio per tre secondi per inviare il tono di richiesta, e poi il dispositivo può essere avviato.
- Attivare il dispositivo Bluetooth, cercare e collegare il dispositivo "LED Lantern Speaker", e un tono sarà dato dopo il successo della connessione.
- La musica può essere suonata quando il dispositivo Bluetooth è collegato
- Volume regolato da dispositivo di riproduzione.
- Avviso a batteria bassa: quando l'alimentazione è insufficiente, ci sarà un suono che indica carica.

Metodo di utilizzo/Luce LED

ON/OFF LED  ON/OFF

premere una volta → 30% → rotazione → 100% → premere una volta → ON