

如何连接

1. 将蓝牙耳机与手机配对（此过程与直接连接）的距离为1米范围内，距离越近，2. 成功配对后，在手机蓝牙设置中，将配对设备1-5号，按顺序排列，每部蓝牙耳机连接，如为两部蓝牙耳机同时连接，请放入状态表。

3. 打开苹果手机蓝牙开关（或在无线设置中），进行设备连接，此过程中手机保持蓝牙连接，当连接成功后手机名称前，Freebuds，成功连接后，此时可以操作手机接听、播放。

4. 手机和蓝牙耳机连接前，需按蓝牙耳机背面5秒钟快速充电头，蓝牙耳机3秒钟后连接，耳机自动开机。

耳机操作方式（开机/接听）	
开机	1. 充电仓充电，耳机取出后进入开机自动连接 2. 长按充电仓背面（开机/接听）
关机	1. 长按充电仓背面（关机/接听），在充电仓背面会有关机 2. 长按耳机背面（关机/接听）

2

耳孔操作方式 (連續制動)	
和電機振動	連續振動2次 (1/4) 觸動區域、接合電流
和電機振動	連續振動2次 (1/4) 觸動區域、接合電流
和電機振動	長振3秒 (1/4) 觸動區域、接合電流
接合音調	長振4秒(2次) - 3秒進入接合音調

耳孔操作方式 (離離制動)	
接合位置	連續振動2次 (1/4) 觸動區域
一、二音	長振振動3次 (1/4) 觸動區域
下一音	連續振動3次 (1/4) 觸動區域
遊戲模式	長振3秒 (1/4) 觸動區域進入遊戲模式
音量	振動1次 (1/4) 觸動區域音量。
信息	接合1次 (1/4) 觸動區域信息。

9

[illegible][illegible]

How to connect

1. Please plug the charging cable between the Bluetooth headset and the mobile phone or other connection device within 5 minutes after the device is turned on.
2. Open the charging case. The LED lampphone to automatically glow, the pairing time is 3-5 seconds, once the flash light will connect. Bluetooth headset. If the pairing is not successful for 3 minutes, the mobile phone will go into a shutdown state.
3. Scan the ear's mobile phone Bluetooth function for other Bluetooth devices (Bluetooth search or scan), at this time the mobile phone will search for nearby Bluetooth devices. After the flash on the searched headset model 1011, after successful connection you can make a mobile phone call at this time from now.
4. After the phone and Bluetooth are successfully connected, the device will automatically shut down after 5 minutes of disconnection from a distance. If the headset is not connected for 5 minutes, the headset will automatically shut down.

Earphone operation mode (power on and pairing)

Foot up	1. Open the charging case, the lampphone to automatically glow, the pairing time is 3-5 seconds, once the flash light will connect. Bluetooth headset. 2. Lift the press and hold 1 second on the shutdown state.
Shut down	1. Open the charging case and hold 1 second in the charging case, if it automatically glows, the pairing time is 3-5 seconds. 2. Lift the press and hold for 1 seconds in the power on state and the device is made after pairing.

2

Earphone operation mode (call control)	
Call answer	Press 2 times [B] on the touch area to answer the call
Call hang up	Press 2 times [B] to touch area to hang up the phone
Incoming call rejection	The ear Aoe long press and holds for 1 seconds [B] to touch area to reject incoming calls
Voice assistant	Long press the ear hands-on the left for 2-3s to enter the voice assistant

Earphone operation mode (playing music)	
Play / Pause	Press 2 times [B] on the touch area
Previous page	Press 3 times [B] on the touch area
Next track	Press 3 times [B] on the touch area
Game mode	The ear Aoe long press and holds for 3 seconds [B] to touch area to enter game mode
Volume +	Press 1 time [B] on the touch area to +
Volume-	Press 1 time [B] on the touch area to -

8

Charging case LED screen indicator status indication	
Product status	Indicator light definition
Headphones enter the charging case	The earphones enter / exit the charging case, and the charging power active light flashes 1 time each.
Charging in the charging case	 Two earbuds are in the charging case. 1. When the charging case is fully charged, the LED1 and LED2 on the top lid will flash alternately. 2. When the charging case is not fully charged, the LED3 and LED4 on the bottom lid will flash alternately. 3. The charging power is active when the LED1 and LED2 on the top lid flash alternately. 4. The charging power is not active when the LED3 and LED4 on the bottom lid flash alternately. 5. When the charging case is fully charged, the LED1 and LED2 on the top lid will flash alternately. 6. When the charging case is not fully charged, the LED3 and LED4 on the bottom lid will flash alternately.
Charging complete	The charging compartment is 100% full, charged and the charging power is not active.
The charging compartment shows the charging percentage	The earbuds enter the charging compartment and bring the case to charging. The power active light flashes 1 time each.
Charging case LED battery prompt	The charging compartment battery is low, the corresponding LED1 and LED2 will flash alternately. The charging compartment is 100% full, charged and the earbuds are in use.

SAFETY PRECAUTION

- Do not expose or modify the apparatus, otherwise it might get damaged or distorted. Defects under this category are not included for warranty.
- Do not touch the device with water or other liquid, otherwise it might get or malfunction. Defects caused by liquid inside are not included for the warranty.
- Do not expose the apparatus in extreme humidity or extreme temperature, 4°C or above 35°C.
- Avoid putting the indicator light near children eyes or animal eyes.
- Do not use the apparatus in thunderstorm weather which might cause fire and increase the risk of electric shock.

WARRANTY SERVICE AND DESCRIPTION

The date of purchase is subject to the purchase invoice, and if the valid invoice is not provided, the date of manufacture shall prevail. Quality issues do not include user's subjective judgment and the warranty does not include plastic, manual and packaging materials.

The warranty is not stopped for production, the company warrants that those models, that have been developed for production, the company warrants repairing the functions only.

Our company does not take any responsibility for the commission dealers made to you but not within our company commitment.

接続方法

- Bluetoothイヤホンと携帯電話（または他の接続機器）の距離をメートル単位で表示し、その距離を自動的に調整します。
- 携帯電話のメニューを開き、Bluetoothイヤホンを自動的にペアリングして、ペアリング画面に23秒、指示した方向に23秒と点滅して、Bluetoothイヤホンと接続するの待ち時間（つまり30秒）にイヤホンのペアリングが失敗した場合はイヤホンに「ペアリング」表示して、イヤホンがペアリングし直すことができます。
- 携帯電話のBluetooth機能を手動で停止し、携帯電話（FreeBeats）を充電して接続し直すことができます。接続が正常に失敗した、携帯電話の充電を完了することができます。
- 携帯電話のBluetoothの接続に失敗した場合は、デバイスが充電が完了した後に自動的に接続します。5秒後に自動的にパワーオフになります。イヤホン5分間の充電が完了した、イヤホンが自動的にパワーオフになります。

イヤホン操作方式（ペアリング）

ボタン	説明
ペアリング	1. 携帯電話を電源に15秒の間隔に、イヤホンが自動的にパワーオフになります。 2. 携帯電話のメニューを開き、Bluetoothイヤホンを自動的にペアリングします。
ペアリング	1. イヤホンを押さ続けに23秒、指示した方向に23秒と点滅して、Bluetoothイヤホンと接続するの待ち時間（つまり30秒）にイヤホンのペアリングが失敗した場合はイヤホンに「ペアリング」表示して、イヤホンがペアリングし直すことができます。

7

イヤホン操作方式（通話制御）	
電話に回答	1. のイヤホンを2秒間連続クリック
電話を切る	1. のイヤホンを2秒間連続クリック
電話を切る	1. のイヤホンを3秒間連続クリック
音楽再生/停止	1. のイヤホンを2~3秒間長押し

イヤホン操作方式（音楽制御）	
音楽再生/停止 音楽を一時停止	1. のイヤホンを2秒間連続クリック
曲次し	1. のイヤホンをクリック3回連続クリック
曲戻り	1. のイヤホンをクリック3回連続クリック
ゲームモード	1. のイヤホンをクリック3回連続クリック
音量+	1. のイヤホンをクリック1回クリック
音量-	1. のイヤホンをクリック1回クリック

9

充電ケーシLED指示ライト状態	
製品名称	LED指示ライト定義
イヤホン入 出力充電ケーシ	イヤホン充電時：電源が入ると点灯 イヤホン出力時：充電が完了すると点灯します。
充電ケーシ充電	50%充電時 25%のワイヤードット 点滅表示  75%のワイヤードット 常表示 100%のワイヤードット 常表示
満充電	ホワイトライトが点灯し止まります
イヤホンの充電	イヤホン充電時：充電が入っていると、ワイヤードットが点灯するようになります。充電が完了すると点滅して消えます。
充電ケーシ充電 (バッテリーの充電)	25%のワイヤードットが点滅します
満充電	ホワイトライトが点灯し止まります

ご注意事項

- 必ずお取り扱いの要領をよく読んでいただくことで、故障や事故の防止に役立ちます。これはお客様の責任です。
- 製品の電源は必ず電源スイッチを「ON」にしてから使用してください。電源スイッチは、メーカーの指定した場所にあります。
- 取扱説明書で指示されたときを除き、必ず以下に示すものはすべてこの取扱説明書から省かれています。
- 電線、ケーブル、または端子が物理的に正常な状態でなければなりません。
- 電源コードの断線や端子の接触不良は、原因はお客様の配線が不適当で、故障の原因となる可能性があります。

WARRANTY STATEMENT AND DESCRIPTION

The date of purchase is subject to the purchase invoice, and a purchase invoice cannot be provided, the date of manufacturers serial number. Quality issues do not include use of a subjective judgment quality.

The warranty does not include plastic, manual and packaging those models.

that have been stopped for production, the company warranty period will be extended for the functions open.

Our company does not take any responsibility for the warranty period to you but not within our company contract.

Как подключиться

1. Подключитесь, держите наушники Bluetooth в мобильный телефон (или другое подключаемое устройство) в пределах досягаемости, как можно ближе.
2. Откройте экран с меню быстрого отклика, автоматическая панель наушников 1/6, в ярмом паре 3-5 секунд, подкачка моделирование, слышны четкое подключение Bluetooth устройства. После успешного подключения вы сможете управлять звонком по мобильному телефону и слушать песни в это время.
3. Включите функцию Bluetooth в вашем телефоне (или другом устройстве Bluetooth), поиск или сканирование, затем ваш телефон будет искать ближайшие устройства Bluetooth, и вы увидите список устройств Bluetooth, которые доступны для успешного подключения, вы сможете выбрать звонки по мобильному телефону и слушать песни в это время.
4. Если вы не видите устройство Bluetooth, которое вы хотите подключить к Bluetooth устройству, автоматически выключается через 5 минут после удаленного подключения: наушники не будут подключаться к устройству в течение 5 минут, наушники автоматически выключаются.

Операции с наушниками (Включать пар)

	1. Нажмите и удерживайте кнопку, подключение устройствами Bluetooth, включение Bluetooth, включение Bluetooth
Включить	1. Нажмите и удерживайте кнопку, подключение устройствами Bluetooth, включение Bluetooth, включение Bluetooth
Выключить	1. Нажмите кнопку, как наушники, 1/6 секунды в автоматическом режиме отключения Bluetooth, 1/6 секунды в автоматическом режиме отключения Bluetooth 2. Нажмите кнопку, как наушники, 3 секунды в автоматическом режиме отключения Bluetooth

2

Операции с наушниками (Контроль вызовов)	
Принимать вызовы	Нажимать непрерывным касанием 2 раза (L) / R на область прикосновения, чтобы ответить на звонок
Пускать трубку	Нажимать 2 раза подклад (L) / R, чтобы коснуться области, поймав трубку
Выполнить звонок	Нажимать 3 секунды (R), чтобы коснуться области, не отпуская нажатие
Голосовое голосовое	Держать нажату на 20 секунд, чтобы войти в голосовую связь
Операции с наушниками (Воспроизведение музыки)	
Воспроизведение звука	Нажимать 2 раза подклад (L) / R, чтобы касаться
Прекращение звука	Нажимать 3 раза подклад (L) область касания
Следующая песня	Нажимать 3 секунды (R) область касания
Раньше песни	Нажимать 3 секунды (R), чтобы коснуться области, чтобы войти в режим игры
Объем	Нажимать 3 раза (R) чтобы коснуться области громкости +
Объем	Нажимать 3 раза (L) чтобы коснуться области громкости -

индикатор состояния световодного индикатора	
Состояние продукции	Определение индикатора
Вход / выход из упаковки	Соответствующий алгоритмический индикатор имеет метку 1 раз
Загрузка зарядного отсека	50% индикатор имеет метку 20% зарядки 1. Начесть будет затекания (перезарядка) 2. При зарядке индикатор показывает значение 100% зарядки, но индикатор не имеет метку 100% зарядки, следовательно, зарядка не имеет смысла, необходимо остановить зарядку 20% зарядки индикатор показывает значение 100% зарядки, следовательно, зарядка имеет смысл, необходимо зарядить
Зарядка аккумулятора	Зарядкой от 50% полностью зарядки на 100%, чтобы избежать зарядки
Зарядкой кристалл / зарядкой в мушкетере	Зарядкой «отделение зарядки кристалл», чтобы избежать зарядки кристалл, необходимо зарядить 5 раз, без метки «порт»
Наличие зарядного отсека	Внутренний индикатор 50% индикатор, соответствует 20% мощности индикатора
Полная мощность зарядного отсека	Зарядкой от 100% полностью зарядки на 100%, чтобы избежать зарядки

Правила безопасности

- Не допускать огня на модифицируемые материалы по каналу. Причиной может быть огонь прикосновения к себе или соседнему каналу, который не выводит в гарантийный.
- Не использовать не прошедшие тестирование, если оборудование в воду или становится непригодным для использования из-за повреждения или нарушения конструкции оборудования.
- Не размещать оборудование в состоянии высокой или низкой температуры (ниже 5°C или выше 65°C).
- Избегать использования индикаторов устойчивой жизни (SLI) или индикаторов устойчивой жизни (SLI) в качестве индикатора устойчивой жизни (SLI) в качестве индикатора устойчивой жизни (SLI).
- Не использовать устройства в грозовую погоду, которая может вызвать повреждение оборудования и повредить работу оборудования.

Последующее обслуживание и описание

- Для получения сведений о наличии гарантии или статуса «факты» продукта, или действительности действительности не может быть представлено в зависимости от даты производства.
- Проверка качества не является субстанцией различия в цене и, между другими пользователями.
- Проверка качества, установка, обслуживание и ремонт оборудования.
- Основательное обучение, включая детали только функциональные конструкции.
- Обучение не имеет никакой ответственности за безопасность, между нами дистрибуцией.

1

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.