

## 小時代掛繩藍牙音箱

总长693\*75mm 每页63\*75mm

### MINISO

#### USER MANUAL

##### 使用說明書

RETRO WIRELESS SPEAKER  
HAUT-PARLEUR SANS FIL RÉTRO  
سماعات لاسلكية كلاسيكية  
ALTAVOZ INALÁMBRICO RETRO  
小時代掛繩藍牙音箱

LT-BT2219

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。  
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE  
PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

#### DEAR CUSTOMER

Thank you for using Miniso Wireless Speaker. Please read this manual carefully before use. Using it properly for best product performance. MINISO Wireless Speaker has stylish appearance, true-to-life sound and multiple functions. The whole series have the patent of appearance design. The system adopting the industry-leading technology enables you to enjoy the excellent sound effects anytime at home, outdoors, during a trip or during work. It provides perfect experience when you play music on your laptops, digital music players and other audio-visual players, leading you to a better life with beautiful music!


#### CAUTIONS

1. Store and use it at room temperature.
2. Do not expose it to rain or moisture.
3. Do not throw the product to avoid damage caused by dropping.
4. Do not disassemble, modify or repair the product yourself.
5. This product is equipped with an irreplaceable built-in lithium battery. Do not discard it or toss in fire to avoid danger.
6. To prevent its performance from being interrupted, keep it away from strong magnetic objects.
7. If you are not going to use it for a long time, charge the speaker once every 3 months to extend the lifespan of battery.

#### PRODUCT PARAMETERS

| BLUETOOTH           | V5.1      | BLUETOOTH PAIRING NAME | MINISO-LT-BT2219            |
|---------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| CHARGING INPUT      | 5V=1A     | BATTERY                | 3.7V lithium battery 500mAh |
| CHARGING PORT       | MICRO USB | TRANSMISSION DISTANCE  | Around 10m                  |
| MUSIC PLAYBACK TIME | Around 3H | CHARGING TIME          | Around 2.5H                 |

#### PRODUCT OVERVIEW



1. Power Button 2. LED Indicator Light 3. Charging Port

#### FUNCTIONS

| Function                 | Instructions                                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Play/ Pause              | Short press power button                                                                            |
| Next Track               | Double press power button                                                                           |
| Previous Track           | Press power button three times                                                                      |
| Low Battery Alert        | A prompt when the battery is low                                                                    |
| Pairing Timeout Shutdown | If there is no connection after 10 minutes from turning on, the product will turn off automatically |
| Charging Indicator Light | The red light is constantly on when getting charged, and turns off after fully charged              |

#### ACCESSORIES

Speaker, Charging Cable, User Manual

#### TROUBLESHOOTING

1. The wireless speaker is unable to be paired with the cell phone.  
Solution: Confirm if the wireless speaker is in pairing mode, and if the Bluetooth on your phone is turned on. Then delete the product in the list, pair it with your phone again according to the User Manual.
2. The wireless speaker cannot to be turned on.  
Solution: Confirm the speaker level. Charge the speaker if it is needed.
3. Can the battery of the wireless speaker be replaced?

Solution: No, this is lithium polymer battery, which is irreplaceable.  
4. Can I use the wireless speaker at a high volume for a long time?  
Solution: To extend the lifespan of the wireless speaker, it is not recommended to play it at a high volume for a long time.  
5. The link between the wireless speaker and the cell phone has been disconnected within 10 meters.  
Solution: Bluetooth is wireless so that it is very sensitive to objects between the speaker and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect connection within the effective distance.  
6. Cannot hear audio playing when the speaker is connected to the computer or phone.  
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.  
7. Can I operate the Apps of my phone through the speaker after pairing the wireless speaker with the phone?  
Answer: Some apps may not support being operated through the speaker due to their setting

#### FCC WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions:  
This device may not cause harmful interference, and  
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference<sup>to</sup> radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
—Reorient or relocate the receiving antenna.  
—Increase the separation between the equipment and receiver.  
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The devices has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction

#### CHER CLIENT

Nous vous remercions d'avoir utilisé le haut-parleur sans fil Miniso. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Utilisez-le correctement pour obtenir les meilleures performances du produit. Le haut-parleur sans fil MINISO ont une apparence élégante, un son fidèle et des fonctions multiples. La série entière a le brevet de la conception de l'apparence. Le système adoptant la technologie de pointe de l'industrie vous permet de profiter d'excellents effets sonores à tout moment, à la maison, à l'extérieur, en voyage ou au travail. Le produit offre une expérience parfaite lorsque vous jouez de la musique sur vos ordinateurs portables, vos lecteurs de musique numérique et autres lecteurs audio/visuels, vous conduisant à une vie meilleure avec de la belle musique !


#### ATTENTION

1. Conservez-le et utilisez-le à température ambiante.
2. Évitez de l'exposer à la pluie ou à un environnement humide.
3. Ne pas jeter le produit pour éviter les dommages causés par une chute.
4. Ne pas démonter, modifier ou réparer le produit vous-même.
5. Ce produit est équipé d'une batterie au lithium intégrée irremplaçable. Ne pas jeter le produit et ne pas le jeter dans le feu pour éviter tout danger.
6. Pour éviter que ses performances ne soient perturbées, maintenir éloigné des objets magnétiques puissants.
7. Lorsque vous n'utilisez pas le haut-parleur pendant une longue période, chargez-le tous les 3 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.

#### PARAMÈTRES DU PRODUIT

| BLUETOOTH                      | V5.1       | NOM D'APPARIAGE BLUETOOTH | MINISO-LT-BT2219                |
|--------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|
| ENTRÉE DE CHARGEMENT           | 5V=1A      | BATTERIE                  | Batterie au lithium 3.7V 500mAh |
| PORT DE CHARGEMENT             | MICRO USB  | DISTANCE DE TRANSMISSION  | Environ 10m                     |
| DURÉE DE LECTURE DE LA MUSIQUE | Environ 3H | TEMP DE CHARGEMENT        | Environ 2.5H                    |

#### APERÇU DU PRODUIT



1. Bouton d'Alimentation 2. Voyant Lumineux LED 3. Port de Chargement

#### FONCTIONS

| Fonction                      | Instructions                                                                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lecture/Pause                 | Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation                                                         |
| Piste Suivante                | Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation                                                          |
| Piste Précédente              | Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation                                                         |
| Alerte de Batterie Faible     | Un message apparaît lorsque la batterie est faible                                                      |
| Arrêt Déclai d'Appariage      | Si n'y a pas de connexion après 10 minutes d'allumage, le produit s'éteint automatiquement              |
| Voyant Lumineux de Chargement | La lumière rouge s'allume constamment pendant le chargement et s'éteint une fois le chargement terminé. |

#### ACCESSOIRES

Haut-parleur, Câble de Chargement, Manuel d'Utilisation

#### RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'apparier avec le mobile.  
Solution : Confirmez si l'enceinte sans fil est en mode d'appariage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez ensuite le produit de la liste, puis appariez-le à nouveau avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.
2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil.

Solution : Confirmez le niveau de la batterie. Chargez le haut-parleur si nécessaire.  
3. La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ?  
Solution : Non, il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui est irremplaçable.  
4. Puis-je utiliser le haut-parleur sans fil à un volume élevé pendant une longue période ?  
Solution : Pour prolonger la durée de vie du haut-parleur sans fil, il n'est pas recommandé de l'utiliser à un volume élevé pendant une longue période.  
5. La liaison entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnectée dans un rayon de 10 mètres.  
Solution : La technologie Bluetooth est sans fil. Elle est donc très sensible aux objets situés entre le haut-parleur et l'appareil connecté. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter la connexion dans la distance effective.  
6. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque le haut-parleur est connecté à l'ordinateur ou au téléphone.  
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà connectée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.  
7. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone via le haut-parleur après avoir apparié le haut-parleur sans fil avec le téléphone ?  
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées par le haut-parleur en raison de leurs paramètres.

#### عزیز مشتری

شکراً لاستخدام السماعات اللاسلكية من مينيسو. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل الاستخدام. يرجى استخدام السماعات بشكل صحيح إلى الامتثال بالمتج بشكل التحمل. تتميز السماعات اللاسلكية مينيسو بمظهر أنيق وصوت نقي ووقت تشغيل متعدد. المسامعة بأصواتها براعة إخراج تصميم المظهر. مع كل العلام التي صممت لتكونوا ذات جودة في السماعة الامتثال بالتكنولوجيا المتقدمة في أي وقت. في الغالب أو في الهواء الطلق أو خلال الرحلات أو أثناء العمل. توفر تجربة مثالية عند تشغيل الموسيقى على أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومشغلات الموسيقى الرقمية وغيرها من المشغلات الصوتية والمرئية، مما يقود إلى حياة أفضل عند الاستماع إلى الموسيقى الجميلة.

#### تذخیر

1. قم باستخدام وتخزين المنتج في درجة حرارة الغرفة.
2. تجنب تعرض المنتج للمطر أو الرطوبة.
3. لا تذف المنتج تجنب الضرر الناتج عن السقوط.
4. لا تدمر بطا أو تعيد أو اصلاح المنتج بنفسك.
5. تجنب هذا المنتج على بطارية ليثيوم معدنية غير قابلة للاستبدال. عدم التخلص من المنتج اوروبة في اناء لتجنب الخطر.
6. تجنب عدم الاتصال بالسماعات اللاسلكية الوجهة لتجنب تأثيرات على اذنه اثناء الاستخدام.
7. عند عدم الاستخدام لفترة طويلة، احمض السماعة كل 3 أشهر للحفاظ على اذنه البطارية.

#### المواصفات

| إصدار          | نموذج        | 5.1          | اسم الاقتران  | MINISO-LT-BT2219        |
|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|
| معلومات المنتج | 5 سنوات بيار | مستوى 1 أثير | الجيلية       | 3.7 فولت 500 مللي أمبير |
| معدل الشحن     | معدل الشحن   | MICRO USB    | مسافة الإرسال | حوالي 10 متر            |

وقت تشغيل الموسيقى

حوالي 3 ساعة

وقت الشحن

حوالي 2.5 ساعة

وصف المنتج

1. مفتاح التشغيل 2. ضوء مؤشر 3. منفذ الشحن

الوظائف

| الوظيفة               | المميزات                 |
|-----------------------|--------------------------|
| تشغيل / إيقاف التشغيل | اضغط مفتاح التشغيل       |
| السماع التالي         | اضغط مزدوج مفتاح التشغيل |

السماعات السابقة

اضغط مفتاح التشغيل ثلاث مرات

تتبع البطارية المنخفضة

يصدر نبيه صوت عندما تكون البطارية منخفضة

إيقاف فترة الاقتران

إذا لم يكن هناك اتصال بعد 10 دقائق من التشغيل، سيتم إيقاف التشغيل بشكل تلقائي

ضوء مؤشر الشحن

يضيء بالأحمر بشكل مستمر أثناء الشحن، يطفئ بعد اكتمال الشحن

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف.  
الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان الهاتف في الوضع في الهاتف قيد التشغيل. قم بإيقاف السماعة، ثم أعد الاقتران بالهاتف من جديد. تأكد من دليل المستخدم.
2. لا يمكن تشغيل السماعة الإجابة: تأكد من طاقة البطارية. احمض السماعة إذا لزم الأمر.
3. هل يمكن استخدام البطارية للسماعة؟  
الإجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال.
4. هل يمكن استخدام السماعة بصوت مرتفع لفترة طويلة؟  
الإجابة: لا، يرجى تشغيل السماعة بصوت معتدل لتجنب إتلاف السماعة.
5. السماعة لا تعمل بشكل صحيح.  
الإجابة: تأكد من أن السماعة في وضع التشغيل. تأكد من أن السماعة في وضع التشغيل. تأكد من أن السماعة في وضع التشغيل. تأكد من أن السماعة في وضع التشغيل.
6. السماعة لا تعمل بشكل صحيح.  
الإجابة: تأكد من أن السماعة في وضع التشغيل. تأكد من أن السماعة في وضع التشغيل. تأكد من أن السماعة في وضع التشغيل. تأكد من أن السماعة في وضع التشغيل.
7. السماعة لا تعمل بشكل صحيح.  
الإجابة: تأكد من أن السماعة في وضع التشغيل. تأكد من أن السماعة في وضع التشغيل. تأكد من أن السماعة في وضع التشغيل. تأكد من أن السماعة في وضع التشغيل.

لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف الإجابة: تحقق مما إذا تم توصيل السماعة بالكمبيوتر بشكل صحيح. تأكد من أن السماعة في وضع التشغيل. تأكد من أن السماعة في وضع التشغيل. تأكد من أن السماعة في وضع التشغيل.

7. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد الاقتران بالسماعة بالهاتف؟ الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها.

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por usar MINISO Altavoz Inalámbrico. Lea este manual atentamente antes de usarlo. Utilizándolo correctamente para obtener el mejor rendimiento del producto. Altavoz Inalámbrico de MINISO tiene una apariencia elegante, un tamaño compacto, un sonido realista y múltiples funciones. Toda la serie tiene la patente de diseño de apariencia. El sistema que adopta la tecnología líder en la industria le permite disfrutar de los excelentes efectos de sonido en cualquier momento en casa, al aire libre, durante un viaje o durante el trabajo. Brinda una experiencia perfecta cuando reproduce música en sus computadoras portátiles, reproductores de música digital y otros reproductores audiovisuales, lo que lo lleva a una vida mejor con música hermosa.

PRECAUCIONES

1. Guárdelo y utilícelo a temperatura ambiente.
2. Evite la exposición a la lluvia o al ambiente húmedo.
3. No arroje el producto para evitar daños causados por caídas.
4. No desmonte, modifique ni repare el producto usted mismo.
5. Este producto viene con una batería de litio incorporada irremplazable. No lo deseches ni lo arroje al fuego para evitar el peligro.
6. Para evitar que se interfiera en su funcionamiento, manténgalo alejado de objetos magnéticos fuertes.
7. Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, cargue el altavoz cada 3 meses para prolongar la vida útil de la batería.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

NOMBRE DE EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

MINISO-LT-BT2219

ENTRADA DE CARGA

5V=1A

PUERTO DE CARGA

MICRO USB

TIEMPO DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Aproximadamente 3H

BATERÍA

Batería de litio de 3.7V 500mAh

DISTANCIA DE TRANSMISIÓN

Aproximadamente 10m

TIEMPO DE CARGA

Aproximadamente 2.5H

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Botón de Alimentación 2. Indicador Luminoso LED 3. Puerto de Carga

FUNCIONES

| Función                 | Instrucciones                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reproducir/Pausar       | Pulse brevemente el botón de alimentación                                                              |
| Pista Siguiende         | Pulse dos veces el botón de alimentación                                                               |
| Plata Anterior          | Pulse el botón de alimentación tres veces                                                              |
| Alerta de Batería Baja  | Un aviso cuando la batería está baja                                                                   |
| Tempo de Empa           | Si no hay conexión transcurridos 10 minutos desde el encendido, el producto se apagará automáticamente |
| Luz Indicadora de Carga | La luz roja está constantemente encendida cuando se carga y se apaga después de la carga completa      |

ACCESORIOS

Altavoz, Cable de Carga, Manual de Usuario

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. El altavoz inalámbrico no se puede emparejar con el móvil.  
Solución: Confirme si el altavoz inalámbrico está en modo de emparejamiento y si el Bluetooth de su teléfono está activado. Luego elimine el aparato en la lista, vuelva a vincularlo con su teléfono de acuerdo con el Manual del usuario.
2. El altavoz inalámbrico no se puede encender.

Solución: Confirme el nivel de la batería. Cargue el altavoz si es necesario.

3. ¿Se puede reemplazar la batería del altavoz inalámbrico? Solución: No se puede, una batería de polímero de litio, que es irremplazable.

4. ¿Puedo usar el altavoz inalámbrico a un volumen alto durante mucho tiempo? Solución: Para prolongar la vida útil del altavoz inalámbrico, no se recomienda reproducir a un volumen alto durante mucho tiempo.

5. El enlace entre el altavoz inalámbrico y el móvil se ha desconectado en 10 metros. Solución: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre el altavoz y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

6. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando el altavoz está conectado a la computadora o al teléfono. Solución: Compruebe si la salida de audio de la computadora ya está conectada al dispositivo inalámbrico y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora esté alto.

7. ¿Puedo utilizar las aplicaciones de mi teléfono a través del altavoz después de emparejar el altavoz inalámbrico con el teléfono? Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través del altavoz debido a su configuración.

尊敬的客户

非常感谢您使用MINISO蓝牙音箱产品，使用前请详细阅读本说明书，正确操作使用。蓝牙音箱产品卓越性能，MINISO蓝牙音箱外观设计时尚美观，音质纯美，多功能一体化设计，全系列拥有外观设计专利，系统上拥有行业领先音频技术，使您在居家使用、户外旅行、商务工作中随时随地享受卓越效果。为您的美好记忆留声，让您音乐播放等优质产品提供超值完美的音质体验，带您聆听美妙音乐，感受健康快乐生活！

注意事項

1. 請在常溫環境中存放以及使用本產品。
2. 請勿將本產品暴露在中或潮濕環境中。
3. 請勿丟棄，避免因跌落造成產品損壞。
4. 請勿自行拆裝，修理和改進本產品。
5. 產品內置電池，不可更換，請勿充電或置入火中，以免引起危險。
6. 請勿與強磁性物體靠近，避免影響產品功能。
7. 長時間不使用時，請每隔3個月給音箱充電一次，以提升電池使用壽命。

產品參數

|       |                  |
|-------|------------------|
| 藍牙版本  | V5.1             |
| 藍牙配對名 | MINISO-LT-BT2219 |
| 充電輸入  | 5V=1A            |
| 電池    | 3.7V锂电池500mAh    |
| 充電接口  | MICRO USB        |

傳輸距離

約10m

音樂時間

約3H

充電時間

約2.5H

產品指示圖

①開機/關機 ②LED指示燈 ③充電口

功能

操作

暫停/播放音樂

播放音樂中短按①號鍵

下一曲

播放音樂時，按兩下①號鍵

上一曲

播放音樂時，三擊①號鍵

低電量提醒

電池電量低時，伴有低電量提示音提示

配對超時關機

開機後，若產品超過10分鐘一直未連結BT，本產品將自動關機

充電指示燈

充電時常亮紅燈，充滿熄滅

所有配件

藍牙音箱，充電線，說明書

故障排除

1. 藍牙音箱不能與手機配對  
答：不可以。音箱使用不可拆卸式聚合物電池。  
答：請檢查音箱是否處於配對模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開，並檢查設備上的藍牙功能表並刪除/取消音箱，按說明書將音箱重新連接。
2. 藍牙音箱啟動不了  
答：請檢查音箱的電量，並嘗試重新充電。

傳輸距離

約10m

音樂時間

約3H

充電時間

約2.5H

產品指示圖

①開機/關機 ②LED指示燈 ③充電口

功能

操作

暫停/播放音樂

播放音樂中短按①號鍵

下一曲

播放音樂時，按兩下①號鍵

上一曲

播放音樂時，三擊①號鍵

低電量提醒

電池電量低時，伴有低電量提示音提示

配對超時關機

開機後，若產品超過10分鐘一直未連結BT，本產品將自動關機

充電指示燈

充電時常亮紅燈，充滿熄滅

所有配件

藍牙音箱，充電線，說明書

故障排除

1. 藍牙音箱不能與手機配對  
答：不可以。音箱使用不可拆卸式聚合物電池。  
答：請檢查音箱是否處於配對模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開，並檢查設備上的藍牙功能表並刪除/取消音箱，按說明書將音箱重新連接。
2. 藍牙音箱啟動不了  
答：請檢查音箱的電量，並嘗試重新充電。

3. 藍牙音箱能否更換電池  
答：不可以。音箱使用不可拆卸式聚合物電池。  
4. 藍牙音箱與手機連接後，可以用音響控制手機上的應用程序嗎  
答：設備應用程序的軟體設定或有所不同，令個別應用程序的功能不支援由音響控制。- 5. 藍牙音箱與手機在10米範圍連接  
答：由於藍牙是一種無線技術，因此對其範圍已連接設備間的物體很敏感，請檢查在連接範圍內是否有金屬或其他影響連接的物件。
- 6. 音響連接後，藍牙音箱是否已連接藍牙音訊裝置以及連接的藍牙是否支援A2DP協定，並檢查電線/手機的音響。  
7. 藍牙音箱與手機連接後，可以用音響控制手機上的應用程序嗎  
答：設備應用程序的軟體設定或有所不同，令個別應用程序的功能不支援由音響控制。

MADE IN CHINA  
FABRIQUE EN CHINE  
FABRICADO EN CHINA  
www.miniso.com

NOMUKCE  
FC RoHS