	
NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-20-M-DFT-16QAM-Outer_Full-PASS	NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-20-M-DFT-16QAM-Inner_Full-PASS
NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-20-M-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-PASS	NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-20-M-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-PASS
	
NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Outer_Full-PASS	NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Inner_Full-PASS

NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-PASS	NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-PASS
	
NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-20-H-DFT-16QAM-Outer_Full-PASS	NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-20-H-DFT-16QAM-Inner_Full-PASS
NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-20-H-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-PASS	NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-20-H-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-PASS

	
NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Outer_Full-PASS	NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Inner_Full-PASS
NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-PASS	NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-PASS
	
NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-40-L-DFT-16QAM-Outer_Full-PASS	NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-40-L-DFT-16QAM-Inner_Full-PASS

	
NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-40-L-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-PASS	NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-40-L-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-PASS
	
NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Outer_Full-PASS	NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Inner_Full-PASS
NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-PASS	NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-PASS