


十字四折页

材质:128G铜版纸 正反四色印刷

整体尺寸: 336 mmX280 mm

单面尺寸: 84 mmX140 mm

红色虚线为折叠位置, 不印刷



折叠方式

WIRELESS VERTICAL
MOUSE TF-VMO2


Instruction manual (US)	使用说明手册 (简体中文)
คู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย)	Manuale utente (IT)
Manuel d'instructions (FR)	Lesen sie die regeln (DE)
マニュアルの使用法 (JA)	Manual de instrucciones (ES)
Instruktionsbok (SE)	명서 (KR)
Gebruiksaanwijzing (NL)	Εγχειρίδιο οδηγιών (GR)
Manual de instruções (PT)	Manual de instrucțiuni (RO)
Käyttöohjeet (FI)	Instrukcijos vadovas (LT)
دليل التعليمات (AR)	

Licensed by:




TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. © 2026 Hasbro. All Rights Reserved. © 2026 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.

Mouse function



- Left Button
- Right Button
- Home button
- Mode Switch Button
- Power switch
- Back Button
- Function knob
- Scroll Wheel
- DPI Switch Button
- Type-C Charging Port
- Photoelectric IC Hole
- 2.4G Receiver
- Forward Button

Packing list



TF-VMO2 Wireless Vertical Mouse

User manual and warranty card

01


US

Mouse specification

Number of Keys: 8 keys
Transmission Distance: 10 meters
Key Lifespan: 5 million clicks
Mouse Battery: 500mAh
Mode: 2.4G + BT1 + BT2
DPI: 800-4000
Polling Rate: 125Hz
Sensor: PAW3212
Mouse Dimensions: 117 × 89.28 × 60.66 mm

System Support

Windows/Mac
Win/Mac System Switching
(to resolve Mac scroll wheel direction issue)
Long press the DPI button for 3-5 seconds to switch between Win/Mac mode




Charging/Low Battery Indicator

When the battery is normal The LED② battery symbol is green.
When the battery is low The LED② battery symbol is orange (below 50% orange below 25% red)
When charging the mouse The battery symbol of LED② has a charging symbol.
Warm reminder: After 30 minutes, the mouse will enter sleep mode when inactive. You can press any key to wake up.

Connection Mode


2.4G Wireless Mode:

Slide the power switch to the "2.4G" position.
Take out the USB adapter and plug it into your computer to start using.
Not working?
Remove the receiver → Press and hold the middle button → right button for 5 seconds, wait for the green light on the screen to flash rapidly → Reinsert the receiver



Bluetooth (BT) Mode Pairing:


Slide the power switch to the "BT" position.
Click the mode switch button on the back to switch between BT1/BT2 modes.
On your computer's Bluetooth settings, search for and click on "TF-VMO2-BT1" to connect.
Bluetooth device names:
TF-VMO2-BT1
TF-VMO2-BT2
Not working?
Press and hold the mode switch button for 5 seconds until the indicator light flashes blue rapidly → Connect to "TF-VMO2-BT1".



02

CN

鼠标参数	系统支持
按键数: 8键 传输距离: 10米 按键寿命: 500万次 鼠标电池: 500mAh 模式: 2.4G + BT1 + BT2 DPI: 800-4000 回报率: 125Hz 传感器: PAW3212 鼠标尺寸: 117 × 89.28 × 60.66 mm	Windows/Mac Win/Mac系统切换 (用于解决Mac需鼠标滚轮反向问题) 长按DPI键3-5秒, 即可切换Win/Mac模式 模式: 2.4G + BT1 + BT2 DPI: 800-4000 回报率: 125Hz 传感器: PAW3212 鼠标尺寸: 117 × 89.28 × 60.66 mm




电量正常时: LED②电池符号为绿色。
电量偏低时: LED②电池符号为橙色。(低于50%橙色, 低于25%红色)
鼠标充电时: LED②电池符号有充电动画。
温馨提示: 30分钟后, 鼠标将进入睡眠模式不活动时, 可以按任意键唤醒。

连接模式


2.4G无线连接模式:

将电源开关置于"2.4G"位置
取出USB适配器并插入您的计算机即可使用
无法使用?
取出接收器 → 长按中间键 + 右键5秒将屏幕指示灯快速闪烁 → 重新连接接收器



蓝牙模式配对步骤:


将电源开关置于"BT"位置
单击背部模式切换键进行BT1/BT2双模式切换
在电脑蓝牙界面搜索设备由"TF-VMO2-BT1"即可连接。
蓝牙名称列表:
TF-VMO2-BT1
TF-VMO2-BT2
无法使用? 长按模式切换键5秒将屏幕指示灯快速闪烁 → 连接"TF-VMO2-BT1"



03

TH

พารามิเตอร์ของเมาส์	รองรับระบบ
จำนวนปุ่ม: 8 ปุ่ม ระยะการส่งสัญญาณ: 10 เมตร อายุการใช้งานปุ่ม: 5 ล้านครั้ง แบตเตอรี่เมาส์: 500mAh โหมด: 2.4G + BT1 + BT2 DPI: 800-4000 อัตราการสุ่ม: 125Hz เซ็นเซอร์: PAW3212 ขนาดเมาส์: 117 × 89.28 × 60.66 มม.	Windows/Mac สลับระบบ Win/Mac โดยกดปุ่มเปลี่ยนการเชื่อมต่อเมาส์บนปุ่ม DPI (บน Mac) กดปุ่ม DPI ค้างไว้ 3-5 วินาที เพื่อสลับระบบ Win/Mac โหมด: 2.4G + BT1 + BT2 DPI: 800-4000 อัตราการสุ่ม: 125Hz เซ็นเซอร์: PAW3212 ขนาดเมาส์: 117 × 89.28 × 60.66 มม.





โหมดเชื่อมต่อแบบไร้สาย 2.4G:
เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดโหมด "2.4G"
นำตัวรับสัญญาณ USB ออกและเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อใช้งาน
ใช้งานได้หรือไม่?
นำตัวรับสัญญาณออก → กดปุ่มกลาง + ปุ่มขวา 5 วินาที เพื่อเปลี่ยนสถานะหน้าจอให้กะพริบอย่างรวดเร็ว → แปะตัวรับสัญญาณกลับเข้าที่ → รีเซ็ต

ขั้นตอนการจับคู่ในโหมดบลูทูธ:

เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดโหมด "BT"

คลิกปุ่มด้านหลังเพื่อสลับโหมดการเชื่อมต่อระหว่าง BT1/BT2
ในหน้าต่างการตั้งค่าบลูทูธของคอมพิวเตอร์ของคุณ ค้นหาชื่อ "TF-VMO2-BT1" เพื่อเชื่อมต่อ
หากเชื่อมต่อไม่ได้:
TF-VMO2-BT1
TF-VMO2-BT2
ใช้งานได้หรือไม่? กดปุ่มด้านหลังค้างไว้ 5 วินาที เพื่อเปลี่ยนสถานะหน้าจอให้กะพริบอย่างรวดเร็ว → เชื่อมต่อ "TF-VMO2-BT1"



04

IT

Indicatore carica/batteria scarica

- **Normale:** LED② icona batteria verde
- **Scarica:** LED② arancione (< 50% arancione, < 25% rosso)
- **In carica:** Animazione su LED②
- **Nota:** Modalità standby dopo 30min. Premere un tasto.

Modalità connessione

• Modalità 2.4G:

Posizionare l'interruttore di alimentazione su "2.4G".
Rimuovere l'adattatore USB e inserirlo nel computer per utilizzarlo.
Non funziona?
Rimuovere il ricevitore → Tenere premuto il tasto centrale + tasto destro per 5 secondi fino a quando la luce verde sullo schermo lampeggia rapidamente → Reinserire il ricevitore

• Connessione Bluetooth:

Posizionare l'interruttore di alimentazione su "BT".
Premere il pulsante di cambio modalità sul retro per passare tra le modalità doppie BT1/BT2.
Nell'interfaccia Bluetooth del computer, cercare e fare clic su "TF-VMO2-BT1" per connettersi.
Decisione nomi Bluetooth:
TF-VMO2-BT1
TF-VMO2-BT2
Non funziona?
Tenere premuto il pulsante di cambio modalità per 5 secondi fino a quando la spia blu lampeggia rapidamente → Connettersi a "TF-VMO2-BT1".

Indicatore charge/batterie faible

- **Normal:** LED② icône batterie verte
- **Faible:** LED② orange (< 50% orange, < 25% rouge)
- **Charge:** Animation sur LED②
- **Note:** Mode veille après 30min. Appuyer sur n'importe quelle touche.

Modes connexion

• Mode 2.4G:

Placez l'interrupteur d'alimentation sur la position "2.4G".
Retirez l'adaptateur USB et branchez-le sur votre ordinateur pour l'utiliser.
Ça ne fonctionne pas?
Retirez le récepteur → Maintenez le bouton central + bouton droit enfoncés pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant vert de l'écran clignote rapidement → Réinsérer le récepteur

• Appairage Bluetooth:

Placez l'interrupteur d'alimentation sur la position "BT".
Appuyez sur le bouton de changement de mode à l'arrière pour basculer entre les modes doubles BT1/BT2.
Dans l'interface Bluetooth de votre ordinateur, recherchez et cliquez sur "TF-VMO2-BT1" pour vous connecter.
Décision des noms Bluetooth:
TF-VMO2-BT1
TF-VMO2-BT2
Ça ne fonctionne pas?
Maintenez enfoncé le bouton de changement de mode pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu clignote rapidement → connectez-vous à "TF-VMO2-BT1".

JA

充電/低バッテリー表示

- **通常時:** LED②バッテリーアイコン緑点灯
- **低下時:** LED②オレンジ点灯 (< 50%オレンジ, < 25%赤)
- **充電中:** LED②充電アニメーション
- **注意:** 30分非操作でスリープモード。任意キーで復帰。

接続モード

• 2.4Gモード:

電源スイッチを"2.4G"位置に設定します。
USBアダプターを取り出し、お使いのコンピューターに挿入して使用します。
不具合対応:
レシーバーを取り出す → 中央ボタン・右ボタンを5秒間長押しし、画面の緑色ライトが高速で点滅するのを待つ → レシーバーを再接続する

• Bluetooth接続:

電源スイッチを"BT"位置に設定します。
背面のモード切替キーをクリックしてBT1/BT2のデュアルモードを切り替えます。
コンピュータのBluetoothインターフェースで"TF-VMO2-BT1"を検索してクリックし、接続します。
不具合対応:
TF-VMO2-BT1
TF-VMO2-BT2
不具合対応: モード切替キーを5秒間長押しし、画面の青色ライトが速く点滅するのを待つ → "TF-VMO2-BT1"に接続します

FR

Laden/Akku-Anzeige

- **Normal:** LED② Batteriesymbol grün
- **Schwach:** LED② orange (< 50% orange, < 25% rot)
- **Laden:** Ladeanimation bei LED②
- **Hinweise:** Nach 30 Min. Inaktivität Schlafmodus. Beliebige Taste drücken.

Verbindungsmodi

• 2.4G-Modus:

Stellen Sie den Netzschalter auf die Position "2.4G".
Entnehmen Sie den USB-Adapter und stecken Sie ihn in Ihren Computer, um ihn zu verwenden.
Funktioniert es nicht?
Empfänger entfernen → Mittlere Taste + rechte Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die grüne Anzeige am Display schnell blinkt → Empfänger wieder einstecken

• Bluetooth-Pairing:

Stellen Sie den Netzschalter auf die Position "BT".
Drücken Sie die Modusumschalttaste auf der Rückseite, um zwischen den Dual-Modi BT1/BT2 zu wechseln.
Suchen Sie in der Bluetooth-Oberfläche Ihres Computers nach "TF-VMO2-BT1" und klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.
Bluetooth-Namensbeschreibung:
TF-VMO2-BT1
TF-VMO2-BT2
Funktioniert es nicht?
Drücken Sie die Modusumschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue Anzeige schnell blinkt → Verbinden Sie sich mit "TF-VMO2-BT1".

05

06

ES
Indicador carga/batería baja • Normal: LED ③ icono batería verde • Baja: LED ③ naranja (< 50% naranja, < 25% rojo) • Cargando: Animación en LED ③ • Aviso: Modo suspensión tras 30min. Pulse cualquier tecla.
Modos conexión

• **Modo 2.4G:**
Coloque el interruptor de encendido en la posición "2.4G".
Retire el adaptador USB e insíralo en su computadora para usarlo.
Solución problemas:
Retire el receptor → Mantenga presionado el botón central = botón derecho durante 5 segundos hasta que la luz verde de la pantalla parpadee rápidamente → Vuelva a insertar el receptor

• **Emparejamiento Bluetooth:**
Coloque el interruptor de encendido en la posición "BT".
Presione la tecla de cambio de modo en la parte posterior para alternar entre los modos duales BT1/BT2.
En la interfaz Bluetooth de su computadora, busque y haga clic en "TF-VM02-BT1" para conectarse.
Descripción de nombres Bluetooth:
TF-VM02-BT1
TF-VM02-BT2
TF-VM02-BT2
Solución problemas:
Mantenga presionada la tecla de cambio de modo durante 5 segundos hasta que la luz azul parpadee rápidamente → Conéctese a "TF-VM02-BT1".

KR
충전/배터리 부족 표시등 • 정상: LED ③ 배터리 아이콘 녹색 • 부족: LED ③ 주황색 (< 50% 주황, < 25% 빨강) • 충전 중: LED ③ 충전 아이콘 표시 • 주의: 30분 미사용 시 절전모드, 아무 키나 누르면 종료.

연결 모드
• 2.4G 모드: 전원 스위치를 "2.4G" 위치로 설정합니다. USB 어댑터를 꺼내 컴퓨터에 삽입하여 사용합니다. 사용할 수 있나요? 수신기를 꺼내십시오 → 중간 버튼 = 오른쪽 버튼을 5초간 길게 누르고 화면의 초록색 불빛이 빠르게 깜박일 때까지 기다리십시오 → 수신기를 다시 삽입하십시오 • 블루투스 페어링: 전원 스위치를 "BT" 위치로 설정합니다. 후면의 모드 전환 키를 클릭하여 BT1/BT2 모드 모드를 전환합니다. 컴퓨터 블루투스 인터페이스에서 "TF-VM02-BT1"을 검색해 클릭하여 연결합니다. 블루투스 이름 설정: TF-VM02-BT1 TF-VM02-BT2 사용할 수 있나요? 모드 전환 키를 5초 동안 길게 눌러 화면의 파란색 등이 빠르게 깜박일 때까지 기다립니다 → "TF-VM02-BT1"에 연결합니다

07

LT
Įkrovos/mažos baterijos indikatorius • Normala: LED ③ žalia baterijos piktograma • Žemai: LED ③ oranžinė (< 50% oranžinė, < 25% raudona) • Krauna: Animacija LED ③ • Pastaba: Po 30min ne veikimo budėjimo režimas. Paspauskite bet kurį klavišą.
Ryšio režimai

• **2.4G režimas:**
Perjunkite maitinimo jungiklį į padėtį „2.4G“.
Išimkite USB adapterį ir įjunkite jį prie kompiuterio naudojimui.
Neviršij?
Išimkite mityvą → Laikykite nuspausdę vidurinį mygtuką = dešinį mygtuką 5 sekundes, kol ekranas žalia šviesa pradės greitai mirksėti → Vėl įjunkite mityvą

• **Bluetooth poravimas:**
Perjunkite maitinimo jungiklį į padėtį „BT“.
Spustelėkite galinį veiksmos perjungimo mygtuką, kad perjungtumėte tarp dvigubo režimo BT1/BT2.
Kompiuterio „Bluetooth“ sąsajoje išsiskiria 2 spustelėkite „TF-VM02-BT1“, kad prisijungtumėte.
„Bluetooth“ pavadinimų aprašymas:
TF-VM02-BT1
TF-VM02-BT2
TF-VM02-BT2
Neviršij?
Nuspausdėte veiksmos perjungimo mygtuką 5 sekundes, kol ekranas mėlyna šviesos indikacija pradės greitai mirksėti → prisijunkite prie „TF-VM02-BT1“.

AR
مؤشر الشحن/ضعف البطارية الحالة الطبيعية: رمز البطارية على ال ①LED الحالة المنخفضة: ②LED الحالة الممتلئة: ③LED ملاحظة: يدخل الفأر وضع السكون بعد 30 دقيقة من عدم الاستخدام. اضغط أي زر لإيقافه.

أبساط الاتصال
2.4G: الرجاء وضع مفتاح التشغيل في وضع "2.4G". إزالة موصل USB من الحاسوب وإدخاله في الحاسوب لاستخدامه. هل يمكن استخدامه؟
إزالة وحدة الاستقبال → اضغط على زر التشغيل = اضغط على زر التشغيل لمدة 5 ثوانٍ → اضغط على زر التشغيل حتى يبدأ مؤشر الضوء بالوميض بسرعة → اضغط على زر التشغيل مرة أخرى لإيقافه. • Bluetooth: الرجاء تشغيل مفتاح التشغيل في وضع "BT". الرجاء الضغط على زر التشغيل الخلفي للتحول بين وضع BT1/BT2. في شاشة Bluetooth على الحاسوب، ابحث عن "TF-VM02-BT1" للارتباط. الوصف: TF-VM02-BT1 TF-VM02-BT2 TF-VM02-BT2 هل يمكن استخدامه؟
الرجاء الضغط على زر التشغيل لمدة 5 ثوانٍ → اضغط على زر التشغيل = اضغط على زر التشغيل لمدة 5 ثوانٍ → اضغط على زر التشغيل حتى يبدأ مؤشر الضوء بالوميض بسرعة → اضغط على زر التشغيل مرة أخرى للارتباط.

NL
Oplaad/laag-batterij-indicator • Normaal: LED ③ batterijpictogram groen • Laag: LED ③ oranje (< 50% oranje, < 25% rood) • Opladen: Animatie op LED ③ • Opmerking: Slaapstand na 30min. Druk op een willekeurige knop.
Verbindingsmodi

• **2.4G-modus:**
Zet de aan/uit-schakelaar op de "2.4G" stand.
Haal de USB-adaptor eruit en sluit deze aan op een computer om te gebruiken.
Werkt het niet?
Verwijder de ontvanger → Houd de middelste knop = rechterknop 5 seconden ingedrukt tot de groene lamp op het scherm snel knippert → Plaats de ontvanger opnieuw in

• **Bluetooth-koppeling:**
Zet de aan/uit-schakelaar op de "BT" stand.
Klik op de modusschakelaar aan de achterkant om te schakelen tussen de dual-mode BT1/BT2.
Zoek om klik op "TF-VM02-BT1" in de Bluetooth-interface van uw computer om verbinding te maken.
Bluetooth-naambeschrijving:
TF-VM02-BT1
TF-VM02-BT2
TF-VM02-BT2
Werkt het niet?
Houd de modusschakelaar 5 seconden ingedrukt tot het blauwe lampje snel knippert → Verbind met "TF-VM02-BT1".

SE
Laddning/Urladdningsindikator • Normal: LED ③ batterisymbol grön • Låg: LED ③ orange (< 50% orange, < 25% röd) • Laddar: Laddningsanimation på LED ③ • Obs: Viloläge efter 30min. Tryck på valfri knapp.

Anslutningslägen
• 2.4G-läge: Ställ strömbränseln på läget "2.4G". Ta ut USB-adaptorn och sätt in den i din dator för att använda den. Fingerar det inte?
Ta ut mottagaren → Håll ned mittknappen = högerknappen i 5 sekunder tills den gröna lampen på skärmen blinkar snabbt → Sätt tillbaka mottagaren

• **Bluetooth-parning:**
Ställ strömbränseln på läget "BT".
Klicka på lägesväxlingsknappen på baksidan för att växla mellan dual-lägena BT1/BT2.
Sök och klicka på "TF-VM02-BT1" i datorns Bluetooth-gränssnitt för att ansluta.
Bluetooth-naambeskrivning:
TF-VM02-BT1
TF-VM02-BT2
TF-VM02-BT2
Fingerar det inte?
Håll ned lägesväxlingsknappen i 5 sekunder tills den blå lampen blinkar snabbt → Anslut till "TF-VM02-BT1".

08

FCC Warning
FCC This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

FCC 警告
FCC 此设备符合美国联邦通信委员会 (FCC) 规则第 15 部分。操作须符合以下两个条件: (1) 此设备不得造成有害干扰; 包括可能导致其无法正常工作 的干扰。 (2) 此设备必须接受所收到的任何干扰, 包括可能导致其无法正常工作 的干扰。 未经负责合规的一方明确批准的任何更改或修改, 可能会使用户失去操作该设备的权限。

注意: 本设备已通过测试, 符合美国联邦通信委员会 (FCC) 第 15 部分对 B 类数字设备的限制要求。这该限制旨在为住宅安装提供合理的保护, 防止有害干扰。本设备会生成、使用并可能接收无线电通信能量。若未按说明进行安装和使用, 可能会对无线电通信造成有害干扰。但无法保证在特定安装情况下不会发生干扰。
如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰 (可通过关闭和开启设备来纠正), 建议用户尝试通过以下一两种或多种措施来纠正干扰:
• 重新调整或移动接收天线的距离。
• 增大设备与接收器之间的距离。
• 将设备连接到与接收线不同电路的插座上。
• 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

该设备已评估符合一般射频暴露要求。该设备可在便携式曝光条件下不受限制地使用。

PT
Indicador carga/bateria fraca • Normal: LED ③ ícone bateria verde • Fraca: LED ③ laranja (< 50% laranja, < 25% vermelha) • A carregar: Animação no LED ③ • Nota: Modo suspensão após 30min. Prima qualquer tecla.
Modos conexão

• **Modo 2.4G:**
Coloque o interruptor de energia na posição "2.4G".
Remova o adaptador USB e insira-o no seu computador para usar.
Não está funcionando?
Remova o receptor → Mantenha pressionado o botão central = botão direito por 5 segundos até que a luz verde na tela pisque rapidamente → Reinicie o receptor

• **Emparelhamento Bluetooth:**
Coloque o interruptor de energia na posição "BT".
Clique na tecla de alternância de modo na parte traseira para alternar entre os modos duplos BT1/BT2.
Na interface Bluetooth do computador, pesquise e clique em "TF-VM02-BT1" para conectar.
Descrição dos nomes Bluetooth:
TF-VM02-BT1
TF-VM02-BT2
TF-VM02-BT2
Não está funcionando?
Mantenha pressionada a tecla de alternância de modo por 5 segundos até a luz azul piscar rapidamente → Conecte-se a "TF-VM02-BT1".

GR
Δείκτης φόρτισης/χαμηλής μπαταρίας • Κανονική: LED ③ πρόσωο ακουσίδιο • Χαμηλή: LED ③ πορτοκαλί (< 50% πορτοκαλί, < 25% κόκκινο) • Φόρτιση: Κινοούμενη εικόνα στο LED ③ • Σημ.: Λειτουργία ύπνου μετά από 30 λεπτά. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Λειτουργίες σύνδεσης
• 2.4G λειτουργία: Τοποθετήστε τον διακόστη τροφοδοσίας στη θέση "2.4G". Αφαιρέστε τον προσαρμογέα USB και εισάγετέ τον στον υπολογιστή σας για χρήση. Δεν λειτουργεί. Αφαιρέστε τον δέκτη → Κρατήστε πατημένο το μαυόιο κουμπί = το δεξί κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνουν γρήγορα η πράσινη λυχνία της οθόνης → Εισάγετε ξανά τον δέκτη

• **Σύζευξη Bluetooth:**
Τοποθετήστε τον διακόστη τροφοδοσίας στη θέση "BT".
Πατήστε το πλήκτρο εναλλαγής λειτουργίας στο πίσω μέρος για εναλλαγή μεταξύ των δύοών λειτουργιών BT1/BT2.Στο παράθυρόν Bluetooth του υπολογιστή σας, αναζητήστε και πατήστε στο "TF-VM02-BT1" για σύνδεση.
Περιγραφή ονομάτων Bluetooth:
TF-VM02-BT1
TF-VM02-BT2
TF-VM02-BT2
Δεν λειτουργεί.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο εναλλαγής λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η μπλε ένδειξη να αναβοσβήνουν γρήγορα → Συνδεθείτε στο "TF-VM02-BT1".

09

Name and content of harmful substances in the product						
Structural components Part name and electronic components	Harmful substance					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
Housing	○	○	○	○	○	○
PCB Assembly	×	○	○	○	○	○
Power Cord/Connection Cable / Interface Cable	×	○	○	○	○	○
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364 ○: Indicates that the content of harmful substances in all homogeneous materials of the component is below the limit requirements specified in GB/T26572. ×: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit requirements specified in GB26572. The components marked with "×" on the form cannot be replaced with harmful substances due to limitations in global technological development.						
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364 Printed circuit board components: including printed circuit boards and their components, electronic components, etc. Depending on the product model, the product you purchased may not contain all of the above components.						
10	Electronic and electrical products sold within the territory of the People's Republic of China must be marked with this mark, the number in the mark represents the environmental protection life of the production under normal use.					

产品中有害物质名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源线、连接线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制
○: 表示有害物质在零部件中的所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定限量要求以下。
×: 表示有害物质至少在一个零部件的某一均质材料中的含量超出GB26572规定的限量要求。表中标记“×”的部件，指因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质替代的替代。

本表格依据SJ/T11364的规定编制
印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其零部件、电子元器件等;
根据产品型号不同, 您所购买的产品可能不会含有以上所有部件。

10	在中华人民共和国境内销售的电子电气产品必须标识此标志。标志内的数字代表在正常的使用状态下的环保使用期限。
----	--

FI
Lataus/matala akku -ilmais • Normaal: LED ③ vihreä akkukuva • Matala: LED ③ oranssi (< 50% oranssi, < 25% punainen) • Lataus: Animaatio LED ③:ssä • Huom.: Lepotilaan 30min jälkeen. Paina mitä tahansa näppäintä.
Yhteydetilat

• **2.40-tila:**
Aseta virtakytkin asentoon "2.4G".
Ota USB-sovitin irti ja liitä se tietokoneeseen käyttöä varten.
Ei toimii?
Poista vastaanotin → Paina keskimmistä painiketta = oikeaa painiketta 5 sekuntia, kunnes näytön vihreä valo vilkkuu nopeasti → Aseta vastaanotin takaisin

• **Bluetooth-yhdistäminen:**
Aseta virtakytkin asentoon "BT".
Napsauta takana olevaa tilanvaihtopainiketta vaihtaaaksesi kaksiosastoissa BT1/BT2 välillä.
Etsi ja napsauta tietokoneen Bluetooth-käyttöliittymässä kohtaa "TF-VM02-BT1" yhdistääksesi. Bluetooth-nimen kuvaus:
TF-VM02-BT1
TF-VM02-BT2
TF-VM02-BT2
Ei toimi?
Paina tilanvaihtopainiketta 5 sekuntia, kunnes sininen valo vilkkuu nopeasti → Yhdistä kotiteeseen "TF-VM02-BT1".

RO
Indicator încărcare/baterie descărcată

• **Normal:** LED ③ pictogramă verde
• **Scăzut:** LED ③ portocaliu (< 50% portocaliu, < 25% roșu)
• **În încărcare:** Animație pe LED ③
• **Notă:** Mod somn după 30min. Apăsaj orice tastă.

Moduri conectare
• Mod 2.4G: Puneți întrerupătorul de alimentare pe poziția "2.4G". Scoateți adaptorul USB și introduceți-l în computerul dumneavoastră pentru a-l utiliza. Nu funcționează? Scoateți receptorul → Apăsaj și mențineți butonul de comutare a modului timp de 5 secunde până când indicatorul verde diptete rapid → Reintroduceți receptorul.

• **Împerechere Bluetooth:**
Puneți întrerupătorul de alimentare pe poziția "BT".
Apăsaj butonul de comutare a modului de pe spate pentru a comuta între modurile duale BT1/BT2.
În interfața Bluetooth a computerului, căutați și faceți clic pe "TF-VM02-BT1" pentru a vă conecta.
Descrierea numelui Bluetooth:
TF-VM02-BT1
TF-VM02-BT2
Nu funcționează?
Apăsaj și mențineți butonul de comutare a modului timp de 5 secunde până când indicatorul albastru diptete rapid → Conectați-vă la "TF-VM02-BT1".

10

Warranty Service
Dear user,this warranty card is the proof of your future warranty application,please cooperatewith the seller to it and keep it for future use!
User info

User name	Email
Contact number	Postal code
Mailing address	

Product information		
Product name		Product number
Product barcode / Serial number / Batch number		

Vendor information			
Name			
Address			
Contact number	Postal code		
Sales date	Invoice number		
Remark			

授權收條/License: 深圳市企鵬創新科技發展有限公司/Shenzhen Qishun Innovation Technology Development Co., Ltd
製造商/Manufacturer: 深圳市企鵬創新科技發展有限公司/Shenzhen Qishun Innovation Technology Development Co., Ltd
地址/Address: 深圳市龍華區民治街道北站社區龍華區數字創新中心 (鴻榮源北站中心) A棟 901, Building A, Longhua Digital Innovation Center, North Station Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen
售後服務電話/Service supervision hotline: 400-885-8808
服務郵箱/E-mail: service@keesoon.com

CE Recycle 10 FC	Certificate of Approval Product No: _____ Production Time: _____ QC: _____
--	--

13

12

11