

ربط الساعة



① امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل تطبيق "Mibro Fit".

(كما هو موضح في الصورة اليسرى)

② استخدم تطبيق "Mibro Fit" لمسح الرمز يدويًا للإقران.

إلغاء ربط الساعة

① لنظام Android: في التطبيق، حدد "إزالة الجهاز الحالي" لإلغاء الرابط

② لنظام iOS: في التطبيق، حدد "إزالة الجهاز الحالي" واتبع المتطلبات للانتقال إلى

إعدادات البلوتوث في الهاتف. حدد "نسيان هذا الجهاز" لإكمال إلغاء الرابط

فشل الأداء وسياسة ما بعد البيع

اسم المنتج	جدول فشل الأداء
Mibro Watch AeroPace	1. فشل التشغيل. 2. لا صوت أثناء المكالمات. 3. الطرف الآخر لا يستطيع سماع الصوت أثناء المكالمة. 4. الشاشة لا تعمل، أو شاشة اللمس غير وظيفية. 5. غير قادر على الشحن.

سياسة عدم الضمان

- الضرر الناتج عن استخدام المستخدم، مثل الخدوش، تغيرات اللون، التعرض للمواد الكيميائية، صدمات الأجسام الحادة، السقوط، الضغط، أو النشوء.
- الضرر الناتج عن إصلاحات غير مصرح بها، اصطدامات، سوء استخدام، إهمال، إساءة، أضرار المياه، حوادث، أو استخدام ملحقات غير قياسية.
- تقشير، تعديل الملصقات، أو علامات مكافحة التزييف المزيفة.
- الضرر الناتج عن قوة قاهرة.
- المشاكل غير المدرجة في "جدول فشل الأداء".

الاحتياطات

1. نتائج القياس لهذا المنتج للمرجعية فقط، وليست لأي غرض طبي أو أساس. يرجى اتباع تعليمات الطبيب وعدم إجراء التشخيص الذاتي والعلاج بناءً على نتائج القياس أبدًا.
2. درجة مقاومة الماء لهذا المنتج هي 5 أجواء جوية، ولكنها ليست ضد مياه البحر. لا تغوص إلى عمق أو تنقع في الماء لفترة طويلة. في نفس الوقت، لا تمنع الماء الساخن، لأن البخار سيؤثر على الساعة.
3. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل محتويات هذا الدليل دون أي إشعار. بعض الوظائف مختلفة في إصدار البرنامج المقابل، وهذا أمر طبيعي.
4. لا تستبدل البطاريات بأنواع مختلفة، لأن ذلك قد يتسبب في فشل ميزات الحماية الأمنية للبطارية.
- لا تعرض البطاريات للنار، أو أفران درجات حرارة عالية، أو تخضعها للسحق الميكانيكي أو القطع، لأن ذلك قد يتسبب في انفجار.
- لا تضع البطاريات في بيئات قاسية لمنع الانفجار أو تسرب السوائل/الغازات القابلة للاشتعال.

المواصفات

Mibro Watch AeroPace

اسم المنتج: ساعة ذكية

الطرز: XPAW029

الأبعاد: 44.5 مم × 9.2 مم (باستثناء سمك معدل ضربات القلب)

تردد التشغيل: 2400-2483.5 ميجاهرتز

إرسال الإشارة: ≥ 20 ديسيبيل ميلي واط

سعة البطارية: 230 ميلي أمبير في الساعة

الجهد الاسمي: 38.7 فولت

جهد قطع الشحن: 4.45 فولت

المنخل المقتن: 5 فولت = 1 أمبير (" = " رمز DC)

الحد الأدنى لطاقة الشحن: 0.1 واط

الحد الأقصى لطاقة الشحن: 0.9 واط

رقم FCC: 2BAYW-XPAW029

متطلبات الجهاز: Android 8.0 أو iOS 13.0 وما فوق

البريد الإلكتروني لخدمة ما بعد البيع: service@mibrofit.com

الشركة المصنعة: Zhenshi Information Technology Shanghai Co., Ltd

العنوان: الغرفة 4015، المبنى 2، رقم 588، طريق زيشينغ، منطقة مينهانغ، شنغهاي

المصدر: Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd

العنوان: الوحدات 1401، 1402، 1403، 1408، المبنى E

، المرحلة الثانية، ستار ريفر وورلد، مجتمع مينلي، شارع مينتشى، منطقة لونغبوا، شنتشن

نحن شركة تاييوان لينكبريدج للترجمة المحدودة، لقد قمنا بترجمة دليل المستخدم هذا.
شركتنا حاصلة على شهادة ISO 17100، ونحن المسؤولين عن ترجمة
دليل المستخدم هذا .

الشركة: شركة تاييوان لينكبريدج للترجمة المحدودة

رقم الهاتف: 400-6585-610/18701850576

العنوان غرفة رقم 1806، مبنى دي هوايو،


132 شارع شيويه فو، حي شياوديان، تاييوان، الصين

Panduan Pengguna

Harap baca panduan ini dengan cermat sebelum menggunakan produk dan simpan dengan baik.

Pengenalan Produk


Item yang disertakan: MibroWatchAeroPace × 1, Panduan Pengguna × 1, Pengisi daya magnetik × 1, Tali jam silikon × 1, tali jam anyaman × 1.



Petunjuk Pengisian Daya

1. Jangan mengisi daya jam tangan di lingkungan yang lembap atau basah.
2. Pastikan kontak logam pada jam tangan dan kabel pengisi daya magnetik bersih serta bebas dari kotoran atau korosi.
3. Bersihkan secara rutin bagian belakang jam tangan dan kontak logam kabel pengisi daya magnetik dengan kain lembut dan kering agar tetap berfungsi dengan baik saat mengisi daya.
4. Produk ini tidak termasuk kabel daya.

Untuk memastikan keselamatan keluarga dan properti Anda, gunakan kabel daya Type-C dengan keluaran tidak melebihi 5V = 1A saat pengisian daya.



Menghubungkan Jam Tangan

- ① Pindai kode QR untuk mengunduh aplikasi "Mibro Fit".
(Seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan)
- ② Gunakan aplikasi "Mibro Fit" untuk memindai kode secara manual guna melakukan pemasangan.



Melepaskan Koneksi Jam Tangan

- ① Untuk Android: Di aplikasi, pilih "Hapus Perangkat Saat Ini" untuk melepas koneksi.
- ② Untuk iOS: Di aplikasi, pilih "Hapus Perangkat Saat Ini", lalu ikuti petunjuk untuk masuk ke pengaturan Bluetooth ponsel. Pilih "Lupakan Perangkat Ini" untuk menyelesaikan pelepasan koneksi.

Kegagalan Kinerja dan Kebijakan Purna Jual

Nama Produk	Tabel Kegagalan Kinerja
Mibro Watch AeroPace	1. Gagal menyala. 2. Tidak ada suara saat panggilan. 3. Lawan bicara tidak dapat mendengar suara selama panggilan. 4. Layar tidak menyala atau layar sentuh tidak berfungsi. 5. Tidak dapat mengisi daya.

Kebijakan Tanpa Garansi

1. Penggunaan oleh pengguna, seperti goresan, perubahan warna, paparan bahan kimia, benturan benda tajam, jatuh, tekanan, atau deformasi.
2. Perbaikan tanpa izin, benturan, penggunaan yang tidak benar, kelalaian, penyalahgunaan, kerusakan akibat air, kecelakaan, atau penggunaan aksesoris non-standar.
3. Pengelupasan, perubahan label, atau pemalsuan tanda anti-pemalsuan.
4. Kerusakan akibat kejadian force majeure.
5. Masalah yang tidak tercantum dalam Tabel Kegagalan Kinerja.

Tindakan Pencegahan

1. Hasil pengukuran produk ini hanya untuk referensi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan medis atau sebagai dasar pengobatan. Ikuti petunjuk dokter Anda dan jangan melakukan diagnosis atau perawatan sendiri berdasarkan hasil pengukuran jam tangan.
 2. Produk ini memiliki ketahanan air 5ATM, tetapi tidak tahan terhadap air laut, penyelaman dalam, atau perendaman dalam air dalam waktu lama. Produk ini juga tidak tahan terhadap air panas, karena uap dapat memengaruhi komponen jam tangan.
 3. Perusahaan berhak mengubah isi panduan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Beberapa fungsi dapat bervariasi tergantung pada versi perangkat lunak, yang dianggap sebagai hal yang normal.
 4. Jangan mengganti baterai dengan jenis yang tidak sesuai, karena hal ini dapat menonaktifkan perlindungan keselamatan bawaan. Jangan membuang baterai ke dalam api atau oven panas, serta jangan menghancurkan atau memotong baterai secara mekanis, karena dapat menyebabkan ledakan.
- Jangan mengekspos baterai pada kondisi lingkungan yang ekstrem, karena dapat menyebabkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.

Spesifikasi

Mibro Watch AeroPace

Nama Produk: Jam tangan pintar

Model: XPAW029

Dimensi: $\phi 44.5\text{mm} \times 9.2\text{mm}$ (Tidak termasuk ketebalan denyut jantung)

Frekuensi Operasi: 2400-2483.5MHz

Transmisi Sinyal: $\leq 20\text{ dBm}$

Kapasitas Baterai: 230mAh

Tegangan Nominal: 3.87V

Tegangan Pemutusan Pengisian: 4.45V

Input Terukur: 5V $\equiv$ 1A (“ $\equiv$ ” Simbol Arus Listrik DC)

Daya Pengisian Minimum: 0.1W

Daya Pengisian Maksimum: 0.9W

FCC ID: 2BAYW-XPAW029

Persyaratan Perangkat: Android 8.0 atau iOS 13.0 ke atas

After-sales service Email: service@mibrofit.com

Pabrikan: Zhenshi Information Technology Shanghai Co., Ltd.

Alamat: Room 4015, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai

Eksportir: Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.


Alamat: Units 1401, 1402, 1403, 1408, Building E, Phase II, Star River WORLD, Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen

Hướng Dẫn Sử Dụng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm và giữ gìn cẩn thận.

Giới Thiệu Sản Phẩm

Các phụ kiện đi kèm: MibroWatchAeroPace × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Cáp sạc từ tính × 1, Dây đeo bằng silicon × 1, dây đeo dệt × 1.




- | | | |
|------------------------------|--|------------------------|
| ① Màn hình cảm ứng toàn phần | ⑤ Nhấn và giữ:
2 giây để mở menu nguồn
2,5 giây để bắt đầu đếm ngược SOS
Nhấn và giữ trong 5 giây để kích hoạt SOS
Nhấn một lần:
quay về màn hình chính / danh sách menu
Xoay: cuộn menu | ⑥ Loa ngoài |
| ② Micro | | ⑦ Lò cân bằng |
| ③ Lò đo áp suất khí quyển | | ⑧ Cảm biến nhịp tim |
| ④ Phím tắt/
Phím xác nhận | | ⑨ Cổng sạc (cực dương) |
| | | ⑩ Cổng sạc (cực âm) |

Hướng Dẫn Sạc


1. Không sạc đồng hồ trong môi trường ẩm ướt hoặc có nước.
2. Đảm bảo các điểm tiếp xúc kim loại trên đồng hồ và cáp sạc từ tính sạch sẽ, không bị bẩn hoặc ăn mòn.
3. Thường xuyên lau sạch mặt sau của đồng hồ và các điểm tiếp xúc kim loại của cáp sạc từ tính bằng khăn mềm, khô để đảm bảo tiếp xúc tốt và sạc bình thường.
4. Sản phẩm này không bao gồm cáp nguồn.

Để đảm bảo an toàn cho gia đình và tài sản của bạn, vui lòng sử dụng cáp nguồn Type-C với đầu ra không vượt quá 5V = 1A khi sạc.

Port Pengisian Daya (Terminal Positif)



Port Pengisian Daya (Terminal Negatif)



Kết Nối Đồng Hồ

- ① Quét mã QR để tải xuống ứng dụng "Mibro Fit".
(Như hình bên phải)
- ② Sử dụng ứng dụng "Mibro Fit" để quét mã thủ công và ghép nối thiết bị.



Hủy Kết Nối Đồng Hồ

- ① Đối với Android: Trong ứng dụng, chọn "Xóa thiết bị hiện tại" để hủy kết nối.
- ② Đối với iOS: Trong ứng dụng, chọn "Xóa thiết bị hiện tại" và làm theo hướng dẫn để vào cài đặt Bluetooth của điện thoại, sau đó chọn "Quên thiết bị này" để hoàn tất việc hủy kết nối.

Bảng Lỗi Hoạt Động và Chính Sách Hậu Mãi

Tên sản phẩm	Bảng lỗi hoạt động
Mibro Watch AeroPace	1. Không thể khởi động nguồn. 2. Không có âm thanh khi thực hiện cuộc gọi. 3. Đối phương không nghe được âm thanh trong cuộc gọi. 4. Màn hình không hiển thị hoặc cảm ứng không hoạt động. 5. Không thể sạc pin.

Chính sách ngoài phạm vi bảo hành

1. Hư hỏng do người dùng sử dụng, chẳng hạn như: trầy xước, thay đổi màu sắc, tiếp xúc với hóa chất, va đập bởi vật sắc nhọn, rơi rớt, bị nén hoặc biến dạng.
2. Hư hỏng do sử dụng sai cách hoặc tác động bên ngoài, bao gồm: sửa chữa trái phép, va đập mạnh, sử dụng sai mục đích, bất cẩn, lạm dụng, thấm nước, tai nạn hoặc sử dụng phụ kiện không chính hãng.
3. Bóc, sửa đổi nhãn hoặc làm giả dấu chống hàng giả.
4. Thiệt hại do các yếu tố bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, động đất, v.v.).
5. Các lỗi không được liệt kê trong "Bảng lỗi hoạt động".

Lưu ý quan trọng

1. Các kết quả đo của sản phẩm chỉ mang tính tham khảo và không thể dùng cho mục đích y tế hoặc làm cơ sở điều trị. Hãy tuân theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự chẩn đoán hoặc tự điều trị dựa trên dữ liệu từ đồng hồ.
2. Đồng hồ có chuẩn kháng nước 5ATM, nhưng không chịu được nước biển, lặn sâu hoặc ngâm nước trong thời gian dài. Ngoài ra, không tiếp xúc với nước nóng vì hơi nước có thể ảnh hưởng đến linh kiện của đồng hồ.
3. Công ty có quyền thay đổi nội dung hướng dẫn mà không cần thông báo trước. Một số tính năng có thể khác nhau tùy theo phiên bản phần mềm, điều này là hoàn toàn bình thường.
4. Không thay thế pin bằng loại không đúng, vì điều này có thể làm mất hiệu lực các cơ chế bảo vệ an toàn tích hợp.
Không vút pin vào lửa hoặc lò nóng, cũng như không nghiền nát hoặc cắt pin, vì có thể gây nổ.
Không để pin tiếp xúc với điều kiện môi trường khắc nghiệt, vì có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Thông số kỹ thuật

Mibro Watch AeroPace

Tên sản phẩm: Đồng hồ thông minh

Mã sản phẩm: XPAW029

Kích thước: $\phi 44.5\text{mm} \times 9.2\text{mm}$ (Không bao gồm độ dày nhịp tim)

Tần số hoạt động: 2400-2483.5MHz

Công suất truyền tín hiệu: $\leq 20\text{ dBm}$

Dung lượng pin: 230mAh

Điện áp danh định: 3.87V

Điện áp cắt sạc: 4.45V

Đầu vào định mức: 5V $\equiv$ 1A (“ $\equiv$ ” Symbol Arus Listrik DC)

Công suất sạc tối thiểu: 0.1W

Công suất sạc tối đa: 0.9W

Mã FCC: 2BAYW-XPAW029

Yêu cầu thiết bị: Android 8.0 hoặc iOS 13.0 trở lên

Nhà sản xuất: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd

Địa chỉ: Phòng 4015, Tòa nhà 2, Số 588 Đường Zixing, Quận Minhang, Thượng Hải, Trung Quốc

Nhà xuất khẩu: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd


Địa chỉ: Phòng 1401-1403, 1408, Tòa nhà E, Galaxy World, Đường Minzhi, Quận Longhua, Thâm Quyển, Trung Quốc

คู่มือผู้ใช้

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อีกอย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ และเก็บรักษาไว้อย่างดี

แนะนำผลิตภัณฑ์

รายการผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในชุด: Mibro Watch AeroPace 1 เส้น, คู่มือผู้ใช้ 1 ฉบับ, สายชาร์จแม่เหล็ก 1 เส้น, สายรัดซิลิโคน 1 เส้น, สายถัก 1 เส้น.




- | | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| ① หน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ | ⑤ กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดเมนูเปิด/ปิดเครื่อง | ⑥ ช่องลำโพง |
| ② ไมโครโฟน | ความช่วยเหลือนกฉุกเฉิน | ⑦ ช่องปรับสมดุล |
| ③ ช่องวัดความดันบรรยากาศ | กดค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานสัญญาณขอ | ⑧ เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ |
| ④ ปุ่มลัด/ปุ่มยืนยัน | ความช่วยเหลือฉุกเฉิน | ⑨ ช่องเสียบชาร์จ (ข้างบน) |
| | กดครั้งเดียว: | ⑩ ช่องเสียบชาร์จ (ข้างบน) |
| | กลับสู่หน้าจอหลัก / รายการเมนู | |
| | หมุน: เลื่อนดูเมนู | |

คำแนะนำในการชาร์จ

- ห้ามชาร์จนาฬิกาในสภาพแวดล้อมที่ชื้นหรือเปียก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วโลหะทั้งบนนาฬิกาและสายชาร์จแม่เหล็กสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกหรือข่าวดิสกร่อน
- ทำความสะอาดด้านหลังของนาฬิกาและขั้วโลหะของสายชาร์จแม่เหล็กเป็นประจำด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ เพื่อรักษาขั้วของสายชาร์จให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการชาร์จตามปกติ
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสายไฟ

เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวและทรัพย์สินของท่าน โปรดใช้สายไฟ Type-C ที่มีกำลังไฟไม่เกิน 5 โวลต์ = 1แอมแปร์ เมื่อทำการชาร์จ



เชื่อมต่อนาฬิกา

- ① สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดแอป "Mibro Fit" (ดังแสดงในภาพด้านขวา)
- ② ใช้แอป "Mibro Fit" สแกนรหัสเพื่อจับคู่ด้วยตนเอง



การยกเลิกการเชื่อมต่อนาฬิกา

- ① สำหรับ Android: เลือก "ลบอุปกรณ์ปัจจุบัน" ในแอป เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ
- ② สำหรับ iOS: เลือก "ลบอุปกรณ์ปัจจุบัน" ในแอป และทำตามคำแนะนำเพื่อไปยังการตั้งค่าบลูทูธของโทรศัพท์ เลือก "ลืมอุปกรณ์นี้" เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ

นโยบายกรณีสินค้ามีการทำงานพร่องและบริการหลังการขาย

ชื่อผลิตภัณฑ์	ตารางแสดงการทำงานที่บกพร่องของสินค้า
Mibro Watch AeroPace	1. เปิดเครื่องไม่ได้ 2. ไม่มีเสียงระฆังการโทร 3. อีกฝ่ายไม่ได้ยินเสียงระฆังการโทร 4. หน้าจอไม่เปิด หรือหน้าจอสัมผัสใช้งานไม่ได้ 5. ชาร์จไม่เข้า

นโยบายในการไม่รับประกันสินค้า

1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้ เช่น รอยขีดข่วน สีสันเปลี่ยน การสัมผัสสารเคมี การกระแทกจากของมีคม การตกหล่น การบีบอัด หรือการเสียดสี
2. ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต การชน การใช้งานผิดวิธี ความประมาท การใช้ในทางที่ผิด ความเสียหายจากน้ำ อุบัติเหตุ หรือการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้มาตรฐาน
3. การลอก การดัดแปลงฉลาก หรือปลอมแปลงเครื่องหมายป้องกันการปลอมแปลง
4. ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
5. ปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ใน "ตารางแสดงการทำงานที่บกพร่องของสินค้า"

ข้อควรระวัง

1. ผลการวัดของผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้ทางการแพทย์หรือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการรักษา โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และไม่ควรรีใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดของนาฬิกาเพื่อการวินิจฉัยหรือการรักษาด้วยตนเอง
2. ผลิตภัณฑ์นี้มีระดับการกั้นน้ำที่ทนต่อแรงดันน้ำลึก 50 เมตร แต่ไม่ทนต่อน้ำทะเล การดำน้ำลึก หรือการแช่น้ำเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังไม่ทนต่อน้ำร้อน เนื่องจากไอน้ำอาจส่งผลกระทบต่อส่วนประกอบของนาฬิกา
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟังก์ชันบางอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
4. ห้ามเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่ผิดประเภท เนื่องจากอาจทำให้ระบบป้องกันความปลอดภัยในตัวใช้งานไม่ได้
ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือเตาอบร้อน หรือบดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยเครื่องมือเครื่องจักร เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
อย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ

พารามิเตอร์พื้นฐาน

Mibro Watch AeroPace

ชื่อผลิตภัณฑ์: นาฬิกาสมาร์ท

รุ่น: XPAW029

ขนาด: $\phi 44.5 \times 9.2$ มม.

(ไม่รวมสายยึดอัตราการเต้นของหัวใจ)

ความถี่ในการทำงาน: 2400-2483.5 เมกะเฮิร์ตซ์

การส่งสัญญาณ: ≤ 20

ความจุแบตเตอรี่: 230 มิลลิแอมป์-ชั่วโมง

แรงดันไฟฟ้าปกติ: 3.87 โวลต์

แรงดันไฟฟ้าตัดการชาร์จ: 4.45 โวลต์

กำลังไฟฟ้าขาเข้าปกติ: 5 โวลต์ $\equiv$ 1 แอมแปร์ (“ $\equiv$ ” สัญลักษณ์กระแสตรง)

กำลังไฟชาร์จต่ำสุด: 0.1 วัตต์

กำลังไฟชาร์จสูงสุด: 0.9 วัตต์

หมายเลขรับรองมาตรฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยคลื่นความถี่ไร้สาย:

2BAYW-XPAW029

ข้อกำหนดของอุปกรณ์: Android 8.0 หรือ iOS 13.0 ขึ้นไป

อีเมลฝ่ายบริการหลังการขาย: service@mibrofit.com

ผู้ผลิต: บริษัท เทีย เจินลือ อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี เซี่ยงไฮ้ จำกัด

ที่อยู่: ห้อง 4015 อาคาร 2 เลขที่ 588 ถนนเจี๋ยซิง เขตหมินหาง เซี่ยงไฮ้

ผู้ส่งออก: บริษัท เทีย เจินลือ อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี (เซินเจิ้น) จำกัด


ที่อยู่: ห้อง 1401, 1402, 1403, 1408 อาคาร E เฟส 2 สตาร์ ริเวอร์ เวิลด์ ชุมชนหมินเล่อ ถนนหมินเจี๋ย เขตหลงหัว เซินเจิ้น

សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

សូមអានសៀវភៅណែនាំនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើផលិតផល ហើយរក្សាទុកវាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ការណែនាំអំពីផលិតផល


វត្ថុដែលបានរួមបញ្ចូល៖ MibroWatchAeroPace×1, សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់×1, ខ្សែសាកម៉ាញ៉េទិក×1, ខ្សែដៃស៊ីលីកុង×1, ខ្សែដៃស្ពាន់×1។



- | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| ① អេក្រង់ប៉ះពេញ | ⑤ ចុច និង កាន់៖ 2 វិនាទី ដើម្បីបើកម៉ឺនុយថាមពល | ⑥ រន្ធសម្លេង |
| ② មីត្រូហ្វូន | 2.5 វិនាទី ដើម្បីចាប់ផ្តើមរាប់ថយក្រោយ SOS | ⑦ រន្ធតុលភាព |
| ③ រន្ធសម្អាតបារ៉ែម៉ែទ្រិក | ចុច និង កាន់រយៈពេល 5 វិនាទី ដើម្បីបើក SOS | ⑧ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអេត្រាយេដូង |
| ④ ក្រាប់ចុចផ្លូវកាន់/
បញ្ជាក់សោ | ចុចម្តង៖ ត្រឡប់ទៅអេក្រង់ដើម / បញ្ជីម៉ឺនុយ | ⑨ រន្ធបញ្ចូលថ្ម (ស្ថានីយវិជ្ជមាន) |
| | បង្វិល៖ រក្សាតាមម៉ឺនុយ | ⑩ រន្ធបញ្ចូលថ្ម (ស្ថានីយអវិជ្ជមាន) |

ការណែនាំអំពីការសាកថ្ម

- កុំសាកនាឡិកាក្នុងបរិយាកាសសើម ឬទឹក។
- ត្រូវប្រាកដថាផ្ទៃរាងលោហៈទាំងនៅលើនាឡិកានិងខ្សែសាកម៉ាញ៉េទិកគឺស្អាតនិងគ្មានភាពកខ្វក់ឬច្រេះ។
- សម្អាតជាទៀងទាត់នូវផ្ទៃក្រោយនៃនាឡិកានិងផ្ទៃលោហៈនៃខ្សែសាកម៉ាញ៉េទិកដោយក្រណាត់ទន់ ហើយស្ងួត ដើម្បីឱ្យផ្ទៃបានស្អាតល្អនិងអាចសាកថ្មបានជាធម្មតា។
- ផលិតផលនេះមិនរួមបញ្ចូលខ្សែថាមពលទេ។
ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រួសារនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកសូមប្រើខ្សែថាមពល Type-C ដែលមានទិន្នផលមិនលើស $5V = 1A$ នៅពេលសាក។



ភ្ជាប់នាឡិកា

- ① ស្កេនកូដ QR ដើម្បីទាញយកកម្មវិធី "Mibro Fit" ។
(ដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងស្តាំ)
- ② ប្រើកម្មវិធី "Mibro Fit" ដើម្បីស្កេនកូដដោយដៃសម្រាប់ការភ្ជាប់។



ផ្តាច់ការភ្ជាប់នាឡិកា

- ① សម្រាប់ Android៖ នៅក្នុងកម្មវិធី សូមជ្រើសរើស "ផ្តាច់ឧបករណ៍បច្ចុប្បន្នចេញ" ដើម្បីផ្តាច់ការភ្ជាប់។
- ② សម្រាប់ iOS៖ នៅក្នុងកម្មវិធី សូមជ្រើសរើស "ផ្តាច់ឧបករណ៍បច្ចុប្បន្នចេញ" ហើយធ្វើតាមការណែនាំដើម្បីចូលទៅកាន់ការកំណត់ប្តូរសរសេរសព្ទ។ ជ្រើសរើស "បំភ្លេចឧបករណ៍នេះ" ដើម្បីបញ្ចប់ការផ្តាច់។

ការបរាជ័យក្នុងការអនុវត្ត និងគោលនយោបាយក្រោយពេលលក់

ឈ្មោះផលិតផល	តារាងការបរាជ័យក្នុងការដំណើរការ
Mibro Watch AeroPace	1. បើកដំណើរការមិនបាន។ 2. គ្មានសំឡេងអំឡុងពេលហៅទូរសព្ទ។ 3. ភាគីម្ខាងទៀតមិនអាចឮសំឡេងក្នុងអំឡុងពេលហៅទូរសព្ទ។ 4. អេក្រង់មិនបើក ឬអេក្រង់ប៉ះមិនដំណើរការ។ 5. មិនអាចសាកថ្មបាន។

គោលការណ៍មិនធានា

1. ការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាការធ្លាក់ ការប្តូរពណ៌ ការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមី ការប៉ះពាល់វត្ថុមុតស្រួច ការធ្លាក់ ការសង្កត់ ឬការខូចទ្រង់ទ្រាយ។
2. ការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការជួសជុលដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ការប៉ះទង្គិចគ្នា ការប្រើប្រាស់ខុស ការធ្វេសប្រហែស ការបំពាន ការខូចដោយទឹក គ្រោះថ្នាក់ ឬការប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់ដែលមិនមានស្តង់ដារ។
3. ការបក ប្តូរស្លាកសញ្ញា ឬស្លាកសញ្ញាក្លែងក្លាយ។
4. ការខូចខាតបណ្តាលមកពីឧប្បត្តិហេតុ។
5. បញ្ហាដែលមិនត្រូវបានរាយក្នុង "តារាងការបរាជ័យនៃការដំណើរការ"។

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

1. លទ្ធផលរង្វាស់នៃផលិតផលនេះគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនគួរប្រើសម្រាប់គោលបំណងវេជ្ជសាស្ត្រ ឬជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការព្យាបាលនោះទេ។ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ហើយកុំពឹងផ្អែកលើការវាស់វែងរបស់នាឡិកាសម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬការព្យាបាលដោយខ្លួនឯងឡើយ។
 2. ផលិតផលមានកម្រិតធន់នឹងទឹក5ATMប៉ុន្តែវាមិនធន់នឹងទឹកសមុទ្រការជ្រមុជទឹកជ្រៅឬការជ្រមុជក្នុងទឹកយូរនោះទេ។ វាក៏មិនធន់នឹងទឹកក្ដៅដែរព្រោះចំហាយទឹកអាចប៉ះពាល់ដល់សមាសធាតុរបស់នាឡិកា។
 3. ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែសៀវភៅណែនាំនេះដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ មុខងារមួយចំនួនអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើកំណែកម្មវិធី ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការធម្មតា។
 4. កុំជំនួសឬដោយប្រភេទមិនត្រឹមត្រូវ ព្រោះវាអាចបណ្តាលឲ្យប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពដែលមានស្រាប់បាត់បង់ប្រសិទ្ធភាព។
- កុំបោះចោលធុចូលក្នុងភ្លើង ឬឲ្យក្ដៅ ហើយកុំបំផ្លាញ ឬកាត់ថ្ម ព្រោះវាអាចបណ្តាលឲ្យផ្ទុះ។
- កុំដាក់ថ្មឱ្យប៉ះពាល់នឹងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានខ្លាំងព្រោះវាអាចបណ្តាលឲ្យផ្ទុះឬលេចផ្លាស់រាងឬខូចខាតដែលងាយឆេះ។

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

Mibro Watch AeroPace

ឈ្មោះផលិតផល៖ នាឡិកា ម៉ោង Smart

ម៉ូដែល៖ XPAW029

វិមាត្រ៖ ϕ 44.5mm×9.2mm (ដោយគ្មានចៅកែចង្វាក់បេះដូង)

ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ៖ 2400-2483.5MHz

ការបញ្ជូនសញ្ញា៖ ≤ 20 dbm

សមត្ថភាពថ្ម៖ 230 mAh

តង់ស្យុង៖ 3.87V

វ៉ុលកាត់នៃការសាកថ្ម៖ 4.45V

ថាមពលចូលដែលបានកំណត់៖ 5V=1A (“=”សញ្ញាអគ្គិសនីត្រង់)

ថាមពលសាកអប្បបរមា៖ 0.1W

ថាមពលសាកអតិបរមា៖ 0.9W

លេខសម្គាល់ FCC៖ 2BAYW-XPAW029

តម្រូវការឧបករណ៍៖ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 8.0 ឬ iOS 13.0 និងខ្ពស់ជាងនេះ។

សេវាកម្មក្រោយការលក់ អ៊ីមែល: service@mibrofit.com

ក្រុមហ៊ុនផលិត៖ Die Zhenshi Information Technology Shanghai Co., Ltd.

អាសយដ្ឋាន៖ បន្ទប់ 4015 អគារលេខ 2 ផ្ទះលេខ 588 ផ្លូវ Zixing ស្រុក Minhang ក្រុងស៊ាងហៃ

ក្រុមហ៊ុននាំចេញ៖ Die Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

អាសយដ្ឋាន៖ យូនីត 1401, 1402, 1403, 1408, អគារ E, ដំណាក់កាលទី II, Star River


WORLD, សហគមន៍ Minle, ផ្លូវ Minzhi, ស្រុក Longhua, Shenzhen

ユーザーマニュアル

本製品をご使用になる前に、本マニュアルをよくお読みいただき、大切に保管してください。


製品の説明

パッキングリスト: MibroWatchAeroPace×1, ユーザーマニュアル×1,
磁気充電器×1, シリコンバンド×1、編み込みバンド×1。



充電に関する注意事項

1. 湿気や水のある環境で充電しないでください。
2. ウォッチおよびマグネット式充電ケーブルの金属接点が清潔で、汚れや腐食がないことを確認してください。
3. ウォッチの背面および充電ケーブルの金属接点を、定期的に柔らかい乾いた布で拭き、正常に充電できるようにしてください。
4. 本製品には電源ケーブルは含まれていません。
ご家族および財産の安全を確保するため、充電時には出力が5V ≐ 1Aを超えないType-C電源ケーブルをご使用ください。



ウォッチのペアリング

- ① QRコードをスキャンし、「Mibro Fit」アプリをダウンロードしてください。(右の画像を参照)
- ② 「Mibro Fit」アプリを使用して、手動でコードをスキャンし、ペアリングを行います。



ウォッチのペアリング解除

- ① Androidの場合: アプリ内で「現在のデバイスを削除」を選択し、ペアリングを解除してください。
- ② iOSの場合: アプリ内で「現在のデバイスを削除」を選択し、画面の指示に従ってスマートフォンのBluetooth設定に移動し、「このデバイスを削除」を選択して、ペアリング解除を完了してください。

性能故障およびアフターサービスポリシー

製品名	性能故障表
Mibro Watch AeroPace	1. 電源が入らない。 2. 通話中に音が出ない。 3. 相手側に音声が届かない。 4. ディスプレイが点灯しない、またはタッチスクリーンが反応しない。 5. 充電ができない。

保証対象外ポリシー

1. ユーザーの使用による損傷 (傷、色の変化、化学物質への曝露、鋭利な物による衝撃、落下、圧力、変形など)。
2. 不正な修理、衝突、誤使用、不注意、乱用、水没、事故、非純正アクセサリ一の使用による損傷。
3. ラベルの剥がれ、改ざん、偽造防止マークの変更または偽造。
4. 天災や不可抗力による損傷。
5. 「性能故障表」に記載されていない問題。

注意事項

1. 本製品の測定結果は参考用であり、医療目的や治療の根拠として使用しないでください。診断や治療については必ず医師の指示に従ってください。
2. 製品は5ATMの防水性能を備えていますが、海水、深海での潜水、長時間の水没には対応していません。また、スチーム（蒸気）は内部部品に影響を与える可能性があるため、熱湯にも対応していません。
3. 会社は本マニュアルの内容を予告なく変更する権利を有します。一部の機能はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります、これは正常な現象です。
4. 不適切な種類の電池に交換しないでください。内蔵の安全保護機能が無効になる可能性があります。
電池を火中や高温のオープンに投入したり、機械的に押し潰したり切断したりしないでください。爆発の恐れがあります。
電池を極端な環境条件にさらさないでください。爆発や可燃性の液体またはガスの漏れの原因となる可能性があります。

基本パラメータ

Mibro Watch AeroPace

商品名: スマートウォッチ

モデル: XPAW029

サイズ: $\phi 44.5\text{mm} \times 9.2\text{mm}$ (心拍数厚さ除く)

動作周波数範囲(MHz): 2402-2480MHz

信号伝送: $\leq 20\text{ dbm}$

電池容量: 230mAh

公称電圧: 3.87V

充電遮断電圧: 4.45V

入力: 5V $\equiv$ 1A (“ $\equiv$ ” 直流記号)

最小充電電力: 0.1W

最大充電電力: 0.9W

対応機種: Android 8.0またはiOS 13.0以上



® 220-J11658

売り上げ後のサービス電子メール service@mibrofit.com

クライアント 甄十信息科技(上海)有限公司

住所 上海市闵行区紫星路588号2棟4015室

輸出業者 甄十信息科技(深圳)有限公司

住所 深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期

E栋1401、1402、1403、1408.

7011AA002685_V1.3




扫一扫查看用户手册
Scan to view more user manual



扫一扫查看功能操作视频
Scan to view operation guide videos

 **Bluetooth®**



CE FCC EAC



RoHS





扫一扫下载 MibroFit 应用程序
Scan to download MibroFit App



扫一扫反馈问题与建议
Scan feedback Questions or Suggestions
Or Send email to **service@mibrofit.com**