

Mibro Watch Luna

User Manual

mibro

TC	用戶手冊	01
EN	User Manual	04
ES	Manual del Usuario	09
PT	Manual do Utilizador	13
RU	Руководство пользователя	17
TR	Kullanıcı Kılavuzu	21
PL	Instrukcja Obsługi	25
AR	دليل المستخدم	29
ID	Panduan Pengguna	33
VN	Hướng Dẫn Sử Dụng	36
TH	คู่มือผู้ใช้	39
JP	ユーザーマニュアル	43


用戶手冊

使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。



產品介紹

包裝清單：Mibro Watch Luna×1，說明書×1，磁吸充電線×1，真皮錶帶×1，矽膠錶帶×1。



① 主按鍵：

長按：2秒電源選單
2.5秒進入SOS倒數計時
持續5秒，觸發SOS
點按：返回HOME/選單清單
旋轉：選單滾動操作

② 喇叭孔

③ 充電介面（正極）

④ 平衡孔

⑤ 充電介面（負極）

⑥ 全觸顯示幕

⑦ 心率感測器

⑧ 麥克風

充電說明

1. 請勿在潮濕有水的環境下充電；
2. 請確保手錶本體和磁吸充電器上的金屬觸點沒有髒汙或腐蝕；
3. 請定期用乾淨的絨布清潔手錶背面和磁吸充電線器的金屬觸點。
4. 本產品不配備電源線，為了保證家人及財產安全，在充電時，可以使用Type-c接口輸出不超過5V=1A的電源線。
5. 請通過正規渠道購買電源適配器，杜絕使用低質、偽劣的電源適配器，避免引起爆裂或起火。



綁定手錶

- ①請掃描二維碼下載“Mibro Fit”App。(右圖)
- ②請使用“Mibro Fit”App手動掃碼配對。



解綁手錶

- ①安卓系統：在App內選擇“刪除當前設備”，即可解綁設備。
- ②iOS系統：在App內選擇“刪除當前設備”，並根據提示跳轉到手機系統藍牙介面，選擇忽略當前設備才可解綁設備。

性能故障及售后條例

名稱	效能故障錶
Mibro Watch Luna	1、不開機； 2、使用過程中手錶通話無聲； 3、通話過程中對方聽不到聲音； 4、顯示幕不亮或觸控式螢幕無功能； 5、無法充電。

非保修條例

- 1.因用戶使用造成的磨損髒污，如劃痕、顏色改變的；以及接觸化學試劑、尖銳物體碰傷、掉落擠壓變形等人為損壞的情況；
- 2.未經授權維修、碰撞、誤用、疏忽、濫用、進水、事故，以及使用非本產品標準配件造成故障的情況；
- 3.撕毀、塗改標貼、偽造防偽標識等情況；
- 4.因不可抗力造成的損壞；
- 5.不符合《性能故障錶》所列效能故障的情況。

注意事項

1. 本產品的量測結果僅供參考，不作為任何醫療用途及依據。請遵從醫生指導，切不可依此量測結果自我診斷及治療。
2. 本產品防水等級為2ATM，不可用於潛水及長時間泡在水中。同時也不防熱水，因為水蒸氣對手錶造成影響。
3. 本公司保留不作任何通知的情況下，對本說明書內容進行修改的權利，恕不另行通知。部分功能在對應的軟體版本中有區別，為正常情況。
4. 請勿更換不同類型的電池，以免導致電池安全保護功能失效；請勿將電池投入火源、高溫烤箱或對電池進行機械擠壓切割，以免導致爆炸；請勿將電池置於極端環境中，避免引發爆炸或可燃液體 / 氣體洩漏。

基本參數

Mibro Watch Luna

產品名稱：智能手表

產品型號：XPAW031

尺寸： $\phi 41.5\text{mm} \times 6.6\text{mm}$ (不含心率凸台)

工作頻率：2400-2483.5MHz

訊號傳輸： $\leq 20\text{ dbm}$

電池容量：230mAh

標稱電壓：3.87V

充電截止電壓：4.45V

額定輸入：5V $\equiv$ 1A (“ $\equiv$ ”直流符號)

最小充電功率：0.1W

最大充電功率：0.9W

執行標準：GB4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021

設備要求：Android 8.0或iOS 13.0及以上版本

售後服務郵箱：service@mibrofit.com

製造商：甄十信息科技(上海)有限公司

地址：上海市閔行區紫星路588號2幢4015室

出口商：甄十信息科技(深圳)有限公司

地址：深圳市龍華區民治街道民樂社區星河WORLD二期E棟


1401、1402、1403、1408

User Manual

Please read this manual carefully before using the product and keep it properly.

Product description

Packing list: Mibro Watch Luna × 1, User manual × 1,
Magnetic charger × 1, Leather strap × 1, Silicone strap × 1.



① Main Button:

Press and hold:

2 seconds to open the Power Menu

2.5 seconds to start the SOS countdown

Press and hold for 5 seconds to activate SOS

Single press: Return to Home screen / Menu list

Rotate: Scroll through the menu

② Speaker

③ Charging port
(Positive)

④ Balance hole

⑤ Charging port
(Negative)

⑥ Full touch display

⑦ Heart rate sensor

⑧ Microphone

Charging instructions

1. Do not charge in a humid environment;
2. Make sure that the metal contact on the watch body and magnetic charger are not dirty or corroded;
3. Please clean the metal contact on the back of the watch and the magnetic charger with a clean flannel regularly. Make sure that the contacts of the watch and the magnetic charger are in full contact to ensure normal charging;
4. This product does not include a power cable. To ensure the safety of your family and property, please use a Type-C power cable with an output not exceeding 5V $\bar{\bar{=}}$ 1A when charging.

Connect the watch

- ① Please Scan the QR code to download the "Mibro Fit" App. (As shown in the right)
- ② Please Use the "Mibro Fit" App to manually scan the code for pairing.



Unbinding the watch

- ① Android system: select "Delete current device" in the App to unbind the device.
- ② iOS system: select "Delete current device" in the App, and jump to the Bluetooth interface of mobile phone system according to the prompt, Select Ignore Current Device to unbind the device.

Trouble shooting and after sales regulations

Product Name	Performance Failure Table
Mibro Watch Luna	1. The watch cannot be powered on. 2. The watch calls are silent during use. 3. During the call, the other party cannot hear the sound. 4. The display does not light up or the touch screen cannot be operated. 5. Unable to charge.

Non warranty regulations

1. Wear and dirt caused by users' use, such as scratches and color changes; As well as damage caused by contact with chemical reagents, sharp objects, falling, extrusion and deformation.
2. Unauthorized maintenance, collision, misuse, negligence, abuse, water ingress, accidents, and failures caused by the use of non-standard accessories of the product.
3. Tearing, altering labels, forging anti-counterfeiting marks, etc.
4. Damage caused by force majeure.
5. Non compliance with performance faults listed in the performance fault table.

Attention instructions

1. The measurement results of this product are for reference only, not for any medical purpose or basis. Please follow the doctor's instructions and never make self-diagnosis and treatment based on the measurement results.
2. The waterproof grade of this product is 2ATM, but it is not against sea water. Do not dive to a depth or soak in water for a long time. At the same time, it doesn't prevent hot water, because steam will affect the watch.
3. The company reserves the right to modify the contents of this manual with out any notice. Some functions are different in the corresponding software version, which is normal.
4. Do not replace batteries with different types, as this may cause the battery's safety protection features to fail. Do not expose batteries to fire, high-temperature ovens, or subject them to mechanical crushing or cutting, as this may cause explosion. Do not place batteries in extreme environments to prevent explosion or leakage of flammable liquids/gases.

Disposal of electrical and electronic equipment



The symbol of the crossed-out wheeled garbage can
Symbol on your product.

The symbol of the crossed-out wheeled garbage can on your product, battery, or packaging is a reminder that all electronic products and batteries must be disposed of separately at the end of their life and should not be disposed of with other household waste. It is the user's responsibility to dispose of the device at an official collection point or service for the separate recycling of electrical and electronic equipment and batteries in accordance with the applicable local legislation (WEEE - Waste of Electrical & Electronic Equipment).

Options for Returning Old Devices

Owners of old devices may hand in these devices within the framework of the possibilities for the return or collection of old devices set up and available by public waste management authorities, to ensure proper disposal of the old devices. The following link provides an online list of collection and return points: <https://www.ear-svstem.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>.

Data Protection

We would like to remind all end users of waste electrical and electronic device that you are responsible for deleting personal data on the waste devices to be disposed of.



Declaration of Conformity

Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd., hereby declare that this device is in compliance with the essential requirements and other applicable provisions of European Directives 2015/53 /EU and 2011/65/ EU. For the full EU Declaration of Conformity, please refer to our website.<https://www.mibrofit.com/pages/support>

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this

equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in 0mm exposure condition, compliance with exposure requirements.

Specifications

Mibro Watch Luna

Name: Smart Watch

Model: XPAW031

Size: $\phi 41.5\text{mm} \times 6.6\text{mm}$ (excluding heart rate thickness)

Operational Frequency: 2400-2483.5MHz

signal transmission: $\leq 20\text{dBm}$

Battery capacity: 230mAh

Nominal voltage: 3.87V

Charging cut-off voltage: 4.45V

Input: 5V $\equiv$ 1A (" $\equiv$ " DC symbol)

FCC ID: 2BAYW-XPAW031

Minimum charging power: 0.1W

Maximum charging power: 0.9W

Compatible with: Android 8.0 or iOS 13.0 and above

After-sales service Email: service@mibrofit.com

Manufacturer: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd

Address: Room 4015, Building 2, No.588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Exporter: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Address: RM1401-1403, 1408, Tower F, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China


Manual de Usuario

ES

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto y consérvelo adecuadamente.

Descripción del producto

Elementos incluidos: Mibro Watch Luna × 1, Manual de usuario × 1, Cargador magnético × 1, Correa de cuero × 1, Correa de silicona × 1.



Instrucciones de Carga

- 1.No cargues el reloj en un entorno húmedo o mojado.
2. Asegúrate de que los contactos metálicos tanto del reloj como del cable de carga magnético estén limpios y libres de suciedad o corrosión.
3. Limpia regularmente la parte trasera del reloj y los contactos metálicos del cable de carga magnético con un paño suave y seco para mantener un contacto adecuado y permitir una carga normal.
4. Este producto no incluye cable de alimentación.
Para garantizar la seguridad de su familia y sus bienes, utilice un cable de alimentación Type-C con una salida no superior a 5V = 1A durante la carga.

Vinculación del Reloj

- ① Escanee el código QR para descargar la aplicación "Mibro Fit". (Como se muestra en la imagen a la derecha).
- ② Use la aplicación "Mibro Fit" para escanear el código manualmente y realizar el emparejamiento.



Desvinculación del Reloj

- ① Para Android: En la aplicación, seleccione "Eliminar dispositivo actual" para desvincular.
- ② Para iOS: En la aplicación, seleccione "Eliminar dispositivo actual" y siga las indicaciones para ir a la configuración de Bluetooth del teléfono. Luego, seleccione "Olvidar este dispositivo" para completar la desvinculación.

Política de Fallos de Rendimiento y Postventa

Nombre del Producto	Tabla de Fallos de Rendimiento
Mibro Watch Luna	1. No enciende. 2. No hay sonido durante las llamadas. 3. La otra persona no puede escuchar sonido durante una llamada. 4. La pantalla no se enciende o la pantalla táctil no funciona. 5. No se puede cargar.

Política de Exclusión de Garantía

1. Daños causados por el uso del usuario, como arañazos, cambios de color, exposición a productos químicos, impactos con objetos afilados, caídas, compresión o deformación.
2. Daños causados por reparaciones no autorizadas, colisiones, uso indebido, negligencia, abuso, daño por agua, accidentes o el uso de accesorios no estándar.
3. Desprendimiento, alteración de etiquetas o marcas antifalsificación falsificadas.
4. Daños causados por fuerza mayor.
5. Problemas no listados en la "Tabla de Fallos de Rendimiento".

Precauciones

1. Los resultados de medición de este producto son solo de referencia y no deben usarse con fines médicos ni como base para tratamientos. Siga las indicaciones de su médico y no utilice las mediciones del reloj para autodiagnóstico o tratamiento.
2. El producto tiene una resistencia al agua de 2ATM, pero no es resistente al agua salada, al buceo profundo ni a la inmersión prolongada. Tampoco es resistente al agua caliente, ya que el vapor puede afectar los componentes del reloj.
3. La empresa se reserva el derecho de modificar este manual sin previo aviso. Algunas funciones pueden variar según la versión del software, lo cual se considera normal.
4. No sustituya la batería por un tipo incorrecto, ya que esto puede anular las protecciones de seguridad integradas.
No deseché la batería en el fuego o en un horno caliente, ni la aplaste o corte mecánicamente, ya que esto puede provocar una explosión.
No exponga la batería a condiciones ambientales extremas, ya que esto puede causar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Eliminación de Dispositivos Eléctricos y Electrónicos



El símbolo del cubo de basura con ruedas tachado en su producto, batería o embalaje es un recordatorio de que todos los productos electrónicos y baterías deben ser eliminados por separado al final de su vida útil y no deben ser desechados con los residuos domésticos habituales. Es responsabilidad del usuario disponer del dispositivo a través de un punto de recogida oficial o un servicio para el reciclaje separado de equipos electrónicos y baterías, de acuerdo con las regulaciones locales aplicables (WEEE - Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

Opciones para Devolver Dispositivos Antiguos

Los propietarios de dispositivos antiguos pueden devolver sus dispositivos a través de las opciones de devolución o recogida proporcionadas por las autoridades públicas de eliminación de residuos, asegurando una disposición adecuada de los dispositivos viejos. Puede encontrar un directorio en línea de puntos de recogida y devolución en el siguiente enlace: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

Protección de Datos

Queremos recordar a todos los usuarios finales de dispositivos electrónicos y eléctricos que son responsables de eliminar los datos personales de los dispositivos que van a desechar.

CE Declaración de Conformidad

Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes de las Directivas 2014/53/EU y 2011/65/EU. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en el siguiente sitio web: <https://www.mibrofit.com/pages/support>

Características técnicas

Mibro Watch Luna

Nombre: Reloj inteligente

Modelo: XPAW031

Dimensiones: $\phi 41.5\text{mm} \times 6.6\text{mm}$

(excluyendo el grosor de la frecuencia cardíaca)

Frecuencia operacional: 2400-2483.5MHz

Transmisión de señal: $\leq 20\text{dbm}$

Capacidad de la batería: 230mAh

Tensión nominal: 3.87V

Tensión de corte de carga: 4.45V

Entrada nominal: 5V $\equiv$ 1A. ("=" Símbolo DC)

FCC ID: 2BAYW-XPAW031

Potencia de carga mínima: 0.1W

Potencia de carga máxima: 0.9W

Compatible con: Android 8.0 o iOS 13.0 y superior

Correo de servicio postventa: service@mibrofit.com

Fabricante: Zhenshi Information Technology Shanghai Co., Ltd.

Dirección: Room 4015, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai

Exportador: Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.


Dirección: Units 1401, 1402, 1403, 1408, Building E, Phase II, Star River WORLD, Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen

Manual do Usuário

Por favor, leia este manual com atenção antes de usar o produto e guarde-o adequadamente.

Descrição do produto

Itens incluídos: Mibro Watch Lunax1, Manual do Usuário x1, Carregador magnético x1, Pulseira de couro x1, pulseira de silicone x1.



- | | |
|--|--|
| <p>① Botão principal:
Pressionar e segurar:
2 segundos para abrir o menu de energia
2,5 segundos para iniciar a contagem regressiva SOS
Pressionar e segurar por 5 segundos para ativar o SOS
Pressão única:
retornar à tela inicial / lista de menu
Girar: percorrer o menu</p> <p>② Saída de Som</p> | <p>③ Porta de Carregamento
(Terminal Positivo)</p> <p>④ Orifício de Equilíbrio</p> <p>⑤ Porta de Carregamento
(Terminal Negativo)</p> <p>⑥ Tela Full-Touch</p> <p>⑦ Sensor de Frequência Cardíaca</p> <p>⑧ Microfone</p> |
|--|--|

Instruções de Carregamento

1. Não carregue o relógio em um ambiente úmido ou molhado.
2. Certifique-se de que os contatos metálicos tanto do relógio quanto do cabo de carregamento magnético estejam limpos e livres de sujeira ou corrosão.
3. Limpe regularmente a parte traseira do relógio e os contatos metálicos do cabo de carregamento magnético com um pano macio e seco para garantir um contato adequado para o carregamento normal.
4. Este produto não inclui cabo de alimentação.
Para garantir a segurança da sua família e dos seus bens, utilize um cabo de alimentação Type-C com saída não superior a 5V = 1A durante o carregamento.

Vinculação do Relógio

- ① Escaneie o código QR para baixar o aplicativo "Mibro Fit". (Conforme mostrado na imagem à direita)
- ② Use o aplicativo "Mibro Fit" para escanear o código manualmente e realizar o emparelhamento.



Desvinculação do Relógio

- ① Para Android: No aplicativo, selecione "Remover Dispositivo Atual" para desvincular.
- ② Para iOS: No aplicativo, selecione "Remover Dispositivo Atual" e siga as instruções para acessar as configurações de Bluetooth do telefone. Selecione "Esquecer Este Dispositivo" para concluir a desvinculação.

Falha de Desempenho e Política de Pós-Venda

Nome do Produto	Performance Failure Table
Mibro Watch Luna	1. Fails to power on. 2. No sound during calls. 3. The other party cannot hear sound during a call. 4. Display does not turn on, or the touchscreen is non-functional. 5. Unable to charge.

Política de Não Garantia

1. Danos causados pelo uso do usuário, como arranhões, alterações de cor, exposição a produtos químicos, impactos de objetos afiados, quedas, compressão ou deformação.
2. Danos causados por reparos não autorizados, colisões, uso indevido, negligência, abuso, danos por água, acidentes ou uso de acessórios não padronizados.
3. Remoção ou alteração de etiquetas ou marcas antifalsificação falsas.
4. Danos causados por força maior.
5. Problemas não listados na "Tabela de Falhas de Desempenho".

Precauções

1. Os resultados das medições deste produto são apenas para referência e não devem ser usados para fins médicos ou como base para tratamento. Siga as orientações do seu médico e não confie nas medições do relógio para autodiagnóstico ou tratamento.
 2. O produto possui uma classificação de resistência à água de 2ATM, mas não é resistente à água do mar, mergulho profundo ou imersão prolongada. Além disso, não é resistente à água quente, pois o vapor pode afetar os componentes do relógio.
 3. A empresa reserva-se o direito de modificar este manual sem aviso prévio. Algumas funções podem variar dependendo da versão do software, o que é considerado normal.
 4. Não substitua a bateria por um tipo incorreto, pois isso pode comprometer as proteções de segurança integradas.
- Não descarte a bateria no fogo ou em um forno quente, nem a esmague ou corte mecanicamente, pois isso pode causar uma explosão. Não exponha a bateria a condições ambientais extremas, pois isso pode causar uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Descarte de Dispositivos Elétricos e Eletrônicos



O símbolo do cesto de lixo riscado presente no seu produto, bateria ou embalagem lembra que todos os produtos eletrônicos e baterias devem ser descartados separadamente ao final de sua vida útil e não devem ser jogados com o lixo doméstico comum. Cabe ao usuário descartar o dispositivo em um ponto de coleta oficial ou em um serviço específico para reciclagem separada de equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias, conforme a legislação local aplicável (WEEE - Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos).

Opções para Devolução de Dispositivos Antigos

Os proprietários de dispositivos antigos podem devolvê-los por meio das opções de devolução ou coleta fornecidas pelas autoridades públicas de descarte de resíduos, garantindo o descarte adequado dos dispositivos antigos. Você pode encontrar um diretório online de pontos de coleta e devolução no seguinte link:
<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

Proteção de Dados

Gostaríamos de lembrar a todos os usuários finais de dispositivos eletrônicos descartados que eles são responsáveis por excluir seus dados pessoais dos dispositivos antes do descarte.

CE Declaração de Conformidade

Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e disposições relevantes das Diretivas 2014/53/EU e 2011/65/EU. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte site: <https://www.mibrofit.com/pages/support>

Especificações

Mibro Watch Luna

Nome: Relógio inteligente

Modelo: XPAW031

Dimensões: $\phi 41.5\text{mm} \times 6.6\text{mm}$

(excluindo a espessura da frequência cardíaca)

Frequência Operacional: 2400-2483.5MHz

transmissão de sinal: $\leq 20\text{dBm}$

Capacidade da bateria: 230mAh

Tensão nominal: 3.87V

Tensão de corte de carregamento: 4.45V

Entrada nominal: 5V $\equiv$ 1A (" $\equiv$ " Símbolo DC)

FCC ID: 2BAYW-XPAW031

Potência mínima de carregamento: 0.1W

Potência máxima de carregamento: 0.9W

Compatível com: Android 8.0 ou iOS 13.0 e posterior

Serviço pós-venda E-mail: service@mibrofit.com

Fabricante: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd

Morada: Room 4015, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Exportador: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Endereço: RM1401-1403, 1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China


Руководство пользователя

RU

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием продукта и сохраните его.

Описание продукции

Комплектация: Mibro Watch Luna × 1, Руководство пользователя × 1, Магнитное зарядное устройство × 1, Кожаный ремешок × 1, Силиконовый ремешок × 1.



- ① Нажмите и удерживайте: 2 секунды, чтобы открыть меню питания 2,5 секунды, чтобы начать обратный отсчёт SOS Нажмите и удерживайте 5 секунд, чтобы активировать SOS
Одно нажатие: возврат на главный экран / список меню
Поверните: прокрутка меню
- ② Динамик
- ③ Зарядный порт (положительный контакт)
- ④ Балансировочное отверстие
- ⑤ Зарядный порт (отрицательный контакт)
- ⑥ Сенсорный экран
- ⑦ Датчик сердечного ритма
- ⑧ Микрофон

Инструкции по зарядке

1. Не заряжайте часы во влажной или сырой среде.
2. Убедитесь, что металлические контакты на часах и магнитном зарядном кабеле чистые и не имеют загрязнений или коррозии.
3. Регулярно протирайте заднюю часть часов и металлические контакты зарядного кабеля мягкой сухой тканью для поддержания надежного контакта и нормальной зарядки.
4. В комплект не входит кабель питания.
Для обеспечения безопасности вашей семьи и имущества используйте кабель питания Type-C с выходными параметрами не более 5V=1A при зарядке.

Привязка часов

- ① Отсканируйте QR-код для загрузки приложения "Mibro Fit" (как показано на изображении справа).
- ② Используйте приложение "Mibro Fit", чтобы вручную отсканировать код для сопряжения.



Отвязка часов

- ① Для Android: В приложении выберите "Удалить текущее устройство" для разрыва связи.
- ② Для iOS: В приложении выберите "Удалить текущее устройство", затем следуйте инструкциям, чтобы перейти в настройки Bluetooth на телефоне и выберите "Забыть это устройство" для завершения процесса.

Поломки и гарантийная политика

Название продукта	Таблица неисправностей
Mibro Watch Luna	1. Не включается. 2. Нет звука во время звонков. 3. Собеседник не слышит звук во время звонка. 4. Экран не включается или сенсор не работает. 5. Не заряжается.

Политика негарантийного обслуживания

1. Повреждения, вызванные использованием устройства: царапины, изменение цвета, контакт с химическими веществами, удары острыми предметами, падения, сжатие или деформация.
2. Повреждения из-за неавторизованного ремонта, ударов, неправильного использования, небрежного обращения, попадания воды, аварий, а также использования нестандартных аксессуаров.
3. Удаление или изменение меток, поддельные защитные знаки.
4. Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
5. Проблемы, не указанные в "Таблице неисправностей".

Меры предосторожности

RU

1. Результаты измерений, полученные с помощью устройства, не предназначены для медицинских целей и не могут использоваться в качестве основы для лечения. Следуйте рекомендациям врача и не полагайтесь на часы для самодиагностики или самолечения.

2. Устройство обладает водонепроницаемостью 2ATM, но не защищено от морской воды, глубоководных погружений и длительного пребывания в воде. Также не допускается контакт с горячей водой, так как пар может повредить компоненты часов.

3. Компания оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления. Некоторые функции могут отличаться в зависимости от версии программного обеспечения, что является нормальным.

4. Не заменяйте батарею на неподходящий тип, так как это может нарушить встроенные средства защиты.

Не выбрасывайте батарею в огонь или горячую печь, не раздавливайте и не разрезайте её механически, так как это может привести к взрыву.

Не подвергайте батарею воздействию экстремальных условий окружающей среды, так как это может вызвать взрыв или утечку легковоспламеняющейся жидкости или газа.

Технические характеристики

Mibro Watch Luna Название: Умные часы

Модель: XPAW031

Размеры: $\phi 41.5\text{mm} \times 6.6\text{mm}$ (за исключением толщины
сердечного ритма)

Рабочая частота: 2400-2483.5 МГц

Передача сигнала: ≤ 20 дБм

Емкость батареи: 230 мАч

Номинальное напряжение: 3.87В

Запирающее напряжение зарядки: 4.45 В

Номинальная мощность: $5\text{В} \approx 1\text{А}$ ("≈" Символ постоянного
тока)

Минимальная мощность зарядки: 0.1 Вт

Максимальная мощность зарядки: 0.9Вт

Equipment requirements: Android 8.0 или iOS 13.0 и выше

Послепродажное обслуживание Электронная почта:

service@mibrofit.com

Производитель:

ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd

Адрес: Room 4015, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang
District, Shanghai, China

Экспортер:

ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Адрес: RM1401-1403, 1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street,
Longhua District, Shenzhen, China


Kullanıcı Kılavuzu

TR

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve düzgün saklayın.

Ürün açıklaması

Paket içeriği: 1 adet Mibro Watch Luna, 1 adet kullanım kılavuzu, 1 adet manyetik şarj cihazı, 1 adet deri kordon, 1 adet silikon kordon



- | | |
|---|--|
| ① Ana Düğme:
Basılı tutma:
2 sn: Güç menüsünü aç
2,5 sn: SOS geri sayımını başlat
5 sn: SOS'u aktive et
Tek basma: Ana ekrana / menüye dön
Çevir: Menüleri kaydır | ③ Şarj girişi (+)
④ Denge deliği
⑤ Şarj girişi (-)
⑥ Tam dokunmatik ekran
⑦ Kalp atış hızı sensörü
⑧ Mikrofon |
| ② Hoparlör | |

Şarj talimatları

1. Nemli ortamda şarj etmeyin;
2. Saat ve manyetik şarj cihazının metal temas noktalarının kirli veya aşınmış olmadığından emin olun;
3. Metal temas noktalarını düzenli olarak temiz bir flanel bezle temizleyin. Normal şarj için tam temas sağlayın;
4. Ürün güç kablosu içermez. Çıkışı 5V $\equiv$ 1A'yı geçmeyen Type-C kablo kullanın.

Saati bağlama

- ① «Mibro Fit» uygulamasını indirmek için QR kodunu tarayın (sağda gösterildiği gibi).
- ② Eşleştirme için «Mibro Fit» uygulamasını kullanarak kodu manuel olarak tarayın.



Saatin eşleşmesini kaldırma

- ① Android: bağlantıyı kaldırmak için uygulamada «Mevcut cihazı sil» seçeneğini seçin.
- ② iOS: uygulamada «Mevcut cihazı sil» seçeneğini seçin, yönergeye göre telefonun Bluetooth arayüzüne gidin ve eşleşmeyi kaldırmak için «Mevcut cihazı yoksay» seçeneğini seçin.

Arıza giderme ve satış sonrası düzenlemeler

Ürün adı	Performans arızaları tablosu
Mibro Watch Luna	1. Saat açılmıyor. 2. Kullanım sırasında saat aramaları sessiz. 3. Arama sırasında karşı taraf sesi duyamıyor. 4. Ekran yanmıyor veya dokunmatik ekran çalışmıyor. 5. Şarj edilemiyor.

Garanti kapsamı dışı hükümler

1. Kullanımdan kaynaklanan aşınma ve kirlenme (çizikler, renk değişiklikleri) ve ayrıca kimyasal reaktiflerle temas, keskin nesneler, düşme, sıkışma ve deformasyondan kaynaklanan hasarlar.
2. Yetkisiz onarım, çarpışmalar, yanlış kullanım, ihmal, kötüye kullanım, su girişi, kazalar ve standart olmayan aksesuar kullanımı kaynaklanan arızalar.
3. Etiketlerin yırtılması, değiştirilmesi, sahte önleyici işaretlerin tahrif edilmesi vb.
4. Mücbir sebeplerden kaynaklanan hasarlar.
5. Arıza tablosunda listelenen arızalara uymama.

Dikkat talimatları

1. Bu ürünün ölçüm sonuçları sadece referans amaçlıdır, tıbbi amaçlar için kullanılmaz. Doktorunuzun talimatlarına uyun ve ölçüm sonuçlarına dayanarak kendi kendinize teşhis koymayın veya tedavi olmayın.
2. Ürünün su geçirmezlik derecesi 2ATM'dir, ancak deniz suyuna karşı değildir. Dalış yapmayın veya uzun süre suda bekletmeyin. Ayrıca sıcak suya karşı da değildir – buhar saati etkileyebilir.
3. Şirket, bu kılavuzun içeriğini önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar. Bazı işlevler ilgili yazılım sürümünde farklılık gösterebilir – bu normaldir.
4. Pilleri farklı türlerle değiştirmeyin – bu, güvenlik koruma özelliklerinin çalışmamasına neden olabilir. Pilleri ateşe, yüksek sıcaklıklı fırınlara maruz bırakmayın veya mekanik olarak ezmeyin/kesmeyin – patlamaya neden olabilir. Pilleri aşırı ortamlarda koymayın.

Özellikler

Mibro Watch Luna

Adı: Akıllı Saat

Model: XPAW031

Boyut: $\phi 41,5\text{mm} \times 6,6\text{mm}$ (kalp atış hızı sensörü kalınlığı hariç)

Çalışma frekansı: 2400-2483,5MHz

Sinyal iletim gücü: $\leq 20\text{dBm}$

Batarya kapasitesi: 230mAh

Nominal voltaj: 3,87V

Şarj kesim voltajı: 4,45V

Giriş: 5V $\overline{=}$ 1A (" $\overline{=}$ " DC sembolü)

FCC ID: 2BAYW-XPAW031

Minimum şarj gücü: 0,1W

Maksimum şarj gücü: 0,9W

Uyumluluk: Android 8.0 / iOS 13.0 ve üstü

Satış sonrası hizmet e-postası: service@mibrofit.com

Üretici: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd

Adres: Oda 4015, Bina 2, No.588 Zixing Yolu, Minhang Bölgesi,

Şanghay, Çin

İhracatçı: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Adres: RM1401-1403,1408, Kule E, Galaxy World, Minzhi Caddesi,

Longhua Bölgesi, Shenzhen, Çin


Instrukcja obsługi

PL

Przed użyciem produktu proszę uważnie przeczytać tę instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

Opis produktu

Zawartość zestawu: Mibro Watch Luna×1, Instrukcja obsługi ×1, Magnetyczna ładowarka×1, Pasek skórzany×1, Pasek silikonowy×1.



① Główny przycisk:

Naciśnij i przytrzymaj:
2 sekundy, aby otworzyć menu zasilania
2,5 sekundy, aby rozpocząć odliczanie SOS
Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund,
aby aktywować SOS
Pojedyncze naciśnięcie:
powrót do ekranu głównego / listy menu
Obrót: przewijanie menu

② Otwór głośnika

③ Port ładowania (biegun dodatni)

④ Otwór równoważący

⑤ Port ładowania (biegun ujemny)

⑥ Pełnoekranowy ekran dotykowy

⑦ Czujnik tętna

⑧ Mikrofon

Instrukcje ładowania

1. Nie ładuj zegarka w wilgotnym lub mokrym środowisku.
2. Upewnij się, że metalowe styki na zegarku i przewodzie ładowania magnetycznego są czyste i nie mają zabrudzeń ani śladów korozji.
3. Regularnie czyść tylną część zegarka oraz metalowe styki przewodu ładowania magnetycznego miękką, suchą szmatką, aby zapewnić prawidłowy kontakt i ładowanie.
4. Ten produkt nie zawiera kabla zasilającego.
Aby zapewnić bezpieczeństwo Twojej rodziny i mienia, używaj kabla zasilającego Type-C o parametrach wyjściowych nieprzekraczających 5V = 1A podczas ładowania.

Parowanie zegarka

- ① Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację „Mibro Fit”. (jak pokazano na obrazku po prawej)
- ② Użyj aplikacji „Mibro Fit”, aby ręcznie zeskanować kod i sparować zegarek.



Odparowanie zegarka

- ① Dla Androida: W aplikacji wybierz „Usuń bieżące urządzenie”, aby zakończyć parowanie.
- ② Dla iOS: W aplikacji wybierz „Usuń bieżące urządzenie” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przejść do ustawień Bluetooth telefonu. Wybierz „Zapomnij to urządzenie”, aby zakończyć odłączenie.

Trouble shooting and after sales regulations

Nazwa produktu	Tabela awarii wydajności
Mibro Watch Luna	1. Nie włącza się. 2. Brak dźwięku podczas rozmów. 3. Druga strona nie może usłyszeć dźwięku podczas rozmowy. 4. Wyświetlacz nie działa lub ekran dotykowy nie działa. 5. Niemożność ładowania.

Polityka braku gwarancji

1. Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem przez użytkownika, takie jak zadrapania, zmiany koloru, narażenie na działanie substancji chemicznych, uderzenia ostrych przedmiotów, upadki, zgniatanie lub deformacje.
2. Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanymi naprawami, kolizjami, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, nadużyciem, uszkodzeniami wodnymi, wypadkami lub używaniem akcesoriów niespełniających norm.
3. Zrywanie, zmiana etykiet lub podrabianie znaków przeciwdziałania podróbkom.
4. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.
5. Problemy, które nie są wymienione w "Tabela awarii wydajności".

Środki ostrożności

1. Wyniki pomiarów tego produktu służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być wykorzystywane do celów medycznych ani jako podstawa leczenia. Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza i nie polegaj na pomiarach zegarka do autodiagnozy ani leczenia.

2. Produkt ma klasę wodoszczelności 2ATM, ale nie jest odporny na wodę morską, nurkowanie głębiny ani długotrwałe zanurzenie. Nie jest też odporny na gorącą wodę, ponieważ para może uszkodzić elementy zegarka.

3. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. Niektóre funkcje mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania, co jest uznawane za normalne.

4. Nie заменяйте baterii na niewłaściwy typ, ponieważ może to spowodować utratę działania wbudowanych zabezpieczeń.

Nie wyrzucaj baterii do ognia ani gorącego piekarnika oraz nie zginiataj ani nie przecinaj baterii mechanicznie, ponieważ może to doprowadzić do wybuchu.

Nie narażaj baterii na ekstremalne warunki środowiskowe, ponieważ może to spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie, baterii lub opakowaniu przypomina, że wszystkie urządzenia elektroniczne i baterie muszą być utylizowane oddzielnie po zakończeniu ich cyklu życia i nie mogą być wyrzucane z odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest oddanie urządzenia do oficjalnego punktu zbiórki lub usługi zajmującej się oddzielnym recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (WEEE – Odpady Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego).

Opcje zwrotu starych urządzeń

Właściciele starych urządzeń mogą je zwracać za pośrednictwem opcji oferowanych przez lokalne organy zajmujące się gospodarką odpadami, co zapewnia ich właściwą utylizację. Katalog punktów zbiórki i zwrotu dostępny jest pod następującym adresem: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

Ochrona danych

Przypominamy wszystkim użytkownikom końcowym urządzeń elektrycznych i elektronicznych, że są odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych z urządzeń przeznaczonych do utylizacji.

CE Deklaracja zgodności

Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i odpowiednimi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest na stronie internetowej:

<https://www.mibrofit.com/pages/support>

Podstawowe parametry

Mibro Watch Luna

Nazwa: Inteligentny zegarek

Model: XPAW031

Wymiary: $\phi 41.5\text{mm} \times 6.6\text{mm}$ (z wyłączeniem grubości tętna)

Częstotliwość operacyjna: 2400–2483.5 MHz

Przesyłanie sygnału: $\leq 20\text{ dbm}$

Pojemność baterii: 230 mAh

Napięcie znamionowe: 3.87V

Napięcie odcięcia podczas ładowania: 4.45 V

Wejście znamionowe: Maks. 5 V $\equiv$ 1 A ("=" Symbol DC)

Minimalna moc ładowania: 0.1W

Maksymalna moc ładowania: 0.9W

Zgodność z systemem: Android 8.0 lub iOS 13.0 albo nowszy

Obsługa posprzedażna E-mail: service@mibrofit.com

Producent: Zhenshi Information Technology Shanghai Co., Ltd.

Adres: Pokój 4015, 1402, 1403, 1408, Budynek E, Faza II,
Szanghaj

Eksporter: Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adres: Jednostki 1401, 1402, 1403, 1408, Budynek E, Faza II,
Star River WORLD, Społeczność Minle, Ulica Minzhi,
Dzielnica Longhua, Shenzhen


دليل المستخدم

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به بشكل صحيح.

التعريف بالمنتج

محتويات العبوة:

ساعة Mibro Watch Luna واحدة، دليل مستخدم واحد، شاحن مغناطيسي واحد، حزام جلدي واحد، حزام سيليكون واحد



- | | |
|---------------------------|--|
| ② فتحة مكبر الصوت | ① ضغط مطوّل |
| ③ (منفذ الشحن) موجب | لمدة ثانيتين لفتح قائمة الطاقة |
| ④ فتحة التوازن | SOS لمدة 2.5 ثانية لبدء العدّ التنازلي لـ |
| ⑤ (منفذ الشحن) سالب | SOS الاستمرار لمدة 5 ثواني لتفعيل |
| ⑥ شاشة لمس كاملة | ضغط مرة واحدة |
| ⑦ مستشعر معدل ضربات القلب | العودة إلى الشاشة الرئيسية / قائمة القوائم |
| ⑧ الميكروفون | تدوير: التمرير عبر القاء |

تعليمات الشحن

1. لا تشحن في بيئة رطبة؛
2. تأكد من أن التلامس المعدنية للساعة والشاحن المغناطيسي غير متسخة أو متآكلة؛
3. نظف التلامس المعدنية بقطعة قماش فانيلا نظيفة بانتظام. تأكد من التلامس الكامل لضمان الشحن الطبيعي؛
4. المنتج لا يشمل كابل طاقة، استخدم كابل Type-C بخرج لا يتجاوز 5V=1A.



ربط الساعة

- ① امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل تطبيق "Mibro Fit".
(كما هو موضح في الصورة اليسرى)
- ② استخدم تطبيق "Mibro Fit" لمسح الرمز يدويًا للإقران.

إلغاء ربط الساعة

- ① لنظام Android: في التطبيق، حدد "إزالة الجهاز الحالي" لإلغاء الرابط
- ② لنظام iOS: في التطبيق، حدد "إزالة الجهاز الحالي" واتبع المتطلبات للانتقال إلى إعدادات البلوتوث في الهاتف. حدد "نسيان هذا الجهاز" لإكمال إلغاء الرابط

فشل الأداء وسياسة ما بعد البيع

اسم المنتج	جدول فشل الأداء
Mibro Watch Luna	1. فشل التشغيل. 2. لا صوت أثناء المكالمات. 3. الطرف الآخر لا يستطيع سماع الصوت أثناء المكالمات. 4. الشاشة لا تعمل، أو شاشة اللمس غير وظيفية. 5. غير قادر على الشحن.

سياسة عدم الضمان

1. الضرر الناتج عن استخدام المستخدم، مثل الخدوش، تغيرات اللون، التعرض للمواد الكيميائية، صدمات الأجسام الحادة، السقوط، الضغط، أو التآكل.
2. الضرر الناتج عن إصلاحات غير مصرح بها، اصطدامات، سوء استخدام، إهمال، إساءة، أضرار المياه، حوادث، أو استخدام ملحقات غير قياسية.
3. تقشير، تعديل الملصقات، أو علامات مكافحة التزييف المزيفة.
4. الضرر الناتج عن قوة قاهرة.
5. المشاكل غير المدرجة في "جدول فشل الأداء".

الاحتياطات

1. نتائج القياس لهذا المنتج للمرجعية فقط، وليست لأي عرض طبي أو أساس. يرجى اتباع تعليمات الطبيب وعدم إجراء التشخيص الذاتي والعلاج بناءً على نتائج القياس أبدًا.
2. درجة مقاومة الماء لهذا المنتج هي 2 أجواء جوية، ولكنها ليست ضد مياه البحر. لا تغوص إلى عمق أو تنقع في الماء لفترة طويلة. في نفس الوقت، لا تمنع الماء الساخن، لأن البخار سيؤثر على الساعة.
3. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل محتويات هذا الدليل دون أي إشعار. بعض الوظائف مختلفة في إصدار البرنامج المقابل، وهذا أمر طبيعي.
4. لا تستبدل البطاريات بأنواع مختلفة، لأن ذلك قد يتسبب في فشل ميزات الحماية الأمنية للبطارية. لا تعرض البطاريات للنار، أو أفران درجات حرارة عالية، أو تخضعها للضغط الميكانيكي أو القطع، لأن ذلك قد يتسبب في انفجار. لا تضع البطاريات في بيئات قاسية لمنع الانفجار أو تسرب السوائل/الغازات القابلة للاشتعال.

نحن شركة تايوان لينكبريدج للترجمة المحدودة، لقد قمنا بترجمة دليل المستخدم هذا. شركتنا حاصلة على شهادة ISO 17100، ونحن المسؤولون عن ترجمة دليل المستخدم هذا.

الشركة: شركة تايوان لينكبريدج للترجمة المحدودة

رقم الهاتف: 400-6585-610/18701850576

العنوان: غرفة رقم 1806، مبنى دي هوايو،

132 شارع شيويه فو، حي شياوديان، تايوان، الصين

المواصفات

Mibro Watch Luna

اسم المنتج: ساعة ذكية

الطراز: XPAW031

الأبعاد: 41.5 مم × 6.6 مم (باستثناء سمك معطل ضربات القلب)

تردد التشغيل: 2400-2483.5 ميجاهرتز

إرسال الإشارة: ≥ 20 ديسيبيل ميلي واط

سعة البطارية: 230 ميلي أمبير في الساعة

الجهد الاسمي: 38.7 فولت

جهد قطع الشحن: 4.45 فولت

المدخل المقنن: 5 فولت = 1 أمبير (" = " رمز DC)

الحد الأدنى لطاقة الشحن: 0.1 واط

الحد الأقصى لطاقة الشحن: 0.9 واط

رقم FCC: 2BAYW-XPAW031

متطلبات الجهاز: Android 8.0 أو iOS 13.0 وما فوق

البريد الإلكتروني لخدمة ما بعد البيع: service@mibrofit.com

الشركة المصنعة: Zhenshi Information Technology Shanghai Co., Ltd

العنوان: الغرفة 4015، المبنى 2، رقم 588، طريق زيشينغ، منطقة مينهانغ، شنغهاي

المصدر: Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd

العنوان: الوحدات 1401، 1402، 1403، 1408، المبنى E


، المرحلة الثانية، ستار ريفر وورلد، مجتمع مينلي، شارع مينتشي، منطقة لونغهاوا، شنغشن

Panduan Pengguna

Harap baca panduan ini dengan cermat sebelum menggunakan produk dan simpan dengan baik.

Pengenalan Produk

Item yang disertakan: Mibro Watch Luna × 1, Panduan Pengguna × 1, Pengisi daya magnetik × 1, Tali jam kulit × 1, Tali jam silikon × 1.



- | | |
|--|--|
| <p>① Tekan dan tahan:
2 detik untuk membuka menu daya
2,5 detik untuk memulai hitung mundur SOS
Tekan dan tahan selama 5 detik untuk mengaktifkan SOS Tekan sekali:
kembali ke layar utama / daftar menu
Putar: gulir menu</p> <p>② Lubang Speaker</p> | <p>③ Port Pengisian Daya (Terminal Positif)</p> <p>④ Lubang Keseimbangan</p> <p>⑤ Port Pengisian Daya (Terminal Negatif)</p> <p>⑥ Layar Sentuh Penuh</p> <p>⑦ Sensor Detak Jantung</p> <p>⑧ Mikrofon</p> |
|--|--|

Petunjuk Pengisian Daya

- Jangan mengisi daya jam tangan di lingkungan yang lembap atau basah.
- Pastikan kontak logam pada jam tangan dan kabel pengisi daya magnetik bersih serta bebas dari kotoran atau korosi.
- Bersihkan secara rutin bagian belakang jam tangan dan kontak logam kabel pengisi daya magnetik dengan kain lembut dan kering agar tetap berfungsi dengan baik saat mengisi daya.
- Produk ini tidak termasuk kabel daya.
Untuk memastikan keselamatan keluarga dan properti Anda, gunakan kabel daya Type-C dengan keluaran tidak melebihi 5V $\approx$ 1A saat pengisian daya.

Menghubungkan Jam Tangan

- ① Pindai kode QR untuk mengunduh aplikasi "Mibro Fit". (Seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan)
- ② Gunakan aplikasi "Mibro Fit" untuk memindai kode secara manual guna melakukan pemasangan.



Melepaskan Koneksi Jam Tangan

- ① Untuk Android: Di aplikasi, pilih "Hapus Perangkat Saat Ini" untuk melepas koneksi.
- ② Untuk iOS: Di aplikasi, pilih "Hapus Perangkat Saat Ini", lalu ikuti petunjuk untuk masuk ke pengaturan Bluetooth ponsel. Pilih "Lupakan Perangkat Ini" untuk menyelesaikan pelepasan koneksi.

Kegagalan Kinerja dan Kebijakan Purna Jual

Nama Produk	Tabel Kegagalan Kinerja
Mibro Watch Luna	1. Gagal menyala. 2. Tidak ada suara saat panggilan. 3. Lawan bicara tidak dapat mendengar suara selama panggilan. 4. Layar tidak menyala atau layar sentuh tidak berfungsi. 5. Tidak dapat mengisi daya.

Kebijakan Tanpa Garansi

1. Penggunaan oleh pengguna, seperti goresan, perubahan warna, paparan bahan kimia, benturan benda tajam, jatuh, tekanan, atau deformasi.
2. Perbaikan tanpa izin, benturan, penggunaan yang tidak benar, kelalaian, penyalahgunaan, kerusakan akibat air, kecelakaan, atau penggunaan aksesoris non-standar.
3. Pengelupasan, perubahan label, atau pemalsuan tanda anti-pemalsuan.
4. Kerusakan akibat kejadian force majeure.
5. Masalah yang tidak tercantum dalam Tabel Kegagalan Kinerja.

Tindakan Pencegahan

1. Hasil pengukuran produk ini hanya untuk referensi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan medis atau sebagai dasar pengobatan. Ikuti petunjuk dokter Anda dan jangan melakukan diagnosis atau perawatan sendiri berdasarkan hasil pengukuran jam tangan.
2. Produk ini memiliki ketahanan air 2ATM, tetapi tidak tahan terhadap air laut, penyelaman dalam, atau perendaman dalam air dalam waktu lama. Produk ini juga tidak tahan terhadap air panas, karena uap dapat memengaruhi komponen jam tangan.
3. Perusahaan berhak mengubah isi panduan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Beberapa fungsi dapat bervariasi tergantung pada versi perangkat lunak, yang dianggap sebagai hal yang normal.
4. Jangan mengganti baterai dengan jenis yang tidak sesuai, karena hal ini dapat menonaktifkan perlindungan keselamatan bawaan. Jangan membuang baterai ke dalam api atau oven panas, serta jangan menghancurkan atau memotong baterai secara mekanis, karena dapat menyebabkan ledakan. Jangan mengekspos baterai pada kondisi lingkungan yang ekstrem, karena dapat menyebabkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.

Spesifikasi

Mibro Watch Luna

Nama Produk: Jam tangan pintar

Model: XPAW031

Dimensi: $\phi 41.5\text{mm} \times 6.6\text{mm}$ (Tidak termasuk ketebalan denyut jantung)

Frekuensi Operasi: 2400-2483.5MHz

Transmisi Sinyal: $\leq 20\text{ dBm}$

Kapasitas Baterai: 230mAh

Tegangan Nominal: 3.87V

Tegangan Pemutusan Pengisian: 4.45V

Input Terukur: 5V $\approx$ 1A (" $\approx$ " Simbol Arus Listrik DC)

Daya Pengisian Minimum: 0.1W

Daya Pengisian Maksimum: 0.9W

FCC ID: 2BAYW-XPAW031

Persyaratan Perangkat: Android 8.0 atau iOS 13.0 ke atas

After-sales service Email: service@mibrofit.com

Pabrikan: Zhenshi Information Technology Shanghai Co., Ltd.

Alamat: Room 4015, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai

Eksportir: Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.


Alamat: Units 1401, 1402, 1403, 1408, Building E, Phase II, Star River WORLD, Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen

Hướng Dẫn Sử Dụng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm và giữ gìn cẩn thận.

Giới Thiệu Sản Phẩm

Các phụ kiện đi kèm: Mibro Watch Luna × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Cáp sạc từ tính × 1, Dây da × 1, Dây đeo bằng silicon × 1.



① Nhấn và giữ:

2 giây để mở menu nguồn

2,5 giây để bắt đầu đếm ngược SOS

Nhấn và giữ trong 5 giây để kích hoạt SOS

Nhấn một lần:

quay về màn hình chính / danh sách menu

Xoay: cuộn menu

② Loa ngoài

③ Cổng sạc (cực dương)

④ Lỗ cân bằng

⑤ Cổng sạc (cực âm)

⑥ Màn hình cảm ứng toàn phần

⑦ Cảm biến nhịp tim

⑧ Micro

Hướng Dẫn Sạc

1. Không đồng hồ trong môi trường ẩm ướt hoặc có nước.

2. Đảm bảo các điểm tiếp xúc kim loại trên đồng hồ và cáp sạc từ tính sạch sẽ, không bị bẩn hoặc ăn mòn.

3. Thường xuyên lau sạch mặt sau của đồng hồ và các điểm tiếp xúc kim loại của cáp sạc từ tính bằng khăn mềm, khô để đảm bảo tiếp xúc tốt và sạc bình thường.

4. Sản phẩm này không bao gồm cáp nguồn.

Để đảm bảo an toàn cho gia đình và tài sản của bạn, vui lòng sử dụng cáp nguồn Type-C với đầu ra không vượt quá 5V = 1A khi sạc.

Kết Nối Đồng Hồ

- ① Quét mã QR để tải xuống ứng dụng "Mibro Fit".
(Như hình bên phải)
- ② Sử dụng ứng dụng "Mibro Fit" để quét mã thủ công và ghép nối thiết bị.



Hủy Kết Nối Đồng Hồ

- ① Đối với Android: Trong ứng dụng, chọn "Xóa thiết bị hiện tại" để hủy kết nối.
- ② Đối với iOS: Trong ứng dụng, chọn "Xóa thiết bị hiện tại" và làm theo hướng dẫn để vào cài đặt Bluetooth của điện thoại, sau đó chọn "Quên thiết bị này" để hoàn tất việc hủy kết nối.

Bảng Lỗi Hoạt Động và Chính Sách Hậu Mãi

Tên sản phẩm	Bảng lỗi hoạt động
Mibro Watch Luna	1. Không thể khởi động nguồn. 2. Không có âm thanh khi thực hiện cuộc gọi. 3. Đối phương không nghe được âm thanh trong cuộc gọi. 4. Màn hình không hiển thị hoặc cảm ứng không hoạt động. 5. Không thể sạc pin.

Chính sách ngoài phạm vi bảo hành

1. Hư hỏng do người dùng sử dụng, chẳng hạn như: trầy xước, thay đổi màu sắc, tiếp xúc với hóa chất, va đập bởi vật sắc nhọn, rơi rớt, bị nén hoặc biến dạng.
2. Hư hỏng do sử dụng sai cách hoặc tác động bên ngoài, bao gồm: sử dụng trái phép, va đập mạnh, sử dụng sai mục đích, bất cẩn, lạm dụng, thấm nước, tai nạn hoặc sử dụng phụ kiện không chính hãng.
3. Bóc, sửa đổi nhãn hoặc làm giả dấu chống hàng giả.
4. Thiệt hại do các yếu tố bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, động đất, v.v.).
5. Các lỗi không được liệt kê trong "Bảng lỗi hoạt động".

Lưu ý quan trọng

1. Các kết quả đo của sản phẩm chỉ mang tính tham khảo và không thể dùng cho mục đích y tế hoặc làm cơ sở điều trị. Hãy tuân theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự chẩn đoán hoặc tự điều trị dựa trên dữ liệu từ đồng hồ.
2. Đồng hồ có chuẩn kháng nước 2ATM, nhưng không chịu được nước biển, lặn sâu hoặc ngâm nước trong thời gian dài. Ngoài ra, không tiếp xúc với nước nóng vì hơi nước có thể ảnh hưởng đến linh kiện của đồng hồ.
3. Công ty có quyền thay đổi nội dung hướng dẫn mà không cần thông báo trước. Một số tính năng có thể khác nhau tùy theo phiên bản phần mềm, điều này là hoàn toàn bình thường.
4. Không thay thế pin bằng loại không đúng, vì điều này có thể làm mất hiệu lực các cơ chế bảo vệ an toàn tích hợp.
Không vứt pin vào lửa hoặc lò nóng, cũng như không nghiền nát hoặc cắt pin, vì có thể gây nổ.
Không để pin tiếp xúc với điều kiện môi trường khắc nghiệt, vì có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Thông số kỹ thuật

Mibro Watch Luna

Tên sản phẩm: Đồng hồ thông minh

Mã sản phẩm: XPAW031

Kích thước: $\phi 41.5\text{mm} \times 6.6\text{mm}$ (Không bao gồm độ dày nhịp tim)

Tần số hoạt động: 2400-2483.5MHz

Công suất truyền tín hiệu: $\leq 20\text{ dBm}$

Dung lượng pin: 230mAh

Điện áp danh định: 3.87V

Điện áp cắt sạc: 4.45V

Đầu vào định mức: 5V $\equiv$ 1A (" $\equiv$ " Symbol Arus Listrik DC)

Công suất sạc tối thiểu: 0.1W

Công suất sạc tối đa: 0.9W

Mã FCC: 2BAYW-XPAW031

Yêu cầu thiết bị: Android 8.0 hoặc iOS 13.0 trở lên

Nhà sản xuất: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd

Địa chỉ: Phòng 4015, Tòa nhà 2, Số 588 Đường Zixing, Quận Minhang,

Thượng Hải, Trung Quốc

Nhà xuất khẩu: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Địa chỉ: Phòng 1401 1403, 1408, Tòa nhà E, Galaxy World, Đường


Minzhi, Quận Longhua, Thâm Quyến, Trung Quốc

คู่มือผู้ใช้

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ และเก็บรักษาไว้อย่างดี

แนะนำผลิตภัณฑ์

รายการผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในชุด: Mibro Watch Luna 1 เส้น, คู่มือผู้ใช้ 1 ฉบับ, สายชาร์จแม่เหล็ก 1 เส้น, สายหนัง 1 เส้น, สายซิลิโคน 1 เส้น.



- | | |
|--|----------------------------------|
| ① กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดเมนูเปิด/ปิดเครื่อง | ② ช่องลำโพง |
| 2.5 วินาทีเพื่อเริ่มนับถอยหลังสัญญาณขอ | ③ ช่องเสียบชาร์จ (ข้างมาก) |
| ความช่วยเหลือฉุกเฉิน | ④ ช่องปรับสมดุล |
| กดค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานสัญญาณขอ | ⑤ ช่องเสียบชาร์จ (ข้างลบ) |
| ความช่วยเหลือฉุกเฉิน | ⑥ หน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ |
| กดครั้งเดียว: | ⑦ เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ |
| กลับสู่หน้าจอหลัก / รายการเมนู | ⑧ ไมโครโฟน |
| หมายเหตุ: เลื่อนดูเมนู | |

คำแนะนำในการชาร์จ

- ห้ามชาร์จนาฬิกาในสภาพแวดล้อมที่ชื้นหรือเปียก
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วโลหะทั้งบนนาฬิกาและสายชาร์จแม่เหล็กสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกหรือขี้ดลิกกร่อน
 - ทำความสะอาดด้านหลังของนาฬิกาและขั้วโลหะของสายชาร์จแม่เหล็กเป็นประจำ ด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ เพื่อรักษาชีวิตของสายชาร์จให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการชาร์จตามปกติ
 - ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสายไฟ
- เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และทรัพย์สินของท่าน โปรดใช้สายไฟ Type-C ที่มีกำลังไฟไม่เกิน 5 วัตต์ = 1 แอมป์ เมื่อทำการชาร์จ

เชื่อมต่อนาฬิกา

- ① สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูคำแนะนำในแอป "Mibro Fit" (ดังแสดงในภาพด้านขวา)
- ② ใช้แอป "Mibro Fit" สแกนรหัสเพื่อจับคู่ด้วยตนเอง



การยกเลิกการเชื่อมต่อนาฬิกา

- ① สำหรับ Android: เลือก "ลบอุปกรณ์ปัจจุบัน" ในแอป เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ
- ② สำหรับ iOS: เลือก "ลบอุปกรณ์ปัจจุบัน" ในแอป และทำตามคำแนะนำเพื่อไปยังการตั้งค่าบลูทูธของโทรศัพท์ เลือก "ลืมอุปกรณ์" เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ

นโยบายกรณีสินค้ามีการทำงานพร่องและบริการหลังการขาย

ชื่อผลิตภัณฑ์	ตารางแสดงการทำงานที่บกพร่องของสินค้า
Mibro Watch Luna	1. เปิดเครื่องไม่ได้ 2. ไม่มีสัญญาณระหว่างการโทร 3. อีกฝ่ายไม่ได้ยินเสียงระหว่างการโทร 4. หน้าจอไม่เปิด หรือหน้าจอสัมผัสใช้งานไม่ได้ 5. ชาร์จไม่เข้า

นโยบายในการไม่รับประกันสินค้า

1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้ เช่น รอยขีดข่วน ลื่นไถล การสัมผัสสารเคมี การกระแทกจากของมีคม การตกหล่น การบีบอัด หรือการเสียดสี
2. ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต การชน การใช้งานผิดวิธี ความประมาท การใช้ในทางที่ผิด ความเสียหายจากไฟ อุบัติเหตุ หรือการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้มาตรฐาน
3. การลอก การดัดแปลงฉลาก หรือปลอมแปลงเครื่องหมายป้องกันการปลอมแปลง
4. ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
5. ปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ใน "ตารางแสดงการทำงานที่บกพร่องของสินค้า"

ข้อควรระวัง

1. ผลการวัดของผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้ทางการแพทย์หรือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการรักษา โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และไม่ควรรีใช้ข้อมูลที่ได้ออกจากการวัดของนาฬิกาเพื่อการวินิจฉัยหรือการรักษาด้วยตนเอง
2. ผลิตภัณฑ์นี้มีระดับการกั้นน้ำที่ทนต่อแรงดันน้ำลึก 20 เมตร แต่ไม่ทนต่อน้ำทะเล การดำน้ำลึก หรือการแช่น้ำเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังไมทนต่อความร้อน เนื่องจากโอโซนอาจส่งผลกระทบต่อส่วประกอบของนาฬิกา
3. บริษัทของสแกนลิสท์ไม่การแก้ไขข้อมูลนับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟังก์ชันบางอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
4. ห้ามเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดประเภท เนื่องจากอาจทำให้ระบบป้องกันความปลอดภัยในตัวใช้งานไม่ได้ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือเตาอบร้อน หรือบดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยเครื่องมือเครื่องจักร เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ อย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ

พารามิเตอร์พื้นฐาน

Mibro Watch Luna

ชื่อผลิตภัณฑ์: นาฬิกาสมาร์ท รุ่น: XPAW031

ขนาด: 41.5x6.6 มม. (ไม่รวมสว่านยึดติดการเชื่อมต่อหัวใจ)

ความถี่ในการทำงาน: 2400-2483.5 เมกะเฮิรตซ์

การส่งสัญญาณ: ≤ 20

ความจุแบตเตอรี่: 230 มิลลิแอมป์-ชั่วโมง

แรงดันไฟฟ้าปกติ: 3.87 โวลต์

แรงดันไฟฟ้าตัดการชาร์จ: 4.45 โวลต์

กำลังไฟฟ้าขาเข้าปกติ: 5 โวลต์ $\approx$ 1 แอมป์ (" $\approx$ " สัญลักษณ์(กระแสดง)

กำลังไฟชาร์จต่ำสุด: 0.1 วัตต์

กำลังไฟชาร์จสูงสุด: 0.9 วัตต์

หมายเลขรับรองมาตรฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยคลื่นความถี่ไร้สาย:

2BAYW-XPAW031

ข้อกำหนดของอุปกรณ์: Android 8.0 หรือ iOS 13.0 ขึ้นไป

อีเมลฝ่ายบริการหลังการขาย: service@mibrofit.com

ผู้ผลิต: บริษัท เดีย เจินเสื่อ อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี เซี่ยงไฮ้ จำกัด

ที่อยู่: ห้อง 4015 อาคาร 2 เลขที่ 588 ถนนเจี๋ยเซิง เขตหนานผิง เซี่ยงไฮ้

ผู้ส่งออก: บริษัท เดีย เจินเสื่อ อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี (เซินเจิ้น) จำกัด

ที่อยู่: ห้อง 1401, 1402, 1403, 1408 อาคาร E เฟส 2 สตรีท ริเวอร์ เวิลด์ ชุมชนเหมิน

เล่อ ถนนเหมินเจี๋ย เขตหลงหัว เซินเจิ้น


ユーザーマニュアル

JP

本製品をご使用になる前に、本マニュアルをよくお読みいただき、大切に保管してください。

製品の説明

パッキングリスト: Mibro Watch Luna×1, ユーザーマニュアル ×1,
磁気充電器 ×1, レザーベルト×1、シリコンベルト×1。



- ① 長押し:2秒で電源メニューを開く
2.5秒でSOSカウントダウンを開始
5秒間長押しでSOSを有効化
1回押し:
ホーム画面/メニュー一覧に戻る
回転:メニューをスクロール

- ② スピーカーホール
③ 充電ポート(正極)
④ バランスホール
⑤ 充電ポート(負極)
⑥ フルタッチディスプレイ
⑦ 心拍センサー
⑧ マイク

充電に関する注意事項

1. 湿気や水のある環境で充電しないでください。
2. ウォッチおよびマグネット式充電ケーブルの金属接点が清潔で、汚れや腐食がないことを確認してください。
3. ウォッチの背面および充電ケーブルの金属接点を、定期的に柔らかい乾いた布で拭き、正常に充電できるようにしてください。
4. 本製品には電源ケーブルは含まれていません。
ご家族および財産の安全を確保するため、充電時には出力が5V ≒ 1Aを超えないType-C電源ケーブルをご使用ください。

ウォッチのペアリング

- ① QRコードをスキャンし、「Mibro Fit」アプリをダウンロードしてください。(右の画像を参照)
- ② 「Mibro Fit」アプリを使用して、手動でコードをスキャンし、ペアリングを行います。



ウォッチのペアリング解除

- ① Androidの場合: アプリ内で「現在のデバイスを削除」を選択し、ペアリングを解除してください。
- ② iOSの場合: アプリ内で「現在のデバイスを削除」を選択し、画面の指示に従ってスマートフォンのBluetooth設定に移動し、「このデバイスを削除」を選択して、ペアリング解除を完了してください。

性能故障およびアフターサービスポリシー

製品名	性能故障表
Mibro Watch Luna	1. 電源が入らない。 2. 通話中に音が出ない。 3. 相手側に音声が届かない。 4. ディスプレイが点灯しない、またはタッチスクリーンが反応しない。 5. 充電ができない。

保証対象外ポリシー

1. ユーザーの使用による損傷(傷、色の変化、化学物質への曝露、鋭利な物による衝撃、落下、圧力、変形など)。
2. 不正な修理、衝突、誤使用、不注意、乱用、水没、事故、非純正アクセサリ一の使用による損傷。
3. ラベルの剥がれ、改ざん、偽造防止マークの変更または偽造。
4. 天災や不可抗力による損傷。
5. 「性能故障表」に記載されていない問題。

注意事項

1. 本製品の測定結果は参考用であり、医療目的や治療の根拠として使用しないでください。診断や治療については必ず医師の指示に従ってください。
2. 製品は2ATMの防水性能を備えていますが、海水、深海での潜水、長時間の水没には対応していません。また、スチーム（蒸気）は内部部品に影響を与える可能性があるため、熱湯にも対応していません。
3. 会社は本マニュアルの内容を予告なく変更する権利を有します。一部の機能はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります、これは正常な現象です。
4. 不適切な種類の電池に交換しないでください。内蔵の安全保護機能が無効になる可能性があります。
電池を火中や高温のオープンに投入したり、機械的に押し潰したり切断したりしないでください。爆発の恐れがあります。
電池を極端な環境条件にさらさないでください。爆発や可燃性の液体またはガスの漏れの原因となる可能性があります。

基本パラメータ



Mibro Watch Luna

商品名: スマートウォッチ

モデル: XPAW031

サイズ: $\phi 41.5\text{mm} \times 6.6\text{mm}$ (心拍数厚さ除く)

動作周波数範囲(MHz): 2402-2480MHz

信号伝送: $\leq 20\text{dbm}$

電池容量: 230mAh

公称電圧: 3.87V

充電遮断電圧: 4.45V

入力: 5V $\equiv$ 1A (" $\equiv$ " 直流記号)

最小充電電力: 0.1W

最大充電電力: 0.9W

対応機種: Android 8.0またはiOS 13.0以上

売り上げ後のサービス電子メール service@mibrofit.com

クライアント 甄十信息科技(上海)有限公司

住所 上海市闵行区紫星路588号2棟4015室

輸出業者 甄十信息科技(深圳)有限公司

住所 深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期E栋
1401、1402、1403、1408.



扫一扫查看用户手册
Scan to view more user manual



扫一扫查看功能操作视频
Scan to view operation guide videos



RoHS





扫一扫下载 MibroFit 应用程序
Scan to download MibroFit App



扫一扫反馈问题与建议
Scan feedback Questions or
Suggestions Or Send email to
service@mibrofit.com