

mibro

Mibro Earbuds 6


用户手册

用户手册

感谢您购买本产品,使用前请仔细阅读并严格遵循使用说明和注意事项并妥善保管,以备查阅。

温馨提示:当您收到本产品后,请在首次使用前先充电。

产品图解



- | | | |
|----------|-------------|-----------|
| ① 调音孔 | ② 喇叭孔 | ③ 耳机充电接触针 |
| ④ LED灯孔 | ⑤ 调音孔 | ⑥ 电量指示灯 |
| ⑦ 多功能触摸键 | ⑧ Type-C充电口 | ⑨ 通话麦克风 |


产品充电

请于首次使用前将耳机入仓, 连同充电仓连接充电线充满电

- 把耳机放入对应的耳机槽, 确保耳机充电触点接触金属片;
- 当耳机的白灯常亮时表示耳机正在充电中;
- 当充电仓为耳机充满电时, 充电仓白灯与耳机白灯同时熄灭;
- 当耳机进入低电时, 每5分钟低电提示, 同时耳机每5秒白灯闪烁两次。

当充电仓白灯闪烁时, 此时请为充电盒充电

- 插入USB为充电仓充满电时, 白灯常亮为充满;
- 连接USB适配器为其充电(充电电流不超过1A);
- 长时间不使用时, 每三个月至少充电一次。



连接蓝牙



- ① 首次使用时, 打开充电仓盖子取出双耳机进行佩戴, 耳机将自动开机, 当听到提示音后, 耳机进入蓝牙配对模式;
- ② 打开您的手机系统蓝牙, 搜索到蓝牙名称“Mibro Earbuds 6”并点击该设备名进行配对, 配对成功后耳机会发出提示音;
- ③ 耳机会记录上一次设备连接状态, 再次佩戴使用时, 会听到提示音表明双耳已连接, 可以正常播放设备音乐。

APP绑定

① 请扫描二维码下载“Mibro Audio”App。(右图所示)

② 设备绑定: 进入“设备”页面, 点击“添加设备”, 选择设备名称“Mibro Earbuds 6”完成配对绑定。

● 确保设备电量充足, 蓝牙已开启, 手机与设备距离小于 10 米。



APP使用

AI对话

- 绑定蓝牙设备。
- 点击下方中间的AI对话控件。
- 进入AI对话界面。
- 按着下方的按钮进行AI聊天模式。
(右图所示)

AI翻译

- 绑定蓝牙设备。
- 点击中间控件的AI按键。
- 跟据需要选择对应的AI翻译功能:
同声传译/拍照翻译/对话翻译/观影模式/会议助手/在线通话

功能使用

来电状态

接听/挂断 双击任一耳机



唤醒语音助手 长按任一耳机



来电拒接 长按3秒任一耳机



音乐状态


播放/暂停 双击任一耳机



上一曲 三击左耳



下一曲 三击右耳



关闭蓝牙

以下情况之一耳机将自动关机

- ① 耳机放回充电盒;
- ② 从充电盒中取出后5分钟内没有设备连接;
- ③ 耳机电量低时(请及时充电)。



安全信息

使用和操作设备前, 请阅读并遵守以下注意事项, 确保设备性能最优化, 避免出现危险或非法情况。

- 产品信息和认证标示位于充电盒内。
- 为了防止可能出现的听力损伤, 请勿长时间用高音量使用本产品。
- 请遵守所在地区或国家的相关规定, 驾车时请勿使用本产品。
- 请勿将产品拆解、撞击、挤压、投入火中及高温环境中, 避免机械方式碾压或切割电池, 可能会导致爆炸。
- 产品内含不可拆卸的锂电池, 请勿自行更换电池, 以免损坏电池或设备。电池只能由授权服务中心更换且必须更换相同型号的电池; 更换不正确型号的电池, 会破坏防护措施, 导致起火、爆炸、电池漏液等。若电池出现严重鼓胀, 请勿继续使用。
- 请勿将旧电池扔进生活垃圾中, 应按当地法律法规要求处理本设备及废旧电池。
- 请勿在雷暴天气下使用本产品, 雷暴可能导致设备工作异常, 并增加触电的危险。
- 请勿将电池置于极高温或极低气压环境下, 可能会导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 本产品并非玩具, 产品本体及配件内含小部件可能会造成孩童窒息或导致其他伤害, 请将产品放置在孩童接触不到的地方。



如接触部位皮肤出现红肿等症状时, 请立即停止使用并咨询医生。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
耳机主体	○	○	○	○	○	○
电 池	✕	○	○	○	○	○
充 电 盒	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364-2014的规定编制。

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ✕ 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

本产品符合RoHS环保要求: 目前国际上尚无成熟技术可替代或减少电路组件的部分电子组件, 钢及铜合金的铅含量。



本标识内的数字表示产品(除电池外)在正常使用状态下, 环保使用期限为10年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。

性能故障及售后条例

名称	性能故障表
Mibro Earbuds 6	1、使用过程中耳机无声； 2、通话过程中，对方听不到声音； 3、无法充电，充电指示灯不亮。

非保修条例

- 1、因用户使用造成的磨损脏污，如划痕、颜色改变的；以及接触化学试剂、尖锐物体碰伤、掉落挤压变形等人为损坏的情况；
- 2、未经授权维修、碰撞、误用、疏忽、滥用、进水、事故，以及使用非本产品标准配件造成故障的情况；
- 3、撕毁、涂改标贴、伪造防伪标识等情况；
- 4、因不可抗力造成的损坏；
- 5、不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

若有售后服务需求，请联系Mibro客服：

网址：www.mibrofit.com

邮箱：service@mibrofit.com

注意：

说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供用户参考。由于本产品的更新升级，产品实物与示意图可能会有差异，请以实物为准！

请妥善保管该说明书及购买凭证。

● 商品最终解释权归Mibro品牌所有！

FAQ/疑难解答

一、为什么耳机触控功能有时候无响应？

- 1.可能是未正确触摸到触控区域导致无响应，请参照《使用说明书》的图示；
- 2.连续触摸的速度过慢，请确保触摸2次或者3次操作快速连续完成；
- 3.手指脏污或液体过多，造成触控区域不灵敏，请保持手指表面和耳机触控提示区域干净，再进行触控操作。

二、耳机听不到声音，或左右耳机声音不一致。

- 1.确认耳机处于工作状态；
- 2.确认耳机的音量大小是否合适；
- 3.确认耳机是否与手机正常连接；
- 4.请调整左右耳机佩戴完全一致；
- 5.请将耳机放回充电盒内，5秒后再取出重新连接使用；
- 6.请检查耳机电量是否过低，请将耳机放回充电盒内充满电再取出使用。

三、耳机通话效果不好

- 1.耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔；
- 2.检查麦克风孔是否有灰尘或异物堵塞；
- 3.请确认耳机通话音量调节过小/静音；
- 4.请检查耳机电量是否过低，电量过低会影响耳机性能。

四、设备保养

- 1.带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电；
- 2.保持产品干燥，勿放在潮湿的地方，以免影响产品内部电路；
- 3.需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品，防止汗水渗透到产品内损坏本产品；

4. 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形；
5. 勿试图拆开产品，如果非专业人员，可能会损坏产品；
6. 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机；
7. 不要用尖体在产品表面上乱划和用硬体撞击产品，以免损坏外壳和影响外观。

包装明细

充电盒 x1个、耳机 x2个、说明书 x1本。

产品参数

耳机基本参数：

蓝牙型号	XPEJ016	电池容量	25mAh(每只)
蓝牙版本	V6.0	充电时间	约2小时
传输距离	≤10m/33ft	音乐时间	约4小时 50%音量
耳机重量	约3.5g(每只耳机)	待机时间	约35小时
防水级别	IPX4	输入参数	5V = 30mA
电池类型	聚合物锂电池		

充电盒基本参数：


电池容量	230mAh	充电时间	约2小时
输入参数	5V = 500mA	电池类型	聚合物锂电池
最小充电功率	0.125W	盒子重量	约23.5g
最大充电功率	1.15W		

Manual del usuario

Gracias por comprar este producto, por favor lea cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones y precauciones antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro para su referencia.

CONSEJOS: Cuando reciba este producto, cárguelo antes de usarlo por primera vez.

产品图解



- ① orificio de sintonización
- ② orificio de sonido
- ③ Clavija de contacto de carga de los auriculares
- ④ Recorte LED
- ⑤ orificio de sintonización
- ⑥ Indicador de estado del compartimento de carga
- ⑦ Teclas táctiles multifunción
- ⑧ Puerto de carga USB-C
- ⑨ Micrófono


Carga de productos

Por favor, introduce los auriculares en el estuche y conecta el cable de carga con el estuche de carga para cargar completamente los auriculares antes de usarlos por primera vez.

- Coloque el auricular en la ranura correspondiente y asegúrese de que los contactos de carga del auricular tocan la placa metálica;
- Cuando la luz blanca del compartimento de carga está siempre encendida, indica que el auricular se está cargando;
- Cuando la luz blanca del compartimento de carga parpadea rápidamente, significa que la batería está baja, por favor, cárguela.
Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3,1 V,
- la luz indicadora del compartimento de carga está apagada.

La luz se apaga cuando el estuche de carga está bajo, por favor cargue el estuche de carga en este momento.

- Inserte el USB para cargar completamente el estuche de carga, la luz blanca permanecerá encendida cuando esté lleno;
- Conéctelo a un adaptador USB para cargarlo (la corriente de carga no debe superar 1A);
- Si no se usa durante mucho tiempo, cargue al menos una vez cada tres meses.



Conexión Bluetooth

- ① Cuando lo utilices por primera vez, abre la tapa de la caja de carga y saca el auricular doble para ponerlo. El auricular se encenderá automáticamente, y cuando se escuche un tono, el auricular entrará en el modo de emparejamiento Bluetooth. modo de emparejamiento;
- ② Enciende el Bluetooth del sistema de tu teléfono móvil, busca el nombre Bluetooth «Mibro Earbuds 5» y haz clic en el nombre del dispositivo para emparejarlo. Los auriculares emitirán un pitido cuando el emparejamiento se realice correctamente;
- ③ El auricular registrará el último estado de conexión del dispositivo y, cuando vuelva a ponerse, oírán un pitido que le indicará que ambos oídos están conectados. Cuando vuelva a ponerse el dispositivo, oírán un pitido que le indicará que ambos oídos están conectados y podrá reproducir normalmente música.



APP绑定

- ① Bonvolu skani la QR-kodon por elŭti la aplikajon "Mibro Audio". (Vidu la bildon dekstre)
- ② Parigado de aparato: Iru al la paĝo "Aparatoj", frapetu "Aldoni Aparaton", elektu la aparatan nomon "Mibro Earbuds 6" por kompletigi la parigadon.



● Certigu, ke la aparato havas sufiĉan baterian ŝargon, ke Bludento estas ŝaltita, kaj ke via telefono estas ene de 10 metroj de la aparato.

APP使用

Diálogo de IA

- Vincular dispositivo Bluetooth.
- Haz clic en el control de conversación AI en el centro abajo.
- Entra en la interfaz de conversación AI.
- Mantén presionado el botón de abajo para el modo de chat AI. (Como se muestra en la imagen de la derecha)

Traducción de IA

- Vincular el dispositivo Bluetooth.
- Hacer clic en el botón AI del control central.
- Seleccionar la función de traducción AI correspondiente según sea necesario:
Interpretación simultánea/Traducción por foto/Traducción de diálogos/Modo cine/Asistente de reuniones/Llamadas en línea

operación con llave

Estado de las llamadas entrantes

Contestar/colgar Doble pulsación en cualquier auricular



Activar asistente de voz Pulsación larga Cualquier auricular



Rechazar llamada Entrar en contacto largo 3 segundos Cualquiera de los auriculares



Estado musical


Reproducir/Pausa Doble pulsación en cualquiera de los auriculares



Canción anterior: Tres golpes en la oreja izquierda.



Siguiente canción: Tres golpes en la oreja derecha.



Desactivar Bluetooth

Los auriculares se apagan automáticamente si:

- ① Vuelves a colocar los auriculares en el estuche de carga.
- ② Cuando los auriculares salen del estuche de carga, pero no se conectan a ningún dispositivo en 5 minutos.
- ③ Cuando la batería de los auriculares está baja (cárguela a tiempo).



información de seguridad

Antes de utilizar y poner en funcionamiento el equipo, lea y observe las siguientes precauciones para garantizar un rendimiento óptimo y evitar situaciones peligrosas o ilegales.

- La información del producto y las etiquetas de certificación se encuentran en el interior del estuche de carga.
- Para evitar posibles daños auditivos, no utilice este producto a un volumen alto durante largos periodos de tiempo.
- Respete la normativa vigente en su región o país y no utilice este producto mientras conduce.
- No desmonte, golpee, aplaste, exponga el producto al fuego o a altas temperaturas, y evite aplastar o cortar mecánicamente la batería, ya que podría provocar una explosión.
- El producto contiene una batería de litio no extraíble, no la sustituya usted mismo para evitar daños a la batería o al equipo. La batería sólo puede ser sustituida por un centro de servicio autorizado y debe ser sustituida por el mismo tipo de batería; la sustitución de la batería por un tipo incorrecto dañará las medidas de protección, provocando incendios, explosiones, fugas de la batería, etc. 5. No siga utilizando la batería si está muy inflada.
- No tire las pilas usadas a la basura doméstica. Elimine este equipo y las pilas usadas de acuerdo con los requisitos de las leyes y normativas locales.
- No utilice este producto cuando haya tormentas eléctricas, ya que pueden hacer que el equipo funcione de forma anormal y aumentar el riesgo de descarga eléctrica. Las tormentas eléctricas pueden hacer que el equipo funcione de forma anormal y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
- No exponga la batería a temperaturas extremadamente altas o a baja presión de aire, ya que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Este producto no es un juguete, el cuerpo del producto y los accesorios contienen piezas pequeñas que pueden provocar la asfixia de los niños o causarles otras lesiones. Este producto no es un juguete, y las piezas pequeñas que contienen el cuerpo del producto y los accesorios pueden provocar asfixia a los niños o causarles otras lesiones, por lo que le rogamos que mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Si aparecen síntomas como enrojecimiento e hinchazón en la piel en contacto, interrumpa inmediatamente su uso y consulte a un médico.



Nombres y contenidos de sustancias peligrosas en los productos

	sustancia nociva					
Nombre de la pieza	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Cuerpo del auricular	○	○	○	○	○	○
batería (ordenador)	×	○	○	○	○	○
Caja de carga	○	○	○	○	○	○

Este formulario se ha elaborado de conformidad con las disposiciones de la norma SJ/T 11364-2014.

- Significa que el contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos de la pieza está por debajo de los requisitos límite estipulados en GB/T 26572.
- ×

Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en al menos un material homogéneo del componente supera los requisitos límite especificados en GB/T 26572.

Este producto cumple los requisitos medioambientales de Rohs: actualmente no existe ninguna tecnología probada internacionalmente para sustituir o reducir el contenido de plomo de algunos componentes electrónicos, acero y aleaciones de cobre en los conjuntos de circuitos.



Los números de este logotipo indican que el producto (excepto las pilas) tiene un periodo de protección medioambiental de 10 años en condiciones normales de uso.

Las marcas de Periodo de Uso Ecológico en las piezas tienen prioridad sobre cualquier marca de Periodo de Uso Ecológico contradictoria o diferente en el producto. Toda la vida útil de protección medioambiental de este producto significa el período de tiempo seguro durante el cual este producto puede utilizarse sin fugas de sustancias tóxicas o peligrosas en las condiciones de uso especificadas en el manual del producto.

Defectos de funcionamiento y normativa posventa

nombre	Tabla de fallos de rendimiento
Mibro Earbuds 6	● No hay sonido durante el uso del auricular. ● Durante la llamada, la otra parte no puede oír el sonido. ● No se puede cargar, el indicador de carga no se enciende.

Normativa de no garantía

- 1, debido al uso del usuario causado por el desgaste sucio, tales como arañazos, cambio de color; y el contacto con reactivos químicos, objetos afilados magullado, dejó caer la deformación de extrusión y otros daños humanos;
- 2, mantenimiento no autorizado, colisión, mal uso, negligencia, abuso, agua, accidentes, así como el uso de accesorios no estándar para este producto causado por el fracaso;
- 3, desgarró, alteración del etiquetado, falsificación del marcado antifalsificación y otros casos;
- 4, Daños causados por fuerza mayor;
- 5, no conforme con la «Tabla de fallos de funcionamiento» que figura en el fallo de funcionamiento.

Para necesidades de servicio posventa, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Mibro:

Página web: www.mibrofit.com

Correo electrónico: service@mibrofit.com

Atención:

Las ilustraciones del producto, los accesorios y otras ilustraciones del manual son diagramas esquemáticos sólo para referencia de los usuarios. Debido a la actualización y mejora de este producto, puede haber diferencias entre el producto real y el diagrama esquemático, por lo que le recomendamos que consulte el producto real.

Conservar el manual y el comprobante de compra.

- El derecho final de interpretación de la mercancía pertenece a la marca Mibro!

Dificultades de solución

A. Por qué a veces no responde la función táctil de los auriculares?

1. Puede ser que el área de toque no sea tocada correctamente resultando en no respuesta, por favor refiérase a los diagramas en el Manual del Usuario;
2. La velocidad del toque continuo es demasiado lenta, por favor, asegúrese de que el toque 2 o 3 veces la operación se completa de forma rápida y continua;
3. Los dedos sucios o demasiado líquidos, lo que resulta en el área táctil no es sensible, por favor, mantenga la superficie del dedo y el auricular para presionar el área pronta limpia, y luego llevar a cabo la operación táctil.

B. En segundo lugar, el auricular no puede oír el sonido, o los auriculares izquierdo y derecho suenan de forma incoherente.

1. Compruebe que los auriculares funcionan correctamente;
2. Compruebe que el volumen de los auriculares es el adecuado;
3. Compruebe que los auriculares están conectados correctamente al teléfono móvil;
4. Ajuste los auriculares izquierdo y derecho exactamente igual;
5. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y sáquelos después de 5 segundos para volver a conectarlos;
6. Compruebe si la potencia de los auriculares es demasiado baja, vuelva a colocarlos en el estuche de carga para cargarlos por completo y, a continuación, vuelva a colocarlos en el estuche de carga. Por favor, vuelva a colocar el auricular en el estuche de carga para que se cargue completamente antes de sacarlo para utilizarlo.

C. Tercero, el efecto de llamada de los auriculares no es bueno

1. La distancia efectiva de uso del auricular es de 10 metros, por favor asegúrese de que el auricular está dentro de la distancia efectiva de uso y no hay ningún obstáculo bloqueando entre el auricular y el teléfono móvil;
2. Compruebe si el orificio del micrófono está obstruido por polvo o cuerpos extraños;
3. Compruebe que el volumen de la llamada con auriculares no sea demasiado bajo/silencioso;
4. Compruebe si la batería de los auriculares está demasiado baja, ya que afectará al rendimiento de los auriculares.

D. Cuatro, mantenimiento del equipo

1. Si el producto con batería de litio no se utiliza durante mucho tiempo, asegúrese de cargarla al menos una vez cada tres meses;
2. Mantenga el producto seco, no lo ponga en un lugar húmedo, para no afectar al circuito interno del producto;

3. Evite utilizar el producto durante ejercicios intensos o cuando sude más, para evitar que el sudor penetre en el producto y lo dañe;
4. No coloque el producto al sol o en lugares con altas temperaturas. Las altas temperaturas pueden acortar la vida de los componentes electrónicos, dañar la batería y deformar algunas piezas de plástico;
5. No intente desmontar el producto, si no es un profesional, puede dañar el producto;
6. No utilice productos químicos fuertes, agentes de limpieza para limpiar el auricular;
7. No arañe la superficie del producto con un cuerpo puntiagudo ni golpee el producto con un cuerpo duro, para no dañar la carcasa y afectar a su aspecto.

Lista de embalaje

Charging case x1 pcs, earphones x2 pcs, manual x1 book.

Parámetros del producto

Earbuds Basic Parameters:

Modelo BT	XPEJ016	Capacidad de la batería	25 mAh (cada una)
Versión Bluetooth	V6.0	Tiempo de standby	alrededor de 35 horas
Distancia de transmisión	≤10m/33ft	Tiempo de carga	aprox. 2 hora
Parámetros de entrada	5V === 30mA	Duración de la música	aprox. 4 horas
Índice de impermeabilidad	IPX4	Tipo de batería	Batería de polímero de litio
Peso de los auriculares	aprox. 3.5 g (por auricular)		

Parámetros básicos de la caja de carga:


Capacidad de la batería	230mAh	Tiempo de carga	aprox. 2 horas
Parámetros de entrada	5V === 500mA	Peso de la caja	Aprox. 23.5g
Parámetros de salida	5V === 200mA	Potencia de carga mínima	0.125W
Tipo de batería	Batería de polímero de litio		
		Potencia de carga máxima	1.15W

User Manual

Thank you for purchasing this product, before using, please read carefully and strictly follow the instructions and precautions and keep it in a safe place for reference.

Note: Please fully charge it with the charging case before the first use when you receive the product.

Product Overview




Charging

Please put the buds into the box before the first use, and connect the charging cable with the charging box to fully charge.

- Place the earbuds in their respective slots, ensuring that the charging contacts make contact with the metal plates;
- When the white light on the earbuds stays on, it indicates that they are charging;
- When the charging case has fully charged the earbuds, both the white light on the charging case and the white light on the earbuds will turn off;
- When the earbuds reach a low battery level, a low-battery alert will sound every 5 minutes, and the white light on the earbuds will flash twice every 5 seconds.

When the charging box is low power, the light goes off, please charge .

- When the white light of the charging case flashes, it means that the earbuds are charging;
- When the charging case charging compartment, the white light of the charging compartment is solid to indicate that the battery is fully charged.
- Connect USB adapter to charge it (charging current shall not exceed 1A).
- If it is not used for a long time, it shall be charged at least once every three months.



Getting Starts



- ① Open the cover of the charging box and take out the double buds for wearing. The buds will automatically turn on. When prompt tone is heard, the buds will enter the Bluetooth pairing mode.
- ② Open your mobile phone system Bluetooth, search for the Bluetooth name "Mibro Earbuds 5" and click the device name to pair. The buds will prompt tone if the pairing is successful.
- ③ The buds will record the last connection status of the device. Take out two buds and wear them properly, you will hear prompt tone indicating that both buds are connected and the device music can be played normally.

Connect the APP

- ① Please Scan the QR code to download the "MibroFit" App.
(As shown in the right image)
- ② Device Pairing: Go to the "Devices" page, tap "Add Device," select the device name "Mibro Earbuds 6" to complete the pairing process.



● Make sure the device has sufficient battery power, Bluetooth is turned on, and your phone is within 10 meters of the device.

Using the App

AI Chat

- Pair a Bluetooth device.
- Tap the AI chat button in the middle at the bottom.
- Enter the AI chat interface.
- Press and hold the button at the bottom to enter AI chat mode.
(As shown in the image on the right)

AI Translation

- Pair a Bluetooth device.
- Tap the AI button on the center control panel.
- Select the appropriate AI translation feature as needed:
Simultaneous Interpretation/Photo Translation/
Conversation Translation/Movie Mode/Meeting Assistant/Online Calls

Functions

Incoming call status

Double Press:
Double tap on any headset



Wake up voice assistant
Long press left and right ear



To reject an incoming call,
press and hold either earbud
for 3 seconds.



Music status

Double Press:
Play/Pause



Previous Three strikes
to the left ear.



Next song Three strikes
to the right ear.



Getting Off

The earbuds turn off automatically if:

- ① You put earbuds back to the charging case.
- ② When earbuds leave the charging case, but haven't connect to any devices within 5 minutes.
- ③ When the earphone battery is low
(please charge it in time).



Safety Instructions

Before using and operating the equipment, read and observe the following precautions to ensure optimal performance and to avoid dangerous or illegal situations.

- Product information and certification labels are located inside the charging case.
- To prevent possible hearing damage, do not use this product at high volume levels for extended periods of time.
- Please observe the relevant regulations in your region or country and do not use this product while driving.
- Do not disassemble, hit, crush, put into fire or high temperature environment, avoid crushing or cutting the battery mechanically, which may lead to explosion.
- The product contains a non-removable lithium battery, please do not replace the battery yourself to avoid damage to the battery or the device. The battery can only be replaced by an authorized service center and must be replaced with the same type of battery; replacing the battery with an incorrect type will damage the protective measures, resulting in fire, explosion, battery leakage, etc. Do not continue to use the battery if it is severely inflated.
- Do not dispose of the old batteries in household garbage. Dispose of the equipment and used batteries as required by local laws and regulations.
- Do not use this product in thunderstorms, which can cause the equipment to work abnormally and increase the risk of electric shock.
- Do not subject the battery to extremely high temperatures or low air pressure.
- This product is not a toy, and the body and accessories are not intended to be used as a toy.
- This product is not a toy, the product body and accessories contain small parts that may cause children to asphyxiate or cause other injuries.
- This product is not a toy, and the small parts contained in the product body and accessories may cause children to suffocate or cause other injuries, so please keep the product out of children's reach.



If symptoms such as redness and swelling appear on the skin at the site of contact, discontinue use immediately and consult a physician.

Name and content of hazardous substances

Part name	Hazardous substances					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Earbuds	○	○	○	○	○	○
Battery	×	○	○	○	○	○
Charge Box	○	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with SJ/T 11364-2014.

- Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the component is below the limit specified in GB/T 26572.
 - ×
- It means that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit specified in GB/T 26572.

This product meets the ROHS environmental protection requirements: there is no mature technology in the world to replace or reduce the lead content of some electronic components of circuit components, steel and copper alloys.



The numbers within this logo indicate that the product (except batteries), under normal use, has an The environmental protection use period is 10 years.

The Eco-Friendly Use Period markings on parts take precedence over any conflicting or different Eco-Friendly Use Period markings on the product. The Eco-Friendly Service Life of this product is the period of time during which this product can be used without leakage of toxic or hazardous substances under the conditions of use specified in the product manual.

Trouble shooting and after sales regulations

Name	Trouble shooting
Mibro Earbuds 6	1. The earbuds is silent during use. 2. During the call, the other party cannot hear the sound. 3. Unable to charge, the charging indicator is not on.

Non warranty regulations

1. Wear and dirt caused by users' use, such as scratches and color changes; As well as damage caused by contact with chemical reagents, sharp objects, falling, extrusion and deformation.
2. Unauthorized maintenance, collision, misuse, negligence, abuse, water ingress, accidents, and failures caused by the use of non-standard accessories of the product.
3. Tearing, altering labels, forging anti-counterfeiting marks, etc.
4. Damage caused by force majeure.
5. Non compliance with performance faults listed in the performance fault table.

If you need after-sales service, please contact Mibro customer service:

Website: www.mibrofit.com

Email: service@mibrofit.com

Attention:

The illustrations of products and accessories in the manual are schematic diagrams for users' reference only. Due to the update and upgrading of this product, the actual product may be different from the schematic diagram. Please take the actual product as the standard.

● Mibro brand owns the final right to interpret the goods.

FAQ

A. Why the headset touch function sometimes does not respond?

1. The touch area may not be touched correctly to cause no response, please refer to the instructions in the "User's Manual";
2. The speed of continuous touch is too slow, please make sure to touch 2 or 3 times to complete the operation quickly and continuously;
3. Dirty fingers or too much liquid, resulting in the touch area is not sensitive, please keep the surface of the fingers and the headset pressing. Please keep the surface of your fingers and the headset pressing area clean, and then touch the operation.

B. the headset can not hear the sound, or left and right headset sound inconsistent.

1. Confirm that the headset is in working condition;
2. Confirm that the volume of the headset is appropriate;
3. Confirm whether the headset is normally connected to the phone;
4. Please adjust the left and right headset wearing exactly the same;
5. Please put the headset back into the charging case and take it out after 5 seconds to reconnect it for use;
6. Please check whether the headset power is too low, please put the headset back to the charging box full of electricity before taking out to use.

C.the headset call effect is not good.

1. The effective use distance of the headset is 10 meters, please make sure that the headset is within the effective use distance and that there is no obstacle between the headset and the cell phone. Please make sure that the headset is within the effective use distance and there is no obstacle between the headset and the cell phone;
2. Check whether the microphone hole is blocked by dust or foreign matter;
3. Please make sure the volume of the headset is adjusted too low/mute;
4. Please check whether the headset battery is too low, low battery will affect the performance of the headset.

D.Equipment maintenance

1. If the product with lithium battery is not used for a long time, please make sure it is charged at least once every three months;
2. Keep the product dry, do not put in a wet place, so as not to affect the internal circuitry of the product;
3. Avoid the use of this product in intense exercise or sweating more, to prevent sweat penetration into the product damage this product;

4. Do not place the product in the sun or in a place with high temperature. High temperatures can shorten the life of electronic components, damage batteries, and deform some plastic parts;
5. Do not attempt to disassemble the product, if non-professionals, may damage the product;
6. Do not use strong chemicals, cleaning agents to clean the headset;
7. Do not use the pointed body on the surface of the product scratching and hard body impact on the product, so as not to damage the shell and affect the appearance.

Package Contents

Charging Box X1, Earbuds X2, User Manual X1.

Basic Parameters

Earbuds Basic Parameters:

BT Model	XPEJ016	Battery Capacity	25mAh (Per Earbuds)
BT Version	V6.0	Charging Time	About 2 hours
BT Range	≤10m/33ft	Play Time	About 4 hours
Input	5V = 30mA	Stand By	About 35 hours
Waterproof	IPX4	Weight	About 3.5 g (Per Earbuds)
Battery Type	Lithium ion polymer		

Charge Box Basic Parameters:


Battery Capacity	230mAh	Charging Time	About 2 hours
Input	5V = 500mA	Battery Type	Lithium ion polymer
Output	5V = 200mA	Weight	About 23.5g
Maximum charging power 1.15W			
Minimum charging power 0.125W			

دليل المستخدم

شكراً لك على شراء هذا المنتج. يُرجى قراءة التعليمات والأحذيات بعناية واتباعها بدقة قبل الاستخدام والاحتفاظ بها في مكان آمن للرجوع إلت يها.

إرشادات تحذيرية: عند استلام هذا المنتج، يُرجى شحنه قبل استخدامه للمرة الأولى

رسم توضيحي للمنتج



- | | | | |
|---|------------------|---|----------------------------|
| 1 | فتحة الضغط | 3 | دبوس تلامس شحن سماعة الرأس |
| 2 | فتحة الصوت | 4 | فتحة مصباح LED |
| 5 | فتحة الضغط | 6 | مؤشر حالة حجرة الشحن |
| 7 | زر متعدد الوظائف | 8 | منفذ شحن USB-C |
| | | 9 | ميكروفون الاتصال الداخلي |

شحن المنتج

يُرجى وضع السماعات في العلبة قبل الاستخدام الأول، وتوصيل كابل الشحن بعلبة الشحن لشحنها بالكامل.

- ضع البراعم في الفتحة المقابلة لضمان ملاصقة ملاصقة البراعم للوحة المعدنية.
- يضيء الضوء الأبيض دائماً عند شحن البراعم.
- عندما يومض الضوء الأبيض في علبة شحن ضوء علبة الشحن
- بسرعة للإشارة إلى انخفاض الطاقة، يرجى الشحن عندما يكون جهد البطارية أقل من 3.1 فولت، ينطفئ ضوء حجرة الشحن.
- عندما تكون طاقة صندوق الشحن منخفضة، ينطفئ الضوء، يُرجى الشحن.



- عندما يومض الضوء الأبيض لحجرة الشحن، فهذا يعني أن سماعات الأذن قيد الشحن؛
- عندما تكون حجرة شحن علبة الشحن، يكون الضوء الأبيض
- لحجرة الشحن ثابتاً للإشارة إلى أن البطارية مشحونة بالكامل.
- قم بتوصيل محول USB لشحنها (يجب ألا يتجاوز تيار الشحن 1 أمبير).
- إذا لم يتم استخدامها لفترة طويلة، يجب شحنها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

إعداد



- 1 افتح غطاء علبة الشحن وأخرج البراعم المزدوجة لارتدائها. سيتم تشغيل السماعات تلقائياً. عند سماع النغمة الفورية، ستدخل السماعات في وضع الاقتران بالبلوتوث.
- 2 افتح نظام الهاتف المحمول الخاص بك ببلوتوث، وابحث عن اسم البلوتوث "Mibro Earbuds 5" وانقر فوق اسم الجهاز للإقتران. ستطلب السماعات بنغمة إذا كان الاقتران ناجحاً.
- 3 ستقوم السماعات بتسجيل آخر حالة اتصال للجهاز. قم بإخراج سماعتين وارتداهما بشكل صحيح، ستسمع نغمة فورية تشير إلى أن السماعتين متصلتين ويمكن تشغيل موسيقى الجهاز بشكل طبيعي.

الوظائف



① يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل تطبيق "Mibro Fit".

(كما هو موضح في الصورة على اليمين)

② إقران الجهاز: انتقل إلى صفحة "الأجهزة"، وانقر على "إضافة جهاز".

ثم حدد اسم الجهاز "Mibro Earbuds 6" لإتمام

عملية الإقران.

● تأكد من أن البطارية في الجهاز مشحونة بشكل كافٍ،

وأن تقنية Bluetooth قيد التشغيل، وأن هاتفك يقع في نطاق 10 أمتار من الجهاز.

استخدام التطبيق

الذكاء الاصطناعي - الدردشة

- قم بإقران جهاز بلوتوث.
 - اضغط على زر الدردشة مع الذكاء الاصطناعي الموجود في منتصف الجزء السفلي.
 - ادخل إلى واجهة الدردشة مع الذكاء الاصطناعي.
 - اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء السفلي للدخول إلى وضع الدردشة مع الذكاء الاصطناعي.
- (كما هو موضح في الصورة على اليمين)

الترجمة الآلية

- قم بإقران جهاز بلوتوث.
- اضغط على زر الذكاء الاصطناعي في لوحة التحكم المركزية.
- اختر ميزة الترجمة بالذكاء الاصطناعي المناسبة حسب الحاجة.

الترجمة الفورية / ترجمة الصور /

ترجمة المحادثات / وضع الأفلام / مساعد الاجتماعات / المكالمات عبر الإنترنت

المكالمات الواردة حالة المحاكمة

رغم للمكالمات الضغط مع الاستمرار لمدة

3 ثواني على أي من سماعات الأذن



حالة الموسيقى

الآلية التالية ثلاث ضربات

لأذن اليمين



الزول

يتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا إذا:

- ① قمت بإعادة سماعات الأذن إلى علبة الشحن.
- ② عندما تغادر سماعات الأذن علبة الشحن، ولكن لم يتم توصيلها بأي أجهزة في غضون 5 دقائق.
- ③ عندما تكون بطارية سماعة الأذن منخفضة (يرجى شحنها في الوقت المناسب).



إرشادات السلامة

قبل استخدام الجهاز وتشغيله، يجب قراءة ومراعاة ما يلي الاحتياطات التالية لضمان الأداء الأمثل ولتجنب المواقف الخطرة أو غير القانونية.

- توجد معلومات المنتج وملصقات الاعتماد داخل علب الشحن.
- لتجنب حدوث تلف محتمل في السمع، لا تستخدم هذا المنتج بمستويات صوت عالية لفترات طويلة.
- يرجى مراعاة اللوائح ذات الصلة في منطقتك أو بلدك وعدم استخدام هذا المنتج أثناء القيادة.
- لا تقع بفك البطارية أو ضربها أو سحقها أو وضعها في النار أو في بيئة ذات درجة حرارة عالية، وتجنب سحق البطارية أو قطعها ميكانيكياً، مما قد يؤدي إلى الانفجار.
- يحتوي المنتج على بطارية ليثيوم غير قابلة للإزالة، يرجى عدم استبدال البطارية بنفسك لتجنب تلف البطارية أو الجهاز. لا يمكن استبدال البطارية إلا من قبل مركز خدمة معتمد ويجب استبدالها بنفس نوع البطارية؛ سيؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى تلف إجراءات الحماية، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار أو تسرب البطارية وما إلى ذلك. لا تستمر في استخدام البطارية إذا كانت متفجرة بشدة.
- لا تتخلص من البطاريات القديمة في القمامة المنزلية. تخلص من الجهاز والبطاريات المستعملة كما هو مطلوب بموجب القوانين واللوائح المحلية.
- لا تستخدم هذا المنتج في العواصف العردية، فقد يتسبب ذلك في عمل الجهاز بشكل غير طبيعي ويزيد من خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- لا تعرض البطارية لدرجات حرارة مرتفعة للغاية أو ضغط هواء منخفض.
- هذا المنتج ليس لعبة، والهيكول والملاحقات غير مخصصة للاستخدام كلعبة.
- هذا المنتج ليس لعبة، ويحتوي هيكل المنتج وملحقاته على أجزاء صغيرة قد تتسبب في اختناق الأطفال أو التسبب في إصابات أخرى.
- هذا المنتج ليس لعبة، وقد تتسبب الأجزاء الصغيرة الموجودة في هيكل المنتج وملحقاته في اختناق الأطفال أو التسبب في إصابات أخرى، لذا يرجى إبعاد المنتج عن متناول الأطفال.



في حالة ظهور أعراض مثل الاحمرار والتورم على الجلد في مكان التلامس، يجب التوقف عن الاستخدام فوراً واستشارة الطبيب.

أسماء ومحتويات المواد الخطرة في المنتجات

مادة ضارة						
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
اسم الجزء						
هيكل سماعة الرأس	○	○	○	○	○	○
(بطارية) (كمبيوتر)	×	○	○	○	○	○
صندوق الشحن	○	○	○	○	○	○

تم إعداد هذا النموذج وفقاً لأحكام 2014-11364 SJ/T.

○ يعني أن محتوى المادة الخطرة في جميع المواد المتجانسة للجزء أقل من المتطلبات الحدية المنصوص عليها في GB/T 26572.

× يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في مادة متجانسة واحدة على الأقل من المادة المتجانسة للمكون يتجاوز المتطلبات الحدية المحددة في GB/T 26572.

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات Rohs البيئية. لا توجد تقنية مثبتة دولياً لاستبدال أو تقليل محتوى الرصاص في بعض المكونات الإلكترونية والصلب وسبائك النحاس في تجميعات الدوائر الكهربائية.

10 تشير الأرقام الموجودة في هذا الشعار إلى أن المنتج (باستثناء البطاريات) يتمتع بفترة استخدام لحماية البيئة مدتها 10 سنوات في ظل الاستخدام العادي.



علامات فترة الاستخدام الصديق للبيئة على الأجزاء لها الأهمية على أي علامات متعارضة أو مختلفة لفترة الاستخدام الصديق للبيئة على المنتج. كل فترة خدمة حماية البيئة لهذا المنتج تعني عدد السنوات الآمنة لاستخدام هذا المنتج دون تسرب مواد سامة أو خطيرة في ظل ظروف الاستخدام المحددة في دليل المنتج.

صعوبات الحل

أ. لماذا لا تستجيب وظيفة لمس سماعة الرأس في بعض الأحيان؟

1. قد يكون السبب عدم لمس منطقة اللمس بشكل صحيح مما يؤدي إلى عدم الاستجابة، يُرجى الرجوع إلى المخططات في دليل المستخدم؛
2. سرعة اللمس المستمر بطيئة جدًا، يُرجى التأكد من أن اللمس 2 أو 3 مرات تكتمل العملية بسرعة وبشكل مستمر؛
- 3- الأصابع المنحنية أو الكثير من السوائل، مما يؤدي إلى عدم حساسية منطقة اللمس، يُرجى الحفاظ على نظافة سطح الإصبع وسماعة الرأس للضغط على منطقة اللمس القوية، ثم إجراء عملية اللمس.

ثانيًا، لا يمكن سماع الصوت من سماعة الرأس، أو صوت سماعة الرأس اليمنى واليسرى غير متناقص.

1. تأكد من أن سماعة الرأس في حالة صالحة للعمل؛
- 2- تأكد من أن حجم صوت سماعة الرأس مناسب؛
3. تأكد من توصيل سماعة الرأس بشكل طبيعي بالهاتف المحمول؛
4. يُرجى ضبط ارتداء سماعة الرأس اليمنى واليسرى بنفس الطريقة تمامًا؛
5. يرجى إعادة سماعة الرأس إلى علبة الشحن وإخراجها بعد 5 ثواني لإعادة توصيلها للاستخدام؛
6. يرجى التحقق مما إذا كانت طاقة سماعة الرأس منخفضة جدًا، يرجى إعادة سماعة الرأس إلى علبة الشحن ليتم شحنها بالكامل ثم يُرجى إعادة سماعة الرأس إلى علبة الشحن ليتم شحنها بالكامل قبل إخراجها للاستخدام.

ثالثًا، تأثير مكالمات سماعة الرأس ليس جيدًا

- 1 - تبغ مسافة الاستخدام الفعال لسماعة الرأس 10 أمتار، يرجى التأكد من أن سماعة الرأس ضمن مسافة الاستخدام الفعال ولا يوجد عائق يحجب بين سماعة الرأس والهاتف المحمول؛
2. تحقق مما إذا كانت فتحة الميكروفون مسدودة بالغبار أو المواد الغريبة؛
3. يرجى التأكد مما إذا كان مستوى صوت مكالمات سماعة الرأس مضبوطًا جدًا/كتم الصوت؛
4. يُرجى التحقق مما إذا كانت بطارية سماعة الرأس منخفضة جدًا، سيؤثر انخفاض البطارية على أداء سماعة الرأس.

رابعًا، صيانة المعدات

- 1- إذا لم يتم استخدام المنتج المزود ببطارية ليثيوم لفترة طويلة، يرجى التأكد من شحنه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر؛

أخطاء الأداء ولوائح ما بعد البيع

اسم (شيء ما)	جدول أخطاء الأداء
Mibro Earbuds 6	1: لا يوجد صوت أثناء استخدام سماعة الرأس 2: أثناء المكالمات، لا يمكن للطرف الآخر سماع الصوت 3: لا يمكن الشحن، مؤشر الشحن لا يضيء.

لوائح عدم الضمان

1. بسبب استخدام المستخدم الناجم عن البلى المتسارع، مثل الخدوش، وتغير اللون؛ والتلامس مع الكواشف الكيميائية، والكدمات التي تصيب الأشياء الحادة، وتشوه البثق المتساقط وغيرها من الأضرار البشرية؛
 2. الصيانة غير المصرح بها، والإصطدام، وسوء الاستخدام، والإهمال، وسوء الاستخدام، وإساءة الاستخدام، والماء، والحوادث، بالإضافة إلى استخدام الملحقات غير القياسية لهذا المنتج الناجم عن الفصل؛
 3. التمزيق، وتغيير الملحقات، وتزوير علامات مكافحة التزييف وغيرها من الحالات؛
 4. الأضرار الناجمة عن قوة قاهرة؛
 5. لا يتماشى مع "جدول أعطال الأداء" المدرج في فشل الأداء.
- إذا كنت بحاجة إلى خدمة ما بعد البيع، يُرجى الاتصال بخدمة عملاء Mibro :
- الموقع الإلكتروني : www.mibrofit.com
- البريد الإلكتروني : service@mibrofit.com

تتبعه:

الرسوم التوضيحية للمنتجات والملحقات في الدليل هي رسوم تخطيطية تخطيطية للرجوع إليها من قبل المستخدمين فقط. نظرًا لتحديث هذا المنتج وتحديثه، قد يختلف المنتج الفعلي عن الرسم التخطيطي. يُرجى أخذ المنتج الفعلي كمعيار.

● تمتلك العلامة التجارية Mibro الحق النهائي في تفسير البضائع.

نحن شركة شنتشن أوديبار للترجمة المحدودة، نرجم دليل المستخدم هذا من قبل شركتنا،
وشركتنا كيان معتمد وفقاً لمعيار ISO17100، ونحن مسؤولون عن ترجمة دليل المستخدم هذا.

الشركة: شركة شنتشن أوديبار للترجمة المحدودة

الهاتف: 661-180-4008+133316502098 تحويلة 817

شركة أوديبار للترجمة المحدودة

الطابق 15D-F، البلوك A، مبنى تشينشي، طريق باوان الجنوبي،

منطقة لوهو، شنتشن، جمهورية الصين الشعبية (المكتب الرئيسي)

البريد الإلكتروني للشركة: 817@odbf.com

- 2- حافظ على المنتج جافاً، ولا تضعه في مكان رطب، حتى لا يؤثر على الدائرة الداخلية للمنتج؛
- 3- تجنب استخدام المنتج أثناء ممارسة التمارين الرياضية المكثفة أو عند التعرق بشكل أكبر، لمنع تسرب العرق إلى المنتج وإتلافه؛
- 4- لا تضع المنتج في الشمس أو في أماكن مرتفعة الحرارة. يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تقصير عمر المكونات الإلكترونية وتلف البطارية وتشويه بعض الأجزاء البلاستيكية؛
- 5- لا تحاول تفكيك المنتج، إذا كان غير محترف، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج؛
- 6- لا تستخدم مواد كيميائية قوية أو مواد تنظيف لتنظيف ساعة الرأس؛
7. لا تفسد سطح المنتج بجسم مديب وتضرب المنتج بجسم صلب، حتى لا تتلف الغلاف وتؤثر على المظهر.

قائمة التعبئة

علبة الشحن 1* ساعة أذن 2* دليل التعليمات 1*

معلمة المنتج

معلومات ساعة الرأس الأساسية:

طراز البلوتوث: XPEJ016	سعة البطارية: 25 ملي أمبير/ساعة
إصدار البلوتوث: V6.0	وقت الشحن: 2 ساعة تقريباً
مسافة الإرسال : 10± م/ 33 قدمًا	وقت الموسيقى: 4 ساعات تقريباً مستوى الصوت بنسبة 50%
معلومات الإدخال: 5 فولت === 30 ملي أمبير	الاستعداد: 35 ساعة تقريباً
تصنيف مقاومة الماء: IPX4	وزن العلبة: 3.5-جم تقريباً

نوع البطارية: بطارية ليثيوم بوليمر

معلومات صندوق الشحن الأساسية:

سعة البطارية: 230 ملي أمبير/ساعة	وقت الشحن: 2 ساعة تقريباً
معلومات الإدخال: 5 فولت === 500 ملي أمبير	نوع البطارية: بطارية ليثيوم بوليمر
معلومات الإخراج: 5 فولت === 200 ملي أمبير	وزن العلبة: 23.5 جم تقريباً
أقصى قدرة شحن: 1.15 واط	أقل قدرة شحن: 0.125 واط



网 址: www.mibrofit.com

邮 箱: service@mibrofit.com

制造商: 甄十信息科技(上海)有限公司

地 址: 上海市闵行区紫星路588号2幢4015室

出口商: 甄十信息科技(深圳)有限公司

地 址: 深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期E栋1401、1402、1403、1408.

Web: www.mibrofit.com

Support: service@mibrofit.com

Manufacturer: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Address: Room 4015, Building 2, No.588 Zixing Road, Minhang District,
Shanghai, China

Exporter: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: RM1401-1403,1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street,
Longhua District, Shenzhen, China



说明书尺寸：128X78mm 风琴折,11面10折,正反两印。

说明书材质：80克,哑粉纸

印刷颜色：同文档颜色,单色打印



正面

反面

FCC Warning Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.