

说明书尺寸：1050 x 85mm

MINISO

USER MANUAL

使用說明書


Macaron Ice Cream Style In-Ear TWS Wireless Headphones
Glaze Macaron Écouteurs sans Fil Intra-Auriculaires TWS
سماعات لاسلكية TWS نصف خزان الأذن ماكرون
Auriculares Semi Intrauditivos Inalámbricos TWS Estilo Helado Macaron
馬卡龍小雪糕半入耳式TWS無線耳機
MODEL: S86

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Accessories

Device*1, User Manual*1, USB-C Charging Cable*1

Product Structure



① MFB Button (Touch Button)
② Mic
③ Earphone Charging Contact
④ Indicator Light
⑤ USB-C Charging Port

Parameters

BT Version	V5.4	Charging Time	1.5h
BT Name	MINISO-S86	Music Playback Time	Around 4h (50% volume)
Charging Port	USB-C	Transmission Distance	10m
Earphone Battery Capacity	25mAh	Charging Case Battery Capacity	220mAh

Functions

Function	Charging Case Instructions
Turn On	Take the earphones out of charging case
Turn Off	Put the earphones into charging case
Pairing Mode	For first time connection, open the upper lid charging case, the earphones enter into pairing mode automatically. Search for MINISO-S86 and choose to connect, there is a prompt after the earphones are connected successfully. The next time you turn on, the earphones will connect automatically with the last device.
Manual Pairing	/
Earphones Instructions	
Play/Pause	Press left/right earphone MFB twice
Next Track	Press right earphone MFB three times

Cautions

1. Keep out of reach of children, to avoid danger caused by improper use of children.
2. Use the product under reasonable volume and time period to avoid hearing damage.
3. Do not use the product while driving, riding a bicycle, operating machinery, or working on something that requires you to pay attention to external sounds.
4. Do not store or use the product in an environment where the temperature is lower than -10 °C or higher than 45 °C. If the ambient temperature is too high or too low, faults may occur.
5. Avoid contact with water or other liquids to avoid damage to the internal circuit of the product.
6. Do not disassemble, hit, squeeze the product, or throw the product into fire to avoid explosion. If the battery bulges or leaks, stop using it.
7. Do not use the product during thunderstorms. Thunderstorms can cause abnormal operation of the device and increase the risk of electric shock.
8. When using this device, please keep at least 15 cm away from implanted medical devices (such as pacemakers, etc.).
9. Due to the characteristics of Bluetooth technology, the strength of the signal received by the product will become weaker or even disconnected.
10. If the product will not be used for a long time, please charge the product once every three months to avoid battery over-discharge damage.
11. Stop using the product before cleaning or maintaining it. Please wipe the equipment with a clean, dry soft cloth for cleaning.
12. It is recommended to use a charger from a brand manufacturer with certification, with an output voltage of 5V. Please avoid using fast-charging chargers with output voltage exceeding 5V to avoid excessive charging damage.

Troubleshooting

1. Wireless earphones fail to be paired with the phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4. The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5. Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6. Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC WARNING:

This device complies with the Canadian (CISPR) limits for radio frequency interference (RFI). This device complies with the following two conditions:
(1) This device must not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


WEEE Warning:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfill or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Accessoires

Appareil*1, Manuel*1, Câble de Chargement USB-C*1

Structure du Produit



① Bouton MFB (Bouton Tactile)
② Microphone
③ Contact de Chargement des Écouteurs
④ Témoin Lumineux
⑤ Port de Chargement USB-C

Paramètres

Version BT	V5.4	Temps de chargement	1,5h
Nom BT	MINISO-S86	Durée de lecture de la musique	Environ 4h (50% volume)
Port de chargement	USB-C	Distance de transmission	10m
Capacité de la batterie de l'écouteur	30mAh	Capacité de la batterie du boîtier de chargement	220mAh

Fonctions

Fonction	Instructions Relatives au Boîtier de Chargement
Activer	Retirer les écouteurs du boîtier de chargement
Désactiver	Remettre les écouteurs dans le boîtier de chargement
Mode Appairage	Pour la première connexion, ouvrez le couvercle supérieur du boîtier de chargement. Les écouteurs passent automatiquement en mode d'appairage. Recherchez le MINISO-S86 et choisissez de vous connecter, un message s'affiche après la connexion réussie des écouteurs. Lors de la prochaine mise sous tension, les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil.
Appairage Manuel	/
Instructions Relatives aux Écouteurs	
Lecture/Pause	Appuyer deux fois sur l'écouteur gauche/droit MFB
Piste Suivante	Appuyer trois fois sur l'écouteur droit MFB

Attention

1. Maintenir l'appareil hors de portée des enfants, afin d'éviter tout danger lié à une utilisation inappropriée de volume.
2. Utiliser le produit à un volume et pendant une durée raisonnables afin d'éviter tout dommage aux oreilles et pendant une durée raisonnable afin d'éviter tout dommage aux oreilles.
3. N'utilisez pas le produit en conduisant, en faisant du vélo, en faisant fonctionner des machines ou en travaillant sur quelque chose qui vous oblige à prêter attention aux sons extérieurs.
4. Ne pas conserver ou utiliser le produit dans un environnement où la température est inférieure à -10 °C ou supérieure à 45 °C. Si la température ambiante est trop élevée ou trop basse, des dysfonctionnements peuvent survenir.
5. Évitez tout contact avec l'eau ou d'autres liquides afin de ne pas endommager le circuit interne du produit.
6. Ne pas démonter, rapper, presser le produit ou le jeter au feu afin d'éviter tout dommage ou explosion. Si la batterie se gonfle, cessez d'utiliser le produit.
7. N'utilisez pas le produit pendant les orages. Les orages peuvent entraîner un fonctionnement anormal de l'appareil et augmenter le risque d'électrocution.
8. Lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez le maintenir à une distance d'au moins 15 cm des dispositifs médicaux implantés (tels que les stimulateurs cardiaques, etc.).
9. En raison des caractéristiques de la technologie Bluetooth, la force du signal est liée à l'environnement d'utilisation spécifique. S'il y a plus de signaux sans fil qui se chevauchent à proximité ou s'il y a de fortes interférences d'ondes électromagnétiques, le signal reçu par le produit sera plus faible ou même déconnecté.
10. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger une fois tous les trois mois afin d'éviter tout dommage causé par une sur-décharge de la batterie.
11. Cessez d'utiliser le produit avant de le nettoyer ou de l'entretenir. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux, propre et sec.
12. Il est recommandé d'utiliser un chargeur d'une marque certifiée, avec une tension de sortie de 5V. Évitez d'utiliser des chargeurs à chargement rapide dont la tension de sortie est supérieure à 5 V afin d'éviter tout dommage excessif dû au chargement.

Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'installation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non - Non. La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.
4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil apparié. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui perturbent l'appariement dans la distance effective.
5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si le son sort de l'ordinateur. Vérifiez si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

AVERTISSEMENT IC

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) aux/à RSS de l'Innovation, des Sciences et du Développement Économique du Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables limitées.

الملاحظات

المتاح: ١. دليل المستخدم*1، كابل الشحن USB-C*1
وصف المنتج
يحتوي هذا الجهاز على (م) جهاز إرسال/مستقبل (م) معفى من ترخيص، والذي يتوافق مع متطلبات RSS من هيئة الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا الاقتصادية في كندا. استخدام الجهاز يخضع لشروطتين: (١) يجب ألا يولد الجهاز تداخلاً. (٢) يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل كهرومغناطيسي، حتى لو كان قد أثر على عمله. تم تقييم الجهاز لتتوافق مع المتطلبات العامة للتعرض لأمواج الترددات الراديوية. يمكن استخدام الجهاز في ظل ظروف التعرض المحمولة المحدودة.

AVERTISSEMENT IC

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) aux/à RSS de l'Innovation, des Sciences et du Développement Économique du Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables limitées.

الملاحظات

المتاح: ١. دليل المستخدم*1، كابل الشحن USB-C*1
وصف المنتج
يحتوي هذا الجهاز على (م) جهاز إرسال/مستقبل (م) معفى من ترخيص، والذي يتوافق مع متطلبات RSS من هيئة الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا الاقتصادية في كندا. استخدام الجهاز يخضع لشروطتين: (١) يجب ألا يولد الجهاز تداخلاً. (٢) يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل كهرومغناطيسي، حتى لو كان قد أثر على عمله. تم تقييم الجهاز لتتوافق مع المتطلبات العامة للتعرض لأمواج الترددات الراديوية. يمكن استخدام الجهاز في ظل ظروف التعرض المحمولة المحدودة.

المواصفات

أصل المنتج	وقت الشحن	وقت تشغيل
54	1.5 ساعة	حوالي 4 ساعات
اسم المنتج	MINISO-S86	سماعات لاسلكية TWS
نوع المنتج	سماعات لاسلكية TWS	سماعات لاسلكية TWS
نوع المنتج	سماعات لاسلكية TWS	سماعات لاسلكية TWS
نوع المنتج	سماعات لاسلكية TWS	سماعات لاسلكية TWS

التحذير

1. يحظر بيع هذا المنتج للأطفال لتجنب الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم.
2. يرجى استخدام المنتج بحسب التعليمات الواردة في دليل المستخدم.
3. لا تستخدم المنتج في بيئة خطرة، مثل عند القيادة أو أثناء العمل.
4. لا تستخدم المنتج في بيئة خطرة، مثل عند القيادة أو أثناء العمل.
5. لا تستخدم المنتج في بيئة خطرة، مثل عند القيادة أو أثناء العمل.
6. لا تستخدم المنتج في بيئة خطرة، مثل عند القيادة أو أثناء العمل.
7. لا تستخدم المنتج في بيئة خطرة، مثل عند القيادة أو أثناء العمل.
8. لا تستخدم المنتج في بيئة خطرة، مثل عند القيادة أو أثناء العمل.
9. لا تستخدم المنتج في بيئة خطرة، مثل عند القيادة أو أثناء العمل.
10. لا تستخدم المنتج في بيئة خطرة، مثل عند القيادة أو أثناء العمل.
11. لا تستخدم المنتج في بيئة خطرة، مثل عند القيادة أو أثناء العمل.
12. لا تستخدم المنتج في بيئة خطرة، مثل عند القيادة أو أثناء العمل.


استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. استكشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا لم يعمل المنتج، يرجى التحقق من أن البطارية ممتلئة.
2. استكشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا لم يعمل المنتج، يرجى التحقق من أن البطارية ممتلئة.
3. استكشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا لم يعمل المنتج، يرجى التحقق من أن البطارية ممتلئة.
4. استكشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا لم يعمل المنتج، يرجى التحقق من أن البطارية ممتلئة.
5. استكشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا لم يعمل المنتج، يرجى التحقق من أن البطارية ممتلئة.
6. استكشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا لم يعمل المنتج، يرجى التحقق من أن البطارية ممتلئة.
7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا لم يعمل المنتج، يرجى التحقق من أن البطارية ممتلئة.
8. استكشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا لم يعمل المنتج، يرجى التحقق من أن البطارية ممتلئة.
9. استكشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا لم يعمل المنتج، يرجى التحقق من أن البطارية ممتلئة.
10. استكشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا لم يعمل المنتج، يرجى التحقق من أن البطارية ممتلئة.
11. استكشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا لم يعمل المنتج، يرجى التحقق من أن البطارية ممتلئة.
12. استكشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا لم يعمل المنتج، يرجى التحقق من أن البطارية ممتلئة.

Accessories

Dispositif*1, Manuel de l'utilisateur*1, Câble de Charge USB-C*1

Estructura del Producto



① Botón MFB (Botón Táctil)
② Micrófono
③ Contacto de Carga de Auriculares
④ Indicador
⑤ Puerto de Carga USB-C

Parámetros

Versión BT	V5.4	Tiempo de carga	1,5h
Nombre de BT	MINISO-S86	Tiempo de reproducción de música	Aproximadamente 4h (50% volumen)
Puerto de carga	USB-C	Distancia de transmisión	10m
Capacidad de la batería del auricular	25mAh	Capacidad de la batería del estuche de carga	220mAh

Uso

Función	Instrucciones del Estuche de Carga
Encendido	Retire los auriculares del estuche de carga
Apagado	Coloque los auriculares en el estuche de carga
Modo de Emparejamiento	Para la conexión por primera vez, abra la tapa superior del estuche de carga y los auriculares entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento. Busque MINISO-S86 y elija para conectar, se oirá un aviso después de que los auriculares estén conectados con éxito. La próxima vez que encienda, los auriculares se conectarán automáticamente con el último dispositivo.
Emparejamiento Manual	/
Instrucciones de los Auriculares	
Reproducción/Pausa	Pulse dos veces el botón MFB izquierdo/derecho.
Pista Siguiente	Pulse tres veces el botón MFB del auricular derecho.

Pista Anterior

Pulse tres veces el botón MFB del auricular izquierdo/derecho.
Pulse el botón MFB del auricular izquierdo/derecho durante unos 2 segundos.
Pulse el botón MFB del auricular izquierdo/derecho durante 3 segundos.

Indicador

Advertencia

1. Manténgalo fuera del alcance de los niños, para evitar el peligro causado por el uso inadecuado de los auriculares.
2. Utilice el producto en un volumen y periodo de tiempo razonables para evitar daños auditivos.
3. No utilice el producto mientras conduce, monta en bicicleta, maneja maquinaria o trabaja en algo que requiera que preste atención a sonidos externos.
4. No almacene ni utilice el producto en un entorno con una temperatura inferior a -10 °C o superior a 45 °C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede causar mal funcionamiento.
5. Evite el contacto con agua u otros líquidos para no dañar el circuito interno del producto.
6. No desmonte, golpee ni apriete el producto, ni lo arroje al fuego para evitar explosión. Si la batería se abulta o tiene fugas, deje de usarlo.
7. No utilice el producto durante tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas pueden causar un funcionamiento anormal del dispositivo y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
8. Cuando utilice este aparato, manténgalo a una distancia mínima de 15cm de dispositivos médicos implantados (como marcapasos, etc.).
9. Debido a las características de la tecnología Bluetooth, la intensidad de la señal está relacionada con el entorno de uso específico. Si hay más señales inalámbricas superpuestas cerca o hay fuertes interferencias de ondas electromagnéticas, la señal recibida por el producto se debilitará o incluso se desconectará.
10. Si el producto no se va a utilizar durante mucho tiempo, cárguelo una vez cada tres meses para evitar daños por sobrecarga de la batería.
11. Deje de utilizar el producto antes de proceder a su limpieza o mantenimiento. Por favor, limpie el equipo con un paño suave, limpio y seco.
12. Se recomienda utilizar un cargador de marcas fiables con certificación, con voltaje de salida de 5V. Por favor, evite usar cargadores de carga rápida con voltaje de salida superior a 5V para evitar daños por carga excesiva.


Solución de problemas

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.
2. No se pueden encender los audífonos.
Respuesta: Verifique si los audífonos están en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los audífonos de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.
3. ¿Se puede reemplazar la batería de los audífonos inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de litio de los audífonos no se puede quitar.
4. No se pueden conectar los audífonos con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los audífonos y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos se han conectado a la computadora.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no esté bajo.
6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los audífonos al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos debido a su configuración.

包裝清單

產品x1, 說明書x1, USB-C充電線x1

產品指示圖



① MFB按鍵（觸摸鍵）
② 拾音孔
③ 耳機充電觸點
④ 指示燈
⑤ USB-C充電口

產品參數

無線版本	V5.4	充電時間	1.5h
配對名	MINISO-S86	音樂時間	約4h (50%音量)
介面類型	USB-C	傳輸距離	10m
耳機電池容量	25mAh	充電盒電池容量	220mAh

功能操作介紹

功能	充電盒操作
開機	將耳機從充電盒取出後自動開機
關機	耳機放入充電盒後自動關機
自動配對模式	首次連接，從充電盒取出，耳機會自動進入藍牙配對模式。打開手機配對，搜索MINISO-S86選擇連接。連接成功後耳機會自動關閉顯示，再次連接，耳機會自動連接上次設備。
耳機操作	
播放/暫停	按兩下L/R耳機 MFB 鍵
下一曲	在播放音樂狀態下，快速三擊耳機 MFB 鍵
上一曲	在播放音樂狀態下，快速三擊耳機 MFB 鍵

注意事項

1. 請將此產品放置在兒童無法接觸到的地方，避免兒童使用不當造成危險。
2. 請合理控制使用耳機的音量和時間，以免傷聽力。
3. 請勿在開車、騎自行車、操作機械或者從事需要高度外界聲音的工作時使用產品。
4. 請避免將耳機存放在溫度低於-10°C或高於45°C的環境，當環境溫度過高或過低時，可能會引起故障。
5. 請正確使用充電盒，避免充電盒受潮或損壞。
6. 請勿將耳機放入水中，耳機會自動關閉。
7. 請勿將耳機放入水中，耳機會自動關閉。
8. 請勿將耳機放入水中，耳機會自動關閉。
9. 請勿將耳機放入水中，耳機會自動關閉。
10. 請勿將耳機放入水中，耳機會自動關閉。
11. 請勿將耳機放入水中，耳機會自動關閉。
12. 請勿將耳機放入水中，耳機會自動關閉。


故障排除

1. 耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對模式，以及檢查手機藍牙功能是否已打開。並確保設備與耳機之間沒有障礙物，按說明書將耳機重新連接。
2. 耳機耳機不工作
答：請檢查耳機的電量。
答：耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
3. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
4. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
5. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
6. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
7. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
8. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
9. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
10. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
11. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
12. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。

包裝清單

產品x1, 說明書x1, USB-C充電線x1

產品指示圖



① MFB按鍵（觸摸鍵）
② 拾音孔
③ 耳機充電觸點
④ 指示燈
⑤ USB-C充電口

產品參數

無線版本	V5.4	充電時間	1.5h
配對名	MINISO-S86	音樂時間	約4h (50%音量)
介面類型	USB-C	傳輸距離	10m
耳機電池容量	25mAh	充電盒電池容量	220mAh

功能操作介紹

功能	充電盒操作
開機	將耳機從充電盒取出後自動開機
關機	耳機放入充電盒後自動關機
自動配對模式	首次連接，從充電盒取出，耳機會自動進入藍牙配對模式。打開手機配對，搜索MINISO-S86選擇連接。連接成功後耳機會自動關閉顯示，再次連接，耳機會自動連接上次設備。
耳機操作	
播放/暫停	按兩下L/R耳機 MFB 鍵
下一曲	在播放音樂狀態下，快速三擊耳機 MFB 鍵
上一曲	在播放音樂狀態下，快速三擊耳機 MFB 鍵

注意事項

1. 請將此產品放置在兒童無法接觸到的地方，避免兒童使用不當造成危險。
2. 請合理控制使用耳機的音量和時間，以免傷聽力。
3. 請勿在開車、騎自行車、操作機械或者從事需要高度外界聲音的工作時使用產品。
4. 請避免將耳機存放在溫度低於-10°C或高於45°C的環境，當環境溫度過高或過低時，可能會引起故障。
5. 請正確使用充電盒，避免充電盒受潮或損壞。
6. 請勿將耳機放入水中，耳機會自動關閉。
7. 請勿將耳機放入水中，耳機會自動關閉。
8. 請勿將耳機放入水中，耳機會自動關閉。
9. 請勿將耳機放入水中，耳機會自動關閉。
10. 請勿將耳機放入水中，耳機會自動關閉。
11. 請勿將耳機放入水中，耳機會自動關閉。
12. 請勿將耳機放入水中，耳機會自動關閉。

故障排除

1. 耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對模式，以及檢查手機藍牙功能是否已打開。並確保設備與耳機之間沒有障礙物，按說明書將耳機重新連接。
2. 耳機耳機不工作
答：請檢查耳機的電量。
答：耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
3. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
4. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
5. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
6. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
7. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
8. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
9. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
10. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
11. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。
12. 耳機耳機不工作，請檢查耳機是否處於配對模式。

包裝清單

產品x1, 說明書x1, USB-C充電線x1

產品指示圖



① MFB按鍵（觸摸鍵）
② 拾音孔
③ 耳機充電觸點
④ 指示燈
⑤ USB-C充電口

產品參數

無線版本	V5.4	充電時間	1.5h
配對名	MINISO-S86	音樂時間	約4h (50%音量)
介面類型	USB-C	傳輸距離	10m
耳機電池容量	25mAh	充電盒電池容量	220mAh

功能操作介紹

功能	充電盒操作
開機	將耳機從充電盒取出後自動開機
關機	耳機放入充電盒後自動關機
自動配	