

Anona Pano Security Camera Quick Start Guide



Read Carefully Before Use
Keep For Future Reference

Packing List*



Camera



USB-C Cable



Screws & Anchors Kit



Mounting Plate




Power Adapter



User Manual

*Except for the manual, accessories double if you have purchased a set.

Product Overview



Note:

- Products or accessories illustrated herein are for references only. The actual product and illustrations may vary.
- Supported SD card capacity: 16–512 GB.
- Nudge the lens up to expose the SD card slot.

Indicator Light Status


Status	Descriptions
Blinking orange	Awaiting connection
Blinking orange and blue alternately	Connecting Wi-Fi
Solid blue	Wi-Fi connected
Solid orange	Wi-Fi not connected
Blinking orange and blue alternately	OTA updating
Blinking orange	Resetting

Specifications


Product		Security Camera	Wi-Fi Protocol	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Model		HM1010	Wi-Fi Operating Frequency	2400 MHz–2483.5 MHz 5150 MHz–5825 MHz
Input Power		5V --- 2A	Wi-Fi Transmitter Power (ERIP)	< 30 dBm
Video Codec		H.265/H.264	Bluetooth Protocol	BLE5.4
Compatible OS		Android 8.0 & iOS 12.0 or above	Bluetooth Operating Frequency	2400 MHz–2483.5 MHz
Lens	FOV	108.5°	Operating Temp.	14°F to 113°F
	Aperture	f/1.6		–10°C to 45°C
Resolution		3840 × 2160 (8MP)	Dimension	4.8 × 3.3 × 3.2 in.
				121.6 × 82 × 79 mm

Installation Overview

Use the camera in the following ways: either placed on a level surface or mounted to a ceiling.





Placed on a level surface



Mounted to a ceiling

When placed on a level surface, place the camera at a height suitable for your needs.




Mounting


Caution:

- Make sure your ceiling is sturdy enough for bearing the weight of the camera.
- For drywall ceilings, use a stud finder to locate a stud and be sure to drill on the stud.
- For solid ceilings, like those made of concrete and bricks, use correct fasteners. If unsure, consult an expert.


1. Press the mounting plate against the surface on which the camera is to be installed. Use a pencil (not included) to mark through the holes (A&B as shown right) on the mounting plate.




2. Drill a hole where the mark was made, being careful to use the correct drill bit by measuring the bit with one of the provided anchors.



3. Insert an anchor into each drilled hole and bolt the mounting plate using a Phillips screwdriver and the provided screws. Once again, use the correct fasteners for concrete ceiling.



4. Attach the camera to the mount by pressing it and turn it in the same direction on the mounted plate.



5. When finished, wiggle the camera a bit to see if it's tightly attached. Fasten as needed.
6. Connect the camera to a compatible power source using the provided cable and adapter.

Binding the Camera

1. Scan the QR code to download and install Anona App from App Store or Google Play.
2. Connect the camera to power if it's not. The indicator should light up.
3. Tap "+", then "Add device", and follow instructions on the App to finish the binding .



Notes:

- Your mobile phone must be running Android 8.0, iOS 12.0, or a later version.
- To find the device ID, detach the camera from the quick-release panel and locate it at the bottom of the camera.
- Before starting binding, ensure that your phone is connected to the Internet and Bluetooth is enabled.
- To bind with Alexa or Google Home, follow the instructions on the Anona App.

Safety Information

- Select a suitable installation position for the camera. Make sure there are no blocks on the surface where the cam will be installed.
- **ONLY** use within 14°F to 113°F (-10°C to 45°C).
- Do not use in extremely humid environments or locations to avoid malfunctions.
- Do not expose the camera lens to direct sunlight, as this may damage the camera's photosensitive components.
- Install the camera in an area with a strong Wi-Fi signal. Do not install near microwave ovens, and other objects or places that may affect its Wi-Fi reception.
- Keep the camera away from strong magnetic environments. Do not subject the camera to severe shock or vibration.
- **ONLY** use the included cable and a qualified power adapter to power the camera (output: 5V=2A). Make sure the line that will be used is grounded. **ONLY** use indoors.
- Do not disassemble or modify the camera as this **WILL** void the warranty.
- **NEVER** puncture or subject the camera to excess heat.
- **DO NOT** use the camera under extremely low air pressure as this may result in explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- **ONLY** power the camera with an LPS adapter.

Compliance Information

FCC Caution

15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to user.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more

of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device supports 5GHz U-NII 1 frequency band, which is 5.150 to 5.250 GHz. It will be restricted for use in the indoor environment only.

RF Warning for Mobile Device

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

FCC ID: 2BB7K-1010

ISED Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

ISED Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

The device supports 5GHz U-NII 1 frequency band, which is 5.150 to 5.250 GHz. It will be restricted for use in the indoor environment only.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

L'appareil prend en charge la bande de fréquence 5GHz U-NII 1, qui est de 5.150 à 5.250 GHz. Il sera restreint à une utilisation en intérieur uniquement.

IC: 30992-1010

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)



Use LPS Adapters

Contact Us

For customer service, go to: **help@anonasecurity.com**
or call **1-888-541-7699 (US)**

For further information, go to: **www.anonasecurity.com**

Manufacturer: Anona Security Technology Limited

Address: 8 The Green, Ste A, Dover, DE 19901, USA

Contenu de l'emballage*



Caméra



Câble USB-C



Kit de vis et d'ancrages



Plaque de montage




Adaptateur secteur



Mode d'emploi

*À l'exception du manuel, les accessoires sont doublés si vous avez acheté un ensemble.

Présentation du produit



Remarques :

- Les produits ou accessoires sont uniquement illustrés ici à titre indicatif. Le produit réel et les illustrations peuvent varier.
- Capacités de cartes SD prises en charge : 16 à 512 Go.
- Poussez légèrement l'objectif vers le haut pour exposer le slot de la carte SD.

État du témoin lumineux


Statut	Descriptions
Clignotement orange	En attente de connexion
Clignotement orange et bleu alternatif	Connexion Wi-Fi
Bleu constant	Connexion Wi-Fi
Orange constant	Wi-Fi non connecté
Clignotement orange et bleu alternatif	Mise à jour OTA
Clignotement orange	Réinitialisation

Spécifications


Produit		Caméra de sécurité	Protocole Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Modèle		HM1010	Fréquence de fonctionnement du Wi-Fi	2400 MHz à 2483,5 MHz 5 150 MHz à 5 825 MHz
Puissance d'entrée		5 V $\Rightarrow$ 2 A	Puissance de l'émetteur Wi-Fi (ERIP)	< 20 dBm
Codec vidéo		H.265/H.264	Protocole Bluetooth	BLE 5.4
Systèmes d'exploitation Compatibles		Android 8.0 et iOS 12.0 ou supérieur	Fréquence de Fonctionnement Bluetooth	2400 MHz à 2483,5 MHz
Objectif	Champ de vision	108,5°	Temp. de fonctionnement	14 à 113 °F
	Ouverture	f/1,6		-10 à 45 °C
Résolution		3840 × 2160 (8 MP)	Dimensions	4,8 × 3,3 × 3,2 po 121,6 × 82 × 79 mm

Présentation de l'installation

Utilisez la caméra de la façon suivante : soit posée sur une surface plane, soit montée au plafond.





Posée sur une surface plane



Montée au plafond

Lorsqu'elle est posée sur une surface plane, placez la caméra à une hauteur adaptée à vos besoins.




Montage


Avertissement :

- Assurez-vous que votre plafond soit suffisamment solide pour supporter le poids de la caméra.
- Pour les plafonds en placoplâtre, utilisez un repère de goujons pour localiser un goujon et vous assurer de percer à son niveau.
- Pour les plafonds solides, comme ceux en béton et en briques, utilisez les fixations adaptées. En cas de doute, consultez un expert.


1. Appuyez la plaque de montage contre la surface sur laquelle la caméra doit être installée. Utilisez un crayon (non inclus) pour marquer les trous à percer (A & B comme indiqué à droite) à travers ceux de la plaque de montage.




2. Percez un trou à l'endroit où la marque a été faite, en prenant soin d'utiliser le bon foret en le comparant à l'une des chevilles fournies.



3. Insérez une cheville dans chaque trou percé et vissez la plaque de montage à l'aide d'un tournevis cruciforme et des vis fournies. Prenez bien garde à utiliser les bonnes attaches en cas de plafond en béton.



4. Fixez la caméra au support en l'appuyant dessus et en la tournant dans le sens indiqué.



5. Une fois l'opération effectuée, tentez de bouger la caméra pour voir si elle est bien fixée. Fixez-la mieux en cas de besoin.
6. Connectez l'appareil photo à une source d'alimentation compatible à l'aide du câble et de l'adaptateur fournis.

Jumelage de la caméra

1. Balayez le code QR pour télécharger et installer l'application Anona depuis l'App Store ou Google Play.
2. Branchez la caméra à l'alimentation pour l'allumer si ce n'est pas déjà le cas. Le témoin devrait s'allumer.
3. Appuyez sur « + », puis sur « Ajouter un appareil » et suivez les instructions de l'application pour terminer la liaison.



Remarques :

- Votre téléphone mobile doit fonctionner sous Android 8.0, iOS 12.0 ou une version ultérieure.
- Pour trouver l'identifiant de l'appareil, détachez la caméra de la plaque de montage rapide et localisez-le sur l'étiquette du produit.
- Avant de commencer le processus de jumelage, assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet et que le Bluetooth est activé.
- Pour jumeler la caméra avec Alexa ou Google Home, suivez les instructions de l'application Anona.

Renseignements de sécurité

- Veuillez sélectionner une position d'installation appropriée pour la caméra. Assurez-vous de l'absence d'obstacles sur la surface où la caméra sera installée.
- Utiliser **UNIQUEMENT** en intérieur 14 à 113 °F (-10 à 45 °C).
- Ne pas utiliser dans les environnements ou endroits extrêmement humides, afin d'éviter les dysfonctionnements.
- N'exposez pas l'objectif de la caméra à la lumière directe du soleil, car cela pourrait endommager ses composants photosensibles.
- Installez la caméra dans un endroit où le signal Wi-Fi est puissant. Ne pas installer près des fours à micro-ondes et autres objets ou endroits qui pourraient affecter sa réception Wi-Fi.
- Éloignez la caméra des champs magnétiques puissants. Ne pas soumettre la caméra à des chocs ou des vibrations intenses.
- Utiliser **UNIQUEMENT** le câble fourni et un adaptateur secteur suffisant pour alimenter la caméra (sortie : 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A). Assurez-vous que le câble utilisé comporte une mise à la terre. Utiliser **UNIQUEMENT** en intérieur.
- Ne pas démonter ni modifier la caméra, sinon la garantie **SERA** annulée.
- Ne **JAMAIS** percer ou soumettre la caméra à une chaleur excessive.
- **NE PAS** utiliser la caméra sous une pression d'air extrêmement basse, ce qui risquerait d'entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- **UNIQUEMENT** alimenter la caméra à l'aide d'un adaptateur fournissant une alimentation électrique linéaire (LPS).

Nous contacter

Pour le service à la clientèle, écrivez à : **help@anonasecurity.com**

ou appelez le 1-888-541-7699 (États-Unis)

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur : **www.anonasecurity.com**

Fabricant : Anona Security Technology Limited

Adresse : 8 The Green, Ste A, Dover, DE 19901, États-Unis d'Amérique

装订方式：风琴10折22P

材质：80g克哑粉纸

尺寸：70*70 mm



Utilisez des adaptateurs
fournissant une alimentation
électrique linéaire (LPS)

V1.0-20250721



7011AA800403