


尺寸: 80X100mm 折页 双铜纸 双面印刷


Wireless Headset

Model: HEO-301



User Manual

EN




1.The headset delivers excellent quality for high, medium, and bass tones.

2.The soft ear pads are ideal for prolonged wear, enhancing sound quality and isolating from external noise.

3.The headset is designed with lightweight materials and an adjustable headband, prioritizing a comfortable gaming experience.

4.The highly sensitive microphone delivers more precise, clear, and seamless sound.

EN



5. Headset Volume+

6. MFB Button


7. Headset Volume-

8. Power Switch Key Button

9. Type-C

10. 3.5 Audio Interface

EN



1.Rotate the headset to find a comfortable position.

2.Extend the headset arms to the appropriate height.

3.Ensure that the ear pads create a secure seal around your ears.

4.Ensure that the headset fits closely on the top of your head. We recommend gently pulling the headset cups to fit them onto your head, rather than pulling them as far apart as possible. Then, adjust the height accordingly.

EN


Function Control

Power On	Slide the Power Switch to the On Side
Power Off	Side the Power Switch to the Off Side
Volume Up	Short press the Volume+
Volume Down	Short Press the Volume-
Previous Song	Long Press the Volume- for 2 Seconds
Next Song	Long Press the Volume+ for 2 Seconds
Play/pause	Short Press the MFB Button
Answer/hang up the phone	Short Press the MFB Button
Refuse to Answer Phone Call	Long Press the MFB Button for 3 Seconds
LED Colorful Light Mode	Press the MFB Dutton twice
Voice Assistant	Press the MFB Dutton 3 times
85DB/ 94DB limited Mode	Short Press the "+" and "+" together at the same to switch 85DB/94DB Mode
Clearing The Pairing List/Reset	Long Press the "-" and "+" button together at the same time for 5 Seconds

EN

How to use

Connecting to Bluetooth
1.Power on the headset by switching the power switch to the "ON" direction. You should hear a "power on" prompt and see the blue light of the power indicator on for 2 seconds before it starts flashing red and blue lights alternately, indicating that the headset is in Bluetooth search pairing mode.
2.Search for the headset name "HEO-301" in your Bluetooth device list and select it for pairing. Once the pairing is successful, you should hear the "connected" prompt.
3.The headset will remember previously paired devices, so you can simply turn on the Bluetooth of the device you want to connect to. The headset will automatically connect to the most recently connected device. If there is no return connection, you can manually find the headset in the Bluetooth list and select "HEO-301" to connect again.



When the HEO-301 headset enters Bluetooth search pairing mode, the LED lights on the headset will flash alternately in red and blue. Once the pairing is successful, the LED lights will turn off. In working mode, the blue light will flash once every 10 seconds.

EN

Using the cable to connect

The headset can be connected to a device of your choice by plugging it in directly via the cable. If the headset is in Bluetooth mode when you plug in the cable, it will automatically power off and switch to line-in mode.



Charging the headset
The headset are partially charged at the factory, but we recommend fully charging them before using them for the first time.
1.The headset have a built-in battery, so it's important to charge them at least once every two months if they are not used for an extended period of time.
2.The package includes a USB C charging cable that can be used to charge the headphones by plugging them into a power supply (recommended charger 5V/1A).
3.During charging, the red light will be on steadily, and the blue light will turn on steadily after the headset are fully charged.

Warning

When the headset is in Battery low status , the LED colorful light will go off automatically

EN

Specifications

Speaker Size:40mm
Frequency Response: 20Hz-20KHz
Bluetooth transmitter frequency range: 2.402-2.480GHz
Bluetooth transmitter power: <4dBm
Bluetooth transmitter modulation: GFSK/4 DQPSK,8DPSK
Battery type: Lithium-ion Polymer(3.7 V800 mAh)
Battery charge time: 1.5hrs
Music play time: 50hrs
Weight:0.24kg
Frequency band:2.402GHz~2.480GHz
Maximum transmission power:8dBm

EN


FCC warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DE




1. Das Headset bietet eine hervorragende Qualität für hohe, mittlere und tiefe Töne.

2. Die weichen Ohrpolster sind ideal für längeres Tragen, verbessern die Klangqualität und isolieren von Außengeräuschen.

3. Das Headset ist mit leichten Materialien und einem verstellbaren Kopfbügel ausgestattet, um ein komfortables Spielerlebnis zu gewährleisten.

4. Das hochempfindliche Mikrofon liefert einen präzisen, klaren und nahtlosen Klang.

DE



5. Kopfhörer Lautstärke+

6. MFB-Taste


7. Kopfhörer Lautstärke-

8. Ein-/Ausschalttaste

9. Type-C

10. 3.5 Audio-Schnittstelle

DE



1. Drehen Sie das Headset, um eine bequeme Position zu finden.

2. Fahren Sie den Arm des Headsets auf die richtige Höhe aus.

3. stellen Sie sicher, dass die Ohrpolster Ihre Ohren sicher umschließen.

4. Vergewissern Sie sich, dass das Headset gut an Ihrem Kopf anliegt. Wir empfehlen Ihnen, die Hürmuscheln des Headsets leicht zu ziehen, damit sie um Ihren Kopf herum passen, anstatt sie so weit wie möglich auseinander zu ziehen. Passen Sie dann die Höhe entsprechend an.

DE


Funktionskontrolle

Einschalten	Ziehen Sie den Netzschalter auf die Seite ON.
Ausschalten	Den Netzschalter auf die Seite OFF stellen
Lautstärke +	Drücken Sie die Lautstärketaste "+".
Lautstärke -	Drücken Sie die Lautstärketaste "-".
Vorheriger Lied	Halten Sie die Taste "-" 2 Sekunden lang gedrückt.
Nächstes Lied	Halten Sie die "+"-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie kurz die MFB-Taste.
Annehmen/Auflegen des Telefons	Drücken Sie kurz die MFB-Taste.
Antwort verweigern	Halten Sie die MFB-Taste während eines eingehenden Anrufs 3 Sekunden lang gedrückt.
Sieben farbige Lichter Ein/Aus-Modus	Drücken Sie die MFB-Taste zweimal hintereinander.
Aktivieren/Deaktivieren des Sprachassistenten	Wenn das Headset in Betrieb ist, drücken Sie die MFB-Taste dreimal.
EQ-Umschaltung	Drücken Sie die Tasten "+" und "+" gleichzeitig, um zwischen 85DB und 94DB zu wechseln.
Pairingliste löschen	Halten Sie die Tasten "-" und "+" gleichzeitig 5S lang gedrückt, um die Kopplungsliste zu löschen.

DE

Wie zu verwenden

Verbinden mit Bluetooth
1. Schalten Sie das Headset ein, indem Sie den Netzschalter auf "ON" stellen. Sie sollten die Aufforderung "Einschalten" hören und sehen, dass das blaue Licht der Betriebsanzeige 2 Sekunden lang leuchtet, bevor es anfängt, abwechselnd rot und blau zu blinken, was anzeigt, dass sich das Headset im Bluetooth-Such-Pairing-Modus befindet.
2. Suchen Sie in der Liste Ihrer Bluetooth-Geräte nach dem Headset "HEO-301" und wählen Sie es für die Kopplung aus. Sobald das Pairing erfolgreich war, sollten Sie die Aufforderung "Verbunden" hören.
3. Das Headset merkt sich zuvor gekoppelte Geräte, sodass Sie einfach das Bluetooth des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, einschalten können. Das Headset verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Wenn die Verbindung nicht wiederhergestellt werden kann, können Sie das Headset manuell in der Bluetooth-Liste suchen und "HEO-301" auswählen, um die Verbindung erneut herzustellen.




Wenn das Headset HEO-301 in den Bluetooth-Suchmodus wechselt, blinken die LED-Leuchten am Headset abwechselnd rot und blau. Sobald das Pairing erfolgreich war, schalten sich die LED-Leuchten aus. Im Arbeitsmodus blinkt das blaue Licht einmal alle 10 Sekunden.

DE

Verwendung des Kabels zur Verbindung

Das Headset kann mit einem Gerät Ihrer Wahl verbunden werden, indem Sie es direkt über das Kabel einstecken. Wenn sich das Headset im Bluetooth-Modus befindet, wenn Sie das Kabel einstecken, schaltet es sich automatisch aus und wechselt in den Anschlussmodus.



Aufladen des Headsets
Die Headsets sind werkseitig teilweise aufgeladen, wir empfehlen jedoch, sie vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.
1. Die Kopfhörer haben eine eingebaute Batterie, daher ist es wichtig, sie mindestens einmal alle zwei Monate aufzuladen, wenn sie längere Zeit nicht benutzt werden.
2. Im Lieferumfang ist ein USB-C-Ladekabel enthalten, mit dem die Kopfhörer durch Anschließen an ein Netzteil (empfohlenes Ladegerät 5V/1A) aufgeladen werden können.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht konstant, und das blaue Licht und das blaue Licht leuchtet kontinuierlich, wenn die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind.

Warnung

Wenn der Akku des Headsets schwach ist, erlischt die bunte LED-Leuchte automatisch.

DE

Spezifikationen

Lautsprechergröße: 40mm
Frequenzbereich: 20Hz-20KHz
Bluetooth-Sender Frequenzbereich: 2.402-2.480GHz
Bluetooth-Sendeleistung: <4dBm
Bluetooth-Sender Modulation: GFSK/4 DQPSK,8DPSK
Akku-Typ: Lithium-Ionen-Polymer (3.7 V 800 mAh)
Akku-Ladezeit: 1,5 Stunden
Musik-Wiedergabezeit: 50 Stunden
Gewicht: 0.24kg
Frequenzband: 2.402GHz~2.480GHz
Maximale Sendeleistung: 8dBm

DE

FCC Warnug:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1)Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2)Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
-Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
-Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
-Anschluss des Geräts an einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
-Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

CEFC

RoHS

UK

MADE IN CHINA

UKA

RECYCLED

WEEE