80 mm

75 mm

QING CAOQING

Manual



Important tips: When pairing a device with Find My® app, the phone will link to the Apple® Server . Pairing may fail because of network problems. The following actions are recommended: Change the phone' s network, such as switching between WiFi and mobile network.

01. Turn on the device

Press and hold the button for 3 seconds, and the device will beep and turn on.Double press the button, A chime will sound.

Note: To turn off, double-click the device first, then quickly press the button 5 times within 2 seconds, a long beep will sound.

02. Pair the device

Open the Find My app

Make sure the Bluetooth is enabled.

Tap Items --> Add Other item --> Other Supported Item -->Name the Item-->Choose an Emoji-->Play and stop sound

03. Locate Your QCQ Tag

03.1 Find QCQ Tag When It's Nearby:

Open Find My app and select the "Items" tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your QCQ Tag from the list.

Tap "Play Sound" to make your QCQ Tag beep.

Tap "Stop Sound" to stop the beeps once you find.

03.2 Find QCQ Tag's Location:

Open Find My app and select the "Items" tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your QCQ Tag from the list.

Your QCQ Tag's location will appear on the Map with a time stamp of when the item was located. To navigate to the QCQ Tag's location, tap "Directions" to open Apple Maps.

04. Notifications

04.1 Enabling "Notify When Left Behind":

Open Find My app and select the "Items" tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your QCQ Tag from the list.

Under "Notifications" enable the "Notify When Left Behind" toggle. You will receive a notification when you leave your QCQ Tag behind and it's no longer in range of your device.

04.2 Enabling "Notify When Found":

Under "Notifications", enable the "Notify When Found" toggle.

When your QCQ Tag is seen by another Find My network device, you will receive a notification of its location.

Note :" Notify When Found" can only be activated when your QCQ Tag is out of range.

05. When Your QCQ Tag Is Lost

05.1 Enabling "Lost Mode":

Open Find My app and select the "Items" tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your QCQ Tag from the list.

Under "Lost Mode" tap "Enable" A screen detailing Lost Mode will pop up, tap "Continue"Enter your phone number or email address and tap "Next".

You may enter a message that will be shared with the person that finds your item. Tap "Activate" to enable "Lost Mode"

Note: When "Lost Mode" is enabled, "Notify When Found" is automatically enabled.

Note: When" Lost Mode" is enabled, your QCQ Tag is locked and cannot be paired to a new device.

06. Resetting QCQ Tag

06.1 Remove The QCQ Tag From Find My App:

Open Find My app and select the "Items" tab.

Tap on your QCQ Tag from the list.

please ensure "Lost Mode" is disabled.

Scroll to the bottom of the screen and tap "Remove Item".

A summary will open, tap "Remove" to confirm.

06.2 Connect Your QCQ Tag

After successfully removing the QCQ Tag from Find My app, Quickly press the button twice. A chime will sound. then, Press and hold the button for about 5 seconds after the second confirmation chime sound, Press and Hold again for another 3 seconds until you hear a prompt sound to reset the device.

The QCQ Tag is now reset and ready to be paired to a new Apple ID.

07. Extras

07.1 Replace The Battery:

Carefully open the shell along the gap in the middle of the QCQ Tag Replace the battery with a new CR2032 battery, with the positive side facing up (with the text side facing up).

Carefully close the QCQ Tag by aligning the top holes on both sides



07.2 Unwanted tracking:

If any Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you'll be notified in one of two ways:

1. If you have an iPhone, iPad®, Find My will send a notification to your Apple device.This feature is available on iOS or iPad OS 14.5 or later.
2. If you don't have an ios device or a smartphone, a Find My network accessory that is n't with its owner for a period of time will emit a sound when it's moved.

These features were created specifically to discourage people from trying to track you without your knowledge.



08. About Apple Find My

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet.

09. The Fine Print

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, The device can be used inportable exposure conditions without restriction. Federal Communication Commission (FCC) Radiation Exposure Statement Power is so low that no RF exposure calculation is needed.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,pursuant to part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and,if not installed and used in accordance with the instructions,may cause harmful interference to radio communications. However,there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours.**
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Compatible battery type: CR2032
- Nominal battery voltage: 3V
- Non-rechargeablebatteries are not toberecharged.
- Do not force discharge,recharge,disassemble,heat above 40℃ or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity(+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline,carbon-zinc,or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or disposeof batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations..
- Always completely secure the battery compartment If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

QING CAOQING

Handbuch



Wichtige Tipps: Beim Pairing eines Geräts mit der Wo ist?®-App wird das Telefon mit dem Apple®-Server verknüpft. Das Pairing kann aufgrund von Netzwerkproblemen fehlschlagen. Folgende Maßnahmen werden empfohlen: Ändern Sie das Netzwerk des Telefons, z. B. durch Wechsel zwischen WLAN und Mobilfunknetz.

01. Schalten Sie das Gerät ein

Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, und das Gerät gibt einen Signalton von sich und schaltet sich ein.Drücken Sie die Taste zweimal, es ertönt ein Signalton.

Hinweis: Um auszuschalten, klicken Sie zuerst zweimal auf das Gerät, drücken Sie dann innerhalb von 2 Sekunden 5 Mal schnell auf die Taste,es ertönt ein langer Signalton.

02. Koppeln Sie das Gerät

Öffnen Sie die Wo ist? Wo ist?

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.

Objekt hinzufügen --> Anderes unterstütztes Objekt --> Verbinden --> Objekt benennen --> Ein Emoji auswählen --> Ton abspielen



03. Lokalisieren Sie Ihren QCQ Tag

03.1 Finden Sie QCQ Tag, wenn es in der Nähe ist:

Öffnen Sie die Wo ist?-Anmeldung und wählen Sie den Tab "Elemente" aus oder öffnen Sie die Wo ist? -Anmeldung auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihren QCQ Tag in der Liste.Tippen Sie auf "Ton abspielen", um Ihren QCQ Tag klingeln zu lassen.Tippen Sie auf "Ton stoppen", um die Signaltöne zu stoppen, sobald Sie ihn gefunden haben.

03.2 Finden Sie den Standort von QCQ Tag:

Öffnen Sie die Wo ist?-Anmeldung und wählen Sie den Tab "Elemente" aus oder öffnen Sie die Wo ist?-Anmeldung auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihren QCQ Tag in der Liste. Der Standort Ihres QCQ Tag wird auf der Karte mit einem Zeitstempel angezeigt, wann das Element gefunden wurde. Um zum Standort des QCQ Tag zu navigieren, tippen Sie auf "Wegbeschreibung", um Apple Maps zu öffnen.

04. Benachrichtigungen

04.1 Aktivieren von "Benachrichtigen, wenn zurückgelassen":

Öffnen Sie die Wo ist?-Anmeldung und wählen Sie den Tab "Elemente" aus oder öffnen Sie die Wo ist?-Anmeldung auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihren QCQ Tag in der Liste. Aktivieren Sie unter "Benachrichtigungen" den Schalter "Benachrichtigen, wenn zurückgelassen". Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie Ihren QCQ Tag zurücklassen und er nicht mehr in Reichweite Ihres Geräts ist.

04.2 Aktivieren von "Benachrichtigen, wenn gefunden":

Aktivieren Sie unter "Benachrichtigungen" den Schalter "Benachrichtigen, wenn gefunden".Wenn Ihr QCQ Tag von einem anderen Wo ist?

-Netzwerkgerät gesehen wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung über seinen Standort. Hinweis: "Benachrichtigen, wenn gefunden" kann nur aktiviert werden, wenn Ihr QCQ Tag außer Reichweite ist.

05. Wenn Ihr QCQ Tag verloren geht

05.1 Aktivieren von "Verloren-Modus":

Öffnen Sie die Wo ist?-Anmeldung und wählen Sie den Tab "Elemente" aus oder öffnen Sie die Wo ist?-Anmeldung auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihren QCQ Tag in der Liste.

Tippen Sie unter "Verloren-Modus" auf "Aktivieren"Es wird ein Bildschirm mit Details zum Verloren-Modus angezeigt, tippen Sie auf "Weiter"Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf "Weiter". Sie können eine Nachricht eingeben, die mit der Person geteilt wird, die Ihr Element findet. Tippen Sie auf "Aktivieren", um den "Verloren-Modus" zu aktivieren. Hinweis: Wenn der "Verloren-Modus" aktiviert ist, wird "Benachrichtigen, wenn gefunden" automatisch aktiviert. Hinweis: Wenn der "Verloren-Modus" aktiviert ist, ist Ihr QCQ Tag gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

06. Zurücksetzen von QCQ Tag

06.1 Entfernen Sie den QCQ Tag aus der Wo ist?-Anmeldung:

Öffnen Sie die Wo ist?-Anmeldung und wählen Sie den Tab "Elemente" aus.

Tippen Sie auf Ihren QCQ Tag in der Liste.

Stellen Sie bitte sicher, dass der "Verloren-Modus" deaktiviert ist.

Scrollen Sie zum Ende des Bildschirms und tippen Sie auf "Element entfernen".

Es wird eine Zusammenfassung geöffnet, tippen Sie auf "Entfernen", um zu bestätigen.

06.2 Verbinden Sie Ihren QCQ Tag

Nachdem der QCQ Tag erfolgreich aus der Wo ist?-Anmeldung entfernt wurde, drücken Sie die Taste zweimal schnell. Es ertönt ein Signalton. dann drücken und halten Sie die Taste etwa 5 Sekunden lang nach dem zweiten Bestätigungssignalton, drücken und halten Sie erneut für weitere 3 Sekunden, bis Sie einen Hinweiston hören, um das Gerät zurückzusetzen.

Der QCQ Tag ist jetzt zurückgesetzt und bereit, mit einer neuen Apple ID gekoppelt zu werden.

07. Extras

07.1 Batterie austauschen:

Öffnen Sie vorsichtig die Schale entlang der Lücke in der Mitte des QCQ Tag Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue CR2032-Batterie, wobei die positive Seite nach oben zeigt (mit der Textseite nach oben).

Schließen Sie den QCQ Tag vorsichtig, indem Sie die oberen Löcher auf beiden Seiten ausrichten



07.2 Unerwünschtes Tracking:

Wenn ein Wo ist?-Netzwerkzubehör, das von seinem Besitzer getrennt wurde, im Laufe der Zeit mit Ihnen gesehen wird, werden Sie auf eine von zwei Arten benachrichtigt.

1. LF Sie haben ein iPhone, iPad®, finden Sie meine Benachrichtigung an Ihr Apple -Gerät. Diese Funktion ist auf iOS oder iPad OS 14.5 oder höher verfügbar.
2. LF Sie haben weder ein iOS -Gerät noch ein Smartphone. Ein Fund mein Netzwerkzubehör, das für einen bestimmten Zeitraum nicht mit seinem Eigentümer nicht mehr ist, wird ein Sound ausgeben, wenn es bewegt wird.

Diese Funktionen wurden speziell entwickelt, um andere davon abzuhalten, ohne Ihr Wissen zu versuchen, Sie zu verfolgen.

08. Über Apple Wo ist?

Das Apple Wo ist?-Netzwerk bietet eine einfache, sichere Möglichkeit, kompatible persönliche Gegenstände mithilfe der Wo ist?-Anmeldung auf Ihrem iPhone, iPad, Mac® oder der Wo ist?

-Anmeldung auf der Apple Watch zu lokalisieren.

09. Die Feinheiten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden.

Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und

(2) dieses Gerät muss alle akzeptieren.

Interferenz empfangen, einschließlich Störungen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS:

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Funk- oder TV-Störungen, die durch unbefugte Personen verursacht werden.Modifikationen oder Änderungen an diesem Gerät. Solche Modifikationen oder Änderungen sind nicht ausdrücklich genehmigt.Durch die für die Einhaltung verantwortliche Partei könnte die Befugnis des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, ungültig werden.

Das Gerät wurde bewertet, um die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen zu erfüllen. Das Gerät kann verwendet werden in.Tragbare Expositionsbedingungen ohne Einschränkung. Bundeskommunikationskommission (FCC).Strahlungsexpositionserklärung Die Leistung ist so gering, dass keine RF-Expositionsrechnung erforderlich ist.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B. Gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz bieten.gegen schädliche Störungen in einer Wohninstallation. Dieses Gerät erzeugt Verwendungen und kann.Strahlen Funkfrequenzenergie aus und können bei Nichtbeachtung der Anweisungen nicht installiert und verwendet werden.Verursachen Sie keine schädlichen Störungen für Funkkommunikation. Es gibt jedoch keine Garantie, dass.Interferenzen werden in einer bestimmten Installation nicht auftreten. Wenn dieses Gerät jedoch schädlich ist.Interferenz bei Radio- oder Fernsehempfang, die durch Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann. und der Benutzer wird ermutigt, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren.Maßnahmen: Neu ausrichten oder versetzen Sie die Empfangsantenne. Erhöhen Sie den Abstand zwischen den. Ausrüstung und Empfänger. Schließen Sie die Ausrüstung an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an als den.an den der Empfänger angeschlossen ist.

Die Verwendung des "Works with Apple"-Abzeichens bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Technologie entwickelt wurde, die im Abzeichen identifiziert ist, und vom Produkthersteller zertifiziert wurde, um den Apple Find My Netzwerk-Produktspezifikationen und -anforderungen zu entsprechen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken der Apple Inc. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

QING CAOQING

Manuale



Suggerimenti importanti: Quando si accoppia un dispositivo con l'app Dov'è®, il telefono si collegherà al server Apple®. L'accoppiamento potrebbe fallire a causa di problemi di rete. Le seguenti azioni sono raccomandate: Cambia la rete del telefono, ad esempio passando tra WiFi e rete mobile.

01. Accendi il dispositivo

Premi e tieni premuto il pulsante per 3 secondi, e il dispositivo emetterà un segnale acustico e si accenderà.

Premi due volte il pulsante, si sentirà un segnale acustico.

Nota: Per spegnere, clicca due volte sul dispositivo, quindi premi rapidamente il pulsante 5 volte entro 2 secondi, si sentirà un lungo segnale acustico.

02. Accoppia il dispositivo

Apri l'app Dov'è Dov'è

Assicurati che il Bluetooth sia abilitato.

Aggiungi oggetto --> Altro oggetto supportato --> Connetti --> Nome oggetto --> Scegli un'emoji --> Fai suonare



03. Trova il tuo QCQ Tag

03.1 Trova QCQ Tag quando è nelle vicinanze:

Apri l'app Dov'è e seleziona la scheda "Elementi" o apri l'app Dov'è sul tuo Apple Watch.

Tocca il tuo QCQ Tag dalla lista.

Tocca "Riproduci suono" per far suonare il tuo QCQ Tag.

Tocca "Interrompi suono" per fermare i segnali acustici una volta trovato.

03.2 Trova la posizione di QCQ Tag:

Apri l'app Dov'è e seleziona la scheda "Elementi" o apri l'app Dov'è sul tuo Apple Watch. Tocca il tuo QCQ Tag dalla lista.

La posizione del tuo QCQ Tag apparirà sulla mappa con un timestamp di quando l'oggetto è stato localizzato. Per navigare fino alla posizione di QCQ Tag, tocca "Indicazioni" per aprire Apple Maps.

04. Notifiche

04.1 Abilitazione di "Notifica quando lasciato indietro":

Apri l'app Dov'è e seleziona la scheda "Elementi" o apri l'appDov'è sul tuo Apple Watch.

Tocca il tuo QCQ Tag dalla lista.

Sotto "Notifiche" abilita il pulsante "Notifica quando lasciato indietro".

Riceverai una notifica quando lasci il tuo QCQ Tag indietro e non è più nel raggio del tuo dispositivo.

04.2 Abilitazione di "Notifica quando trovato":

Sotto "Notifiche", abilita il pulsante "Notifica quando trovato".

Quando il tuo QCQ Tag viene visto da un altro dispositivo della rete Dov'è, riceverai una notifica della sua posizione.

Nota: "Notifica quando trovato" può essere attivata solo quando il tuo QCQ Tag è fuori portata.

05. Quando il tuo QCQ Tag è perso

05.1 Abilitazione della "Modalità smarrito":

Apri l'app Find My e seleziona la scheda "Elementi" o apri l'app Find Items sul tuo Apple Watch. Tocca il tuo QCQ Tag dalla lista.

Sotto "Modalità smarrito" tocca "Abilita"

Comparirà una schermata dettagliata sulla Modalità smarrito, tocca "Continua"

Inserisci il tuo numero di telefono o indirizzo email e tocca "Avanti".

Puoi inserire un messaggio che verrà condiviso con la persona che trova il tuo oggetto. Tocca "Attiva" per abilitare la "Modalità smarrito"

Nota: Quando la "Modalità smarrito" è attivata, "Notifica quando trovato" è automaticamente abilitata.

Nota: Quando la "Modalità smarrito" è attivata, il tuo QCQ Tag è bloccato e non può essere accoppiato con un nuovo dispositivo.

06. Reimpostazione QCQ Tag

06.1 Rimuovi il QCQ Tag dall'app Dov'è:

Apri l'app Dov'è e seleziona la scheda "Elementi".

Tocca il tuo QCQ Tag dalla lista.

assicurati che la "Modalità smarrito" sia disabilitata.

Scorri fino in fondo alla schermata e tocca "Rimuovi elemento".

Si aprirà un riepilogo, tocca "Rimuovi" per confermare.

06.2 Connetti il tuo QCQ Tag

Dopo aver rimosso con successo il QCQ Tag dall'app Dov'è, premi rapidamente il pulsante due volte. Si sentirà un segnale acustico, quindi, premi e tieni premuto il pulsante per circa 5 secondi dopo il secondo segnale acustico di conferma, premi e tieni premuto nuovamente per altri 3 secondi fino a quando non sentirai un segnale acustico di prompt per reimpostare il dispositivo.

Il QCQ Tag è ora ripristinato e pronto per essere accoppiato con un nuovo ID Apple.

07. Extra

07.1 Sostituisci la batteria:

Apri con attenzione il guscio lungo lo spazio nel mezzo del QCQ Tag Sostituisci la batteria con una nuova batteria CR2032, con il lato positivo rivolto verso l'alto (con il lato del testo rivolto verso l'alto).

Chiudi con attenzione il QCQ Tag allineando i fori superiori su entrambi i lati



07.2 Tracciamento indesiderato:

Se un qualsiasi accessorio della rete Dov'è separato dal proprietario viene visto muoversi con te nel tempo, verrai notificato in uno dei due modi:

1. Se hai un iPhone, iPad®, Dov'è invierà una notifica al tuo dispositivo Apple. Questa funzionalità è disponibile su iOS o iPad OS 14.5 o versioni successive.

2. Se non disponi di un dispositivo ios o di uno smartphone, un accessorio di rete Dov'è che non si trova con il proprietario per un periodo di tempo emetterà un suono quando viene spostato.

Queste funzionalità sono state create appositamente per scoraggiare le persone dal tentare di rintracciarti a tua insaputa.

08. Informazioni su Apple Dov'è

La rete Apple Dov'è fornisce un modo facile e sicuro per individuare oggetti personali compatibili utilizzando l'app Trova il mio su iPhone, iPad, Mac® o l'app Trova oggetti su Apple Watch.

L'uso del badge Works with Apple significa che un prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dal produttore del prodotto.

09. Le Condizioni Generali.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme della FCC.

L'operazione è soggetta ai seguenti due.

conditions:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa l'interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

NOTA:

Il produttore non è responsabile di eventuali interferenze radio o TV causate da persone non autorizzate.modifiche o cambiamenti a questa attrezzatura. Tali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati da parte della parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente di far funzionare questo dispositivo.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle RF. Il dispositivo può essere utilizzato in. portabili condizioni di esposizione senza restrizioni. Commissione federale delle comunicazioni (FCC).

Radiation Exposure Statement Power è così bassa che non è necessario alcun calcolo dell'esposizione RF.

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, pursuant to parte 15 delle norme della FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera usi e può. irraggiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, potrebbe. causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che L'interferenza non si verificherà in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa danni. interferenza alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata spegnendo l'attrezzatura e l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza con uno o più dei seguenti Misure: Riorientare o spostare l'antenna ricevente. Aumentare la separazione tra attrezzatura e ricevitore. Collegare l'attrezzatura a una presa su un circuito diverso da quello a a cui è collegato il ricevitore

per soddisfare le specifiche e i requisiti del prodotto della rete Apple Dov'è. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o dell'uso di questo prodotto o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS sono marchi registrati di Apple Inc. IOS è un marchio registrato o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato su licenza.

218-240328

Model: QCQ Tag

FCC ID: 2BBEH-QCQ TAG

Web address: www.top-qcq.com