70 mm

85 mm

Ultrbeka

Bluetooth Receiver

User's Manual



If you have any questions,
please feel free to contact customer service

Model: UCN3732

Product Introduction

This is a 6-port Bluetooth receiver featuring four output ports: optical fiber, coaxial, red/white RCA, and AUX 3.5mm. It is suitable for applications requiring audio equipment with different interfaces.

Package Contents

1xBluetooth Receiver
1xUser Manual
1xAUX3.5 to RCA(Red/White) Audio Cable
1xUSB-A to USB-C Charging Cable

Product Port Usage Diagram



	Port	Description
1	Type-C port	DC 5V power supply
2	AUX 3.5	AUX 3.5mm audio output, connect to audio equipment (such as amplifiers, speakers, etc.)
3/4	RCA	Red and white RCA audio output jacks for connecting to audio equipment (such as amplifiers, speakers, etc.)
5	Coaxial	Yellow coaxial audio output connector for connecting to audio equipment (e.g., amplifiers, speakers, etc.)
6	Optical fiber	Optical audio output, connect to audio equipment (such as amplifiers, speakers, etc.)
7	OFF/ON	Press and hold for 2 seconds to turn on/off
8	Mode	Pairing, press and hold the pairing button for 2 seconds to enter the synchronous transmitter state; Short press the pairing button to enter theBluetooth pairing state of the phone, long press for 7.5 seconds to restore the factory settings and clear all data.
9	M	Channel switching, default is AUX 3.5 channel, AUX 3.5 channel → fiber channel → coaxial channel → RCA channel → AUX 3.5 channel
a/b	-/+	Short press for volume adjustment button
c/d	⏮ ⏭	Short press to select the up and down song buttons
e	LED1 (red blue dual color light)	When pairing the transmitter, the blue light is always on, and when pairing Bluetooth, the red light is always on. It defaults to Bluetooth status when turned on and turns off when turned off
f/i/k/z	LED2, LED3, LED4, LED5 (blue light)	The lights are on for fiber optic, coaxial, RCA, AUX 3.5 audio output

Operating Instructions

1) Connect the power supply from the USB 3.1 Type-C port to the product using a 5V/1A Type-C port adapter.
2) Depending on the audio playback device, connect the AUX 3.5mm/RCA (red/white) cables as follows:
❶ When the audio playback device only has RCA ports: Connect one end of the AUX 3.5mm cable to the product's AUX 3.5mm port, and the other end of the RCA (red/white) cable to the corresponding RCA (red/white) ports on the audio playback device.
❷ When the audio playback device only has an AUX port: Connect one end of the RCA (red/white) cable to the corresponding RCA (red/white) port on the product, and connect the other end of the AUX 3.5mm cable to the AUX 3.5mm port on the audio playback device.
3) If you wish to use other interfaces, you may also connect using your own adapter cables.
❶Connect one end of the coaxial cable to the product's coaxial port (yellow rubber core), and the other end to the audio system's coaxial connector (yellow rubber core).
❷Connect one end of the fiber optic cable to the product's fiber optic connector, and the other end to the audio system's fiber optic connector.
4) Press and hold the Bluetooth receiver's power button 7 for 2 seconds. The power indicator e will illuminate, and the signal output indicator f will flash (default is 3.5-channel signal). Press the Bluetooth pairing button 8 to connect to the Bluetooth transmitter (play audio/video files from the transmitter's signal source and adjust volume for normal sound output). When pairing is successful, the f indicator will remain lit, and audio will output from the AUX 3.5 port 2.
5) Press the Output Channel Switch button 9 to cycle through output channels. The corresponding signal LED (e, i, k, z) illuminates while audio plays normally: - AUX 3.5mm port 2 audio output: LED f illuminates - Coaxial port (yellow connector) 3 audio output: LED i illuminates - RCA L/R ports (red/white connectors) 4, 5 audio output: LED k illuminates When audio is output from the optical port 6, the corresponding z LED illuminates.
6) The a and b buttons adjust the corresponding effect volume up and volume down.

Produktvorstellung

Dies ist ein Bluetooth-Empfänger mit sechs Anschlüssen, darunter optische, koaxiale, rote und weiße Cinch-Anschlüsse sowie ein 3,5-mm-AUX-Ausgang. Er eignet sich für Anwendungen, die Audiogeräte mit unterschiedlichen Schnittstellenanforderungen erfordern.

	Hafen	Beschreibung
1	Typ-C-Anschluss	5-V-Gleichstromversorgung
2	AUX 3.5	AUX 3,5-mm-Audioausgang zum Anschluss an Audiogeräte (z. B. Verstärker, Lautsprecher usw.)
3/4	RCA	Rote und weiße RCA-Audioausgänge zum Anschluss an Audiogeräte (wie Verstärker, Lautsprecher usw.)
5	Koaxial	Gelbe koaxiale Audioausgangsbuchse zum Anschluss an Audiogeräte (wie Verstärker, Lautsprecher usw.)
6	Lichtleitfaser	Optischer Audioausgang zum Anschluss an Audiogeräte (z. B. Verstärker, Lautsprecher usw.)
7	OFF/ON	2 Sekunden lang gedrückt halten, um ein- bzw. auszuschalten
8	Muster	Kopplung: 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Kopplungsmodus des Senders aufzurufen; kurz drücken, um den Kopplungsmodus für mobiles Bluetooth aufzurufen. 7,5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und alle Daten zu löschen.
9	M	Kanalumschaltung, Standard ist AUX 3,5-Kanal. AUX 3,5-Kanal → Optischer Kanal → Koaxialkanal → RCA-Kanal → AUX 3,5-Kanal
a/b	-/+	Kurzer Druck auf die Lautstärkeregelungstaste
c/d	⏮ ⏭	Kurzer Druck, um den vorherigen oder nächsten Titel auszuwählen
e	LED1 (rot-blaues Zweifarbenlicht)	Beim Koppeln des Senders leuchtet die blaue LED kontinuierlich; beim Koppeln über Bluetooth leuchtet die rote LED kontinuierlich. Das Gerät startet beim Einschalten standardmäßig im Bluetooth-Modus und schaltet sich beim Ausschalten vollständig aus.
f/i/k/z	LED2, LED3, LED4, LED5 (blaue Lichter)	Die beleuchteten Anschlüsse entsprechen jeweils Glasfaser-, Koaxial-, RCA- und AUX-3,5-mm-Audioausgängen.

Bedienungsanleitung

1) Verbinden Sie die Stromversorgung vom USB 3.1 Typ-C-Anschluss über einen 5V/1A Typ-C-Anschlussadapter mit dem Produkt.
2) Schließen Sie je nach Audiowiedergabegerät die AUX-3,5-mm-/RCA-Kabel (rot/weiß) wie folgt an:
❶ Wenn das Audiowiedergabegerät nur über RCA-Anschlüsse verfügt: Schließen Sie ein Ende des AUX-3,5-mm-Kabels an den AUX-3,5-mm-Anschluss des Produkts und das andere Ende des RCA-Kabels (rot/weiß) an die entsprechenden RCA-Anschlüsse (rot/weiß) des Audiowiedergabegeräts an.
❷ Wenn das Audiowiedergabegerät nur über einen AUX-Anschluss verfügt: Schließen Sie ein Ende des RCA-Kabels (rot/weiß) an den entsprechenden RCA-Anschluss (rot/weiß) am Produkt an und verbinden Sie das andere Ende des AUX-3,5-mm-Kabels mit dem AUX-3,5-mm-Anschluss am Audiowiedergabegerät.
3) Wenn Sie alternative Schnittstellen verwenden möchten, können Sie auch Ihre eigenen Adapterkabel verwenden.
❶ Verbinden Sie ein Ende des Koaxialkabels mit dem Koaxialanschluss des Produkts (gelber Gummikern) und das andere Ende mit dem Koaxialanschluss des Audiosystems (gelber Gummikern).
❷ Verbinden Sie ein Ende des Glasfaserkabels mit dem Glasfaseranschluss des Produkts und das andere Ende mit dem Glasfaseranschluss des Audiosystems.
4) Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 7 des Bluetooth-Empfängers 2 Sekunden lang gedrückt. Die Betriebsanzeige e leuchtet auf und die Signalausgangsanzeige f blinkt (Standard ist ein 3,5-Kanal-Signal). Drücken Sie die Bluetooth-Kopplungstaste 8, um eine Verbindung zum Bluetooth-Sender herzustellen (geben Sie Audio-/Videodateien von der Signalquelle des Senders wieder und stellen Sie die Lautstärke für eine normale Tonausgabe ein). Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige f weiterhin und der Ton wird über den AUX-3,5-Anschluss 2 ausgegeben.
5) Drücken Sie die Ausgangskanal-Umschalttaste 9, um zwischen den Ausgangskanälen umzuschalten. Die entsprechende Signal-LED leuchtet, während der Ton wie folgt normal ausgegeben wird: - Wenn der Ton über den AUX-3,5-mm-Anschluss 2 ausgegeben wird, leuchtet die entsprechende LED f. - Wenn der Ton über den koaxialen Anschluss (gelber Stecker) 3 ausgegeben wird, leuchtet die entsprechende LED i. - Wenn der Ton über die RCA-L/R-Anschlüsse (rote/weiße Stecker) 4 und 5 ausgegeben wird, leuchtet die entsprechende LED k. Wenn Audio über den optischen Anschluss 6 ausgegeben wird, leuchtet die entsprechende z-Anzeige.
6) Mit den Tasten a und b wird die Lautstärke jeweils erhöht oder verringert.
7) Die Tasten c und d führen die Funktionen „Vorheriger Titel“ und „Nächster Titel“ aus.

Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an den Kundenservice

Presentazione del prodotto

Si tratta di un ricevitore Bluetooth a sei porte dotato di porte di uscita in fibra ottica, coassiale, RCA rosso e bianco e AUX da 3,5 mm, adatto per applicazioni che coinvolgono apparecchiature audio con diversi requisiti di interfaccia.

	Porti	Descrizione
1	Porta Type-C	Alimentatore 5 V CC
2	AUX 3.5	Uscita audio AUX da 3,5 mm, per il collegamento ad apparecchiature audio (come amplificatori, altoparlanti, ecc.)
3/4	RCA	Uscite audio RCA femmina rosse e bianche per il collegamento ad apparecchiature audio (come amplificatori, altoparlanti, ecc.)
5	Coassiale	Presa di uscita audio coassiale gialla per il collegamento ad apparecchiature audio (come amplificatori, altoparlanti, ecc.)
6	Fibra ottica	Uscita audio ottica, per il collegamento ad apparecchiature audio (come amplificatori, altoparlanti, ecc.)
7	OFF/ON	Tenere premuto per 2 secondi per accendere/spegnere
8	Modello	Accoppiamento: tenere premuto per 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento del trasmettitore; premere brevemente per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth del cellulare. Tenere premuto per 7,5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica e cancellare tutti i dati.
9	M	Cambio canale, impostazione predefinita su canale AUX 3,5. Canale AUX 3,5 → Canale ottico → Canale coassiale → Canale RCA → Canale AUX 3,5
a/b	-/+	Premere brevemente il pulsante di regolazione del volume
c/d	⏮ ⏭	Premere brevemente per selezionare il brano precedente o successivo
e	LED1 (luce bicolore rossa e blu)	Durante l'accoppiamento del trasmettitore, la spia blu rimane accesa fissa. Durante l'accoppiamento tramite Bluetooth, la spia rossa rimane accesa fissa. Il dispositivo si imposta automaticamente in modalità Bluetooth all'accensione e si spegne completamente quando viene disattivato.
f/i/k/z	LED2, LED3, LED4, LED5 (luci blu)	Le porte illuminate corrispondono rispettivamente alle uscite audio in fibra ottica, coassiale, RCA e AUX da 3,5 mm.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

Istruzioni per l'uso

1) Collegare l'alimentatore dalla porta USB 3.1 Type-C al prodotto utilizzando un adattatore per porta Type-C da 5V/1A.
2) A seconda del dispositivo di riproduzione audio, collegare i cavi AUX da 3,5 mm/RCA (rosso/bianco) come segue:
❶ Se il dispositivo di riproduzione audio dispone solo di porte RCA: collegare un'estremità del cavo AUX da 3,5 mm alla porta AUX da 3,5 mm del prodotto e l'altra estremità del cavo RCA (rosso/bianco) alle porte RCA (rosso/bianco) corrispondenti sul dispositivo di riproduzione audio;
❷ Se il dispositivo di riproduzione audio dispone solo di una porta AUX: collegare un'estremità del cavo RCA (rosso/bianco) alla porta RCA (rosso/bianco) corrispondente sul prodotto e collegare l'altra estremità del cavo AUX da 3,5 mm alla porta AUX da 3,5 mm sul dispositivo di riproduzione audio.
3) Se desiderate utilizzare interfacce alternative, potete anche impiegare i vostri cavi adattatori.
❶ Collegate un'estremità del cavo coassiale alla porta coassiale del prodotto (anima in gomma gialla) e l'altra estremità al connettore coassiale del sistema audio (anima in gomma gialla);
❷ Collegate un'estremità del cavo in fibra ottica al connettore in fibra ottica del prodotto e l'altra estremità al connettore in fibra ottica del sistema audio.
4) Tenere premuto il pulsante di accensione 7 del ricevitore Bluetooth per 2 secondi. L'indicatore di alimentazione e si illumina e l'indicatore di uscita del segnale f lampeggia (l'impostazione predefinita è il segnale a 3,5 canali). Premere il pulsante di accoppiamento Bluetooth 8 per connettersi al trasmettitore Bluetooth (riprodurre i file audio/video dalla sorgente del segnale del trasmettitore e regolare il volume per un'uscita audio normale). Una volta completato l'accoppiamento, l'indicatore f rimane acceso e l'uscita audio è presente sulla porta AUX 3,5 2.
5) Premere il pulsante di commutazione dei canali di uscita 9 per commutare i canali di uscita. Il LED del segnale corrispondente si illumina mentre il suono viene emesso normalmente, come segue: - Quando l'audio viene emesso tramite la porta AUX 3,5 mm 2, si illumina il LED f corrispondente. - Quando l'audio viene emesso tramite la porta coassiale (connettore giallo) 3, si illumina il LED i corrispondente. - Quando l'audio viene emesso tramite le porte RCA L/R (connettori rosso/bianco) 4 e 5, si illumina il LED k corrispondente. Quando l'audio viene emesso tramite la porta ottica 6, si illumina l'indicatore z corrispondente.
6) I pulsanti a e b regolano rispettivamente il volume verso l'alto e verso il basso.
7) I pulsanti c e d eseguono le funzioni di brano precedente e brano successivo.

Per qualsiasi domanda
non esitate a contattare il servizio clienti.

Présentation du produit

Il s'agit d'un récepteur Bluetooth à six ports doté de ports de sortie fibre optique, coaxial, RCA rouge et blanc, et AUX 3,5 mm, adapté aux applications impliquant des équipements audio avec des exigences d'interface diverses.

	Ports	Description
1	Port Type-C	Alimentation électrique 5 V CC
2	AUX 3.5	Sortie audio AUX 3,5 mm, pour connecter des équipements audio (tels que des amplificateurs, des haut-parleurs, etc.)
3/4	RCA	Sorties audio RCA femelles rouges et blanches pour la connexion à des équipements audio (tels que des amplificateurs, des haut-parleurs, etc.)
5	Coaxial	Prise de sortie audio coaxiale jaune pour connecter des équipements audio (tels que des amplificateurs, des haut-parleurs, etc.)
6	Fibre optique	Sortie audio optique, pour connecter à un équipement audio (tel qu'amplificateurs, haut-parleurs, etc.)
7	OFF/ON	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre
8	Motif	Appairage : appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode d'appairage de l'émetteur ; appuyez brièvement pour passer en mode d'appairage Bluetooth mobile. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 7,5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine et effacer toutes les données.
9	M	Changement de canal, par défaut sur le canal AUX 3,5. Canal AUX 3,5 → Canal optique → Canal coaxial → Canal RCA → Canal AUX 3,5
a/b	-/+	Appui court sur le bouton de réglage du volume
c/d	⏮ ⏭	Appuyez brièvement pour sélectionner le bouton de piste précédente ou suivante.
e	LED1 (lumière bicolore rouge et bleue)	Lors du couplage de l'émetteur, le voyant bleu reste allumé en permanence. Lors du couplage via Bluetooth, le voyant rouge reste allumé en permanence. L'appareil se met par défaut en mode Bluetooth à la mise sous tension et s'éteint complètement lorsqu'il est mis hors tension.
f/i/k/z	LED2, LED3, LED4, LED5 (voyants bleus)	Les ports lumineux correspondent respectivement aux sorties audio fibre optique, coaxiale, RCA et AUX 3,5 mm.

Mode d'emploi

1) Connectez l'alimentation électrique du port USB 3.1 Type-C au produit à l'aide d'un adaptateur de port Type-C 5V/1A.
2) En fonction du périphérique de lecture audio, connectez les câbles AUX 3,5 mm/RCA (rouge/blanc) comme suit :
❶ Lorsque le périphérique de lecture audio ne dispose que de ports RCA : connectez une extrémité du câble AUX 3,5 mm au port AUX 3,5 mm du produit, et l'autre extrémité du câble RCA (rouge/blanc) aux ports RCA (rouge/blanc) correspondants du périphérique de lecture audio ;
❷ Lorsque l'appareil de lecture audio ne dispose que d'un port AUX : connectez une extrémité du câble RCA (rouge/blanc) au port RCA (rouge/blanc) correspondant sur le produit, et connectez l'autre extrémité du câble AUX 3,5 mm au port AUX 3,5 mm sur l'appareil de lecture audio ;
3) Si vous souhaitez utiliser d'autres interfaces, vous pouvez également utiliser vos propres câbles adaptateurs.
❶Connectez une extrémité du câble coaxial au port coaxial du produit (noyau en caoutchouc jaune) et l'autre extrémité au connecteur coaxial du système audio (noyau en caoutchouc jaune) ;
❷Connectez une extrémité du câble à fibre optique au connecteur à fibre optique du produit et l'autre extrémité au connecteur à fibre optique du système audio.
4) Appuyez sur le bouton d'alimentation 7 du récepteur Bluetooth et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant d'alimentation e s'allume et le voyant de sortie du signal f clignote (le signal par défaut est un signal 3,5 canaux). Appuyez sur le bouton d'appairage Bluetooth 8 pour vous connecter à l'émetteur Bluetooth (lisez les fichiers audio/vidéo à partir de la source du signal de l'émetteur et réglez le volume pour obtenir une sortie audio normale). Une fois l'appairage réussi, le voyant f reste allumé et le son est émis par le port AUX 3,5 2.
5) Appuyez sur le bouton de sélection des canaux de sortie 9 pour basculer entre les canaux de sortie. La LED de signal correspondante s'allume tandis que le son est émis normalement, comme suit : - Lorsque le son est émis via le port AUX 3,5 mm 2, la LED f correspondante s'allume. - Lorsque le son est émis via le port coaxial (connecteur jaune) 3, la LED i correspondante s'allume. - Lorsque le son est émis via les ports RCA L/R (connecteurs rouge/blanc) 4 et 5, la LED k correspondante s'allume. Lorsque le son est émis via le port optique 6, l'indicateur z correspondant s'allume.
6) Les boutons a et b permettent respectivement d'augmenter et de diminuer le volume.
7) Les boutons c et d permettent de passer à la piste précédente ou suivante.

Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à contacter le service client.

Presentación del producto

Se trata de un receptor Bluetooth de seis puertos con salidas de fibra óptica, coaxial, RCA rojo y blanco, y AUX de 3,5 mm, adecuado para aplicaciones que implican equipos de audio con diversos requisitos de interfaz.

	Puertos	Descripción
1	Puerto tipo C	Fuente de alimentación de 5 V CC
2	AUX 3.5	Salida de audio AUX de 3,5 mm, para conectar equipos de audio (como amplificadores, altavoces, etc.).
3/4	RCA	Salidas de audio RCA hembra rojas y blancas para conectar a equipos de audio (como amplificadores, altavoces, etc.).
5	Coaxial	Toma de salida de audio coaxial amarilla para conectar equipos de audio (como amplificadores, altavoces, etc.).
6	Fibra óptica	Salida de audio óptica, para conectar a equipos de audio (como amplificadores, altavoces, etc.).
7	OFF/ON	Mantenga pulsado durante 2 segundos para encender/apagar.
8	Paradigma	Appairage : appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode d'appairage de l'émetteur ; appuyez brièvement pour passer en mode d'appairage Bluetooth mobile. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 7,5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine et effacer toutes les données.
9	M	Cambio de canal, por defecto al canal AUX 3.5. Canal AUX 3.5 → Canal óptico → Canal coaxial → Canal RCA → Canal AUX 3.5
a/b	-/+	Pulse brevemente el botón de ajuste de volumen.
c/d	⏮ ⏭	Pulse brevemente para seleccionar el botón de pista anterior o siguiente.
e	LED1 (luz bicolor roja y azul)	Al emparejar el transmisor, la luz azul permanece encendida de forma constante; al emparejarlo mediante Bluetooth, la luz roja permanece encendida de forma constante. El dispositivo se inicia por defecto en modo Bluetooth al encenderse y se apaga cuando se desconecta.
f/i/k/z	LED2, LED3, LED4, LED5 (luces azules)	Los puertos iluminados corresponden a salidas de audio de fibra óptica, coaxial, RCA y AUX de 3,5 mm, respectivamente.

Instrucciones de funcionamiento

1) Conecte la fuente de alimentación del puerto USB 3.1 tipo C al producto mediante un adaptador de puerto tipo C de 5 V/1 A.
2) Dependiendo del dispositivo de reproducción de audio, conecte los cables AUX de 3,5 mm/RCA (rojo/blanco) de la siguiente manera:
❶ Cuando el dispositivo de reproducción de audio solo tiene puertos RCA: conecte un extremo del cable AUX de 3,5 mm al conector de fibra óptica del producto y el otro extremo del cable RCA (rojo/blanco) al dispositivo de reproducción de audio.
❷ Cuando el dispositivo de reproducción de audio solo tiene un puerto AUX: conecte un extremo del cable RCA (rojo/blanco) al conector de fibra óptica del producto y el otro extremo del cable AUX de 3,5 mm al dispositivo de reproducción de audio.
3) Si desea utilizar interfaces alternativas, también puede emplear sus propios cables adaptadores.
❶ Conecte un extremo del cable coaxial al puerto coaxial del producto (núcleo de goma amarillo) y el otro extremo al conector coaxial del sistema de audio (núcleo de goma amarillo).
❷ Conecte un extremo del cable de fibra óptica al conector de fibra óptica del producto y el otro extremo al conector de fibra óptica del sistema de audio.
4) Mantenga pulsado el botón de encendido 7 del receptor Bluetooth durante 2 segundos. El indicador de encendido e se iluminará y el indicador de salida de señal f parpadeará (el ajuste predeterminado es audio de 3,5 canales). Pulse el botón de emparejamiento Bluetooth 8 para conectarse al transmisor Bluetooth (reproduzca archivos de audio/vídeo desde la fuente del transmisor, ajuste el volumen para una salida de sonido normal). Una vez realizado el emparejamiento correctamente, el indicador f permanecerá encendido y el audio se emitirá desde el puerto AUX 3,5 2.
5) Pulse el botón de cambio de canal de salida 9 para alternar entre los canales de salida. El LED de señal correspondiente se ilumina mientras el sonido se reproduce con normalidad, de la siguiente manera: - Cuando el audio se reproduce a través del puerto AUX de 3,5 mm 2, se ilumina el LED f correspondiente. - Cuando el audio se reproduce a través del puerto coaxial (conector amarillo) 3, se ilumina el LED i correspondiente. - Cuando el audio se reproduce a través de los puertos RCA L/R (conectores rojo/blanco) 4 y 5, se ilumina el LED k correspondiente. Cuando el audio se emite a través del puerto óptico 6, se ilumina el indicador z correspondiente.
6) Los botones a y b ajustan el nivel de volumen hacia arriba y hacia abajo, respectivamente.
7) Los botones c y d realizan las funciones de pista anterior y pista siguiente.

Si tiene alguna pregunta,
no dude en ponerse en contacto
con el servicio de atención al cliente.

製品紹介

これは6ポートのBluetoothレシーバーで、光ファイバー、同軸、赤・白RCA、AUX 3.5mmの4つの出力ポートを備え、異なるインターフェースのオーディオ機器などに応用可能です。

	ポート	説明
1	TYPE-Cポート	DC 5V電源供給
2	AUX 3.5	AUX 3.5mmオーディオ出力端子、オーディオ機器（例：パワーアンプ、スピーカーなど）に接続
3/4	RCA	赤・白RCAジャックオーディオ出力端子、オーディオ機器（例：パワーアンプ、スピーカーなど）に接続
5	同軸	黄色同軸端子オーディオ出力、オーディオ機器（例：パワーアンプ、スピーカーなど）に接続
6	光ファイバー	光ファイバーオーディオ出力、オーディオ機器（例：パワーアンプ、スピーカーなど）に接続
7	OFF/ON	長押し2秒で電源オン/オフ
8	モード	ペアリング：ペアリングボタンを2秒間長押しすると、同期送信機の状態になります。ペアリングボタンを短押しすると、スマートフォンのBluetoothペアリング状態になります。7.5秒間長押しすると工場出荷時設定にリセットされ、すべてのデータが消去されます。
9	M	チャンネル切り替え、デフォルトはAUX 3.5チャンネル、AUX 3.5チャンネル→光ファイバーチャンネル→同軸チャンネル→RCAチャンネル→AUX 3.5チャンネル
a/b	-/+	短押しで音量調節ボタン
c/d	⏮ ⏭	短押しで前後の曲を選択するボタン
e	LED1（赤青二色灯）	ペアリング時、送信機の青色ランプが常時点灯。Bluetoothペアリング時、赤色ランプが常時点灯。電源投入時はデフォルトでBluetooth状態。電源オフ時は消灯。
f/i/k/z	LED2,LED3,LED4,LED5（青色ランプ）	ランプ点灯状態はそれぞれ光ファイバー、同軸、RCA、AUX 3.5mmオーディオ出力に対応します。

操作説明

1) USB3.1 Type-Cポートの電源を製品に接続し、5V/1A TYPE Cポートアダプターを使用してください。
2) オーディオ再生機器の種類に応じて、AUX3.5/RCA（赤/白）ケーブルの接続方法は以下の通りです:
❶ オーディオ再生機器にRCA端子のみがある場合：AUX3.5ケーブルの一端を製品のAUX3.5端子に接続し、もう一端のRCA（赤/白）ケーブルをオーディオ再生機器の対応するRCA（赤/白）端子に接続します。
❷ オーディオ再生機器にAUXポートのみがある場合：一方のRCA（赤/白）ケーブルを本製品の対応するRCA（赤/白）ポートに接続し、もう一方のAUX3.5ケーブルをオーディオ再生機器のAUX3.5ポートに接続します。
3) 他のインターフェースを使用したい場合は、ご自身で用意したアダプターケーブルで接続することも可能です。
❶ 同軸ケーブルの一端を製品側の同軸ポート（黄色ゴム芯）に接続し、もう一端をスピーカーの同軸コネクタ（黄色ゴム芯）に接続します。
❷ 光ファイバーケーブルの一端を製品側の光ファイバーコネクタに接続し、もう一端をスピーカーの光ファイバーコネクタに接続します。
4) Bluetoothレシーバーの電源ボタン7を2秒間長押しすると、電源インジケーターeが点灯し、信号出力インジケーターfが点滅します（デフォルトは3.5ch信号）。Bluetoothペアリングボタン8を押してBluetoothトランスミッターと接続します（送信側で音声/動画ファイルを再生し、音量調整後正常に音声出力されることを確認）。ペアリング成功時、fランプが常時点灯し、AUX 3.5ポート2から音声が出力されます。
5) 出力切替チャンネルボタン9を押すと、対応する出力チャンネルが切り替わり、対応する信号LEDが点灯し、同時に音声が正常に出力されます。対応関係は以下の通りです：AUX 3.5ポート2から音声出力がある場合、対応するfランプが点灯します。同軸ポート（黄色端子）3から音声出力がある場合、対応するiランプが点灯します。RCA L/R左右チャンネルポート（赤/白端子）4・5から音声出力がある場合、対応するkランプが点灯します。光ファイバーポート6にオーディオ出力がある場合、対応するzランプが点灯します。
6) a b ボタンは音量アップ・ダウンの調整に対応します
7) c d ボタンは前の曲・次の曲機能に対応します

ご質問がございましたら、
お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。